



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Perilica rublja

WAU28S60BY

[hr] Korisnički priručnik i upute
za instalaciju

Sadržaj

1 Sigurnost	4	10 Prije prve uporabe.....	32
1.1 Opće napomene	4	10.1 Pokretanja pranja bez rub- lja.....	32
1.2 Namjenska uporaba	4		
1.3 Ograničenje kruga korisnika	4		
1.4 Sigurno postavljanje	5		
1.5 Sigurna uporaba.....	7		
1.6 Sigurno čišćenje i održava- nje.....	9		
2 Izbjegavanje materijalnih šte- ta	10	11 Rublje.....	33
3 Zaštita okoliša i ušteda.....	11	11.1 Priprema rublja.....	33
3.1 Zbrinjavanje ambalaže u ot- pad	11	11.2 Sortiranje rublja	34
3.2 Ušteda energije i resursa	11	11.3 Stupnjevi zaprljanosti.....	34
3.3 Način uštede energije	11	11.4 Oznake na etiketama za njegu rublja.....	34
4 Postavljanje i priključivanje	12	12 Deterdžent i sredstvo za nje- gu rublja.....	35
4.1 Raspakiravanje uređaja.....	12	12.1 Preporuka za odabir deter- dženta.....	35
4.2 Opseg isporuke.....	13	12.2 Doziranje deterdženta	36
4.3 Zahtjevi za mjesto postavlja- nja.....	13		
4.4 Skidanje zaštite za transport	14		
4.5 Priključivanje uređaja	15		
4.6 Izravnavanje položaja uređa- ja.....	16		
4.7 Električno priključivanje ure- đaja.....	17		
5 Upoznavanje	18	13 Osnovno rukovanje.....	37
5.1 Uređaj	18	13.1 Uključivanje uređaja	37
5.2 Ladica za deterdžent	19	13.2 Namještanje programa.....	37
5.3 Upravljački elementi	19	13.3 Prilagođavanje postavki programa.....	37
6 Zaslon	20	13.4 Stavljanje rublja	37
7 Tipke	23	13.5 Punjenje deterdženta i sredstva za njegu rublja	38
8 Programi	25	13.6 Pokretanje programa.....	38
9 Pribor	32	13.7 Prilagođavanje vremena Gotovo za prije pokretanja programa.....	38
		13.8 Namakanje rublja	38
		13.9 Dodavanje rublja	38
		13.10 Prekid programa	39
		13.11 Nastavak programa kod prekida ispiranja.....	39
		13.12 Vađenje rublja	39
		13.13 Isključivanje uređaja	39
		14 Zaštita za djecu	40
		14.1 Aktiviranje zaštite za djecu.....	40
		14.2 Deaktiviranje zaštite za dje- cu.....	40

15 Inteligentni sustav doziranja ... 40

15.1 Punjenje spremnika za do-	
ziranje	40
15.2 Osnovna količina doziranja	41

16 Osnovne postavke 42

16.1 Pregled osnovnih postavki.....	42
16.2 Promjena osnovnih postav-	
ki.....	43

17 Čišćenje i održavanje..... 43

17.1 Savjeti za održavanje ure-	
daja.....	43
17.2 Čišćenje bubnja.....	43
17.3 Čišćenje ladice za deter-	
džent.....	43
17.4 Uklanjanje kamenca.....	45
17.5 Čišćenje crpke za otpadnu	
vodu.....	45
17.6 Čišćenje odvodnog crijeva	
za vodu na sifonu.....	48
17.7 Očistite sita na dovodu vo-	
de.....	48

18 Uklanjanje smetnji..... 51**19 Transport, skladištenje i
zbrinjavanje 61**

19.1 Demontaža uređaja	61
19.2 Umetanje zaštita za trans-	
port	61
19.3 Ponovno stavljanje uređaja	
u pogon	62
19.4 Zbrinjavanje starih uređaja	
u otpad	62

20 Servisna služba..... 63

20.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i	
tvornički broj (FD).....	63

21 Vrijednosti potrošnje**64****22 Tehnički podaci..... 65**



1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene



- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje strojno perivog rublja i ručno perive vune prema etiketi za njegu rublja.
- s vodom i uobičajenim deterdžentima i sredstvima za njegu rublja prikladnim za pranje u perilici rublja.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja.

1.4 Sigurno postavljanje

Pridržavajte se sigurnosnih napomena kada postavljate uređaj.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označenoj pločici.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran. Instalacija mora imati dovoljni veliki presjek voda.
- ▶ Pri korištenju zaštitne strujne sklopke koristite samo tip sa znakom .
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prgnječite ili oštetite mrežni priključni vod.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prgnječenje ili izmjene.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili letve s višestrukim utičnicama.

- Ako vam je mrežni priključni vod prekratak, obratite se servisnoj službi.
- Upotrebljavajte samo adapttere koje je odobrio proizvođač.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Velika težina uređaja može pri podizanju dovesti do ozljeda.

- Nemojte sami podizati uređaj.
- Ako se ovaj uređaj nestručno postavi u stup za pranje i sušenje, onda postavljeni uređaj može pasti.
- Sušilicu isključivo priključite spojnim sloganom proizvođača sušilice na perilicu rublja . Neka druga metoda postavljanja nije dopuštena.
- Ne postavljajte uređaj u stup za pranje i sušenje ako proizvođač sušilice nema u ponudi odgovarajući spojni slogan.
- Ne postavljajte uređaje različitih proizvođača i različite dubine i širine u stup za pranje i sušenje.
- Ne postavljajte stup za pranje i sušenje na podest jer se uređaji mogu prevrnuti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!

Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada.

- Uređaj postavite na čist, ravan i čvrst pod.
- Uređaj izravnajte pomoću nožica uređaja i libele.
- U slučaju nestručno položenih crijeva i mrežnih priključnih vodova postoji opasnost od spoticanja.
- Crijeva i mrežne priključne vodove polažite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.
- Ako uređaj pomičete držeći isturene dijelove, npr. vrata uređaja, ti dijelovi mogu se otrgnuti.
- Uređaj ne pomičite držeći isturene dijelove.

⚠ OPREZ – Opasnost od porezotina!

Oštiri rubovi na uređaju mogu uzrokovati posjekotine u slučaju dodirivanja.

- ▶ Ne dodirujte oštire rubove na uređaju.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice pri postavljanju i transportu uređaja.

1.5 Sigurna uporaba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima i zatvorite slavinu za vodu.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 63*

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Deterdženti i sredstva za njegu rublja mogu u slučaju gutanja uzrokovati otrovanja.

- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ako je rublje prethodno tretirano sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala, ono može dovesti do eksplozije u uređaju.

- ▶ Prije pranja prethodno tretirano rublje temeljito operite u vodi.

⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!

Pri penjanju na uređaj pokrivna ploča može puknuti.

- ▶ Ne penjite se na uređaj.

Pri stavljanju ili podupiranju na otvorena vrata uređaj se može prevrnuti.

- ▶ Ne stavljajte ništa na vrata uređaja i ne podupirite ih.
- ▶ Ne odlažite predmete na vratima uređaja.

U slučaju dodira rotirajućeg bubenja možete ozlijediti ruke.

- ▶ Prije posezanja pričekajte da se bubanj zaustavi do kraja.

⚠ OPREZ – Opasnost od opekotina!

Kod pranja na visokim temperaturama staklo na vratima uređaja postaje vruće.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruća vrata uređaja.
- ▶ Djecu držite na sigurnoj udaljenosti od vrućih vrata uređaja.

⚠ OPREZ – Opasnost od opekotina!

Kod pranja na visokim temperaturama sapunica postaje vruća.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruću sapunicu.

⚠ OPREZ – Opasnost od kemijskih opekotina!

Deterdžent i sredstvo za njegu rublja može prskati iz uređaja pri otvaranju ladice za deterdžent. U slučaju dodira s očima ili kožom može dovesti do iritacije.

- ▶ U slučaju dodira s deterdžentom ili sredstvom za njegu rublja oči ili kožu temeljito isperite čistom vodom.
- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

1.6 Sigurno čišćenje i održavanje

Pridržavajte se sigurnosnih napomena kada čistite i održavate uređaj.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova i neoriginalnog pribora je opasna.

- ▶ Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor proizvođača.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Pri uporabi sredstava za čišćenje koja sadrže otapala mogu nastati otrovne pare.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

Pridržavajte se ovih napomena kako biste izbjegli materijalne štete i oštećenja na uređaju.

POZOR!

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za njegu rublja i sredstva za čišćenje može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se preporuka za doziranje proizvođača.

Prekoračenje maksimalne količine rublja utječe na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja za svaki program i ne mojte je prekoračiti.

→ "Programi", Stranica 25

Uredaj je za transport zaštićen pomoću zaštite za transport. Ako ne skinite zaštitu za transport, to može uzrokovati materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Pri uporabe skinite svu zaštitu za transport i pospremite.
- ▶ Prije svakog transporta stavite svu zaštitu za transport kako biste izbjegli oštećenja pri transportu.
- ▶ Nepravilno priključivanje dovodnog crijeva za vodu može uzrokovati materijalne štete.
- ▶ Čvrsto pritegnite vijčane spojeve na dovodu vode.
- ▶ Ako je moguće, nemojte izravno priključiti dovodno crijevo za vodu bez dodatnih spojnih elemenata npr. adaptera, produžetka, ventila ili sl. na slavinu za vodu.
- ▶ Pazite da je unutarnji promjer slavine za vodu najmanje 17 mm.
- ▶ Pazite da je duljina navoja na priključku za slavinu za vodu najmanje 10 mm.

Premali ili previsoki tlak vode može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Provjerite iznosi li tlak vode na vođopskrbnom sustavu minimalno 100 kPa (1 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bara).
- ▶ Ako tlak vode prelazi navedenu maksimalnu vrijednost, treba postaviti reduksijski ventil između priključka pitke vode i kompleta crijeva uređaja.
- ▶ Uredaj ne priključujte na miješalicu za vodu bestlačnog bojlera.

Izmijenjena ili oštećena crijeva za vodu mogu dovesti do materijalnih šteta ili oštećenja na uređaju.

- ▶ Crijeva za vodu nikada ne presavijajte te onemogućite svako prgnjećenje, izmjene ili presijecanje.
- ▶ Upotrebljavajte isključivo isporučena crijeva za vodu ili originalna rezervna crijeva.
- ▶ Nikada ponovno ne upotrebljavajte već korištena crijeva za vodu.

Rad uređaja s prljavom ili prevrućom vodom može uzrokovati materijalne štete.

- ▶ Uredaj smije raditi isključivo s hladnom vodom iz vodovoda.
- ▶ Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.
- ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučice za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Uredaj čistite samo vodom i mekom vlažnom krpom.
- ▶ U slučaju kontakta s uređajem odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije i resursa

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje i vode.

Koristite programe s niskim temperaturama i duljim vremenom pranja te iskoristite maksimalnu količinu rublja → Stranica 25.

- ✓ Potrošnja energije i vode je najučinkovitija.

Upotrebljavajte štedljivu postavku programa.

- ✓ Kada prilagodite postavke nekog programa, na zaslonu se prikazuje očekivana potrošnja.

Dozirajte → Stranica 36 deterdžent prema stupnju zaprljanosti rublja.

- ✓ Za lagano do normalno zaprljano rublje dovoljna je manja količina deterdženta. Pridržavajte se preporuke za doziranje proizvođača deterdženta.

Smanjite temperaturu pranja kod lagano i normalno zaprljanog rublja.

- ✓ Uredaj troši manje energije na nižim temperaturama. Za lagano do normalno zaprljano rublje su dovoljne i niže temperature od onih navedenih na etiketi za njegu.

Namjestite maksimalni broj okretaja centrifuge ako rublje nakon pranja treba sušiti u sušilici rublja.

- ✓ Kada se rublje prosuši, skraćuje se trajanje programa i smanjuje se potrošnja energije pri sušenju. S većim brojem okretaja centrifuge smanjuje se preostala vlaga u rublju i povećava se jačina buke pri centrifugiranju.

Rublje perite bez prepranja.

- ✓ Pranje s prepranjem produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije i vode.

Uredaj ima automatiku količine.

- ✓ Automatika količine optimalno uskladije potrošnju vode i trajanje programa ovisno o vrsti tkanine i količini rublja.

Uredaj ima Aqua senzor.

- ✓ Aqua senzor tijekom ispiranja provjerava stupanj zamućenosti vode i prema tome prilagođava trajanje i broj ispiranja.

3.3 Način uštede energije

Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, uređaj će se prebaciti automatski u način uštede energije. Svi indikatori se gasi i treperi Start/Reload ▶ 00.

Način uštede energije možete završiti tako da ponovno koristite uređaj, npr. da otvorite ili zatvorite vrata.

4 Postavljanje i priključivanje

4.1 Raspakiravanje uređaja

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću
→ *Stranica 4* i izbjegavanjem materijalnih šteta → *Stranica 10* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

POZOR!

Preostali predmeti u bubenju, koji nisu predviđeni za rad u uređaju, mogu prouzročiti materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Prije rada uklonite ove predmete i isporučeni pribor iz bubenja.


1. Izvadite svu ambalažu i sve zaštite omote iz uređaja.

Za ekološki prihvatljivo zbrinjavanje ambalaže pridržavajte se informacija na temu
→ "Zbrinjavanje ambalaže u otpad", *Stranica 11*.

2. Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju.
3. Otvorite vrata.
→ "Osnovno rukovanje", *Stranica 37*
4. Izvadite pribor iz bubenja.
5. Zatvorite vrata.

4.2 Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.



1 Perilica rublja

2 Popratni dokumenti

3 Dovodno crijevo za vodu

4 Zaštitne kape

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Uredaj ima dijelove pod naponom. Dodirivanje dijelova pod naponom je opasno.

- Uredaj ne upotrebjavajte bez pokrovne ploče.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ozljede!

U slučaju uporabe na postolju uredaj se može prevrnuti.

- Prije uporabe na postolju obavezno pričvrstite nožice uređaja spojnicama → Stranica 32 proizvođača.

4.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću
→ Stranica 4 i izbjegavanjem materijalnih šteta → Stranica 10 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

POZOR!

Ako uređaj postavite na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom, smrznuta preostala voda može oštetiti uređaj, a smrznuta crijeva mogu puknuti.

- Uređaj ne postavljajte i ne upotrebjavajte na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom.

Prije napuštanja tvornice uređaj je podvrgnut testiranju ispravnosti rada i u njemu može ostati voda. Preostala voda može isteći ako uređaj nagnete preko 40°.

- Oprezno nagnite uređaj.

Mjesto postavljanja


Na postolju



Zahtjevi

Uređaj pričvrstite spojnicama
→ Stranica 32.

Na podu s drvenim gredama



Uređaj postavite na drvenu ploču otpornu na vodu koja je vijcima pričvršćena za pod. Drvena ploča mora biti debljine najmanje 30 mm.


U čajnoj kuhinji



- Potrebna širina niše je 60 cm.
- Uređaj postavljajte isključivo ispod kompaktne radne ploče koja je čvrsto povezana sa susjednim elementima.

Mjesto postavljanja

Na zidu



Zahtjevi

Pazite da crijeva nisu priklještena između zida i uređaja.


4.4 Skidanje zaštite za transport

Uređaj je za transport zaštićen pomoću zaštite za transport na stražnjoj strani uređaja.


Napomene

- Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću → Stranica 4 i izbjegavanjem materijalnih šteta → Stranica 10 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.
- Zaštitu za transport, vijke i čahure čuvajte za kasniji transport
→ Stranica 61.


1. Crijeva izvadite iz držača.




2. Otpustite sva 4 vijka zaštite za transport pomoću ključa za vijke veličine 13 ① i izvadite ih ②.




3. Mrežni priključni vod izvadite iz držača.




4. Skinite 4 čahure.



5. Umetnute 4 zaštitne kape.



6. Utisnite 4 zaštitne kape.



4.5 Priključivanje uređaja


Priključivanje dovodnog crijeva za vodu

Napomena


- Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću → Stranica 4 i izbjegavanjem materijalnih šteta → Stranica 10 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

hr Postavljanje i priključivanje

- Priklučite dovodno crijevo za vodu na uređaj.



- Dovodno crijevo za vodu priključite na slavinu za vodu ($26,4\text{ mm} = \frac{3}{4}\text{''}$).



- Slavinu za vodu oprezno otvorite i provjerite zabrtvulenost priključnih mesta.

Vrste priključaka odvoda voda

Ove informacije će vam pomoći da priključite ovaj uređaj na odvod vode.

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću
→ Stranica 4 i izbjegavanjem materijalnih šteta → Stranica 10 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.


POZOR!

Pri ispumpavanju je odvodno crijevo za vodu pod tlakom i može se odvojiti od instaliranog priključnog mesta.

- Osigurajte odvodno crijevo za vodu od nehotičnog odvajanja.


Napomena: Pridržavajte se visina is-pumpavanja.
Maksimalna visina ispumpavanja iz-nosi 100 cm.

Odvod u sifon




Priklučno mjesto
osigurajte obuj-micom crijeva
(24-40 mm).

Odvod u umiva-onik



Odvodno crijevo
za vodu fiksirajte
i osigurajte kolje-nom
→ Stranica 32 .

Odvod u plastič-nu cijev s gume-nom spojnicom ili u sливnik.



Odvodno crijevo
za vodu fiksirajte
i osigurajte kolje-nom
→ Stranica 32 .


4.6 Izravnavanje položaja ure-daja

Pravilno izravnajte uređaj kako biste smanjili šumove i vibracije te izbjegli "hodanje" uređaja.


Napomena: Obratite pozornost na in-formacije u vezi sa sigurnošću
→ Stranica 4 i izbjegavanjem materi-

jalnih šteta → Stranica 10 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

1. Otpustite protumatice u smjeru kazaljke na satu pomoću ključa za vijke veličine 17.




2. Okrećite nožice uređaja kako biste izravnali uređaj. Izravanjanje provjerite pomoću libele.



Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

3. Protumatice čvrsto pritegnite ključem za vijke veličine 17 na kućište.



Pritom čvrsto držite nožicu uređaja i ne pomičite je prema gore.

4.7 Električno priključivanje uređaja


Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću → Stranica 4 i izbjegavanjem materijalnih šteta → Stranica 10 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.
Podatke o priključivanju uređaja naći ćete u poglavlju Tehnički podaci → Stranica 65.
2. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.

5 Upoznavanje

5.1 Uredaj


Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.



Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja i oblik.

- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| 1 | Servisni poklopac crpke za otpadnu vodu → Stranica 45 | 6 | Mrežni priključni vod
→ Stranica 17 |
| 2 | Vrata | 7 | Zaštita za transport
→ Stranica 14 |
| 3 | Ladica za deterdžent
→ Stranica 19 | | |
| 4 | Upravljački elementi
→ Stranica 19 | | |
| 5 | Ovodno crijevo za vodu
→ Stranica 16 | | |

5.2 Ladica za deterdžent




1 Odjeljak za ručno doziranje

2 ☈: Spremnik za doziranje omešivača

3 Δ: Spremnik za doziranje deterdženta

5.3 Upravljački elementi

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.



1 Programi → Stranica 25


2 Selektor programa
→ Stranica 37

3 Zaslon → Stranica 20

4 Tipke → Stranica 23

6 Zaslon

Na zaslonu možete vidjeti trenutačno namještene vrijednosti, mogućnosti odabira ili tekstove napomena.



Indikator	Naziv	Opis
0:40 ¹	Trajanje programa/preostalo vrijeme programa	Približno predviđeno trajanje programa ili preostalo vrijeme programa.
9 kg ¹	Preporučena količina rublja	Maksimalna količina rublja za namještenu program u kg.
- - - - 1400	Broj okretaja centrifuge	Namješteni broj okretaja centrifuge u okr/min. → "Tipke", Stranica 23 0: bez završnog centrifugiranja, samo is-pumpavanje - - -: prekid ispiranja, bez ispumpavanja
* - 90	Temperatura	Namještena temperatura u °C. → "Tipke", Stranica 23 *(hladno)
▷ II	Start / Pauza	Pokretanje, prekid ili zaustavljanje <ul style="list-style-type: none"> ■ svijetli: Program je u tijeku i može se prekinuti ili zaustaviti. ■ treperi: Program se može pokrenuti ili nastaviti.
烘	Pranje	Status programa

¹ Primjer

Indikator	Naziv	Opis
戆	Ispiranje	Status programa
⌚	Centrifuga	Status programa
---	Prekid ispiranja	Status programa
End	Kraj programa	Status programa
♾	Zaštita za djecu	<ul style="list-style-type: none"> ■ svijetli: Zaštita za djecu je aktivirana. ■ treperi: Zaštita za djecu je aktivirana i upotrebljavali ste uređaj. → "Deaktiviranje zaštite za djecu", Stranica 40
—	Prepranje	Prepranje je aktivirano. → "Tipke", Stranica 24
=⌚	SpeedPerfect	Pranje sa skraćenim vremenom je aktivirano. → "Tipke", Stranica 23
— ¹	Potrošnja energije	Potrošnja energije za namješteni program. <ul style="list-style-type: none"> ■ — : mala potrošnja energije ■ ——— : velika potrošnja energije
⌚	Podsjetnik na čišćenje bubnja	treperi: Bubanj je zaprljan. Pokrenite program Drum Clean ⌚ za čišćenje i održavanje bubnja i spremnika za sapunicu. → "Čišćenje bubnja", Stranica 43
δ	Spremnik za doziranje tekućeg deterdženta	<ul style="list-style-type: none"> ■ svijetli: Inteligentni sustav doziranja tekućeg deterdženta je aktiviran. ■ treperi: Minimalna razina napunjenoosti spremnika za doziranje nije dosegnuta. → "Inteligentni sustav doziranja", Stranica 40 <p>δ (tekući deterdžent)</p>
⊗	Spremnik za doziranje omešivača.	<ul style="list-style-type: none"> ■ svijetli: Inteligentni sustav doziranja omešivača je aktiviran. ■ treperi: Minimalna razina napunjenoosti spremnika za doziranje nije dosegnuta. → "Inteligentni sustav doziranja", Stranica 40 <p>⊗ (omešivač)</p>
50 ml ¹	Osnovna količina doziranja	Osnovna količina doziranja deterdženta ili omešivača. → "Osnovna količina doziranja", Stranica 41

¹ Primjer

Indikator	Naziv	Opis
:	Sustav za kontrolu napona	<p>treperi: Automatski sustav za kontrolu napona prepoznae pogrešan napon. Program pauzira.</p> <p>Napomena: Program se nastavlja ako je napon ponovno ispravan.</p>
.	Sustav za kontrolu napona	<p>treperi: Program je zaustavljen zbog pogrešnog napona. Napon je ponovno ispravan i program se nastavlja.</p> <p>Napomena: Trajanje programa se produžuje.</p>
	Vrata	<ul style="list-style-type: none"> ■ svijetli: Vrata su blokirana i ne mogu se otvoriti. ■ treperi: Vrata nisu zatvorena. ■ isključeno: Vrata su deblokirana i mogu se otvoriti.
	Slavina za vodu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nema tlaka vode. ■ Tlak vode je prenizak.
	Ladica za deterdžent	Ladica za deterdžent nije umetnuta do kraja.
E:35 / -10 ¹	Pogreška	Kôd pogreške, prikaz pogreške, zvučni signal.

¹ Primjer

7 Tipke

Odabir postavki programa ovisi o namještenom programu. Mogućnosti odabira za svaki program možete vidjeti u pregledu
→ "Programi", Stranica 25.

Tipka	Izbor	Opis
Start/Reload ⌂ (Start/Nadopunjavanje)	<ul style="list-style-type: none"> ■ pokretanje ■ prekid ■ zaustavljanje 	Pokrenite, prekinite ili zaustavite program.
SpeedPerfect = ⊞	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Aktiviranje ili deaktiviranje pranja sa skraćenim vremenom. Napomena: Povećava se potrošnja energije. To ne utječe na rezultat pranja.
i-DOS ♀	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje ■ Osnovna količina doziranja 	<p>Kada kratko pritisnete tipku, onda aktivirate ili deaktivirate inteligentni sustav doziranja omekšivača ☈ ili tekućeg deterdženta Ⓛ.</p> <p>Kada pritisnete tipku u trajanju od oko 3 sekunde, možete namjestiti osnovnu količinu doziranja.</p> <p>→ "Inteligentni sustav doziranja", Stranica 40</p>
Finished in Ⓛ (Spremno u)	1 - 24 sata	<p>Određivanje kraja programa.</p> <p>Trajanje programa već je u namještenom broju sati.</p> <p>Nakon pokretanja programa prikazuje se trajanje programa.</p> <p>Napomena: Koristite tipke za namještanje osnovne količine doziranja. → "Prilagođavanje osnovne količine doziranja", Stranica 41</p>
Temp. ℉ (Izbor temperature)	⌘ - 90 °C	Prilagođavanje temperature u °C.
Spin Ⓛ (Centrifugiranje)	- - - - 1400	<p>Prilagođavanje broja okretaja centrifuge ili aktiviranje - - - (prekid ispiranja).</p> <p>Odabirom - - - voda se ne ispumpava na kraju pranja i centrifugiranje se deaktivira. Rublje ostaje u vodi.</p> <p>Napomena: Koristite tipke za namještanje osnovne količine doziranja. → "Prilagođavanje osnovne količine doziranja", Stranica 41</p>

Tipka	Izbor	Opis
∞ 3 sec. (Dječja zaštita 3 sek.)	<ul style="list-style-type: none">■ aktiviranje■ deaktiviranje	Aktiviranje ili deaktiviranje zaštite za djecu. Osigurajte ploču od nehotičnog rukovanja. Ako je zaštita za djecu aktivirana i uređaj je isključen, onda zaštita za djecu ostaje aktivirana. → "Zaštita za djecu", Stranica 40
Prewash  (Pretpranje)	<ul style="list-style-type: none">■ aktiviranje■ deaktiviranje	Aktiviranje ili deaktiviranje pretpranja, npr. za pranje jako zaprljanog rublja. Napomena: Ako je aktiviran inteligentni sustav doziranja, deterdžent se automatski dozira za pretpranje i glavno pranje. Ako je deaktiviran inteligentni sustav doziranja, deterdžent za pretpranje izravno dodajte u bubanj.


8 Programi

Ovdje ćete naći pregled programa. Dobit ćete informacije o punjenju i mogućnostima namještanja programa.

Savjet: Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odabir programa.
→ "Oznake na etiketama za njegu rublja", Stranica 34

Program	Opis	Postavke programa
Cottons  (Pamuk)	<p>i-DOS </p> <p>i-DOS </p> <p>Prewash </p> <p>Spin  - - - (prekid ispiranja)</p> <p>SpeedPerfect </p> <p>Maks. broj okretaja centrifuge (okr/min)¹</p> <p>Maks. temperatura (°C)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • • • • 1400 90
Cottons Colour  (Pamuk šaren)	<p>Maks. punjenje (kg)</p> <p>Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mješovite tkanine. Također prikladan kao vremenski skraćeni program za normalno zasprijano rublje kada aktivirate SpeedPerfect . Ako je aktiviran SpeedPerfect , smanjuje se maksimalna količina rublja na 5 kg.</p> <p>Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mješovite tkanine. Program za uštedu energije.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 9 9 1400 90 1400 90

¹ Postavka programa


Program	Opis	Postavke programa
	i-DOS 	
	i-DOS 	
	Prewash 	
	Spin  (prekid ispiranja)	
	SpeedPerfect 	
	Maks. broj okretaja centrifuge (okr/min) ¹	1400
	Maks. temperatura (°C)	-
Maks. punjenje (kg)		
Eco 40-60	Napomena: Stvarna temperatura za pranje može se razlikovati od namještenе temperature za pranje zbog uštede energije. Učinak pranja odgovara zakonskim propisima.	Pranje tkanina od pamuka, lana i miješanih materijala. Napomena: Tkanine perive prema simbolu na etiketi na temperaturi od 40 °C  do 60 °C  mogu se zajedno prati. Učinak pranja odgovara najboljem mogućem razredu učinka pranja u skladu sa zakonskim propisima. Za ovaj program temperatura pranja automatski se prilagođava ovisno o količini punjenja kako bi se postigla optimalna energetska

¹ Postavka programa

Program	Opis	Postavke programa		
i-DOS				
i-DOS				
Prewash				
Spin - - - (prekid ispiranja)				
SpeedPerfect				
Maks. broj okretaja centrifuge (okr/min) ¹		1200	1400	
Maks. temperatura (°C)		60	60	800
Maks. punjenje (kg)		4	4	40
	Učinkovitost uz najbolji mogući učink pranja. Temperatura pranja ne može se promijeniti.	Pranje odjevnih predmeta od sintetičkih i miješanih materijala.	Pranje tkanina od pamuka, lana, sintetičke i miješanih materijala. Primjerena za lagano zaprijano rublje.	Pranje osjetljivih, perivih tkanina od svile, viskoze i sintetike. Koristite deterdžent za osjetljivo rublje ili svilu.
Easy Care (Lako za odizavanje)				
Quick Mix (Miks)				
Delicates/Silk (Osjetljivo/Svila)				
	Napomena: Perite posebno osjetljive tkanine ili odjevne predmete skukicama, ušicama ili opšivenim rubovima u mreži za pranje rublja.			


¹ Postavka programa

Program	Opis	Postavke programa
		●
		-
Prewash		-
Spin (prekid ispiranja)	●	
SpeedPerfect	-	
Maks. broj okretaja centrifuge (okr/min) ¹	800	800
Maks. temperatura (°C)	40	1400
Maks. punjenje (kg)		
(Vuna)	Pranje ručno ili strojno perivog rublja od vune ili koje sadrži vunu. Kako bi se sprječilo skupljanje rublja, rublje se u bubnju okreće posebno pažljivo s dugim pauzama. Koristite deterdžent za vunu.	2
(Ispiranje)	Ispiranje sa završnim centrifugiranjem i ispumpavanje vode.	-
(Centrifugiranje/ Cijedlenje)	Centrifugiranje i ispumpavanje vode. Ako želite samo ispumpavanje vode, aktivirajte 0. Rublje se ne centrifugira.	-
(Automatski 30°C)	Pranje osjetljivih tkanina od pamuka, sintetike i miješanih materijala. Blago tretriranje rublja.	3,5

Program	Opis	Postavke programa
	i-DOS 	
	i-DOS 	
	Prewash 	
	Spin  (prekid ispiranja)	
	SpeedPerfect 	
	Maks. broj okretaja centrifuge (okr/min) ¹	1200
	Maks. temperatura (°C)	40
Maks. punjenje (kg)		Stupanj zaprljanosti i vrsta tkanine automatski se prepoznaju. Postupak pranja se prilagođava.
	Dark Wash  (Tamno rublje)	<p>Pranje tamnih tkanina intenzivnih boja od pamuka i tkanina lakoš za održavanje, npr. traper.</p> <p>Rublje pertite s unutarnjom stranom okrenutom prema van.</p> <p>Koristite tekću deterdžent.</p>
	Drum Clean  (Čišćenje bubnja)	<p>Čišćenje i održavanje bubnja.</p> <p>Koristite program u sljedećim slučajevima:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ prije prvog koristenja ■ kod učestalog pranja na temperaturi pranja 40 °C i nižoj ■ nakon dulje odsutnosti <p>Koristite deterdžent u prašku ili deterdžent koji sadrži izbjeljivač.</p>

¹ Postavka programa

Program	Opis	Postavke programa
	i-DOS 	
	i-DOS 	
	Prewash 	
	Spin  - - - (prekid ispiranja)	
	SpeedPerfect 	
	Maks. broj okretaja centrifuge (okr/min) ¹	800
	Maks. temperatura (°C)	60
Maks. punjenje (kg)	<p>Kako biste sprječili stvaranje pjenje, koristite samo polovicu količine deterdženta.</p> <p>Ne koristite sredstvo za pranje vune, fino pranje ili tekući deterdžent.</p> <p>Napomena: Indikator čišćenja bubrežne treperi kao podsjetnik kada duže vrijeme niste koristili program sa 60 °C ili višim temperaturama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ● ● ●
Shirts/Blouses  (Košulje/Bluze)	<p>Pranje košulja i bluza koje ne treba glačati od pamuka, lana, sintetike i miješanog sastava.</p> <p>Napomena: Svilene košulje i bluze ili osjetljive materijale perite u programu Delicates/Silk .</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ● ● ●

Program	Opis	Postavke programa
i-DOS 		- -
i-DOS 		• •
Prewash 		• •
Spin  (prekid ispiranja)		• -
SpeedPerfect 		- -
Maks. broj okretaja centrifuge (okr/min) ¹	800	800 1200
Maks. temperatura (°C)	40	40
Maks. punjenje (kg)		
Sportswear  (Sportska odjeća)	Pranje sportske odjeće i odjeće za slobodno vrijeme od sintetičke, mikrovlakana i flisa. Koristite deterdžent za sportsku odjeću. Ne koristite omekšivač.	2
Super Quick 15'/30' 	Savjet: Jako zaprljano rublje perite u programu Easy Care  .	4
	Pranje tkanina od pamuka, sintetičke i miješanih materijala. Kratki program za lagano zaprljanu malu količinu odjeće. Trajanje programa je oko 30 minuta. Ako želite skratiti trajanje programa na 15 minuta, aktivirajte SpeedPerfect  . Maksimalna količina rublja smanjuje se na 2 kg.	

¹ Postavka programa

9 Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.

	Korištenje	Narudžbeni broj
Produžetak za dovodno crijevo za vodu	Produljite dovodno crijevo za hladnu vodu ili za Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Spojnice	Poboljšajte stabilnost uređaja.	WMZ2200
Duže dovodno crijevo za vodu	Standardno dovodno crijevo za vodu zamijenite dužim crijevom (2,20 m).	00353925
Koljeno	Fiksirajte odvodno crijevo za vodu.	00655300

10 Prije prve uporabe


Pripremite uređaj za uporabu.

10.1 Pokretanja pranja bez rublja


Prije napuštanja tvornice uređaj je temeljito provjeren. Kako biste uklonili eventualne ostatke vode, prvi put perite bez rublja.

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću
→ Stranica 4 i izbjegavanjem materijalnih šteta → Stranica 10 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.


1. Selektor programa postavite na **Drum Clean** ⚙.




2. Zatvorite vrata.
3. Izvucite ladicu za deterdžent.



4. Ulijte oko 1 litru vode u odjeljak za ručno doziranje.




5. Napunite deterdžent u prašku u odjeljak za ručno doziranje.



Kako biste spriječili stvaranje pjeće, koristite samo polovicu količine deterdženta za lagano zaprljano rublje koju je preporučio proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte sredstvo za pranje vune ili finog rublja.

6. Umetnute ladicu za deterdžent.



7. Za pokretanje programa pritisnite **Start/Reload** (Start/Nadopunjavanje).

- ✓ Na zaslonu se prikazuje preostalo trajanje programa.
- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: **End**.
- 8. Pokrenite prvo pranje ili stavite selektor programa na **Off** kako biste isključili uređaj.
→ "Osnovno rukovanje", Stranica 37

11 Rublje

11.1 Priprema rublja

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću → Stranica 4 i izbjegavanjem materijalnih šteta → Stranica 10 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

POZOR!

Predmeti, koji su ostali u odjevnim predmetima, mogu oštetiti odjevne predmete i bubanj.

- ▶ Prije rada izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta.
- ▶ Pripremite rublje kako biste zaštitili svoj uređaj i rublje.
 - Ispraznjite džepove
 - Iščetkajte pjesak iz svih zavrnutih rubova i džepova
 - Zakopčajte krevetninu i jastučnike
 - Zatvorite patentne zatvarače, čičak zatvarače, kukice i ušice
 - Zavežite remenje od tkanine, trake na pregači ili koristite vreću za rublje
 - Skinite kukice za zavjese i izvadite olovne trake ili koristite mrežu za pranje rublja

- Za male komade rublja npr. dječje čarape, koristite mrežu za pranje rublja
- Neke tvrdokorne, sasušene mrlje mogu se ukloniti tek nakon višekratnog pranja
- Velike i male komade rublja perite zajedno
- Nemojte ribati svježe mrlje, nego obrišite sapunicom
- Raširite i protresite rublje

11.2 Sortiranje rublja

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću
→ Stranica 4 i izbjegavanjem materi-

jalnih šteta → Stranica 10 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

- Kako biste poboljšali rezultat pranja i izbjegli da se rublje oboji, prije pranja sortirajte rublje prema sljedećim kriterijima.
 - tkanini i vrsti vlakna
Zajedno perite rublje iste tkanine i vrste vlakna.
 - Oznake na etiketama za njegu rublja → Stranica 34
 - Opis programa → Stranica 25
 - bijelo rublje
 - Šareno rublje
Novo šareno rublje perite prvi put odvojeno od drugog rublja.

11.3 Stupnjevi zaprljanosti

Stupanj zaprljanos- ti	Zaprljanost	Primjeri
lagano	<ul style="list-style-type: none">■ nema vidljive zaprljanosti ili mrlja■ rublje je poprimilo tjelesne mirise	lagana ljetna odjeća ili sportska odjeća nošena nekoliko sati
normalno	vidljiva su zaprljanja ili male mrlje	<ul style="list-style-type: none">■ majice, košulje ili bluze su oznojene ili nošene nekoliko puta■ ručnici ili posteljina korištena najviše jedan tje dan
jako	jasno vidljiva zaprljanja ili mrlje	kuhinjske krpe, dječja odjeća ili radna odjeća

11.4 Oznake na etiketama za njegu rublja

Oznake za pranje

Simbol	Postupak pranja	Preporučeni program
	normalno	Pamuk
	blagi	Rublje lako za održavanje

Simbol	Postupak pranja	Preporučeni program
	posebno blagi	Osjetljivo/svila za ručno pranje
	ručno pranje	Vuna
	nije prikladno za pranje u perilici rublja	–

12 Deterdžent i sredstvo za njegu rublja

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću
→ Stranica 4 i izbjegavanjem materijalnih šteta → Stranica 10 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

Upute proizvođača za korištenje i doziranje naći ćete na ambalaži.

Napomene

- Kod tekućih deterdženata upotrebjavajte samo samotekuće deterdžente

- Ne miješajte različite tekuće deterdžente
- Ne miješajte deterdžent s omekšivačem
- Ne rabite sredstva kojima je prošao rok trajanja niti jako gusta sredstva.
- Ne upotrebljavajte sredstva koja sadrže otapala, nagrizajuće tvari ili tvari koje oslobađaju plinove, npr. tekući izbjeljivač
- Štedljivo upotrebljavajte sredstva za bojanje, sol može nagristi nehrđajući čelik
- Ne upotrebljavajte sredstva za uklanjanje boje u uređaju
- Ne upotrebljavajte ocat za pranje

12.1 Preporuka za odabir deterdženta

Deterdžent	Odjevni predmeti	Program	Temperatura
Univerzalni deterdžent sa sredstvima za optički sjaj	Bijelo rublje za iskuhanje od lana ili pamuka	Pamuk	hladno do 90 °C
Deterdžent za šareno rublje bez izbjeljivača i sredstava za optički sjaj	Šareno rublje od lana ili pamuka	Pamuk	hladno do 60 °C
Deterdžent za šareno/osjetljivo rublje bez sredstava za optički sjaj	Šareno rublje od vlačnog laka za održavanje ili sintetike	Rublje lako za održavanje	hladno do 60 °C
Sredstvo za pranje finog rublja	Osjetljive fine tkanine od svile ili viskoze	Osjetljivo/ svila	hladno do 40 °C
Sredstvo za pranje vune	Vuna	Vuna	hladno do 40 °C

hr Deterdžent i sredstvo za njegu rublja

Savjet: Na www.cleanright.eu ćete pronaći brojne dodatne informacije o deterdžentima, sredstvima za njegu rublja i sredstvima za pranje u privatne svrhe.

12.2 Doziranje deterdženta

Doziranje deterdženta orijentira se prema:

- količini rublja
- stupnju zaprljanosti

- tvrdoći vode

Raspitajte se o tvrdoći vode u lokalnom vodoopskrbnom poduzeću ili sami utvrđite tvrdoću vode pomoću traka za tvrdoću vode.

Tvrdoća vode

Područje tvrdoće	Ukupna tvrdoća u mmol/l	Njemački stupanj tvrdoće u °dH
meka (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
umjerenog tvrda (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
tvrda (III)	preko 2,5	preko 14

Primjer upute proizvođača za doziranje deterdženta

Ovi se podaci odnose na standardno punjenje od 4 - 5 kg.

Zaprlijanost	lagano	normalno	jako
Tvrdoća vode: meka/umjerenog tvrda	40 ml	55 ml	80 ml
Tvrdoća vode: tvrda/jako tvrda	55 ml	80 ml	105 ml

Količine doziranja naći ćete na ambalaži proizvođača.


- Kada ručno dozirate, prilagodite količinu doziranja stvarnoj količini rublja.
- Ako je aktivirano intelligentno doziranje, ne morate prilagoditi količinu doziranja stvarnoj količini rublja.
Količina deterdženta i omekšivača automatski se izračunava pomoću osnovne količine doziranja
→ Stranica 41 i prepoznate količine rublja. Namještena osnovna ko-

ličina doziranja uvijek mora odgovarati količini doziranja za punjenje od 4,5 kg.

13 Osnovno rukovanje

13.1 Uključivanje uređaja


- Selektor programa namjestite na neki program.



- Uređaj provodi čujno testiranje ispravnosti rada u ladici za deterdžent.

13.2 Namještanje programa

- Selektor programa namjestite na željeni program.
→ "Programi", Stranica 25



- Po potrebi prilagodite postavke programa → Stranica 37.

13.3 Prilagođavanje postavki programa

Zahtjev: Neki program je namješten.
→ "Namještanje programa", Stranica 37

- Prilagodite postavke programa.
→ "Programi", Stranica 25

Napomene

- Postavke programa ne pohranjuju se trajno za taj program.
- Kada aktivirate ili deaktivirate inteligenčni sustav doziranja, postavka se pohranjuje.

13.4 Stavljanje rublja


Napomene

- Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću → Stranica 4 i izbjegavanjem materijalnih šteta → Stranica 10 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.
- Kako biste spriječili gužvanje, pridržavajte se maksimalnog punjenja za
→ "Programi", Stranica 25.

Zahtjev: Rublje je pripremljeno i sortirano.

→ "Rublje", Stranica 33

- Otvorite vrata.



Provjerite je li bubanj prazan.

- Rublje stavlajte rašireno u bubanj.
- Zatvorite vrata.

Provjerite da rublje nije zaglavljeno u vratima.

13.5 Punjenje deterdženta i sredstva za njegu rublja

Kod programa u kojima nije moguće inteligentno doziranje ili ga ne želite, možete dodati deterdžent u odjeljak za ručno doziranje.

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću

→ Stranica 4 i izbjegavanjem materijalnih šteta → Stranica 10 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

Savjet: Osim toga, za intelligentno doziranje možete u odjeljak za ručno doziranje dodati i druga sredstva za njegu rublja, poput primjerice soli za uklanjanje mrlja, štirke ili izbjeljivača. U odjeljak za ručno doziranje nemojte dodavati dodatni deterdžent kako biste spriječili prekomjerno doziranje ili stvaranje pjene.

Zahtjev: Informirajte se o optimalnom doziranju deterdženta i sredstva za njegu rublja. → Stranica 35

1. Izvucite ladicu za deterdžent.
2. Napunite deterdžent.
→ "Ladica za deterdžent",
Stranica 19
3. Po potrebi napunite sredstvo za njegu rublja.
4. Umetnite ladicu za deterdžent.

13.6 Pokretanje programa

Napomena: Ako želite promijeniti vrijeme do kraja programa, najprije namjestite vrijeme Gotovo za.

- ▶ Pritisnite Start/Reload .
- ✓ Bubanj se okreće i vrši se prepoznavanje punjenja koje može potražiti do 2 minute i zatim voda ulazi u bubanj.

- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje programa ili vrijeme Gotovo za.
- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: End.

13.7 Prilagodavanje vremena Gotovo za prije pokretanja programa

Namješteno vrijeme Gotovo za možete ponovno prilagoditi prije pokretanja programa.

1. Pritisnite Start/Reload .
2. Pritišćite Finished in  sve dok se na zaslonu ne prikaže željeno vrijeme Gotovo za.
3. Pritisnite Start/Reload .

13.8 Namakanje rublja

Napomena: Nije potreban dodatni deterdžent. Zatim se sapunica koristi za pranje.

1. Pokrenite program.
2. Nakon otprilike 10 minuta pritisnite Start/Reload  kako biste zaustavili program.
3. Nakon željenog vremena namakanja pritisnite Start/Reload  kako biste nastavili program.

13.9 Dodavanje rublja

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću
→ Stranica 4 i izbjegavanjem materijalnih šteta → Stranica 10 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

1. Pritisnite Start/Reload .
- Uredaj je zaustavljen i provjerava je li moguće dodavanje ili vađenje rublja. Vodite računa o statusu programa.
2. Dodajte ili izvadite rublje.
3. Zatvorite vrata.

4. Pritisnite **Start/Reload** ▶.

13.10 Prekid programa

Nakon pokretanja programa uvijek možete prekinuti program.

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću → Stranica 4 i izbjegavanjem materijalnih šteta → Stranica 10 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

1. Pritisnite **Start/Reload** ▶.


2. Otvorite vrata.

Kod visoke temperature i visoke razine vode vrata uređaja ostaju zatvorena iz sigurnosnih razloga.

- Kod visoke temperature pokrenite program **Rinse** ↺.
- Kod visoke razine vode pokrenite program **Spin** ⚡ ili **Drain** ↴.


3. Izvadite rublje.

2. Izvadite rublje.



13.13 Isključivanje uređaja

1. Selektor programa postavite na **Off**.



2. Zatvorite slavinu za vodu.

3. Obrišite gumenu manžetu i uklonite strana tijela.



4. Vrata i ladicu za deterdžent ostavite otvorena kako bi se zaostala voda mogla osušiti.

13.11 Nastavak programa kod prekida ispiranja

1. Namjestite program **Spin** ⚡ ili **Drain** ↴.

2. Pritisnite **Start/Reload** ▶.

13.12 Vađenje rublja

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću → Stranica 4 i izbjegavanjem materijalnih šteta → Stranica 10 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

1. Otvorite vrata.

14 Zaštita za djecu

Osigurajte uređaj od nehotičnog rukovanja pomoću upravljačkih elemenata.

14.1 Aktiviranje zaštite za djecu

- ▶ Pritisnite i držite pritisnute obje tipke **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje .
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za djecu ostaje aktivirana i nakon isključivanja uređaja.

14.2 Deaktiviranje zaštite za djecu


Zahtjev: Uređaj mora biti uključen kako biste deaktivirali zaštitu za djecu.

- ▶ Pritisnite i držite pritisnute obje tipke **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se gasi .


- Ako promijenite tekući deterdžent ili omekšivač, najprije ispraznите i očistite spremnik za doziranje.
→ "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 43

Zahtjev:  /  treperi.

1. Izvucite ladicu za deterdžent.
2. Otvorite poklopac spremnika za doziranje.



3. Tekući deterdžent  i omekšivač  ulijte u odgovarajuće spremnike za doziranje.
→ "Ladica za deterdžent", Stranica 19



4. Zatvorite poklopac spremnika za doziranje.

Napomena: Poklopac spremnika za doziranje ne ostavljajte dulje vrijeme otvoren kako biste spriječili prosvušivanje i isušivanje deterdženta.

5. Umetnute ladicu za deterdžent.

6. Prilagodite osnovnu količinu doziranja → *Stranica 41.*

15.2 Osnovna količina doziranja

Osnovna količina doziranja određuje se prema uputama proizvođača deterdženta, tvrdoći vode i stupnju zaprljanosti rublja.

Uvijek namjestite osnovnu količinu doziranja koja odgovara količini doziranja za standardno punjenje od 4,5 kg.

→ "Doziranje deterdženta",
Stranica 36

Prilagođavanje osnovne količine doziranja


1. Pritisnite i držite pritisnut otprilike 3 sekunde.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje namještena osnovna količina doziranja za Ø.
2. Kako biste prilagodili osnovnu količinu doziranja za Ø, pritisnite .
3. Kako biste prilagodili postavku, pritisnite - **i-DOS +**.
4. Kratko pričekajte kako biste završili namještanje.

16 Osnovne postavke

Uredaj možete namjestiti prema vlastitim potrebama.

16.1 Pregled osnovnih postavki


Ovdje ćete naći pregled osnovnih postavki uređaja.



Osnovna pos-tavka	Položaj pro-grama	Vrijed-nost	Opis
Zvučni signal za kraj programa	2	0 (isključeno) 1 (tihoo) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (jako glosno)	Namjestite jačinu zvučnog signala po završetku programa.
Zvučni signal tipki	3	0 (isključeno) 1 (tihoo) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (jako glosno)	Namjestite jačinu zvučnog signala pri odabiru tipki.
Podsjetnik na čišćenje bubenja	4	On (uključeno) OFF (isključeno)	Aktivirajte ili deaktivirajte podsjetnik na čišćenje bubenja.

16.2 Promjena osnovnih postavki

- Selektor programa okrenite u položaj 1.



- Pritisnite **Start/Reload** DIII i istovremeno okrenite selektor programa u položaj 2.
- Na zaslonu se prikazuje trenutna vrijednost.
- Selektor programa okrenite u željeni položaj.
- Za promjenu vrijednosti pritisnite **Finished in** ⏴.
- Isključite uređaj kako biste pohrанили promjenu.

Odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.

Vrata uređaja i ladicu za deterdžent ostavite otvorena nakon korištenja.

Zaostala voda može se osušiti, smanjuje nastajanje neugodnih mirisa u uređaju.

17.2 Čišćenje bubnja

Ako često perete na temperaturi pranja 40°C i nižoj ili ako dulje vrijeme niste koristili uređaj, očistite bubanj.

OPREZ

Opasnost od ozljede!

Stalno pranje na niskim temperaturama i nedovoljno prozračivanje uređaja mogu oštetiti bubanj i uzrokovati ozljede.

- ▶ Redovito pokrenite program za čišćenje bubnja ili perite na temperaturama od najmanje 60°C.
- ▶ Nakon svakog rada ostavite uređaj da se osuši s otvorenim vratima i otvorenom ladicom za deterdžent.
- ▶ Pokrenite program **Drum Clean** ⚡ bez umetanja rublja.
Koristite deterdžent u prašku.

17.3 Čišćenje ladice za deterdžent

Ako promijenite deterdžent ili je latica za deterdžent zaprljana, očistite ladicu za deterdžent i pumpnu jedinicu inteligentnog sustava doziranja.

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću → Stranica 4 i izbjegavanjem materijalnih šteta → Stranica 10 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

- Isključite uređaj.

17 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.


17.1 Savjeti za održavanje uređaja

Kako bi se trajno održala funkcija vašeg uređaja, pridržavajte se savjeta za održavanje uređaja.


Kućište i upravljačku ploču obrišite samo vodom i vlažnom krpom. Dijelovi uređaja ostaju čisti i higijenski.

hr Čišćenje i održavanje


2. Izvucite ladicu za deterdžent.
3. Utisnite umetak i izvucite ladicu za deterdžent.




4. Izvadite pumpnu jedinicu.



5. Poklopac ladice za deterdžent od blokirajte i skinite.




6. Ispraznите ladicu za deterdžent.




7. **POZOR!** Pumpna jedinica sadrži električne komponente.

- ▶ Pumpnu jedinicu ne perite u perilici posuđa i ne potapajte je u vodu.
- ▶ Električni priključak na stražnjoj strani zaštitiće od vlage, deterdženta i ostataka omešivača.



Pumpnu jedinicu čistite vlažnom krpom.




8. Ladicu za deterdžent i poklopac očistite mekom, vlažnom krpom ili ručnim tušem.



9. Obrišite ladicu za deterdžent, poklopac i pumpnu jedinicu te umetnite.



10. Očistite kućište ladice za deterdžent u uređaju.



11. Umetnите ladicu za deterdžent.

17.4 Uklanjanje kamenca

Ako pravilno dozirate deterdžent, ne morate ukloniti kamenac iz uređaja. Ako ipak želite koristiti sredstvo za uklanjanje kamenca, pridržavajte se uputa za primjenu proizvođača.

POZOR!

Korištenjem neprimjerenih sredstava za uklanjanje kamenca, npr. za aparate za kavu, uređaj se može oštetiti.

- ▶ Za ovaj uređaj koristite samo sredstva za uklanjanje kamenca koja se mogu kupiti putem internetske stranice ili u servisnoj službi proizvođača.

17.5 Čišćenje crpke za otpadnu vodu


Očistite crpku za otpadnu vodu u slučaju smetnji, npr. začepljenja ili klopotanja.

Pražnjenje crpke za otpadnu vodu


Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću → Stranica 4 i izbjegavanjem materijalnih šteta → Stranica 10 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

hr Čišćenje i održavanje


1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Isključite uređaj.
3. Mrežni utikač uređaja izvucite iz utičnice.
4. Otvorite servisni poklopac.




5. Skinite servisni poklopac.




6. Stavite dovoljno veliku posudu ispod otvora.




7. Izvadite crijevo za pražnjenje iz držača.




8. **! OPREZ - Opasnost od opekotina!** Kod pranja na visokim temperaturama sapunica postaje vruća.
► Nikada ne dodirujte vruću sapunicu.
Skinite kapicu za zatvaranje kako bi sapunica mogla otjecati u posudu.



9. Utisnite kapicu za zatvaranje.



- 10.** Crijevo za pražnjenje umetnite u držač.




Čišćenje crpke za otpadnu vodu


Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću
→ Stranica 4 i izbjegavanjem materijalnih šteta → Stranica 10 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

Zahtjev: Crpka za otpadnu vodu je prazna. → Stranica 45


1. Budući da u crpki za otpadnu vodu može biti još vode, oprezno odvrnite poklopac crpke.



2. Očistite unutarnji prostor, navoj na poklopcu crpke te kućište crpke.




3. Provjerite može li se okretati propeler crpke za otpadnu vodu.
4. Umetnite i zavrnite poklopac crpke do graničnika.



Ručica na poklopcu crpke mora stajati okomito.

5. Umetnite i uglavite servisni poklopac.



6. Zatvorite servisni poklopac.

Prije sljedećeg pranja


Kako biste spriječili da pri sljedećem pranju deterdžent neiskorišteno otekne u odvod, pokrenite program **Drain** ↓ nakon što ste ispraznili crpu za otpadnu vodu.

1. Otvorite slavinu za vodu.
2. Utaknite mrežni utikač.
3. Uključite uređaj.
4. Ulijte jednu litru vode u odjeljak za ručno doziranje.
5. Pokrenite program **Drain** ↓.

17.6 Čišćenje odvodnog crijeva za vodu na sifonu


Ako je odvodno crijevo za vodu na sifonu zaprljano ili se sapunica ne isumpava, onda ga morate očistiti.

1. Isključite uređaj.
2. Mrežni utikač uređaja izvucite iz utičnice.
3. Otpustite obujmicu crijeva i oprezno skinite odvodno crijevo za vodu.




Preostala voda može otjecati.

4. Očistite odvodno crijevo za vodu i nastavak sifona.



5. Nataknite odvodno crijevo za vodu i priključno mjesto osigurajte obujmicom crijeva.



17.7 Očistite sita na dovodu vode.

Pražnjenje dovodnog crijeva za vodu

1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Namjestite program **Cottons** ⇧.
3. Pokrenite program i ostavite program da radi oko 70 sekundi.
4. Isključite uređaj.
5. Mrežni utikač uređaja izvucite iz utičnice.


Čišćenje sita na slavini za vodu

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću
→ Stranica 4 i izbjegavanjem materi-


jalnih šteta → Stranica 10 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

Zahtjev: Dovodno crijevo za vodu je prazno.


1. Dovodno crijevo za vodu skinite sa slavine za vodu.



2. Očistite sito malom četkom.



3. Priklučite dovodno crijevo za vodu i provjerite je li dobro zabrtvljeno.



Čišćenje sita na uređaju


Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću

→ Stranica 4 i izbjegavanjem materijalnih šteta → Stranica 10 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.


Zahtjev: Dovodno crijevo za vodu je prazno.

→ "Pražnjenje dovodnog crijeva za vodu", Stranica 48

1. Skinite crijevo na stražnjoj strani uređaja.




2. Sito izvadite klijеštima.




hr Čišćenje i održavanje

- 3. Očistite sito malom četkom.**



- 4. Ponovno umetnите sito.**
- 5. Priključite crijevo i provjerite je li dobro zabrtvljeno.**



18 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Zaslon je ugašen i Start/Reload ▶ treperi.	<p>Način uštede energije je aktiviran.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite bilo koju tipku. ✓ Zaslon ponovno svijetli.
"E:36 / -10"	<p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.
	<p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.
	<p>Crpka za otpadnu vodu je začepljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 45
	<p>Odvodno crijevo za vodu je previsoko priključeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Montirajte odvodno crijevo za vodu na maksimalnoj visini 1 m.
	<p>Doziranje deterdženta je preveliko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u odjeljak za ručno doziranje (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću). ▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite novnu količinu doziranja → Stranica 41. ▶ Kada ručno dozirate, onda kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.
	<p>Montiran je nedopušten produžetak na odvodno crijevo za vodu.</p>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
"E:36 / -10"	► Skinite nedopuštene produžetke na odvodnom crijevu za vodu. Priključivanje uređaja
"E:36 / -25 / -26"	Crpka za otpadnu vodu je začepljena. ► → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 45
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Crpka inteligentnog sustava doziranja je blokirana. 1. Isključite uređaj. 2. Očistite jedinicu pumpe. → "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 43 3. Ukoliko se indikator ponovno pojavi, nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", Stranica 63
Napomena:	Možete pokrenuti program pranja kada deaktivirate inteligentni sustav doziranja i ručno dozirate. → "Tipke", Stranica 23
	Tlak vode je nizak. Uklanjanje smetnje nije moguće. Sita na dovodu vode su začepljena. ► Očistite sita na dovodu vode → Stranica 48.
	Zatvorena je slavinja za vodu. ► Otvorite slavinu za vodu.
	Dovodno crijevo za vodu je savijeno ili prikliješteno. ► Provjerite da dovodno crijevo za vodu nije savijeno ili prikliješteno.
	Ladica za deterdžent nije umetnuta do kraja. ► Umetnite ladicu za deterdžent do kraja.
	Pumpna jedinica nije umetnuta. 1. Umetnjte pumpnu jedinicu u ladicu za deterdžent. → "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 43 2. Umetnjite ladicu za deterdžent do kraja.
: treperi.	Sustav kontrole napona prepoznaje nedopušteni pad napona. ► Uklanjanje smetnje nije moguće. Napomena: Kada se napajanje stabiliziralo, program normalno nastavlja s radom.
	Pad napona može prouzročiti produljenje trajanja programa. Uklanjanje smetnje nije moguće.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
• treperi.	Pad napona može prouzročiti produljenje trajanja programa. Uklanjanje smetnje nije moguće.
⌚ svijetli.	Temperatura je previsoka. ▶ Pričekajte da se spusti temperatura. ▶ → "Prekid programa", Stranica 39
	Razina vode je previsoka. ▶ Pokrenite program Drain  .
	Rublje je zaglavljeno u vratima. 1. Ponovno otvorite vrata. 2. Uklonite zaglavljene odjevne predmete. 3. Zatvorite vrata. 4. Za pokretanje programa pritisnite Start/Reload  .
⌚ treperi.	Vrata nisu zatvorena. 1. Zatvorite vrata. 2. Za pokretanje programa pritisnite Start/Reload  .
Svi ostali kodovi pogrešaka.	Funkcionalna smetnja ▶ Nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", Stranica 63
Uredaj ne funkcioniра.	Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut. ▶ Priklučite uređaj na strujnu mrežu.
	Osigurač je neispravan. ▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.
	Opskrba strujom je prekinuta. ▶ Provjerite funkcioniira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.
Program se ne pokreće.	Tipka Start/Reload  nije pritisnuta. ▶ Pritisnite Start/Reload  .
	Vrata nisu zatvorena. 1. Zatvorite vrata. 2. Za pokretanje programa pritisnite Start/Reload  .
	Zaštita za djecu je aktivirana. ▶ → "Deaktiviranje zaštite za djecu", Stranica 40
	Finished in  je aktivirano. ▶ Provjerite je li Finished in  aktivirano. → "Tipke", Stranica 23
	Rublje je zaglavljeno u vratima. 1. Ponovno otvorite vrata.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Program se ne pokreće.	<p>2. Uklonite zaglavljene odjevne predmete.</p> <p>3. Zatvorite vrata.</p> <p>4. Za pokretanje programa pritisnite Start/Reload .</p> <p>Ladica za deterdžent nije umetnuta do kraja.</p> <p>► Umetnите ladicu za deterdžent do kraja.</p>
	<p>Crpka inteligentnog sustava doziranja je blokirana.</p> <p>1. Isključite uređaj.</p> <p>2. Očistite jedinicu pumpe. → "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 43</p> <p>3. Ukoliko se indikator ponovno pojavi, nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", Stranica 63</p>
Vrata se ne mogu otvoriti.	<p>Napomena: Možete pokrenuti program pranja kada deaktivirate intelligentni sustav doziranja i ručno dozirate. → "Tipke", Stranica 23</p> <p>---- je aktiviran.</p> <p>► Nastavite program na način da odaberite Spin  ili Drain  i pritisnite Start/Reload .</p> <p>→ "Nastavak programa kod prekida ispiranja", Stranica 39</p>
	<p>Temperatura je previsoka.</p> <p>► Pričekajte da se spusti temperatura.</p> <p>► → "Prekid programa", Stranica 39</p>
	<p>Razina vode je previsoka.</p> <p>► Pokrenite program Drain .</p>
	<p>Nestanak struje.</p> <p>► Otvorite vrata pomoću deblokade u nuždi. → "Deblokiranje u nuždi", Stranica 61</p>
Sapunica se ne is-pumpava.	<p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.</p> <p>► Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.</p> <p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.</p> <p>► Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.</p>
	<p>Crpka za otpadnu vodu je začepljena.</p> <p>► → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 45</p>
	<p>---- je aktiviran.</p>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Sapunica se ne is-pumpava.	<p>▶ Nastavite program na način da odaberite Spin ⌂ ili Drain ↴ i pritisnite Start/Reload ▶ .</p> <p>→ "Nastavak programa kod prekida ispiranja", <i>Stranica 39</i></p>
	<p>Ovodno crijevo za vodu je previsoko priključeno.</p> <p>▶ Montirajte odvodno crijevo za vodu na maksimalnoj visini 1 m.</p>
	<p>Doziranje deterdženta je preveliko.</p> <p>▶ Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u odjeljak za ručno doziranje (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću).</p> <p>▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu količinu doziranja → <i>Stranica 41</i>.</p> <p>▶ Kada ručno dozirate, onda kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</p>
	<p>Montiran je nedopušten produžetak na odvodno crijevo za vodu.</p> <p>▶ Skinite nedopuštene produžetke na odvodnom crijevu za vodu. Priklučivanje uređaja</p>
Voda ne teče. Deterdžent ne ulazi u perili-cu.	<p>Tipka Start/Reload ▶ nije pritisnuta.</p> <p>▶ Pritisnite Start/Reload ▶ .</p>
	<p>Sita na dovodu vode su začepljena.</p> <p>▶ Očistite sita na dovodu vode → <i>Stranica 48</i>.</p>
	<p>Zatvorena je slavina za vodu.</p> <p>▶ Otvorite slavinu za vodu.</p>
	<p>Dovodno crijevo za vodu je savijeno ili priklješteno.</p> <p>▶ Provjerite da dovodno crijevo za vodu nije savijeno ili priklješteno.</p>
Višekratno kratko cen-trifugiranje.	<p>Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu višekratnim raspoređivanjem rublja.</p> <p>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</p>
	<p>Napomena: Pri punjenju po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p>
Trajanje programa mijenja se tijekom pro-cesa pranja.	<p>Odvijanja programa optimizira se elektronski. To može dovesti do promjene trajanja programa.</p> <p>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</p>
	<p>Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu višekratnim raspoređivanjem rublja.</p>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Trajanje programa mijenja se tijekom procesa pranja.	<ul style="list-style-type: none">▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna. <p>Napomena: Pri punjenju po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p> <p>Kontrolni sustav za stvaranje pjene uključuje ispiranje u slučaju prevelikog stvaranja pjene.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
Voda u bubenju se ne vidi.	Voda je ispod vidnog područja. <ul style="list-style-type: none">▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.▶ Tijekom rada nemojte ulijevati dodatnu vodu u uređaj.
Bubanj zastaje nakon pokretanja programa.	Uzrok je interni test motora. <ul style="list-style-type: none">▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
Vibracije i pomicanje uredaja tijekom centrifugiranja.	Uredaj nije ispravno poravnat. <ul style="list-style-type: none">▶ Izravnavanje položaja uredaja
	Nožice uredaja nisu fiksirane. <ul style="list-style-type: none">▶ Fiksirajte nožice uredaja. Izravnavanje položaja uredaja
	Zaštita za transport nije skinuta. <ul style="list-style-type: none">▶ Skidanje zaštite za transport
Bubanj se okreće, ali voda ne teče.	Prepoznavanje punjenja je aktivirano. <ul style="list-style-type: none">▶ Nema pogreške, nikakva radnja nije potrebna. <p>Napomena: Prepoznavanje punjenja može potrajati do 2 minute.</p>
Jako pjenjenje.	Doziranje deterdženta je preveliko. <ul style="list-style-type: none">▶ Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u odjeljak za ručno doziranje (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću).▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu količinu doziranja → Stranica 41.▶ Kada ručno dozirate, onda kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.
i-DOS ⚡ ne može se pritisnuti.	Inteligentno doziranje za ovaj program nije predviđeno. <ul style="list-style-type: none">▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
	Napredak programa ne dopušta inteligentno doziranje. <p>Uklanjanje smetnje nije moguće.</p>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Ne postiže se veliki broj okretaja centrifuge.	<p>Namješten je mali broj okretaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod sljedećeg pranja namjestite veći broj okretaja centrifuge.
	<p>Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu smanjenim brojem okretaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju.
	<p>Napomena: Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokrenite program Spin ⚡.
Program Centrifuga se ne pokreće.	<p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.
	<p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.
	<p>Kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju.
	<p>Napomena: Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokrenite program Spin ⚡.
Šumovi, pištanje.	<p>Voda pod tlakom ulazi u ladicu za deterdžent.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema pogreške - normalan zvuk.
Dulje zujanje prije početka pranja ili omekšavanja rublja.	<p>Inteligentni sustav doziranja dozira deterdžent ili sredstvo za njegu rublja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema pogreške - normalan zvuk.
Kratko zujanje nakon uključivanja uređaja.	<p>Inteligentni sustav doziranja provodi testiranje ispravnosti rada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema pogreške - normalan zvuk.
Glasni zvukovi tijekom centrifugiranja.	<p>Uredaj nije ispravno poravnat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izravnavanje položaja uređaja
	<p>Nožice uređaja nisu fiksirane.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fiksirajte nožice uređaja. Izravnavanje položaja uređaja
	<p>Zaštita za transport nije skinuta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skidanje zaštite za transport

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Klopotanje, zvečkanje u crpki za otpadnu vodu.	Strano tijelo je dospjelo u crpku za otpadnu vodu. ► → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 45
Ritmičan zvuk usisavanja.	Crpka za otpadnu vodu je aktivirana, sapunica se is-pumpava. ► Nema pogreške - normalan zvuk.
Gužvanje.	Broj okretaja centrifuge je prevelik. ► Kod sljedećeg pranja namjestite manji broj okretaja centrifuge.
	Količina rublja je prevelika. ► Kod sljedećeg pranja smanjite količinu rublja.
	Odabran je pogrešan program za vrstu tkanine. ► Odaberite programe prikladne za vrstu tkanine. → "Programi", Stranica 25
Učinak centrifugiranja nije zadovoljavajući. Rublje je previše mokro/vlažno.	Namješten je mali broj okretaja centrifuge. ► Kod sljedećeg pranja namjestite veći broj okretaja centrifuge. ► Pokrenite program Spin Ⓢ .
	Ovodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno. ► Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.
	Ovodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno. ► Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.
	Kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo. ► Ponovno rasporedite rublje u bubnju.
	Napomena: Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja. ► Pokrenite program Spin Ⓢ .
	Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu smanjenim brojem okretaja centrifuge. ► Ponovno rasporedite rublje u bubnju.
	Napomena: Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja. ► Pokrenite program Spin Ⓢ .

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Na vlažnom rublju se nalaze ostaci deterdženta.	<p>Deterdženti mogu sadržavati tvari koje nisu topive u vodi i one se talože na rublu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokrenite program Rinse .
Na suhom rublju se nalaze ostaci deterdženta.	<p>Neprikladan deterdžent je stavljen u spremnik za doziranje inteligentnog sustava doziranja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provjerite je li korišteni deterdžent prikladan. → "<i>Deterdžent i sredstvo za njegu rublja</i>", <i>Stranica 35</i> 2. Ispraznjite spremnike za doziranje. → "<i>Čišćenje ladice za deterdžent</i>", <i>Stranica 43</i> 3. Očistite spremnike za doziranje. 4. Ponovno napunite spremnike za doziranje. → "<i>Punjene spremnike za doziranje</i>", <i>Stranica 40</i> <p>Osnovna količina doziranja nije ispravno namještена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu količinu doziranja → <i>Stranica 41</i>.
Nedovoljan učinak pranja.	<p>Deterdženti mogu sadržavati tvari koje nisu topive u vodi i one se talože na rublu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Iščekajte rublje nakon pranja i sušenja. <p>Neprikladan deterdžent je stavljen u spremnik za doziranje inteligentnog sustava doziranja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provjerite je li korišteni deterdžent prikladan. → "<i>Deterdžent i sredstvo za njegu rublja</i>", <i>Stranica 35</i> 2. Ispraznjite spremnike za doziranje. → "<i>Čišćenje ladice za deterdžent</i>", <i>Stranica 43</i> 3. Očistite spremnike za doziranje. 4. Ponovno napunite spremnike za doziranje. → "<i>Punjene spremnike za doziranje</i>", <i>Stranica 40</i> <p>Osnovna količina doziranja nije ispravno namještena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu količinu doziranja → <i>Stranica 41</i>.
	<p>Osnovna količina doziranja nije ispravno namještena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, ispravno namjestite osnovnu količinu doziranja → <i>Stranica 41</i>. <p>Deterdžent ili sredstvo za njegu rublja se zgusnulo u spremnicima za doziranje inteligentnog sustava doziranja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provjerite je li korišteni deterdžent prikladan. → "<i>Deterdžent i sredstvo za njegu rublja</i>", <i>Stranica 35</i>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Nedovoljan učinak pranja.	<p>2. Ispraznite spremnike za doziranje. → "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 43</p> <p>3. Očistite spremnike za doziranje.</p> <p>4. Ponovno napunite spremnike za doziranje. → "Punjene spremnike za doziranje", Stranica 40</p>
	<p>Neprikladan deterdžent je stavljen u spremnik za doziranje inteligentnog sustava doziranja.</p> <p>1. Provjerite je li korišteni deterdžent prikladan. → "Deterdžent i sredstvo za njegu rublja", Stranica 35</p> <p>2. Ispraznite spremnike za doziranje. → "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 43</p> <p>3. Očistite spremnike za doziranje.</p> <p>4. Ponovno napunite spremnike za doziranje. → "Punjene spremnike za doziranje", Stranica 40</p>
Na dovodnom crijevu za vodu istječe voda.	<p>Dovodno crijevo za vodu nije ispravno/čvrsto priključeno.</p> <p>1. Ispravno priključite dovodno crijevo za vodu. Priključivanje dovodnog crijeva za vodu</p> <p>2. Pritegnite vijčani spoj.</p>
Na odvodnom crijevu za vodu istječe voda.	<p>Ovodno crijevo za vodu je oštećeno.</p> <p>► Zamijenite oštećeno odvodno crijevo za vodu.</p> <p>Ovodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno.</p> <p>► Ispravno priključite odvodno crijevo za vodu. Vrste priključaka odvoda voda</p>
U uređaju su se stvorili neugodni mirisi.	<p>Vлага i ostaci deterdženta mogu pogodovati nastajajućoj bakteriji.</p> <p>► → "Čišćenje bubnja", Stranica 43</p> <p>► Ako nećete koristiti uređaj, vrata i ladicu za deterdžent ostavite otvorena kako bi se zaostala voda mogla osušiti.</p>

18.1 Deblokiranje u nuždi


Deblokiranje vrata

Zahtjev: Crpka za otpadnu vodu je prazna. → Stranica 45

1. POZOR! Istjecanje vode može uzrokovati materijalne štete.

- Ne otvarajte vrata sve dok možete vidjeti vodu na staklu.

Deblokadu u slučaju nužde uz pomoć alata povucite prema dolje i otpustite.



- ✓ Brava na vratima je deblokirana.
- 2. Umetnute i uglavite servisni poklopac.
- 3. Zatvorite servisni poklopac.

5. Ispustite preostalu sapunicu.

→ "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 45

6. Demontirajte crijeva.


7. Ispraznite spremnike za doziranje.

19.2 Umetanje zaštita za transport

Uredaj zaštitite za transport pomoći zaštite za transport kako biste izbjegli oštećenja.


1. Izvadite 4 zaštitne kape.

- Po potrebi koristite odvijač kako biste izvadili zaštitne kape.



Pospremite zaštitne kape.

2. Umetnite 4 čahure.



19 Transport, skladištenje i zbrinjavanje


Ovdje može saznati kako pripremiti svoj uređaj za transport i skladištenje. Osim toga možete saznati kako odložiti stare uređaje u otpad.

19.1 Demontaža uređaja


1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Ispraznite crijevo
→ "Pražnjenje dovodnog crijeva za vodu", Stranica 48.
3. Isključite uređaj.
4. Izvucite mrežni utikač uređaja.

hr Transport, skladištenje i zbrinjavanje


3. Umetnute sve vijke 4 zaštite za transport i lagano ih pritegnite.



4. Mrežni priključni vod umetnute u držać ① i sva 4 vijka zaštite za transport pritegnite pomoću ključa za vijke veličine 13 ②.



5. Crijevo umetnite u držać.



19.3 Ponovno stavljanje uređaja u pogon

1. Skinite zaštitu za transport.

2. Ulijte oko 1 litru vode u odjeljak za ručno doziranje u ladici za deterdžent.

3. Pokrenite program **Drain** .

- ✓ Pri sljedećem pranju deterdžent ne može neiskorišteno oteći u odvod.

19.4 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

UPOZORENJE **Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!**

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uredaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na stariim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.

2. Prerežite mrežni priključni vod.

3. Uredaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima

(waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

20 Servisna služba

Ako imate pitanja u pogledu primjene, smetnju ne možete sami ukloniti ili ako se uređaj mora popraviti, obratite se našoj servisnoj službi.

Mnoge probleme možete sami riješiti s pomoću informacija o uklanjanju smetnji u ovim uputama ili na našoj internetskoj stranici. U suprotnom, obratite se našoj servisnoj službi. Jamčimo da će vaš uređaj popraviti obučeni tehničari servisne službe s pomoću originalnih rezervnih dijelova u jamstvenom roku ili nakon isteka jamstva proizvođača.

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

20.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Ovisno o modelu, označna se pločica nalazi:

- na unutarnjoj strani vrata
- na unutarnjoj strani poklopca za održavanje
- na stražnjoj strani uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

21 Vrijednosti potrošnje

Sljedeće informacije su navedene u skladu s Uredbom EU za ekološki dizajn. Navedene vrijednosti za druge programe od **Eco 40-60** služe samo za orijentaciju i određene su u skladu s važećom normom EN60456. Funkcija automatskog doziranja deaktivirana je u tu svrhu.

Napomena za usporedno ispitivanje: Deaktivirajte funkciju automatskog doziranja osim ako ta funkcija nije predmet ispitivanja.

Program	Punjene (kg)	Trajanje programa (h:min) ¹	Potrošnja energije (kWh/ciklus) ¹	Potrošnja vode (l/ciklus) ¹	Maksimalna temperatura (°C) 5 min ¹	Broj okretaja centrifuge (okr/min) ¹	Preostala vлага (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:37	1,245	61,0	49	1400	50,00
Eco 40-60 ²	4,5	2:52	0,590	45,0	38	1400	50,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:33	0,195	30,0	24	1400	54,00
Cottons 20 °C	9,0	3:28	0,370	90,0	23	1400	52,00
Cottons 40 °C	9,0	3:28	1,350	90,0	45	1400	52,00
Cottons 60 °C	9,0	3:28	1,450	90,0	55	1400	52,00
Cottons 40 °C + Prewash	9,0	3:58	1,400	102,0	45	1400	52,00
Easy Care 40 °C	4,0	2:28	0,780	61,0	44	1200	27,00
Quick Mix 40 °C	4,0	0:59	0,620	44,0	41	1400	53,00
Wool 30 °C	2,0	0:40	0,200	40,0	22	800	25,00

¹ Stvarne vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoci vode i ulaznoj temperaturi, okolnoj temperaturi, vrsti rublja, njegevoj količini i zaprljanosti, korištenom sredstvu za pranje, oscilacijama napona u električnoj mreži i odabranim dodatnim funkcijama.

² Program za ispitivanje u skladu s Uredbom EU za ekološki dizajn i Uredbom EU za oznaku energetske učinkovitosti s hladnom vodom (15 °C).

22 Tehnički podaci

Brojeve i činjenice o uređaju možete pronaći ovdje.

Visina uređaja	85,0 cm
Širina uređaja	59,8 cm
Dubina uređaja	59,0 cm
Težina	80 kg ¹
Maksimalna količina rublja	9 kg
Mrežni napon	220 - 240 V, 50 Hz
Minimalni instalacijski osigurač	10 A
Nazivna snaga	2300 W
Potrošnja snage	<ul style="list-style-type: none"> ■ Isključeno stanje: 0,10 W ■ Stanje mirovanja: 0,50 W
Tlok vode	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimalno: 100 kPa (1 bar) ■ Maksimalno: 1000 kPa (10 bar)
Duljina dovodnog crijeva za vodu	150 cm
Duljina odvodnog crijeva za vodu	150 cm
Duljina mrežnog priključnog voda	160 cm

¹ Ovisno o opremi uređaja

Ostale informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodima Europske unije, EPREL, čija web-adresa još nije objavljena u tre-

nutku tiska. Zatim slijedite upute za pretraživanje modela. Oznaka modela sastoji se od znakova ispred kose crte proizvodnog broja (E-Nr.) na označnoj pločici. Alternativno možete pronaći oznaku modela i u prvom redu EU energetske naljepnice.

¹ Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001515798 (010201)

hr