

Resumido e sempre à mão: tudo o que a sua máquina de loiça precisa...
No entanto, antes da primeira utilização, ler as instruções de instalação e de serviço!

1

Regular o sistema de descalcificação *

Obter o valor de dureza da água junto da empresa abastecedora de água e anotar aqui...


* apenas antes da primeira lavagem ou em caso de alteração da dureza da água

Dureza da água °dH	Gama de dureza	mmol/l	Valor de ajuste
0 - 6	macia	0 -1,1	H:00
7 - 8	macia	1,2-1,4	H:01
9 -10	média	1,5-1,8	H:02
11-12	média	1,9-2,1	H:03
13-16	média	2,2-2,9	H:04
17-21	dura	3,0-3,7	H:05
22-30	dura	3,8-5,4	H:06
31-50	dura	5,5-8,9	H:07

Rapidez de execução...


e regular deste modo

- Ligar o interruptor LIG./DESLIG.
- Premir a tecla **setup 3 sec.** durante 3 segundos.
- O visor exibe **Hxx** e **set**
- Premir a tecla Start as vezes necessárias até estar reguladoo grau de dureza da água adequado.
- Para memorizar as regulações, pressione a tecla **c** durante 3 segundos.




Adicionar sal especial


Dissolve o calcário (desnecessário em caso de valor de regulação 0!)... Para excelentes resultados de lavagem




Abrir a tampa.



Encher o depósito de sal com água só antes da primeira lavagem.



Adicionar sal especial (nunca adicionar detergente!).




Fechar a tampa. Proceder de imediato à lavagem.


Adicionar abrillantador

Põe tudo a brilhar...


Para excelentes resultados de secagem



Pressionar a marca 1, levantar a tampa 2.




Adicionar abrillantador.



Fechar a tampa. CLIC!

Adicionar detergente



Muita sujidade, muito detergente ...




Eventualmente abrir a tampa (premir a tecla).



Atenção. Os detergentes combinados não são apropriados para todos os programas, respeitar as instruções do fabricante.



Só adicionar detergente com a câmara seca.



Colocar a tampa, pressionar. PLOPP!

5

Ligar o aparelho

6

Selecionar o programa



Iniciar o programa Vamos a isso...

8

Desligar o aparelho Tudo pronto...

Tabela de programas

Nesta tabela está representado o número máximo possível de programas. Os programas correspondentes do seu aparelho podem ser encontrados no respetivo painel de comandos. Os dados do programa são obtidos em laboratório, segundo a Norma europeia EN 60436. Os valores do consumo dependem da seleção do programa e das funções adicionais. O tempo de funcionamento altera-se se a adição de abrillantador estiver desligada ou se faltar abrillantador.

* meia carga normal


** Programa apropriado para a noite: tempo de funcionamento prolongado, em compensação mais silêncio.

	Intensivo 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silêncio ** 50°	Speed 65°	Speed 60°	Speed 45°	Vidro 40°	Favourite	Manut. da máquina
Duração em horas : min.	2:05 - 2:15	1:40 - 2:45	4:35	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:33 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Consumo de energia em kWh	1,300 - 1,400	0,900 - 1,500	0,736	1,050	1,300	1,300	0,800	0,800 - 0,850	0,050	1,130 - 1,350
Consumo de água em litros	11,5 - 14	7 - 15,5	9,5	11	10,5	12	10,5	12 - 14	4	13 - 15,2

A descrição das funções adicionais possíveis encontra-se nas instruções de serviço.

Assistência e manutenção


Filtros
... verificar e,
se necessário,
limpar




Rodar o filtro cilíndrico e retirar o sistema de filtros ...




lavar sob água corrente ...



colocar ...




Apertar o sistema de filtros
DAR ATENÇÃO À MARCAÇÃO!




- Desligar a ficha da tomada
- Retirar os filtros e despejar a água
- Retirar a tampa (A)
- Verificar, se não há corpos estranhos na zona da roda de pás
- Encaixar a tampa de forma audível (B)
- Voltar a colocar os filtros


Braços aspersores
...Eliminar entupimentos/depósitos




puxar o braço inferior para cima ...




desaparafusar o braço superior ...




limpar os orifícios de aspersão sob água corrente (eventualmente com um palito) ...



colocar o braço inferior ...



aparafusar o braço superior




Eliminação autónoma de pequenos erros...

... a autoajuda compensa!

Outras informações constam das instruções de serviço

Avaria	Causas possíveis	Solução
Indicações E32 -00 e  acendem	Dispositivo de admissão encravado ou calcificado	▶ Abrir dispositivo de admissão. ▶ 1. Desapertar a ligação de água. ▶ 2. Limpar o filtro na ligação de água. ▶ 3. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min. Em caso de caudal menor, mandar substituir o dispositivo de admissão. ▶ Colocar a mangueira de admissão sem dobras.
	Admissão de água não está ligada	▶ Ligar a admissão de água. (Ligação de água potável no manual de instruções).
Indicação E92 -40	Filtros sujos ou entupidos	▶ Limpar os filtros (ver acima).
Indicações E61 -03 e  acendem	A mangueira de esgoto está entupida ou dobrada	▶ Instalar a mangueira de esgoto sem dobrar.
	A tampa da bomba de escoamento não está colocada	▶ Colocar a tampa (ver acima).
Indicações E61 -02 e  acendem	Bomba de escoamento bloqueada	▶ Limpar a bomba de escoamento (ver acima).
Outras indicações de anomalia Exx -xx acendem	Aparelho com defeito técnico	▶ Contactar os Serviços técnicos (mencionar a indicação de anomalia). ▶ Desligar o aparelho. ▶ Fechar a torneira da água.
Água residual no aparelho	O programa ainda não terminou	▶ Fechar e ligar o aparelho ou cancelar o programa (ver Cancelar o programa).
Ferrugem nos talheres	Talheres não inoxidáveis Facas com lâminas duras são mais fracas	▶ Utilizar talheres resistentes à máquina de lavar loiça.
	Ferrugem externa	▶ Nunca lavar peças com ferrugem no aparelho.

Avaria	Causas possíveis	Solução
A loiça não está limpa	A loiça está encostada ou sobreposta	▶ Separar as peças de loiça, evitar pontos de encosto.
Resíduos tipo areia ou sêmola na loiça	Detergente a menos	▶ Respeitar as instruções do fabricante (detergente).
	Selecionado um programa inadequado	▶ Selecionar um programa mais forte.
	Orifícios do braço aspersor entupidos	▶ Limpar os braços aspersores (ver acima).
	Filtros sujos, não bem fixos	▶ Limpar os filtros (ver acima).
	Braços aspersores bloqueados	▶ Arrumar a loiça de maneira que os braços aspersores possam girar livremente.
Manchas e estrias	Dosagem demasiado alta/baixa de abrilhantador	▶ No caso de estrias: reduzir a dosagem. ▶ Em caso de manchas de água ou de calcário: aumentar dosagem.
A loiça não está seca	Abrilhantador	▶ Aumentar a dosagem. ▶ Substituir o produto. ▶ Utilizar abrilhantador.
	O detergente combinado utilizado tem deficiente capacidade de secagem.	▶ Ativar a secagem intensiva (conforme o modelo)
Manchas de leite na loiça (removíveis)	Descalcificação da água mal regulada;	▶ Regular corretamente o sistema de descalcificação.
	Falta sal especial	▶ Adicionar mais sal especial.
Manchas de leite, copos embaciados/baços (não removíveis)	Copos não resistentes à lavagem na máquina de lavar loiça.	▶ Utilizar copos próprios para lavagem na máquina. ▶ Utilizar detergentes adequados para copos.
Plásticos/peças de loiça com alteração de cor	Detergente a menos	▶ Respeitar as instruções do fabricante (detergente).
	Alteração de cor devido a corantes dos alimentos (molho de tomate)	▶ As alterações de cor não têm importância; desvanecem com as próximas lavagens.

Cancelar o programa ...

Durante o programa, premir a tecla  aprox. 4 segundos (reset).



Todas as indicações acesas, depois surge no visor "0:01" Após fim do programa aparece "0:00"

Arrumar corretamente ...

Utilizar loiça própria para lavar na máquina (sem resíduos de cinza, cera, lubrificantes, tintas, etiquetas autocolantes; remover restos maiores de doce, laticínios ou de outros alimentos), de acordo com as instruções de serviço e verificar se os braços de aspersão giram livremente