



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:

**[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)**



Мікрохвильова піч

FFL020M...

[uk]

Керівництво з експлуатації та інструкції зі встановлення

Вміст

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1	Безпека	2
2	Як уникати матеріальної шкоди.....	6
3	Охорона довкілля й ощадливе користування.....	7
4	Установлення й підключення.....	7
5	Знайомство.....	8
6	Перед першим використанням	9
7	Основні відомості про користування.....	9
8	Чищення та догляд	11
9	Усуення несправностей.....	12
10	Утилізація.....	13
11	Сервісні центри	13
12	Для досягнення кращого результату	13

1 Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.2 Використання за призначенням

Це мікрохвильова піч з окремим розміщенням. При установці у будованій меблі дотримуйтесь вимог щодо відстані між вентиляційними отворами.

→ "Установлення й підключення", Стор. 7

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- для приготування страв і напоїв.
- під наглядом. Контролюйте короткочасне приготування без перерви.
- в домашньому господарстві і подібних сферах застосування, таких як: на кухнях для працівників магазинів, офісів та інших комерційних площ; в сільсько-

господарських комплексах; для клієнтів в готелях та інших житлових приміщеннях; в хостелах.

- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

Не використовуйте прилад:

- із зовнішнім таймером або окремим пультом дистанційного керування.

Цей прилад відповідає стандарту EN 55011 або CISPR 11. Це виріб групи 2, класу В. Група 2 означає, що мікрохвилі генеруються для підігрівання харчових продуктів. Клас В означає, що прилад призначений для побутового застосування.

1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 15 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечною користуванням приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям можна чистити й обслуговувати прилад лише з 15-річного віку й під наглядом дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

1.4 Безпечна експлуатація

УВАГА! – Небезпека пожежі!

Покладені в робочу камеру легкозаймисті предмети можуть загорітися.

- ▶ Забороняється класти легкозаймисті предмети у робочу камеру.
- ▶ Прияві диму, вимкніть прилад або витягніть штекер і тримайте двері закритими. Це допоможе загасити полум'я, що виникло.

Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітись.

- ▶ Перед використанням видаліть сильні забруднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.

Перегрів приладу може стати причиною загоряння.

- ▶ Не вбудовуйте прилад з закриванням декоративною панеллю або дверцятами меблів.
- ▶ Забороняється встановлювати прилад у меблях для будовування.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Приладдя та посуд сильно нагріваються.

- ▶ Завжди виймайте гаряче приладдя та посуд з робочої камери за допомогою прихватки.

Пари спирту можуть зайнятися в гарячій робочій камері. Дверцята приладу можуть відкритися. Можуть вивільнитись гаряча пара та полум'я.

- ▶ Застосуйте у стравах лише невеликі кількості напоїв з високим вмістом алкоголю.
- ▶ Не нагрівайте спиртові розчини ($\geq 15\%$ об.) у нерозбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).
- ▶ Обережно відчиняйте дверцята приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- ▶ Не торкайтесь розпечених деталей.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

Під час відкривання дверцят приладу може виходити гаряча пара. У залежності від температури пара може бути невидимою.

- ▶ Відчиняйте дверцята приладу обережно.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара.

- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Подряпане скло дверцят приладу може тріснути.

- ▶ Не використовуйте агресивні абразивні матеріали або гострі металеві скребки для очищення скла дверцят приладу, оскільки вони можуть подряпати поверхню.

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.

- ▶ Не просовуйте руки в область шарнірів.

Тріщини, уламки або злами на скляній підставці, що обертається, є небезпечними.

- ▶ Тверді предмети не повинні стикатися з підставкою, що обертається.
- ▶ Акуратно використовуйте підставку, що обертається.

Пари спирту можуть зайнятися в гарячій робочій камері та дверцята приладу можуть відчинитись і, не витримавши, зірватися.

Скло дверцят може розбитися і розлетітися на уламки.

→ "Як уникати матеріальної шкоди", Стор. 6

- ▶ Застосуйте у стравах лише невеликі кількості напоїв з високим вмістом алкоголю.
- ▶ Не нагрівайте спиртові розчини ($\geq 15\%$ об.) у нерозбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).
- ▶ Обережно відчиняйте дверцята приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.

- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.

- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- ▶ Заборонено користуватися приладом, поверхня якого тріснула чи зламалася.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру.
→ Стор. 13

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
 - ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальним матеріалом.
- Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.
- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
 - ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з дрібними деталями.

1.5 Мікрохильовий режим

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ І ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Невідповідна експлуатація приладу небезпечна та може спричинити ушкодження. Наприклад, під час нагрівання можуть загорітися капці або подушечки для злаків і ароматичних трав.

- ▶ Ніколи не сушіть їжу та одяг за допомогою приладу.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад для розігрівання капців, подушечок для злаків і ароматичних трав, губок, вологих ганчирок тощо.
- ▶ Використовуйте цей прилад виключно для приготування страв і напоїв.

Продукти, їхня упаковка та контейнери для зберігання можуть спалахнути.

- ▶ Забороняється розігрівати продукти в пластиковій упаковці або упаковці зі спіненого матеріалу.
- ▶ Забороняється розігрівати без нагляду продукти у ємностях з пластмаси, паперу або інших легкозаймистих матеріалів.
- ▶ Ніколи не встановлюйте надто високу потужність мікрохиль або тривалий час. Дотримуйтесь настанов цієї інструкції з експлуатації.
- ▶ Не сушіть продукти в режимі мікрохиль.
- ▶ Ніколи не розморожуйте і не розігрівайте їжу з низьким вмістом води, таку як хліб, тривало або з надмірною потужністю мікрохиль.

Харчова олія може загорітись.

- ▶ Забороняється розігрівати олію в режимі мікрохиль.

⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

Рідина або інші харчові продукти у щільно закупорених ємностях можуть легко вибухнути.

- ▶ Ніколи не розігрівайте рідину та інші харчові продукти в закупорених ємностях.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Харчові продукти з міцною шкіркою або шкарлупою можуть вибухнути протягом нагрівання або навіть після нього.

- ▶ Забороняється готувати яйця в шкарлупі або розігрівати яйця, зварені круто.
- ▶ Забороняється готувати в приладі ракоподібних та молюсків.
- ▶ При готуванні яєшні-глазуни або «яєць у горнятку» потрібно спочатку проштрикнути жовток.
- ▶ У продуктів з твердою оболонкою або шкіркою, таких як яблука, помідори, картопля або ковбаса, може лопнути шкірка. Проштрикніть перед розігріванням шкарлупу або шкірку.

Тепло в продуктах дитячого харчування розподіляється нерівномірно.

- ▶ Забороняється розігрівати дитяче харчування у закритих ємностях.
- ▶ Завжди знімайте кришку або соуску.
- ▶ Після розігрівання добре струсніть або перемішайте.
- ▶ Перевірте температуру, перш ніж давати страву дитині.

Розігріта їжа віддає тепло. Посуд може нагрітися.

- Завжди виймайте гаряче приладдя або посуд з робочої камери за допомогою прихватки.

Герметично запаяна упаковка продуктів може лопнути.

- Завжди дотримуйтесь вказівок, зазначених на упаковці.
- Щоб вийняти страву з робочої камери, використовуйте прихватки.

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- Не торкайтесь розпечених деталей.
- Не підпускайте дітей до приладу.

Використання приладу не за призначенням небезпечне. Наприклад, під час перегрівання можуть загорітися капці або подушечки для злаків і ароматичних трав, губки, вологі ганчірки тощо.

- Ніколи не сушіть їжу та одяг за допомогою приладу.
- Ніколи не використовуйте прилад для розігрівання капців, подушечок для злаків і ароматичних трав, губок, вологих ганчірок тощо.
- Використовуйте цей прилад виключно для приготування страв і напоїв.


Мікрохвильова піч сильно нагрівається при використанні в комбінації з іншим видом нагрівання.

- Якщо прилад використовується в комбінованому режимі, дітям дозволяється користуватися приладом тільки під наглядом дорослих через сильне нагрівання приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

При нагріванні рідини може виникнути затримка кипіння. Це означає, що температура кипіння досягається без піднімання типових бульбашок пари. Рекомендується дотримуватися обережності навіть при незначному струсі ємності. Гаряча рідина може раптово почати сильно кипіти і бризкати.

- При розігріванні рідини завжди кладіть у ємність ложку. Це дозволяє уникнути затримки кипіння.



⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Непридатний посуд може тріснути. В ручках та кришках порцелянового або керамічного посуду можуть бути невеликі отвори, що ведуть до порожнин. Рідина, що потрапила у таку порожнину, може привести до розтріскування посуду.

- Застосуйте лише посуд, придатний для готовування в мікрохвильовій печі.

Посуд та ємності з металу або посуд з металевим окантуванням може спричинити утворення іскор у мікрохвильовому режимі. Прилад пошкоджується.

- Ніколи не використовуйте ємності з металу в режимі мікрохвиль.
- Застосуйте лише посуд, придатний для готовування в мікрохвильовій печі.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Прилад працює під високою напругою.

- Ніколи не знімайте корпус приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека серйозної шкоди здоров'ю!

Неправильне очищення може пошкодити поверхню приладу, призвести до скорочення терміну служби і до виникнення небезпечних ситуацій, наприклад витоку енергії мікрохвиль.

- ▶ Ретельно очищуйте прилад та одразу видаляйте з нього залишки харчових продуктів.
- ▶ Завжди підтримуйте чистоту робочої камери, дверцят і упору дверцят.
→ "Чищенння та догляд", Стор. 11

Не використовуйте прилад з пошкодженими дверцятами. Такі пошкодження призводять до витоку мікрохвильового випромінення.

- ▶ Ніколи не використовуйте прилад, якщо дверцята робочої камери або пластикова рама дверцят пошкоджені.
 - ▶ Ремонт можуть виконувати лише фахівці сервісної служби.
- З приладу без кришки корпусу випромінюється енергія мікрохвиль.
- ▶ Ніколи не знімайте кришку корпусу.
 - ▶ Для технічного обслуговування або виконання ремонтних робіт зверніться до сервісної служби.

2 Як уникати матеріальної шкоди

2.1 Загальні відомості

УВАГА!

Пари спирту можуть зайнятись в гарячій робочій камері і призвести до необоротного пошкодження приладу. В результаті займання дверцята приладу можуть відчинитись і, не витримавши, зірватися. Скло дверцят може розбитися і розлетітися на уламки. Робоча камера може сильно деформуватися всередину через від'ємний тиск, що створюється.


- ▶ Не нагрівайте спиртові розчини ($\geq 15\%$ об.) у нерозбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).

Якщо робоча камера тривалий час залишатиметься вологовою, це може призвести до утворення корозії.

- ▶ Після готування витріть конденсат.
 - ▶ Не тримайте тривалий час вологі продукти у закритій робочій камері.
 - ▶ Не зберігайте в робочій камері продукти.
- Не повністю вставлений посуд може подряпати скло дверцят при закриванні.
- ▶ Завжди повністю встановлюйте посуд у робочу камеру.

Експлуатація приладу без страв у робочій камері призводить до перенавантаження.

- ▶ Не запускайте режим мікрохвиль без страв у робочій камері. Винятком є короткосвіча тестова перевірка у приладі посуду.



При приготуванні попкорну кілька разів поспіль в мікрохвильовій печі з дуже високою потужністю мікрохвиль робоча камера може пошкодитися.

- ▶ Дайте приладу декілька хвилин охолонути між приготуваннями.
- ▶ Ніколи не встановлюйте надто високу потужність мікрохвиль.
- ▶ Налаштовуйте максимум 600 Ватт.
- ▶ Пакетики з попкорном завжди кладіть на скляну підставку.

Знімання кришки призведе до пошкодження блоку живлення мікрохвильової печі.

- ▶ Не знімайте кришку блоку живлення мікрохвильової печі в робочій камері.

Видалення прозорої плівки з внутрішньої сторони дверцят може призвести до пошкодження дверцят приладу.

- ▶ Не знімайте плівку з внутрішньої сторони дверцят. Рідина, що потрапила в прилад, може пошкодити підставку, що обертається.
- ▶ Слідкуйте за процесом приготування.
- ▶ Спочатку встановіть коротшу тривалість і за необхідності збільште її.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад без підставки, що обертається.

2.2 Режим мікрохвиль

При використанні режиму мікрохвиль керуйтесь цими вказівками.

УВАГА!

Торкання металу до внутрішніх поверхонь робочої камери може призвести до утворення іскор, які можуть пошкодити прилад або внутрішнє скло дверцят.

- ▶ Металеві предмети, наприклад ложка в склянці, повинні бути віддалені принаймні на 2 см від стінок робочої камери та внутрішньої сторони дверцят.

Алюмінієвий посуд може спричинити утворення іскор у приладі. Прилад пошкоджується через виникнення іскор.

- ▶ Не застосовуйте в приладі алюмінієві настили.

3 Охорона довкілля й ощадливе користування

3.1 Утилізація упаковки


Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- Окрім складники потрібно розсортовувати й утилізувати роздільно.

4 Установлення й підключення

4.1 Безпечні відстані

Дотримуйтесь безпечних відстаней для пристрію.



⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Задня частина пристрію сильно нагрівається під час роботи.

- Поставте пристрій задньою частиною до стіни.
- Не підпускайте дітей до пристрію.

 1. Помістіть пристрій на рівну, достатньо стійку і тверду поверхню.
 2. Переконайтесь, що вентиляційні отвори не перекриті.
→ "Безпечні відстані", Стор. 7
 3. Вставте штепсельну вилку пристрію до належним чином встановленої розетки.

4.2 Установка и підключення пристрію

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.

- Пристрій дозволено підключати до електромережі та експлуатувати лише відповідно до даних, за значених на заводській табличці.
- Пристрій можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
- Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами.
- Забороняється використання пристрію в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- В жодному разі не підключайте пристрій до зовнішнього розподільного пристрію для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
- Установлюючи пристрій, пильнуйте, щоб не перетиснути й не пошкодити кабель живлення.


Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.

- Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами пристрію чи іншими джерелами тепла.
- Не допускайте контакту мережевого кабелю з гострими предметами.
- Не перегинайте, не перетискайте й не перебладнуйте кабель живлення.

5 Знайомство

5.1 Панель управління

За допомогою панелі управління можна настроювати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.



1

Регулятор функцій

Вибір функцій.

2

Таймер

Встановлення тривалості у хвилинах.

5.2 Види нагрівання

Тут ви знайдете огляд видів нагрівання. Отримаєте рекомендації щодо використання видів нагрівання.

Символ	Назва	Застосування
90-800	Режим мікрохвиль	<p>Для розморожування, готовання та розігрівання страв і рідин.</p> <p>Потужність мікрохвиль:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 90 Вт ■ 180 Вт ■ 360 Вт ■ 600 Вт ■ 800 Вт

5.3 Охолоджувальний вентилятор

Охолоджувальний вентилятор вмикається або вимикається у разі необхідності.

Під час режиму мікрохвиль робоча камера залишається холодною. Проте охолоджувальний вентилятор вмикається.

Зауваження: Охолоджувальний вентилятор може продовжувати працювати, навіть якщо прилад вже вимкнули.

5.4 Конденсат

Під час готування у робочій камері та на дверцятах приладу утворюється конденсат. Це є нормальним явищем та не впливає на функціональність приладу. Після готування витріть конденсат.


6 Перед першим використанням

Налаштуйте прилад для початку експлуатації.
Очистьте прилад і приладдя.

6.1 Встановлення підставки, що обертається

Використовуйте прилад лише зі встановленою підставкою, що обертається.

- ▶ Встановіть підставку, що обертається [a], на роликове кільце [b].



6.2 Очищення приладу перед першим використанням

Очистіть робочу камеру та приладдя перед першим приготуванням страв за допомогою приладу.

1. Переконайтесь, що у робочій камері немає залишків упаковки, приладдя та інших предметів.
2. Протріть гладенькі поверхні в робочій камері м'якою вологою ганчіркою.
3. Для того, щоб позбавитись запаху нового приладу, протріть порожню робочу камеру гарячим лужним розчином.

→ "Очищення робочої камери", Стор. 11

7 Основні відомості про користування

7.1 Потужності мікрохвиль

Тут наведено огляд режимів потужності мікрохвиль і рекомендації щодо їх використання.

Потужність мікрохвиль, Вт	Застосування
90	Розморожування ніжних страв.
180	Розморожування страв та подальша обробка.
360	Готування м'яса та риби і щадне розігрівання страв.
600	Розігрівання та доведення страв до готовності.
800	Розігрівання рідини.

7.2 Посуд та приладдя для використання у режимі мікрохвиль

Щоб рівномірно нагрівати їжу та не пошкодити прилад, використовуйте відповідний посуд та приладдя.

Зауваження: Перш ніж використовувати посуд у режимі мікрохвиль, ознайомтеся із вказівками виробника. У разі сумнівів протестуйте посуд.

Придатний для мікрохвиль посуд

Посуд та приладдя	Обґрунтування
Посуд з термостійкого та придатного для мікрохвиль матеріалу:	Ці матеріали пропускають мікрохвилі. Мікрохвилі не пошкоджують термостійкий посуд.
■ Скляні поверхні ■ Склокераміка ■ Порцеляна ■ Термостійкий пластик ■ Повністю засклена кераміка без тріщин	

Металеві столові приладди

Зауваження: Щоб уникнути затримки кипіння, можна використовувати металеві столові приладди, наприклад, ложку в склянці.

УВАГА!

Торкання металу до внутрішніх поверхонь робочої камери може привести до утворення іскор, які можуть пошкодити прилад або внутрішнє скло дверцят.

- Металеві предмети, наприклад ложка в склянці, повинні бути віддалені принаймні на 2 см від стінок робочої камери та внутрішньої сторони дверцят.

Не підходить для режиму мікрохвиль

Посуд та приладдя	Обґрунтування
Металевий посуд	Метал не пропускає мікрохвилі. Страви майже не нагріваються.
Посуд із золотим або срібним обрамленням	Мікрохвилі можуть пошкодити посуд із золотим або срібним обрамленням. Порада: Якщо виробник гарантує, що посуд безпечний для мікрохвильової печі, посуд можна використовувати.

7.3 Перевірка посуду на придатність до режиму мікрохвиль

Перевірте придатність посуду до використання в мікрохвильовій печі за допомогою спеціального тесту. Порожній посуд можна використовувати в режимі мікрохвиль тільки під час перевірки придатності.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.


- Не торкайтесь розпечених деталей.
 - Не підпускайте дітей до приладу.
1. Поставте порожній посуд у робочу камеру.
 2. Встановіть максимальну потужність мікрохвиль на ½ - 1 хвилину.
 3. Увімкніть прилад.
 4. Перевірка посуду в кілька етапів:
 - Якщо посуд залишається холодним або теплим, він підходить для використання у мікрохвильовій печі.
 - Якщо посуд нагрівається або з'являються іскри, припиніть перевірку посуду. Посуд не підходить для використання у мікрохвильовій печі.

7.4 Регулювання мікрохвиль**⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!**

При нагріванні рідини може виникнути затримка кипіння. Це означає, що температура кипіння досягається без піднімання типових бульбашок пари.


Рекомендується дотримуватися обережності навіть при незначному струсі ємності. Гаряча рідина може раптово почати сильно кипіти і бризкати.

- При розігріванні рідини завжди кладіть у ємність ложку. Це дозволяє уникнути затримки кипіння.

**УВАГА!**

Експлуатація приладу без страв у робочій камері призводить до перенавантаження.

- Не запускайте режим мікрохвиль без страв у робочій камері. Винятком є короткочасна тестова перевірка у приладі посуду.



Порада: Щоб максимально використовувати можливості приладу, див. інформацію в рекомендованих налаштуваннях.

→ "Для досягнення кращого результату", Стор. 13

1. Дотримуйтесь правил техніки безпеки. → Стор. 4
2. Дотримуйтесь вказівок щодо уникнення матеріальних збитків. → Стор. 6
3. Дотримуйтесь вказівок щодо приладдя та посуду, придатного для використання у мікрохвильовій печі. → Стор. 9
4. Встановіть потрібну потужність мікрохвиль за допомогою регулятора функцій.
5. Встановіть за допомогою таймера бажану тривалість.
- ✓ Після спливання встановленого часу лунає сигнал.

Зauważення: Якщо ви відкриєте дверцята робочої камери під час роботи, прилад перерве режим, і відлік встановленого часу зупиниться. Якщо ви закрієте дверцята приладу, виконання режиму відновиться.

Зміна тривалості

Ви можете змінити тривалість у будь-який момент.

- Встановіть за допомогою таймера бажану тривалість.

Переривання роботи

- Встановіть таймер на 0.

8 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

8.1 Очисні засоби

Використовуйте лише спеціальні засоби для чищення.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парово-го або високотискового приладу.

УВАГА!

Непридатні засоби для очищення пошкоджують поверхні приладу.

- ▶ Не використовуйте гострі чи абразивні очисні засоби.
- ▶ Не застосовуйте засоби для очищення, що мають високий вміст спирту.
- ▶ Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.
- ▶ Забороняється використовувати спеціальні очищувачі для теплого чищення.
- ▶ Дозволяється використовувати засоби для очищення скла, шкрабки для скла або засоби для догляду за високоякісною сталлю лише у разі, якщо вони рекомендовані у вказівках з очищення відповідної деталі.

Сіль, що міститься в нових губчастих серветках, може пошкодити поверхні.

- ▶ Нові губки для миття слід ретельно промивати перед використанням.

Інформацію про те, які очисні засоби підходять для окремих поверхонь та деталей, ви можете дізнатися в індивідуальних інструкціях з чищення.

8.2 Чищення приладу

Очищуйте прилад відповідно до вказівок, щоб уникнути пошкодження різних елементів і поверхонь в результаті неправильного очищення або використання невідповідних очисних засобів.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітись.

- ▶ Перед використанням видаліть сильні забруднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Подряпане скло дверцят приладу може тріснути.

- ▶ Не використовуйте агресивні абразивні матеріали або гострі металеві скребки для очищення скла дверцят приладу, оскільки вони можуть подряпати поверхню.

1. Зважайте на вказівки щодо очисних засобів.
→ Стор. 11
2. Зважайте на вказівки щодо очищення деталей приладу або поверхонь.
3. Якщо не вказано інше:
 - Очищуйте деталі приладу гарячим лужним розчином і ганчіркою для посуду.

- Після цього витріть поверхню насухо м'якою ганчіркою.

8.3 Очищення робочої камери

УВАГА!

При невідповідному очищенні робоча камера може пошкодитися.

- ▶ Не застосовуйте спреї та інші агресивні чи абразивні очисні засоби для духових шаф.
- 1. Зважайте на вказівки щодо очисних засобів.
→ Стор. 11
- 2. Очистіть робочу камеру гарячим лужним розчином або водним розчином оцту.
- 3. При стійких забрудненнях використовуйте засіб для очищення духовок.
Використовуйте засіб для очищення духовок, лише коли робоча камера охолоне.
- Порада:** Щоб уникнути неприємних запахів, нагрівайте чашку води з декількома краплями лимонного соку протягом 1-2 хвилин при максимальній потужності мікрохвиль. Щоб уникнути затримки кипіння, завжди кладіть ложку в ємність.
- 4. Протріть робочу камеру м'яким рушником.
- 5. Просушіть робочу камеру, залишивши дверцята відчиненими.

8.4 Очищення передньої панелі приладу

УВАГА!

Невідповідне очищення може призвести до пошкодження передньої панелі приладу.

- ▶ Не використовуйте для очищення засоби для очищення скла, металеві шкрабки або шкрабки для скляних поверхонь.
- ▶ Для запобігання корозії поверхонь з нержавіючої сталі відразу ж видаляйте плями вапна, жиру, крохмалю і яєчного білка з поверхонь з нержавіючої сталі.
- ▶ Використовуйте спеціальні засоби для догляду за високоякісноюсталлю для очищення нагрітих поверхонь з нержавіючої сталі.
- 1. Зважайте на вказівки щодо очисних засобів.
→ Стор. 11
- 2. Очищуйте передню панель приладу гарячим лужним розчином і ганчіркою для посуду.
- Зауваження:** Невеликі колірні відмінності на передній панелі приладу виникають через різні матеріали, наприклад, скло, пластмаси або метали.
- 3. Засіб для догляду за високоякісноюсталлю слід наносити на передню панель приладу з нержавіючої сталі тонким шаром за допомогою м'якої тканинної серветки.
Засіб для догляду за високоякісноюсталлю можна придбати в сервісному центрі або у дилера.
- 4. Після цього витріть поверхню насухо м'яким рушником.

8.5 Очищення панелі управління

УВАГА!

Неналежне очищення може пошкодити панель управління.

- Не протирайте панель управління вологою серветкою.
- 1. Зважайте на вказівки щодо очисних засобів.
→ Стор. 11
- 2. Очистіть панель управління серветкою з мікрофібри або м'якою вологою тканиною серветкою.
- 3. Після цього витріть поверхню насухо м'яким рушником.

8.6 Очищення скла дверцят

УВАГА!

Невідповідне очищення може привести до пошкодження скла дверцят.

- Не використовуйте шкрабки для чищення скла.

9 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- Якщо прилад несправний, зверніться до сервісної служби.

→ "Сервісні центри", Стор. 13

1. Зважайте на вказівки щодо очисних засобів.
→ Стор. 11
2. Очистіть скло дверцят за допомогою вологої ганчірки та засобу для чищення скла.
- Зауваження:** Тіні на склі дверцят, що виглядають як розводи, насправді є світлом, відбитим від освітлення робочої камери.
3. Після цього витріть поверхню насухо м'яким рушником.

8.7 Програма підтримання чистоти

Програма підтримання чистоти є швидкою альтернативою для періодичного очищення робочої камери. У програмі підтримання чистоти забруднення пом'якшуються за рахунок випаровування лужного розчину. Після цього забруднення буде легко видалити.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

9.1 Несправності в роботі

Несправність	Причина та усунення несправностей
Прилад не працює.	<p>Не вставленій штекер мережного кабелю .</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Підключіть прилад до електромережі.
Спрацював запобіжник у розподільному блоці.	<ul style="list-style-type: none"> ► Перевірте запобіжник на електричному щіті.
Зник струм.	<ul style="list-style-type: none"> ► Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні.
Несправність у роботі	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вимкніть запобіжник у розподільному блоці. 2. Приблизно через 10 секунд увімкніть запобіжник знову. 3. Якщо несправність виникне знову, зателефонуйте до сервісної служби.
Дверцята закриті не повністю.	<ul style="list-style-type: none"> ► Перевірте, щоб у дверцяхах не були затиснуті рештки їжі або сторонні предмети.
Таймер не встановлено.	<ul style="list-style-type: none"> ► Встановіть таймер.
Страви розігриваються повільніше, ніж раніше.	<p>Встановлена надто низька потужність мікрохвиль.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Встановіть вищу потужність мікрохвиль.
Страва більша, аніж раніше.	<ul style="list-style-type: none"> ► Встановіть більшу тривалість. Для подвійної кількості продуктів потрібно встановлювати вдвічі більший час.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Страви розігриваються повільніше, ніж раніше.	Страви холодніші, ніж зазвичай. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевертайте або час від часу перемішуйте страву.
Підставка, що обертається, шкрябас або скрипить.	Наявність забруднення або стороннього предмета в області привода підставки, що обертається. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистіть кільце, що обертається, та заглиблення у робочій камері.
Режим мікрохвиль переривається.	У приладі виникла помилка. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Якщо ця помилка виникає знов, зателефонуйте до сервісної служби.

10 Утилізація

10.1 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

11 Сервісні центри

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу.

Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрассе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина

Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124,


м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна

Контактні дані сервісного центру можна знайти в додатковому довіднику або на нашому сайті.

11.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу наведено на заводській табличці.

Щоб знайти заводську табличку з номерами, відчиніть дверцята приладу.



Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

12 Для досягнення кращого результату

Тут ви знайдете огляд оптимальних налаштувань для приготування різних типів страв, а також рекомендації щодо приладдя та посуду. Ми оптимально підбрали рекомендації до вашого приладу.

12.1 Бажана послідовність дій

Тут ви можете дізнатись, як найкраще використовувати рекомендовані налаштування. Ви отримаєте детальну інформацію про численні страви з рекомендаціями щодо ідеального використання і регулювання приладу.

Зауваження:

- Рекомендовані установки завжди стосуються холодної і порожньої робочої камери.

- Значення часу, які надаються в оглядах, є орієнтовними. Вони залежать від якості та властивостей продуктів.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Харчові продукти з міцною шкіркою або шкарлупою можуть вибухнути протягом нагрівання або навіть після нього.

- ▶ Забороняється готувати яйця в шкарлупі або розгрівати яйця, зварені круто.
- ▶ Забороняється готувати в приладі ракоподібних та молюсків.
- ▶ При готуванні яєшні-глазуни або «яєць у горнятку» потрібно спочатку проштрикнути жовток.
- ▶ У продуктів з твердою оболонкою або шкіркою, таких як яблука, помідори, картопля або ковбаса,

- може лопнути шкірка. Проштрикніть перед розігріванням шкарлупу або шкірку.
- Розігріта їжа віддає тепло. Посуд може нагрітися.
- Завжди виймайте гаряче приладдя або посуд з робочої камери за допомогою прихватки.
1. Перед використанням вийміть непотрібний посуд з робочої камери.
 2. Оберіть потрібну страву з рекомендованих налаштувань.
 3. Покладіть страву у придатний посуд.
→ "Посуд та приладдя для використання у режимі мікрохвиль", Стор. 9
 4. Поставте посуд на підставку, що обертається.
 5. Налаштуйте прилад відповідно до основних налаштувань.
- Спочатку встановіть найменший час виконання режиму. За потреби збільшіть час тривалість готування. Якщо потужність мікрохвиль і тривалість вказані в таблицях два, спочатку встановіть першу потужність мікрохвиль і тривалість, а потім другу після сигналу.
- Якщо ви хочете приготувати кількість страви, яка відрізняється від даних у таблиці, встановіть приблизно вдвічі більшу тривалість для подвійного обсягу продуктів.
6. Завжди користуйтесь прихваткою, коли виймаете гарячий посуд з робочої камери.

12.2 Поради з розморожування і розігрівання

Дотримуйтесь цих порад, щоб отримати задовільний результат розморожування і розігрівання.

Побажання	Порада
Страви повинні бути розморожені, розігріті або приготовані після завершення часу.	Збільште тривалість. Більша кількість продуктів та вищі страви потребують більше часу.
Продукти більшого обсягу і більшої висоти вимагають більше часу для обробки.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Час від часу перемішайте страву. ■ Встановіть меншу потужність мікрохвиль і більшу тривалість.

Розморожування з режимом мікрохвиль

Дотримуйтесь рекомендованих налаштувань для розморожування страв глибокої заморозки в режимі мікрохвиль.

Страва	Вага, г	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв.
М'ясо, великий шматок яловичини, телятини або свинини, із кісткою або без	800	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10 - 20
1. Під час перевертання відділяйте розморожені частини одну від одної.			
2. Заморожуйте продукти тонким шаром.			
3. Зберіть уже розморожене м'ясо.			
4. Кілька разів перемішайте страву.			
5. Розділіть між собою розморожені частини.			
6. Час від часу обережно перемішуйте страву.			
7. Повністю зніміть упаковку.			
8. Розморожуйте тільки пироги без глазурі, вершків, желатину або крему.			
9. Відділіть скибочки пирога один від одного.			

Страва	Вага, г	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв.
М'ясо, великий шматок яловичини, телятини або свинини, із кісткою або без	1000	1. 180 2. 90	1. 20 2. 15 - 25
М'ясо, великий шматок яловичини, телятини або свинини, із кісткою або без	1500	1. 180 2. 90	1. 30 2. 20 - 30
М'ясо, великим шматком або порційними шматками, яловичина, телятина або свинина	200	1. 180 2. 90	1. 2¹ 2. 4 - 6
М'ясо, великим шматком або порційними шматками, яловичина, телятина або свинина	500	1. 180 2. 90	1. 5¹ 2. 5 - 10
М'ясо, великим шматком або порційними шматками, яловичина, телятина або свинина	800	1. 180 2. 90	1. 8¹ 2. 10 - 15
Фарш, змішаний ^{2, 3}	200	90	10 ⁴
Фарш, змішаний ^{2, 3}	500	1. 180 2. 90	1. 5⁴ 2. 10 - 15
Фарш, змішаний ^{2, 3}	800	1. 180 2. 90	1. 8⁴ 2. 10 - 20
Птиця або птиця у порційних шматках ⁵	600	1. 180 2. 90	1. 8 2. 10 - 20
Птиця або птиця у порційних шматках ⁵	1200	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10 - 20
Рибне філе, рибні котлети або шматки риби ⁵	400	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15
Овочі, наприклад, горох	300	180	10 - 15
Фрукти, наприклад, малина ⁵	300	180	7 - 10 ⁶
Фрукти, наприклад, малина ⁵	500	1. 180 2. 90	1. 8⁶ 2. 5 - 10
Масло, розтоплення ⁷	125	1. 180 2. 90	1. 1 2. 2 - 3
Масло, розтоплення ⁷	250	1. 180 2. 90	1. 1 2. 3 - 4
Хліб, цілий буханець	500	1. 180 2. 90	1. 6 2. 5 - 10
Хліб, цілий буханець	1000	1. 180 2. 90	1. 12 2. 10 - 20
Пиріг, з несоковитою начинкою, наприклад, пиріг зіздобного тіста ^{8, 9}	500	90	10 - 15
Пиріг, з несоковитою начинкою, наприклад, пиріг зіздобного тіста ^{8, 9}	750	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15
Пиріг із соковитою начинкою, наприклад, фруктовий чи сирний пиріг ⁸	500	1. 180 2. 90	1. 5 2. 15 - 20
Пиріг із соковитою начинкою, наприклад, фруктовий чи сирний пиріг ⁸	750	1. 180 2. 90	1. 7 2. 15 - 20

¹ Під час перевертання відділяйте розморожені частини одну від одної.

² Заморожуйте продукти тонким шаром.

³ Заберіть уже розморожене м'ясо.

⁴ Кілька разів перемішайте страву.

⁵ Розділіть між собою розморожені частини.

⁶ Час від часу обережно перемішуйте страву.

⁷ Повністю зніміть упаковку.

⁸ Розморожуйте тільки пироги без глазурі, вершків, желатину або крему.

⁹ Відділіть скибочки пирога один від одного.

12.4 Розігрівання

У приладі можна розігрівати страви.

Розігрівання страв

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Розігріта їжа віддає тепло. Посуд може нагрітися.


- ▶ Завжди виймайте гаряче приладдя або посуд з робочої камери за допомогою прихватки.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

При нагріванні рідини може виникнути затримка кипіння. Це означає, що температура кипіння досягається без піднімання типових бульбашок пари.

Рекомендується дотримуватися обережності навіть при незначному струсі ємності. Гаряча рідина може раптово почати сильно кипіти і бризкати.

- ▶ При розігріванні рідини завжди кладіть у ємність ложку. Це дозволяє уникнути затримки кипіння.



УВАГА!

Торкання металу до внутрішніх поверхонь робочої камери може привести до утворення іскор, які можуть пошкодити прилад або внутрішнє скло дверцят.

- ▶ Металеві предмети, наприклад ложка в склянці, повинні бути віддалені принаймні на 2 см від стінок робочої камери та внутрішньої сторони дверцят.

1. Вийміть напівфабрикати з упаковки і помістіть в посуд, придатний для використання в мікрохвильовій печі.
2. Рівномірно розподіліть їжу на посуді.
3. Накройте продукти відповідною кришкою, тарілкою або спеціальною фольгою для мікрохвильової печі.
4. Увімкніть прилад.
5. Час від часу перевертайте або перемішуйте страву.
Швидкість розігрівання різних компонентів вашої страви може бути неоднаковою.
6. Слідкуйте за температурою.
7. Залиште розігріті продукти ще на 2-5 хвилин за кімнатної температури.

Розігрівання страв глибокого заморожування з використанням мікрохвиль

Дотримуйтесь рекомендованих налаштувань для розігрівання страв глибокого заморожування в режимі мікрохвиль.

Страва	Вага, г	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв.
Меню, порційні страви, напівфабрикати з 2-3 компонентів	300 - 400	600	8 - 11
Суп	400	600	8 - 10
Рагу	500	600	10 - 13
Шматки м'яса в соусі, наприклад, гуляш	500	600	12 - 17 ¹
Запіканка, наприклад, лазанья, канелоні	450	600	10 - 15
Гарнір, наприклад, рис, макарони ²	250	600	2 - 5
Гарнір, наприклад, рис, макарони ²	500	600	8 - 10
Овочі, наприклад, горох, броколі, морква ³	300	600	8 - 10
Овочі, наприклад, горох, броколі, морква ³	600	600	14 - 17
Шпинат у вершках ⁴	450	600	11 - 16

¹ При перемішуванні віddіляйте шматочки м'яса один від одного.

² Додайте в страву трохи рідини.

³ Додайте у посуд воду, щоб вона вкрила дно.

⁴ Готовьте страву без додавання води.

Розігрівання у мікрохильовій печі

Дотримуйтесь рекомендованих налаштувань для розігрівання страв у мікрохильовій печі.

Страва	Кількість	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв.
Напої ¹	200 мл	800	2 - 3 ^{2, 3}
Напої ¹	500 мл	800	3 - 4 ^{2, 3}
Дитяче харчування, наприклад, пляшечка з молоком ⁴	50 мл	360	прибл. 0,5 ^{5, 6}
Дитяче харчування, наприклад, пляшечка з молоком ⁴	100 мл	360	прибл. 1 ^{5, 6}
Дитяче харчування, наприклад, пляшечка з молоком ⁴	200 мл	360	1,5 ^{5, 6}
Суп, 1 чашка/тарілка	200 г	600	2 - 3
Суп, 2 чашки/тарілки	400 г	600	4 - 5
Меню, порційні страви, напівфабрикати з 2-3 компонентів	350 - 500 г	600	4 - 8
М'ясо в соусі ⁷	500 г	600	8 - 11
Ragu	400 г	600	6 - 8
Ragu	800 г	600	8 - 11
Овочі, 1 порція ⁸	150 г	600	2 - 3
Овочі, 2 порції ⁸	300 г	600	3 - 5

¹ Покладіть у склянку ложку.

² Не перегрівайте алкогольні напої.

³ Час від часу перевіряйте страву.

⁴ Розігрійте дитяче харчування без соски або кришки.

⁵ Після розігрівання завжди добре потрусіть страву.

⁶ Обов'язково контролюйте температуру.

⁷ Відділіть шматки м'яса один від одного.

⁸ Додайте в страву трохи рідини.

12.5 Приготування

У приладі можна готовувати страви.

Готування страв

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Розігріта їжа віддає тепло. Посуд може нагрітися.

- Завжди виймайте гаряче приладдя або посуд з робочої камери за допомогою прихватки.

1. Переконайтесь, що посуд поміщається в робочій камері і підставка, що обертається, може вільно обертатися.
2. Рівномірно розподіліть їжу на посуді.
3. Накрійте продукти відповідною кришкою, тарілкою або спеціальною фольгою для мікрохильової печі.
4. Поставте посуд на підставку, що обертається.
5. Увімкніть прилад.
6. Залиште розігріті продукти ще на 2-5 хвилин за кімнатної температури.

Готування з режимом мікрохвиль

Страва	Кількість	Приладдя	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв.	Вказівки
Риба, наприклад, шматочки філе	400 г	Відкритий посуд	600	10–15	Додайте в страву трохи води, лимонного соку або вина.
Овочі, свіжі	250 г	Закритий посуд	600	5–10	Поріжте інгредієнти на шматочки однакового розміру. На кожні 100 г додайте 1–2 ст.л. води. Час від часу перемішуйте страву.
Овочі, свіжі	500 г	Закритий посуд	600	10–15	Час від часу перемішуйте страву.

Страва	Кількість	Приладдя	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв	Вказівки
Страви з картоплі	250 г	Закритий посуд	600	8–10	Поріжте інгредієнти на шматочки однакового розміру. На кожні 100 г додайте 1–2 ст.л. води. Час від часу перемішуйте страву.
Страви з картоплі	500 г	Закритий посуд	600	11–14	Поріжте інгредієнти на шматочки однакового розміру. На кожні 100 г додайте 1–2 ст.л. води. Час від часу перемішуйте страву.
Страви з картоплі	750 г	Закритий посуд	600	15–22	Поріжте інгредієнти на шматочки однакового розміру. На кожні 100 г додайте 1–2 ст.л. води. Час від часу перемішуйте страву.
Рис	125 г	Закритий посуд	1. 800 2. 180	1. 5–7 2. 12–15	Додайте подвійну кількість рідини.
Рис	250 г	Закритий посуд	1. 800 2. 180	1. 6–8 2. 15–18	Додайте подвійну кількість рідини.
Фрукти, компот	500 г	Закритий посуд	600	9–12	–
Солодкі страви, наприклад, пудинг, розчинний	500 мл	Закритий посуд	600	5–8	Протягом готування 2–3 рази добре перемішайте пудинг збивачкою.

Пудинг з порошку для пудингу

△ УВАГА! – Небезпека опіків!

Розігріта їжа віддає тепло. Посуд може нагрітися.

- Завжди виймайте гаряче приладдя або посуд з робочої камери за допомогою прихватки.
- 1. Змішайте пакетик порошку для пудингу відповідно до інформації на пакетику з цукром і невеликою кількістю молока у високій мисці, придатній для мікрохвильової печі, так щоб не залишалось грудочок.

2. Додайте решту молока і знову перемішайте.
3. Поставте миску в робочу камеру і закрійте дверцята приладу.
4. Налаштуйте прилад відповідно до рекомендованих налаштувань.
5. Через 3 хвилини вперше перемішайте. Потім ще через кілька хвилин перемішайте, доки не досягнете необхідної консистенції. Тривалість залежить від температури молока та використовуваного посуду.

12.6 Пробні страви

Ці огляди були складені для різних контролюючих органів, щоб полегшити процедуру перевірки приладу відповідно до EN 60350-1:2013 або IEC 60350-1:2011 і відповідно до стандарту EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Готування з режимом мікрохвиль

Страва	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв.	Вказівка
Омлет, 750 г	1. 360 2. 90	1. 12 - 17 2. 20 - 25	Поставте форму Pyrex 20 x 25 см на підставку, що обертається.
Бісквіт	600	8 - 10	Поставте форму Pyrex Ø 22 см на підставку, що обертається.
М'ясний рулет	600	23 - 28	Поставте форму Pyrex на підставку, що обертається.

Розморожування з режимом мікрохвиль

Рекомендовані налаштування для розморожування з режимом мікрохвиль.

Страва	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв.	Вказівка
М'ясо	1. 180 2. 90	1. 5 - 7 2. 10 - 15	Поставте форму Pyrex Ø 22 см на підставку, що обертається.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001625719 (040314)

uk