

Pred prvým použitím si prečítajte návod na používanie a v ňom uvedené bezpečnostné pokyny.

Nastavenie Home Connect

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pohodlne prechádzať nastaveniami.

1. Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení a postupujte podľa návodu.



2. Pomocou aplikácie Home Connect naskenujte QR kód.



Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastavitelných hodnôt stupňov tvrdosti vody. Tabuľku s jednotkami pre danú krajinu nájdete v návode na použitie.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
mäkký	0 - 1,1	0-6
mäkký	1,2 - 1,4	7-8

stredný	1,5 - 1,8	9 - 10
stredný	1,9 - 2,1	11 - 12
stredný	2,2 - 2,9	13 - 16
tvrdý	3,0 - 3,7	17 - 21
tvrdý	3,8 - 5,4	22 - 30
tvrdý	5,5 - 8,9	31 - 50

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

1. Stlačte
2. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte na cca 3 sekundy.
3. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Tvrdosť vody".
4. Stláčajte - alebo + dovtedy, kým sa nenastaví vhodný stupeň tvrdosti vody.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte na cca 3 sekundy.

Programy


Programové údaje sú laboratórne namerané hodnoty podľa európskej normy EN 60436.

Spotreba závisí od zvoleného programu a zvolenej prídavnej funkcie. Keď je leštiace zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.

Program	1) Trvanie [h:min]	2) Prúd [kWh]	3) Voda [l]
Intenzívny 70°	1) 2:25 - 2:30	2) 1,150 - 1,250	3) 10,5 - 13,5
Auto Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:40	2) 0,680 - 1,300	3) 7,0 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 3:55	2) 0,645	3) 9,5
Silence 50 ¹	1) 4:00	2) 0,800	3) 10,5
Sklo 40°	1) 1:40 - 1:45	2) 0,750 - 0,800	3) 11,1 - 13,7
Express 60°	1) 1:29	2) 1,050	3) 11,5
Express 45°	1) 0:35 ²	2) 0,710	3) 10,5
Čistenie spotrebiča	1) 2:10	2) 1,350	3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15	2) 0,050 - 0,050	3) 4,0 - 4,0

¹ Program, ktorý je vhodný v noci: Predĺžený čas trvania, zato veľmi tichý.

² polovičná normovaná náplň




Pridať špeciálnu soľ S

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, plňte špeciálnu soľ do zásobníka na špeciálnu soľ až bezprostredne pred začiatkom programu.

1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.

3. Naplňte zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtéče. Nikdy nepridávajte umývací prostriedok.




4. Nasadte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.

Pridať leštiaci prostriedok *

1. Stlačte sponu na veko zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.




2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.




3. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku. ✓ Veko počuteľne zaklapne.

Pridať umývací prostriedok

1. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.



2. Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok. ✓ Veko počuteľne zaklapne.




Postup

1. Vložte riad. Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla. Skontrolujte, či sa ostrekovacie ramená dajú voľne otáčať.
2. Pridať umývací prostriedok.
3. Zapnite spotrebič .
4. Nastavte program.
5. Spustíte program Start.
6. Po skončení programu vyberte riad.
7. Ak chcete ukončiť program, asi na 4 sekundy stlačte **Reset 4 sec.** Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.



Čistenie sítiiek

- Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sítkách.
- Otočte hrubým sítkom v protismere hodinových ručičiek ① a vyberte sústavu sítiiek ②.



- Vytiahnite mikrositko nadol.



- Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sítko smerom nahor ②.



- Vyčistite časti sítko pod tečúcou vodou.
- Zostavte sústavu sítiiek.
- Nasajte sústavu sítiiek do spotrebiča a otočte hrubým sítkom v smere hodinových ručičiek. Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.

Čistenie ostrekovacích ramien


- Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.
- Dolné rameno vyťahnite smerom nahor.




- Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.
- Nasajte dolné ostrekovacie rameno. ✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.
- Nasajte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.

Čistenie čerpadla odpadovej vody

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Odoberte sústavu sítiiek.
- Odčerpajte zvyšnú vodu.
- Kryt čerpadla vypäčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.



- Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.
- Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kola.
- Nasajte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②. ✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.



- Zabudujte sústavu sítiiek.

Odstránenie porúch

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Svieti E:3200 alebo indikátor prívodu vody.	Prívodná hadica je zalomená. <ul style="list-style-type: none"> Uložte prívodnú hadicu bez zalomení.
	Vodovodný kohútik je zatvorený. <ul style="list-style-type: none"> Otvorte vodovodný kohútik.
	Prívod vody je zaseknutý alebo zväpenatý. <ul style="list-style-type: none"> Otvorte vodovodný kohútik. Prítok musí pri otvorení prívodu vody dosahovať aspoň 10 l/min.
	Sitká vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice AquaStop sú upchané. <ol style="list-style-type: none"> Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú zástrčku. Zatvorte vodovodný kohútik. Odskrutkujte vodovodnú prípojku. Odoberte sítko z prívodnej hadice
	<ol style="list-style-type: none"> Vyčistite sítko. Nasajte sítko do prívodnej hadice. Naskrutkujte vodovodnú prípojku. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky. Vytvorte elektrické napájanie. Zapnite spotrebič.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Svieti E:9240.	Sitká sú znečistené alebo upchaté. <ul style="list-style-type: none"> Vyčistite sitká.
Svieti E:6102.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované. <ul style="list-style-type: none"> Vyčistite čerpadlo odpadovej vody.
	Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený <ul style="list-style-type: none"> Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody správnym spôsobom.
Zvyšky jedla na riade.	Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený. <ol style="list-style-type: none"> Vkladajte riad s dostatkým voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.
	Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované. <ul style="list-style-type: none"> Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté. <ul style="list-style-type: none"> Vyčistite ostrekovacie ramena.
	Sitká sú znečistené. <ul style="list-style-type: none"> Vyčistite sitká.
	Sitká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté. <ol style="list-style-type: none"> Nasajte sitká správnym spôsobom. Zaklapnite sitká.
	Je zvolený príliš slabý umývací program. <ul style="list-style-type: none"> Zvoľte silnejší umývací program. Prispôbte citlivosť snímačov.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu. <ul style="list-style-type: none"> Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň.
	Leštiaci prostriedok nie je pridaný. <ul style="list-style-type: none"> Doplňte leštiaci prostriedok.
Stopy hrdze na príbore.	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzaveniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté. <ul style="list-style-type: none"> Používajte riad odolný proti hrdzaveniu.
	Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi. <ul style="list-style-type: none"> Neumývajte korodujúce časti.
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabliet sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramena a umývací prostriedok sa nevymyl. <ul style="list-style-type: none"> Zabezpečte, aby ostrekovacie ramena neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.
Všetky LED kontrolky svietia alebo blikajú alebo program prepláchnutia nebeží ďalej.	Elektronika zistila chybu. <ul style="list-style-type: none"> Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy. Na spotrebiči sa obnovia výrobné nastavenia a spustí sa znova.