



| תקלה                                                                  | סיבה ופתרון בעיות                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| פסים הניתנים להסרה מצויים על כוסות, כוסות בעלות מראה מתכתי וגם הסכ"ם. | <p>כמות נזל השטיפה הוגדרה גבוה מדי.</p> <p>◀ הגדירו את מערכת נזל השטיפה על דרגה נמוכה יותר.</p> <p>לא מולא נזל שטיפה.</p> <p>◀ הוסיפו נזל שטיפה.</p>                                                              |
| סימני חלודה על הסכ"ם.                                                 | <p>הסכ"ם אינו עמיד מספיק לחלודה. להבי הסכינים מושפעים מכך לעיתים קרובות יותר.</p> <p>◀ השתמשו בסכ"ם עמיד מפני חלודה.</p> <p>הסכ"ם מחליד גם כאשר מודחים חלקים מחלידים אחרים.</p> <p>◀ אין להדיח חלקים מחלידים.</p> |
| שאריות חומר הדחה מצויות בתא חומר ההדחה או במגש איסוף הטבילות.         | <p>זרועות ההתזה חסומות בגלל הכלים, לכן חומר ההדחה לא נשטף.</p> <p>◀ וודאו שזרועות ההתזה לא חסומות ושיוכלו להסתובב באופן חופשי.</p>                                                                                |
| כל ה-Led דולקות או מהבהבות או שתכנית ההדחה לא ממשיכה לפעול.           | <p>האלקטרוניקה זיהתה תקלה.</p> <p>◀ לחצו על לחצן המתג הראשי למשך כ-4 שניות.</p> <p>המכשיר יאופס ויופעל מחדש.</p>                                                                                                  |