SIEMENS

WM14N01LDN

Vaskemaskine

DA Betjenings- og installationsvejledning

Register your appliance on My Siemens and discover exclusive services and offers.

Siemens Home Appliances

Der findes yderligere oplysninger og forklaringer online. Skan QR-koden på forsiden.

Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhed 3
1.1 Generelle henvisninger 3
1.2 Bestemmelsesmæssig brug 3
1.3 Begrænsning af brugerkreds 3
1.4 Sikker installation 4
1.5 Sikker anvendelse 6
1.6 Sikker rengøring og vedligeholdelse 8

2 Undgåelse af materielle skader 9

3 Miljøbeskyttelse og besparelse 10
3.1 Bortskaffelse af emballage 10
3.2 Spar energi og ressourcer 10
3.3 Energisparetilstand 10

4 Opstilling og tilslutning 10
4.1 Udpakning af apparat 10
4.2 Leveringsomfang 11
4.3 Krav til opstillingssted 11
4.4 Fjern transportsikringerne 12
4.5 Tilslutning af apparat 13
4.6 Justering af apparatet 14

5 Inden den første ibrugtagning 15
5.1 Starte vaskeprogram uden vasketøj 15

6 Lær apparatet at kende 16
6.1 Apparat 16
6.2 Sæbeskuffe 16
6.3 Betjeningsfelt 17

7 Display 17

8 Taster 19

9 Programmer 20

10 Tilbehør 22

11 Vasketøj 23
11.1 Forberedelse af vasketøj 23
11.2 Symboler på plejemærkerne 23

12 Vaskemidler og plejemidler ... 24

13 Generel betjening 24
13.1 Tænde for apparatet 24
13.2 Indstilling af program 24
13.3 Åbning af luge 24
13.4 Vasketøj, ilægning 24
13.5 Isætning af doseringsindsats 25
13.6 Anvendelse af doseringsindsats 25
13.7 Påfyldning af vaskemidler og plejemidler 25
13.8 Start af program 26
13.9 Iblødsætning af vasketøj 26
13.10 Efterfyldning af vasketøj 26
13.11 Afbryde program 26
13.12 Fortsætte program ved skyllestop 26
13.13 Tage vasketøj ud 26
13.14 Slukning af apparat 26

14 Børnesikring 26
14.1 Aktivering af børnesikring 27
14.2 Deaktivering af børnesikring 27

15 Grundindstillinger 27
15.1 Oversigt over grundindstillinger 27
15.2 Ændring af grundindstillinger 27

16 Rengøring og pleje 27
16.1 Tromlerengøring 27
16.2 Rengøring af sæbeskuffe 28
16.3 Rengøring af pumpe 28

16.4 Rengøring af gummimanchet 31
17 Afhjælpning af fejl 31
17.1 Nødåbning 36
17.2 Genstart apparatet. 36
18 Transport, opbevaring og bortskaffelse 37
18.1 Demontering af apparat 37
18.2 Anbringe transportsikringer .. 37
18.3 Ibrugtagning af apparatet igen 37
18.4 Bortskaffelse af udtjent apparat 37
19 Kundeservice 38
19.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) ... 38
20 Forbrugsværdier 38
21 Tekniske data 39

1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Anvend kun apparatet:
- til at vaske tekstiler, der tåler maskinvask, og uld, der tåler håndvask, iht. vaskeetiketten.
- med postevand og vaske- samt plejemidler, der fås i normal handel, og som er egnet til vaskemaskine.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

1.3 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.
Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.
Børn, som er under 3 år, og husdyr skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet.

1.4 Sikker installation

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!
Ukorrekte installationer er farlige.

- ▸ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▸ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- ▸ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt. Installationen skal have et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit.
- ▸ Hvis der anvendes et HFI-relæ, så brug kun en type med dette mærke ⎓.
- ▸ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontaktanordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▸ Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.
- ▸ Sørg under opstilling af apparatet for, at nettilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.

Brug af apparatet uden jording er farligt.

- ▸ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.



- ▸ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reserve-

dels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.



En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Det er farligt at anvende en forlænget nettilslutningsledning og ikke-godkendte adaptere.

- Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
- Brug kun adaptere og nettilslutningsledninger, der er godkendt af producenten.
- Hvis nettilslutningsledningen er for kort, og en længere nettilslutningsledning ikke er til rådighed, så kontakt en autoriseret elinstallatør for at tilpasse installationen i huset.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Apparatets høje vægt kan medføre skader ved løft.

- Løft ikke apparatet alene.

Hvis apparatet bliver opstillet ukorrekt i en tørre-/vaskesøjle, kan det øverste apparat falde ned.

- Tørretumbleren må udelukkende placeres ovenpå en vaskemaskine ved hjælp af montagesættet fra tørretumblerens producent . Andre opstillingsmåder er ikke tilladt.
- Anbring ikke apparatet i en vaske-/tørresøjle, hvis tørretumblerens producent ikke kan levere et egnet montagesæt.
- Apparater fra forskellige producenter og/eller med forskellig dybde eller bredde må ikke opstilles i en vaske-/tørresøjle.

- Vaske-/tørresøjler må ikke opstilles på en sokkel, fordi apparaterne kan vælte.

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!
Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.
- Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

⚠ PAS PÅ! – Fare for tilskadekomst!
Under driften kan apparatet vibrere eller bevæge sig.
- Opstil apparatet på et rent, plant og fast underlag.
- Indjuster apparatet ved hjælp af maskinfødderne og et vaterpas.

Der er fare for snubling, hvis slanger og nettilslutningsledninger forlægges ukorrekt.
- Slanger og nettilslutningsledninger skal føres, så der ikke er fare for snubling.

Hvis apparatet flyttes ved hjælp af fremspringende dele, som f.eks. lugen, kan disse dele brække af.
- Flyt ikke apparatet ved hjælp af fremspringende dele.

⚠ PAS PÅ! – Fare for snitsår!
Berøring af skarpe kanter kan forårsage snitsår.
- Rør ikke ved apparatets skarpe kanter.
- Brug beskyttelseshandsker ved installation og transport af apparatet.

1.5 Sikker anvendelse

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!
Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.
- Brug aldrig et beskadiget apparat.
- Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, og luk for vandhanen.
- Kontakt kundeservice. →*Side 38*

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.
- ▸ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- ▸ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- ▸ Brug ikke damprenser, højtryksrenser, slanger eller brusere til at rengøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for sundhedsskade!

Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.
- ▸ Opstil ikke apparatet bag en dør, som blokerer eller forhindrer åbning af apparatets dør.
- ▸ Træk nettilslutningsledningens netstik ud ved udtjente apparater, skær derefter nettilslutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.

Ved centrifugering af stor vanduigennemtrængelige stykker vasketøj, kan der opstå ubalance, som kan medføre tilskadekomst.
- ▸ Store vanduigennemtrængelige stykker vasketøj, som dyner eller madrasovertræk må der ikke vaskes og centrifugeres i apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.
- ▸ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▸ Lad ikke børn lege med smådele.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Vaskemidler og plejemidler kan føre til forgiftning, hvis de synkes/spises.
- ▸ Søg læge, hvis vaske-/plejemidlerne er blevet indtaget.
- ▸ Opbevar vaskemidler og plejemidler utilgængeligt for børn.

⚠ ADVARSEL – Eksplosionsfare!

Det kan medføre en eksplosion i apparatet, hvis tøjet er blevet forbehandlet med brændbare rensemidler med indhold af opløsningsmidler.
- ▸ Skyl forbehandlet tøj grundigt med vand inden tørringen.

⚠ PAS PÅ! – Fare for tilskadekomst!

Hvis personer står på apparatet eller klatrer op på det, kan afdækningspladen knække.
- ▸ Stå ikke på apparatet.

Hvis personer sætter sig på den åbne luge, eller støtter sig til den, kan apparatet vælte.
- ▸ Personer må ikke sidde på lugen eller støtte sig til den.
- ▸ Sæt ikke genstande på lugen.

Hvis hænderne stikkes ind i den roterende tromle, kan det medføre tilskadekomst.
- ▸ Vent til tromlen står helt stille, før hænderne stikkes ind i tromlen.

⚠ PAS PÅ! – Fare for skoldning!
Vaskevandet bliver meget varmt, når der vaskes ved høje temperaturer.
- ▸ Rør ikke ved det varme vaskevand.

⚠ PAS PÅ! – Fare for kemisk forbrænding!
Når sæbeskuffen åbnes, kan der sprøjte vaske- og plejemidler ud af apparatet.
Kontakt med øjne eller hud kan medføre irritation.
- ▸ Skyl øjne eller hud grundigt, hvis de kommer i kontakt med vaskemidler/plejemidler.
- ▸ Søg læge, hvis vaske-/plejemidlerne er blevet indtaget.
- ▸ Opbevar vaskemidler og plejemidler utilgængeligt for børn.

1.6 Sikker rengøring og vedligeholdelse

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!
Ukorrekte reparationer er farlige.
- ▸ Hverken apparatet eller apparatets egenskaber må teknisk ændres.
- ▸ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▸ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▸ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.
- ▸ Træk netstikket ud af kontakten inden rengøring, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.

- Brug ikke damprenser, højtryksrenser, slanger eller brusere til at rengøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!
Anvendelse af uoriginale reservedele og uoriginalt tilbehør er farligt.
- Anvend kun originale reservedele og originalt tilbehør fra producenten.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!
Anvendelse af opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler kan danne giftige dampe.
- Der må ikke benyttes opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler.

2 Undgåelse af materielle skader

BEMÆRK!
Fejldosering af skyllemidler, vaskemidler, plejemidler og rengøringsmidler kan forringe apparatets funktion.
- Følg producenternes doseringsanbefalinger.

Overskridelse af den maksimale tøjmængde forringer apparatets funktion.
- Overhold den maksimale tøjmængde for alle programmer, og overskrid den ikke.
  → *"Programmer", Side 20*

Apparatet skal være sikret med transportsikringer under transport.
Det kan medføre materielle skader og beskadigelse af apparatet, hvis transportsikringerne ikke fjernes.
- Fjern alle transportsikringer helt, inden apparatet tages i brug første gang, og opbevar dem.
- Monter altid samtlige transportsikringer for at undgå transportskader.

Forkert tilslutning af vandtilløbsslangen kan medføre materielle skader.
- Forskruningerne på vandtilløbet skal spændes til med hånden.
- Tilslut så vidt muligt vandtilløbsslangen direkte på vandhanen uden ekstra forbindelseselementer som adaptere, forlængere eller ventiler.
- Vær opmærksom på, at vandhanens indvendige diameter som minimum skal være 17 mm.
- Vær opmærksom på, at gevindet på tilslutningen til vandhanen som minimum skal være 10 mm langt.

Et for lavt eller for højt vandtryk kan forringe apparatets funktion.
- Kontroller, at vandtrykket i vandforsyningen er mindst 100 kPa (1 bar) og maksimalt 1000 kPa (10 bar).
- Hvis vandtrykket overskrider den angivne maksimumværdi, skal der installeres en trykreduktionsventil mellem drikkevandstilslutningen og apparatets slangesæt.
- Apparatet må ikke tilsluttes til blandingsbatteriet på en trykløs vandvarmer.

Ændrede eller beskadigede vandslanger kan medføre materielle skader og skader på apparatet.
- ▸ Vandslanger må aldrig knækkes, klemmes, ændres eller skæres igennem.
- ▸ Brug kun de medfølgende vandslanger eller slanger som originale reservedele.
- ▸ Genanvend aldrig brugte vandslanger.

Drift af apparatet med forurenet eller for varmt vand kan medføre materielle skader og beskadige apparatet.
- ▸ Apparatet må udelukkende anvendes med koldt ledningsvand.

Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.
- ▸ Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
- ▸ Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- ▸ Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.
- ▸ Apparatet må kun rengøres med vand og en blød fugtig klud.
- ▸ Fjern rester af vaskemidler, spray og lignende med det samme.

3 Miljøbeskyttelse og besparelse

3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.
- ▸ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

3.2 Spar energi og ressourcer

Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm og vand.
- ▪ Anvend programmer med lave temperaturer og længere vasketider, og udnyt den maksimale tøjmængde. →*Side 20*
- ▪ Doser vaskemidlet svarende til vasketøjets tilsmudsningsgrad.Vaskemiddeldosering
- ▪ Reducer vasketemperaturen ved let og normalt snavset vasketøj.
- ▪ Indstil den maksimale centrifugeringshastighed, hvis tøjet efterfølgende skal tørres i en tørretumbler.
- ▪ Vask vasketøjet uden forvask.

3.3 Energisparetilstand

Hvis apparatet ikke betjenes i kort tid, skifter det automatisk om til energisparetilstand. Alle indikatorlamper slukkes, og ▷II blinker.
Energisparetilstanden bliver afsluttet, når apparatet betjenes igen.

4 Opstilling og tilslutning

4.1 Udpakning af apparat

BEMÆRK!
Genstande inde i tromlen, som ikke hører med til apparatets drift, kan medføre materielle skader og skader på apparatet.
- ▸ Fjern disse genstande og det leverede tilbehør fra tromlen, inden apparatet tages i brug.

1. Fjern alt emballagemateriale og beskyttelsesafdækninger fra apparatet.
   → *"Bortskaffelse af emballage", Side 10*
2. Kontroller, om der er synlige skader på apparatet.
3. Åbn døren. →*Side 24*
4. Tag tilbehøret ud af tromlen.
5. Luk lugen.

4.2 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

BEMÆRK!
Drift med ufuldstændigt eller defekt tilbehør kan forringe apparatets funktion eller medføre materielle skader eller beskadigelse af apparatet.
- ▸ Brug ikke apparatet med ufuldstændigt eller defekt tilbehør.
- ▸ Sæt det rigtige tilbehør ind i apparatet, inden det sættes i drift.
  → *"Tilbehør", Side 22*

Bemærk: Fra fabrikkens side er der udført en funktionstest for apparatet. Derfor kan der være vandpletter på apparatet, som bliver fjernet ved den første vask.

Leveringen består af:
- Vaskemaskine
- Medfølgende dokumentation
- Transportsikringer →*Side 12*
- Afdækningskappe [1]
- Tilslutningsadapter
- Vandtilløbsslange →*Side 13*

4.3 Krav til opstillingssted

⚠ **ADVARSEL**
Fare for elektrisk stød!
Apparatet indeholder spændingsførende dele.
Det er farligt at berøre spændingsførende dele.
- ▸ Brug ikke apparatet uden afdækningsplade.

⚠ **ADVARSEL**
Fare for tilskadekomst!
Når apparatet er placeret på en sokkel, kan det vælte under driften.
- ▸ Fastgør altid apparatets fødder med producentens monteringsbeslag →*Side 23*, inden det tages i brug på en sokkel.

BEMÆRK!
Det kan beskadige apparatet, hvis restvand fryser til is.
- ▸ Apparatet må ikke opstilles og anvendes på steder med frostfare eller i det fri.

Hvis apparatet har en hældning på over 40°, kan der løbe restvand ud, som kan medføre materielle skader.
- ▸ Vip apparatet med forsigtighed.
- ▸ Transporter apparatet stående.

Opstillingssted	Krav
Sokkel 	Fastgør apparatet med montagebeslag →*Side 23*.
Loft på træbjælker 	Opstil apparatet på en vandbestandig træplade (tykkelse min. 30 mm), som er skruet fast på gulvet.
Køkkenbord 	Apparatet må kun opstilles under en gennemgående bordplade, som er fast forbundet med de tilstødende skabe. Krævet

[1] Antallet af afdækningskapper varierer afhængigt af model.

Opstillingssted	Krav
	nichebredde: 60 cm.
Opstilling ved væg 	Nettilslutningsledninger og slanger må ikke komme i klemme mellem væg og apparat.

4.4 Fjern transportsikringerne

Apparatet skal være sikret med transportsikringer på bagsiden under transport.

Bemærk: Opbevar transportsikringernes skruer og muffer til brug ved transport på et senere tidspunkt.

1. Tag slangen ① og nettilslutningsledningen ② ud af holderne.



2. Skru alle skruer ud af de 4 transportsikringer med en skruenøgle størrelse 13 ①, og fjern dem ②.



3. Fjern de 4 muffer.



4. Sæt afdækningskappen på, og skyd den nedad.

Bemærkninger

- Vær opmærksom på antallet af afdækningskapper i leveringsomfanget
- Ved fire afdækningskapper skal afdækningskapperne sættes ind i de fire åbninger til transportsikringerne.



- Ved én afdækningskappe skal afdækningskapperne sættes ind i den nederste venstre åbning til transportsikringen.



Bemærk: For at gøre apparatet klar til transport med transportsikringerne, skal disse trin udføres i den omvendte rækkefølge.

4.5 Tilslutning af apparat

Tilslutning af tilløbsslange

BEMÆRK!
Forkert tilslutning af vandtilløbsslangen kan medføre materielle skader.
- Forskruningerne på vandtilløbet skal spændes til med hånden.

1. Ved en 21 mm = 1/2" vandhane skal adapteren med pakningsskrive monteres først.



2. Tilslut vandtilløbsslangen på apparatet.



3. Tilslut vandtilløbsslangen på vandhanen (26,4 mm = 3/4").



4. Åbn forsigtigt for vandhanen, og kontroller, at tilslutningsstederne er tætte.

Tilslutningsmåder for vandafløb

Disse oplysninger er til hjælp ved tilslutning af apparatet til vandafløbet.

BEMÆRK!
Under udpumpningen står vandafløbsslangen under tryk og kan løsne sig fra tilslutningsstedet.
- Det skal sikres, at afløbsslangen ikke utilsigtet kan løsne sig.

Hvis afløbet er tilstoppet eller lukket, kan det ophobede afløbsvand løbe tilbage i apparatet.
- Inden apparatet bruges, skal det kontrolleres, at afløbsvandet kan løbe tilstrækkelig hurtigt af, og eventuelle tilstopninger skal fjernes.

Bemærk: Overhold udpumpningshøjderne.
Den maksimale udpumpningshøjde er 100 cm.

Vandlås 	Tilslutningsstedet skal sikres med et slangebånd (24-40 mm).

Håndvask 	Afløbsslangen skal fikseres og fastgøres med en rørbøjning. → *"Tilbehør", Side 23*
Kunststofrør med gummimuffe eller afløbsrist 	Afløbsslangen skal fikseres og fastgøres med en rørbøjning. → *"Tilbehør", Side 23*

Elektrisk tilslutning

Bemærk: Den elektriske installation bygningen, som dette apparat forbindes med, skal opfylde de lokale lovbestemmelser og sikkerhedsforskrifter og skal indeholde en fejlstrømssikkerhedsafbryder.

1. Sæt nettilslutningsledningens netstik til apparatet i en stikdåse i nærheden af apparatet.
   Apparatets tilslutningsdata findes under Tekniske data →*Side 39*.
2. Kontroller, om netstikket sidder ordentligt fast.

4.6 Justering af apparatet

For at reducere støj og vibrationer, og for at forhindre, at apparatet 'vandrer', skal det indjusteres korrekt til vandret.

1. Skru kontramøtrikkerne løse i retning med uret med en skruenøgle med nøglebredde 17.



2. Apparatet indjusteres ved at dreje apparatets fødder. Kontroller indjusteringen med et vaterpas.



Alle apparatets fødder skal stå fast på underlaget.

3. Skru kontramøtrikkerne fast op mod kabinettet med en skruenøgle med nøglebredde 17.



Hold samtidigt fast i maskinfoden, så den ikke indstilles i højden.

5 Inden den første ibrugtagning

Forbered apparatet til anvendelse.

5.1 Starte vaskeprogram uden vasketøj

Apparatet blev omhyggeligt kontrolleret, inden det forlod fabrikken. Udfør den første vask uden vasketøj for at fjerne eventuelle vandrester.

1. Sæt programvælgeren på **Bomuld 90°** .
2. Luk lugen.
3. Træk sæbeskuffen ud.
4. Hæld ca. 1 liter ledningsvand i rum II.



5. Fyld vaskepulveret med iltblegemiddel i rum II.



Brug kun halvdelen af producentens anbefalede vaskemiddelmængde til let snavset tøj for at undgå for kraftig skumdannelse. Brug ikke et uldvaskemiddel eller et vaskemiddel til finvask.

6. Skyd sæbeskuffen ind.
7. Start programmet. →*Side 26*
8. Start den første vask, eller sæt programvælgeren på **Fra** ○ for at slukke apparatet.
   → *"Generel betjening", Side 24*

6 Lær apparatet at kende

6.1 Apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.



Afhængigt af apparattype kan der være afvigende detaljer i afbildningen, f.eks. farve og form.

1	Serviceklap for pumpe →*Side 28*
2	Dør →*Side 24*
3	Sæbeskuffe →*Side 16*
4	Betjeningsfelt →*Side 17*
5	Afløbsslange →*Side 13*
6	Nettilslutningsledning →*Side 14*
7	Transportsikringer →*Side 12*

6.2 Sæbeskuffe

Bemærk: Følg producenten anvisninger om anvendelse og dosering af

vaskemiddel og plejemiddel samt oplysningerne i programbeskrivelserne.



1	Doseringsindsats til flydende vaskemidler →*Side 25*
2	Kammer II: Vaskemiddel til hovedvask
3	Kammer ❀: Skyllemiddel
4	Kammer I: Vaskemiddel til forvask

6.3 Betjeningsfelt

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.



1	Programmer →*Side 20*	3	Display →*Side 17*
2	Programvælger →*Side 24*	4	Taster →*Side 19*

7 Display

I displayet vises de aktuelle indstillingsværdier, valgmuligheder eller tekster med anvisninger.

Afhængigt af programstatus viser displayet oplysninger i området 8:88, f.eks. End.



Eksempel på displayvisning

Visning	Beskrivelse
0:40 [1]	Forventet programvarighed eller resterende tid for programmet i timer og minutter.
10h [1]	Sluttid for program →*Side 19*
8,0 [1]	Anbefalet maksimal mængde vasketøj til det indstillede program i kg.
– – – - 1400	Indstillet centrifugeringshastighed i o/min. →*Side 19* 0: uden slutcentrifugering, kun udpumpning – – –: skyllestop, uden udpumpning
▷II	Starte, afbryde eller sætte på pause ▪ lyser: Programmet er i gang og kan afbrydes eller sættes på pause. ▪ blinker: Programmet kan startes eller fortsættes.
	Programstatus; Vask
	Programstatus: Skylning
	Programstatus: Centrifugering
-P-	Programstatus: Pause
– – –	Programstatus: Skyllestop
End	Programstatus: Programslut
	▪ lyser: Børnesikringen er aktiveret. ▪ blinker: Børnesikringen er aktiveret, og der blev foretaget en betjening af apparatet. →*Side 27*
	Reduceret programvarighed er aktiveret. →*Side 19*

[1] Eksempel

Visning	Beskrivelse
.	lyser: Spændingskontrolsystemet har sat programmet på pause på grund af uacceptable spændingsunderskridelser. Spændingen er korrekt igen, og programmet fortsættes. **Bemærk:** Programvarigheden forlænges.
:	blinker: Spændingskontrolsystemet har sat programmet på pause på grund af uacceptable spændingsunderskridelser. → *": blinker, og programmet er på pause.", Side 33* **Bemærk:** Programmet fortsættes, når spændingen igen er korrekt.
	▪ lyser: Lugen er låst og kan ikke åbnes. ▪ blinker: Lugen er ikke lukket. ▪ slukket: Lugen er låst op og kan åbnes.
	▪ Intet vandtryk. →*Side 32* ▪ Vandtrykket fra vandhanen er for lavt.
E:35[1]	Fejlkode, fejlindikator, signal. →*Side 31*

8 Taster

Valgmulighederne for programindstillingerne afhænger af det indstillede program.

Tast	Beskrivelse
▷II	Start programmet, afbryd, eller sæt det på pause.
	Aktivering eller deaktivering af reduceret programvarighed. **Bemærk:** Energiforbruget forøges. Vaskeresultatet bliver ikke forringet af dette.
	Fastlæg sluttiden for programmet. Programvarigheden er indeholdt i det indstillede antal timer. Efter programstart vises programvarigheden.
	Tilpas centrifugeringshastighed, eller aktiver – – – (skyllestop). Med valget – – – bliver vandet ikke pumpet ud ved vaskeprogrammets afslutning, og centrifugeringen bliver deaktiveret. Vasketøjet bliver liggende i skyllevandet.

[1] Eksempel

Tast	Beskrivelse
3 sek.	Aktivering eller deaktivering af børnesikring. →*Side 26*

9 Programmer

Bemærkninger

- Plejeetiketterne på vasketøjet giver yderligere anvisninger om programvalg. → *"Symboler på plejemærkerne", Side 23*
- Med programmets temperaturindstilling sikres det, at den anbefalede temperatur på plejemærket ikke bliver overskredet. Den opnåede temperatur i apparatet kan afvige fra den indstillede temperatur. I så fald opnås den bedst mulige vaskevirkning ved optimal energieffektivitet.

Program	Beskrivelse	maks. tøjmængde (kg)
Bomuld	Vask af slidstærke tekstiler af bomuld eller hør. Også velegnet som kort program til normalt snavset vasketøj, hvis ⏱ aktiveres. Programindstilling: ▪ Maks. 90 °C ▪ Maks. 1400 o/min.	8,0 5,0 [1]
Eco 40-60	Vask af tekstiler af bomuld og hør. **Bemærk:** Tekstiler, som ifølge plejeetiketten kan vaskes fra 40 °C til 60 °C, kan vaskes sammen. Vaskevirkningen svarer til den bedst mulige vaskevirkningsklasse iht. de lovmæssige krav. Ved dette program bliver vasketemperaturen automatisk tilpasset i forhold til mængden af vasketøj for at opnå den optimale energieffektivitet ved den bedst mulige vaskevirkning. Vasketemperaturen kan ikke ændres. Centrifugeringshastighed er maksimalt 1400 o/min.	8,0
Bomuld Forvask	Vask af slidstærke tekstiler af bomuld eller hør. Program med forvask til meget snavset tøj. Fordel vaskemidlet i sæbeskuffen mellem for- og hovedvask. →*Side 16*	8,0 5,0 [1]

[1] ⏱ aktiveret

Program	Beskrivelse	maks. tøj-mængde (kg)
	Programindstilling: ▪ Maks. 40 °C ▪ Maks. 1400 o/min.	
Strygelet	Vask af tekstiler af syntetiske fibre. Programindstilling: ▪ Maks. 40 °C ▪ Maks. 1200 o/min	4,0
Mix	Vask af tekstiler af bomuld, hør og syntetiske fibre. Egnet til let snavset tøj. Programindstilling: ▪ maks. 40 °C ▪ maks. 1400 o/min.	4,0
Finvask / Silke	Vask af sarte, vaskbare tekstiler af silke, viskose eller syntetiske fibre. Anvend et vaskemiddel til finvask eller silke. **Bemærk:** Vask særligt sarte tekstiler eller tekstiler med hægter, maller eller bøjler i vaskenet. **Tip:** Den skånsomme behandling af vasketøjet sørger for reduceret afslidning af tekstilfibre og mikroplastfibre. Programindstilling: ▪ Maks. 30 °C ▪ Maks. 800 o/min.	2,0
Uld	Vask af hånd- eller maskinvaskbar uld eller tekstiler med andel af uld. For at undgå at vasketøjet krymper, bevæger tromlen sig særligt skånsomt og med lange pauser. Anvend et vaskemiddel til uld. Programindstilling: ▪ Maks. 30 °C ▪ Maks. 800 o/min.	2,0
Skylning	Skylning med efterfølgende centrifugering og udpumpning af vandet. Programindstilling: Maks. 1400 o/min.	–
Centrifugering / Udpumpning	Centrifugering og udpumpning af vand. Aktiver 0, hvis der kun ønskes udpumpning af vand. Vasketøjet bliver ikke centrifugeret. Programindstilling: Maks. 1400 o/min.	–

Program	Beskrivelse	maks. tøj-mængde (kg)
smartFinish	Egnet til skjorter, T-shirts og lignende tekstiler af bomuld og hør. Program til opvarmning og dampning af tørre tekstiler med vanddamp, så tekstilerne efter programslut kan hænges op eller er lettere at stryge. Tøjmængden for programmet er maksimalt fem skjorter eller fem T-shirts. Aktiver ≈⏱, hvis der kun ønskes dampning af ét stykke vasketøj. **Bemærkninger** ▪ Hæng de varme og dampfugtige tekstiler op med det samme efter programslut, eller stryg dem. ▪ Tekstilerne bliver ikke vasket eller renset. Brug ikke vaske- eller plejemidler. ▪ Vanddampen er meget varm og kan beskadige visse stof- og tekstiltyper. Derfor er programmet ikke egnet til outdoor-tekstiler eller tekstiler af silke eller uld, som f.eks. striktrøjer.	– [1]
Super 15'/30'	Vask af tekstiler af bomuld og syntetiske fibre. Kortprogram til en lille mængde let snavset vasketøj. Programvarigheden er ca. 30 minutter. Aktiver ≈⏱, hvis programvarigheden skal reduceres til 15 minutter. Den maksimale vasketøjsmængde reduceres til 2,0 kg. Programindstilling: ▪ Maks. 30 °C ▪ Maks. 1200 o/min.	4,0 2,0 [2]

10 Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

[1] Vask ikke mulig
[2] ≈⏱ aktiveret

Tip: Visse tilbehørsdele fås også i andre farver. Kontakt kundeservice.
→*Side 38*

	Anvendelse	**Bestillings-nummer**
Forlænger til vandtil-løbsslange	Forlængelse af vandtilløbsslange eller AquaStop-slange (2,5 m).	WZ10131
Forlængelse af af-løbsslange	Forlængelse af afløbsslange (2,20 m).	11057910
Vinkelbeslag	Til forbedring af apparatets stabilitet.	WX975600
Længere vandtilløbs-slange	Udskiftning af standard-vandtilløbsslange med en længere slange (2,20 m).	00353925
Rørbøjning	Fiksering af afløbsslange.	00655300
Indsats til flydende vaskemiddel	Dosering af flydende vaskemiddel.	00605740
Forhøjning	Til højere opstilling af apparatet for lettere ilægning / udtagning.	WZWP20W

11 Vasketøj

11.1 Forberedelse af vasketøj

BEMÆRK!
Glemte genstande i vasketøjet kan beskadige vasketøjet og tromlen.
- ▸ Fjern alle genstande fra lommerne i vasketøjet forinden.

Bemærk
Hvis vasketøjet forberedes, skånes både apparat og tekstiler.
- Børst sand og jord bort
- Sorter vasketøjet efter farve og tekstiltype, og følg anvisningerne på plejeetiketterne
- Luk lynlåse, burrebåndslukninger, hægter og maller
- Bind stofbælter, stofbånd og snor sammen
- Fjern gardinkroge og blybånd
- vask små eller sarte tøjstykker i en vaskepose
- Vask store og små stykker tøj sammen
- Vask vasketøj med nye pletter med det samme
- Vasketøj med indtørrede pletter skal forbehandles og derefter vaskes flere gange
- Læg vasketøjet løst ind i tromlen
- Vasketøj, der er forbehandlet med klorholdige blegemidler, skal skylles igennem flere gange, inden tromlen fyldes.

11.2 Symboler på plejemærkerne

Plejesymboler for vask

Symbol	**Anbefalet program**
95 60 40 30	Bomuld (normal)
60 40 30	Strygelet (skånende)
40 30	Finvask / silke til håndvask (særligt skånende)
	Uld (håndvask)
	(kan ikke vaskes i vaskemaskine)

12 Vaskemidler og plejemidler

Det rigtige valg og korrekt anvendelse af vaske- og plejemidler skåner både apparatet og vasketøjet. Producentens oplysninger om anvendelse og dosering findes på emballagen.

Bemærkninger

- Ved anvendelse af flydende vaskemidler må der kun bruges et selvflydende vaskemiddel
- Bland ikke forskellige flydende vaskemidler sammen
- Bland ikke vaskemiddel og skyllemiddel sammen
- Brug ikke overgemte og meget tykke produkter
- brug ikke opløsningsmiddelholdige eller ætsende midler eller midler, der afgiver gasser
- Anvend ikke klorholdige blegemidler
- Anvend kun sjældent farvemidler, fordi fikseringssaltet kan angribe det rustfri stål
- Brug ikke affarvningsmidler i apparatet

13 Generel betjening

13.1 Tænde for apparatet

Krav: Apparatet er opstillet og tilsluttet korrekt. →*Side 10*

▸ Sæt programvælgeren på et program.

13.2 Indstilling af program

1. Drej programvælgeren hen til det ønskede program. →*Side 20*
2. Tilpas om ønsket programindstillingerne. →*Side 19*
   Programindstillingerne bliver ikke gemt permanent for programmet.

13.3 Åbning af luge

1. Hold under håndtaget, og træk i lugen.



2. Åbn døren.



13.4 Vasketøj, ilægning

Bemærk: Overhold den maksimale tøjmængde for programmerne for at undgå, at tøjet bliver krøllet. →*Side 20*

Krav

- Vasketøjet er forberedt og sorteret. →*Side 23*
- Tromlen er tom.

1. Åbn døren. →*Side 24*

2. Læg vasketøjet i tromlen.
3. Luk lugen.
   Kontroller, at der ikke er vasketøj i klemme i lugen.

13.5 Isætning af doseringsindsats

1. Træk sæbeskuffen ud.
2. Tryk indsatsen nedad, og tag sæbeskuffen ud.



3. Sæt doseringsindsatsen i.



13.6 Anvendelse af doseringsindsats

For at lette doseringen af flydende vaskemidler kan doseringsindsatsen i sæbeskuffen anvendes.

Bemærk: Anvend ikke doseringsindsatsen ved tyktflydende vaskemidler, ved vaskepulver, ved aktiveret forvask eller en angivet sluttid for programmet.

Krav

- Sæbeskuffen →*Side 16* er trukket ud.
- Doseringsindsatsen er sat ind. →*Side 25*

1. Skyd doseringsindsatsen fremad.



2. Klap doseringsindsatsen ned, og lad den gå i indgreb.



13.7 Påfyldning af vaskemidler og plejemidler

Bemærk: Følg anvisningerne om vaskemidler og plejemidler →*Side 24*.

1. Træk sæbeskuffen ud.
2. Anvend om ønsket doseringsindsatsen. →*Side 25*
3. Fyld vaskemiddel i.
   → *"Sæbeskuffe", Side 16*
4. Fyld om ønsket plejemiddel i.
5. Skyd sæbeskuffen ind.

13.8 Start af program

Krav
- Der er indstillet et program. →*Side 24*
- Lugen er låst.

▸ Tryk på ▷II.

✔ Tromlen drejer sig, og derefter udføres registreringen af tøjmængden. Dette kan vare op til 2 minutter, og derefter løber vandet ind.

✔ I displayet vises programvarigheden eller sluttiden for programmet.

✔ Efter programslut viser displayet "End".

13.9 Iblødsætning af vasketøj

Bemærk: Det er ikke nødvendigt at tilsætte ekstra vaskemiddel ved iblødsætning. Apparatet anvender vaskemidlet både til iblødsætningen og til vasken.

Krav
- Vasketøjet er lagt ind. →*Side 24*
- Programmet er startet. →*Side 26*

1. Tryk på ▷II ca. 10 minutter efter programstart.
   Programmet er sat på pause, og der kan efterfyldes vasketøj.
2. Tryk på ▷II efter den ønskede iblødsætningstid.

13.10 Efterfyldning af vasketøj

Efter programstart kan vasketøj tages ud eller efterfyldes afhængigt af programstatus.

1. Tryk på ▷II.
   Apparatet sættes på pause.
   Bemærk: Følg anvisningerne i displayet ved efterfyldning af vasketøj. →*Side 19*
2. Åbn døren. →*Side 24*
3. Efterfyld vasketøj, eller tag vasketøj ud.
4. Luk lugen.
5. Start programmet. →*Side 26*

13.11 Afbryde program

1. Tryk på ▷II.
2. Åbn døren. →*Side 24*
   Ved høj temperatur og høj vandstand forbliver lugen af sikkerhedsgrunde låst.
   - Start programmet **Skylning** ved en høj temperatur.
   - Start ved høj vandstand programmet **Centrifugering** , eller vælg et egnet program til udpumpning. →*Side 20*
3. Tag vasketøjet ud. →*Side 26*

13.12 Fortsætte program ved skyllestop

Krav
- Skyllestop er aktiveret. → *"Taster", Side 19*
- Den sidste skylning i det indstillede program er afsluttet, og vasketøjet ligger i skyllevandet.

1. Indstil programmet **Centrifugering** , eller vælg et program til udpumpning. →*Side 20*
2. Tryk på ▷II.

13.13 Tage vasketøj ud

1. Åbn døren. →*Side 24*
2. Tag vasketøjet ud af tromlen.

13.14 Slukning af apparat

1. Sæt programvælgeren på **Fra** ○ .
2. Luk for vandhanen.
3. Rengøring af gummimanchet. →*Side 31*

Bemærk: Lad lugen og sæbeskuffen stå åbne, så de kan tørre.

14 Børnesikring

Betjeningselementerne kan sikres mod utilsigtet betjening.

14.1 Aktivering af børnesikring

- ▸ Tryk vedvarende på begge taster for 🔒 **3 sek.** i ca. 3 sekunder.
- ✔ Displayet viser 🔒.
- ✔ Betjeningselementerne er låst.
- ✔ Børnesikringen forbliver aktiveret, også efter at apparatet er slukket og efter et strømsvigt.

14.2 Deaktivering af børnesikring

Krav: For at deaktivere børnesikringen skal apparatet være tændt.

- ▸ Tryk vedvarende på begge taster for 🔒 **3 sek.** i ca. 3 sekunder. For ikke at afbryde det igangværende program skal programvælgeren stå på udgangsprogrammet.
- ✔ I displayet slukkes 🔒.

15 Grundindstillinger

Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.

15.1 Oversigt over grundindstillinger



Programvælger med programpositioner

1	Ingen grundindstilling.
2	Indstil lydstyrke for signalet ved programslut: 0 (fra) til 4 (meget højt)
3	Indstil lydstyrke for signalet ved betjening af taster: 0 (fra) til 4 (meget højt)
4	Ingen grundindstilling.
5	Vis antal afsluttede programmer.

15.2 Ændring af grundindstillinger

1. Indstil programvælgeren til position 1. →*Side 27*
2. Tryk på ▷II, og indstil samtidig programvælgeren til position 2.
- ✔ Displayet viser den aktuelle værdi.
3. Vælg den ønskede grundindstilling med programvælgeren. →*Side 27*
4. Tryk på ⏲ for at ændre værdien.
5. Sluk for apparatet for at gemme ændringen.

16 Rengøring og pleje

16.1 Tromlerengøring

Rengør tromlen, når der har været vasket 20 gange ved en temperatur på 40 °C eller derunder, eller hvis apparatet ikke har været benyttet i længere tid, og under alle omstændigheder mindst én gang om året.

⚠ **PAS PÅ!**
Fare for tilskadekomst!
Vedvarende vask ved lave temperaturer og manglende udluftning af apparatet kan beskadige tromlen og forårsage tilskadekomst.

- ▸ Udfør med regelmæssige mellemrum et program til rengøring af tromlen, eller vask ved temperaturer på minimum 60 °C.
- ▸ Lad altid lugen og sæbeskuffen stå åbne efter brugen af apparatet, så det kan tørre.

- Udfør programmet **Bomuld 90°** uden vasketøj med et vaskepulver til kogevask med iltblegemiddel eller med et rengøringsmiddel til indvendig pleje af apparatet.

16.2 Rengøring af sæbeskuffe

Bemærk: Skan QR-koden for at se en animation om processen.

1. Træk sæbeskuffen ud.
2. Tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen ud.



3. Træk indsatsen ud nedefra og op.



4. Rengør sæbeskuffen og indsatsen med vand og en blød børste, og tør dem.



5. Sæt indsatsen på plads, og lad den gå i indgreb.



6. Rengør åbningen til sæbeskuffen.



7. Skyd sæbeskuffen ind.

16.3 Rengøring af pumpe

Rengør pumpen regelmæssigt og mindst én gang om året, samt i tilfælde af fejl, f.eks. ved tilstopninger eller klaprende lyde.

Bemærk: Skan QR-koden for at se en animation om processen. Inden animationen startes, skal følgende sikkerhedsanvisninger overholdes.

Tømme pumpen

1. Luk vandhanen.
2. Sluk for apparatet. →*Side 26*
3. Træk apparatets netstik ud af kontakten.
4. Åbn serviceklappen, og tag den af.





5. Sæt en passende beholder til aftapning af vaskevandet under åbningen.



6. Tag tømningsslangen ud af holderen.



7. ⚠ **PAS PÅ! – Fare for skoldning!** Vaskevandet bliver meget varmt, når der vaskes ved høje temperaturer.
   - ▸ Rør ikke ved det varme vaskevand.

   Træk proppen ud, så vaskevandet kan løbe af i beholderen.



8. Tryk proppen på igen efter tømningen.



9. Klem tømningsslangen ind i holderen.



Rengøring af pumpe

Krav: Pumpen er tømt. →*Side 29*

1. Skru pumpedækslet af med forsigtighed, fordi der kan være restvand tilbage i pumpen.
   - Grove tilsmudsninger kan medføre, at filterindsatsen sidder fast i pumpehuset. Opløs tilsmudsningerne, og tag filterindsatsen ud.



Pumpedækslet består af to komponenter, som kan skilles ad til rengøring.

2. Rengør pumpehuset indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset.



3. Kontroller, at pumpens vingehjul kan drejes.
4. Sæt pumpedækslet på.
   - Kontroller, at pumpedækslets dele er monteret korrekt og er fast samlet.



5. Drej pumpedækslet til anslag.



Pumpedækslets håndtag skal stå lodret.

6. Sæt serviceklappen på, og luk den.



Før den næste vask

For at forhindre, at der løber ubenyttet vaskemiddel ud i afløbet ved næste vask, skal der udføres et egnet program til udpumpning, når pumpen er blevet tømt.

1. Åbn for vandhanen.
2. Stik netstikket ind.
3. Tænd for apparatet.
4. Hæld en liter vand i rum II.
5. Vælg et egnet program til udpumpning.
   → *"Programmer", Side 20*

16.4 Rengøring af gummimanchet

Rengør gummimanchetten med regelmæssige mellemrum.

1. Åbn døren. →*Side 24*
2. Fjern fremmedlegemer og fnug fra gummimanchetten.



3. Rengør gummimanchetten indvendig og udvendig med en fugtig klud, og gnid den tør.

17 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlafhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

⚠ **ADVARSEL**
Fare for elektrisk stød!
Ukorrekte reparationer er farlige.
- Hverken apparatet eller apparatets egenskaber må teknisk ændres.
- Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Displayet er slukket, og ▷II blinker.	Energisparemodus er aktiveret. ▸ Tryk på ▷II.

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 Vaskevandet bliver ikke pumpet ud.	Afløbsslangen er tilsluttet for højt oppe, har knæk, er i klemme eller er ukorrekt forlænget. ▸ Kontroller afløbsslangens installation. →*Side 13*
	Afløbsrøret eller afløbsslangen er tilstoppet. ▸ Rens afløbsrøret eller afløbsslangen.
	Pumpen er tilstoppet, eller pumpedækslet er ikke korrekt installeret. ▸ Kontroller, om pumpedækslet er korrekt installeret. →*Side 28* ▸ Rens pumpen. →*Side 28*
	For meget vaskemiddel. ▸ Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmængde ved næste vask.
	– – – er aktiveret. ▸ Start programmet **Centrifugering** eller et egnet program til udpumpning. →*Side 20*
E:36 -25 -26	Pumpen er tilstoppet. ▸ Rens pumpen. →*Side 28*
E:60 -2B / E:32 / H:32	Apparatet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er ujævnt fordelt. ▸ Fordel vasketøjet i tromlen igen.
E:30 -10 /	Vandhane er lukket. ▸ Åbn vandhanen.
	Vandtilførselsslangen har knæk eller er i klemme. ▸ Kontroller vandtilløbsslangens installation. →*Side 13*
	Filtrene i vandtilførslen er tilstoppede. ▸ Rens filtrene i vandtilførslen. Skan QR-koden for at se en animation om processen.
	Vandtryk er for lavt. ▸ Kontroller, at der er tilstrækkeligt stort vandtryk i vandhanen.
	Vandstandsmålesystemet er defekt. Med fejlmeldingen starter apparatet en udpumpning.

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
E:30 -10 /	**1.** Vent ca. 5 minutter, til udpumpningen er afsluttet. **2.** Genstart apparatet. Start om nødvendigt udpumpningen igen. **3.** Kontakt kundeservice, hvis fejlen kommer igen. → *Side 38*
E:30 -20	Kritisk funktionsfejl. ▸ Luk for vandhanen. Med fejlmeldingen starter apparatet en udpumpning. **1.** Vent ca. 5 minutter, til udpumpningen er afsluttet. **2.** Genstart apparatet. Start om nødvendigt udpumpningen igen. **3.** Kontakt kundeservice, hvis fejlen kommer igen. → *Side 38*
	For meget vaskemiddel. ▸ Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmængde ved næste vask.
	Der blev påfyldt ekstra vand. ▸ Fyld ikke ekstra vand i apparatet, mens det er i brug.
Alle andre fejlkoder.	Funktionsfejl **1.** Genstart apparatet. **2.** Afbryd apparatets strømforsyning i mindst 30 sekunder, hvis fejlen kommer igen. Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet. **3.** Kontakt kundeservice, hvis fejlen kommer igen. → *Side 38* Angiv ved opkaldet den nøjagtige fejlmeddelelse ved opkaldet. Dokumenter om muligt fejlmeldingen med foto eller video.
: blinker, og programmet er på pause.	Apparatet har registreret udsving i spændingsforsyningen. Ingen handling påkrævet. Når spændingsforsyningen er stabil igen, lyser **.**, og programmet fortsætter som normalt.
Kraftig skumdannelse.	For meget vaskemiddel. ▸ Bland en spiseskefuld skyllemiddel med 0,5 liter vand, og hæld blandingen i rum II (ikke ved outdoor- og sportswear-tekstiler og tekstiler med dunfyld). ▸ Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmængde ved næste vask.
blinker.	Lugen er ikke helt lukket. **1.** Kontroller, at der ikke er vasketøj i klemme i lugen. **2.** Luk lugen.

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Programmet starter ikke.	Børnesikring er aktiveret. ▸ Deaktiver børnesikringen. →*Side 27*
	◷ er aktiveret. ▸ Kontroller, om ◷ er aktiveret. →*Side 19*
Når programmet **smartFinish** ☝ er i gang, viser displayet ingen programstatus.	Ingen fejl. Det er ikke et vaskeprogram, derfor har det indikator for programstatus. Ingen handling nødvendig.
Programmet er på pause eller afbrudt, men lugen kan ikke åbnes.	Temperatur er for høj. ▸ Start programmet **Skylning** , eller vent, til temperaturen er faldet.
	Vandstand er for høj. ▸ Start programmet **Centrifugering** , eller vælg et egnet program til udpumpning. →*Side 20*
Lugen kan ikke åbnes under et strømsvigt.	Lugen er låst. ▸ Åbn lugen med nødåbningen. →*Side 36*
Tromlen rykker frem og tilbage efter programstart.	Ingen fejl. Den interne motortest er startet. Ingen handling nødvendig.
Tromlen drejer sig, vandet løber ikke ind.	Ingen fejl. Registrering af tøjmængde er aktiveret i op til 2 minutter. Ingen handling nødvendig.
Vandet er ikke synligt i tromlen.	Ingen fejl. Vandstanden er under det synlige område. Ingen handling nødvendig.
Gentagne forsøg på start af centrifugering.	Ingen fejl. Apparatet udligner ubalance ved at fordele tøjet flere gange. Ingen handling nødvendig.
Apparatet vibrerer, bevæger sig og afgiver kraftig støj under centrifugeringen.	Apparatet er ikke korrekt indjusteret. ▸ Indjuster apparatet. →*Side 14*
	Apparatets fødder er ikke gjort fast. ▸ Fikser maskinens fødder. →*Side 14*
	Transportsikringerne er ikke fjernet. ▸ Fjern transportsikringerne.
Høj centrifugeringshastighed opnås ikke.	Apparatet udligner uligevægten med reduceret centrifugeringshastighed. Ingen handling nødvendig.
Programvarigheden ændrer sig under vaskeprocessen.	Ingen fejl. Programforløbet bliver elektronisk optimeret, der udløses en ekstra skylning på grund af for kraftig skumdannelse, eller ubalance bliver udlignet. Ingen handling nødvendig.

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Brusende, hvæsende eller sugende lyde.	Ingen fejl. Der løber vand ind, eller vaskevandet pumpes ud. Ingen handling nødvendig.
Klaprende, raslende lyde fra pumpen.	Der er et fremmedlegeme i pumpen. ▸ Rens pumpen. →*Side 28*
Der er rester af vaskemiddel på tøjet.	Vaskemidler kan indeholde vanduopløselige stoffer, som aflejrer sig på vasketøjet. ▸ Start programmet **Skylning** , eller børst vasketøjet af efter tørringen.
Der har dannet sig fugtige pletter på tekstilerne ved afslutningen af programmet **smartFinish** .	Vanddråber fra tromlen eller lugen har dannet fugtpletter på tekstilerne. Dråberne stammer enten fra kondenseret damp eller fra det foregående vaskeprogram. ▸ Stryg tekstilerne, eller hæng dem op til tørring.
Vasketøjet er for vådt efter centrifugeringen.	Der er indstillet for lav centrifugeringshastighed. ▸ Start programmet **Centrifugering** . ▸ Indstil en højere centrifugeringshastighed ved den næste vask.
	Apparatet udligner uligevægten med reduceret centrifugeringshastighed. **1.** Fordel vasketøjet i tromlen igen. **2.** Start programmet **Centrifugering** .
Tøjet er krøllet.	Det valgte program er uegnet til tekstiltypen. ▸ Indstil et egnet program. →*Side 20*
	Der er indstillet for høj centrifugeringshastighed. ▸ Indstil en lavere centrifugeringshastighed ved den næste vask.
	Forkert tøjmængde. ▸ Overhold de maksimale tøjmængder for programmerne. →*Side 20* ▸ Forbered vasketøjet. →*Side 23*
Der løber vand ud af vandtilførselsslangen.	Vandtilførselsslangen er ikke korrekt tilsluttet eller er beskadiget. ▸ Kontroller vandtilløbsslangens installation. →*Side 10* Udskift vandtilløbsslangen, hvis den er beskadiget.
Der løber vand ud af afløbsslangen.	Afløbsslangen er ikke tilsluttet korrekt eller er beskadiget. ▸ Kontroller afløbsslangens installation. →*Side 10* Udskift afløbsslangen, hvis den er beskadiget.

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Der løber vand ud under døren.	Tilsmudsning ved døren eller manchetten forårsager en utæthed. ▸ Rengør døren eller manchetten.
Der drypper vaskemiddel eller skyllemiddel fra manchetten, som samler sig ved lugen eller i manchetfolden.	Der er for meget vaskemiddel eller skyllemiddel i sæbeskuffen. ▸ Overhold markeringen max i sæbeskuffen ved dosering. →*Side 25*
Der er restvand rum ❀.	Indsatsen i rum ❀ er tilstoppet. ▸ Rengør sæbeskuffen. →*Side 28*
Skyllemidlet forbliver i sæbeskuffen.	Det valgte program understøtter ikke brugen af skyllemiddel. ▸ Kontroller, om det valgte program understøtter brugen af skyllemiddel. →*Side 20*
Der er en ubehagelig lugt i apparatet.	Fugt og rester af vaskemiddel kan fremme bakteriedannelse. ▸ Rengør tromlen. →*Side 27* ▸ Lad lugen og sæbeskuffen stå åbne, så restvandet kan tørre, når apparatet ikke er i brug.

17.1 Nødåbning

Oplåsning af luge

Krav: Pumpen er tømt. →*Side 29*

1. **BEMÆRK! –** Vandlækager kan føre til materielle skader.
   ▸ Åbn ikke lugen, hvis der ses vand bag glasset.

   Træk nødåbningsanordningen ned med et værktøj, og slip den igen.



✔ Lugens låseanordning låses op.

2. Sæt serviceklappen på plads, og lad den gå i indgreb.
3. Luk serviceklappen.

17.2 Genstart apparatet.

1. Genstart apparatet.
2. Afbryd apparatets strømforsyning i mindst 30 sekunder, hvis fejlen kommer igen.
   Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
3. Kontakt kundeservice, hvis fejlen kommer igen. →*Side 38*
   Angiv ved opkaldet den nøjagtige fejlmeddelelse ved opkaldet. Dokumenter om muligt fejlmeldingen med foto eller video.

18 Transport, opbevaring og bortskaffelse

18.1 Demontering af apparat

1. Luk vandhanen.
2. Tøm vandtilløbsslangen.
3. Sluk for apparatet. →*Side 26*
4. Træk apparatets netstik ud af kontakten.
5. Tap sæbevandet af.
   → *"Rengøring af pumpe", Side 28*
6. Afmonter slangerne.

18.2 Anbringe transportsikringer

Apparatet skal være sikret med transportsikringer under transport for at undgå transportskader.

1. Fjern afdækningskappen [1] med en skruetrækker.



   Opbevar afdækningskappen.
2. Sæt de 4 transportsikringer ind.

18.3 Ibrugtagning af apparatet igen

- Flere oplysninger: Se Opstilling og tilslutning →*Side 10* og Start af tom vask →*Side 15*.

18.4 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

⚠ ADVARSEL
Fare for sundhedsskade!
Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.
- Opstil ikke apparatet bag en dør, som blokerer eller forhindrer åbning af apparatets dør.
- Træk nettilslutningsledningens netstik ud ved udtjente apparater, skær derefter nettilslutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.
   Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

[1] Antallet af afdækningskapper varierer afhængigt af model.

19 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter hos vores kundeservice, forhandleren eller på vores website.
Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.
Der findes kontaktdata til kundeservice via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter og garantibetingelser eller på vores website.

19.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet er placeret afhængigt af model:
- på indersiden af lugen.
- på indersiden af serviceklappen.
- på bagsiden af apparatet.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

20 Forbrugsværdier

Følgende oplysningerne er angivet iht. EU-forordningen om ecodesign. De angivne værdier for andre programmer end **Eco 40-60** er kun vejledende og er blevet fundet iht. det gældende EU-direktiv EN60456.

Program	Tøjmængde (kg)	Programvarighed (h:min) [1]	Energiforbrug (kWh/cyklus) [1]	Vandforbrug (l/cyklus) [1]	Maksimal temperatur (°C) 5 min. [1]	Centrifugeringshastighed (o/min.) [1]	Restfugtighed (%) [1]
Eco 40-60 [2]	8,0	3:33	0,800	70,0	37	1400	53,00
Eco 40-60 [2]	4,0	2:40	0,350	36,0	27	1400	53,00

[1] De faktiske værdier kan afvige fra de angivne værdier som følge af påvirkninger fra vandtryk, vandhårdhed og vandets indløbstemperatur, temperaturen i omgivelserne og af vasketøjets art, mængde og tilsmudsning samt af det anvendte vaskemiddel, udsving i strømforsyningen og valgte ekstrafunktioner.

[2] Prøvningsprogram iht. EU-forordning om ecodesign og EU-energilabel med koldtvand (15°C).

Program	Tøj-mængde (kg)	Programvarighed (h:min)[1]	Energiforbrug (kWh/cyklus)[1]	Vandforbrug (l/cyklus)[1]	Maksimal temperatur (°C) 5 min.[1]	Centrifugeringshastighed (o/min.)[1]	Restfugtighed (%)[1]
Eco 40-60[2]	2,0	2:20	0,180	30	23	1400	53,00
Bomuld 20 °C	8,0	3:25	0,330	89,0	23	1400	50,00
Bomuld 40 °C	8,0	3:25	1,210	89,0	44	1400	50,00
Bomuld 60 °C	8,0	3:25	1,510	89,0	58	1400	50,00
Bomuld Forvask 40 °C	8,0	3:40	1,300	95,0	43	1400	50,00
Strygelet 40 °C	4,0	2:30	0,770	61,0	44	1200	35,00
Mix 40 °C	4,0	1:05	0,630	44,0	41	1400	52,00
Uld 30 °C	2,0	0:41	0,300	48,0	29	800	26,00

21 Tekniske data

Apparat, højde	84,5 cm
Apparat, bredde	59,8 cm
Apparat, dybde	59,0 cm
Apparatets dybde ved lukket dør	63,3 cm
Apparatets dybde ved åben dør	106,3 cm
Vægt	70,9 kg
Maksimal mængde vasketøj	8,0 kg
Netspænding	220-240 V, 50 Hz
Minimum afsikring af installationen	10 A
Nominel effekt	2300 W
Effektforbrug	▪ Slukket tilstand: 0,15 W ▪ Uslukket tilstand: 0,50 W
Vandtryk	▪ Minimum: 100 kPa (1 bar) ▪ Maksimum: 1000 kPa (10 bar)
Vandtilløbsslange, længde	150 cm

[1] De faktiske værdier kan afvige fra de angivne værdier som følge af påvirkninger fra vandtryk, vandhårdhed og vandets indløbstemperatur, temperaturen i omgivelserne og af vasketøjets art, mængde og tilsmudsning samt af det anvendte vaskemiddel, udsving i strømforsyningen og valgte ekstrafunktioner.

[2] Prøvningsprogram iht. EU-forordning om ecodesign og EU-energilabel med koldtvand (15°C).

Vandafløbsslange, længde	150 cm
Længde af netledning	210 cm

Der findes yderligere oplysninger om den pågældende model på internettet under *https://eprel.ec.europa.eu/qr/1427206*[1]. Denne webadresse linker til den officielle EU-produktdatabase EPREL.

[1] Gælder kun for lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

DA Fremstillet af BSH Hausgeräte GmbH under varemærkelicens fra Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

9001858633 (050626)
da