

Быстро и удобно...

... все, что нужно для вашей посудомоечной машины. Однако перед первым использованием все равно необходимо прочесть инструкции по эксплуатации и монтажу.

Обзор настроек степени жесткости воды

Здесь приводится обзор настраиваемых значений степени жесткости воды. Таблицу с местными единицами см. в инструкции по эксплуатации.

Диапазон жесткости	ммоль/л	Устан. значение
мягкая	0 - 1,1	H00
мягкая	1,2 - 1,4	H01


средний	1,5 - 1,8	H02
средний	1,9 - 2,1	H03
средний	2,2 - 2,9	H04
жесткая	3,0 - 3,7	H05
жесткая	3,8 - 5,4	H06
жесткая	5,5 - 8,9	H07


Настройка системы умягчения воды

1. Нажмите ①.
2. Нажмите и удерживайте Start.
3. Поворачивайте переключатель программ, пока на дисплее не появится H:xx.
4. Отпустите кнопку.
5. Поворачивайте переключатель программ, пока не будет установлен нужный уровень.
6. Чтобы сохранить установку, нажмите Start.

Программы

Данные по программам были получены в лабораторных условиях по европейскому стандарту EN 60436. Значения расхода зависят от выбранной программы и дополнительных функций. При выключенной системе ополаскивания или при нехватке ополаскивателя время работы изменяется.

Программа	1) Продолжительность [ч:мин]	2) Расход энергии [кВт·ч]	3) Вода [л]
	1) 02:15	2) 1,500	3) 15
Интенсивная 70°	1) 4:55	2) 0,836	3) 9,5
 / eco	1) 01:00	2) 1,300	3) 11
Эко 50°	1) 01:00	2) 1,300	3) 11
1h			
Прогр. 1 ч			

**Загрузка специальной соли**

Во избежание повреждений прибора специальную соль нужно засыпать в контейнер только непосредственно перед началом программы.

1. Отвинтите крышку контейнера для специальной соли и снимите ее.
2. При первом вводе в эксплуатацию: заполните контейнер водой до краев.


3. Засыпьте специальную соль в контейнер. Вода вытесняется из контейнера и вытекает. Ни в коем случае не добавляйте моющее средство.




4. Установите крышку на контейнер и закрутите ее.

Заполнение ополаскивателем

1. Нажмите на язычок у края крышки контейнера для ополаскивателя ① и поднимите крышку ②.




2. Залейте ополаскиватель до отметки «max».



3. Закройте крышку контейнера для ополаскивателя. ✓ Крышка фиксируется со щелчком.

Заполнение моющим средством

1. Заполните сухую камеру моющим средством.



2. Закройте крышку камеры для моющего средства. ✓ Крышка фиксируется со щелчком.


**Пользование прибором**

1. Разместите посуду в машине. Мойте в посудомоечной машине только пригодную для этого посуду. Удаляйте с посуды крупные остатки пищи. Убедитесь, что распылительные ко-
ромысла могут свободно вращаться.
2. Добавьте моющее средство.
3. Включите прибор ①.
4. Установите программу.
5. Запустите программу Start.
6. По окончании программы выгрузите посуду.
7. Чтобы прервать программу, примерно на 3 с нажмите Reset 3 sec. Программа прерывается и будет окончена примерно через 1 минуту.


Очистка фильтров

1. После каждого мытья посуды фильтры следует проверять на наличие в них остатков пищи.


2. Поверните фильтр грубой очистки против часовой стрелки ① и извлеките фильтрующую систему ②.



3. Выньте микро-фильтр движением вниз.



4. Сожмите стопорные выступы ① и выньте фильтр грубой очистки движением вверх.



5. Промойте фильтрующие элементы проточной водой.


6. Выполните сборку фильтрующей системы.

7. Вставьте фильтрующую систему в прибор и поверните фильтр для грубой очистки по часовой стрелке.


Учтите, что маркировки в виде стрелок должны располагаться друг напротив друга.

Очистка распылительных коромысел

1. Отвинтите верхнее распылительное коромысло ① и снимите его, потянув вниз ②.



2. Снимите нижнее распылительное коромысло, потянув вверх.



3. Под проточной водой проверьте выходные отверстия распылительных коромысел на отсутствие засорений и, если нужно, удалите посторонние предметы.

4. Установите нижнее распылительное коромысло.
✓ Оно фиксируется со щелчком.

5. Установите верхнее распылительное коромысло и прочно прикрутите.


Очистка откачивающего насоса

1. Отсоедините прибор от электросети.

2. Выньте фильтрующую систему.

3. Вычерпайте имеющуюся воду.


4. Извлеките крышку насоса с помощью ложки и возьмитесь за язычок.



5. Приподнимите крышку насоса, направив ее наискось вовнутрь, и снимите.


6. Удалите остатки пищи и посторонние тела в области крыльчатки.

7. Вставьте крышку насоса ① и прижмите ее вниз ②.
✓ Крышка насоса фиксируется со щелчком.



8. Установите фильтрующую систему.

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
E:18 или индикатор подачи воды светится.	Подводящий шланг перегнут. ▶ Проложите подводящий шланг без изгибов.
	Водопроводный кран закрыт. ▶ Откройте водопроводный кран.
	Водопроводный кран заклинило или он забит накипью. ▶ Откройте водопроводный кран. Количество воды, протекающей при открытой подаче воды, должно составлять не менее 10 л/мин.
Засорился фильтр в месте подачи воды.	1. Выключите прибор. 2. Выньте штепсельную вилку из розетки. 3. Закройте водопроводный кран. 4. Отвинтите патрубок подключения к водопроводу. 5. Выньте фильтр из подводящего шланга.
	
	6. Очистите фильтр.
	7. Вставьте фильтр в подводящий шланг.
	8. Привинтите патрубок подключения к водопроводу.
	9. Проверьте патрубок подключения к водопроводу на герметичность.
	10. Подключите электропитание.
	11. Включите прибор.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
E:22 светится.	Фильтры загрязнены или засорены. ▶ Очистите фильтры.
E:25 светится.	Откачивающий насос заблокирован. ▶ Очистите откачивающий насос.
	Крышка откачивающего насоса не закреплена ▶ Зафиксируйте крышку откачивающего насоса надлежащим образом.
Остатки пищи на посуде.	Предметы посуды расположены слишком близко друг к другу или корзина переполнена. 1. Размещайте посуду с достаточным расстоянием между предметами. Струи воды должны достигать поверхности посуды. 2. Избегайте прилегания предметов друг к другу.
	Вращение распылительного коромысла заблокировано. ▶ Размещайте посуду таким образом, чтобы не препятствовать свободному вращению распылительного коромысла.
	Засорились форсунки в распылительном коромысле. ▶ Очистите распылительные коромысла.
	Фильтры загрязнены. ▶ Очистите фильтры.
	Фильтры вставлены неправильно и/или не зафиксированы. 1. Установите фильтры надлежащим образом. 2. Зафиксируйте фильтры.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Остатки пищи на посуде.	Выбрана слишком слабая программа мытья. ▶ Выберите более интенсивную программу мытья.
Удаляемые разводы находятся на на стекле, стекле с металлическим отливом и столовых приборах.	Настроено слишком большое количество добавляемого ополаскивателя. ▶ Настройте систему ополаскивания на более низкий уровень. Не заполнен ополаскиватель. ▶ Залейте ополаскиватель.
Следы ржавчины на столовых приборах.	Столовые приборы недостаточно устойчивы к воздействию коррозии. Лезвия ножей чаще подвержены коррозии. ▶ Используйте нержавеющие столовые приборы. Столовые приборы ржавеют и в том случае, если вместе с ними моются ржавеющие предметы. ▶ Не мойте ржавеющие предметы.
Остатки моющего средства находятся в камере для моющего средства или в подставке для таблеток моющего средства.	Распылительные коромысла были заблокированы предметами посуды, поэтому моющее средство не смывается. ▶ Убедитесь в том, что распылительные коромысла не заблокированы и могут свободно вращаться.