



BOSCH



Odmah
registrujte uređaj
u usluzi MyBosch i
osigurajte besplatne
pogodnosti:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Mašina za pranje posuđa

SMV41D10EU

[sr] Uputstvo za upotrebu



Dodatne informacije i objašnjenja možete da pronađete na mreži. Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.



Sadržaj

1 Bezbednost	4	8.1 Gornja korpa za posuđe	19
1.1 Definicija signalnih reči	4	8.2 Donja korpa za posuđe	19
1.2 Opšte napomene	4	8.3 Korpa za pribor za ručava-	
1.3 Namenska upotreba	4	nje	20
1.4 Ograničenje kruga korisnika	4	8.4 Etažer	20
1.5 Bezbedna instalacija	5	8.5 Preklopne bodlje	21
1.6 Bezbedna upotreba	7	8.6 Držać za sitne delove	21
1.7 Oštećen uređaj	8	8.7 Polica za noževe	21
1.8 Opasnosti po decu	9	8.8 Visine korpi za posuđe	21
2 Izbegavanje materijalnih šteta	10	9 Pre prve upotrebe	22
2.1 Bezbedna instalacija	10	9.1 Prvo puštanje u rad	22
2.2 Bezbedna upotreba	10	10 Uređaj za omekšavanje vode	22
3 Zaštita životne sredine i štednja	11	10.1 Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode	22
3.1 Odlaganje ambalaže u otpad	11	10.2 Podešavanje uređaja za omekšavanje vode	23
3.2 Štednja energije	11	10.3 Specijalna so	23
3.3 Senzor za vodu ¹	11	10.4 Isključivanje uređaja za omekšavanje vode	24
4 Postavljanje i priključivanje	11	10.5 Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode	24
4.1 Obim isporuke	11	11 Uređaj za sredstvo za ispiranje	25
4.2 Postavljanje i priključivanje uređaja	12	11.1 Sredstvo za ispiranje	25
4.3 Priključak za otpadnu vodu	12	11.2 Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje ...	26
4.4 Priključak za pitku vodu	12	11.3 Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje	26
4.5 Električni priključak	13	12 Sredstvo za pranje posuda	26
5 Upoznavanje sa uređajem	14	12.1 Pogodna sredstva za pranje posuda	26
5.1 Uređaj	14	12.2 Nepogodna sredstva za pranje posuda	28
5.2 Upravljački elementi	15		
6 Programi	17		
6.1 Uputstva za institute za testiranje	18		
7 Dodatne funkcije	18		
8 Oprema	18		

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

12.3 Napomene o sredstvima za pranje posuđa	28	18.4 Odlaganje starih uređaja u otpad	50
12.4 Sipanje sredstva za pranje posuđa	29	19 Korisnička služba	50
13 Posuđe	29	19.1 Broj proizvoda (E-Nr). i proizvodni broj (FD)	50
13.1 Oštećenja stakla i posuđa	30	19.2 Garancija za AQUA-STOP ¹ ...	51
13.2 Raspoređivanje posuđa	30	20 Tehnički podaci	51
13.3 Vađenje posuđa	31		
14 Osnovno rukovanje	32		
14.1 Uključivanje uređaja	32		
14.2 Podešavanje programa	32		
14.3 Podešavanje dodatne funkcije	32		
14.4 Podešavanje biranja vremena unapred ¹	32		
14.5 Pokretanje programa	32		
14.6 Prekid programa	33		
14.7 Prekidanje programa	33		
14.8 Isključivanje uređaja	33		
15 Osnovna podešavanja	33		
15.1 Pregled osnovnih podešavanja	34		
16 Čišćenje i održavanje	35		
16.1 Čišćenje posude za pranje posuđa	35		
16.2 Unutrašnjost sa funkcijom samočišćenja ¹	35		
16.3 Sredstva za čišćenje	35		
16.4 Saveti o održavanju uređaja	36		
16.5 Sistem sita	36		
16.6 Čišćenje prskalice	37		
17 Otklanjanje smetnji	38		
17.1 Čišćenje pumpe za otpadnu vodu	48		
18 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad	49		
18.1 Demontiranje uređaja	49		
18.2 Zaštita uređaja od mraza	49		
18.3 Transport uređaja	49		

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja



1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Definicija signalnih reči

Ovde možete pogledati značenje signalnih reči koje se koriste u ovom uputstvu.

UPOZORENJE

Obratite pažnju na ove napomene da biste sprečili moguće teške ili smrtonosne povrede.

PAŽNJA

Obratite pažnju na ove napomene da biste sprečili oštećenja uređaja ili drugu materijalnu štetu.

Napomena: Upućuje na važne informacije.

1.2 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.3 Namenska upotreba

Uređaj koristite samo:

- za pranje posuđa u domaćinstvu
- U zatvorenim prostorijama u domaćinstvu i tokom sličnih prime-
na, na primer: u području kuhinje za zaposlene u prodavnicama,
kancelarijama i drugom radnom okruženju; u poljoprivrednim
gazdinstvima; od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim
sličnim stambenim prostorima; u pansionima sa doručkom.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

1.4 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe

koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kablova.

1.5 Bezbedna instalacija

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Nestručne instalacije mogu da dovedu do povreda.

- ▶ Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputstva iz uputstva za upotrebu i uputstva za montažu.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uvek koristite mrežni priključni vod koji je isporučen sa novim uređajem.
- ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
- ▶ Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
- ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.

Opasno je rasecati dovodno crevo ili uranjati Aquastop ventil u vodu.

- ▶ Plastično kućište nipošto nemojte da potapate u vodu. Plastično kućište na dovodnom crevu sadrži električni ventil.

- ▶ Nipošto nemojte da rasecate dovodno crevo. U dovodnom crevu se nalaze priključni vodovi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.

Kontakt između uređaja i instalacijskih vodova može da dovede do kvara instalacijskih vodova, npr. plinskih vodova i strujnih vodova. Gas iz zardalog plinskog voda može da se zapali. Oštećeni strujni vod može da dovede do obrazovanja kratkog spoja.

- ▶ Postarajte se za to da između uređaja i instalacijskih vodova postoji razmak od najmanje 5 cm.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Šarke se pokreću prilikom otvaranja i zatvaranja vrata uređaja, što može da dovede do povreda.

- ▶ Ako se uređaji koji se ugrađuju ispod ploče ili ugradni uređaji ne nalaze u niši te je samim tim pristupačan bočni zid, onda područje šarki morate bočno da obložite. Poklopce možete da nabavite u specijalizovanoj prodavnici ili u našoj servisnoj službi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od naginjanja!

Nestručna instalacija može da dovede do prevrtanja uređaja.

- ▶ Uređaje koji se ugrađuju ispod ploče ili ugradne uređaje ugradite isključivo ispod fiksirane radne ploče, koja je pričvršćena za susedne elemente.

1.6 Bezbedna upotreba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja!

Nepoštovanje napomena o bezbednosti i uputstava za upotrebu na pakovanjima proizvoda za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje može da dovede do ozbiljnih povreda.

- ▶ Pridržavajte se napomena o bezbednosti i uputstva za upotrebu na pakovanju proizvoda za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Prisustvo rastvarača u prostoru za pranje posuđa u uređaju može da dovede do eksplozije.

- ▶ Nipošto nemojte da sipate rastvarače u prostor za pranje posuđa u uređaju.

Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline u kombinaciji sa aluminijumskim delovima u prostoru za pranje posuđa u uređaju mogu da dovedu do eksplozije.

- ▶ Nipošto nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, u kombinaciji sa aluminijumskim delovima (npr. filter za masnoću na aspiratorima ili aluminijumski lonci) za npr. potrebe održavanja mašine.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Otvorena vrata uređaja mogu da dovedu do povreda.

- ▶ Vrata uređaja otvarajte samo radi postavljanja i vađenja posuđa kako ne bi došlo do nezgoda usled, recimo, spoticanja.
 - ▶ Nemojte da sedite ili stojite na otvorenim vratima uređaja.
- Noževi i pribor oštih ivica mogu da uzrokuju povrede.
- ▶ Noževe i pribor oštih ivica rasporedite u korpi za pribor za ručavanje, na polici za noževe ili u fioci za pribor za ručavanje i to tako da vrhovi budu okrenuti nadole.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Vrela voda može da prska iz uređaja u slučaju otvaranja vrata tokom odvijanja programa.

- ▶ Oprezno otvarajte vrata uređaja kada je u toku program.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Vlaga koja je prodršla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

1.7 Oštećen uređaj

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima i zatvorite slavinu.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 50*

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se ošteti mrežni priključni vod ili priključni kabl ovog uređaja, morate da ga zamenite specijalnim mrežnim priključnim vodom ili specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

1.8 Opasnosti po decu

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

Deca bi mogla da se zatvore u uređaj i da se uguše.

- ▶ Koristite osigurač za decu, ako postoji.
- ▶ Nipošto nemojte da dozvolite deci da se igraju uređajem ili da njime rukuju.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prignječenja!

Deca bi mogla da se uklešte između vrata visoko ugrađenih uređaja i vrata ormara koji se nalaze ispod uređaja.

- ▶ Pazite na decu kada otvarate i zatvarate vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od hemijskih opekotina!

Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje posuđa mogu da dovedu do iritacije usta, grla i očiju.

- ▶ Držite decu podalje od proizvoda za ispiranje i proizvoda za pranje posuđa.
- ▶ Držite decu podalje od otvorenog uređaja. Voda iz prostora za ispiranje nije za piće. U njoj bi mogli da se nalaze ostaci sredstva za pranje posuđa i sredstva za ispiranje.

UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Deca bi mogla da uklešte prste u proreze na prihvatnoj posudi za tablete i da se tako povrede.

► Držite decu podalje od otvorenog uređaja.

2 Izbegavanje materijalnih šteta

2.1 Bezbedna instalacija

PAŽNJA

Nestručne instalacije uređaja mogu da dovedu do oštećenja.

- Ako se mašina za pranje posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućnih aparata, morate slediti informacije za ugradnju u kombinaciji sa mašinom za pranje posuđa, koje se nalaze u uputstvu za montažu tih aparata.
- Ako informacije nisu priložene ili ako uputstvo za montažu ne sadrži odgovarajuća uputstva, morate se obratiti proizvođaču ovih kućnih aparata kako biste proverili da li se mašina za pranje posuđa može ugraditi iznad ili ispod drugih kućnih aparata.
- Ako informacije od proizvođača nisu na raspolaganju, mašinu za pranje posuđa ne smete da ugrađujete iznad ili ispod ovih kućnih aparata.
- Da biste obezbedili bezbedan rad svih kućnih aparata, i dalje se pridržavajte uputstva za montažu mašine za pranje posuđa.
- Mašinu za pranje posuđa nemojte da ugrađujete ispod ploče za kuvanje.
- Mašinu za pranje posuđa nemojte da instalirate u blizini izvora toplote kao što su grejna tela, toplotni akumulatori, pećnice ili drugi uređaji koji proizvode toplotu.

Kontakt između uređaja i dovoda za vodu može da dovede do rđanja i nehermetičnosti dovoda za vodu.

- Postarajte se za to da između uređaja i dovoda za vodu postoji razmak od najmanje 5 cm. Prethodno se ne odnosi na isporučene vodove za priključak za pitku vodu i za priključak za otpadnu vodu.

Modifikovana ili oštećena creva za vodu mogu da dovedu do materijalnih šteta ili oštećenja uređaja.

- Creva za vodu nikad se ne smeju presavijati, prignječiti ili presecati.
 - Upotrebljavajte samo isporučena creva za vodu ili originalna rezervna creva.
 - Nikada nemojte ponovo da koristite već korišćena creva za vodu.
- Preslab ili previsok pritisak vode može da ugrozi funkcionisanje uređaja.
- Uverite se da pritisak vode na vodovodnoj mreži iznosi minimalno 50 kPa (0,5 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
 - Ukoliko pritisak vode prekoračuje navedenu maksimalnu vrednost, između priključka za pijaću vodu i crevnog kompleta uređaja se mora instalirati ventil za smanjenje pritiska.

2.2 Bezbedna upotreba

PAŽNJA

Vodena para koja izlazi iz uređaja može da ošteti ugradni nameštaj.

- Po završetku programa ostavite uređaj da se još malo osuši, pre nego što otvorite vrata uređaja.

Specijalna so za mašinu za pranje sudova može da ošteti posudu za pranje jer izaziva pojavu rđe.

- ▶ Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa.

Sredstvo za pranje posuđa može da ošteti uređaj za omekšavanje vode.

- ▶ U rezervoar uređaja za omekšavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuđa.

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete uređaj.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate paročištač.
- ▶ Nemojte da koristite suđere sa hrapavom površinom niti abrazivna sredstva za čišćenje kako ne biste ogrebal površinu uređaja.
- ▶ Da biste izbegli pojavu rđe, nemojte da koristite suđeraste krpe za čišćenje mašina za pranje posuđa sa prednjim delom od nerđajućeg čelika, a ako ih pak koristite, pre prve upotrebe ih najpre više puta temeljno isperite.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje i vode.

Koristite program Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° štedi energiju i čuva životnu sredinu.

→ "Programi", Stranica 17

3.3 Senzor za vodu¹

Senzor za vodu je optički merni uređaj (fotoelektrični senzor) pomoću kojeg se meri zamućenost sapunice. Pomoću senzora za vodu možete da uštedite na vodi.

Upotreba senzora za vodu zavisi od programa. Ako je zaprljanost mala, sapunica se preuzima u sledeći ciklus pranja pa potrošnja vode može da se smanji za 3–6 litara. Ako je zaprljanost jača, sapunica će se ispumpati i zameniti svežom vodom. Temperatura i vreme trajanja programa se u automatskim programima dodatno usklađuju sa stepenom zaprljanosti.

4 Postavljanje i priključivanje

Za pravilan rad stručno priključite uređaj na struju i vodu. Obratite pažnju na zahtevane kriterijume i uputstvo za montažu.

4.1 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna. Ako imate primedbu, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj ili se obratite našoj servisnoj službi.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Napomena: Ovaj uređaj je podvrgnut fabričkoj proveri ispravnosti. Postoji mogućnost da su usled toga na uređaju zaostale mrlje od vode. Mrlje od vode iščezavaju nakon prvog ciklusa pranja.

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- Mašina za pranje sudova
- Uputstvo za upotrebu
- Uputstvo za montažu
- garancije¹,
- Montažni materijal
- Zaštita od pare¹
- gumene kecelje¹,
- Mrežni kabel
- kratkog uputstva¹.

4.2 Postavljanje i priključivanje uređaja

Uređaj za ugradnju ispod ploče ili ugradni uređaj možete da ugradite između drvenih i plastičnih stranica kuhinjskih elemenata. Ako uređaj želite da naknadno postavite kao samostojeći uređaj, morate da ga zaštitite od prevrtanja tako što ćete ga, recimo, vijcima pričvrstiti za zid ili tako što ćete ga ugraditi ispod fiksirane radne ploče, koja je pričvršćena za susedne elemente.

1. Pridržavajte se napomena o bezbednosti. → *Stranica 4*
2. Pridržavajte se napomena u vezi sa povezivanjem električnih priključaka. → *Stranica 13*
3. Proverite obim isporuke → *Stranica 11* i stanje uređaja.
4. Zahtevane ugradne dimenzije potražite u uputstvu za montažu.

5. Uređaj postavite u horizontalni položaj pomoću podesivih nožica. Vodite računa o stabilnosti uređaja.
6. Instalirajte priključak za otpadnu vodu. → *Stranica 12*
7. Instalirajte priključak za pitku vodu. → *Stranica 12*
8. Uređaj priključite na strujnu mrežu.

4.3 Priključak za otpadnu vodu

Povežite uređaj sa priključkom za otpadnu vodu kako bi voda koja se zaprljala tokom ciklusa pranja mogla da otiče.

Instalacija priključka za otpadnu vodu

1. Potrebne korake potražite u dostavljenom uputstvu za montažu.
2. Povežite crevo za otpadnu vodu sa odvodnim cevnom nastavkom sifona koristeći priložene delove.
3. Pazite da crevo za otpadnu vodu ne bude presavijeno, prignječeno ili zapetljano.
4. Postarajte se da poklopac za zatvaranje odvoda ne sprečava oticanje otpadne vode.

4.4 Priključak za pitku vodu

Povežite uređaj sa priključkom za pitku vodu.

Instalacija priključka za pitku vodu

Napomena: Kada zamenite uređaj, morate da koristite novo crevo za dovod vode.

1. Potrebne korake potražite u dostavljenom uputstvu za montažu.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

2. Povežite uređaj sa priključkom za pitku vodu koristeći priložene delove.
Pridržavajte se tehničkih podataka → *Stranica 51*.
3. Pazite da se priključak za pitku vodu ne presavije, ne prignječi ili uvrne.

4.5 Električni priključak

Električno priključivanje uređaja


Napomene

- Obratite pažnju na Napomene o bezbednosti → *Stranica 5*.
 - Uređaj priključite samo na naizmenični napon u opsegu od 220 - 240 V i 50 Hz ili 60 Hz.
 - Imajte u vidu to da sistem za zaštitu od vode funkcioniše samo uz napajanje strujom.
1. Utikač uređaja za hlađenje utaknite u mrežni priključni vod na uređaju.
 2. Mrežni utikač uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.
Podaci o priključivanju nalaze se na tipskoj pločici.
 3. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.

5 Upoznavanje sa uređajem

5.1 Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.



1	Tipka pločica	Tipka pločica sa E-brojem i FD brojem → <i>Stranica 50</i> . Ovi podaci su potrebni servisnoj službi → <i>Stranica 50</i> .
2	Komora za sredstvo za pranje posuđa	Komoru za sredstvo za pranje posuđa napunite sredstvom za pranje posuđa. → <i>"Sredstvo za pranje posuđa", Stranica 26</i>


3	Donja korpa za posuđe	Donja korpa za posuđe → <i>Stranica 19</i>
4	Rezervoar za specijalnu so	U rezervoar za specijalnu so sipate specijalnu so. → " <i>Uređaj za omekšavanje vode</i> ", <i>Stranica 22</i>
5	Donja prskalice	Donja prskalice čisti posuđe u donjoj korpi za posuđe. Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalice. → " <i>Čišćenje prskalice</i> ", <i>Stranica 37</i>
6	Prihvatna posuda za tablete	Tablete tokom ciklusa pranja automatski ispadaju iz komore za sredstvo za pranje u prihvatnu posudu za tablete, gde mogu da se rastvore na optimalan način.
7	Gornja korpa za posuđe	Gornja korpa za posuđe → <i>Stranica 19</i>
8	Etažeri ¹	Etažeri → <i>Stranica 20</i>
9	Gornja prskalice	Gornja prskalice čisti posuđe u gornjoj korpi za posuđe. Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalice. → " <i>Čišćenje prskalice</i> ", <i>Stranica 37</i>
10	Sistem sita	Sistem sita → <i>Stranica 36</i>
11	Korpa za pribor za ručavanje ¹	Korpa za pribor za ručavanje → <i>Stranica 20</i>
12	Rezervoar za sredstvo za ispiranje	U rezervoar za sredstvo za ispiranje sipate sredstvo za ispiranje. → " <i>Uređaj za sredstvo za ispiranje</i> ", <i>Stranica 25</i>

5.2 Upravljački elementi

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Uz samo nekoliko tastera možete da izvršavate različite funkcije.



1	Taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE	Uključivanje uređaja → <i>Stranica 32</i> Isključivanje uređaja → <i>Stranica 33</i>
2	Dodatne funkcije ¹	Dodatne funkcije → <i>Stranica 18</i>
3	Prikaz toka programa	U okviru prikaza toka programa prikazuje se koji je program u toku, npr. čišćenje ili sušenje.
4	Prikaz za dovod vode	Prikaz za dovod vode
5	Taster za pokretanje Start i taster za resetovanje Reset 3 sec.	Pokretanje programa → <i>Stranica 32</i> Prekidanje programa → <i>Stranica 33</i>
6	Prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli	Uređaj za omekšavanje vode → <i>Stranica 22</i>
7	Prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje	Uređaj za sredstvo za ispiranje → <i>Stranica 25</i>
8	Tasteri za podešavanje	Podešavanje programa → <i>Stranica 32</i> Promena osnovnih podešavanja
9	Programi	Programi → <i>Stranica 17</i>
10	Biranje vremena unapred ¹	Podešavanje biranja vremena unapred → <i>Stranica 32</i>

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

6 Programi

Ovde ćete naći pregled programa koje možete da podešavate. Dostupnost programa zavisi od konfiguracije uređaja, a njih možete da pronađete na upravljačkoj tabli uređaja.

Vreme trajanja može da varira u zavisnosti od izabranog programa. Vreme trajanja zavisi od temperature vode, količine posuđa, stepena zaprljanosti i izabrane dodatne funkcije. Kada je isključen uređaj za sredstvo za ispiranje ili kada nedostaje sredstvo za ispiranje, produžava se vreme trajanja programa, a potrošnja energije se povećava.

Vrednosti potrošnje možete da pronađete u kratkom uputstvu. Vrednosti potrošnje važe za uobičajene uslove i vodu tvrdoće 7 - 16 °dH. Različiti uticajni faktori, kao npr. temperatura vode ili pritisak u cevima, mogu dovesti do odstupanja.

Program	Upotreba	Tok programa	Dodatne funkcije
 Mix 65°	Posuđe: - pranje mešovitog posuđa i pribora za ručavanje. Stepen zaprljanosti: - odstranjivanje normalnih do jako osušenih ostataka hrane uobičajenih za domaćinstvo.	Intenzivno: - Pretpranje - Pranje na 65 °C - Međuispiranje - Ispiranje na 69 °C - Sušenje	Sve → "Dodatne funkcije", Stranica 18
 eco Eco 50°	Posuđe: - pranje mešovitog posuđa i pribora za ručavanje. Stepen zaprljanosti: - odstranjivanje blago osušenih ostataka hrane uobičajenih za domaćinstvo.	Najefikasniji program: - Pretpranje - Pranje na 50 °C - Međuispiranje - Ispiranje na 66 °C - Sušenje	Sve → "Dodatne funkcije", Stranica 18

Program	Upotreba	Tok programa	Dodatne funkcije
 Brzo 45°	Posuđe: - pranje osetljivog posuđa i pribora za ručavanje, kao i plastike i čaša osetljivih na temperaturu. Stepen zaprljanosti: - odstranjivanje neznatno slepljenih svežih ostataka hrane.	Vremenski optimizovano: - Pranje na 45 °C - Međuispiranje - Ispiranje na 55 °C	→ "Dodatne funkcije", Stranica 18
 Pretpranje	Posuđe: - pranje svih vrsta posuđa. Stepen zaprljanosti: - Hladno pranje, međupranje.	Hladno pranje: Pretpranje	Nema

6.1 Uputstva za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobijaju uputstva za uporedna ispitivanja, npr. prema EN60436.

Pritom se radi o uslovima za izvođenje testova, ali ne o rezultatima ili vrednostima potrošnje.

Upite putem e-pošte pošaljite na sledeću adresu: dishwasher@test-appliances.com

Potrebni su broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD), koje ćete naći na tipskoj pločici na vratima uređaja.

te da pronađete na upravljačkoj tabli uređaja.

Dodatna funkcija	Upotreba
 VarioSpeed	- U zavisnosti od programa pranja, vreme trajanja se skraćuje za od 20 do 50%. - Utrošak vode i energije se povećava.

7 Dodatne funkcije

Ovde ćete naći pregled dodatnih funkcija koje možete da podešavate. Dostupnost dodatnih funkcija zavisi od konfiguracije uređaja, a njih može-


8 Oprema

Ovde ćete dobiti pregled moguće opreme za vaš uređaj i njihovu upotrebu.

Oprema zavisi od varijante vašeg uređaja.

8.1 Gornja korpa za posuđe

Gornja korpa za posuđe namenjena je prevashodno za šolje, čaše i manje posuđe.




Polica za noževe [a]¹

Da biste napravili prostora za veće posuđe, gornju korpu za posuđe možete da podešavate po visini.


Podešavanje gornje korpe za posuđe sa parovima točkića

Da biste u korpama za posuđe prali veliko posuđe, podesite visinu uguranja gornje korpe za posuđe.

1. Izvucite gornju korpu za posuđe.
2. Izvadite korpu za posuđe.



3. Gornju korpu za posuđe okačite na gornje točkiće (stepen 3) ili donje točkiće (stepen 1).




Uverite se da se obe strane gornje korpe za posuđe nalaze na istoj visini.

4. Uvucite korpu za posuđe.

8.2 Donja korpa za posuđe


Donja korpa za posuđe namenjena je prevashodno za lonce i tanjire.



Korpa za pribor za ručavanje [a]¹


Velike tanjire prečnika do 31/34 cm¹ možete da rasporedite na donjoj korpi za posuđe na način opisan na slikama.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja



8.3 Korpa za pribor za ručavanje


Pribor za ručavanje treba uvek da poređate u korpu za pribor za ručavanje nesortiran i tako da šiljata strana bude okrenuta nadole.



8.4 Etažer

Etažer i prostor ispod njega možete da koristite za postavljanje šolja i čaša ili većih delova pribora za ručavanje.

nje poput, recimo, varjača ili pribora za posluženje.




Ako vam ne treba, etažer možete da preklomite.

Podešavanje etažera¹

Etažer možete da podešavate po visini.

1. Uspravite etažer i povucite ga na gore ①.




2. Malo zakosite etažer i gurnite ga do odgovarajuće visine ②.
 3. Pritisnite etažer nadole.
- ✓ Etažer će se čujno učvrstiti.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

8.5 Preklopne bodlje

Preklopne bodlje možete da koristite kako biste lakše sortirali posuđe, npr. tanjire.




Da biste lakše rasporedili lonce, čini-je i čaše, možete da preklopite pre-klopne bodlje.¹

Preklapanje preklopnih bodlji¹

Preklopite preklopne bodlje ako vam ne trebaju.

1. Pritisnite unapred polugu ①, a zatim preklopite preklopne bodlje ②.



8.8 Visine korpi za posuđe

Postavite korpe za posuđe na odgovarajuću visinu.


Uređaj visine 81,5 cm sa korpom za pribor za ručavanje

Stepen	Gornja korpa	Donja korpa
1 maks. ø	22 cm	30 cm/31 cm → <i>Stranica 19</i>

2. Otklopite preklopne bodlje ako želite ponovo da ih koristite.
- ✓ Preklopne bodlje će se čujno učvrstiti.


8.6 Držač za sitne delove

Držač za sitne delove možete da koristite za raspoređivanje malih delova posuđa, npr. lakih plastičnih delova.



8.7 Polica za noževe

Policu možete da koristite za noževe i dugačke delove pribora za ručavanje.



¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Stepen	Gornja korpa	Donja korpa
2 maks. ø	24,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	27 cm	25 cm

9 Pre prve upotrebe

9.1 Prvo puštanje u rad

Prilikom prvog puštanja u rad ili nakon vraćanja na fabrička podešavanja biće neophodno da podesite uređaj.

Zahtev: Uređaj je postavljen i priključen. → *Stranica 11*

1. Sipajte specijalnu so.
2. Punite sredstvo za ispiranje. → *Stranica 25*
3. Uključivanje uređaja.
4. Podesite uređaj za omekšavanje vode. → *Stranica 23*
5. Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje. → *Stranica 26*
6. Sipajte sredstvo za pranje posuđa.
7. Pokrenite program sa najvišom temperaturom pranja, ali bez posuđa.
Preporučujemo vam da, zbog mogućih mrlja od vode i drugih osta-

taka, uređaj pre prve upotrebe pokrenete bez posuđa.

Savet: Ova i druga osnovna podešavanja možete u svakom trenutku da ponovo izmenite.

10 Uređaj za omekšavanje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac ostavlja ostatke kamenca na posudu i posudi za pranje i može da začepi delove uređaja.

Da biste uvek dobili dobre rezultate pranja, vodu možete da omekšate koristeći uređaj za omekšavanje vode i specijalnu so. Da biste izbegli oštećenja uređaja, vodu morate da omekšate na stepen tvrdoće veći od 7 °dH.

10.1 Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode

Ovde ćete naći pregled vrednosti tvrdoće vode koje možete da podešavate. Stepenn tvrdoće vode možete da saznate od lokalnog preduzeća za snabdevanje vodom ili da ga odredite testerom tvrdoće vode.

Vrednost tvrdoće vode °dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Stepen	LED A → <i>Stranica 15</i>	LED B → <i>Stranica 15</i>	LED C → <i>Stranica 15</i>
0 - 6	meka	0 - 1,1	0	○	○	○
7 - 16	srednja	1,2 - 2,9	1	●	○	○
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	2	●	●	○
22 - 50	tvrda	3,8 - 8,9	3	●	●	●

Napomena: Podesite uređaj na izmereni stepen tvrdoće vode.

→ *"Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 23*

U slučaju stepena tvrdoće vode od 0 - 6 °dH, ne morate da sipate specijalnu so za mašinu za pranje sudova, dok uređaj za omekšavanje vode možete da isključite.

→ *"Isključivanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 24*

10.2 Podešavanje uređaja za omekšavanje vode

Podesite uređaj na stepen tvrdoće vode.

1. Odredite stepen tvrdoće vode i odgovarajuću vrednost podešavanja.

→ *"Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode", Stranica 22*

2. Pritisnite .

3. Pritisnite  i Start i zadržite ih pritisnutim sve dok ne zatrepere  i .

4. Otpustite tastere.

5. Pritiskajte  sve dok se ne podesi željeni stepen.

Shodno tome svetle 0, 1, 2 ili 3 LED lampice.

→ *"Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode", Stranica 22*

Fabrički je podešen stepen 1 (LED A → *Stranica 15*).

6. Da biste sačuvali podešavanje, pritisnite Start.

✓ Isključuju se LED lampice.

10.3 Specijalna so

Specijalnu so možete da koristite za omekšavanje vode.

Sipanje specijalne soli

Kada prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli počne da svetli, sipajte specijalnu so u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja

programa. Potrošnja specijalne soli zavisi od stepena tvrdoće vode. Što je veći stepen tvrdoće vode, utoliko veća je i potrošnja specijalne soli.

PAŽNJA

Sredstvo za pranje posuđa može da ošteti uređaj za omekšavanje vode.

- U rezervoar uređaja za omekšavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuđa.

Specijalna so za mašinu za pranje sudova može da ošteti posudu za pranje jer izaziva pojavu rđe.

- Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa.

1. Odvrnite poklopac sa rezervoara za specijalnu so i skinite ga.


2. Prilikom prvog puštanja u rad: rezervoar potpuno napunite vodom.

3. **Napomena:** Koristite samo specijalnu so za mašine za pranje posuđa.

Nemojte da koristite tabletiranu so.

Nemojte da koristite kuhinjsku so.

Sipajte specijalnu so u rezervoar.



Levak [a]¹

Rezervoar do kraja napunite specijalnom solju. Voda se potiskuje u rezervoaru i otiče.

- Postavite poklopac na rezervoar i zavrните ga.

10.4 Isključivanje uređaja za omekšavanje vode

Ako vam smeta prikaz za kontrolu punjenja soli, npr. kada koristite kombinovano sredstvo za pranje sa dodatkom zamene za so, možete da ga isključite.

Napomena

Da biste izbegli oštećenja uređaja, uređaj za omekšavanje vode isključujte samo u sledećim slučajevima:

- Stepen tvrdoće vode iznosi najviše 21 °dH i koristite kombinovano sredstvo za pranje sa dodatkom zamene za so. Prema podacima proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete

uglavnom da koristite samo do stepena tvrdoće vode od 21 °dH bez dodavanja specijalne soli.

- Stepen tvrdoće vode iznosi 0 - 6 °dH. Ne morate da sipate specijalnu so.

- Pritisnite .
 - Pritisnite > i Start i zadržite ih pritisnutim sve dok ne zatrepere  i .
 - Otpustite tastere.
 - Pritiskajte < sve dok ne prestanu da svetle sve LED lampice (stepen 0).
→ "Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode", Stranica 22
 - Da biste sačuvali podešavanje, pritisnite Start.
- ✓ Isključuju se LED lampice.
 - ✓ Uređaj za omekšavanje vode se isključuje, dok se prikaz za kontrolu punjenja soli deaktivira.

10.5 Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode

Da bi se sačuvalo besprekorno funkcionisanje uređaja za omekšavanje vode, uređaj u redovnim vremenskim intervalima sprovodi regenerisanje uređaja za omekšavanje vode.

Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode se obavlja u svim programima pre kraja glavnog ciklusa pranja. Tako se povećava vreme trajanja programa i vrednosti potrošnje, npr. vode i struje.

Pregled vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omekšavanje vode

Ovde možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena trajanja programa i vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omekšavanje vode. Važeću kolonu iz kratkog uputstva za vašu varijantu uređaja možete da pronađete prema potrošnji vode u programu Eco 50°.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Potrošnja vode u litrama (u zavisnosti od varijante uređaja)	Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode nakon x ciklusa pranja	Dodatno vreme trajanja programa u minutima	Dodatna potrošnja vode u litrama	Dodatna potrošnja struje u kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
8,9 / 9,3 / 9,5	6	7	5	0,05
od 10,4 / 10,5	5	7	5	0,05

Navedene vrednosti potrošnje predstavljaju vrednosti laboratorijskih merenja prema trenutno važećem standardu i na osnovu programa Eco 50°, kao i prema fabrički podešenoj vrednosti stepena tvrdoće vode 7 - 16 °dH.

11 Uređaj za sredstvo za ispiranje

Kombinacija uređaja za sredstvo za ispiranje i sredstva za ispiranje omogućuje vam ispiranje posuđa i čaša do visokog sjaja, bez stvaranja mrlja.

11.1 Sredstvo za ispiranje


Da biste postigli optimalne rezultate sušenja, koristite sredstvo za ispiranje.

Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu.


Ulivanje sredstva za ispiranje

Ako svetli prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, dospite sredstvo za ispiranje. Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu.

1. Pritisnite vezicu na poklopcu rezervoara za sredstvo za ispiranje ① i podignite je ②.



2. Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.



3. Ako se preliło sredstvo za ispiranje, odstranite ga iz posude za pranje.
Preliveno sredstvo za ispiranje možete da dovede do prekomernog stvaranja pene prilikom ciklusa pranja.

4. Zatvorite poklopac na rezervoaru za sredstvo za ispiranje.
- ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

11.2 Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje

Ako na posuđu ostaju mrlje ili mrlje od vode, promenite količinu dodavanja sredstva za ispiranje.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite  i Start i zadržite ih pritisnutim sve dok ne zatrepere  i .
3. Otpustite tastere.
4. Pritiskajte  sve dok ne zatreperi .
5. Pritiskajte  sve dok se ne podesi odgovarajuća količina dodavanja sredstva za ispiranje.
Shodno tome svetle 0, 1, 2 ili 3 LED lampice.
Fabrički je podešen stepen 2 (LED A i LED B → *Stranica 15*).
 - Ako podesite niži stepen, dodaje se manje sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja i smanjuje se pojava muzgi na posuđu.
 - Ako podesite viši stepen, dodaje se više sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja, smanjuje se pojava mrlji od vode i postiže se bolji rezultat sušenja.
 - Ako podesite niži stepen, dodaje se manje sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja i smanjuje se pojava muzgi na posuđu.
 - Ako podesite viši stepen, dodaje se više sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja, smanjuje se pojava mrlji od vode i postiže se bolji rezultat sušenja.
6. Da biste sačuvali podešavanje, pritisnite Start.
- ✓ Isključuju se LED lampice.

11.3 Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje

Ako vam smeta prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, npr. kada koristite kombinovano sredstvo za pranje sa komponentom sredstva za ispiranje, u tom slučaju možete da isključite uređaj za sredstvo za ispiranje.

Savet: Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotrebom sredstva za ispiranje.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite  i Start i zadržite ih pritisnutim sve dok ne zatrepere  i .
3. Otpustite tastere.
4. Pritiskajte  sve dok ne zatreperi .
5. Pritiskajte  sve dok ne prestanu da svetle sve LED lampice (stepen 0).
6. Da biste sačuvali podešavanje, pritisnite Start.
- ✓ Isključuju se LED lampice.
- ✓ Uređaj za sredstvo za ispiranje se isključuje, dok se prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje deaktivira.

12 Sredstvo za pranje posuđa

12.1 Pogodna sredstva za pranje posuđa

Koristite samo sredstvo za pranje posuđa koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa. Pogodna su i uobičajena sredstva za pranje i kombinovana sredstva za pranje.
Da biste postigli optimalne rezultate pranja i sušenja, uobičajeno sredstvo

za pranje upotrebljavajte u kombinaciji sa zasebnom primenom specijalne soli i sredstva za ispiranje

→ *Stranica 25.*

Moderna, efikasna sredstva za pranje koriste pretežno niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju skrob i razlažu belančevine. Za uklanjanje mrlja u boji, npr. od čaja ili kečapa uglavnom se koriste izbeljivači na bazi kiseonika.

Napomena: Obratite pažnju na napomene proizvođača svakog sredstva za pranje.

Sredstvo za pranje posuđa	Opis
Tablete	Tablete su pogodne za sve zadatke pranja i ne moraju da se doziraju. U slučaju skraćenih programa postoji mogućnost da se tablete ne razlože u potpunosti, što dovodi do stvaranja ostataka sredstva za pranje posuđa. To može da pogorša rezultate pranja.
Praškasta sredstva za pranje posuđa	Praškasta sredstva za pranje posuđa se preporučuju za skraćene programe. Doziranje može da se prilagodi stepenu zaprljanosti.
Tečna sredstva za pranje	Tečna sredstva za pranje brže deluju i preporučuju se za skraćene programe bez pretpranja.

Sredstvo za pranje posuđa

Postoji mogućnost da dozirano tečno sredstvo za pranje iscuri uprkos zatvorenoj komori za sredstvo za pranje. Ovo ne predstavlja kvar i bezazleno je ako se pridržavate sledećih saveta:

- Izaberite samo program bez pretpranja.
- Nemojte da podešavate biranje vremena unapred za pokretanje programa.

Doziranje može da se prilagodi stepenu zaprljanosti.

Savet: Pogodna sredstva za pranje posuđa možete da nabavite na internetu putem naše internet stranice ili putem servisne službe
→ *Stranica 50.*

Uobičajena sredstva za pranje posuđa

Uobičajena sredstva za pranje posuđa su proizvodi koji ne sadrže nijednu drugu komponentu osim sredstva za pranje, npr. praškasta sredstva za pranje posuđa ili tečna sredstva za pranje.

Praškasta i tečna sredstva za pranje posuđa omogućuju prilagođavanje doziranja stepenu zaprljanosti posuđa.

Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, kao i da biste izbegli oštećenja uređaja, koristite još i specijal-

nu so i sredstvo za ispiranje
→ *Stranica 25.*

Kombinovana sredstva za pranje posuđa

Pored uobičajenih sredstava za pranje u ponudi je niz proizvoda sa dodatnim funkcijama. Pored sredstva za pranje, ovi proizvodi često sadrže i sredstva za ispiranje i zamene za so (3in1), a zavisno od kombinacije (4in1, 5in1 itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu za staklo ili sjajilo za plemeniti čelik.

Prema podacima proizvođača, kombinovana sredstva za pranje po pravilu funkcionišu samo do vode stepena tvrdoće od najviše 21 °dH. U slučaju vode stepena tvrdoće veće od 21 °dH morate da dodate specijalnu so i sredstvo za ispiranje. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od 14 °dH upotrebljavate specijalnu so i sredstvo za ispiranje. Ako upotrebljavate kombinovana sredstva za pranje, program pranja posuđa se automatski prilagođava kako bi se postigli najbolji mogući rezultati pranja i sušenja.

12.2 Nepogodna sredstva za pranje posuđa

Nemojte da upotrebljavate sredstva za pranje posuđa koja mogu da dovedu do oštećenja uređaja ili koja ugrožavaju zdravlje.

Sredstvo za pranje posuđa	Opis
---------------------------	------

Deterdžent za ručno pranje	Deterdžent za ručno pranje može da dovede do povećanog obrazovanja pene, što
----------------------------	--

Sredstvo za pranje posuđa	Opis
---------------------------	------

	može da dovede do oštećenja uređaja.
Sredstva za pranje posuđa sa hlorom	Ostaci hlora na posuđu mogu da ugroze zdravlje.

12.3 Napomene o sredstvima za pranje posuđa

Poštujte napomene o sredstvima za pranje posuđa u svakodnevnoj upotrebi.


- Sredstva za pranje posuđa sa oznakom „Bio“ ili „Ekološki“ po pravilu sadrže male količine sastojaka ili uopšte ne sadrže određene sastojke (zbog zaštite životne sredine). Učinak pranja može biti ograničen.
- Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje i uređaj za omekšavanje vode na upotrebljeno uobičajeno sredstvo za pranje posuđa ili kombinovano sredstvo za pranje posuđa.
- Prema podacima proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete da koristite samo do određenog stepena tvrdoće vode, uglavnom 21 °dH, bez dodavanje specijalne soli. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od 14 °dH upotrebljavate specijalnu so.
- Da biste sprečili pojavu slepljivanja, držite omotač sredstva za pranje koji se rastvara u vodi samo suvim rukama i sipajte sredstvo za pranje samo u apsolutno suhu komoru za čišćenje.
- U slučaju upotrebe kombinovanih sredstava za pranje posuđa, pro-

grami pranja se odvijaju bez zastoja čak i kada svetle prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje i prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.

- Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotrebom sredstva za ispiranje.
- Koristite tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

12.4 Sipanje sredstva za pranje posuđa

1. Da biste otvorili komoru za sredstvo za pranje posuđa, pritisnite bravu za zatvaranje.
2. Sredstvo za pranje sipajte samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.




U slučaju upotrebe tableta dovoljna je jedna tableta. Tablete postavite popreko.

Ako upotrebljavate praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa, poštujujte napomene proizvođača u pogledu doziranja, kao i raspodelu doza u komori za sredstvo za pranje.

U slučaju normalnog zaprljanja dovoljno je od 20 do 25 ml sredstva za pranje posuđa. U slučaju manje zaprljanog posuđa dovoljna je ne-

što manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

3. Zatvorite poklopac komore za sredstvo za pranje.



- ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.
- ✓ Komora za sredstvo za pranje posuđa se, zavisno od programa, otvara automatski u optimalnom trenutku u toku programa. Praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa raspoređuju se u posudi za pranje i rastvaraju. Tablete padaju u prihvatnu posudu za tablete i tamo se dozirano rastvaraju. Nemojte da postavljate predmete u prihvatnu posudu za tablete kako bi tableta mogla ravnomerno da se rastvori.

Savet: Ako koristite praškasto sredstvo za pranje posuđa i odaberete program sa pretpranjem, malo sredstva za pranje sipajte i na unutrašnja vrata uređaja.

13 Posude

Perite samo posude koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa.

Napomena: Ukrasi na staklu, kao i delovi od aluminijuma ili srebra mogu da izblede pri pranju ili da promene boju. Osetljive vrste stakla mogu da postanu mutne nakon nekoliko ciklusa pranja.

13.1 Oštećenja stakla i posuđa

Perite samo čaše i porcelansko posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa. Izbegavajte oštećenje stakla i posuđa.

Uzrok	Preporuka
Sledeće posuđe nije pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa: ▪ drveni delovi pribora za ručavanje i posuđa, ▪ čaše sa ukrasima, kao i umetničko-zanatski izrađeno posuđe i starijsko posuđe, ▪ plastični delovi koji nisu otporni na visoke temperature, ▪ posuđe od bakra i kalaja, ▪ posuđe zaprljano pepelom, voskom, mazivom i bojama, ▪ veoma mali delovi posuđa.	Perite samo posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa.
Hemijski sastav sredstva za pranje dovodi do oštećenja.	Upotrebljavajte sredstvo za pranje posuđa koje je proizvođač obeležio kao sredstvo koje štiti posuđe.
Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne mate-	Kada upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće

Uzrok	Preporuka
rije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanat-skom ili industrijskom sektoru, npr. za održavanje mašine, u kombinaciji sa aluminijumskim delovima nisu pogodna za primenu sa mašinom za pranje posuđa.	juće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanat-skom ili industrijskom sektoru, nemojte da stavljate aluminijumske delove u prostor za pranje posuđa u uređaju
Previsoka je temperatura vode u okviru programa.	Izaberite program sa nižom temperaturom. Čaše i pribor za ručavanje vadite iz uređaja neposredno nakon završetka programa.


13.2 Raspoređivanje posuđa

Pravilno rasporedite posuđe kako biste optimizovali rezultate pranja, kao i kako biste sprečili pojavu oštećenja na posuđu i uređaju.

Saveti

- U poređenju sa ručnim pranjem posuđa, upotrebom ovog uređaja štedite energiju i vodu.
- Na našoj internet stranici možete da pronađete primere efikasnog raspoređivanja posuđa u uređaju.
- Da biste uštedeli energiju i vodu, uređaj napunite do navedenog broja kompleta posuđa (standardno punjenje sa posuđem i priborom za ručavanje).
→ *"Tehnički podaci", Stranica 51*
- Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, delove sa ispup-

čanjima i udubljenjima postavite ukoso, da bi voda mogla da otiče.



1. Uklonite krupne ostatke hrane sa posuđa.


Da biste uštedeli resurse, nemojte da perete posuđe pod tekućom vodom pre stavljanja u mašinu.

2. Rasporedite posuđe i pritom vodite računa o sledećem:

- jako zaprljano posuđe, npr. lonce, rasporedite na gornjoj korpi za posuđe. Usled jačeg mlaza iz prskalice dobićete bolji rezultat pranja posuđa.
- Da biste sprečili oštećenja posuđa, posuđe rasporedite tako da čvrsto stoji, bez opasnosti od prevrtanja.
- Da biste sprečili povrede, pribor za ručavanje stavite tako da šiljata i oštra strana bude okrenuta nadole.
- Posuđe postavljajte tako da otvori budu okrenuti nadole kako se u posudama ne bi sakupljala voda.
- Nemojte da blokirate prskalice jer u suprotnom neće moći da se okreću.
- Nemojte da postavljate male predmete u prihvatnu posudu za tablete, niti da je zaklanjate posuđem, da ne biste time blokirali poklopac komore za sredstvo za pranje.

poklopac komore za sredstvo za pranje.

- jako zaprljano posuđe, npr. lonce, rasporedite na gornjoj korpi za posuđe. Usled jačeg mlaza iz prskalice dobićete bolji rezultat pranja posuđa.
- Da biste sprečili oštećenja posuđa, posuđe rasporedite tako da čvrsto stoji, bez opasnosti od prevrtanja.
- Da biste sprečili povrede, pribor za ručavanje stavite tako da šiljata i oštra strana bude okrenuta nadole.
- Posuđe postavljajte tako da otvori budu okrenuti nadole kako se u posudama ne bi sakupljala voda.
- Nemojte da blokirate prskalice jer u suprotnom neće moći da se okreću.
- Nemojte da postavljate male predmete u prihvatnu posudu za tablete, niti da je zaklanjate posuđem, da ne biste time blokirali poklopac komore za sredstvo za pranje.



13.3 Vađenje posuđa

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povrede!

Vruće posuđe može da uzrokuje opekotine. Vruće posuđe je osetljivo na

udare, može da se polomi i da uzrokuje povrede.

- ▶ Ostavite posuđe da se još malo prohladi nakon završetka programa pa ga tek potom izvadite.
- 1. Da biste sprečili kapanje vode na posuđe, posuđe vadite odozdo na gore.
- 2. Proverite da li u posudi za pranje posuđa i priboru ima tragova nečistoće i po potrebi ih očistite.
→ "*Čišćenje i održavanje*", Stranica 35

14 Osnovno rukovanje

14.1 Uključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite .
Program Eco 50° je unapred podešen.
Program Eco 50° je poseban ekološki program koji je naročito podešan za normalno zaprljano posuđe. Po pitanju utroška energije i vode, predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i zadovoljava zahteve EZ Direktive o ekološkom dizajnu.
Ukoliko uređaj ne koristite tokom 15 minuta, uređaj se automatski isključuje.¹

14.2 Podešavanje programa

Da biste ciklus pranja prilagodili stepenu zaprljanosti posuđa, podesite odgovarajući program.

- ▶ Pritiskajte < ili > sve dok se ne podesi odgovarajući program.
→ "*Programi*", Stranica 17
- ✓ Program će se podesiti, dok će LED lampica početi da treperi.

14.3 Podešavanje dodatne funkcije

Dodatnu funkciju možete da podesite kako biste dopunili izabrani program pranja.

Napomena: Koje će dodatne funkcije biti na raspolaganju zavisi od izabranog programa.

→ "*Programi*", Stranica 17

- ▶ Pritisnite taster odgovarajuće dodatne funkcije.
→ "*Dodatne funkcije*", Stranica 18
- ✓ Dodatna funkcija je podešena i taster za dodatnu funkciju počinje da treperi.

14.4 Podešavanje biranja vremena unapred¹

Početak programa možete pomeriti za 3, 6 ili 9 časova.

1. Pritiskajte  sve dok ne zasvetli odgovarajući prikaz.
2. Da biste aktivirali biranje vremena unapred, pritisnite Start.

Napomena: Da biste deaktivirali biranje vremena unapred, pritisnite  sve dok prikaz 3h, 6h ili 9h ne prestane da svetli.

14.5 Pokretanje programa

- ▶ Pritisnite Start.
- ✓ U toku programa, na podu ispod vrata uređaja se projektuje svetleća tačka. U slučaju podignute ugradnje sa prednjom stranom namestaja koja se završava u istoj

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

ravni, svetleća tačka ne može da se vidi.¹

- ✓ Program je završen ako ne svetli nijedan prikaz upravljačkih elemenata.
- ✓ Ako više ne vidite svetleću tačku na podu, to znači da je program završen.¹

Napomene

- Ako tokom pokrenutog programa želite da dodate još posuđa u uređaj, prihvatnu posudu za tablete nipošto nemojte da koristite kao dršku za gornju korpu za posuđe. Mogli biste da dodate u dodir sa delimično rastvorenim tabletom.
- Pokrenuti program možete da promenite samo ako prekinete program.
→ *"Prekidanje programa", Stranica 33*
- Da bi se uštedela energija, uređaj se automatski isključuje nakon završetka programa.

14.6 Prekid programa

Napomena: Ako vrata uređaja otvorete kada je uređaj zagrejan, vrata najpre nekoliko minuta držite prislonjena pa ih tek onda zatvorite. Time sprečavate obrazovanje prekomernog pritiska u uređaju i izletanje vrata uređaja.

1. Pažljivo otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite ☹.
- ✓ Program se memoriše, a uređaj isključuje.
3. Da biste nastavili program, pritisnite ☹.
4. Zatvorite vrata uređaja.

14.7 Prekidanje programa

Da biste završili program pre isteka vremena ili da biste promenili pokrenuti program, program morate da prekinete.

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritiskajte Reset 3 sec. oko 3 sekunde.
3. Zatvorite vrata uređaja.
- ✓ Isključeni su prikazi upravljačkih elemenata.
- ✓ Program će se prekinuti, a zatim nakon oko 1 minuta završiti.

14.8 Isključivanje uređaja

1. Pridržavajte se napomena pod opcijom Bezbedna upotreba
→ *Stranica 10.*
2. Pritisnite ☹.

Savet: Ako tokom ciklusa pranja pritisnete ☹, prekida se pokrenuti program. Kada uključite uređaj, program će se automatski nastaviti.

15 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

15.1 Pregled osnovnih podešavanja

Osnovna podešavanja zavise od opreme vašeg uređaja.

Osnovno podešavanje	Izbor	Opis
Tvrdoća vode	Skala sa 4 stepena	Podešavanje tvrdoće vode. → "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 23
Dodavanje sredstva za ispiranje	Skala sa 4 stepena	Podešavanje ili isključivanje količine dodavanja sredstva za ispiranje. → "Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", Stranica 26
Intenzivno sušenje	Uključeno Isključeno ¹	Uključivanje ili isključivanje intenzivnog sušenja za svaki režim rada. Da bi se postigli bolji rezultati sušenja, povećava se temperatura u ciklusu ispiranja. Vreme trajanja programa se može neznatno povećati. Napomena: Obratite pažnju na osetljive delove posuđa. → "Podešavanje intenzivnog sušenja", Stranica 34
Jačina zvučnog signala	Skala sa 4 stepena	Regulacija jačine zvučnog signala. → "Podešavanje jačine signala", Stranica 35

Podešavanje intenzivnog sušenja

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite > i Start i zadržite ih pritisnutim sve dok ne zatrepere  i .
4. Otpustite tastere.

5. Pritiskajte > sve dok ne zatrepere  i .
6. Pritiskajte < sve dok se ne podesi odgovarajući stepen.
 - Ako ne svetli nijedna LED lampica, to znači da je isključeno intenzivno sušenje.

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

- Ako svetli LED A → *Stranica 15*, to znači da je intenzivno sušenje uključeno.
 - Ako ne svetli nijedna LED lampica, to znači da je isključeno intenzivno sušenje.
 - Ako svetli LED A → *Stranica 15*, to znači da je intenzivno sušenje uključeno.
7. Da biste sačuvali podešavanje, pritisnite Start.
 - ✓ Isključuju se LED lampice.
 8. Zatvorite vrata uređaja.

Podešavanje jačine signala

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite > i Start i zadržite ih pritisnutim sve dok ne zatrepere  i .
4. Otpustite tastere.
5. Pritiskajte > sve dok ne zatrepere  i .
6. Pritiskajte < sve dok se ne podesi željeni stepen.
Shodno tome svetle 0, 1, 2 ili 3 LED lampice. Čućete podešeni zvučni signal.
Fabrički je podešen stepen 2 (LED A i LED B → *Stranica 15*).
7. Da biste sačuvali podešavanje, pritisnite Start.
- ✓ Isključuju se LED lampice.
8. Zatvorite vrata uređaja.

16 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

16.1 Čišćenje posude za pranje posuđa

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Upotreba sredstava za pranje koja sadrže hlór može da ugrozi zdravlje.

► Nipošto nemojte da koristite sredstva za pranje posuđa sa hlórom.

1. Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krpu.
2. Sipajte sredstvo za pranje u komoru za sredstvo za pranje.
3. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
→ "*Programi*", *Stranica 17*
4. Pokrenite program bez posuđa.
→ *Stranica 32*

16.2 Unutrašnjost sa funkcijom samočišćenja¹

Da bi se uklonile naslage, uređaj u redovnim vremenskim intervalima sprovodi samočišćenje unutrašnjosti. Tok programa se automatski podešava za samočišćenje, npr. temperatura pranja se kratkotrajno povećava. To može da dovede do povećanja vrednosti potrošnje, npr. vode i struje. Ako rezultati samočišćenja unutrašnjosti nisu zadovoljavajući i dolazi do pojave naslaga, pridržavajte se sledećih informacija: .

→ "*Čišćenje posude za pranje posuđa*", *Stranica 35*

16.3 Sredstva za čišćenje

Koristite samo sredstva za čišćenje pogodna za čišćenje uređaja.

→ "*Bezbedna upotreba*", *Stranica 10*

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja


16.4 Saveti o održavanju uređaja

Pridržavajte se saveta o održavanju uređaja kako biste trajno održali funkcionalnost uređaja.

Mera	Prednost
Zaptivke na vratima, prednji deo mašine za pranje posuđa i upravljačku tablu redovno čistite vlažnom krpom sa malo deterdženta za pranje posuđa.	Na taj način delovi uređaja ostaju čisti i dezinfikovani.
U slučaju dužeg stanja mirovanja vrata uređaja ostavite odškrnuta.	Time se sprečava obrazovanje neprijatnih mirisa.

16.5 Sistem sita

Sistem sita filtrira grube nečistoće iz kruga pranja.



1 Mikrosito


2 Sito sa malim otvorima

3 Sito sa velikim otvorima


Čišćenje sita

Nečistoća iz sapunice može da začepi sita.


- Posle svakog pranja posuđa proverite da li u sitima ima ostataka.
- Okrenite sito sa velikim otvorima suprotno od smera kretanja kazaljke na satu ① i izvadite sistem sita ②.
 - Vodite računa da na pumpu za vodu ne padnu strana tela.




- Skinite mikrosito povlačeći ga na dole.



4. Stisnite oba jezička za učvršćivanje ① i izvucite sito sa velikim otvorima povlačeći ga nagore ②.




5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.
Pažljivo očistite ivice između sita sa velikim otvorima i sita sa malim otvorima.
6. Sklopite sistem sita.
Vodite računa da jezički za učvršćivanje na situ sa velikim otvorima uskoče u ležišta.
7. Umetnite sistem sita u uređaj, a zatim sito sa velikim otvorima okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu.
- ▶ Vodite računa da se oznake u obliku strelica nalaze jedna naspram druge.




16.6 Čišćenje prskalica

Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati mlaznice i ležajeve prskalica. Redovno čistite prskalice.

1. Odvrnite gornju prskalicu ① i skinite je povlačenjem nadole ②.



2. Donju prskalicu skinite povlačenjem nagore.



3. Proverite da li na izlaznim mlaznicama prskalica ima začepljenja tako što ćete ih postaviti pod mlaz tekuće vode i po potrebi uklonite strana tela.
4. Umetnite donju prskalicu.
✓ Prskalica će se čujno učvrstiti.
5. Umetnite gornju prskalicu i zavrnite je.

17 Otklanjanje smetnji


Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se ošteti mrežni priključni vod ili priključni kabl ovog uređaja, morate da ga zamenite specijalnim mrežnim priključnim vodom ili specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Svetli prikaz za dovod vode	Dovodno crevo je presavijeno. ▶ Dovodno crevo položite bez izvijanja.
	Slavina za vodu je zatvorena. ▶ Otvorite slavinu za vodu.
	Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamencem. ▶ Otvorite slavinu za vodu.
	Začepljena su sita u priključku za vodu dovodnog ili AquaStop creva. 1. Isključite uređaj. 2. Izvucite mrežni utikač. 3. Zatvorite slavinu za vodu. 4. Odvrnite priključak za vodu. 5. Izvadite sito iz dovodnog creva
	
	6. Očistite sito. 7. Postavite sito u dovodno crevo. 8. Pritegnite priključak za vodu. 9. Proverite nepropustljivost priključka za vodu. 10. Uspostavite napajanje strujom. 11. Uključite uređaj.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Svetli prikaz za dovod vode	Sita su zaprljana ili začepljena. ▶ Očistite sita. → <i>"Čišćenje sitâ", Stranica 36</i>  Nema greške na uređaju. Priključak na sifon je još uvek zatvoren ili je crevo za otpadnu vodu savijeno ili začepjeno. 1. Proverite priključak na sifon i po potrebi ga otvorite. 2. Crevo za otpadnu vodu položite tako da ne može da se savije. 3. Uklonite ostatke.  Nema greške na uređaju. Pumpa za otpadnu vodu je blokirana ili je poklopac pumpe za otpadnu vodu olabavljen. 1. Očistite pumpu za otpadnu vodu. → <i>"Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 48</i> 2. Pravilno učvrstite poklopac pumpe za otpadnu vodu. → <i>"Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 48</i> 
Prikaz „Provera dovoda vode“ treperi	Javila se tehnička smetnja. 1. Pritisnite ☹. 2. Izvucite mrežni utikač uređaja ili isključite osigurač. 3. Sačekajte najmanje 2 minuta. 4. Utaknite mrežni utikač uređaja u utičnicu ili uključite osigurač. 5. Uključite uređaj. 6. Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način: ▶ Pritisnite ☹. ▶ Zatvorite slavinu za vodu. ▶ Izvucite mrežni utikač. ▶ Obratite se servisnoj službi → <i>Stranica 50</i> i navedite kôd greške.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Trepere prikazi	Vrata uređaja nisu sasvim zatvorena. ▶ Zatvorite vrata uređaja. ▶ Posuđe rasporedite tako da delovi posuđa ne strče iznad korpe za posuđe jer time sprečavaju sigurno zatvaranje vrata uređaja.
Posuđe nije suvo.	Nije upotrebljeno sredstvo za ispiranje ili je podešena premala doza. 1. Sipajte sredstvo za ispiranje → <i>Stranica 25</i>. 2. Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje. Izabrani program ili izabrana programska opcija nema fazu sušenja ili je ona prekratka. ▶ Izaberite program sa sušenjem, npr. intenzivni, snažni ili ECO program. Pojedini opcijski tasteri smanjuju učinak sušenja, npr. Variospeed. Voda se sakuplja u udubljenjima na posuđu ili priboru za ručavanje. ▶ Rasporedite posuđe što više ukoso.
	Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja. 1. Koristite sredstvo za ispiranje da biste poboljšali učinak sušenja. 2. Koristite neko drugo kombinovano sredstvo za pranje sa boljim učinkom sušenja. Nije aktivirano posebno sušenje radi pojačanog stepena sušenja. ▶ Aktivirajte posebno sušenje.
	Posuđe je prerano izvađeno ili proces sušenja nije bio završen. 1. Sačekajte da se završi program. 2. Posuđe izvadite tek 30 minuta nakon završetka programa.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Posuđe nije suvo.	Korišćeno sredstvo za ispiranje ima ograničen učinak sušenja. ► Koristite sredstva za ispiranje renomiranih proizvođača. Ekološki proizvodi mogu imati ograničeni učinak.
Plastično posuđe nije suvo.	Nema greške. Plastika se teže suši usled manje sposobnosti zadržavanja toplote. ► Nema pomoći.
Pribor za ručavanje nije suv.	Pribor za ručavanje je nepravilno raspoređen u korpi za pribor za ručavanje ili fioci za pribor za ručavanje. Na mestima naleganja pribora za ručavanje mogu da se obrazuju kapljice. 1. Po mogućnosti razdvojte pribor za ručavanje. → <i>Stranica 30</i> 2. Izbegavajte naleganje.
Unutrašnje strane uređaja su nakon ciklusa pranja mokre.	Nema greške. Usled kondenzacionog sušenja, kapi vode u posudi za pranje su fizički uslovljene i poželjne. Vlažnost vazduha se kondenzuje na unutrašnjim zidovima uređaja, otiče i isumpava. Nije potrebna nikakva radnja.
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je suviše zbijeno raspoređeno ili je korpa za posuđe prepunjena. 1. Rasporedite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora. Mladevi iz prskalice moraju da dopru do posuda. 2. Izbegavajte naleganje.  Blokirano je okretanje prskalice. ► Posuđe raspodelite tako da ne sprečava okretanje prskalice. Začepljene su mlaznice prskalice. ► Očistite prskalice → <i>Stranica 37.</i>  Sita su zaprljana. ► Očistite sita. → <i>"Čišćenje sitâ", Stranica 36</i>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Ostaci hrane na posuđu.	Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena. 1. Pravilno umetnite sita. → <i>"Sistem sita", Stranica 36</i> 2. Učvrstite sita. Izabran je previše slab program pranja posuđa. ► Izaberite intenzivniji program pranja. Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdokorne mrlje se delom ne mogu ukloniti. ► Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte pretihodno da ispirate posuđe. Visoke uzane posude postavljene u uglove nisu dovoljno isprane. ► Visoke uzane posude nemojte stavljati previše ukoso ili u uglove. Leva i desna strana gornje korpe za posuđe nisu podešene na istoj visini. ► Podesite gornju korpu za posuđe na istoj visini i sa leve i sa desne strane. → <i>"Gornja korpa za posuđe", Stranica 19</i>
Ostaci sredstva za pranje u uređaju	Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje pa poklopac ne može da se otvori. 1. Rasporedite posuđe u gornjoj korpi za posuđe tako da ono ne zaklanja prihvatnu posudu za tablete. → <i>"Raspoređivanje posuđa", Stranica 30</i> Delovi posuđa blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje. 2. Nemojte da stavljate posuđe ili osveživače vazduha u prihvatnu posudu za tablete. Tableta blokira poklopac komore za sredstvo za pranje te poklopac ne može da se otvori. ► Tabletu postavite popreko u komoru za sredstvo za pranje, a ne uspravno. Tablete su upotrebljene u brzom ili kratkom programu. Nije postignuto vreme rastvaranja tableta. ► Izaberite intenzivniji program ili koristite praškasto sredstvo za pranje posuđa.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Ostaci sredstva za pranje u uređaju	Učinak čišćenja i rastvaranje se smanjuju kada sredstvo za pranje duže stoji ili kada se jako zgrudvalo. ► Promenite sredstvo za pranje → <i>Stranica 26</i>.
Na plastičnim delovima ima mrlja od vode.	Stvaranje kapi na plastičnim površinama se ne može fizički izbeći. Nakon sušenja su vidljive mrlje od vode. ► Izaberite intenzivniji program. ► Posuđe rasporedite ukoso. → <i>"Raspoređivanje posuđa", Stranica 30</i> ► Upotrebite sredstvo za ispiranje. → <i>"Sredstvo za ispiranje", Stranica 25</i> ► Podesite uređaj za omekšavanje vode na veću vrednost.
U unutrašnjosti ili na vratima uređaja se nalaze naslage koje se mogu obrisati ili koje se rastvaraju u vodi.	Zadržavaju se sastavni elementi sredstva za pranje. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti. ► Promenite sredstvo za pranje. ► Uređaj očistite mehaničkim putem. U unutrašnjosti uređaja se stvara beli sloj. 1. Pravilno podesite uređaj za omekšavanje vode. U većini slučajeva ćete morati da povećate podešavanje. 2. Ako je potrebno, promenite sredstvo za pranje. Nija zavrnutu posuda za specijalnu so. ► Zavrnite posudu za specijalnu so.
Na posuđu, u unutrašnjosti uređaja ili na vratima se nalaze bele naslage koje se teško uklanjaju.	Zadržavaju se sastavni elementi sredstva za pranje. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti. ► Promenite sredstvo za pranje. ► Uređaj očistite mehaničkim putem. Opseg tvrdoće vode je pogrešno podešen ili je tvrdoća vode prevelika. ► Podesite uređaj za omekšavanje vode → <i>Stranica 22</i> na stepen tvrdoće vode ili dospite specijalnu so. 3u1 (3in1) sredstvo za pranje, biološko ili ekološko sredstvo za pranje nemaju dovoljan učinak. ► Podesite uređaj za omekšavanje vode → <i>Stranica 22</i> na stepen tvrdoće vode, a sredstva koristite zasebno (sredstvo za pranje renomiranih proizvođača, so, sredstvo za ispiranje). Sredstvo za pranje nije dozirano u dovoljnoj meri. ► Povećajte dozu sredstva za pranje ili promenite sredstvo za pranje. Izabran je previše slab program pranja posuđa. ► Izaberite intenzivniji program pranja.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Ostaci čaja ili karmina na posuđu.	Temperatura pranja je preniska. ► Izaberite program sa višom temperaturom pranja. Sredstvo za pranje nije dozirano u dovoljnoj meri ili nije pogodno. ► Koristite pogodno sredstvo za pranje i dozirajte ga prema podacima proizvođača. Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdokorne mrlje se delom ne mogu ukloniti. ► Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte pretihodno da ispirate posuđe.
Obojene (plave, žute ili smeđe) naslage, koje se teško ili nikako ne mogu ukloniti, u unutrašnjosti uređaja ili na posuđu od plemenitog čelika.	Stvaranje naslaga pod dejstvom sastojaka iz povrća (kupusa, celera, krompira, testa...) ili vode iz vodovoda (mangan). ► Očistite uređaj. Naslage možete da otklonite mehaničkim čišćenjem → <i>Stranica 35</i> ili sredstvom za čišćenje mašina. Naslage se ne mogu uvek potpuno odstraniti i nisu opasne po zdravlje. Metalni delovi posuđa od srebra ili aluminijuma stvaraju naslage. ► Očistite uređaj. Naslage možete da otklonite mehaničkim čišćenjem → <i>Stranica 35</i> ili sredstvom za čišćenje mašina. Naslage se ne mogu uvek potpuno odstraniti i nisu opasne po zdravlje.
Obojene (žute, naranđaste ili smeđe) naslage u unutrašnjosti uređaja (prvenstveno na dnu) koje se mogu lako ukloniti.	Naslage od ostataka hrane i vode iz vodovoda (kamenac) nalik sapunu. 1. Proverite podešavanje uređaja za omekšavanje vode. 2. Sipajte specijalnu so. 3. Ako koristite kombinovano sredstvo za pranje (tablete), aktivirajte uređaj za omekšavanje vode. Poštujte napomene o sredstvima za pranje posuđa. → <i>"Napomene o sredstvima za pranje posuđa", Stranica 28</i>
Plastični delovi u unutrašnjosti uređaja su promenili boju.	Plastični delovi u unutrašnjosti mogu da promene boju tokom radnog veka mašine za pranje posuđa. ► Postoji mogućnost promene boje, što ne utiče na funkcionalnost uređaja.
Plastični delovi su promenili boju.	Temperatura pranja je preniska. ► Izaberite program sa višom temperaturom pranja.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Plastični delovi su promenili boju.	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdo-korne mrlje se delom ne mogu ukloniti. ▶ Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirate posuđe.
Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.	Količina dodavanja sredstva za ispiranje je previsoko podešena. ▶ Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje na niži stepen. Nije sipano sredstvo za ispiranje. ▶ Sipajte sredstvo za ispiranje. → <i>"Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 25</i> Ostaci sredstva za pranje u delu programa „ispiranje“. Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje pa poklopac ne može potpuno da se otvori. 1. Rasporedite posuđe u gornjoj korpi za posuđe tako da ono ne zaklanja prihvatnu posudu za tablete. → <i>"Raspoređivanje posuđa", Stranica 30</i> Delovi posuđa blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje. 2. Nemojte da stavljate posuđe ili osveživače vazduha u prihvatnu posudu za tablete. Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdo-korne mrlje se delom ne mogu ukloniti. ▶ Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirate posuđe.
Zamućenje stakla koje se više ne može koristiti.	Čaše se mogu prati u mašini za pranje posuđa, ali nisu otporne na pranje u mašini. ▶ Koristite čaše koje su otporne na pranje u mašini za pranje posuđa. Čaše uglavnom nisu otporne na pranje u mašini, tj. treba računati na dugoročnim habanjem ili dugoročnim promenama. ▶ Izbegavajte dugo izlaganje pari (stanje mirovanja) nakon završetka ciklusa pranja. ▶ Upotrebljavajte program sa nižom temperaturom. ▶ Podesite uređaj za omekšavanje vode na stepen tvrdoće vode. ▶ Koristite sredstvo za pranje koje sadrži komponente za zaštitu stakla.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Tragovi rđe na priboru za ručavanje.	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštrice noževa su često jače pogođene. ▶ Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu. Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju. ▶ Nemojte da perete delove koji rđaju. Previsok sadržaj soli u sapunici. 1. Uklonite prosutu specijalnu so iz posude za pranje. 2. Čvrsto pritegnite zatvarač posude za specijalnu so.
Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje ili u prihvatnoj posudi za tablete.	Posude blokira prskalica pa sredstvo za pranje ne može da se ispere. ▶ Uverite se da prskalica nisu blokirane i da mogu slobodno da se okreću. Komora za sredstvo za pranje je bila vlažna prilikom sipanja sredstva za pranje. ▶ Sredstvo za pranje sipajte samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.
Neuobičajena pojava pene.	Deterdžent za ručno pranje u rezervoaru za sredstvo za ispiranje. ▶ Smesta sipajte sredstvo za ispiranje u rezervoar. → <i>"Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 25</i> Sredstvo za ispiranje je prosuto. ▶ Sredstvo za ispiranje uklonite krpom. Upotrebljeno sredstvo za pranje posuđa ili sredstvo za održavanje uređaja stvara previše pene. ▶ Promenite marku sredstva za pranje.
Svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.	Nedostaje specijalna so. ▶ Sipajte specijalnu so. Senzor ne prepoznaje specijalnu so u tabletama. ▶ Nemojte da upotrebljavate specijalnu so u tabletama.
Ne svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.	Isključen je uređaj za omekšavanje vode. ▶ Podesite uređaj za omekšavanje vode.
Svetli prikaz za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje.	Nedostaje sredstvo za ispiranje. 1. Sipajte sredstvo za ispiranje → <i>Stranica 25.</i> 2. Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje.
Ne svetli prikaz za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje.	Isključen je uređaj za sredstvo za ispiranje. ▶ Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Voda se zadržava u uređaju nakon završetka programa.	Začepljen je sistem sita ili je začepljeno područje ispod sita. 1. Očistite sita → <i>Stranica 36</i>. 2. Očistite pumpu za otpadnu vodu → <i>Stranica 48</i>. Program se još nije završio. ▶ Sačekajte da se završi program ili ga prekinite tasterom Reset. ▶ → <i>"Prekidanje programa", Stranica 33</i>
Uređaj ne može da se uključi ili njime ne može da se upravlja.	Došlo je do otkazivanja funkcija uređaja. 1. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. 2. Sačekajte najmanje 2 minuta. 3. Priključite uređaj na strujnu mrežu. 4. Uključite uređaj.
Uređaj se ne pokreće.	Osigurač u kući nije ispravan. ▶ Proverite osigurač u kući. Napojni kabl nije utaknut. 1. Proverite da li utičnica funkcioniše. 2. Uverite se da je napojni kabl do kraja utaknut u utičnicu i na poleđini uređaja. Vrata uređaja nisu sasvim zatvorena. ▶ Zatvorite vrata uređaja.
Program se samostalno pokreće.	Nije sačekan kraj programa. ▶ → <i>"Prekidanje programa", Stranica 33</i>
Uređaj ostaje u programu ili je program preskočen.	Vrata uređaja nisu sasvim zatvorena. ▶ Zatvorite vrata uređaja. Prekinut je dovod električne energije ili dovod vode. 1. Proverite dovod električne energije. 2. Proverite dovod vode. Gornja korpa naleže na unutrašnja vrata i sprečava sigurno zatvaranje vrata uređaja. ▶ Proverite da li je zadnji zid uređaja pritisnut, na primer, utičnicom ili nedemontiranim držačem creva. ▶ Posuđe rasporedite tako da delovi posuđa ne strče iznad korpe za posuđe jer time sprečavaju sigurno zatvaranje vrata uređaja.
Nije moguće zatvoriti vrata uređaja.	Brava na vratima je iskočila. 1. Vrata zatvorite uz veću primenu sile. 2. Ako je uslovima ugradnje sprečeno kratkoročno prekomerno pritiskanje sistema brave, bravu na vratima možete da vratite u osnovni položaj pomoću kašike. Postupak postavljanja brave na vratima u osnovni položaj možete da pogledate u animaciji.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Nije moguće zatvoriti vrata uređaja.	 Zatvaranje vrata je onemogućeno zbog načina na koji je izvršena ugradnja. ► Proverite da li je uređaj pravilno ugrađen. Vrata uređaja, dekoracije na vratima ili montirani delovi ne bi smeli da udaraju o susedne elemente ili radnu ploču prilikom zatvaranja uređaja.
Poklopac komore za sredstvo za pranje ne može da se zatvori.	Blokirana je komora za sredstvo za pranje ili je blokiran poklopac. ► Uklonite ostatke sredstva za pranje.
Zvuk ventila za punjenje u vidu udaranja.	Zavisi od kućne instalacije. Nema greške na uređaju. Nema posledice po rad uređaja. ► Smetnja može da se otkloni samo u kućnoj instalaciji.
Zvuk udaranja ili kletanja.	Prskalica udara o posuđe. ► Posuđe raspodelite tako da prskalice ne udaraju o njega. Kada je malo punjenje, mlazevi vode pogađaju direktno posudu za pranje. ► Ravnomerno rasporedite posuđe. ► Uređaj napunite većom količinom posuđa. Lagani delovi posuđa se pokreću prilikom pranja. ► Lake delove posuđa raspodelite tako da se ne pomeraju.

17.1 Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

Krupni ostaci hrane ili strana tela mogu da blokiraju pumpu za otpadnu vodu. Pumpu za otpadnu vodu morate da očistite čim sapunica počne otežano da otiče.

UPOZORENJE


Opasnost od povrede!

Oštri i šiljati predmeti poput komada razbijenog stakla mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu i dovesti do povreda.


- Pažljivo uklonite strana tela.

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Izvadite gornju i donju korpu za posuđe.
3. Izvadite sistem sita.
4. Pokupite preostalu vodu. Ako je to potrebno, poslužite se sušerom.

5. Podignite poklopac pumpe koristeći kašiku i uhvatite ga za nastavak.



6. Podignite poklopac pumpe ukoso prema unutra i skinite ga.
- ✓ Propeler pumpe sada možete da dohvatite rukom.
7. Odstranite ostatke hrane i strana tela u području propelera pumpe.
8. Postavite poklopac pumpe ①, a zatim ga pritisnite nadole ②.



- ✓ Poklopac pumpe će se čujno učvrstiti.
9. Montirajte sistem sita.
10. Umetnite donju i gornju korpu za posuđe.

18 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

18.1 Demontiranje uređaja

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Zavrните slavinu za vodu.

3. Olabavite priključak za otpadnu vodu.
4. Olabavite priključak za pitku vodu.
5. Ako je na raspolaganju, odvijte zavrtanje za pričvršćivanje na delove nameštaja.
6. Demontirajte donju ploču, ako postoji.
7. Pažljivo izvucite uređaj i povucite crevo.

18.2 Zaštita uređaja od mraza

Potpuno ispraznite uređaj ako je postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od mraza, recimo, u vikendici.

- Ispraznite uređaj.
→ "Transport uređaja",
Stranica 49

18.3 Transport uređaja

Da biste izbegli oštećenja uređaja, ispraznite ga pre transporta.

Napomena: Uređaj transportujte samo u uspravnom položaju kako preostala voda ne bi dospela u upravljački sistem mašine i tako oštetila uređaj.

1. Izvadite posuđe iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene delove.
3. Uključite uređaj.
4. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
→ "Programi", Stranica 17
5. Pokrenite program. → Stranica 32
6. Da biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minuta.
→ "Prekidanje programa",
Stranica 33
7. Isključite uređaj. → Stranica 33
8. Zatvorite slavinu za vodu.
9. Da biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojte dovodno crevo za vodu i pustite vodu da isteče.

18.4 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju drage cene sirovine.

UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

du od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora. Posle toga, od našeg korisničkog servisa do 15 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište možete da dobijete druge funkcijski relevantne originalne rezervne delove koji se mogu skladištiti.

Za dodatne informacije obratite se našem korisničkom servisu.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljne informacije o garantnom periodu i uslovima garancije u vašoj zemlji možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije, u korisničkom servisu, kod prodavca ili na našoj internet stranici.

Podatke za kontak korisničkog servisa možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije ili na našoj internet stranici.

19.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) koje možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločica sa oznakom tipa se nalazi na unutrašnjoj strani vrata uređaja.

→ *"Upoznavanje sa uređajem", Stranica 14*

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

19 Korisnička služba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u perio-

19.2 Garancija za AQUA-STOP¹

Dodatno za zahteve na garancije prodavca na osnovu ugovora o kupovini i dodatno na našu garanciju proizvođača vršimo obeštećenje pod sledećim uslovima.

- Ukoliko bi usled greške na našem Aqua-Stop sistemu došlo do štete koju je prouzrokovala voda, nadoknađujemo štetu privatnim korisnicima. Da bi se obezbedila zaštita od vode aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova garantna obaveza važi koliko i vek trajanja uređaja.

- Preduslov za pravo na garanciju je da je uređaj sa Aqua-Stop sistemom stručno postavljen i priključen u skladu sa našim uputstvom; ona takođe uključuje i stručno montirano Aqua-Stop produženje (originalni pribor). Naša garancija ne obuhvata neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop priključka na slavini za vodu.
- Uređaje sa Aqua-Stop sistemom načelno ne morate da nadgledate za vreme rada odn. da ih nakon toga osiguravate zatvaranjem slavine za vodu. Međutim, u slučaju dužeg odsustva iz stana, npr. tokom višenedelnog godišnjeg odmora, treba da zatvorite slavinu za vodu.

20 Tehnički podaci

Težina	Maks.: 60 kg
Napon	220 - 240 V, 50 Hz ili 60 Hz
Priključna vrednost	2000 - 2400 W
Osigurač	10 - 16 A
Pritisak vode	▪ min. 50 kPa (0,5 bar) ▪ maks. 1000 kPa (10 bar)
Dovodna količina	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda maks.: 60 °C
Kapacitet	12–15 kompleta posuđa

Dodatne informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://eprel.ec.europa.eu/qr/233673>². Ta internet stranica sadrži vezu za zvaničnu EU bazu proizvoda EPREL.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

² Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru



Hvala na kupovini Bosch kućnog aparata!

Odmah registrujte novi uređaj u usluzi MyBosch i uživajte u sledećim pogodnostima:

- **stručnim savetima i trikovima za uređaj,**
- **opcijama produžavanja garancije,**
- **popustima za dodatni pribor i rezervne delove,**
- **digitalnom uputstvu i svim podaci o uređaju nadohvat ruke,**
- **jednostavnom pristupu servisu za kućne aparate kompanije Bosch.**

Registracija je besplatna i jednostavna – čak i na mobilnim uređajima:

www.bosch-home.com/welcome



Potrebna vam je pomoć? Ovde ćete je zasigurno pronaći.

Stručno savetovanje za Bosch kućne aparate, pomoć u slučaju problema ili popravka u izvedbi Bosch stručnjaka.

Saznajte sve o različitim vidovima podrške koje pruža Bosch:

www.bosch-home.com/service

Podaci za kontakt za sve zemlje navedeni su u priloženoj listi servisnih službi.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001932131 (060410) 640 EV

sr