

Pred prvo uporabo preberite navodila za uporabo in tam navedene varnostne napotke.

Nastavitev funkcije Home Connect

Nasvet: Stroj povežite z mobilno napravo. Prek aplikacije Home Connect lahko udobno spreminjate nastavitve.

1. Namestite aplikacijo Home Connect na mobilni napravi in sledite navodilom.
2. S pomočjo aplikacije Home Connect skenirajte QR-kodo.



Pregled nastavitev trdote vode

Tu najdete pregled nastavljenih vrednosti trdote vode. Tabelo z enotami za posamezne države najdete v navodilih za uporabo.

Območje	mmol/l	Nastavitvena vrednost
mehka	0-1,1	H00
mehka	1,2-1,4	H01

srednja	1,5-1,8	H02
srednja	1,9-2,1	H03
srednja	2,2-2,9	H04
trda	3,0-3,7	H05
trda	3,8-5,4	H06
trda	5,5-8,9	H07

Nastavitev mehčalnika vode

1. Pritisnite tipko .
2. Za odpiranje osnovnih nastavitev 3 sekunde pritisnite tipko Setup 3 sec.
 - ✓ Na zaslonu se prikaže Hxx.
 - ✓ Na zaslonu se prikaže **set**.
3. Tipko Start pritisnite tolikokrat, da se nastavi primerna stopnja trdote vode.
4. Za shranitev nastavitev 3 sekunde pritisnite tipko Setup 3 sec.

Programi		
Programski podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 60436. Vrednosti porabe so odvisne od izbranega programa in izbrane dodatne funkcije. Če je dodajanje sredstva za izpiranje izklopljeno ali če je količina sredstva za izpiranje premajhna, se čas poteka spremeni.		
Program	1) Trajanje [h:min]	2) Poraba energije [kWh]
	1) 2:05 - 2:15	2) 1,350 - 1,400
	3) 10,5 - 13,5	
Auto Avto 45-65°	1) 1:40 - 2:45	2) 0,850 - 1,450
	3) 7,0 - 15,5	
Eco Eko 50°	1) 4:30	2) 0,836
	3) 9,0	
	1) 4:00	2) 1,100
	3) 10,5	
	1) 1:00	2) 1,200
	3) 10,0	
Express 65° - 1h	1) 2:10	2) 1,350
	3) 15,1	
Nega stroja	1) 0:15 - 0:15	2) 0,050 - 0,050
	3) 4,0 - 4,0	
Favourite		

¹ Program, ki je primeren za delovanje ponoči: podaljšan čas delovanja, zato pa zelo tih.

Polnjenje soli za pomivalne stroje S

Da preprečite poškodbe aparata, v prekat za sol natesite sol za pomivalne stroje šele neposredno pred zagonom programa.

1. Odvijte pokrov prekata za sol in ga odstranite.
2. Pri prvem prevzemu v obratovanje: prekat v celoti napolnite z vodo.
3. Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje. Pri tem se voda izrine iz prekata in odteče. Ne dodajajte pomivalnega sredstva.
4. Na prekat namestite pokrov in ga privijte.

Polnjenje sredstva za izpiranje *

1. Jeziček na pokrovu prekata sredstva za izpiranje pritisnite ① in ga privzdignite ②.
2. Sredstvo za izpiranje nalijte do oznake »max«.
3. Zaprite pokrov prekata sredstva za izpiranje.
 - ✓ Pokrovček slišno zaskoči.

Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Pomivalno sredstvo napolnite v suh predalček za pomivalno sredstvo.
2. Zaprite pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.
 - ✓ Pokrovček slišno zaskoči.

Postopek

1. Vstavite posodo. Pomivajte le posodo, ki je primerna za strojno pomivanje. S posode odstranite grobe ostanke jedi. Preverite, ali se lahko brizgalke nemoteno vrtijo.
2. Napolnite pomivalno sredstvo.
3. Stroj vklopite .
4. Nastavite program.
5. Zaženite program Start.
6. Po koncu programa vzemite posodo iz stroja.
7. Če želite program prekiniti, pritisnite **Reset 4 sec.** Program se prekine in je po pribl. 1 minuti zaključen.

Čiščenje sit

- 2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2
- 2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2