

# SIEMENS

SN616X00KF

# Diskmaskin



**SV** Bruksanvisning



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and  
discover exclusive services and offers.



Det finns mer information och förklaringar online. Scanna QR-koden på omslaget.



## Innehållsförteckning

|                                                   |           |                                                          |           |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Säkerhet .....</b>                           | <b>3</b>  | 8.3 Besticklåda .....                                    | 18        |
| 1.1 Allmänna anvisningar .....                    | 3         | 8.4 Hylla .....                                          | 19        |
| 1.2 Användning för avsett ändamål .....           | 3         | 8.5 Vikpinnar .....                                      | 19        |
| 1.3 Begränsning av användarkretsen .....          | 4         | 8.6 Knivhylla .....                                      | 20        |
| 1.4 Säker installation .....                      | 4         | 8.7 Diskkorrhöjder .....                                 | 20        |
| 1.5 Säker användning .....                        | 6         | <b>9 Före första användningen .....</b>                  | <b>20</b> |
| 1.6 Skadad maskin .....                           | 7         | 9.1 Första idrifttagningen .....                         | 20        |
| 1.7 Risker för barn .....                         | 7         | <b>10 Avhärldningssystem .....</b>                       | <b>20</b> |
| <b>2 Förhindrande av sakskador .....</b>          | <b>8</b>  | 10.1 Översikt över inställningar för vattenhårdhet ..... | 21        |
| 2.1 Säker installation .....                      | 8         | 10.2 Inställning av avhärldningssystemet .....           | 21        |
| 2.2 Säker användning .....                        | 9         | 10.3 Specialsalt .....                                   | 21        |
| <b>3 Miljöskydd och sparsamhet .....</b>          | <b>9</b>  | 10.4 Avstängning av avhärldningssystemet .....           | 22        |
| 3.1 Förpackningsmaterialet .....                  | 9         | 10.5 Regenerering av avhärldningssystemet .....          | 22        |
| 3.2 Att spara energi .....                        | 9         | <b>11 Sköljglanssystem .....</b>                         | <b>23</b> |
| 3.3 Aquasensor <sup>1</sup> .....                 | 10        | 11.1 Sköljglans .....                                    | 23        |
| <b>4 Uppställning och anslutning ....</b>         | <b>10</b> | 11.2 Inställning av sköljglansdosering .....             | 24        |
| 4.1 Leveransomfattning .....                      | 10        | 11.3 Avstängning av sköljglanssystemet .....             | 24        |
| 4.2 Uppställning och anslutning av maskinen ..... | 10        | <b>12 Diskmedel .....</b>                                | <b>24</b> |
| 4.3 Avloppsanslutning .....                       | 11        | 12.1 Lämpliga diskmedel .....                            | 24        |
| 4.4 Vattenanslutning .....                        | 11        | 12.2 Olämpliga diskmedel .....                           | 25        |
| 4.5 Elanslutning .....                            | 11        | 12.3 Anmärkningar beträffande diskmedel .....            | 26        |
| <b>5 Lär känna .....</b>                          | <b>12</b> | 12.4 Påfyllning av diskmedel .....                       | 26        |
| 5.1 Maskin .....                                  | 12        | <b>13 Diskgods .....</b>                                 | <b>27</b> |
| 5.2 Kontroller .....                              | 13        | 13.1 Glasskador och skador på diskgods .....             | 27        |
| <b>6 Program .....</b>                            | <b>15</b> | 13.2 Inläggning av diskgods .....                        | 28        |
| 6.1 Anvisningar för provningsanstalter .....      | 16        | 13.3 Uttagning av diskgods .....                         | 29        |
| <b>7 Extrafunktioner .....</b>                    | <b>17</b> |                                                          |           |
| <b>8 Utrustning .....</b>                         | <b>17</b> |                                                          |           |
| 8.1 Övre diskorg .....                            | 17        |                                                          |           |
| 8.2 Undre diskorg .....                           | 18        |                                                          |           |

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

|                                       |           |                                                                                                                      |           |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14 Användningsprincip .....</b>    | <b>29</b> | 16.4 Tips för maskinvården .....                                                                                     | 33        |
| 14.1 Starta maskinen .....            | 29        | 16.5 Maskinvård <sup>1</sup>  ..... | 33        |
| 14.2 Inställning av program .....     | 29        | 16.6 Silsystem .....                                                                                                 | 34        |
| 14.3 Inställning av extrafunktion ... | 29        | 16.7 Rengöring av sprayarmar ....                                                                                    | 35        |
| 14.4 Förval av starttid .....         | 29        | <b>17 Avhjälpning av fel .....</b>                                                                                   | <b>35</b> |
| 14.5 Start av program .....           | 30        | 17.1 Rengöring av avloppspum-                                                                                        |           |
| 14.6 Avbrott av program .....         | 30        | pen .....                                                                                                            | 47        |
| 14.7 Avslutande av program .....      | 30        | <b>18 Transport, lagring och avfalls-</b>                                                                            |           |
| 14.8 Avstängning av maskinen ....     | 30        | <b>hantering .....</b>                                                                                               | <b>47</b> |
| <b>15 Grundinställningar .....</b>    | <b>30</b> | 18.1 Demontering av maskinen ....                                                                                    | 47        |
| 15.1 Översikt över grundinställ-      |           | 18.2 Fryssäkring av maskinen .....                                                                                   | 48        |
| ningar .....                          | 30        | 18.3 Transport av maskinen .....                                                                                     | 48        |
| 15.2 Ändring av grundinställning-     |           | 18.4 Omhändertagande av begag-                                                                                       |           |
| ar .....                              | 32        | nade apparater .....                                                                                                 | 48        |
| <b>16 Rengöring och skötsel .....</b> | <b>32</b> | <b>19 Kundtjänst .....</b>                                                                                           | <b>48</b> |
| 16.1 Rengöring av diskutrym-          |           | 19.1 Produktnummer (E-nr.) och                                                                                       |           |
| met .....                             | 32        | tillverkningsnummer (FD) .....                                                                                       | 49        |
| 16.2 Självrengörande                  |           | 19.2 AQUA-STOP-garanti <sup>1</sup> .....                                                                            | 49        |
| diskutrymme <sup>1</sup> .....        | 33        | <b>20 Tekniska data .....</b>                                                                                        | <b>50</b> |
| 16.3 Rengöringsmedel .....            | 33        |                                                                                                                      |           |



## 1 Säkerhet

Föl säkerhetsanvisningarna nedan.

### 1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

### 1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten för:

- för att diska hushållsporslin.
- I slutna utrymmen i hemmet och i liknande sammanhang som t.ex. kök för medarbetare i butiker, kontor och liknande, på jordbruksgårdar, för gäster på hotell, motell och andra typiska boendemiljöer samt pensionat.

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

- upp till 4000 m höjd över havet.

### 1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

### 1.4 Säker installation

#### **WARNING – Risk för personskador!!**

Osakkunnig installation kan orsaka personskador.

- Följ bruksanvisningen och monteringsinstruktionerna när du ställer upp och ansluter maskinen.

#### **WARNING – Risk för elstötar!!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- Använd alltid den medföljande sladden till den nya enheten.
- Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens stickkontakt vara fritt tillgänglig eller, ifall fri tillgång inte är möjlig, den fasta elinstallationen innehålla en inbyggd fränkiljare enligt anläggningsbestämmelserna.
- Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Det är farligt att skära av tilloppsslangen eller att sänka ned Aqua Stop-ventilen i vatten.

- ▶ Sänk aldrig ned plasthöljet i vatten. Plasthöljet på tilloppsslangen innehåller en elektrisk ventil.
- ▶ Skär aldrig av tilloppsslangen. Det finns elektriska anslutningsledningar i tilloppsslangen.

### **⚠ VARNING – Brandrisk!!**

Det är farligt att använda förlängningsnätkablar och ej godkända adaptrar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adaptrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

Kontakt mellan maskinen och installationsledningar kan orsaka defekter hos installationsledningarna, t.ex. gasrör och elektriska ledningar. Gas från ett korroderat gasrör kan antändas. En skadad elledning kan orsaka kortslutning.

- ▶ Se noga till att det finns minst 5 cm avstånd mellan maskinen och installationsledningarna.

### **⚠ VARNING – Risk för personskador!!**

Gångjärnen rör sig när skåpdörren öppnas och stängs och kan orsaka personskador.

- ▶ Om underbyggnadsapparater eller integrerbara apparater inte står i en nisch och en sidovägg därmed blir åtkomlig måste området kring gångjärnen kläs in på sidan. Inklädnadsdelarna kan köpas hos återförsäljare eller genom vår kundtjänst.

### **⚠ VARNING – Vältrisk!!**

Osakkunnig installation kan medföra att maskinen välter.

- ▶ Underbyggnadsmaskiner eller integrerbara maskiner får bara monteras under en hel arbetsbänk som är fast förbunden med intilliggande skåp.

## 1.5 Säker användning

### **⚠ VARNING – Risk för allvarlig hälsoskada!!**

Om säkerhetsföreskrifterna och användningsinstruktionerna på diskmedels- och sköljglansförpackningar inte följs finns risk för allvarliga hälsoskador.

- ▶ Följ säkerhetsföreskrifterna och användningsinstruktionerna på diskmedels- och sköljglansförpackningar.

### **⚠ VARNING – Explosionsrisk!!**

Lösningsmedel i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.

- ▶ Tillsätt inga lösningsmedel i diskutrymmet.

Starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel i kombination med aluminiumföremål i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.

- ▶ Använd aldrig starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel, i synnerhet sådana som används inom hantverk eller industri, t.ex. för maskinvård, i kombination med aluminiumföremål (t.ex. fettfilter i spiskåpor eller aluminiumkastruller).

### **⚠ VARNING – Risk för personskador!!**

En öppen maskinlucka kan orsaka personskador.

- ▶ Öppna maskinluckan bara för att lägga in och ta ut diskgoods, så förhindrar du olyckor t.ex. på grund av snubbling.
- ▶ Sitt eller stå aldrig på den öppna maskinluckan.

Knivar och husgeråd med vassa spetsar kan orsaka personskador.

- ▶ Lagg in knivar och husgeråd med vassa spetsar med spetsen nedåt i bestickkorgen, på knivhyllan eller i besticklådan.

### **⚠ VARNING – Skållningsrisk!!**

Om maskinluckan öppnas under programförloppet kan hett vatten spruta ut ur maskinen.

- ▶ Var försiktig när du öppnar maskinluckan under programförloppet.

### **⚠ VARNING – Risk för elstötar!!**

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.

- Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

Skadad sladdisolering är farligt.

- Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

## 1.6 Skadad maskin

### ⚠ **WARNING – Risk för elstötar!!**

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- Använd aldrig skadad enhet.
- Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
- Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.
- Ring service. → *Sid. 48*

Felinstallationer är farliga.

- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

## 1.7 Risker för barn

### ⚠ **WARNING – Kvävningsrisk!!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- Låt inte barn leka med smådelar.

Barn kan stänga in sig i maskinen och kvävas.

- Använd barnsäkringen om en sådan finns.
- Låt aldrig barn leka med maskinen eller manövrera den!

### **⚠ VARNING – Risk för hälsoskada!!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

### **⚠ VARNING – Risk för krosskador!!**

Vid högt monterade maskiner kan barn bli fastklämda mellan maskinluckan och underliggande skåpdörrar.

- Håll uppsikt på barnen när du öppnar och stänger maskinluckan.

### **⚠ VARNING – Risk för kemskaador!!**

Sköljmedel och diskmedel kan orsaka frätskador i munnen, svalget och ögonen.

- Förvara sköljglans och diskmedel oåtkomligt för barn.
- Låt inte barn komma i närheten av en öppen maskin. Vattnet i diskutrymmet går inte att dricka. Det kan fortfarande finnas rester av diskmedel och sköljglans i det.

### **⚠ VARNING – Risk för personskaador!!**

Barn kan sticka in sina små fingrar i uppfångningsskålens slitsar och skada sig.

- Låt inte barn komma i närheten av en öppen maskin.

---

## **2 Förhindrande av sakskador**

### **2.1 Säker installation**

#### **OBS**

Osakkunnig installation av maskinen kan orsaka sakskador.

- Om diskmaskinen monteras under eller ovanför andra hushållsapparater måste du följa informationen om montering i kombination med diskmaskinen i monteringsinstruk-

tionerna för de aktuella hushållsapparaterna.

- Om ingen information finns eller om monteringsinstruktionerna inte innehåller några sådana anvisningar måste du fråga tillverkaren av de aktuella hushållsapparaterna så att du är säker på att det går att montera diskmaskinen ovanför eller under andra hushållsapparater.
- Om det inte finns någon information från tillverkaren får du inte montera diskmaskinen ovanför eller under hushållsapparaterna.

- För att en säker drift av alla hushållsapparater ska garanteras måste du dessutom följa monteringsinstruktionerna för diskmaskinen.
- Montera inte diskmaskinen under en spishäll.
- Installera inte maskinen i närheten av värmekällor, t.ex. värmeelement, värmemagasin, ugnar eller andra apparater som alstrar värme.

Kontakt mellan maskinen och vattenledningarna kan medföra korrosion av vattenledningen, och vattenledningen kan bli otät.

- Se till att det finns minst 5 cm avstånd mellan maskinen och vattenledningen. De medföljande ledningarna för vatten- och avloppsanslutning berörs inte av detta.

Ändrade eller skadade vattenslangar kan ge sak- och enhetsskador.

- Vik, kläm, ändra eller kapa inte vattenslangarna.
- Använd bara medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
- Återanvänd aldrig gamla vattenslangar.

För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.

- Kontrollera att vattentrycket i vattenledningssystemet är lägst 50 kPa (0.5 bar) och högst 1000 kPa (10 bar).
- Överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och maskinens slanguppsättning.

## 2.2 Säker användning

### OBS

Utträngande vattenånga kan skada köksinredning.

- Låt maskinen svalna något efter programmets slut innan du öppnar maskinluckan.

Specialsalt för diskmaskiner kan ge korrosionsskador på sköljbehållaren.

- För att överskott av specialsalt ska sköljas bort från sköljbehållaren bör du fylla på specialsaltet i förrådsbehållaren omedelbart innan programmet startas.

Diskmedel kan skada avhärdnings-systemet.

- Fyll bara på specialsalt för diskmaskiner i avhärdningsystemets förrådsbehållare.

Olämpliga diskmedel kan skada maskinen.

- Använd inte ångrengöringsmedel.
- För att maskinens yta inte ska repas bör du inte använda svampar med grov yta eller repande rengöringsmedel.
- Undvik korrosion genom att inte använda svampdukar på diskmaskiner med rostfri frontplåt, eller skölj ur dukarna noggrant innan de används första gången.

---

## 3 Miljöskydd och sparsamhet

### 3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

### 3.2 Att spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre elström och vatten.

Använd programmet Eco 50°.

- ✓ Programmet Eco 50° är energibesparande och skonsamt mot miljön.

→ "Program", Sid. 15

### 3.3 Aquasensor<sup>1</sup>

Aquasensorn är en optisk måtanordning (fotocell) som mäter diskvattnets grumlighet. Med aquasensorn kan du spara vatten.

Aquasensorn används programspecifikt. Om smutsighetsgraden är låg sparas sköljvattnet till nästa sköljomgång och vattenförbrukningen kan sänkas med 3-6 liter. Om smutsighetsgraden är högre pumpas sköljvattnet bort och ersätts av rent vatten. I de automatiska programmen anpassas dessutom temperaturen och gångtiden efter smutsighetsgraden.

---

## 4 Uppställning och anslutning

För att apparaten ska kunna användas som avsett måste den anslutas fackmässigt till vattenledningen och elnätet. Följ kravkriterierna och monteringsinstruktionen.

### 4.1 Leveransomfattning

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

Om du har anmärkningar bör du vända dig till den återförsäljare där du har köpt maskinen eller till vår kundtjänst.

**Notering:** Diskmaskinens felfria funktion kontrollerades vid fabriken. Vat-

tenfläckar från kontrollen kan finnas kvar på maskinen. Vattenfläckarna försvinner efter den första diskningen.

Leveransen består av:

- Diskmaskin
- Bruksanvisning
- Monteringsanvisningar
- Garanti<sup>1</sup>
- Monteringsmaterial
- Ångskydd<sup>1</sup>
- Gummiskydd<sup>1</sup>
- Sladden
- Snabbguide<sup>1</sup>

### 4.2 Uppställning och anslutning av maskinen

Du kan montera din underbyggnadsmaskin eller integrerbara maskin i köksinredningen mellan träväggar och plastväggar. Om du senare vill ställa upp maskinen fristående måste du säkra den mot vältnings, t.ex. genom skruvkopplingar till väggen eller genom att montera den under en hel arbetsbänk som är fast förbunden med intilliggande skåp.

1. Följ säkerhetsföreskrifterna.  
→ Sid. 3
2. Följ anvisningarna för elanslutningen. → Sid. 11
3. Kontrollera leveransomfattningen  
→ Sid. 10 och maskinens tillstånd.
4. Erforderliga monteringsmått framgår av monteringsinstruktionen.
5. Ställ maskinen vågrätt med hjälp av de ställbara fötterna.  
Se noga till att den står stadigt.
6. Installera avloppsanslutningen.  
→ Sid. 11
7. Installera vattenanslutningen.  
→ Sid. 11
8. Anslut maskinen till elnätet.

---

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

### 4.3 Avloppsanslutning

Anslut maskinen till en avloppsledning så att det smutsiga diskvattnet kan ledas bort.

#### Installation av avloppsanslutning

1. Erforderliga arbetsmoment framgår av de medföljande monteringsinstruktionerna.
2. Anslut avloppsslangen till vattenlåsets avloppsmuff med hjälp av de medföljande delarna.
3. Se noga till att avloppsslangen inte blir vikt, klämd eller snodd.
4. Se noga till att inga lock i avloppsledningen hindrar vattenavrinningen.

### 4.4 Vattenanslutning

Anslut maskinen till vattenledningsnätet.

#### Installation av vattenanslutning

**Notering:** Om du byter ut maskinen måste du använda en ny vatteninloppsslang.

1. Erforderliga arbetsmoment framgår av de medföljande monteringsinstruktionerna.

2. Anslut maskinen till vattenledning med hjälp av de medföljande delarna.  
Följ Tekniska data → *Sid. 50*.
3. Se noga till att vattenanslutningen blir vikt, klämd eller snodd.

### 4.5 Elanslutning

#### Elanslutning av maskinen

##### Noteringar

- Följ säkerhetsföreskrifterna → *Sid. 4.*
  - Anslut maskinen enbart till växelspanning inom området 220 - 240 V och 50 Hz eller 60 Hz.
  - Tänk på att vattensäkerhetssystemet bara fungerar om maskinen strömförsörjs.
1. Sätt in nätanslutningskabelns apparatstickkontakt i maskinen.
  2. Sätt in nätanslutningkabelns nätstickkontakt i ett eluttag nära maskinen.  
Maskinens anslutningsuppgifter står på typskylten.
  3. Kontrollera att nätstickkontakten sitter stadigt.

## 5 Lär känna

### 5.1 Maskin

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.



|   |                |                                                                                                        |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Typskylt       | Typskylt med E-nummer och FD-nummer<br>→ Sid. 49.<br>Uppgifterna behövs för kundtjänsten<br>→ Sid. 48. |
| 2 | Diskmedelsfack | Fyll på diskmedel i diskmedelsfacket.<br>→ "Diskmedel", Sid. 24                                        |
| 3 | Undre diskkorg | Undre diskkorg → Sid. 18                                                                               |


|           |                                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b>  | Förrådsbehållare för specialsalt   | Fyll på specialsalt i förrådsbehållaren för specialsalt.<br>→ " <i>Avhårdningssystem</i> ", Sid. 20                                                                                         |
| <b>5</b>  | Undre sprayarm                     | Den undre sprayarmen rengör diskgodset i den undre diskkorgen.<br>Om diskgodset inte blir optimalt rengjort måste du rengöra sprayarmarna.<br>→ " <i>Rengöring av sprayarmar</i> ", Sid. 35 |
| <b>6</b>  | Uppfångningsskål för disktabletter | Under diskningen faller disktablettorna automatiskt från diskmedelsfacket ned i uppfångningsskålen, där de kan lösas upp optimalt.                                                          |
| <b>7</b>  | Övre diskkorg                      | Övre diskkorg → Sid. 17                                                                                                                                                                     |
| <b>8</b>  | Besticklåda <sup>1</sup>           | Besticklåda → Sid. 18                                                                                                                                                                       |
| <b>9</b>  | Hylla <sup>1</sup>                 | Hylla → Sid. 19                                                                                                                                                                             |
| <b>10</b> | Övre sprayarm                      | Den övre sprayarmen rengör diskgodset i den övre diskkorgen.<br>Om diskgodset inte blir optimalt rengjort måste du rengöra sprayarmarna.<br>→ " <i>Rengöring av sprayarmar</i> ", Sid. 35   |
| <b>11</b> | Silsystem                          | Silsystem → Sid. 34                                                                                                                                                                         |
| <b>12</b> | Behållare för sköljglans           | Fyll på sköljglans i förrådsbehållaren för sköljglans.<br>→ " <i>Sköljglanssystem</i> ", Sid. 23                                                                                            |

## 5.2 Kontroller

Med kontrollfält ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

Med några knappar kan du köra olika funktioner.



|           |                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | TILL-/FRÅN-knapp                               | Starta maskinen → Sid. 29<br>Stäng av maskinen → Sid. 30                                                                                                                                                          |
| <b>2</b>  | Programknappar                                 | Program → Sid. 15                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3</b>  | Symbol vatteninlopp                            | Symbol för vattentillförsel → Sid. 36                                                                                                                                                                             |
| <b>4</b>  | Symbol påfyllning av special-salt              | Avhärdningssystem → Sid. 20                                                                                                                                                                                       |
| <b>5</b>  | Symbol påfyllning av skölj-glass               | Sköljglasssystem → Sid. 23                                                                                                                                                                                        |
| <b>6</b>  | Programknappar och extra-funktioner            | Program → Sid. 15<br>Extrafunktioner → Sid. 17                                                                                                                                                                    |
| <b>7</b>  | Start-knapp Start och Reset-knapp Reset 3 sec. | Starta programmet → Sid. 30<br>Avbryt programmet → Sid. 30                                                                                                                                                        |
| <b>8</b>  | Tidsförval                                     | Ställ in tidsförval → Sid. 29                                                                                                                                                                                     |
| <b>9</b>  | Luckhandtag <sup>1</sup>                       | Öppna maskinluckan.                                                                                                                                                                                               |
| <b>10</b> | Display                                        | Displayen visar information om återstående gångtid eller om grundinställningar. Med hjälp av displayen och inställningsknapparna kan du ändra grundinställningarna.<br>→ "Ändring av grundinställningar", Sid. 32 |

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

## 6 Program

Här följer en översikt över de program som du kan ställa in. Allt efter maskin-konfigurationen finns olika program som du kan se på maskinens manöverpa-nel.

Gångtiden kan variera beroende på det valda programmet. Gångtiden beror på vattentemperaturen, mängden diskgoods, smutsighetsgraden och den valda ex-trafunktionen. Om sköljglanssystemet är avstängt eller om sköljglans saknas blir gångtiden längre och energiförbrukningen ökar.

Förbrukningsvärdena finns i snabbguiden. Förbrukningsvärdena avser normal-förhållanden och vattenhårdheten 13 - 16 °dH. Olika inverkanse faktorer kan medföra avvikelser, t.ex. vattentemperaturen eller trycket i vattenledningen.

| Program                                                                                                          | Användning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programkörning                                                                                                                                                                         | Extrafunktioner                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>Intensiv 70°                 | Diskgoods:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Disk av kastrul-ler, stekpannor, oömt diskgoods och bestick.</li> </ul> Smutsighetsgrad:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ta bort kraftigt vidhäftande, vidbrända, intor-kade, stärkelse-och äggvitehal-tiga matrester.</li> </ul> Om du använder pulverdiskmedel kan du strö litet extra diskmedel på maskinluckan. | Intensiv:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fördiskning</li> <li>▪ Disk 70 °C</li> <li>▪ Mellandisk</li> <li>▪ Sköljglansskölj-ning, 69 °C</li> <li>▪ Torktumling</li> </ul> | Alla<br>→ "Extrafunktioner",<br>Sid. 17 |
| <b>auto</b><br><br>Auto 45-65° | Diskgoods:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Disk av blandat diskgoods och bestick.</li> </ul> Smutsighetsgrad:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ta bort lätt in-torkade normalt förekommande matrester.</li> </ul>                                                                                                                                               | Sensoroptimerad:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Optimeras allt efter diskvatt-nets smutsig-hetsgrad med hjälp av senso-riken.</li> </ul>                                  | Alla<br>→ "Extrafunktioner",<br>Sid. 17 |

| Program                                                                                                          | Användning                                                                                                                            | Programkörning                                                                                                    | Extrafunktioner                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  <b>eco</b><br>Eco 50°           | Diskgods:<br>▪ Disk av blandat diskgods och bestick.<br>Smutsighetsgrad:<br>▪ Ta bort lätt in-torkade normalt förekommande matrester. | Sparsammaste program:<br>▪ Fördisk<br>▪ Disk, 50 °C<br>▪ Mellandisk<br>▪ Sköljglanssköljning, 66 °C<br>▪ Torkning | Alla<br>→ "Extrafunktioner",<br>Sid. 17                         |
|  <b>Silence</b><br>Tystgående 50 | Diskgods:<br>▪ Disk av blandat diskgods och bestick.<br>Smutsighetsgrad:<br>▪ Ta bort lätt in-torkade normalt förekommande matrester. | Ljudoptimerad:<br>▪ Fördiskning<br>▪ Disk, 50 °C<br>▪ Mellandisk<br>▪ Sköljglanssköljning, 65 °C<br>▪ Torkning    | Intensivzon<br>Extratorkning<br>→ "Extrafunktioner",<br>Sid. 17 |
| <b>1h</b><br>1 h-program                                                                                         | Diskgods:<br>▪ Disk av blandat diskgods och bestick.<br>Smutsighetsgrad:<br>▪ Ta bort lätt in-torkade normalt förekommande matrester. | Tidoptimerat:<br>▪ Disk, 65 °C<br>▪ Mellandisk<br>▪ Sköljglanssköljning, 70 °C<br>▪ Torktumling                   | Extratorkning<br>→ "Extrafunktioner",<br>Sid. 17                |
|  Fördiskning                    | Diskgods:<br>▪ Disk av alla slag av disk-gods.<br>Smutsighetsgrad:<br>▪ Kall sköljning, mellandiskning.                               | Kall sköljning:<br>▪ Fördiskning                                                                                  | Inga                                                            |
|  Maskinvård                    | -                                                                                                                                     | Maskinvård 70 °C                                                                                                  | Inga                                                            |

## 6.1 Anvisningar för provningsanstalter

Provningsanstalter får anvisningarna för jämförande provningar, t.ex. enligt EN60436.

De avser villkoren för genomförande av provningarna, men inte resultaten eller förbrukningsvärdena.  
Förfrågningar per e-post till: dish-washer@test-appliances.com  
Det som behövs är produktnumret (E-numret) och tillverkningsnumret (F-

D), som finns på typskylten på maskinluckan.

## 7 Extrafunktioner

Här följer en översikt över inställbara extrafunktioner. Allt efter maskinkonfigurationen finns olika extrafunktioner, som står på maskinens manöverpanel.

| Extrafunktion                                                                                       | Användning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>VarioSpeed-Plus | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gångtiden förkortas med 20 % till 66 % beroende på diskprogrammet.</li> <li>Vattenförbrukningen och energiförbrukningen ökar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| <br>Intensivzon     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Koppla in vid blandad fyllning med kraftigt och svagt smutsat disk gods, lägg t.ex. in starkt smutsiga kastruller och stekpannor i den undre korgen och normalt smutsigt disk gods i den övre korgen.</li> <li>Spraytrycket i den undre korgen ökar och den högsta programtemperaturen bibehålls längre. Gångtiden blir längre och energiförbrukningen ökar.</li> </ul> |

| Extrafunktion                                                                                      | Användning                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Extratorkning | <ul style="list-style-type: none"> <li>För att ge bättre torkresultat höjs sköljglanssköljtemperaturerna och torkfasen förlängs.</li> <li>Särskilt lämplig för torkning av plastföremål.</li> <li>Energiförbrukningen ökar något och gångtiden blir längre.</li> </ul> |

## 8 Utrustning

Här följer en överblick över utrustning som kan anslutas till maskinen och hur den används. Utrustningen beror på maskinvarianten.

### 8.1 Övre diskorg

Placera koppar, glas och mindre disk gods i den övre diskorgen.



Knivhylla <sup>1</sup>


För att ge plats för större diskföremål kan du justera den övre diskorgen i höjdled.

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning


## Inställning av den övre diskorgen med spakar på sidorna

Om du ska diska stora diskföremål i diskorgarna bör du ställa in den övre diskorgens inskjutshöjd.

1. Dra ut den övre diskorgen.
2. Håll fast diskorgen på sidan vid överkanten så att den inte plötsligt kan falla ned.
3. Tryck spakarna till vänster och höger på diskorgens utsida inåt.



4. Sänk eller höj diskorgen till lämpligt läge.




Se noga till att diskorgen kommer på samma höjd på båda sidorna.


5. Släpp spakarna.
- ✓ Diskorgen snäpper fast.
6. Skjut in diskorgen.

## 8.2 Undre diskorg

Lägg kastruller och tallrikar i den undre diskorgen.




Du kan lägga in stora tallrikar med diameter 31/34 cm<sup>1</sup> så som figuren visar.



## 8.3 Besticklåda

Lägg bestick i besticklådan.




<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

Lägg besticken med spetsiga och vassa sidor nedåt.

För att få mer plats för högre och bredare bestick kan du bygga om besticklådan.<sup>1</sup>

## 8.4 Hylla

Använd hyllan och utrymmet under den för att lägga in små koppar och glas eller större bestick, t.ex. slevar eller uppläggningsbestick.




Om du inte behöver hyllan kan du fälla upp den.

### Inställning av hyllan<sup>1</sup>

Du kan ställa in hyllans höjdläge.


1. Ställ hyllan lodrätt och dra den uppåt ①.



2. Luta hyllan något och skjut den till lämplig höjd ②.
  3. Tryck ned hyllan.
- ✓ Hyllan snäpper fast hörbart.

## 8.5 Vikpinnar

Använd vikipinnarna för att sortera diskgodset säkert, t.ex. tallrikar.




Du kan fälla ned vikipinnarna för att få bättre plats för kastruller, skålar och glas.<sup>1</sup>

### Nedfällning av vikipinnar<sup>1</sup>

Om du inte behöver vikipinnarna kan du fälla ned dem.

1. Tryck spaken framåt ① och fäll ned vikipinnarna ②.




2. Fäll upp vikipinnarna när du vill använda dem igen.
- ✓ Vikipinnarna snäpper fast hörbart.

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

## 8.6 Knivhylla

Använd hyllan för knivar och långa bestick.



## 8.7 Diskkorghöjder

Ställ in diskorgarna i lämpligt höjdläge.

**Maskinens höjd 81,5 cm med besticklåda**

| Steg     | Övre korg | Undre korg                   |
|----------|-----------|------------------------------|
| 1 max. ø | 16 cm     | 30 cm/31 cm → <i>Sid. 18</i> |
| 2 max. ø | 18,5 cm   | 27,5 cm                      |
| 3 max. ø | 21 cm     | 25 cm                        |

## 9 Före första användningen

### 9.1 Första idrifttagningen

Vid den första idrifttagningen eller efter återställning till fabriksinställningar måste du göra inställningar.

**Krav:** Maskinen är uppställd och ansluten. → *Sid. 10*

1. Fyll på specialsalt.
2. Fyll på sköljglans. → *Sid. 23*
3. Starta maskinen.
4. Ställ in avhärddningssystemet.  
→ *Sid. 21*
5. Ställ in sköljglansdoseringen.  
→ *Sid. 24*
6. Fyll på diskmedel.
7. Starta programmet med den högsta disktemperaturen utan disk-gods.  
På grund av eventuella vattenfläckar och andra rester rekommende-

rar vi att maskinen körs utan disk-gods före den första användningen.

**Tips!:** De här inställningarna och övriga Grundinställningar kan du när som helst ändra.

## 10 Avhärddningssystem

Hårt, kalkhaltigt vatten lämnar kvar kalkrester på diskgodset och diskutrymmet och kan sätta igen maskindelar.

För att få bra diskresultat kan du avhärda vattnet med avhärddningssystemet och specialsalt. För att maskinskadorna ska förhindras måste vatten med högre hårdhet än 7 °dH avhär-das.

## 10.1 Översikt över inställningar för vattenhårdhet

Här följer en översikt över de vattenhårdhetsvärden som går att ställa in. Du kan fråga det lokala vattenverket om hårdhetsgraden eller bestämma den själv med en vattenhårdhetsprovare.

| Vattnets hårdhetsgrad °dH | Hårdhetsområde | mmol/l    | Inställningsvärde |
|---------------------------|----------------|-----------|-------------------|
| 0 - 6                     | mjukt          | 0 - 1,1   | H:00              |
| 7 - 8                     | mjukt          | 1,2 - 1,4 | H:01              |
| 9 - 10                    | medel          | 1,5 - 1,8 | H:02              |
| 11 - 12                   | medel          | 1,9 - 2,1 | H:03              |
| 13 - 16                   | medel          | 2,2 - 2,9 | H:04              |
| 17 - 21                   | hårt           | 3,0 - 3,7 | H:05              |
| 22 - 30                   | hårt           | 3,8 - 5,4 | H:06              |
| 31 - 50                   | hårt           | 5,5 - 8,9 | H:07              |

**Notering:** Ställ in maskinen på den bestämda vattenhårdhetsgraden.

→ *"Inställning av avhårdningssystemet", Sid. 21*

Om vattnets hårdhetsgrad är 0 - 6 °dH kan du avstå från specialsalt och stänga av avhårdningssystemet.

→ *"Avstängning av avhårdningssystemet", Sid. 22*

## 10.2 Inställning av avhårdningssystemet

Ställ in maskinen på vattnets hårdhetsgrad.

- Bestäm vattnets hårdhetsgrad och lämpligt inställningsvärde.

→ *"Översikt över inställningar för vattenhårdhet", Sid. 21*

- Tryck på .
- Håll programknapp A intryckt och tryck på Start tills displayen visar H:xx.
- Släpp programknapp A och Start.
- ✓ Programknapp A blinkar och displayen visar H:04.

- Tryck flera gånger på programknapp C tills lämplig vattenhårdhetsgrad har ställts in.

- Spara inställningen genom att trycka på Start.

## 10.3 Specialsalt

Du kan avhärda vattnet med specialsalt.

### Påfyllning av specialsalt

När symbolen Fyll på specialsalt lyser ska du omedelbart före programets start fylla på specialsalt i förrådsbehållaren för specialsalt. Förbrukningen av specialsalt beror på vattnets hårdhetsgrad. Ju högre vattnets hårdhetsgrad är, desto större blir förbrukningen av specialsalt.

### OBS


Diskmedel kan skada avhårdningssystemet.

- Fyll bara på specialsalt för diskmaskiner i avhårdningssystemets förrådsbehållare.

Specialsalt för diskmaskiner kan ge korrosionsskador på sköljbehållaren.

► För att överskott av specialsalt ska sköljas bort från sköljbehållaren bör du fylla på specialsaltet i förrådsbehållaren omedelbart innan programmet startas.

1. Skruva loss och ta av förrådsbehållarens lock.
2. Vid den första idrifttagningen: Fyll förrådsbehållaren helt med vatten.
3. **Notering:** Använd enbart specialsalt för diskmaskiner. Använd inte salttabletter. Använd inte bordssalt. Fyll på specialsaltet i förrådsbehållaren.



Tratt <sup>1</sup>

Fyll förrådsbehållaren helt med specialsalt. Vattnet i förrådsbehållaren trängs undan och rinner bort.

4. Sätt på förrådsbehållarens lock och skruva fast det.

## 10.4 Avstängning av avhårdningssystemet

### Notering

För att maskinskador ska förhindras bör du bara stänga av avhårdningssystemet i följande fall:

- Vattnets hårdhetsgrad är högst 21 °dH och du använder ett kom-

binerat diskmedel med saltersättningsämnen. Kombinerade diskmedel med saltersättningsämnen får du enligt tillverkarens uppgifter oftast bara använda upp till vattenhårdhetsgraden 21 °dH utan att tillsätta specialsalt.

- Vattnets hårdhetsgrad är 0 - 6 °dH. Du kan avstå från specialsalt.
1. Tryck på .
  2. Håll programknapp A intryckt och tryck på Start tills displayen visar H:xx.
  3. Släpp programknapp A och Start.
  - ✓ Programknapp A blinkar och displayen visar H:04.
  4. Tryck flera gånger på programknappen C tills displayen visar H:00.
  5. Spara inställningen genom att trycka på Start.
  - ✓ Avhårdningssystemet är avstängt och saltpåfyllningssymbolen har avaktiverats.

## 10.5 Regenerering av avhårdningssystemet

För att avhårdningssystemet ska fungera felfritt genomför maskinen med regelbundna intervall en regenerering av avhårdningssystemet.

Regenereringen av avhårdningssystemet sker i alla program före huvuddiskens slut. Gångtiden och förbrukningsvärdena, t.ex. vatten och elström, ökar.

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

## Översikt över förbrukningsvärdena vid regenerering av avhårdningssystemet

Här följer en översikt över de högsta extra gångtiderna och förbrukningsvärdena vid regenerering av avhårdningssystemet.

Den kolumn som gäller för din maskinvariant framgår med hjälp av vattenförbrukningen i programmet Eco 50° enligt snabbguiden.

| Vattenförbrukning i liter (allt efter maskinvariant) | Regenerering av avhårdningssystemet efter x diskningar | Extra gångtid i minuter | Extra vattenförbrukning i liter | Extra strömförbrukning i kWh |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 6,5 / 6,7                                            | 8                                                      | 7                       | 5                               | 0,05                         |
| 7,5 / 7,7                                            | 7                                                      | 7                       | 5                               | 0,05                         |
| 9,5                                                  | 6                                                      | 7                       | 5                               | 0,05                         |
| över 10,5                                            | 5                                                      | 7                       | 5                               | 0,05                         |

De angivna förbrukningsvärdena är laboratoriemätvärden som har bestämts enligt nu gällande standard och som avser programmet Eco 50° samt det fabriksinställda värdet för vattnets hårdhetsgrad 13 - 16 °dH.

## 11 Sköljglanssystem

Med sköljglanssystemet och sköljglansen kan du skölja diskgoods och glas klara och utan fläckar.

### 11.1 Sköljglans


Använd sköljglans för att få optimala torkresultat.

Använd enbart sköljglans för hushållsdiskmaskiner.


#### Påfyllning av sköljglans

Fyll på sköljglans när sköljglanspåfyllningssymbolen lyser. Använd enbart sköljglans för hushållsdiskmaskiner.

1. Tryck på fliken på locket till förrådsbehållaren för sköljglans ① och lyft upp den ②.



2. Fyll på sköljglans upp till max-märkningen.



3. Ta bort sköljglans som har runnit över.  
Utrunnen sköljglans kan medföra att alltför mycket lödder bildas vid diskning.
4. Stäng locket till förrådsbehållaren för sköljglans.
- ✓ Locket snäpper fast hörbart.

## 11.2 Inställning av sköljglansdosering

Om det finns kvar ränder eller vattenfläckar på diskgodset måste du ändra sköljglansdoseringen.

1. Tryck på ☺.
2. Håll programknapp A intryckt och tryck på Start tills displayen visar H:xx.
3. Släpp programknapp A och Start.
- ✓ Programknapp A blinkar och displayen visar H:04.
4. Tryck flera gånger på programknapp A tills displayen visar fabriksinställningsvärdet r:05.
5. Tryck flera gånger på programknapp C tills displayen visar sköljglansdosering har ställts in.
  - Ett lägre läge innebär att mindre sköljglans doseras vid diskningen och att ränder på diskgodset reduceras.
  - Ett högre läge innebär att mer sköljglans doseras vid diskningen, att vattenfläckar reduceras och att torkresultatet blir bättre.
6. Spara inställningen genom att trycka på Start.

## 11.3 Avstängning av sköljglanssystemet

Om du tycker att sköljglanspåfyllningssymbolen stör, t.ex. om du använder kombinerade diskmedel med sköljglanskomponent, kan du stänga av sköljglanssystemet.

**Tips!:** Sköljglansens funktion är begränsad vid kombinerade diskmedel. Om du använder sköljglans får du oftast bättre resultat.

1. Tryck på ☺.
2. Håll programknapp A intryckt och tryck på Start tills displayen visar H:xx.
3. Släpp programknapp A och Start.
- ✓ Programknapp A blinkar och displayen visar H:04.
4. Tryck flera gånger på programknapp A tills displayen visar fabriksinställningsvärdet r:05.
5. Tryck flera gånger på programknappen C tills displayen visar r:00.
6. Spara inställningen genom att trycka på Start.
- ✓ Sköljglanssystemet är avstängt och sköljglanspåfyllningssymbolen är avaktiverad.

---

## 12 Diskmedel

### 12.1 Lämpliga diskmedel

Använd enbart diskmedel som är lämpliga för diskmaskiner. Både solo-diskmedel och kombinerade diskmedel är lämpliga.

För att få optimala disk- och torkresultat bör du använda solo-diskmedel i kombination med separat tillsats av specialsalt och sköljglans → *Sid. 23*. Moderna effektiva diskmedel har oftast lågalkalisk sammansättning med enzymer. Enzymer bygger upp styrka och löser äggvita. För att ta bort färgfläckar används oftast syrgasbaserade blekmedel, t.ex. för te eller ketchup.

**Notering:** Följ tillverkarens anvisningar för alla diskmedel.

| <b>Diskmedel</b>   | <b>Beskrivning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabletter          | Tabletter lämpar sig för alla diskuppgifter och behöver inte doseras.<br>Vid förkortade program blir tabletter i bland inte helt upplösta, utan diskmedelsrester blir kvar. Det kan begränsa diskeffekten.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pulverdiskmedel    | Pulverdiskmedel rekommenderas för förkortade program. Doseringen kan anpassas till smutsighetsgraden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Flytande diskmedel | Flytande diskmedel fungerar snabbare och rekommenderas för förkortade program utan fördisk. Det kan förekomma att påfyllt flytande diskmedel rinner ut trots att diskmedelsfacket är stängt. Detta är inget fel och får inte några följder om du tänker på följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Välj bara program utan fördisk.</li> <li>▪ Ställ inte in något tidsförval för programstarten.</li> </ul> Doseringen kan anpassas till smutsighetsgraden. |

**Tips!:** Du kan beställa lämpliga diskmedel online via vår internetsida eller från kundtjänsten → *Sid. 48*.

## Solo-diskmedel

Solo-diskmedel är produkter som förutom diskmedlet inte innehåller andra komponenter, t.ex. pulverdiskmedel eller flytande diskmedel.

Med pulverdiskmedel och flytande diskmedel kan doseringen anpassas individuellt till diskgodsets smutsighetsgrad.

För att få bättre disk- och torkresultat och för att förhindra maskinskador bör du dessutom använda specialsalt och sköljglans → *Sid. 23*.

## Kombinerade diskmedel

Förutom traditionella solo-diskmedel finns ett antal produkter med extra funktioner. Produkterna innehåller förutom diskmedlet också sköljglans och saltersättningsämnen (3i1) och allt efter kombinationen (4i1, 5i1 etc.) extra komponenter, t.ex. glasskydd eller glansmedel för rostfritt stål. Kombinerade diskmedel fungerar enligt tillverkarens uppgifter i regel bara upp till vattenhårdhetsgraden 21 °dH. Om hårdhetsgraden är högre än 21 °dH måste du tillsätta specialsalt och sköljglans. För att du ska få bästa disk- och torkresultat rekommenderar vi dig att använda specialsalt och sköljglans när vattnets hårdhetsgrad är 14 °dH eller högre. Om du använder kombinerade diskmedel anpassas diskprogrammet automatiskt så att du får bästa möjliga disk- och torkresultat.

## 12.2 Olämpliga diskmedel

Använd inte diskmedel som kan orsaka maskinskador eller vara farliga för hälsan.

| <b>Diskmedel</b> | <b>Beskrivning</b>                     |
|------------------|----------------------------------------|
| Handdiskmedel    | Handdiskmedel kan medföra att mer löd- |

| Diskmedel             | Beskrivning                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
|                       | der bildas och kan orsaka maskinskador.               |
| Klorhaltiga diskmedel | Klorrester på diskgodset kan vara farliga för hälsan. |

## 12.3 Anmärkningar beträffande diskmedel


Följ anvisningarna om diskmedel för daglig användning.

- Diskprodukter med beteckningen "Bio" eller "Eko" (av miljöskäl) använder i regel mindre mängder verksamma ämnen eller saknar helt vissa beståndsdelar. Diskeffekten kan vara begränsad.
- Ställ in sköljglanssystemet och avhårdningssystemet för det använda solo-diskmedlet eller kombinerade diskmedlet.
- Kombinerade rengöringsmedel med saltersättningsämnen får enligt tillverkarens uppgifter bara användas upp till en viss vattenhårhetsgrad, oftast 21 °dH, utan tillsats av specialsalt. För att du ska få bästa disk- och torkresultat rekommenderar vi dig att använda specialsalt om vattnets hårdhetsgrad är 14 °dH eller högre.
- För att förhindra hopklibbningar bör du bara ta i diskmedel med vattenlösligt hölje med torra händer och bara fylla på det i diskmedelsfacket när detta är torrt.
- Även om symbolerna för påfyllning av sköljglans och specialsalt lyser fungerar diskprogrammen felfritt när kombinerade diskmedel används.
- Sköljglansens funktion är begränsad vid kombinerade diskmedel. Om du använder sköljglans får du oftast bättre resultat.

- Använd tabletter med speciell torkeffekt.

## 12.4 Påfyllning av diskmedel

1. Öppna diskmedelsfacket genom att trycka på låsregeln.
2. Fyll på diskmedel i det torra diskmedelsfacket.




Om du använder tabletter räcker det med en tablett. Lägg in tabletten på tvären.

Om du använder pulverdiskmedel eller flytande diskmedel måste du följa tillverkarens doseringsanvisningar och diskmedelsfackets doseringsinställning.

Vid normal smutsighetsgrad räcker det med 20 ml – 25 ml diskmedel.

Vid lätt smutsigt diskgodset räcker det med en något lägre diskmedelsmängd än den angivna.

3. Stäng locket till diskmedelsfacket.



- ✓ Locket snäpper fast hörbart.
- ✓ Diskmedelsfacket öppnas enligt programmet automatiskt vid den

optimala tidpunkten under programförloppet. Pulverdiskmedel eller flytande diskmedel fördelas i diskutrymmet och löses upp. Tabletter faller ned i uppfångningsskålen och löses upp doserat. Lägg inga föremål i uppfångningsskålen för tabletter, detta för att tabletten ska lösas upp likformigt.

**Tips!:** Om du använder pulverdiskmedel och väljer programmet med fördisk kan du hålla litet extra diskmedel på maskinluckans insida.

## 13 Diskgods

Diska bara föremål som är lämpliga för maskindisk.

**Notering:** Glasdekorer, aluminiumföremål och silverföremål kan blekna eller bli missfärgade vid diskningen. Känsliga glassorter kan bli grumliga efter några diskningar.

### 13.1 Glasskador och skador på diskgods

Diska bara glas och porslin som tål att maskindiska enligt tillverkaren. Förhindra skador på glas och diskgods.


| Orsak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rekommendation                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Följande diskgods tål inte maskindisk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bestick och diskgods av trä</li> <li>■ Dekorglas, konsthantverksföremål och antikt diskgods</li> <li>■ Plastföremål som inte är värmebeständiga</li> <li>■ Föremål av koppar och tenn</li> <li>■ Diskgods som är förorenat av aska, vax, smörjfett eller färg</li> <li>■ Mycket små diskföremål</li> </ul> | <p>Diska bara föremål som tål maskindisk enligt tillverkaren.</p>                                                                                                                                      |
| Diskmedlets kemiska sammansättning kan orsaka skador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Använd ett diskmedel som tillverkaren anger som skonsamt mot diskgods.                                                                                                                                 |
| Starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga rengöringsmedel, särskilt sådana som används inom hantverk och industri, är inte lämpliga för maskindisk i kombination med aluminium.                                                                                                                                                                                                          | Om du använder starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga rengöringsmedel, särskilt sådana som används inom hantverk och industri, får du inte lägga några föremål av aluminium i diskutrymmet |

| Orsak                                    | Rekommendation                                                                                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmet har för hög vattentemperatur. | Välj ett program med lägre temperaturer.<br>Ta ut glas och bestick ur maskinen så snart som möjligt efter programets slut. |

### 13.2 Inläggning av diskgods

Lägg in diskgodset rätt, så optimerar du diskresultatet och förhindrar skador på diskgodset och maskinen.


**Notering:** Sätt in bestickkorgarna så att inga delar av disken är i vägen när luckan ska stängas. Om delar av disken är i vägen, kan luckan tryckas upp under programkörningen så att ånga och vatten tränger ut vid luckan. Detta kan skada köksskåp och -luckor.



#### Tips!


- När du använder maskinen sparar du energi och vatten jämfört med handdisk.
- På vår internetsida finns exempel på hur du kan fylla diskmaskinen effektivt.
- Spara energi och vatten genom att inte fylla maskinen med mer än det angivna antalet kuvert (standardfyllning med porslin och bestick).  
→ "Tekniska data", Sid. 50

- För att få bättre disk- och torkresultat bör du ställa föremål med kupor och fördjupningar lutande så att vattnet kan rinna av.



1. Ta bort grova matrester från diskgodset.  
Spara resurser genom att inte först skölja diskgodset under rinnande vatten.
2. Lägg in diskgodset och tänk på följande:
  - Lägg in kraftigt nedsmutsat diskgods i den undre diskkorgen, t.ex. kastruller. Tack vare den kraftigare spraystrålen får du då bättre diskresultat.
  - Förhindra skador på diskgodset genom att lägga in det så att det står säkert och inte kan välta.
  - Förhindra personskador genom att lägga in bestick med den spetsiga och vassa sidan nedåt.
  - Ställ in kärl med öppningen nedåt så att inte vatten kan samlas i kärlet.
  - Blockera inte sprayarmarna så att de inte kan vrida sig.
  - Lägg inte in smådelar i uppfångningsskålen för disktabletter och spärra den inte med diskgods,

så att du inte blockerar locket till diskmedelsfacket.



### 13.3 Uttagning av diskgoods

#### ⚠ VARNING

#### Risk för personskador!!

Hett diskgoods kan orsaka brännskador på huden. Hett diskgoods är känsligt för stötar, det kan gå sönder och orsaka personskador.

- ▶ Låt diskgodset svalna något efter programmets slut innan du tar ut det.
- 1. Förhindra att vattendroppar faller ned på diskgodset genom att ta ut diskgodset underifrån och uppåt.
- 2. Kontrollera att diskutrymmet och tillbehören inte är smutsiga och rengör dem vid behov.  
→ "Rengöring och skötsel", Sid. 32

## 14 Användningsprincip

### 14.1 Starta maskinen

- ▶ Tryck på .
- Programmet Eco 50° är förinställt. Programmet Eco 50° är extra skonsamt mot miljön och lämpar sig utmärkt för normalt smutsigt diskgoods. Det är det mest effektiva

programmet beträffande kombinationen av energi- och vattenförbrukning för det här slaget av diskgoods och överensstämmer med EU-förordningen om ekodesign. Om du inte har gjort någon manöver med maskinen under 15 minuter stängs den automatiskt av.<sup>1</sup>

### 14.2 Inställning av program

För att anpassa diskningen till diskgodsets smutsighetsgrad kan du ställa in ett lämpligt program.

- ▶ Tryck på lämplig programknapp.  
→ "Program", Sid. 15
- ✓ Programmet är inställt och programknappen blinkar.

### 14.3 Inställning av extrafunktion

Som komplettering till det valda diskprogrammet kan du ställa in extrafunktioner.

**Notering:** De extrafunktioner som kan kopplas in beror på det valda programmet.

→ "Program", Sid. 15

- ▶ Tryck på knappen för önskad extrafunktion.  
→ "Extrafunktioner", Sid. 17
- ✓ Extrafunktionen är inställd och extrafunktionsknappen blinkar.

### 14.4 Förval av starttid

Du kan flytta fram programstarten med upp till 24 timmar.

- 1. Tryck på +.
- ✓ Displayen visar "h:01".
- 2. Ställ in önskad programstart med – eller +.
- 3. Tryck på Start.
- ✓ Tidsförvalet är aktiverat.

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

**Tips!:** Du kan avaktivera tidsförvalet genom att trycka flera gånger på – eller + tills displayen visar "h:00".

## 14.5 Start av program

- ▶ Tryck på Start.
- ✓ Programmet har avslutats när displayen visar "0:00".

### Noteringar

- Om du vill lägga in diskgoods under körningen får du inte använda uppfångningsskålen för tabletter som handtag för den övre diskorgen. Du kan komma i kontakt med den delvis upplösta tabletten.
- Du kan byta det pågående programmet bara om du först avbryter programmet.  
→ "Avslutande av program", Sid. 30
- För att spara energi stängs maskinen av 1 minut efter programmets slut. Om du öppnar maskinluckan omedelbart efter programmets slut stängs maskinen av efter 4 sekunder.

## 14.6 Avbrott av program

**Notering:** Om du öppnar maskinluckan när maskinen är varm bör du låta luckan stå öppen några minuter innan du stänger den. Då förhindrar du att ett övertryck bildas i maskinen så att maskinluckan flyger upp.

## 15.1 Översikt över grundinställningar

Grundinställningarna är beroende av maskinens utrustning.

| Grundinställning | Displaytext       | Alternativ  | Beskrivning                                                                                            |
|------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vattenhårdhet    | H:04 <sup>1</sup> | H:00 - H:07 | Ställ in avhårdningssystemet på rätt vattenhårdhet.<br>→ "Inställning av avhårdningssystemet", Sid. 21 |

1. Öppna maskinluckan försiktigt.
2. Tryck på ☐.
- ✓ Programmet sparas och maskinen stängs av.
3. Tryck på ☐ för att fortsätta programmet.
4. Stäng luckan.

## 14.7 Avslutande av program

Om du vill avsluta ett program i förtid eller byta ett redan startat program måste du avsluta programmet.

1. Öppna maskinluckan.
2. Håll Reset 3 sec. intryckt i cirka 3 sekunder.
3. Stäng luckan.
- ✓ Programmet avbryts och avslutas efter cirka 1 minut.

## 14.8 Avstängning av maskinen

1. Följ anvisningarna för säker användning → Sid. 9.
2. Tryck på ☐.

**Tips!:** Om du trycker på ☐ under diskningen avbryts det pågående programmet. När du startar maskinen fortsätts programmet automatiskt.

---

## 15 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

---

<sup>1</sup> Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

| Grundinställning        | Displaytext       | Alternativ  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                   |             | I läge H:00 är avhärldnings-systemet avstängt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sköljglansdose-<br>ring | r:05 <sup>1</sup> | r:00 - r:06 | Ställ in sköljglansdoseringen.<br>→ <i>"Inställning av sköljglans-<br/>dosering"</i> , Sid. 24<br>I läge r:00 är sköljglanssys-te-<br>met avstängt.                                                                                                                                                                                                                         |
| Intensivtorkning        | d:00 <sup>1</sup> | d:00 - d:01 | Vid disk med sköljglans höjs<br>temperaturen så att ett bättre<br>torkresultat uppnås. Gångti-<br>den kan bli got längre.<br><b>Notering:</b> Inte lämpligt för<br>ömtåliga diskföremål.<br>Koppla in "d:01" eller stäng<br>av "d:00" intensivtorkning.                                                                                                                     |
| Varmvatten              | A:00 <sup>1</sup> | A:00 - A:01 | Ställ in kall- eller varmvatten-<br>anslutning. Ställ in maskinen<br>på varmvatten bara om varm-<br>vattnet bereds energimässigt<br>gynnsamt och en lämplig in-<br>stallation finns, t.ex. ett sol-<br>energisystem med cirkula-<br>tionsledning. Vattentempera-<br>turen bör vara lägst 40 °C<br>och högst 60 °C.<br>Koppla in "A:01" eller stäng<br>av "A:00" varmvatten. |
| TimeLight               | S:01 <sup>1</sup> | S:00 - S:02 | Starta eller stäng av Time-<br>Light.<br>Under programförloppet proj-<br>ceras statusinformation om<br>tidsförval, om programmet el-<br>ler om kvarvarande tid på<br>golvet under maskinluckan.<br>Om sockelluckan är framdra-<br>gen eller vid hög montering<br>med inredningsfront i samma<br>plan syns inte symbolen.<br>Steget "S:00" stänger av Ti-<br>meLight.        |

<sup>1</sup> Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

| Grundinställning | Displaytext       | Alternativ  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| InfoLight        | l:01 <sup>1</sup> | l:00 - l:01 | Koppla in eller stäng av InfoLight.<br>Under programförloppet projiceras en ljuspunkt på golvet under maskinluckan. Vid hög montering med inredningsfront i samma plan syns inte ljuspunkten. Om ljuspunkten blinkar är maskinluckan inte helt stängd. När ljuspunkten inte längre syns på golvet har programmet slutförts.<br>I läge "l:00" är InfoLight avstängd. |
| Signalljudstyrka | b:02 <sup>1</sup> | b:00 - b:03 | Reglering av signalljudstyrkan.<br>Akustisk indikering av programmets slut med en signalton.<br>I läge "b:00" är signaltonen avstängd.                                                                                                                                                                                                                              |

## 15.2 Ändring av grundinställningar

1. Öppna maskinluckan.
2. Tryck på .
3. Håll programknapp A intryckt och tryck på Start tills displayen visar H:xx.
4. Släpp programknapp A och Start.  
✓ Programknapp A blinkar och displayen visar H:04.
5. Tryck flera gånger på programknapp A tills displayen visar önskad inställning.
6. Tryck flera gånger på programknapp C tills displayen visar ett lämpligt värde.  
Du kan ändra flera inställningar.
7. Spara inställningen genom att trycka på Start.
8. Stäng luckan.

## 16 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

### 16.1 Rengöring av diskutrymmet

#### **VARNING**

#### **Risk för hälsoskada!!**

Användning av klorhaltiga rengöringsmedel kan vara skadlig för hälsan.

- Använd aldrig klorhaltiga rengöringsmedel.

1. Ta bort grov smuts inuti maskinen med en fuktig trasa.

<sup>1</sup> Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

2. Fyll på diskmedel i diskmedelsfacket.
3. Välj programmet med den högsta temperaturen.  
→ *"Program", Sid. 15*
4. Starta programmet utan diskgoods.  
→ *Sid. 30*

## 16.2 Självrengörande diskutrymme<sup>1</sup>

För att ta bort avlagringar genomför maskinen en självrengöring med regelbundna intervall.

För självrengöringen anpassas programförloppet automatiskt, rengöringstemperaturen höjs t.ex. kortvarigt. Förbrukningsvärdena, t.ex. vatten och elström, kan bli högre.

Om diskutrymmet inte lägre självrengörs tillräckligt och avlagringar uppkommer måste du följa den här informationen: .

→ *"Rengöring av diskutrymmet", Sid. 32*

## 16.3 Rengöringsmedel

Använd enbart lämpliga rengöringsmedel när du rengör maskinen.

→ *"Säker användning", Sid. 9*

## 16.4 Tips för maskinvården

Följ maskinvårdstipsen så bibehåller du maskinens funktion långsiktigt.

| Åtgärd                                                                                                           | Fördel                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Torka regelbundet av luckpackningarna, diskmaskinens front och manöverpanelen med en fuktig trasa och diskmedel. | Maskindelarna hålls rena och hygieniska. |

| Åtgärd                                                       | Fördel                                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Låt maskinluckan stå på glänt om maskinen står stilla länge. | Då förhindrar du att dålig lukt bildas. |

## 16.5 Maskinvård<sup>1</sup>

Avlagringar kan störa maskinens funktion, t.ex. genom fett och kalk.

Förhindra störningar och luktproblem genom att rengöra maskinen med regelbundna intervall.

Maskinvård är i kombination med vanligen förekommande maskinvårdsmedel det lämpligaste maskinvårdsprogrammet.

När symbolen för Maskinvård på manöverpanelen lyser eller när displayen uppmanar till detta ska du genomföra Maskinvård utan diskgoods. När maskinvården har genomförts släcks symbolen. Om maskinen inte har någon minnesfunktion följer du bruksanvisningarna för maskinvårdsmedlen.

### Genomför Maskinvård

När symbolen för Maskinvård på manöverpanelen lyser eller om displayen uppmanar till detta ska du köra programmet Maskinvård.

### Noteringar


- Kör programmet Maskinvård utan inlagt diskgoods.
- Använd enbart maskinvårdsmedel som lämpar sig speciellt för diskmaskiner, inga diskmedel. Följ tillverkarens anvisningar.
- Se noga till att det inte finns några aluminiumföremål i diskmaskinen.
- Om du inte har genomfört Maskinvård efter 3 diskningar släcks symbolen för Maskinvård automatiskt.

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

- Följ säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningarna på förpackningarna med maskinvårdsmedel.
- 1. Ta bort grov smuts inuti maskinen med en fuktig trasa.
- 2. Rengör silarna.
- 3. Fyll på maskinvårdsmedlet i maskinen.
- 4. Tryck på .
- 5. Tryck på Start.
- ✓ Maskinvården genomförs.
- ✓ När maskinvården har slutförts släcks symbolen för Maskinvård.

## 16.6 Silsystem

Silsystemet filtrerar bort grov smuts från diskretsloppet.



1 Mikrosil




2 Finsil

3 Grovsil


### Rengöring av silar

Föroreningar i diskvattnet kan sätta igen silarna.

1. Kontrollera efter varje disk att det inte finns rester kvar i silarna.
2. Vrid grovsilen moturs ① och ta ut silsystemet ②.
  - ▶ Se till att inga främmande föremål faller ned i pumpskålen.
3. Dra av mikrosilen nedåt.
4. Tryck samman låsklackarna ① och ta ut grovsilen uppåt ②.
5. Rengör silelementen under rinnande vatten.  
Rengör noggrant smutsranden mellan grovsilen och finsilen.
6. Sätt ihop silsystemet.  
Se till att låsklackarna på grovsilen har snäppt fast.




7. Sätt in silsystemet i maskinen och vrid grovsilen medurs.
  - ▶ Se till att pilmarkeringarna kommer mitt emot varandra.




## 16.7 Rengöring av sprayarmar

Kalk och föroreningar i diskvattnet kan blockera sprayarmarnas munstycken och lager. Rengör sprayarmarna regelbundet.

1. Skruva loss den övre sprayarmen ① och dra av den nedåt ②.



2. Dra av den undre sprayarmen uppåt.



3. Kontrollera under rinnande vatten att sprayarmarnas utloppsmunstycken inte är igensatta och ta vid behov bort främmande föremål.
4. Sätt in den undre sprayarmen.
  - ✓ Sprayarmen snäpper fast hörbart.
5. Sätt in den övre sprayarmen och skruva fast den.

## 17 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

### ⚠ **WARNING**

#### **Risk för elstötar!!**


Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.

- Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.


| <b>Fel</b>                                  | <b>Orsak och felsökning</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:12 lyser.                                 | Maskinen har identifierat ett igenkalkat värmeelement.<br><b>1.</b> Avkalka maskinen.<br><b>2.</b> Kör maskinen med avhärdningssystemet. <sup>1</sup>                                                                                                                           |
| E:14 lyser.                                 | Vattenskyddssystemet har aktiverats.<br><b>1.</b> Stäng vattenkranen.<br><b>2.</b> Kontakta kundtjänsten → <i>Sid. 48</i> .                                                                                                                                                     |
| E:15 lyser.                                 | Vattenskyddssystemet har aktiverats.<br><b>1.</b> Stäng vattenkranen.<br><b>2.</b> Kontakta kundtjänsten → <i>Sid. 48</i> .                                                                                                                                                     |
| E:16 lyser.                                 | Vatten rinner hela tiden in i maskinen.<br><b>1.</b> Stäng vattenkranen.<br><b>2.</b> Kontakta kundtjänsten → <i>Sid. 48</i> .                                                                                                                                                  |
| E:18 eller symbolen för vatteninlopp lyser. | Inloppsslangen är vikt.<br>► Dra inloppsslangen så att den inte blir vikt.<br>Vattenkranen är stängd.<br>► Öppna vattenkranen.<br>Vattenkranen är fastklämd eller igenkalkad.<br>► Öppna vattenkranen.<br>När vattenkranen är öppen måste flödet vara minst 10 liter per minut. |

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

| Fel                                         | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:18 eller symbolen för vatteninlopp lyser. | <p>Igensatt sil i vattenanslutningen för tilllopps- eller AquaStop-slangen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stäng av enheten.</li> <li>2. Ta ut stickkontakten.</li> <li>3. Vrid åt vattenkranen.</li> <li>4. Skruva av vattenanslutningen.</li> <li>5. Ta ut silen ur inloppsslangen</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Rengör silen.</li> <li>7. Sätt in silen i inloppsslangen.</li> <li>8. Skruva fast vattenanslutningen.</li> <li>9. Kontrollera att vattenanslutningen är tät.</li> <li>10. Anslut strömförsörjningen.</li> <li>11. Slå på maskinen.</li> </ol>                                                              |
| E:22 lyser. <sup>1</sup>                    | <p>Silarna är smutsiga eller igensatta.</p> <p>► Rengör silarna.</p> <p>→ "Rengöring av silar", Sid. 34</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E:24 lyser. Vattnet pumpas inte bort.       | <p>Inget maskinfel. Vattenlåsanslutningen är fortfarande stängd eller så är avloppsslangen vikt eller igensatt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera vattenlåsanslutningen och öppna den om det behövs.</li> <li>2. Dra avloppsslangen så att den inte blir vikt.</li> <li>3. Ta bort rester.</li> </ol>  <p>Inget maskinfel. Avloppspumpen är blockerad eller så sitter avloppspumpens kåpa löst.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rengör avloppspumpen.</li> <li>→ "Rengöring av avloppspumpen", Sid. 47</li> <li>2. Snäpp fast kåpan ordentligt på avloppspumpen.</li> <li>→ "Rengöring av avloppspumpen", Sid. 47</li> </ol> |

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

| Fel                                                 | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:24 lyser. Vattnet pumpas inte bort.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E:25 lyser.                                         | <p>Inget maskinfel. Avloppspumpen är blockerad eller så sitter avloppspumpens kåpa löst.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rengör avloppspumpen.<br/>→ <i>"Rengöring av avloppspumpen", Sid. 47</i></li> <li>2. Snäpp fast kåpan ordentligt på avloppspumpen.<br/>→ <i>"Rengöring av avloppspumpen", Sid. 47</i></li> </ol>                                                                                                                                                          |
| E:27 lyser.                                         | <p>För låg nätspänning.<br/>Inget maskinfel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontakta en elektriker,</li> <li>2. Låt elektrikern kontrollera nätspänningen och elinstallationen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| En annan felkod visas i symbolen.<br>E:01 till E:30 | <p>Det finns ett tekniskt fel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryck på ☐.</li> <li>2. Ta ut maskinens nätstickkontakt eller slå ifrån säkringen.</li> <li>3. Vänta minst 2 minuter.</li> <li>4. Sätt in maskinens nätstickkontakt i ett eluttag eller slå till säkringen.</li> <li>5. Starta maskinen.</li> <li>6. Om problemet återkommer: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryck på ☐.</li> <li>▶ Stäng vattenkranen.</li> <li>▶ Ta ut nätstickkontakten.</li> <li>▶ Kontakta kundtjänsten → <i>Sid. 48</i> och tala om felkoden.</li> </ul> </li> </ol> |
| Diskgodset är inte torrt.                           | <p>Ingen sköljglans har använts eller doseringen är för lågt inställd.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fyll på sköljglans → <i>Sid. 23</i>.</li> <li>2. Ställ in sköljglansdoseringen.</li> </ol> <p>Programmet eller programalternativet har ingen eller för kort torkningsfas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Välj ett program med torkning, t.ex. Intensiv-, Stark- eller ECO-programmet.</li> </ul> <p>Vissa tillvalsknappar försämrar torkresultatet, t.ex. Variospeed.</p>                                                                      |

| Fel                                           | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diskgodset är inte torrt.                     | <p>Vatten samlas i fördjupningar på diskgoods och bestick.</p> <p>► Lägg om möjligt in diskgodset lutande.</p> <div data-bbox="395 201 739 448">  </div>                                                           |
|                                               | <p>Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkeffekt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Använd sköljglans för att öka torkningskapaciteten.</li> <li>2. Använd ett annat kombinerat diskmedel med bättre torkningskapacitet.</li> </ol>                                          |
|                                               | <p>Extratorkning har inte aktiverats för att förstärka torkningen.</p> <p>► Aktivera extratorkning.</p>                                                                                                                                                                                             |
|                                               | <p>Diskgodset togs ut för tidigt eller torkningen hade ännu inte slutförts.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avvakta programmets slut.</li> <li>2. Ta inte ut diskgodset förrän 30 minuter efter programmets slut.</li> </ol>                                                          |
|                                               | <p>Den använda sköljglansen har begränsad torkningskapacitet.</p> <p>► Använd märkessköljglans.<br/>Eko-produkter kan ha begränsad effektivitet.</p>                                                                                                                                                |
| Diskgoods av plast är inte torrt.             | <p>Inget fel. På grund av sin lägre värmelagringsförmåga torkar plast sämre.</p> <p>► Ingen åtgärd möjlig.</p>                                                                                                                                                                                      |
| Besticken är inte torra.                      | <p>Besticken har lagts in ogynnsamt i bestickkorgen eller besticklådan.</p> <p>Det kan bildas droppar där besticken ligger emot.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lägg om möjligt in besticken ett och ett. → <i>Sid. 28</i></li> <li>2. Undvik att lägga dem mot varandra.</li> </ol> |
| Maskinens inre ytor är våta efter diskningen. | <p>Inget fel. På grund av kondensationstorkningen är vattendroppar i diskutrymmet fysiskt betingade och önskvärda. Fukten i luften kondenserar på maskinens innerväggar, rinner av och pumpas bort.</p> <p>Ingen åtgärd behövs.</p>                                                                 |

| Fel                      | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matrester på diskgodset. | <p>Diskgodset står för tätt eller diskkorgen är överfull.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lägg in diskgodset med tillräckliga mellanrum. Spraystrålarna måste nå diskgodsets yta.</li><li>2. Undvik att lägga diskföremålen mot varandra.</li></ol>  |
|                          | <p>Sprayarmarnas rotation är blockerad.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Lägg in diskgodset så att sprayarmarnas rotation inte hindras.</li></ul>                                                                                                                                                                                       |
|                          | <p>Sprayarmarnas munstycken är igensatta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rengör sprayarmarna → <i>Sid. 35</i>.</li></ul>                                                                                                                             |
|                          | <p>Silarna är smutsiga.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rengör silarna.<br/>→ <i>"Rengöring av silar", Sid. 34</i></li></ul>                                                                                                                          |
|                          | <p>Silarna har felaktigt insatta och/eller har inte snäppt fast.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sätt in silarna rätt.<br/>→ <i>"Silsystem", Sid. 34</i></li><li>2. snäpp fast silarna.</li></ol>                                                                                                                                     |
|                          | <p>Du har valt ett för svagt diskprogram.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Välj ett kraftigare diskprogram.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | <p>Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensorn beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg.</li></ul>                                                                                  |
|                          | <p>Höga smala kärl blir inte tillräckligt diskade i hörnen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Lägg in höga smala kärl så att de inte lutar för mycket och lägg inte in dem i hörnen.</li></ul>                                                                                                                                           |

| Fel                                                                                        | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matrester på diskgodset.                                                                   | <p>Den övre diskkorgen är inte inställd i samma höjdläge på höger och vänster sida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ in den övre diskkorgen så att vänster och höger sida har samma höjdläge.<br/>→ <i>"Övre diskkorg", Sid. 17</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Diskmedelsrester i maskinen                                                                | <p>Diskmedelsfackets lock är blockerat av diskföremål och går inte att öppna.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lägg in diskgoods i den övre diskkorgen så att uppfångningsskålen för tabletter inte blir spärrad av diskföremål.<br/>→ <i>"Inläggning av diskgoods", Sid. 28</i><br/>Diskföremålen blockerar diskmedelsfackets lock.</li> <li>2. Placera inget diskgoods och inga doftgivare i uppfångningsskålen för tabletter.</li> </ol> <hr/> <p>Diskmedelsfackets lock är blockerad av tabletten och går inte att öppna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lägg in tabletten på tvären i diskmedelsfacket och inte på högkant.</li> </ul> <hr/> <p>Tabletter används i snabbprogram eller kortprogram. Tablettens upplösningstid uppnås inte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Välj ett kraftigare program eller använd pulverdiskmedel.</li> </ul> <hr/> <p>Vid längre lagringstid minskar diskeffekten och upplösning förmågan eller också klumpar sig diskmedlet kraftigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Byt diskmedel → <i>Sid. 24.</i></li> </ul> |
| Det finns vattenfläckar på plastföremål.                                                   | <p>Det går inte att förhindra fysiskt att droppar bildas på plastytor. Efter avtorkning syns vattenfläckar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Välj ett kraftigare program.</li> <li>▶ Lägg in diskgodset med lutning.<br/>→ <i>"Inläggning av diskgoods", Sid. 28</i></li> <li>▶ använd sköljglans.<br/>→ <i>"Sköljglans", Sid. 23</i></li> <li>▶ Ställ in avhårdaren högre.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Det finns avtorkbara eller vattenlösliga beläggningar på maskinens insida eller på luckan. | <p>Ämnen i diskmedlet avlagras. Beläggningarna går oftast inte att ta bort kemiskt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Byt diskmedel.</li> <li>▶ Rengör maskinen mekaniskt.</li> </ul> <hr/> <p>Vita avlagringar på maskinens insida.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ställ in avhårdaren rätt.<br/>I de flesta fall måste inställningen höjas.</li> <li>2. Byt diskmedel vid behov.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Fel                                                                                                                                                   | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det finns avtorkbara eller vattenlösliga beläggningar på maskinens insida eller på luckan.                                                            | <p>Specialsaltbehållaren är inte åtdragen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Dra åt specialsaltbehållare.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vita beläggningar som är svåra att ta bort finns på diskgodset, på maskinens insida eller på luckan.                                                  | <p>Ämnen i diskmedlet avlagras. Beläggningarna går oftast inte att ta bort kemiskt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Byt diskmedel.</li> <li>▸ Rengör maskinen mekaniskt.</li> </ul> <p>Hårdhetsområdet är felinställt, eller vattnets hårdhet är för hög.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Ställ in avhårdningssystemet → <i>Sid. 20</i> på vattenhårdheten eller fyll på specialsalt.</li> </ul> <p>3i1-diskmedlet, biodiskmedlet eller ekodiskmedlet är inte tillräckligt effektivt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Ställ in avhårdningssystemet → <i>Sid. 20</i> på rätt vattenhårdhet och använd separata diskmedel (märkesdiskmedel, specialsalt, sköljglans).</li> </ul> <p>Diskmedlet är underdoserat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Öka doseringen av diskmedel eller byt diskmedel.</li> </ul> <p>Du har valt ett för svagt diskprogram.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Välj ett kraftigare diskprogram.</li> </ul> |
| Rester av te eller läppstift på diskgodset.                                                                                                           | <p>För låg disktemperatur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Välj ett program med högre disktemperatur.</li> </ul> <p>Diskmedlet är underdoserat eller olämpligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Använd ett lämpligt diskmedel och dosera det enligt tillverkarens anvisningar.</li> </ul> <p>Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensorn beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Färgade (blå, gula, bruna) beläggningar som inte alls eller bara med svårighet går att ta bort finns på maskinens insida och på rostfritt diskgodset. | <p>Skikt bildas på grund av beståndsdelar i grönsaker (kål, selleri, potatis, pasta etc.) eller i vattenledningsvattnen (mangan).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Rengör maskinen.</li> </ul> <p>Du kan ta bort beläggningarna med mekanisk rengöring → <i>Sid. 32</i> eller med ett maskinrengöringsmedel. Beläggningarna går inte alltid att ta bort helt, men de är inte hälsofarliga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Fel                                                                                                                                                | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Färgade (blå, gula, bruna) beläggningar som inte alls eller bara med svårighet går att ta bort finns på maskinens insida och på rostfritt diskods. | <p>Skikt bildas på grund av metallbeståndsdelar på diskods av silver eller aluminium.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Rengör maskinen.<br/>Du kan ta bort beläggningarna med mekanisk rengöring → <i>Sid. 32</i> eller med ett maskinrengöringsmedel. Beläggningarna går inte alltid att ta bort helt, men de är inte hälsofarliga.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Färgade (gula, orange, bruna) avlagringar som går lätt att ta bort finns på maskinens insida (framför allt på bottnen).                            | <p>Skikt bildas på grund av beståndsdelar i matrester och vattenledningsvatten (kalk), "tvålartade".</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera avhjärdarens inställning.</li> <li>2. Fyll på specialsalt.</li> <li>3. Om du använder kombinerade diskmedel (tabletter) bör du aktivera avhjärdaren.<br/>Följ anvisningarna för diskmedlen.<br/>→ <i>"Anmärkningar beträffande diskmedel", Sid. 26</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plastdetaljer inuti maskinen är missfärgade.                                                                                                       | <p>Plastdetaljer i diskutrymmet kan bli missfärgade under diskmaskinens livstid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Missfärgningar kan förekomma men begränsar inte maskinens funktion.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plastdetaljer är missfärgade.                                                                                                                      | <p>För låg disktemperatur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Välj ett program med högre disktemperatur.</li> </ul> <p>Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensorn beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Det finns borttagbara ränder på glas, glas med metallutseende och bestick.                                                                         | <p>Sköljglansdoseringen är för högt inställd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ställ in sköljglanssystemet på ett lägre läge.</li> </ul> <p>Ingen sköljglans har fyllts på.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Fyll på sköljglans.<br/>→ <i>"Påfyllning av sköljglans", Sid. 23</i></li> </ul> <p>Rester av diskmedel finns i programavsnittet Sköljglanssköljning. Diskmedelsfackets lock har blockerats av diskföremål och går inte att öppna helt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lägg in diskods i den övre diskorgen så att uppfångningsskålen för tabletter inte blir spärrad av diskföremål.<br/>→ <i>"Inläggning av diskods", Sid. 28</i><br/>Diskföremålen blockerar diskmedelsfackets lock.</li> <li>2. Placera inget diskods och inga doftgivare i uppfångningsskålen för tabletter.</li> </ol> |

| Fel                                                                                 | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det finns borttagbara ränder på glas, glas med metallutseende och bestick.          | Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensorn beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Irreversibel glasgrumling.                                                          | Glasen är inte maskindisksäkra, bara maskindiskbara. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Använd diskmaskinsäkra glas.<br/>Glas är oftast bara lämpade för diskmaskin och man måste räkna med slitage eller förändringar i ett längre tidsperspektiv.</li> <li>► Förhindra långa ångfaser (stillestånd) efter diskningens slut.</li> <li>► Använd ett program med lägre temperatur.</li> <li>► Ställ in avhårdaren på vattnets hårdhetsgrad.</li> <li>► Använd ett diskmedel med glasskyddskomponent.</li> </ul>              |
| Spår av rost på bestick                                                             | Besticken är inte tillräckligt rosttåliga. Knivblad drabbas ofta kraftigare. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Använd rosttåligt diskgoods.</li> </ul> <p>Besticken rostar också när rostande föremål diskas samtidigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Diska inga föremål som rostar.</li> </ul> <p>För hög salthalt i diskvattnet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ta bort utstrött specialsalt från diskutrymmet.</li> <li>2. Skruva fast specialsaltbehållarens lock ordentligt.</li> </ol> |
| Diskmedelsrester finns i diskmedelsfacket eller i uppfångningsskålen för tabletter. | Sprayarmarna är blockerade av diskföremål och diskmedlet sköljs inte ut. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Se noga till att sprayarmarna inte blir blockerade utan kan rotera fritt.</li> </ul> <p>Diskmedelsfacket var fuktigt när diskmedel fylldes på.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Fyll på diskmedel bara om diskmedelsfacket är torrt.</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| Onormalt mycket löd-der bildas.                                                     | Det finns handdiskmedel i förrådsbehållaren för sköljglans. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Fyll omgående på sköljglans i förrådsbehållaren.<br/>→ <i>"Påfyllning av sköljglans", Sid. 23</i></li> </ul> <p>Sköljglans har spillts ut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ta bort sköljglansen med en trasa.</li> </ul> <p>Det använda diskmedlet eller maskinvårdsmedlet löddrar för mycket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Byt diskmedelsmärke.</li> </ul>                                     |
| Påfyllningssymbolen för specialsalt lyser.                                          | Specialsalt saknas. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Fyll på specialsalt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>Fel</b>                                         | <b>Orsak och felsökning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påfyllningssymbolen för specialsalt lyser.         | Sensorn kan inte identifiera specialsalttabletter.<br>► Använd inte specialsalttabletter.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Påfyllningssymbolen för specialsalt lyser inte.    | Avhärdningssystemet är avstängt.<br>► Ställ in avhärdaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Påfyllningssymbolen för sköljglans lyser.          | Sköljglans saknas.<br><b>1.</b> Fyll på sköljglans → <i>Sid. 23</i> .<br><b>2.</b> Ställ in sköljglansdoseringen.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Påfyllningssymbolen för sköljglans lyser inte.     | Sköljglanssystemet är avstängt.<br>► Ställ in sköljglansdoseringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Displayen blinkar.                                 | Maskinluckan är inte helt stängd.<br>► Stäng maskinluckan.<br>► Lägg in diskgodset så att inga disföremål sticker upp ovanför diskorgen och hindrar att maskinluckan stängs säkert.                                                                                                                                                                  |
| Maskinvårdsindikatorn tänds.                       | Maskinvård rekommenderas.<br>► Kör maskinvårdsprogrammet utan diskgoods.<br>► Använd ett speciellt maskinvårdsmedel.<br>Symbolen släcks automatiskt efter 3 diskar utan att du har kört maskinvårdsprogrammet.                                                                                                                                       |
| Vatten blir kvar i maskinen efter programets slut. | Silsystemet eller området under silarna är igentäppt.<br><b>1.</b> Rengör silarna → <i>Sid. 34</i> .<br><b>2.</b> Rengör avloppspumpen → <i>Sid. 47</i> .<br><br>Program har ännu inte avslutats.<br>► Vänta till programets slut eller avbryt programmet med <b>Reset</b> .<br>► → " <i>Avslutande av program</i> ", <i>Sid. 30</i>                 |
| Det går inte att starta eller manövrera maskinen.  | Funktioner hos maskiner har fallit bort.<br><b>1.</b> Ta ut nätstickkontakten eller slå ifrån säkringen.<br><b>2.</b> Vänta minst 2 minuter.<br><b>3.</b> Anslut maskinen till elnätet.<br><b>4.</b> Starta maskinen.                                                                                                                                |
| Maskinen startar inte.                             | Säkringen i byggnaden är defekt.<br>► Kontrollera säkringen i byggnaden.<br><br>Nätanslutningskabeln är inte insatt.<br><b>1.</b> Kontrollera att eluttaget fungerar.<br><b>2.</b> Kontrollera att nätanslutningskabeln är ordentligt insatt i eluttaget och på maskinens baksida.<br><br>Maskinluckan är inte helt stängd.<br>► Stäng maskinluckan. |

| Fel                                               | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmet startar automatiskt.                   | <p>Programmets slut har inte inväntats.</p> <p>► → "Avslutande av program", Sid. 30</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maskinen stannar i programmet eller avbryts.      | <p>Maskinluckan är inte helt stängd.</p> <p>► Stäng maskinluckan.</p> <p>Strömförsörjningen och/eller vattentillförseln har avbrutits.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera strömförsörjningen.</li> <li>2. Kontrollera vattentillförseln.</li> </ol> <p>Den övre korgen trycker mot maskinluckans insida och hindrar att luckan stängs säkert.</p> <p>► Kontrollera om maskinens bakvägg trycks in av ett eluttag eller en ej demonterad slanghållare.</p> <p>► Lägg in diskgodset så att inga disföremål sticker upp ovanför diskkorgen och hindrar att maskinluckan stängs säkert.</p> |
| Det går inte att stänga maskinluckan.             | <p>Lucklåset har slagit om.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stäng maskinluckan med större kraft.</li> <li>2. Om installationsförhållandena gör att låssystemet inte kan tryckas över tillfälligt, kan du använda en sked för att återställa dörrlåset till sitt ursprungliga läge.</li> </ol> <p>Animationen visar hur du ställer dörrlåset i sitt ursprungliga läge.</p>                                                                                                                                       |
| Locket till diskmedelsfacket går inte att stänga. | <p>Luckan går inte att stänga på grund av monteringen.</p> <p>► Kontrollera om maskinen har monterats rätt.</p> <p>Maskinluckan, luckdekoren eller påbyggnadsdelarna får inte kollidera med intilliggande skåp eller med arbetsbänken vid stängningen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Locket till diskmedelsfacket går inte att stänga. | <p>Diskmedelsfacket eller locket är blockerade av fastklibbade diskmedelsrester.</p> <p>► Ta bort diskmedelsrester.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Slående ljud från påfyllningsventilerna.          | <p>Beror på byggnadsinstallationerna. Inget maskinfel. Påverkar inte maskinens funktion.</p> <p>► Kan bara avhjälpas i byggnadsinstallationerna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Slående eller slamrande ljud.                     | <p>Sprayarmen slår i diskgodset.</p> <p>► Lägg in diskgodset så att sprayarmarna inte slår i diskgodset.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Fel                           | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slående eller slamrande ljud. | Vid liten mängd diskgoods träffar vattenstrålarna diskutrymmet direkt. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Fördela diskgodset jämnt.</li> <li>► Lägg in mer diskgoods i maskinen.</li> </ul> |
|                               | Lätt diskgoods rör sig vid diskningen. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Lägg in lätt diskgoods så att det står stadigt.</li> </ul>                                                        |

## 17.1 Rengöring av avloppspumpen

Grova matrester eller främmande föremål kan blockera avloppspumpen. Om diskvattnet inte längre rinner undan rätt måste du rengöra avloppspumpen.


### ⚠ **WARNING**

#### **Risk för personskador!!**


Vassa och spetsiga föremål, t.ex. glasskärvar, kan blockera avloppspumpen och orsaka personskador.

- Ta försiktigt bort främmande föremål.

1. Koppla bort apparaten från elnätet.
2. Ta ut den övre och den undre diskorgen.
3. Ta ut silsystemet.
4. Torka upp befintligt vatten.  
Använd en svamp om det behövs.
5. Bänd av pumplocket med hjälp av en sked och fatta det i skaftet.



6. Lyft upp pumplocket snett inåt och ta ut det.
- ✓ Nu kan du komma åt skovelhjulet med handen.
7. Ta bort matrester och främmande föremål kring pumplocket.
8. Sätt in pumplocket ① och tryck det nedåt ②.



- ✓ Pumplocket snäpper fast hörbart.
9. Montera silsystemet.
  10. Sätt in den undre och den övre diskorgen.

## 18 Transport, lagring och avfallshantering

### 18.1 Demontering av maskinen

1. Koppla bort maskinen från elnätet.
2. Stäng vattenkranen.
3. Lossa avloppsanslutningen.
4. Lossa vattenavslutningen.
5. Lossa fästskruvarna mot köksinredningen om sådana finns.

6. Demon tera sockelbrädan om en sådan finns.
7. Dra försiktigt ut maskinen och dra åt slangen.

## 18.2 Fryssäkring av maskinen

Om maskinen står i ett utrymme med frysrisk, t.ex. i en sommarstuga, måste du tömma den helt.

- Töm maskinen.  
→ *"Transport av maskinen", Sid. 48*

## 18.3 Transport av maskinen

Förhindra skador på maskinen genom att tömma den före transporten.

**Notering:** För att inget restvatten ska komma in i maskinstyrenheten och orsaka maskinskador får du bara transportera enheten i upprätt läge.

1. Ta ut diskgodset ur maskinen.
2. Säkra lösa delar.
3. Starta maskinen.
4. Välj programmet med den högsta temperaturen.  
→ *"Program", Sid. 15*
5. Starta programmet. → *Sid. 30*
6. Avbryt programmet efter cirka 4 minuter för att tömma maskinen.  
→ *"Avslutande av program", Sid. 30*
7. Slå av maskinen. → *Sid. 30*
8. Stäng vattenkranen.
9. Töm ut restvattnet ur maskinen genom att lossa inloppsslangen och låta vattnet rinna ut.

## 18.4 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshandling kan värdefulla råmaterial återanvändas.

## ⚠ VARNING

### Risk för hälsoskada!!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshandling kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

## 19 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

**Notering:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokumentmap. servicekontakter och garantivill-

kor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

## **19.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)**

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Typskylten finns på apparatluckans insida.

→ *"Lär känna", Sid. 12*

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

## **19.2 AQUA-STOP-garanti<sup>1</sup>**

Förutom garantikrav gentemot säljare enligt köpeavtalet och förutom vår tillverkargaranti lämnar vi ersättning på följande villkor.

- Uppstår vattenskada till följd av fel i Aqua-Stop-systemet ersätter vi konsumentens skador. För att vattensäkerheten ska garanteras måste diskmaskinen anslutas till elnätet.
- Skadeståndsgarantin gäller under maskinens livstid.
- Garantikravet förutsätter att maskinen med Aqua-Stop har ställts upp och anslutits fackmässigt enligt våra instruktioner. Garantin omfattar också en fackmässigt monterad Aqua-Stop-förlängning (originaltill-

behör). Vår garanti omfattar inte defekta framledningarna eller armaturer fram till anslutningen av Aqua-Stop till vattenkranen.

- Maskiner med Aqua-Stop behöver i princip inte övervakas under gång och vattenkranen behöver inte stängas efter fullbordad diskning. Bara vid en längre frånvaro från din bostad, t.ex. vid flera veckors semester, måste vattenkranen stängas.

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

---

## 20 Tekniska data

|                  |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt             | Max.: 60 kg                                                                                                |
| Spänning         | 220 - 240 V, 50 Hz eller 60 Hz                                                                             |
| Anslutningsvärde | 2000 - 2400 W                                                                                              |
| Säkring          | 10 - 16 A                                                                                                  |
| Vattentryck      | <ul style="list-style-type: none"><li>■ lägst 50 kPa (0,5 bar)</li><li>■ högst 1000 kPa (10 bar)</li></ul> |
| Inloppsflöde     | minst 10 l/min                                                                                             |
| Vattentemperatur | Kallvatten.<br>Varm,vatten högst: 60 °C                                                                    |
| Kapacitet        | 13 kuvert                                                                                                  |

Du hittar mer information om modellen på <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1975606><sup>1</sup>. Webbadressen länkar till den officiella EU-produkt databasen E-PREL.

---

<sup>1</sup> Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären

[illegible]

SV Tillverkad av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
*siemens-home.bsh-group.com*



**9001993319** (050617) 642 MV  
SV