



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Flex-inductiekookplaat met geïntegreerd ventilatiesysteem

PXX...D5..

**[nl]** Gebruikershandleiding





# Inhoudsopgave

|    |                                      |    |    |                                            |    |
|----|--------------------------------------|----|----|--------------------------------------------|----|
| 1  | Veiligheid .....                     | 2  | 16 | Instellingen overnemen .....               | 14 |
| 2  | Materiële schade voorkomen .....     | 5  | 17 | PerfectFry Sensor .....                    | 14 |
| 3  | Milieubescherming en besparing ..... | 5  | 18 | Kinderslot .....                           | 15 |
| 4  | Geschikt kookgerei .....             | 6  | 19 | Veegbeveiliging .....                      | 15 |
| 5  | Uw apparaat leren kennen .....       | 6  | 20 | Individuele veiligheidsuitschakeling ..... | 16 |
| 6  | Functies .....                       | 8  | 21 | Basisinstellingen .....                    | 16 |
| 7  | Voor het eerste gebruik .....        | 8  | 22 | Kookgerei-test .....                       | 18 |
| 8  | De Bediening in essentie .....       | 9  | 23 | Vermogensbegrenzing .....                  | 18 |
| 9  | Kapregeling .....                    | 10 | 24 | Home Connect .....                         | 18 |
| 10 | FlexInduction .....                  | 11 | 25 | Reiniging en onderhoud .....               | 20 |
| 11 | MoveMode .....                       | 12 | 26 | Storingen verhelpen .....                  | 23 |
| 12 | Tijdfuncties .....                   | 12 | 27 | Afvoeren .....                             | 25 |
| 13 | PowerBoost .....                     | 13 | 28 | Conformiteitsverklaring .....              | 25 |
| 14 | PanBoost .....                       | 13 | 29 | Servicedienst .....                        | 25 |
| 15 | Warmhoudfunctie .....                | 14 | 30 | Testgerechten .....                        | 26 |

## 1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

### 1.1 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzingen, de apparaatpas en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transport-schade niet aan.

### 1.2 Bestemming van het apparaat

Apparaten zonder stekker mogen alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige montage volgens de montage-handleiding. De installateur is verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van opstelling.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voedsel en dranken te bereiden.

- onder toezicht. Houd kortstondige kookprocessen ononderbroken in het oog.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

Gebruik het apparaat niet:

- op boten of in voertuigen.
- met een externe timer of een separate afstandsbediening. Dit geldt niet voor het geval dat de werking middels de door EN 50615 genoemde apparaten wordt uitgeschakeld.
- om gevaarlijke of explosieve stoffen en dampen af te zuigen.
- om kleine onderdelen of vloeistoffen af te zuigen.

Als u een actief, geïmplanteerd medisch apparaat (zoals een pacemaker of defibrillator) draagt, ga dan bij uw arts na of dit voldoet aan de Richtlijn 90/385/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 juni 1990 alsmede EN 45502-2-1 en EN 45502-2-2, en conform VDE-AR-E 2750-10 is geselecteerd,

geïmplant en geprogrammeerd. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan en er bovendien non-ferro pannen met non-ferro handgrepen worden gebruikt, kan deze inductiekookplaat zonder bezwaar worden gebruikt, mits dit natuurlijk op de juiste wijze gebeurt.

### 1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 15 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

### 1.4 Veilig gebruik

#### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.


Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

#### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Teruggezogen verbrandingsgassen kunnen leiden tot vergiftiging. Vuurbronnen die de lucht in de ruimte verbruiken (bijv. apparaten die op gas, olie, hout of kolen worden gestookt, geisers, warmwatertoestellen) betrekken de verbrandingslucht uit de opstellingsruimte en voeren de gassen via een afvoer (bijv. schoorsteen) af naar buiten. In combinatie met een ingeschakelde afzuigkap wordt aan de keuken en aan de naastgelegen ruimtes lucht onttrokken. Zonder voldoende luchttoevoer ontstaat er een onderdruk. Giftige gassen uit de schoorsteen of het afvoerkanaal worden terug-

gezogen in de woonruimte.



- ▶ Altijd voor voldoende luchttoevoer zorgen, wanneer het apparaat in luchtafvoermodus werkt, en er tegelijkertijd vuurbron is die gebruik maakt van de aanwezige lucht.
- ▶ U kunt het apparaat alleen dan zonder risico gebruiken wanneer de onderdruk in de ruimte waarin de vuurbron zich bevindt niet groter is dan 4 Pa (0,04 mbar). Dit kan worden bereikt wanneer de voor de verbranding benodigde lucht door niet afsluitbare openingen, bijv. in deuren, ramen, in combinatie met een ventilatiekast in de muur of door andere technische voorzieningen, kan worden toegevoerd. Een luchtaanvoer/afvoereenheid in de muur alleen is niet voldoende om aan de minimale eisen te voldoen.
- ▶ Raadpleeg in ieder geval het bedrijf dat in uw huis zorgt voor de schoorsteenreiniging. Dit bedrijf is in staat het totale ventilatiesysteem van uw huis te beoordelen en kan een voorstel doen voor passende maatregelen op het gebied van de luchttoevoer.
- ▶ Indien het apparaat alleen met recirculatie wordt gebruikt, is een onbeperkt gebruik mogelijk.

#### ⚠ **WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Zonder toezicht koken op kookplaten met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brand veroorzaken.

- ▶ Verlies hete oliën en vetten daarom nooit uit het oog.
- ▶ Nooit proberen om een vuur met water te blussen, maar het apparaat uitschakelen en dan de vlammen bijv. met een deksel of een blusdeken afdekken.

Het kookvlak wordt erg heet.

- ▶ Nooit brandbare voorwerpen op het kookvlak of in de directe omgeving leggen.
- ▶ Nooit voorwerpen op het kookvlak bewaren. Het apparaat wordt heet.
- ▶ Nooit brandbare voorwerpen of spuitbussen bewaren in laden direct onder de kookplaat. Als de kookplaat wordt afgedekt, kan dat ongelukken veroorzaken, bijvoorbeeld door over-

verhitting, in brand vliegen of ontploffende materialen.

- ▶ Dek de kookplaat niet af.

Na gebruik de kookplaat altijd met de hoofdschakelaar uitschakelen.

- ▶ Niet wachten tot de kookplaat automatisch uitschakelt omdat er zich geen potten en pannen meer op bevinden.

De vetafzettingen in de vetfilters kunnen ontbranden.

- ▶ Apparaat nooit zonder vetfilter gebruiken.
- ▶ De vetfilters regelmatig reinigen.
- ▶ Nooit in de omgeving van het apparaat met open vuur werken (bijv. flamberen).
- ▶ Het apparaat alleen in de buurt van een vuurbron voor vaste brandstoffen (bijv. hout of kolen) installeren wanneer de vuurbron een afgesloten, niet verwijderbare afscherming heeft. Er mogen geen vonken wegspringen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Tijdens het gebruik worden het apparaat en zijn aanraakbare onderdelen heet, vooral een eventueel aanwezig kookplaatframe.

- ▶ Wees voorzichtig om het aanraken van verwarmingselementen te voorkomen.
- ▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden.

Kookplaatbeschermroosters kunnen tot ongevallen leiden.

- ▶ Nooit kookplaatbeschermroosters gebruiken.
- Voorwerpen van metaal worden zeer snel heet op de kookplaat.
- ▶ Leg nooit voorwerpen van metaal, zoals messen, vorken, lepels of deksels, op de kookplaat.

Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik.

- ▶ Het apparaat voor het schoonmaken laten afkoelen.
- ▶ Wanneer er hete vloeistoffen in het apparaat komen, het vetfilter of het overloopreservoir pas verwijderen nadat het apparaat is afgekoeld.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.

- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit een apparaat met gescheurd of gebroken oppervlak gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice.

→ *Pagina 25*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.
- Bij hete apparaatonderdelen kan de kabelisolatie van elektrische apparaten smelten.
- ▶ Zorg ervoor dat de aansluitkabel van elektrische apparaten nooit in contact komt met hete onderdelen van het apparaat.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Wanneer er vloeistof zit tussen de bodem van de pan en de kookzone, kunnen kookpannen plotseling omhoog springen.

- ▶ Zorg ervoor dat de kookzone en de bodem van de pan altijd droog zijn.
  - ▶ Nooit bevroren kookgerei gebruiken.
- Bij de bereiding au-bain-marie kunnen de kookplaat en kookvorm barsten door oververhitting.

- ▶ De au-bain-marie kookvorm mag niet in direct contact komen met de bodem van de pan die met water is gevuld.
  - ▶ Gebruik alleen hittebestendige vormen.
- Een apparaat met een gebarsten of gebroken oppervlak kan tot snijwonden leiden.
- ▶ Het apparaat niet gebruiken als het oppervlak ervan gebarsten of gebroken is.

## 2 Materiële schade voorkomen

Hier vindt u de meest voorkomende oorzaken van schade en tips om deze te voorkomen.

| Schade                                   | Oorzaak                                                                                        | Maatregel                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlekken                                  | Bereiden zonder toezicht.                                                                      | Het bereidingsproces in de gaten houden.                                                                                   |
| Vlekken, defecten                        | Gemorste levensmiddelen, vooral diegene met hoog suikergehalte.                                | Onmiddellijk met een schraper voor vitrokeramische kookplaat verwijderen.                                                  |
| Vlekken, defecten of breuken in het glas | Defect kookgerei, kookgerei met gesmolten emaille of kookgerei met koperen- of aluminiumbodem. | Gebruik geschikt kookgerei dat in een goede conditie is.                                                                   |
| Vlekken, verkleuringen                   | Ongeschikte reinigingsmethoden.                                                                | Alleen reinigingsmiddelen gebruiken die geschikt zijn voor glaskeramik en reinig de kookplaat alleen wanneer deze koud is. |
| Defecten of breuken in het glas          | Stoten of vallend kookgerei, kookaccessoires of andere harde of scherpe voorwerpen.            | Bij het koken niet tegen het glas stoten of voorwerpen op de kookplaat laten vallen.                                       |
| Krassen, verkleuringen                   | Ruwe pannenbodems of het verplaatsen van de pan op de kookplaat.                               | Kookgerei controleren. Kookgerei bij het verplaatsen optillen.                                                             |
| Krassen                                  | Zout, suiker of zand.                                                                          | Gebruik de kookplaat niet als plaats om iets op te zetten of als werkvlak.                                                 |
| Schade aan het apparaat!                 | Koken met diepgevroren kookgerei.                                                              | Nooit bevroren kookgerei gebruiken.                                                                                        |
| Schade aan de pan of aan het apparaat    | Koken zonder inhoud.                                                                           | Nooit een pan zonder inhoud op een hete kookzone plaatsen of verhitten.                                                    |
| Glasbeschadigingen                       | Gesmolten materiaal op de hete kookzone of hete deksels van pannen op het glas.                | Geen bakpapier of aluminiumfolie en geen kunststof containers of pandeksels op de kookplaat leggen.                        |
| Oververhitting                           | Heet kookgerei op het bedieningspaneel of op het kader.                                        | Plaats heet kookgerei nooit op deze gebieden.                                                                              |

## 3 Milieubescherming en besparing

### 3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

### 3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt het apparaat minder energie.

Een kookzone kiezen die bij de grootte van de pan past. Het kookgerei gecentreerd plaatsen.

Gebruik kookgerei met een bodemdiameter die overeenkomt met de diameter van de kookzone.

**Tip:** Fabrikanten van kookgerei geven vaak de bovendiameter van de pan aan. Die is dikwijls groter dan de bodemdiameter.

- ✓ Niet-passend kookgerei of niet volledig afgedekte kookzones verbruiken veel energie.

Pannen afsluiten met een passend deksel.

- ✓ Wanneer u zonder deksel kookt, heeft het apparaat aanzienlijk meer energie nodig.

Deksel zo min mogelijk oplichten.

- ✓ Wanneer u het deksel oplicht, ontsnapt er veel energie.

Glazen deksel gebruiken.

- ✓ Door het glazen deksel kunt u in de pan kijken zonder het deksel op te lichten.

Pannen met vlakke bodem gebruiken.

- ✓ Als de bodem niet vlak is, wordt het energieverbruik hoger.

Gebruik kookgerei dat past bij de hoeveelheid levensmiddel.

- ✓ Groot kookgerei met weinig product heeft meer energie nodig om op te warmen.

Met weinig water koken.

- ✓ Hoe meer water er in het kookgerei zit, des te meer energie is er nodig om op te warmen.

Tijdig terugschakelen naar een lagere kookstand. Een passende doorkookstand gebruiken.

- ✓ Met een te hoge doorkookstand verspilt u energie.

Pas de ventilatiestand aan de intensiteit van de kookdamp aan.

- ✓ Een lagere ventilatiestand betekent minder energieverbruik.

Kies bij intensieve kookdampen op tijd een hogere ventilatiestand.

- ✓ De geuren verdelen zich minder in de ruimte.

Schakel het apparaat uit wanneer dit niet langer nodig is.

✓

Bij het koken voldoende ventileren.

- ✓ Het apparaat werkt efficiënter en met minder bedrijfs-geluiden.

De filter met de opgegeven intervallen reinigen of vervangen.

- ✓ De effectiviteit van het filter blijft behouden.

## 4 Geschikt kookgerei



Een voor inductiekoken geschikt kookgerei moet een ferromagnetische bodem hebben, dus door een magneet worden aangetrokken, en verder moet de bodem even groot zijn als de kookzone. Wanneer het kookgerei

op een kookplaat niet herkend kan worden, plaats dan het kookgerei op een kookplaat met de eerstvolgende kleinere diameter.

### 4.1 Grootte en kenmerken van het kookgerei

Om het kookgerei correct te herkennen, moet u met de grootte en het materiaal van het kookgerei rekening houden. Alle panbodems moeten volledig vlak en glad zijn.

Met Kookgerei-test controleert u of het kookgerei geschikt is.

| Kookgerei                                                                                                                                                                | Materialen                                                                                                   | Eigenschappen                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanbevolen kookgerei                                                                                                                                                     | Roestvaststalen kookgerei met sandwich-bodem welke de warmte goed verdeelt.                                  | Dit kookgerei verdeelt de warmte gelijkmatig, warmt snel op en waarborgt zijn herkenning.                                                                                                                                                                |
|                                                                                         | Ferromagnetisch kookgerei van geëmailleerd staal, gietijzer, of speciale pannen voor inductie van edelstaal. | Dit kookgerei warmt snel op en wordt veilig herkend.                                                                                                                                                                                                     |
| Geschikt                                                                                                                                                                 | De bodem is niet volledig ferromagnetisch.                                                                   | Als de diameter van het ferromagnetische oppervlak kleiner is dan de bodem van het kookgerei, warmt alleen het ferromagnetische oppervlak op. Daardoor verdeelt de warmte niet gelijkmatig.                                                              |
| <br> | Kookgereibodems met aluminiumaandeel.                                                                        | Deze bodems van het kookgerei verkleinen het ferromagnetische oppervlak, waardoor minder vermogen aan het kookgerei wordt afgegeven. Het kan zijn dat deze pannen onvoldoende of helemaal niet worden herkend en daarom ook onvoldoende worden verwarmd. |
| Niet geschikt                                                                                                                                                            | Kookgerei van normaal dun staal, glas, aardewerk, koper of aluminium.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### Opmerkingen

- Gebruik tussen de kookplaat en de pan in principe geen adapterplaten.

- Verwarm geen leeg kookgerei en geen kookgerei met dunne bodem, omdat deze zeer sterk verhit kunnen raken.


## 5 Uw apparaat leren kennen

### 5.1 Koken met inductie

Vergeleken met gangbare kookplaten brengt inductiekoken enkele veranderingen met zich mee en biedt het een aantal voordelen zoals tijdbesparing tijdens het koken en braden, energiebesparing, alsmede eenvoudiger onderhoud en reiniging. Het biedt ook een betere warmteregeling, omdat de warmte direct in het kookgerei wordt opgewekt.

### 5.2 Uw nieuwe apparaat

Informatie over uw nieuwe apparaat



**1** Vetfilter

- 2** Geurfilter bij circulatiefunctie of akoestische filter bij afvoerluchtfunctie <sup>1</sup>
- 3** Kookplaat
- 4** Bedieningspaneel
- 5** Overloopreservoir


### 5.3 Speciale accessoires

Al naar gelang de inbouwvariant van het apparaat zijn er verschillende accessoires verkrijgbaar, welke u in de vakhandel, bij de klantenservice of via onze officiële website kunt kopen.

- Luchtafvoerset
- Luchtcirculatieset
- Geurfilter voor circulatiefunctie
- Akoestisch filter voor luchtafvoer

### 5.4 Bedieningspaneel

Individuele details, zoals kleur en vorm, kunnen afwijken van de illustratie.



#### Opmerkingen

- Houd het bedieningspaneel schoon en droog.
- Geen pannen in de buurt van de displays en sensoren plaatsen. De elektronica kan oververhit raken.

#### Touch-knoppen

Wanneer de kookplaat opwarmt, lichten de symbolen van de bedieningsvlakken op die op dat moment beschikbaar zijn.

| Sensor     | Functie               |
|------------|-----------------------|
| ⓘ          | Hoofdschakelaar       |
| 👉          | Veegbeveiliging       |
| 👶          | Kinderslot            |
| 0 1 2 3... | Instelgedeelte        |
| ⬆️ boost   | PowerBoost / PanBoost |
| ⌚          | Timer                 |


| Sensor | Functie                   |
|--------|---------------------------|
| ⌚      | Uitschakeltimer           |
| ⌚      | Count-up timer            |
| 🔥      | Warmhoudfunctie           |
| 🔥      | PerfectFry Sensor         |
| 🔥      | FlexInduction             |
| 🔄      | MoveMode                  |
| 🔥      | Kookzone kiezen           |
| 📶      | WiFi                      |
| 🌀      | Kapregeling               |
| A      | Sensor ventilatieregeling |

Afhankelijk van de status van de kookplaat lichten ook de indicatoren voor de kookzones en de verschillende geactiveerde en beschikbare functies op.

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering.

## 5.5 Verdeling van de kookzones

Het aangegeven vermogen wordt gemeten met de genormeerde pannen, die in IEC/EN 60335-2-6 zijn beschreven. Het vermogen kan al naar gelang de grootte of materiaal van het kookgerei variëren.



| Gebied | Hoogste kookstand              |                    |
|--------|--------------------------------|--------------------|
| A ■■■■ | Vermogensstand 9<br>PowerBoost | 2.200 W<br>3.700 W |
| A ■■   | Vermogensstand 9<br>PowerBoost | 3.300 W<br>3.700 W |

## 5.6 Kookzone

Controleer voordat u met het koken begint of het formaat van de pan bij de kookzone past waarmee u kookt:

| Gebied | Type kookzone                             |
|--------|-------------------------------------------|
| ■■■■   | Kookzone met enkele kring                 |
| ■      | Flex-Zone<br>→ "FlexInduction", Pagina 11 |

## 5.7 Restwarmte-indicatie

De kookplaat heeft voor elke kookzone een restwarmte-indicatie. Zolang de restwarmte-indicator brandt, mag u de kookzone niet aanraken.

| Indicatie | Betekenis            |
|-----------|----------------------|
| H         | De kookzone is heet. |
| h         | De kookzone is warm. |

# 6 Functies

U kunt uw apparaat gebruiken in de luchtafvoermodus of in de luchtcirculatiemodus.

## 6.1 Gebruik met afvoerlucht

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters gereinigd en via een buizensysteem naar de buitenlucht afgevoerd.



De lucht mag niet worden afgevoerd in een schoorsteen die wordt gebruikt voor afvoergassen van apparaten bestemd voor het verbranden van gas of andere brandstoffen (dit geldt niet voor ventilatie-apparatuur).

- Komt de afvoerlucht terecht in een rook- of afvoergasschoorsteen die niet in gebruik is, dan dient hiervoor toestemming van een vakbekwame schoorsteenveger te worden verkregen.
- Wordt de afvoerlucht door de buitenmuur geleid, dan raden wij u aan een telescoop-muurkast te gebruiken.

## 6.2 Gebruik met circulatielucht

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en een geurfilter gereinigd en weer teruggeleid in de ruimte.



Monteer een geurfilter om geurtjes te voorkomen bij het gebruik van de circulatiefunctie. De verschillende manieren om het apparaat met circulatielucht te gebruiken, vindt u in onze catalogus of kunt u navragen bij uw speciaalzaak. Het daarvoor benodigde toebehoren is verkrijgbaar bij de speciaalzaak, de klantenservice of in de online-shop.

**Opmerking:** Bij intensief en langdurig koken wordt vocht in de lucht van de ruimte afgegeven. Wanneer u het apparaat in de circulatiefunctie gebruikt, dan raden wij aan de keuken afdoende te ventileren, bijvoorbeeld door het kortstondig openen van een raam, om de overmatige vochtigheid af te voeren.

# 7 Voor het eerste gebruik

Houd de volgende adviezen aan.

## 7.1 Eerste reiniging

Verpakkingsresten van het kookplaatoppervlak verwijderen en het oppervlak met een vochtige doek afvegen. Een lijst met de aanbevolen reinigingsmiddelen vindt u op de officiële website [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

Meer informatie over onderhoud en reiniging.  
→ Pagina 20

## 7.2 Apparaat voorbereiden

Voor een correcte werking moet u de componenten in deze volgorde plaatsen:

1. De filters plaatsen.

2. Het metalen vetfilter plaatsen.

**Opmerking:** Het apparaat nooit zonder metalen vetfilter en overloopreservoir gebruiken.

### 7.3 Koken met inductie

Vergeleken met gangbare kookplaten brengt inductiekoken enkele veranderingen met zich mee en biedt het een aantal voordelen zoals tijdsparing tijdens het koken en braden, energiebesparing, alsmede eenvoudiger onderhoud en reiniging. Het biedt ook een betere warmteregeling, omdat de warmte direct in het kookgerei wordt opgewekt.

### 7.4 Kookgerei

Een lijst van het aanbevolen kookgerei vindt u op de officiële website [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

Meer informatie over het passende kookgerei.

→ Pagina 6

### 7.5 Functie instellen

Het apparaat wordt geleverd met vooraf ingestelde circulatiefunctie.

Wanneer uw kookplaat met luchtafvoer naar buiten is geïnstalleerd, moet u de instelling  op deze modus configureren. Meer informatie kunt u vinden in hoofdstuk → "Basisinstellingen", Pagina 16

### 7.6 Home Connect instellen

Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, wordt de instelling van het thuisnetwerk opgevraagd. Op het display licht gedurende enkele seconden het symbool  op.

Om de aansluitinstelling te starten, de sensor  aanraken en de aanwijzingen in het hoofdstuk opvolgen. Om de eerste instelling te verlaten een willekeurige sensor aanraken.

→ "Home Connect ", Pagina 18

## 8 De Bediening in essentie

### 8.1 Kookplaat inschakelen

- ▶  aanraken.  
Er klinkt een signaal. De symbolen van de kookzones en de momenteel beschikbare functies branden.  
Naast de kookzones is  verlicht.
- ✓ De kookplaat is klaar voor gebruik.

#### ReStart

- ▶ Wanneer u het apparaat binnen 4 seconden na het uitschakelen weer inschakelt, treedt de kookplaat in werking met de vorige instellingen.

### 8.2 De kookplaat uitschakelen

- ▶  aanraken tot de indicaties doven.
- ✓ Alle kookzones zijn uitgeschakeld.

**Opmerking:** Wanneer alle kookzones langer dan 20 seconden uitgeschakeld zijn, dan schakelt de kookplaat uit.

### 8.3 De vermogensstand in de kookzones instellen

De kookzone heeft 17 vermogensstanden, die van 1 tot 9 met tussenwaarden worden weergegeven. Voor het product en het geplande bereidingsproces de meest geschikte vermogensstand kiezen.

### 8.4 Kookadviezen

De tabel geeft aan welke vermogensstand () voor welk levensmiddel geschikt is. De bereidingstijd ( min) kan variëren afhankelijk van de soort, het gewicht, de dikte en de kwaliteit van de levensmiddelen. Om voor te verwarmen, vermogensstand 8 - 9 instellen.

|                         |  |  min |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Smelten</b>          |                                                                                     |                                                                                         |
| Boter, honing, gelatine | 1 - 2                                                                               | -                                                                                       |

1. Raak het symbool  van de gewenste kookzone aan.  
✓ De indicatie is  is helderder verlicht.
2. Selecteer de gewenste vermogensstand in het instelgebied.  
✓ De vermogensstand is ingesteld.

**Opmerking:** Wanneer er geen kookgerei op de kookplaat staat, of de pan niet geschikt is, dan knippert de gekozen vermogensstand. Na een bepaalde tijd wordt de kookzone uitgeschakeld.

#### QuickStart

- ▶ Wanneer u vóór het inschakelen kookgerei op de kookplaat plaatst, dan wordt dit bij het inschakelen herkend en wordt de betreffende kookzone automatisch gekozen. Vervolgens in de volgende 20 seconden de vermogensstand kiezen, anders schakelt de kookplaat zelf uit.

### Vermogensstand wijzigen of kookzone uitschakelen

1. De kookzone kiezen.
2. Kies in het instelbereik de gewenste kookstand of op  instellen.
- ✓ De kookstand van de kookzone wijzigt of de kookzone schakelt uit en de restwarmte-indicatie verschijnt.

|                                 |  |  min |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verwarmen en warm houden</b> |                                                                                       |                                                                                           |
| Gekookte worstjes <sup>1</sup>  | 3 - 4                                                                                 | -                                                                                         |

<sup>1</sup> Zonder deksel

|                                                       |  | ⌚ min    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Ontdooien en opwarmen</b>                          |                                                                                   |          |
| Spinazie, diepvries                                   | 3 - 4                                                                             | 15 - 25  |
| <b>Gaarstoven, zachtjes laten koken</b>               |                                                                                   |          |
| Aardappelballetjes <sup>1</sup>                       | 4.5 - 5.5                                                                         | 20 - 30  |
| Geklopte sauzen, bijv. bearnaisesaus, hollandaisesaus | 3 - 4                                                                             | 8 - 12   |
| <b>Koken, stomen, stoven</b>                          |                                                                                   |          |
| Rijst met dubbele hoeveelheid water                   | 2.5 - 3.5                                                                         | 15 - 30  |
| Aardappelen in schil                                  | 4.5 - 5.5                                                                         | 25 - 35  |
| Pasta <sup>1</sup>                                    | 6 - 7                                                                             | 6 - 10   |
| Soepen                                                | 3.5 - 4.5                                                                         | 15 - 60  |
| Groente                                               | 2.5 - 3.5                                                                         | 10 - 20  |
| Eenpansgerecht met de snelkookpan                     | 4.5 - 5.5                                                                         | -        |
| <b>Sudder</b>                                         |                                                                                   |          |
| Stoofvlees                                            | 4 - 5                                                                             | 60 - 100 |
| Goulash <sup>2</sup>                                  | 3 - 4                                                                             | 50 - 60  |

|                                                                                       |  | ⌚ min   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Sudder / braden met weinig vet <sup>1</sup></b>                                    |                                                                                     |         |
| Schnitzel, al dan niet gepaneerd                                                      | 6 - 7                                                                               | 6 - 10  |
| Steak (3 cm dik)                                                                      | 7 - 8                                                                               | 8 - 12  |
| Borst van gevogelte (2 cm dik)                                                        | 5 - 6                                                                               | 10 - 20 |
| Hamburger (2 cm dik)                                                                  | 6 - 7                                                                               | 10 - 20 |
| Vis en visfilet, gepaneerd                                                            | 6 - 7                                                                               | 8 - 20  |
| Garnalen en krab                                                                      | 7 - 8                                                                               | 4 - 10  |
| Sauteren van verse groente en paddestoelen                                            | 7 - 8                                                                               | 10 - 20 |
| Diepvriesgerechten, bijv. kokenpangerechten                                           | 6 - 7                                                                               | 6 - 10  |
| Omelet (na elkaar bakken)                                                             | 3.5 - 4.5                                                                           | 3 - 10  |
| <b>Frituren, 150-200 g per portie in 1-2 l olie, in porties frituren <sup>1</sup></b> |                                                                                     |         |
| Diepvriesproducten, bijv. frites, kip-nuggets                                         | 8 - 9                                                                               | -       |
| Groente, paddestoelen, gepaneerd, in bierdeeg of in tempura                           | 6 - 7                                                                               | -       |
| Klein gebak, bijv. beignets, Berliner bollen, fruit in bierdeeg                       | 4 - 5                                                                               | -       |

## 9 Kapregeling

Met de kapregeling kunt u het in het kookvlak geïntegreerde hoogefficiënte afvoerluftsysteem regelen.

### 9.1 Handmatige ventilatieregeling

U kunt de ventilatiestand handmatig besturen.

**Opmerking:** Bij hoge pannen kan geen optimale afzuigprestatie worden gegarandeerd. Door een schuin geplaatst deksel verbetert de afzuigprestatie.

#### Handmatige ventilatieregeling activeren

1.  aanraken.  
De ventilatie start met de vooringestelde vermogensstand.
2. Kies in de volgende 10 seconden in het instelgebied de gewenste vermogensstand.  
De ingestelde vermogensstand gaat branden.
3. Raak  aan om de instelling te bevestigen.  
✓ De ventilatie is geactiveerd.

#### Handmatige ventilatieregeling wijzigen of deactiveren

1.  aanraken.
2. In het instelbereik de gewenste vermogensstand selecteren of op  instellen.

### 9.2 Intensief ventilatiestand

Er zijn twee intensiefstanden voor de ventilatie. Wanneer u de intensiefstand activeert, werkt de ventilatie korte tijd met maximaal vermogen.

#### Intensief ventilatiestand activeren

1.  aanraken.
2. De gewenste intensiefstand kiezen:
  - **Intensiefstand I:**  indrukken. De lijn boven het symbool brandt. De stand is geactiveerd.
  - **Intensiefstand II:**  twee keer indrukken. De lijn boven het symbool knippert. De stand is geactiveerd.

**Opmerking:** Na ca. 8 minuten schakelt het apparaat zelfstandig terug naar de vermogensstand 9.

#### Intensief ventilatiestand wijzigen of deactiveren

1.  aanraken.
2. In het instelbereik de gewenste vermogensstand selecteren of op  instellen.

### 9.3 Automatische start voor de ventilatie

Wanneer u voor een kookzone een vermogensstand kiest, dan schakelt de automatische start in. Af fabriek is de sensorgestuurde automatische start ingesteld. Hoe u deze instelling wijzigt kunt u lezen in hoofdstuk .

→ "Basisinstellingen", Pagina 16

<sup>1</sup> Zonder deksel

<sup>2</sup> Voorverwarmen op kookstand 8 - 8.5

### Automatische start met sensorregeling

De luchtkwaliteitssensor herkent de kookdamp automatisch, schakelt de optimale vermogensstand in en de lijn boven  licht op.

### Automatische start via vermogensstanden

De ventilatie schakelt bij een vermogensstand overeenkomstig de betreffende vermogensstand van de kookzone in.

## 9.4 Automatische modus met sensorregeling

De kookplaat beschikt over een luchtkwaliteitssensor, welke de kookdamp automatisch registreert en de ventilatie inschakelt.

Wanneer de automatische start is uitgeschakeld of op basis van kookstanden is ingesteld, dan kunt u de werking met deze sensorregeling te allen tijde handmatig inschakelen.

### Automatische modus met sensorregeling activeren

- ▶  aanraken.  
De lijn boven het symbool brandt helderder.  
De optimale vermogensstand stelt zich met behulp van de sensor automatisch in.
- ✓ De functie is geactiveerd.

### Automatische modus met sensorregeling deactiveren

- ▶  aanraken.  
De lijn boven het symbool dooft.
- ✓ De functie is gedeactiveerd.

**Opmerking:** Hoe u de sensorgevoeligheid instelt kunt u lezen in hoofdstuk .

→ "Basisinstellingen", Pagina 16

## 9.5 Naloopfunctie voor de ventilatie

De naloop-functie laat het ventilatiesysteem na het uitschakelen van de kookplaat enkele minuten draaien. Zo verwijdert het de nog aanwezige kookdamp. Daarna schakelt het ventilatiesysteem automatisch uit.

De kookplaat wordt standaard geleverd met de naloop-tijd ingesteld op een maximale uitschakeltijd. Hoe u deze instelling wijzigt kunt u lezen in hoofdstuk .

→ "Basisinstellingen", Pagina 16

### Ventilatornaloop activeren

De naloop is overeenkomstig de basisinstelling geconfigureerd:

- Via de regeling van de luchtkwaliteitssensor.  brandt.
- Met een maximale uitschakeltijd.  brandt.

**Opmerking:** De naloop schakelt alleen in wanneer er minstens één kookzone minimaal één minuut werd ingeschakeld.

### Ventilatornaloop deactiveren

#### Handmatig

Wanneer u  of  aanraakt, deactiveert u de functie.

#### Automatisch

Het apparaat deactiveert de naloopfunctie wanneer:

- De nalooptijd is afgelopen.
- U het apparaat weer inschakelt.
- De sensor stelt vast dat de luchtkwaliteit in orde is.

# 10 FlexInduction

De flexibele kookzone maakt het voor u mogelijk om kookgerei in gelijk welke vorm of grootte naar wens te plaatsen. Hij bestaat uit vier inductoren, die onafhankelijk van elkaar functioneren. Is de flexibele kookzone in gebruik, dan wordt alleen het gebied geactiveerd dat door de pan wordt bedekt.


## 10.1 Plaatsen van het kookgerei

De flexibele kookzone kan op twee manieren worden geconfigureerd, al naar gelang welk kookgerei wordt gebruikt. Om een goede warmteherkenning en warmteverdeling te waarborgen, het kookgerei goed gecentreerd te plaatsen, zoals op de afbeeldingen is weergegeven.


### Als een gecombineerde kookzone

Aanbevolen voor het koken met slechts één stuk kookgerei.

- Plaatsen van het kookgerei afhankelijk van de grootte:




- Aanbevolen langwerpig kookgerei :



### Als twee gescheiden kookzones

Aanbevolen voor het koken met twee stukken kookgerei.

U kunt de voorste en achterste zone gescheiden van elkaar gebruiken en voor elke een eigen vermogensstand instellen.



## 10.2 Schakel FlexInduction in

1. Plaats het kookgerei op de kookzone.

2. Het apparaat herkent het kookgerei en kiest de kookzone.
- ✓ Al naar gelang de grootte en positie van de pan worden de kookzones automatisch gescheiden of verbonden.
  - ✓ De FlexZone is verbonden en brandt.

### Opmerkingen

- U kunt de instellingen van de kookzone handmatig wijzigen door aan te raken.
- U kunt de standaardconfiguratie van de flexibele kookzone wijzigen. Hoe u dat kunt doen kunt u vinden in het hoofdstuk Basisinstellingen. → *Pagina 16*
- Wanneer u het kookgerei van een actieve verbonden kookzone verplaatst of optilt, start automatisch een zoekfunctie. Elke kookgerei, dat bij deze zoekactie binnen de kookzone wordt gevonden, wordt verwarmd met de eerder gekozen kookstand.

# 11 MoveMode

Met deze functie kunt u de vermogensstand van het kookgerei wijzigen, door het gewoon in de flexibele kookzone naar voren of terug te schuiven. De zone wordt hiervoor in drie gebieden met verschillende vermogensstanden onderverdeeld.



## 11.1 Plaatsen en verplaatsen van het kookgerei

Slechts een stuk kookgerei gebruiken. Het kookgebied hangt van het gebruikte kookgerei en zijn grootte en positie af.

Elk kookgebied heeft een vooraf ingestelde vermogensstand:

- Voorste gebied = kookstand 9
- Middelste gebied = kookstand 5
- Achterste gebied = kookstand 1.5

U kunt de standaardinstelling van de vooringestelde vermogensstanden wijzigen. In het hoofdstuk Basisinstellingen kunt u nalezen hoe u de waarden verandert → *Pagina 16*.



## 11.2 MoveMode activeren

**Vereiste:** Slechts één stuk kookgerei op een flexibele zone plaatsen.

1. Een van de beide kookzones van de flexibele zone kiezen.
  2. Op drukken.
- ✓ De vermogensstand van het gebied waarop het kookgerei zich bevindt, brandt in de kookzone-indicatie naast .
  - ✓ De functie is ingeschakeld.

**Opmerking:** U kunt de vermogensstanden van de gebieden tijdens het koken wijzigen.

## 11.3 MoveMode deactiveren

- ▶ aanraken
- ✓ De indicatie naast schakelt uit.
- ✓ De functie is gedeactiveerd.

# 12 Tijdfuncties

Uw kookplaat beschikt over verschillende instellingen voor de bereidingstijd:

- Uitschakeltimer
- Timer
- Count-up timer

## 12.1 Uitschakeltimer

Maakt de programmering van een bereidingstijd voor één of meerdere kookzones mogelijk. Na het verstrijken van de tijd wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld.

## Uitschakeltimer inschakelen

1. Kookzone en vermogensstand kiezen.
2. Druk op .
- ✓ De indicatie  van de kookzone licht op.
3. In het instelgedeelte de tijd instellen.
  - Om een bereidingstijd van minder dan 10 minuten in te stellen, dient u altijd 0 aan te raken voordat u de gewenste waarde kiest.
4. Met  bevestigen.
- ✓ De bereidingstijd begint af te lopen.
- ✓ Wanneer de bereidingstijd is verstreken, schakelt de kookzone uit en er klinkt een geluidssignaal.

**Opmerking:** Wanneer in een kookzone, waarin Perfect-Fry Sensor is geactiveerd, een bereidingstijd is geprogrammeerd, begint de geprogrammeerde bereidingstijd af te tellen, zodra het gekozen temperatuurniveau is bereikt.

## Uitschakeltimer wijzigen of uitschakelen

1. De kookzone kiezen en  aanraken.
2. Om de tijd te wissen, in het instelbereik de tijd wijzigen of op  instellen.
3. Bevestig met .

## 12.2 Timer

Maakt de activering mogelijk van een timer van 0 tot 99 min. Deze functie is onafhankelijk van de kookzones en

andere instellingen. Deze schakelt de kookzones niet automatisch uit.

## Timer inschakelen

1. Raak  aan.
2. Stel in het instelbereik de gewenste tijd in.
3. Met  bevestigen.
- ✓ De tijd begint te lopen.
- ✓ Als de tijd is verstreken, klinkt er een signaal en knippen de displays.

## Timer wijzigen of uitschakelen

1. Raak  aan.
2. Om de tijd te wissen, in het instelbereik de tijd wijzigen of op  instellen.
3. Met  bevestigen.

## 12.3 Count-up timer

De stopwatchfunctie geeft de tijd weer die sinds de activering is verstreken.

## Schakel Count-up timer in

- Raak  aan.
- ✓ De tijd begint te lopen.


## Schakel Count-up timer uit

1. Raak  aan. De stopwatch stopt. De timer-indicaties blijven verlicht.
2. Raak  aan. De indicaties verdwijnen.

# 13 PowerBoost

Met deze functie verhit u grote hoeveelheden water sneller dan met .

Deze functie is voor alle kookzones beschikbaar, voor zover de andere kookzone van dezelfde groep niet in gebruik is.



## 13.1 PowerBoost inschakelen

1. Kies de kookzone.

2. Op  tippen. De indicatie  brandt.
- ✓ De functie is ingeschakeld.

**Opmerking:** Deze functie kunt u ook bij het koken met samenhangende FlexZone inschakelen.

## 13.2 PowerBoost uitschakelen


1. Kies de kookzone.
2. Op  tippen. De indicatie  verdwijnt en de kookzone schakelt terug naar de kookstand .
- ✓ De functie is gedeactiveerd.

**Opmerking:** Onder bepaalde omstandigheden kan deze functie automatisch uitschakelen, om de elektronische elementen binnenin de kookplaat te beschermen.

# 14 PanBoost

Met deze functie verhit u pannen sneller dan met .

Deze functie is voor alle kookzones beschikbaar, voor zover de andere kookzone van dezelfde groep niet in gebruik is.



## 14.1 Gebruiksadviezen

- Leg geen deksel op de pan.
- Nooit lege pannen zonder toezicht verhitten.
- Alleen koude pannen gebruiken.
- Pannen met volkomen effen bodem gebruiken. Geen pannen met dunne bodem gebruiken.

## 14.2 Schakel PanBoost in

1. Kies de kookzone.
  2. Twee keer op  tippen. *Pb.* is verlicht.
- ✓ De functie is ingeschakeld.

**Opmerking:** Deze functie kunt u ook bij het koken met samenhangende FlexZone inschakelen.

## 14.3 PanBoost uitschakelen

1. Kies de kookzone.
  2. Op  tippen. *Pb.* dooft en de kookzone schakelt terug naar de kookstand .
- ✓ De functie is gedeactiveerd.

**Opmerking:** Om hoge temperaturen te vermijden schakelt deze functie na 30 seconden automatisch uit.

# 15 Warmhoudfunctie

Deze functie kunt u gebruiken om chocolade of boter te smelten en gerechten warm te houden.

## 15.1 Schakel Warmhoudfunctie in

1. Kies de gewenste kookzone.
  2. Raak binnen de volgende 10 seconden het symbool  aan.
- L* brandt.
- ✓ De functie is ingeschakeld.

## 15.2 Schakel Warmhoudfunctie uit

1. Kies de kookzone.
  2. Tip op .
- L* verdwijnt.
- ✓ De functie is gedeactiveerd.


# 16 Instellingen overnemen

Met deze functie kunt u de kookstand en de geprogrammeerde bereidingstijd van de ene naar de andere kookzone overdragen.

## 16.1 Instellingen overnemen

**Vereiste:** Verplaats het kookgerei naar een kookzone die niet ingeschakeld is en nog niet vooraf is ingesteld en waarop eerder geen ander kookgerei stond.

1. Verplaats het kookgerei.



Het kookgerei wordt herkend en op het display van de nieuwe kookzone knipperen afwisselend de eerder gekozen kookstand en *t*.

2. Kies de nieuwe kookzone in de instellingen over te nemen.
- Het apparaat zet het vermogen van de oorspronkelijk kookzone op .
- ✓ De instellingen zijn op de nieuwe kookzone overgedragen.

**Opmerking:** Wanneer u een nieuw kookgerei op een andere kookzone plaatst, voordat u de instellingen heeft bevestigd, dan kunt u deze functie voor beide pannen gebruiken.

# 17 PerfectFry Sensor

Is geschikt voor het bereiden of inkoken van sauzen, pannenkoeken of voor het bakken van eieren met boter, voor het bakken van groente of steaks tot de gewenste gaarheid en hierbij de temperatuur onder controle houden.

In de plaats van tijdens het koken vaak de vermogensstand aan te passen, bij het begin een keer de gewens-

te doeltemperatuur kiezen. De sensoren onder de keramische glasplaat meten dan de temperatuur van het kookgerei en houden deze tijdens het volledige kookproces constant.

Deze functie is op alle kookzones beschikbaar die met  zijn gemarkeerd.

## 17.1 Voordelen

- De temperatuur wordt constant gehouden zonder dat u de vermogensstand hoeft te veranderen.

## 17.2 Temperatuurstanden

Temperatuurstanden voor de bereiding van voedsel.

| Stand | Temperatuur | Functies                                                |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 120 °C      | Koken en inkoken van sauzen, bakken van groente         |
| 2     | 140 °C      | In olijfolie of boter aanbraden                         |
| 3     | 160 °C      | Bakken van vis en grove levensmiddelen                  |
| 4     | 180 °C      | Frituren van gepaneerde, bevroren en gegrilde gerechten |
| 5     | 215 °C      | Hogetemperatuurgrill en grillplaat                      |

## 17.3 Aanbevolen kookgerei

Voor deze functie werd speciaal kookgerei ontwikkeld, dat optimale resultaten levert. Het aanbevolen kookgerei kunt u verkrijgen via de servicedienst, de vakhandel of onze onlineshop [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

**Opmerking:** U kunt ook ander kookgerei gebruiken. Afhankelijk van de kwaliteit van het kookgerei kan de bereikte temperatuur echter van de gekozen temperatuurstand afwijken.

- Olie wordt niet oververhit. Het aanbranden van de levensmiddelen wordt verhinderd.
- De kookzone warmt alleen op wanneer dit nodig is voor het behouden van de temperatuur, waardoor er energie wordt gespaard.

## 17.4 PerfectFry Sensor inschakelen

1. Lege pan op de kookzone plaatsen.
2. De kookzone kiezen en  aanraken.
3. In de volgende 10 seconden in het instelgebied de gewenste temperatuurstand kiezen.
  - ✓ De functie start.  knippert tot de ingestelde doeltemperatuur is bereikt.
  - ✓ Als de doeltemperatuur is bereikt, weerklinkt een signaal en  stopt met knipperen.
4. Het braadvet en dan het product in de braadpan doen.

**Opmerking:** Als u meer dan 250 ml olie nodig hebt om te koken, dan de olie toevoegen en een paar seconden wachten voordat u het te bereiden product toevoegt.

## 17.5 Schakel PerfectFry Sensor uit

- De kookzone kiezen en  aanraken.
- ✓ De functie is gedeactiveerd.

## 17.6 Adviezen voor het koken met PerfectFry Sensor

In de bijgevoegde documentatie vindt u een tabel met adviezen voor het koken met PerfectFry Sensor.

# 18 Kinderslot

De kookplaat is voorzien van een kinderslot. Hiermee voorkomt u dat kinderen de kookplaat inschakelen.

## 18.1 Kinderslot inschakelen

**Vereiste:** De kookplaat moet uitgeschakeld zijn.

1. Op  tippen.
  2. Raak  gedurende 4 seconden aan.
- ✓ De indicatie  is 10 seconden lang verlicht.
  - ✓ De kookplaat is geblokkeerd.

## 18.2 Kinderslot uitschakelen

1. Op  tippen.
  2. Raak  gedurende 4 seconden aan.
- ✓ De blokkering is opgeheven.

## 18.3 Automatisch kinderslot

U kunt het kinderslot ook automatisch elke keer na het uitschakelen van de kookplaat activeren. In het hoofdstuk Basisinstellingen kunt u nalezen hoe u de functie in- en uitschakelt. → *Pagina 16*

# 19 Veegbeveiliging

Zorgt voor een blokkering van het bedieningspaneel, zodat bij het reinigen instellingen niet ongewild worden gewijzigd. De reinigingsblokkering heeft geen invloed op de hoofdschakelaar.

## 19.1 Schakel Veegbeveiliging in

- ▶ Druk op . Er klinkt een waarschuwingssignaal en  brandt.
- ✓ Het bedieningspaneel is gedurende 35 seconden geblokkeerd. 5 seconden voor het uitschakelen klinkt een signaal.

## 19.2 Schakel Veegbeveiliging uit

Voor het voortijdig uitschakelen van de functie:

- ▶ symbool  aan.
- ✓ Het bedieningspaneel is ontgrendeld.

# 20 Individuele veiligheidsuitschakeling

Is een kookzone lange tijd in gebruik en heeft u de instelling niet veranderd, dan wordt de automatische uitschakeling geactiveerd. De kookzone geeft **F8** weer en schakelt uit.

De tijd van 1 tot 10 uur hangt van de geselecteerde vermogensstand af.

Druk op een willekeurige button.

# 21 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

## 21.1 Overzicht van de basisinstellingen

| Indicatie                                                                          | Instelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Waarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Kinderslot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  - Handmatig. <sup>1</sup><br> - Automatisch.<br> - Uitgeschakeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Akoestische signalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  - Bevestigings- en foutsignaal zijn uitgeschakeld.<br> - Alleen het foutsignaal is ingeschakeld.<br> - Alleen het bevestigingssignaal is ingeschakeld.<br> - Alle geluidssignalen zijn ingeschakeld <sup>1</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Weergave energieverbruik<br>Toont het totale energieverbruik tussen het in- en uitschakelen van de kookplaat in kWh. De precisie van de indicatie is onder andere afhankelijk van de spanningskwaliteit van het elektriciteitsnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  - Uitgeschakeld <sup>1</sup><br> - Ingeschakeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | De instelling naargelang de hoogte boven de zeespiegel kiezen: <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  - Verlaging.<br> - Basisinstelling.<br> - Verhoging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Automatisch uitschakelen van de kookzones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  - uitgeschakeld. <sup>1</sup><br> -  - Tijd tot het automatisch uitschakelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Duur van het timer-einde-geluidssignaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  - 10 seconden <sup>1</sup><br> - 30 seconden<br> - 1 minuut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Vermogensbegrenzing<br>Maakt indien nodig de begrenzing mogelijk van het totale vermogen van de kookplaat, indien vereist, op basis van de omstandigheden van uw elektrische installatie. De beschikbare instellingen hangen af van het maximale vermogen van de kookplaat (zie typeplaatje). Wanneer de functie actief is en de kookplaat de ingestelde vermogensgrens bereikt, dan wordt  weergegeven en u kunt geen hogere vermogensstand kiezen. |  - Uitgeschakeld Maximaal vermogen van de kookplaat <sup>1</sup> .<br> - 1000 W. Laagste stand.<br> - 1500 W.<br>...<br> - 3000 W. Aanbevolen voor 13 ampère<br> - 3500 W. Aanbevolen voor 16 ampère.<br> - 4000 W.<br> - 4500 W. Aanbevolen voor 20 ampère.<br>...<br> - Maximaal vermogen van de kookplaat. |
|  | MoveMode<br>Maakt de wijziging mogelijk van de vooringestelde vermogensstanden van de drie kookbereiken van de flexibele kookzone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  - Vooringestelde vermogensstand voor de voorste kookzone.<br> - Vooringestelde vermogensstand voor de middelste kookzone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>1</sup> Fabrieksinstelling

<sup>2</sup> De functie is in dit model niet beschikbaar.

| Indicatie | Instelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Waarde                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Kies hiervoor een van de beide kookzones, stel de gewenste vermogensstand in het instelbereik in raak 101 aan om de nieuwe vermogensstand te bevestigen en de volgende kookzone te selecteren.                                                                                                                                                                                     | 1.5 - Vooringestelde vermogensstand voor de achterste kookzone.                                                                                                                                                              |
| c 12      | Kookgerei-test<br>Met deze functie kunt u de kwaliteit van het kookgerei controleren.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 - Niet geschikt.<br>1 - Niet optimaal.<br>2 - Geschikt.                                                                                                                                                                    |
| c 13      | FlexInduction<br>Inschakelmodus van de FlexZone wijzigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 - Als twee onafhankelijke kookzones. <sup>1</sup><br>1 - Als een gecombineerde kookzone.                                                                                                                                   |
| c 14      | De draadloze kooksensor verbinden met de kookplaat. <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 - Storingsvrije verbinding.<br>1 - Foutieve verbinding vanwege een overdrachtsfout.<br>2 - Foutieve verbinding: vanwege een fout van de kooksensor.                                                                        |
| c 17      | Luchtcirculatie of luchtafvoer instellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 - Luchtcirculatie configureren. <sup>1</sup><br>1 - Luchtafvoer configureren.                                                                                                                                              |
| c 18      | Automatische start instellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 - Uitgeschakeld.<br>1 - Ingeschakeld: automatische modus met sensorregeling. <sup>1</sup><br>2 - Ingeschakeld: de ventilatie start bij een vermogensstand overeenkomstig de betreffende vermogensstanden van de kookzones. |
| c 19      | Sensorgevoeligheid voor de ventilatie instellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 - Laagste instelling van de sensorgevoeligheid.<br>2 - Middelste instelling van de sensorgevoeligheid. <sup>1</sup><br>3 - Hoogste instelling van de sensorgevoeligheid.                                                   |
| c 20      | Naloop instellen<br>Wanneer uw kookplaat werkt met afvoerluchtfunctie, dan schakelt de ventilatie gedurende ca. 6 minuten met de vermogensstand in.<br>Wanneer uw kookplaat met de circulatieluchtfunctie werkt, dan schakelt de ventilatie gedurende ca. 30 minuten met de vermogensstand in.<br>De naloopfunctie schakelt zich na het verstrijken van deze tijd automatisch uit. | 0 - Uitgeschakeld.<br>1 - Ingeschakeld: automatische functie met sensorgeregelde naloop.<br>2 - Ingeschakeld <sup>1</sup> :                                                                                                  |
| c 25      | Automatische herkenning pannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 - De gewenste kookzone handmatig kiezen.<br>1 - De kookzone herkent de grootte en de positie van de pan en kiest de betreffende kookzone resp. kookzones. <sup>1</sup>                                                     |
| c 0       | Terugzetten naar de fabrieksinstellingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 - Individuele instellingen <sup>1</sup> .<br>1 - Fabrieksinstellingen.                                                                                                                                                     |

## 21.2 Naar de basisinstellingen

**Vereiste:** De kookplaat moet uitgeschakeld zijn.

1. Raak 101 aan om de kookplaat in te schakelen.
2. Raak binnen de volgende 10 seconden 104 4 seconden lang aan.

| Productinformatie                    | Indicatie |
|--------------------------------------|-----------|
| Lijst van de Technische Service (TS) | 0 1       |
| Fabricagenummer                      | FD        |
| Fabricagenummer 1                    | 02.       |
| Fabricagenummer 2                    | 0.5       |

- ✓ De eerste vier indicaties geven de productinformatie weer. Raak het instelgebied aan, om de afzonderlijke indicaties te kunnen zien.

3. Raak 104 aan om naar de basisinstellingen te gaan.
- ✓ c 1 en 0 lichten op als voorinstelling.
4. Raak 104 net zo lang aan totdat de gewenste instelling verschijnt.
5. De gewenste instelling in het instelbereik kiezen.
6. Raak 104 gedurende 4 seconden aan.
- ✓ De instellingen zijn opgeslagen.

## 21.3 Wijzigen van de basisinstellingen annuleren

- Raak 101 aan.
- ✓ Alle wijzigingen werden verworpen en niet opgeslagen.

<sup>1</sup> Fabrieksinstelling

<sup>2</sup> De functie is in dit model niet beschikbaar.

## 22 Kookgerei-test

De kwaliteit van de pan heeft een grote invloed op de snelheid en het resultaat van het kookproces. Met deze functie kunt u de kwaliteit van het kookgerei testen.

Ga vóór de test na of de diameter van de bodem van de pan met de grootte van de gebruikte kookzone overeenstemt.

De toegang vindt plaats via de basisinstellingen.

→ *Pagina 16*

### 22.1 Kookgerei-test uitvoeren

De flexibele kookzone is als enige kookzone zo ingesteld dat deze slechts één enkele pan controleert.

1. Plaats het kookgerei bij kamertemperatuur met ca. 200 ml water midden op die kookzone, waarvan de diameter het best overeenkomt met de diameter van de bodem van het kookgerei.
2. Roep de basisinstellingen op en kies  $\epsilon$  1 2.

3. Het instelgebied aanraken. Op de kookzone knippert de indicatie —.
- ✓ De test is bezig.
- ✓ Na 10 seconden verschijnt het resultaat op het kookzonedisplay.

### 22.2 Resultaat controleren

In de volgende tabel kunt u zien wat het resultaat voor kwaliteit en snelheid van het kookproces betekent.

| Resultaat                                                                         |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Het kookgerei is voor de kookzone niet geschikt en wordt daarom niet opgewarmd.         |
|  | Het kookgerei warmt langzamer op dan verwacht en het kookproces verloopt niet optimaal. |
|  | Het kookgerei wordt goed warm en het kookproces is in orde.                             |

Raak om deze functie te activeren het instelbereik aan.

## 23 Vermogensbegrenzing

Met deze functie kunt u het totale vermogen van de kookplaat instellen.

De kookplaat is af fabriek ingesteld. Het maximaal vermogen van de kookplaat vindt u op het typeplaatje. Met deze functie past u de configuratie aan de vereisten van elke elektrische installatie aan.

Om deze instelwaarde niet te overschrijden, verdeelt de kookplaat het beschikbare vermogen automatisch over de ingeschakelde kookzones, aangepast aan de behoefte.

Zolang deze functie is geactiveerd, kan het vermogen van elke kookzone tijdelijk onder de normale waarde vallen. Om deze instelwaarde niet te overschrijden, verdeelt de kookplaat het beschikbare vermogen automatisch aangepast aan de behoefte over de ingeschakelde kookzones. Het apparaat regelt en kiest de hoogst mogelijke vermogensstand automatisch.

In het hoofdstuk Basisinstellingen kunt u nalezen hoe u de waarden verandert. → *Pagina 16*

## 24 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de Home Connect app om de instellingen aan te brengen.

**Tip:** Neem ook de aanwijzingen in de Home Connect app in acht.

### Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.  
→ *"Veiligheid", Pagina 2*

- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.
- In de netwerkgebonden stand-by-stand heeft het apparaat max. 2 W nodig.

### 24.1 Home Connect instellen

#### Vereisten

- Het apparaat is verbonden met het stroomnet en ingeschakeld.
- U beschikt over een mobiel eindapparaat met een actuele versie van het iOS- of Android-besturingssysteem, bijvoorbeeld een smartphone.
- Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).
- Het mobiele eindapparaat en het apparaat bevinden zich binnen het bereik van het WiFi-sigitaal van uw thuisnetwerk.

### 1. Scan de volgende QR-code.



Via de QR-code kunt u de Home Connect app installeren en uw apparaat verbinden.

### 2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

## 24.2 Overzicht van de Home Connect instellingen

In de basisinstellingen van uw kookplaat kunt u voor Home Connect instellingen en netwerkinstellingen aanpassen.

| Instelling | Selectie of weergave                                                                                                                                                                     | Extra informatie                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H 1        | Netwerkverbinding<br>0 – Niet verbonden/netwerkverbinding verbreken<br>1 – Automatisch verbinden<br>2 – Handmatig verbinden<br>3 – Verbonden                                             | Kookplaat in het WLAN-thuisnetwerk (WiFi) aanmelden of netwerkverbinding verbreken                                                                                                      |
| H 2        | Verbinding met app<br>0 – Niet verbonden<br>1 – Verbinding maken                                                                                                                         | H 2 wordt alleen weergegeven als de kookplaat met het thuisnetwerk is verbonden.                                                                                                        |
| H 3        | Verbinding met WiFi<br>0 – Draadloze module uitgeschakeld<br>1 – Draadloze module ingeschakeld                                                                                           | Wanneer WiFi is geactiveerd, kunt u gebruikmaken van de Home Connect functionaliteit.<br>H 3 wordt alleen weergegeven, wanneer de kookplaat al een keer met het netwerk werd verbonden. |
| H 4        | Instelling via app<br>0 – Uitgeschakeld<br>1 – Ingeschakeld <sup>1</sup>                                                                                                                 | Als H 4 is uitgeschakeld, worden uitsluitend de bedrijfs-toestanden van de kookplaat in de Home Connect app weergegeven.                                                                |
| H 5        | Software-update<br>1 – Update beschikbaar en gereed voor installatie<br>2 – Installatie starten                                                                                          | H 5 wordt alleen weergegeven wanneer er een software-update beschikbaar is.                                                                                                             |
| H 6        | Toegang op afstand door servicedienst regelen<br>0 – Niet toegestaan<br>1 – Toegestaan                                                                                                   | H 6 wordt alleen weergegeven wanneer de servicedienst verbinding probeert te maken met de kookplaat. Nadat u toegang heeft verleend, kunt u deze op elk gewenst moment weer beëindigen. |
| H 7        | WiFi-sigitaalsterkte laten weergeven<br>0 – Niet verbonden met het WiFi-thuisnetwerk<br>1 – Signaalsterkte 1 (slecht)<br>2 – Signaalsterkte 2 (gemiddeld)<br>3 – Signaalsterkte 3 (goed) | H 7 wordt alleen weergegeven als er een verbinding is met het thuisnetwerk (WiFi).                                                                                                      |
| H 8        | Verbinding met de Home Connect server<br>0 – Niet verbonden<br>1 – Verbonden                                                                                                             | H 8 wordt alleen weergegeven als er een verbinding is met het thuisnetwerk (WiFi).                                                                                                      |

## 24.3 Netwerkverbinding deactiveren

- Naar de basisinstellingen gaan, H 3 en aansluitend de waarde 0 selecteren.
- ✓ De verbinding met WiFi (N) wordt gedeactiveerd.

**Opmerking:** Kies de waarde 1 om de netwerkverbinding weer te activeren.

## 24.4 Instellingen via de Home Connect app wijzigen

Met de Home Connect app kunt u de instellingen voor de kookzones wijzigen en naar de kookplaat sturen.

### Vereisten

- De kookplaat is met het thuisnetwerk en de Home Connect app verbonden.

<sup>1</sup> Fabrieksinstelling

- Om de kookplaat via de Home Connect app in te kunnen stellen, moet in de basisinstellingen **HET** ingeschakeld zijn. In de toestand bij levering is **HET** ingeschakeld. Als de overdracht van instellingen is gedeactiveerd, worden uitsluitend de bedrijfstoestanden van de kookplaat in de Home Connect app weergegeven.
- 1. De instelling in de Home Connect app uitvoeren en naar de kookplaat sturen.  
De aanwijzingen in de Home Connect app opvolgen. Instellingen die u vanuit de Home Connect app naar de kookplaat stuurt, moet u op de kookplaat bevestigen.
- ✓ Wanneer kookinstellingen naar een kookplaat worden doorgestuurd, begint afhankelijk van de instelling de betreffende kookzone-indicatie te knipperen.
- 2. Druk op de kookzone-indicatie op de gewenste kookzone op de instelling te bevestigen.
- 3. Om de instelling te verwerven, op een willekeurig ander touchveld van de kookplaat tippen.

## 24.5 Software-update

Met de functie software-update wordt de software van uw apparaat bijgewerkt, bijv. voor optimalisatie, verhelpen van fouten, voor veiligheidsrelevante updates alsmede voor extra functies en diensten.

Voorwaarde is wel dat u een geregistreerde Home Connect gebruiker bent, de app op uw mobiele eindapparaat hebt geïnstalleerd en een verbinding met de Home Connect server hebt gemaakt.

Zodra er een software-update beschikbaar is, wordt u hierover via de Home Connect app geïnformeerd en kunt u de software-update via de app starten. Na het succesvol downloaden kunt u de installatie via de Home Connect app starten als u in uw WLAN-thuisnetwerk (WiFi) bent. Over een succesvol uitgevoerde installatie wordt u via de Home Connect app geïnformeerd.

### Opmerkingen

- De software-update bestaat uit twee stappen.
  - In de eerste stap van de download.
  - In de tweede stap de installatie op uw apparaat.
- Tijdens de download kunt u uw apparaat gewoon blijven gebruiken. Afhankelijk van de persoonlijke instellingen in de app kunnen software-updates ook automatisch worden gedownload.

- De installatie duurt enkele minuten. Tijdens de installatie kunt u uw apparaat niet gebruiken.
- In geval van een veiligheidsrelevante update is het raadzaam deze zo snel mogelijk te installeren.

## 24.6 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

**Tip:** Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 24.7 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de WiFi-communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

**Opmerking:** Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

# 25 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

## 25.1 Kookplaatoppervlak

### Beschadigingen van het oppervlak vermijden

Reinig voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt het oppervlak met een zachte doek en een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel voor glaskeramiek.

- Gebruik de kookplaat niet als werkblad of plateau om iets neer te zetten.

- Vermijd direct contact van levensmiddelen met de kookplaat, omdat dit tot permanente verkleuringen van het oppervlak kan leiden.
- Levensmiddelresten, suiker, plastic, aluminiumfolie en gemorste levensmiddelen onmiddellijk met een schraper voor vitrokeramische kookplaten verwijderen.
- Grove verontreinigingen, zout en suiker op het kookvlak direct verwijderen.
- Geen kookgerei met ruwe bodem gebruiken.
- Kookgerei bij het verplaatsen optillen.
- Gebruik geen schraper die zich in een slechte toestand bevindt.

## 25.2 Reinigingsmiddelen

Geschikte reinigingsmiddelen en schraper voor vitrokeramische kookplaat zijn verkrijgbaar bij de klantenservice, in de webshop of in de vakhandel.

### LET OP

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Nooit ongeschikte reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen schoonmaakmiddelen gebruiken zolang de kookplaat nog heet is. Dat kan tot verkleuring van het oppervlak leiden.

### Ongeschikte reinigingsmiddelen

- Onverdund afwasmiddel
- Reinigingsmiddelen voor de vaatwasmachine
- Schuurmiddelen
- Agressieve reinigingsmiddelen, bijv. ovensprays of vlekverwijderaars
- Krassende sponzen
- Hogedrukreinigers of stoomapparaten
- Basisproducten zoals ontvettingsproducten

## 25.3 Kookplaat reinigen

Om te vermijden dat er kookresten inbranden, de kookplaat na elk gebruik reinigen.

**Vereiste:** De kookplaat moet koud zijn. Laat alleen bij suikervlekken, rijstzetmeel, kunststof- of aluminiumfolie de kookplaat niet afkoelen.

1. Verwijder hardnekkig vuil met een schraper voor vitrokeramische kookplaat.
2. Besproei het gehele oppervlak met zeepwater of gangbaar afwasmiddel. Gebruik speciale reinigingsmiddelen voor de glaskeramische kookplaat uitsluitend bij hardnekkige verontreinigingen.
  - ▶ Breng het reinigingsmiddel gelijkmatig en zacht aan.
  - ▶ Houd de reinigingsinstructies op de verpakking van het reinigingsmiddel aan.
  - ▶ Met een speciale spons voor glaskeramiek kunt u goede reinigingsresultaten boeken.
3. Met een vochtige doek afnemen en met een schoonmaakdoekje afdrogen.

**Tip:** Wanneer u de bodem van het kookgerei schoon houdt, dan blijft het oppervlak van de kookplaat in een goede conditie.

## 25.4 Profielen reinigen

Wanneer er na het gebruik vuil of vlekken op de profielen bevinden, reinig deze dan.

**Opmerking:** Geen schraper gebruiken.

1. Reinigen met zeepsop en drogen met een zachte doek.  
Nieuwe vaatdoekjes voor gebruik grondig uitwassen.
2. Drogen met een zachte doek.

## 25.5 Vetfilter

Het vetfilter filtert het vet uit de kookdamp. Het filter bestaat uit een houder en twee uitneembare vetfilters. De reinigingsfrequentie hangt af van de hoeveelheid en aard van de bij het bereiden gebruikte vet. Om een opti-

male werking te waarborgen, het vetfilter bij zichtbare afzettingen of minimaal eenmaal per maand reinigen.

### ⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

De vetafzettingen in de vetfilters kunnen ontbranden.


- ▶ Apparaat nooit zonder vetfilter gebruiken.
- ▶ De vetfilters regelmatig reinigen.
- ▶ Nooit in de omgeving van het apparaat met open vuur werken (bijv. flamberen).

### LET OP


Eraf vallende vetfilters kunnen de eronder liggende kookplaat beschadigen.

- ▶ Met een hand onder de vetfilter grijpen.

1. Verwijder het vetfilter.
  - ▶ Onder in het reservoir kan zich vet ophopen. Het vetfilter niet kantelen, om lekkend vet te vermijden.




2. De onderdelen van het vetfilter demonteren.



3. Het vetfilter in de vaatwasser of handmatig reinigen.  
→ "Reinig het vetfilter met de hand", Pagina 22  
→ "Vetfilter in de vaatwasmachine reinigen", Pagina 22
4. Indien nodig de geurfilters of de akoestische filters verwijderen en het apparaat van binnen reinigen.
5. Mochten er voorwerpen in het apparaat zijn beland, dan deze verwijderen en ervoor zorgen dat de toevoer naar het overloopreservoir niet geblokkeerd is.
6. Maak het inwendige van het apparaat met zeepsop en een vaatdoek schoon.

7. Plaats na het reinigen het gedroogde vetfilter.




### Reinig het vetfilter met de hand

1. De onderdelen van het vetfilter demonteren.
2. Het vetfilter in een warm zeepsop weken.
  - Het vetfilter met een borstel reinigen. Gebruik geen agressieve, zuur- of looghoudende reinigingsmiddelen.
  - Bij hardnekkig vuil een speciaal vetoplosmiddel gebruiken. U kunt de vetoplosser via de klantenservice, in de webshop of in een speciaalzaak kopen.
3. Het vetfilter goed uitspoelen.
4. Laat het vetfilter afdruppelen.
5. De onderdelen van het vetfilter inbouwen.
6. Na het drogen het vetfilter in het apparaat plaatsen.

### Vetfilter in de vaatwasmachine reinigen

1. Verwijder het vetfilter.
2. De onderdelen van het vetfilter demonteren.
3. De onderdelen van het vetfilter losjes in de vaatwasser plaatsen en niet vastklemmen.



Reinig sterk verontreinigde vetfilters niet samen met serviesgoed. Gebruik geen agressieve, zuur- of looghoudende reinigingsmiddelen.

4. De vaatwasmachine starten. Kies bij de temperatuurinstelling maximaal 70°C.
5. Laat het vetfilter afdruppelen.
6. Na het drogen het vetfilter in het apparaat plaatsen.

## 25.6 Geurfilter of akoestisch filter

De geurfilters of akoestische filters zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak, bij de klantenservice of in de webshop.


### Opmerkingen

- Geurfilters vervangen, wanneer de waarschuwing op het apparaat wordt weergegeven.  
→ "Verzadigingsindicatie resetten", Pagina 22


- Vervang de akoestische filters als ze verontreinigd zijn.

**Vereiste:** Gebruik uitsluitend originele filters om een optimale werking te garanderen.


1. Verwijder het vetfilter.
2. De 4 geurfilters of het akoestische filter eruit halen en correct afvoeren.



3. De twee nieuwe geurfilters of akoestische filters links en rechts in het apparaat plaatsen en naar voren schuiven.



4. De andere geurfilters of akoestische filters links en rechts in het apparaat plaatsen.



5. Het vetfilter in het apparaat plaatsen.

### Verzadigingsindicatie resetten

Na het uitschakelen van het apparaat brandt F.


- Geurfilter vervangen.  
→ "Geurfilter of akoestisch filter", Pagina 22
- ✓ F brandt niet langer. De indicatie van het geurfilter is gereset.

## 25.7 Overloopreservoir schoonmaken

Het overloopreservoir verzamelt vloeistoffen of voorwerpen die van boven in het apparaat terechtkomen.

**Vereiste:** Het apparaat is afgekoeld en de restwarmte-aanduiding is verdwenen.

1. Het overloopreservoir met een hand vasthouden en met de andere hand eraf schroeven.
  - ▶ Het overloopreservoir niet schuin houden om te voorkomen dat er vocht uitloopt.



2. Het overloopreservoir leegmaken en uitspoelen.
3. Indien nodig de schroef afschroeven en het overloopreservoir zonder schroef in de vaatwasmachine reinigen.
4. Het overloopreservoir na het schoonmaken weer vastschroeven.
5. Zorg ervoor dat de toevoer naar het overloopreservoir niet geblokkeerd is.  
Voorwerpen die in het apparaat terechtkomen na het afkoelen van het apparaat verwijderen. Hiervoor het vetfilter verwijderen.

## 26 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Bel de servicedienst als het apparaat defect is.  
→ "Servicedienst", Pagina 25

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

### 26.1 Waarschuwing

#### Opmerkingen

- Wanneer op het display **E** verschijnt, de knop van de betreffende kookzone ingedrukt houden en de storingscode aflezen.
- Wanneer de storingscode niet in de volgende tabel staat, de kookplaat loskoppelen van het elektriciteitsnet, 30 seconden wachten en de kookplaat weer aansluiten. Verschijnt de indicatie opnieuw, neem dan

contact op met de servicedienst en geef de exacte storingscode op.

- Wanneer een fout optreedt, dan schakelt het apparaat niet naar de spaarstand.
- Om de elektrische onderdelen van het apparaat te beschermen tegen oververhitting of stroomstoten, kan het vermogensniveau van de kookplaat voor korte tijd worden teruggebracht.

### 26.2 Aanwijzingen op het display

| Storing                          | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er brandt geen enkele indicatie. | De stroomtoevoer is onderbroken. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer met behulp van andere elektrische apparaten of er sprake is van een stroomstoring.</li> </ul> |
|                                  | Het apparaat is niet volgens het schakelschema aangesloten. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sluit het apparaat aan volgens het schakelschema.</li> </ul>                  |

| Storing                                 | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er brandt geen enkele indicatie.        | Storing in de elektronica<br>► Als u de storing niet kunt verhelpen, schakel dan de technische servicedienst in.                                                                                                                                                                                  |
| Ventilatie werkt niet                   | Het apparaat is niet volgens het schakelschema aangesloten.<br>► Sluit het apparaat aan volgens het schakelschema.                                                                                                                                                                                |
| De indicaties knipperen.                | Het bedieningspaneel is vochtig of wordt afgedekt door een voorwerp.<br>► Maak het bedieningspaneel droog of verwijder het voorwerp.                                                                                                                                                              |
| F                                       | Het geurfilter is verzadigd of de verzadigingsindicatie brandt, hoewel u het filter heeft vervangen.<br>► Vervang het filter en reset de filterverzadigingsindicatie. Meer informatie kunt u vinden in hoofdstuk .<br>→ "Reiniging en onderhoud", Pagina 20                                       |
| F2, F 4, E 7015, E 8207, E 8208         | De elektronica is oververhit en heeft één of alle kookzones uitgeschakeld.<br>► Wacht tot de elektronica voldoende afgekoeld is. Vervolgens een willekeurige toets van het bedieningspaneel aanraken.                                                                                             |
| F5 + vermogensstand en geluidssignaal   | Er staat een hete pan in het gebied van het bedieningspaneel. Daardoor kan de elektronica oververhit raken.<br>► Verwijder het kookgerei. Kort daarna verdwijnt de foutindicatie. U kunt het koken voortzetten.                                                                                   |
| F5 en geluidssignaal                    | Er staat een hete pan in het gebied van het bedieningspaneel. Ter bescherming van de elektronica werd de kookplaat uitgeschakeld.<br>► Verwijder het kookgerei. Wacht enkele seconden. Raak een willekeurig bedieningsvlak aan. Wanneer de foutindicatie verdwijnt, kunt u verder gaan met koken. |
| F11/F6                                  | De kookzone is oververhit geraakt en werd ter bescherming van het werkblad uitgeschakeld.<br>► Wacht tot de elektronica voldoende is afgekoeld en schakel aansluitend de kookzone opnieuw in.                                                                                                     |
| F0                                      | Instellingen overnemen wordt niet geactiveerd.<br>► Raak een willekeurige sensor aan om de storingsaanwijzing te bevestigen. Zoals gebruikelijk koken zonder de functie Instellingen overnemen te gebruiken. Contact opnemen met de Service.                                                      |
| F8                                      | De kookzone was gedurende een langere tijd en zonder onderbreking in gebruik.<br>► Individuele veiligheidsuitschakeling is ingeschakeld. Voor het instellen van de kookzone een willekeurige toets aanraken en het display uitschakelen.                                                          |
| E 9000/E9010                            | De bedrijfsspanning is onjuist en ligt buiten het normale bedrijfsgebied.<br>► Neem contact op met uw elektriciteitsbedrijf.                                                                                                                                                                      |
| U400/E9011                              | De kookplaat is niet op de juiste manier aangesloten.<br>► Haal de stekker van de kookplaat uit het stopcontact. Sluit de kookplaat aan volgens het schakelschema.                                                                                                                                |
| d E                                     | De demo-modus is geactiveerd.<br>► Haal de stekker van de kookplaat uit het stopcontact. 30 seconden wachten en de kookplaat aansluiten. Raak binnen de volgende 3 minuten een willekeurige sensor aan. De demomodus is gedeactiveerd.                                                            |
| -                                       | Kinderslot is geactiveerd.<br>► Kinderslot deactiveren                                                                                                                                                                                                                                            |
| Home Connect functioneert niet correct. | Verschillende oorzaken zijn mogelijk.<br>► Ga naar <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a> .                                                                                                                                                                               |

## 26.3 Normaal geluid van uw apparaat

Soms kan een inductieapparaat geluiden of trillingen veroorzaken zoals zoemen, sissen, knetteren, ventilator-geluiden of ritmische geluiden.

## 27 Afvoeren

### 27.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.  
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

## 28 Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart BSH Hausgeräte GmbH, dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 50 mW



|    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | el | ES |
| FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
| MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
| SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | GA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

## 29 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

**Opmerking:** Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

De informatie conform verordening (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 en (EU) 2023/826 vindt u online op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) op de productpagina en de servicepagina van uw apparaat bij de gebruiksaanwijzingen en aanvullende documenten.

### 29.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)


Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje vindt u:

- op de apparaatpas.
- voor aan de onderkant van de kookplaat.

Het productnummer (E-nr.) vindt u ook op de glaskeramiek. De servicedienstindex (KI) en het fabricagenum-

mer (FD) kunt u bovendien in de basisinstellingen  
→ *Pagina 16* laten weergeven.



Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

## 30 Testgerechten

Deze instellingsaanbevelingen zijn bedoeld voor testinstututen om het testen van onze apparaten te vergemakkelijken. De testen worden met onze kooksets voor inductiekookplaten uitgevoerd. Indien nodig kunt u deze accessoiresets op een later tijdstip aanschaffen bij de vakhandel, via onze technische klantenservice of in onze webshop.

### 30.1 De couverture smelten.

Ingrediënten: 150 g pure chocolade (55% cacao).

- Pot Ø 16 cm zonder deksel
  - Koken: Vermogensstand 1.5

### 30.2 Linzenschotel opwarmen en warmhouden

Recept volgens DIN 44550

Begintemperatuur 20°C

Opwarmen zonder omroeren

- Pan Ø 16 cm met deksel Hoeveelheid: 450 g
  - Verwarmen: tijdsduur 1 min. 30 s., vermogensstand 9
  - Kookpunt: Vermogensstand 1.5
- Pot Ø 20 cm met deksel Hoeveelheid: 800 g
  - Verwarmen: tijdsduur 2 min. 30 s., vermogensstand 9
  - Kookpunt: Vermogensstand 1.5

### 30.3 Linzenschotel opwarmen en warmhouden

Bijv.: linzendiameter 5-7 mm. Starttemperatuur 20°C

Na 1 min. opwarmen omroeren

- Pan Ø 16 cm met deksel Hoeveelheid: 500 g
  - Opwarmen: tijdsduur ca. 1 min. 30 s., vermogensstand 9
  - Kookpunt: Vermogensstand 1.5
- Pan Ø 20 cm met deksel Hoeveelheid: 1 kg
  - Opwarmen: tijdsduur ca. 2 min. 30 s., vermogensstand 9
  - Kookpunt: Vermogensstand 1.5

### 30.4 Bechamelsaus

Melktemperatuur: 7°C

- Pan Ø 16 cm zonder deksel Ingrediënten: 40 g boter, 40 g meel, 0,5 l melk met 3,5% vetgehalte en een snufje zout

#### Bechamelsaus maken

1. Boter smelten, bloem en zout erdoor roeren en het geheel verwarmen.
  - ▶ Verwarm het: duur 6 min., vermogensfase 2
2. De melk bij de roux van bloem voegen en deze onder voortdurend roeren aan de kook brengen.
  - ▶ Verwarm het: duur 6 min. 30 sec., vermogensfase 7
3. Als de bechamelsaus aan de kook komt, laat deze dan nog 2 minuten op de kookzone staan, onder voortdurend roeren.
  - ▶ Kookpunt: Vermogensstand 2

### 30.5 Kook rijstpudding met deksel

Melktemperatuur: 7°C

1. De melk verwarmen tot hij begint op te komen. Verwarmen zonder deksel. Na 10 min. opwarmen omroeren.
  2. Stel het aanbevolen vermogen in en voeg rijst, suiker en zout toe aan de melk.
- Bereidingstijd inclusief opwarmen, ca. 45 min.
- Pan Ø 16 cm Ingrediënten: 190 g rijst met ronde korrel, 90 g suiker, 750 ml melk met 3,5 % vetgehalte en 1 g zout
    - Opwarmen: tijdsduur ca. 5 min. 30 s., vermogensstand 8.5
    - Kookpunt: Vermogensstand 3
  - Pan Ø 20 cm Ingrediënten: 250 g rijst met ronde korrel, 120 g suiker, 1 l melk met 3,5 % vetgehalte en 1,5 g zout
    - Opwarmen: tijdsduur ca. 5 min. 30 s., vermogensstand 8.5
    - Doorkoken: vermogensstand 3, na 10 min. omroeren

### 30.6 Kook rijstpudding zonder deksel

Melktemperatuur: 7°C

1. Ingrediënten aan de melk toevoegen en onder voortdurend roeren opwarmen.
2. Wanneer de melk ca. 90 °C heeft bereikt, kiest u het aanbevolen prestatieniveau en laat u de melk ca. 50 minuten sudderen op een lage stand.
  - Pan Ø 16 cm zonder deksel Ingrediënten: 190 g rijst met ronde korrel, 90 g suiker, 750 ml melk met 3,5 % vetgehalte en 1 g zout
    - Opwarmen: tijdsduur ca. 5 min. 30 s., vermogensstand 8.5
    - Kookpunt: Vermogensstand 3
  - Pot Ø 20 cm zonder deksel Ingrediënten: 250 g rijst met ronde korrel, 120 g suiker, 1 l melk met 3,5 % vetgehalte en 1,5 g zout
    - Opwarmen: tijdsduur ca. 5 min. 30 s., vermogensstand 8.5
    - Kookpunt: Vermogensstand 2.5

### 30.7 Rijst koken

Recept volgens DIN 44550

Watertemperatuur: 20°C

- Pan Ø 16 cm met deksel Ingrediënten: 125 g rijst met lange korrel, 300 g water en een snufje zout
  - Opwarmen: tijdsduur ca. 2 min. 30 s., vermogensstand 9
  - Kookpunt: Vermogensstand 2
- Pan Ø 20 cm met deksel Ingrediënten: 250 g rijst met lange korrel, 600 g water en een snufje zout
  - Opwarmen: tijdsduur ca. 2 min. 30 s., vermogensstand 9
  - Kookpunt: Vermogensstand 2.5

### 30.8 Varkenslende braden

Begintemperatuur van de lende: 7°C

- Koekenpan Ø 24 cm zonder deksel Ingrediënten: 3 varkenslendenen, totaalgewicht ca. 300 g, 1 cm dik, en 15 ml zonnebloemolie
  - Opwarmen: tijdsduur ca. 1 min. 30 s., vermogensstand 9
  - Kookpunt: Vermogensstand 7

### 30.9 Crêpes bereiden

Recept volgens DIN EN 60350-2

- Koekenpan Ø 24 cm zonder deksel Ingrediënten: 55 ml deeg per crêpe
  - Verwarmen: tijdsduur 1 min. 30 s., vermogensstand 9
  - Kookpunt: Vermogensstand 7

### 30.10 Diepvriesfrites frituren

- Pan Ø 20 cm zonder deksel Ingrediënten: 2 l zonnebloemolie. Voor elke bakcyclus: 200 g bevroren frites, 1 cm dik.
  - Opwarmen: vermogensstand 9, tot de olie een temperatuur van 180°C bereikt.
  - Kookpunt: Vermogensstand 9



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems  
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001996532** (050326) REG25

nl