

Modos Demo Frigoríficos y congeladores.

Frigoríficos y congeladores 1 puerta	Modo Demo
Modelos: KS36FP13P, KS36FPW3P, KS36VAI4P, KS36VAW4P, KS36VAX3P, KS36VAI3P, KS36VAW3P, GS36NAI4P, GS36NAI3P, GS36NAW3P, GS36NAX3P	
Activar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.2.- Encender el aparato.3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 7-9 segundos hasta oír la señal acústica.4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.	
Desactivar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.	
Modelos: KS36VBI3P, GS36NBI3P	
Activar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.2.- Encender el aparato.3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.	
Desactivar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.	
Modelos: KS36VVI3P, GS36NVI3P	
Activar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.2.- Encender el aparato.3.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2°C / -26°C parpadea durante un instante.4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.	
Desactivar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos.	

Frigoríficos americanos	Modo Demo
Modelos: KA92DHB31, KA92DSW30	
Activar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.2.- Encender el aparato.3.- En los primeros 10 minutos pulsar la tecla "Super" y "+" a la vez, durante 5 segundos.4.- En la temperatura del congelador aparecerá el número "88" durante 3 segundos.5.- Soltar los dos botones y Modo Demo está activado.	
Desactivar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Apagar el aparato.	
Modelos: KA92NLB35, KA92NVI25	
Activar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.2.- Durante los 10 primeros segundos tras el encendido del frigorífico, mantener la tecla "alarm" pulsada durante 10 segundos hasta escuchar un pitido.	
Desactivar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Apagar el aparato.	
Modelos: KA90DVI30, KA90DVI20	
Activar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.2.- Presionar la tecla "Lock /Alarm".3.- Presionar la tecla "ice" 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "+" del compartimento frigorífico.	
Desactivar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Presionar la tecla "ice" 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "+" del compartimento frigorífico o desconectar el frigorífico de la red eléctrica.	
Modelo: KA90NVI30	
Activar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.2.- Presionar la tecla "Lock".3.- Presionar la tecla "Freezer/Super" 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla "fridge/super".	
Desactivar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">2.- Presionar la tecla "Freezer/Super" 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla "fridge/super" o desconectar el frigorífico de la red eléctrica.	

Frigoríficos y congeladores integrables	Modo Demo
Modelos: KI39FP60, KI42FP60, KI86NAF30F, KI86SAF30, KI81RAF30, GI81NAE30	
Activar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.2.- Encender el aparato.3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 15-17 segundos.4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.	
Desactivar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.	
Modelo: GIV21VAF30	
Activar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.2.- Encender el aparato.3.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15 segundos.4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.	
Desactivar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.	

Frigoríficos combis	Modo Demo
Modelo: KG49FSB30	
Activar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente las teclas "compartimento" y "-" durante 5 segundos, hasta que aparezca "-88" durante 5 segundos en la pantalla.3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.	
Desactivar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Presionar simultáneamente las teclas "compartimento" y "-" durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).	
Modelos: KG56NHX3P, KG49NAI3P, KG49NAW3P	
Activar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente la tecla "°C" y "+" durante 3 segundos, hasta que aparezca "-88" durante 2 segundos en la pantalla.3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.	
Desactivar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Presionar simultáneamente la tecla "°C" y "+" durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).	
Modelos: KG56FSB40, KG39FSB45, KG39FSW45, KG39NLB3A	
Activar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente la tecla "compartimento" y "-" durante 5 segundos, hasta que aparezca "-88" durante 5 segundos en la pantalla.3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.	
Desactivar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Presionar simultáneamente la tecla "compartimento" y "-" durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).	
Modelos: KG39NAI3P, KG39NAW3P, KG39FPI45, KG39NAI4R, KG36NAI4P, KG36NAI3P, KG36NAW3P	
Activar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente la tecla "°C" y "+" durante 3 segundos, hasta que aparezca "-88" durante 2 segundos en la pantalla.3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.	
Desactivar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Presionar simultáneamente la tecla "°C" y "+" durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).	
Modelos: KG49NXI3A	
Activar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.2.- Encender el frigorífico.3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.4.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.	
Desactivar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta oír una señal acústica.	
Modelos: KG39NXI4A, KG39NXB3A, KG39NXI3A, KG39NXW3A, KG36NXI4A, KG36NXI3A, KG36NXW3A	
Activar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.2.- Encender el frigorífico.3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.4.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.	
Desactivar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta oír una señal acústica.	
Modelos: KG39NVI3A, KG39NVW3A, KG36NVI3A, KG36NVW3A	
Activar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.2.- En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura frigorífico durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.	
Desactivar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.	
Modelos: KG36NNW3A, KG33NNW3A	
Activar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.2.- En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.	
Desactivar el modo demo: <ol style="list-style-type: none">1.- Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.	