

Håndmikser, CleverMixx Fun, 400 W, Hvit, vill lilla MSM2410PW



CleverMixx Fun: mer moro i matlaging.

- **Ergonomisk grep:** Komfortabelt å holde når det brukes.
- **Enkel å bruke:** Starter raskt og enkelt med et tastetrykk.
- **Praktisk blande/målebeger:** for enkel måling og blanding av små mengder.
- **Avtakbar miksefot:** kan frigjøres med en enkel vri for enkel rengjøring.

Teknisk data

Mål (HxBxD): 375 x 60 x 60 mm
Emballasjemål (H x B x D): 430 x 110 x 110 mm
Pallmål (cm): 190.0 x 80.0 x 120.0
Antall enheter pr kolli: 6
Antall enheter per pall: 240
Nettvekt: 0.8 kg
Bruttvekt: 1.0 kg
EAN-kode: 4242005032358
Tilkoblingsgrad: 400 W
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 50/60 Hz
Lengden på strømledningen: 120.0 cm
Støpseltype: Euro-støpsel uten jord.inntil
Medfølgende tilbehør: ... 1 x Mikse-/målebeger, 1 x Miksestav, rustfritt stål



4 242005 032358

Håndmikser, CleverMixx Fun, 400 W, Hvit, vill lilla MSM2410PW

CleverMixx Fun: mer moro i matlaging.

Utmerket resultat

- 400 Watt motor, lavt lydnivå, lav vekt og høy ytelse.
- Mikser og moser raskt og effektivt med den innovative kniven QuattroBlade med fire knivblader.

Komfort

- CleverMixx er lett og komfortabelt å håndtere.
- Designet for å minske sprut og søl til et minimum.
- Enkel rengjøring: Mikserfot og miksebeger tåler oppvaskmaskin

Sikkerhet

- Alle deler av plast som kommer i kontakt med matvarer er BPA-frie
- Sikker montering av mikserfoten med bajonettlås.

Allsidighet

- Enkel rengjøring: avtakbar mikserfot kan vaskes i oppvaskmaskin