



DF480101F



Acessórios incluídos

1 x cabeça aspersora tabuleiro

Acessórios opcionais

DA041160:

Gaveta para talheres

DA042030:

Recipiente para talheres prata

DA043000:

Suporte para copos de pé alto

Acessório de instalação

GZ010011:

Prolongamento da mangueira

Máquina de lavar loiça Serie 400 60 cm, Variable hinge for special installation situations

DF480101F

Proteção ideal para vidros sensíveis por secagem a baixa temperatura com zeólita, design de cesto elaborado de água inteligente 8 programas com sensor de água e 4 opções, como Power para limpar e secar a loiça em 57 minutos e Intensive Plus para ajustar as áreas de limpeza no cesto inferior

Sistema de cestos flexíveis com extracção suave em todos os níveis e fecho amortizado do cesto superior e inferior.

Iluminação perfeita no interior.

Sistema de abertura push para a integração perfeita em frentes de móveis sem puxadores. Dobradiça flexível para redução de altura do rodapé a partir de 50 mm ou para instalar num armário alto

Info-Light lateral

Muito silenciosa: 43 db

Manuseamento

Visor TFT com indicação do tempo restante, falta de sal, abrilhantador e entrada de água.

Manuseamento através de teclas por sensor.

Redução do tempo de ciclo flexível, mesmo durante um ciclo ativo.

Função de personalização para guardar combinações individuais de programas.

Simbolo de informação com indicações de uso.

Timer automático até 24 horas.

Indicação visual acústica de fim de programa.

Info-Light lateral.

Características técnicas

Iluminação perfeita interior.

Protecção zeólita para vidros.

Aquasensor.

Sensor de carga.

Detecção automática de detergente.

Regeneração electrónica.

Aquecimento contínuo do fluxo da água.

Permutador térmico.

Sistema de filtragem triplo, auto-limpeza.

Fecho suave.

Aqua stop.

Serviços digitais (Home Connect)

Programa inteligente que adapta o ciclo de acordo com o feedback do utilizador.

Assistente de programas.

Assistente de secagem para abertura da porta opcional no final do programa.

Redução temporária de ruído.

Programas disponíveis para descarregar.

Módulo WiFi integrado para serviços digitais (Home Connect).

A utilização da função Home Connect depende da disponibilidade do serviço de cada país. Os serviços Home Connect não estão disponíveis em todos os países – para mais informação consulte: www.home-connect.com

Programas

8 programas:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto

65 °C - 75 °C. Intensive 70 °C. Eco 50 °C.

Programa noturno. Rápido 45 °C (35 min.).

Função de personalização (configuração standard: Pré-lavagem).

4 opções:

Intensive Plus. Power. Meia carga. Higiene.

Manutenção da máquina de lavar loiça.

Interior

Sistema de cestos flexíveis com extracção suave em todos os níveis e fecho amortizado no cesto superior e inferior.

Cesto superior:

Sobre extensão. Opcional zona extra de limpeza ativando mais orifícios. Rackmatic com 3 níveis, ajustáveis em altura a partir de 5 cm. 6 espinhos dobráveis. 4 prateleiras dobráveis para protecção ideal de vidro.

Cesto inferior:

Braço aspersor motorizado. 8 espinhos dobráveis. 2 suportes dobráveis para protecção ideal de vidro. Suporte para copos divisível.

Cesto para talheres.

Diâmetro máximo do prato (cesto superior/inferior):

27/25, 24,5/27,5 e 22/31 cm.

Capacidade para 12 serviços.

Capacidade máxima para 23 copos de vinho.

Dados de consumo

Classe de eficiência energética B numa classificação de A a G.

A partir de 9.5 l. água.

A partir de 0.626 kWh.

Nível de ruído: 43 db (re 1 pW).

Plano de instalação

Pés reguláveis em altura.

Altura do rodapé 100 mm (consultar esquema).

Pés posteriores ajustáveis frontalmente.

Peso da porta até 11 kg

As medidas do painel da porta dependem da altura do rodapé do móvel.

Instalação e uso de puxador também é possível.

A função push permanece activa.

Dados de ligação

Potência de ligação: 2000-2400 W.

Cabo de ligação com ficha.

Ligação da água com união 3/4".

Possibilidade de ligação a água quente ou fria.

Consumo de energia em standby/ rede 2 W.

Tempo auto-espere / rede 2 min.

Consulte o manual como proceder para desligar o módulo Wifi.

