SIEMENS

iQ500, Çamaşır Makinesi, 9 kg, maks. 1400 dev./dak. WM14T580TR





- ✓ speedPack L – Programlarınızı hızlandırın ya da sadece 15 dakikada yıkayın.
- ✓ stainRemoval - En inatçı 16 çeşit lekeyi güvenilir şekilde çıkartır.
- ✓ Outdoor - Suya dayanıklı kumaşlar, dikişler ve astarlara yönelik hassas temizlik imkanı sunar.
- ✓ 10 yıl garantili iQdrive motor: Verimli, sessiz ve dayanıklı.
- ✓ waterPerfect Plus - Sensör kontrollü yıkama programları ile çamaşır miktarına göre en verimli su kullanımı.

Donanım

Teknik bilgiler

Maksimum kapasite (kg):	9.0 kg
Kurulum tipi:	Solo
Kapı yönü:	Sol
Gövde rengi / malzemesi:	Beyaz
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	160 cm
Yükseklik (mm):	848 mm
Ürünün boyutları:	848x598x590 mm
Tekerlekler:	hayır
Net Ağırlık:	69.8 kg
Tambur hacmi:	63 litre
Güç:	2300 W
Akım:	10 A
Nominal Gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz

4 242003 749333

[1] Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)
[2] Eko 40-60 °C Programında Su Tüketimi

SIEMENS

iQ500, Çamaşır Makinesi, 9 kg, maks. 1400 dev./dak. WM14T580TR

Donanım

Güç/Tüketim

- 9 kg
- Enerji verim sınıfı: A+++ -30%
- Devir: 1400

Programlar

- Özel programlar: Hassas yıkama, Tambur temizleme, Koyu renkliler/Kot, Perde, Outdoor, Mix, rinse/spin/drain, Yorgan, Süper kısa 15'/30'

Opsiyonlar

- varioPerfect: mükemmel yıkama performansı sağlayan, optimum süre ve enerji kullanan programlar

Konfor/Güvenlik

- waveDrum: Hassas ve etkili yıkama sonuçları için özel tasarlanmış tambur yapısı.
- Hatırlatma fonksiyonu ile tambur temizleme
- Özel tasarımlı, çelik görünümlü mıknatıslı
- Yeniden yükleme fonksiyonu
- Titreşim önleyici yan duvarlar: Daha dayanıklı ve daha sessiz
- Su akış sensörü
- waterPerfect Plus: Kaynaklara duyarlı su tüketimi
- Çok katlı su koruması: Ürünün yaşam süresi boyunca su hasarlarına karşı koruma sağlar.
- ActiveWater™: Sürekli otomatik yük ayarlama sistemi
- Açma/Kapama fonksiyonlu program kontrol düğmesi
- Köpük tarama sistemi
- Çocuk kilidi

Teknik bilgi

- Tezgahaltı
- Boyutlar(Y x G x D): 84.8 x 59.8 x 59.0 cm
- Reload: Yeniden yükleme fonksiyonu ile unutulan çamaşırları ekleyebilmek için makineyi durdurun ve yıkamaya devam edin.