



Das Wichtigste in Kürze


















































































Waschmaschine erst nach dem Lesen der Gebrauchs- und Aufstellanleitung in Betrieb nehmen.

1		⇒		⇒		⇒	
	Netzstecker einstecken. Wasserhahn öffnen.		Einfüllfenster öffnen.		Zum Einschalten Taste ① drücken.		Programm wählen z.B. Baumwolle.
2		⇒		⇒	Dosierung: 30% Bitte Wäsche einlegen: max. 8kg 		
	Wäsche sortieren.		Wäsche einlegen.		Maximale Beladungsmenge beachten.		
3		⇒	Dosierung: 70% Bitte Wäsche einlegen: max. 8kg 			⇒	
	Waschmittelschublade öffnen.		Waschmittel entsprechend Dosiereempfehlung dosieren. Die %-Angaben beziehen sich auf die Empfehlung des Waschmittelherstellers.				Einfüllfenster schließen.
4						⇒	
	Ggf. Programm-Einstellungen des gewählten Programms ändern und/oder Programm-Optionen wählen.						Start/Pause wählen.
Programm-Einstellungen: Temperatur, Schleuderdrehzahl, fertig in-Zeit Programm-Optionen:							
EcoPerfect :		Energiesparendes Waschen		Spülen Plus 1,2,3 :		zusätzliche Spülgänge	
SpeedPerfect :		Waschen in kürzerer Zeit		Wasser Plus :		erhöhter Wasserstand	
Antiflecken-System :		Fleckenbehandlung		Einweichen :		Vorbehandlung: Einweichen	
Knitterschutz :		vermindert Knitterbildung		Spülstopp :		Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen.	
Vorwäsche :		Vorbehandlung: Vorwäsche		Leiser Waschen :		reduzierte Geräusche	
5	Fertig, Wäsche entnehmen			⇒		⇒	
	Programmende				Zum Ausschalten Taste ① drücken.		Wasserhahn schließen (bei Modellen ohne Aquastop).












Geräte-Einstellungen ändern:

Tasten **Einstellungen 3 Sek.** gleichzeitig 3 Sekunden halten. Mit den Tasten , rechts unter dem Anzeigefeld können die Einstellwerte geändert werden, mit den Tasten , links unter dem Anzeigefeld können weitere Einstellungen angewählt werden.

Endesignal:	aus - leise - mittel - laut - sehr laut	Autom. Ausschalten des Gerätes:	nach 15 - 30 - 60 min - nie
Tastensignal:	aus - leise - mittel - laut - sehr laut	Sprache:	Deutsch Englisch ...











Programme	°C	U/min	max.	Wäscheart	    	Optionen
Baumwolle	kalt - 90	0-1400	8 kg	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; mit Einstellung speedPerfect  geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche	     	
Pflegeleicht	kalt - 60	0-1200	4 kg	Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben	     	
Schnell/Mix	kalt - 40	0-1400	4 kg	gemischte Beladung bestehend aus Baumwolle und Synthetik; geeignet für leicht verschmutzte Wäsche	     	
Fein/Seide	kalt - 40	0-800	2 kg	für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben	     	
Wolle	kalt - 40	0-800	2 kg	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil; besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge)	 	
Kopfkissen	kalt - 60	0-1200	2 kg	maschinenwaschbare mit Daunen gefüllte Textilien, Kopfkissen, Bettdecken oder Daunendecken; Große Teile einzeln waschen. Feinwaschmittel verwenden. Waschmittel sparsam dosieren.	     	
Memory 1 / 2				zum Speichern oft verwendeter individueller Programmeinstellungen		
Jeans/Dunkle Wäsche	kalt - 40	0-1200	3,5 kg	dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien; Textilien mit der Innenseite nach außen waschen	     	
Super 15	kalt - 40	0-1200	2 kg	extra Kurz-Programm ca. 15 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten	 	
Outdoor/ Imprägnieren	kalt - 40	0-800	1 kg	Waschen mit anschließendem Imprägnieren von Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membranbeschichtung und wasserabweisender Textilien; für Maschinenwäsche geeignete Spezialwaschmittel verwenden; Wäsche nicht mit Weichspüler behandeln; bitte unbedingt die Hinweise auf  Seite 25 der Gebrauchsanleitung beachten	     	
Hygiene	kalt - 60	0-1400	7,5 kg / 5 kg*	strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen; * reduzierte Beladung bei Einstellung speedPerfect 	     	
Hemden/ Blusen	kalt - 60	0-800	2 kg	Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben; bei Option Knitterschutz  werden Hemden/Blusen nur angeschleudert, tropfnass aufhängen. Hemden/Blusen aus Feinem/Seide im Fein/Seide-Programm waschen.	     	
weitere Programme						
Handtücher	kalt - 90	0-1400	3,5 kg	strapazierfähige und/oder kochfeste Handtücher aus Baumwolle; für besonders weiche Handtücher	     	
Outdoor	kalt - 40	0-800	2 kg	Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membranbeschichtung und wasserabweisende Textilien	     	





weitere Programme

Handtücher	kalt - 90	0-1400	3,5 kg	strapazierfähige und/oder kochfeste Handtücher aus Baumwolle; für besonders weiche Handtücher	     
Outdoor	kalt - 40	0-800	2 kg	Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membranbeschichtung und wasserabweisende Textilien	    

Spülen, Schleudern, Schleudern/Schonprogramm, Abpumpen

Programme ohne Vorwäsche/Einweichen: Waschmittel in Kammer II geben,
Programme mit Vorwäsche/Einweichen: Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

 = ecoPerfect,  = speedPerfect,  = Knitterschutz,  = Antiflecken-System,  = Vorwäsche,  1,2,3 = Spülen Plus,  = Wasser Plus,  = Einweichen,  = Spülstopp,  = Leiser Waschen,

	Symbol 	Kindersicherung aktivieren / deaktivieren Um die Waschmaschine gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen zu sichern, kann nach Programmstart die Kindersicherung aktiviert werden. Zum Aktivieren oder Deaktivieren: ca. 5 Sekunden fertigt in drücken. Die aktivierte Kindersicherung wird im Anzeigefeld durch das Symbol  angezeigt. Wird bei aktiver Kindersicherung der Programmwähler verdreht oder eine Taste gewählt, blinkt kurzzeitig das Symbol  .
---	---	--

Vor dem Waschen...



Nach dem Waschen...

