



























































Programoversigt

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<p>Programnavn Kort forklaring af programmet hhv. forklaring af, hvilke tekstiler det er egnet til.</p>	<p>Maks. påfyldning * reduceret tøjmenge med indstillingen speed Perfect </p> <p>Temperatur</p> <p>Centrifugeringshastighed (afhænger af modellen)</p> <p>Mulige program-indstillinger</p>
<p>Bomuld Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør Bomuld + Forvask: Fordel vaskemidlet i rum I og II Bemærk: Velegnet som kortprogram til let snavset tøj med indstillingen speed Perfect .</p>	<p>maks. 8 kg/4* kg  - 90 °C  ...1400 omdr./min. eco Perfect , speed Perfect ,  (strygelet), </p>
<p>Strygelet Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre Strygelet + Forvask: Fordel vaskemidlet i rum I og II</p>	<p>maks. 3,5 kg  - 60 °C  ...1200 omdr./min. eco Perfect , speed Perfect ,  (strygelet), </p>
<p>Mix Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre</p>	<p>maks. 3,5 kg  - 40 °C  ...1400 omdr./min. eco Perfect , speed Perfect ,  (strygelet), </p>
<p>Finvask/Silke Til sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, -tørklæder) Bemærk: Anvend et vaskemiddel til finvask eller silke.</p>	<p>maks. 2 kg  - 40 °C  ...800 omdr./min. eco Perfect , speed Perfect ,  (strygelet), </p>
<p> Uld-/håndvask Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld Specielt skånsomt vaskeprogram til undgåelse af krympning, længere programpauser (vasketøjet ligger i vaskevandet) Anvisninger</p>	<p>maks. 2 kg  - 40 °C  ...800 omdr./min. -</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Uld stammer fra dyr, f.eks.: angora, alpaka, lama, får. ■ Vask uld med et vaskemiddel, der er egnet til maskinvask. 	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Skyl/Centrifugering Til centrifugering eller skylning. Bemærk: Vælg den ekstra programindstilling  , hvis der kun ønskes skylning uden centrifugering.	maks. 8 kg -  ... 1400 omdr./min.  (strygelet)
Udpumpning af skyllevand, f.eks. med indstillingen  (skyllestop).	maks. 8 kg -  ... 1400 omdr./min. -
Skånecentrifugering Ekstracentrifugering med reduceret hastighed og særligt skånsom centrifugeringsmekanik.	maks. 8 kg -  ... 1200 omdr./min. -
superLyn 15' Ekstra kort program på ca. 15 minutter, egnet til en lille mængde, let snavset vasketøj	maks. 2 kg  - 40 °C  ... 1200 omdr./min. -
Strygelet Special Til mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler. Vask tekstilerne på vrangen.	maks. 3,5 kg  - 40 °C  ... 1200 omdr./min. eco Perfect  , speed Perfect  ,  (strygelet), 
Lingerie Til sart, vaskbart undertøj som f.eks. fløjl, blonder, lycra, silke eller satin.	maks. 1 kg  - 40 °C  ... 600 omdr./min. eco Perfect  , speed Perfect  ,  (strygelet), 
Skjorter Business Strygefri bluser/skjorter af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre Bemærk: Vask skjorter/bluser af silke med Finvask/Silke-programmet.	maks. 2 kg  - 60 °C  ... 800 omdr./min. eco Perfect  , speed Perfect  ,  (strygelet), 

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Outdoor	maks. 2 kg
Vejr- og outdoorbeklædning med membranbelægning og vandafvisende tekstiler	☼ - 40 °C
Anvisninger	Ø ... 800 omdr./min.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Brug specialvaskemiddel, der er egnet til maskinvask. Dosering i rum II iht. producentens råd. ■ Tøjet må ikke være behandlet/behandles med skyllemiddel. ■ Rengør sæbeskuffen (alle rum) grundigt for skyllemiddelrester, før der vaskes. 	eco Perfect  , speed Perfect  ,  (strygelet), 



Forbrugsværdier

Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammerne

(omtrentlige angivelser)

Program	Mængde	Energiforbrug* Vandtilførselstemperatur		Vand*	Programvarighed*
		koldt	55 °C		
Bomuld 20 °C	8 kg	0,30 kWh	0,30 kWh	75 l	2 1/2 h
Bomuld 40 °C	8 kg	1,00 kWh	0,46 kWh	75 l	2 3/4 h
Bomuld 60 °C	8 kg	1,12 kWh	0,53 kWh	75 l	2 3/4 h
Bomuld 90 °C	8 kg	2,25 kWh	1,31 kWh	85 l	2 3/4 h
Strygelet 40 °C	3,5 kg	0,64 kWh	0,33 kWh	58 l	1 3/4 h
Mix 40 °C	3,5 kg	0,54 kWh	0,29 kWh	51 l	1 h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	0,19 kWh	35 l	3/4 h
Uld/håndvask 30 °C	2 kg	0,17 kWh	0,17 kWh	40 l	3/4 h

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**		
	WM14...	WM12...	WM10...
	maks. 1400 omdr./min	maks. 1200 omdr./min	maks. 1000 omdr./min
Bomuld	48 %	53 %	62 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %

* Afgivelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype og -mængde, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstra funktioner.

** Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugerings-hastighed og maksimal tøj mængde.

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**		
	WM14... maks. 1400 omdr./min	WM12... maks. 1200 omdr./min	WM10... maks. 1000 omdr./min
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Uld	45 %	45 %	45 %

* Afvigelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjs-type og -mængde, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstra funktioner.
 ** Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugerings-hastighed og maksimal tøjmenge.

Mest effektive programmer til bomuldstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer, som er markeret med ◻), er egnet til vask af normalt snavsede bomuldstekstiler og er de mest effektive mht. det kombinerede energi- og vandforbrug.

Standardprogrammer for bomuld iht. EU-direktiv nr. 1015/2010		
Program + temperatur + tast	Mængde	Programvarighed
Bomuld + ◻60°C + ◻ eco Perfect Ⓢ	8 kg	4 h
Bomuld + ◻60°C + ◻ eco Perfect Ⓢ	4 kg	4 h
Bomuld + ◻40°C + ◻ eco Perfect Ⓢ	4 kg	4 h

Programindstilling til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C).
 Angivelsen af programtemperaturen orienterer sig efter temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur.

Anvisninger

- Denne vedlagte oversigt indgår som en del af Brugs- og opstillingsvejledningen. Opbevar den sammen med de øvrige papirer til eventuelt senere brug.
- Der findes flere vigtige oplysninger i brugs- og opstillingsvejledningen.

WM14P418DN / ...

9000999587 (9407)

