





















































## Programoversigt

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<p><b>Programnavn</b> Kort forklaring af programmet hhv. forklaring af, hvilke tekstiler det er egnet til.</p>	<p>Maks. påfyldning * reduceret tøjmenge med indstillingen speed Perfect </p> <p>Temperatur</p> <p>Centrifugeringshastighed (afhænger af modellen)</p> <p>Mulige program-indstillinger</p>
<p><b>Bomuld</b> Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør Bomuld + <b>Forvask</b>: Fordel vaskemidlet i rum <b>I</b> og <b>II</b> <b>Bemærk</b>: Velegnet som kortprogram til let snavset tøj med indstillingen speed Perfect .</p>	<p>maks. 7 kg/4* kg  - 90 °C  ...1400 omdr./min. eco Perfect , speed Perfect ,  (strygelet), </p>
<p><b>Strygelet</b> Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre Strygelet + <b>Forvask</b>: Fordel vaskemidlet i rum <b>I</b> og <b>II</b></p>	<p>maks. 3,5 kg  - 60 °C  ...1200 omdr./min. eco Perfect , speed Perfect ,  (strygelet), </p>
<p><b>Mix</b> Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre</p>	<p>maks. 3,5 kg  - 40 °C  ...1400 omdr./min. eco Perfect , speed Perfect ,  (strygelet), </p>
<p><b>Finvask/Silke</b> Til sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, -tørklæder) <b>Bemærk</b>: Anvend et vaskemiddel til finvask eller silke.</p>	<p>maks. 2 kg  - 40 °C  ...800 omdr./min. eco Perfect , speed Perfect ,  (strygelet), </p>
<p> <b>Uld-/håndvask</b> Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld Specielt skånsomt vaskeprogram til undgåelse af krympning, længere programpauser (vasketøjet ligger i vaskevandet) <b>Anvisninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uld stammer fra dyr, f.eks.: angora, alpaka, lama, får.</li> <li>■ Vask uld med et vaskemiddel, der er egnet til maskinvask.</li> </ul>	<p>maks. 2 kg  - 40 °C  ...800 omdr./min. -</p>

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<b>Skyl/Centrifugering</b> Til centrifugering eller skylning. <b>Bemærk:</b> Vælg den ekstra programindstilling  , hvis der kun ønskes skylning uden centrifugering.	maks. 7 kg -  ...1400 omdr./min.  (strygelet)
<b>Udpumpning</b> af skyllevand, f.eks. med indstillingen  (skyllestop).	maks. 7 kg -  ...1400 omdr./min. -
<b>Skåncentrifugering</b> Ekstracentrifugering med reduceret hastighed og særligt skånsom centrifugeringsmekanik.	maks. 7 kg -  ... 1200 omdr./min. -
<b>superLyn 15'</b> Ekstra kort program på ca. 15 minutter, egnet til en lille mængde, let snavset vasketøj	maks. 2 kg  - 40 °C  ... 1200 omdr./min. -
<b>Strygelet Special</b> Til mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler. Vask tekstilerne på vrangen.	maks. 3,5 kg  - 40 °C  ... 1200 omdr./min. eco Perfect  , speed Perfect  ,  (strygelet), 
<b>Lingerie</b> Til sart, vaskbart undertøj som f.eks. fløjl, blonder, lycra, silke eller satin.	maks. 1 kg  - 40 °C  ... 600 omdr./min. eco Perfect  , speed Perfect  ,  (strygelet), 
<b>Skjorter Business</b> Strygefri bluser/skjorter af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre <b>Bemærk:</b> Vask skjorter/bluser af silke med Finvask/Silke-programmet.	maks. 2 kg  - 60 °C  ... 800 omdr./min. eco Perfect  , speed Perfect  ,  (strygelet), 

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<b>Outdoor</b>	maks. 2 kg
Vejr- og outdoorbeklædning med membranbelægning og vandafvisende tekstiler	❄ - 40 °C
<b>Anvisninger</b>	Ø ... 800 omdr./min.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brug specialvaskemiddel, der er egnet til maskinvask. Dosering i rum II iht. producentens råd.</li> <li>■ Tøjet må ikke være behandlet/behandles med skyllemiddel.</li> <li>■ Rengør sæbeskuffen (alle rum) grundigt for skyllemiddelrester, før der vaskes.</li> </ul>	eco Perfect  , speed Perfect  ,  (strygelet), 



## Forbrugsværdier

### Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammerne

(omtrentlige angivelser)

Program	Mængde	Energiforbrug*	Vand*	Programvarighed*
Bomuld 20 °C	7 kg	0,26 kWh	73 l	2 1/2 h
Bomuld 40 °C	7 kg	0,98 kWh	73 l	2 3/4 h
Bomuld 60 °C	7 kg	1,12 kWh	73 l	2 3/4 h
Bomuld 90 °C	7 kg	2,19 kWh	83 l	2 3/4 h
Strygelet 40 °C	3,5 kg	0,64 kWh	58 l	1 3/4 h
Mix 40 °C	3,5 kg	0,54 kWh	51 l	1 h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	35 l	3/4 h
Uld/håndvask 30 °C	2 kg	0,17 kWh	40 l	3/4 h

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**		
	WM14... maks. 1400 omdr./min	WM12... maks. 1200 omdr./min	WM10... maks. 1000 omdr./min
Bomuld	48 %	53 %	62 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Uld	45 %	45 %	45 %

\* Afvigelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype og -mængde, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstra funktioner.

\*\* Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugerings-hastighed og maksimal tøjmenge.

da Tillæg til brugs- og opstillingsvejledningen

### Mest effektive programmer til bomuldstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer, som er markeret med ◻), er egnet til vask af normalt snavsede bomuldstekstiler og er de mest effektive mht. det kombinerede energi- og vandforbrug.

Standardprogrammer for bomuld iht. EU-direktiv nr. 1015/2010		
Program + temperatur + tast	Mængde	Programvarighed
Bomuld + ◻60°C + ◻ eco Perfect Ⓣ	7 kg	4 h
Bomuld + ◻60°C + ◻ eco Perfect Ⓣ	3,5 kg	4 h
Bomuld + ◻40°C + ◻ eco Perfect Ⓣ	3,5 kg	4 h

Programindstilling til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C).  
Angivelsen af programtemperaturen orienterer sig efter temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur.

### Anvisninger

- Denne vedlagte oversigt indgår som en del af Brugs- og opstillingsvejledningen. Opbevar den sammen med de øvrige papirer til eventuelt senere brug.
- Der findes flere vigtige oplysninger i brugs- og opstillingsvejledningen.

WM14P467DN / ...

9001001514 (9407)

