





Programoversikt

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
<p>Programnavn Kort forklaring av programmet eller hvilke tekstiler det er egnet til.</p>	<p>maks. påfylling; * redusert fyllmengde ved innstillingen speed Perfect </p> <p>Temperatur</p> <p>Sentrifugeringsturtall (alt etter modell)</p> <p>mulige programinnstillinger</p>
<p>Bomuld (Bomull) Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes. Bomuld (Bomull) + Forvask: fordel vaskemiddelet i kammer I og II. Merk: Egner seg med innstillingen speed Perfect  som hurtigprogram til lett tilsmusset tøy.</p>	<p>maks. 7 kg/4* kg</p> <p> - 90 °C</p> <p> ... 1400 o/min</p> <p>eco Perfect , speed Perfect , , </p>
<p>Strygelet (Strykefritt) Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Strygelet (Strykefritt) + Forvask: Fordel vaskemiddelet i kammer I og II.</p>	<p>maks. 3,5 kg</p> <p> - 60 °C</p> <p> ... 1200 o/min</p> <p>eco Perfect , speed Perfect , , </p>
<p>Mix (Hurtig/Mix) Blandet tøymengde som består av bomull og syntetiske tekstiler.</p>	<p>maks. 3,5 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 1400 o/min</p> <p>eco Perfect , speed Perfect , , </p>
<p>Finvask/Silke Til ømfintlige tekstiler som kan vaskes, f.eks. av silke, sateng, syntetiske eller blandede fibre (f. eks. silkebluser, -sjal). Merk: Bruk vaskemiddel beregnet på finvask eller silke.</p>	<p>maks. 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 800 o/min</p> <p>eco Perfect , speed Perfect , , </p>
<p> Ull-/håndvask (Ull) Tekstiler i ull eller ullblanding som kan vaskes for hånd eller i maskin; spesielt skånsomt vaskeprogram for å unngå at tøyet krymper, lengre programpauser (tekstilene hviler i vaskevannet). Merknader</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ull er et naturprodukt fra dyr, f.eks. angora, alpakka, lama, lam. ■ Bruk vaskemiddel som er egnet til maskinvask av ull. 	<p>maks. 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 800 o/min</p> <p>-</p>

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
Skyl/Centrifugering (Skyling /sentrifugering) Program for sentrifugering eller skyling.	maks. 7 kg -
Merk: Vil du ikke sentrifugere, men skylle, velger du tilleggsprograminnstillingen .	∅ ... 1400 o/min (Antikrøll)
Udpumpning (Utpumping) av skyllevannet, f.eks. etter innstilling av ∅ (skyllestopp)	maks. 7 kg - ∅ ... 1400 o/min -
Skånceentrifugering (Sentrifugering/skånsomt program) Ekstra sentrifugering med redusert turtall og særlig skånsomt sentrifugeringsmekanikk.	maks. 7 kg - ∅ ... 1200 o/min -
superLyn 15' (Super-kort 15') Ekstra kort program på ca. 15 minutter, egnet til lett tilsmusset tøy i små mengder.	maks. 2 kg ❄ - 40 °C ∅ ... 1200 o/min -
Strygelet Special (Donger/mørkt tøy) Mørke tekstiler av bomull og mørke strykefrie tekstiler. Tekstilene vaskes på vrangen.	maks. 3,5 kg ❄ - 40 °C ∅ ... 1200 o/min eco Perfect , speed Perfect=, (Antikrøll),
Lingerie (Undertøy) For ømfintlig undertøy som kan vaskes, f.eks. av fløyel, blonder, lycra, silke eller sateng.	maks. 1 kg ❄ - 40 °C ∅ ... 600 o/min eco Perfect , speed Perfect=, (Antikrøll),
Skjorter Business Strykefrie skjorter/bluser i bomull, lin, syntetiske eller blandede fibre.	maks. 2 kg ❄ - 60 °C ∅ ... 800 o/min
Merk: Skjorter/bluser i silke/ømfintlige materialer vaskes med programmet for finvask/silke.	eco Perfect , speed Perfect=, (Antikrøll),

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
Outdoor	maks. 2 kg
Vær- og outdoor tøy med membran belegg og vannavvisende tekstiler.	☼ - 40 °C
Merknader	Ø ... 800 o/min
<ul style="list-style-type: none"> ■ Bruk spesialvaskemiddel som er egnet for maskinvask. Dose- ring i hhv. til angivelser fra produsenten i kammer II. ■ Tøyet må ikke være behandlet/behandles med tøymykner. ■ Før vasking må vaskemiddelskuffen (alle kammer) rengjøres grundig for rester av tøymykner. 	eco Perfect  , speed Perfect  ,  (Antikrøll), 



Forbruksverdier

Energi-og vannforbruk, programvarighet og restfuktighet for hovedvaskeprogrammene

(omtrentlige angivelser)

Program	Tøymengde	Energiforbruk*	Vann*	Programvarighet*
Bomuld (Bomull) 20 °C	7 kg	0,26 kWh	73 l	2 1/2 h
Bomuld (Bomull) 40 °C	7 kg	0,98 kWh	73 l	2 3/4 h
Bomuld (Bomull) 60 °C	7 kg	1,12 kWh	73 l	2 3/4 h
Bomuld (Bomull) 90 °C	7 kg	2,19 kWh	83 l	2 3/4 h
Strygelet (Strykefritt) 40 °C	3,5 kg	0,64 kWh	58 l	1 3/4 h
Mix (Hurtig/Mix) 40 °C	3,5 kg	0,54 kWh	51 l	1 h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	35 l	3/4 h
Uld/håndvask (Ull) 30 °C	2 kg	0,17 kWh	40 l	3/4 h


Program	Omtrentlig restfuktighet**		
	WM14... maks. 1400 o/min	WM12... maks. 1200 o/min	WM10... maks. 1000 o/min
Bomull	48 %	53 %	62 %
Strykefritt	40 %	40 %	40 %
Finvask/silke	30 %	30 %	30 %
Ull	45 %	45 %	45 %









* Verdiene avviker fra de angitte verdiene alt etter vanntrykk, -hardhet, -innløpstemperatur, romtemperatur, tøytype, -mengde og smussgrad, brukt vaskemiddel, svingninger i strømspenningen og valgte tilleggsfunksjoner.

** Restfuktighetsangivelser basert på programavhengig begrensning av sentrifugeringsturtall og maksimal fylling.

no Vedlegg til bruks- og oppstillingsveiledning

Effektivitetstest- programmer for bomullstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer merket med ) er egnet til rengjøring av normalt tilsmussede bomullstekstiler og er mest effektive med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket.

Standardprogrammer for bomull iht. direktiv (EU) nr. 1015/2010		
Program + temperatur + tast	Tøymengde	Programvarighet
Bomuld (Bomull) +  °C +  eco Perfect 	7 kg	4 h
Bomuld (Bomull) +  °C +  eco Perfect 	3,5 kg	4 h
Bomuld (Bomull) +  °C +  eco Perfect 	3,5 kg	4 h

Programinnstilling for kontroll og energietikettering i henhold til direktiv 2010/30/EF med kaldt vann (15 °C).
Angivelsene om programtemperaturen orienterer seg etter den angitte temperaturen på etiketten for behandling av tøyet. Du kan velge en annen vasketemperatur enn den som er angitt i programmet. Slik kan du spare energi.

Merknader

- Dette tillegget utgjør en del av bruks- og oppstillingsveiledningen. Ta vare på alle dokumenter i tilfelle du får bruk for dem senere.
- I bruks- og oppstillingsanvisningen finner du også mange andre viktige opplysninger.

WM14P467DN / ...

9001001516 (9407)

