












































Pregled programov

| Program/vrsta perila/napotki | Nastavitve |
|--|--|
| Naziv programa Kratko pojasnilo programa oz. za katere vrste perila je primeren. | največja količina perila; temperatura (- = hladno) število vrtljajev za ožemanje (- - - = prekinitev izpiranja, 0 = brez ožemanja, samo izčrpavanje) dodatne nastavitve programov |
| Bombaž (Cottons ) Odporne tkanine, tkanine iz bombaža ali lana, odporne na pranje pri najvišjih temperaturah. * Pri nastavitvi Speed Perfect () primerno kot kratki program za rahlo umazano perilo in ob majhni količini perila v aparatu. | maks. 8 kg/5* kg; - - ... 90 °C maks. 1400 vrt/min Speed Eco Perfect () () Voda plus / Izpiranje plus (Rinse Plus ) Predpranje (Prewash ) |
| Bombaž Eco  (Cottons Eco  ) odporne tkanine, toplotno odporne tkanine iz bombaža ali lana; Energetsko učinkovito pranje z zmanjšanjem temperature ob učinku pranja, primerljivem s programom Bombaž . Opomba: . Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od navedene temperature programa, učinek pranja pa je ustrezen izbrani temperaturi. | maks. 8 kg; - - ... 90 °C maks. 1400 vrt/min Voda plus / Izpiranje plus (Rinse Plus ) Predpranje (Prewash ) |
| Preprosto za vzdrževanje (Easy care ) Tkanine iz sintetike ali mešanih vlaken | maks. 4 kg; - - ... 60 °C maks. 1200 vrt/min Speed Eco Perfect () () Voda plus / Izpiranje plus (Rinse Plus ) Predpranje (Prewash ) |
|  Volna (  Wool) Volna, ki je primerna za ročno ali strojno pranje, ali tekstil z visokim odstotkom volne, še posebej nežno pranje, ki preprečuje krčenje perila; daljše prekinitve pranja (tekstil miruje v pralni raztopini) Opombe <ul style="list-style-type: none"> ■ Volna je živalskega izvora, npr.: angora, alpaka, lama, ovca. ■ Uporabljajte pralno sredstvo za volno, ki je primerno za strojno pranje. | maks. 2 kg; - - ... 40 °C maks. 800 vrt/min - |
| * manjša količina pri nastavitvi Speed Perfect () | |

| Program/vrsta perila/napotki | Nastavitve |
|--|---|
| <p>Super 15'/30' (SuperQuick 15'/30' )</p> <p>Izredno kratek program, ki traja približno 15/30 minut, primeren za rahlo umazano perilo v manjših količinah</p> <p>Opomba: . Pri nastavitvi načina Speed Perfect () se izvede program Super 15'.</p> | <p>maks. 2 / 3,5 kg; -- ... 40 °C</p> <p>maks. 1200 vrt/min</p> <p>Speed Eco Perfect ( )</p> |
| <p>Mešano (Mix )</p> <p>mešano naloženo perilo iz bombaža in sintetike</p> | <p>maks. 4 kg; -- ... 40 °C</p> <p>maks. 1400 vrt/min</p> <p>Speed Eco Perfect ( ) Voda plus / Izpiranje plus (Rinse Plus ) Predpranje (Prewash )</p> |
| <p>Nočni program (Nightwash Mix )</p> <p>posebej tih program za pranje ponoči, primeren za perilo iz bombaža, lana, sintetike ali mešanega tekstila</p> <p>Opombe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ deaktiviran signal za konec programa, ■ nastavljeno zmanjšano število vrtljajev za končno ožemanje | <p>maks. 4 kg; -- ... 40 °C</p> <p>maks. 1200 vrt/min</p> <p>Speed Eco Perfect ( ) Voda plus / Izpiranje plus (Rinse Plus ) Predpranje (Prewash )</p> |
| <p>Izpiranje / ožemanje / Izčrpavanje (Rinse  / Spin  / Drain )</p> <p>Kombiniran dodatni program za izpiranje in ožemanje ter črpanje vode</p> <p>Opombe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pri tem programu je tipka Voda plus / Izpiranje plus (Rinse Plus ) prednastavljena tovarniško. ■ Če želite le izpiranje, število vrtljajev za ožemanje nastavite na 0. ■ Če želite samo ožemanje: deaktivirajte tipko Voda plus / Izpiranje plus (Rinse Plus ) in prilagodite število vrtljajev ožemanja. ■ Če želite le izčrpavanje, nastavite število vrtljajev ožemanja na 0 in izklopite tipko Voda plus / Izpiranje plus (Rinse Plus ) | <p>-;</p> <p>maks. 1400 vrt/min</p> <p>Voda plus / Izpiranje plus (Rinse Plus )</p> |
| <p>Čiščenje bobna (Drum clean )</p> <p>Program za čiščenje in nego bobna ter posode za pralno sredstvo, npr. pred 1. pranjem, ob pogostem pranju pri nizki temperaturi (40 °C in manj) ali pri neprijetnih vonjavah, če aparata niste uporabljali dlje časa. Kontrolna lučka Čiščenje bobna utripa, če dlje časa niste uporabili programa s temperaturo pranja 60 °C ali višjo.</p> <p>Opombe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izvedite program za nego bobna brez perila. ■ Uporabljajte univerzalen pralni prašek ali pralno sredstvo z bellom. Za preprečevanje tvorjenja pene uporabite le polovico količine, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabite pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo. | <p>0 kg; 80, 90 °C</p> <p>1200 vrt/min</p> <p>-</p> |
| <p>* manjša količina pri nastavitvi Speed Perfect ()</p> | |

| Program/vrsta perila/napotki | Nastavitve |
|---|---|
| <p>Občutljivo perilo / svila (Delicates / Silk )</p> <p>za občutljive tkanine, primerne za pranje, npr. iz svile, satena, sintetike ali mešanih tkanin (npr. svilnate bluže, šali)</p> <p>Opomba: . Uporabljajte pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo, ki je primerno za strojno pranje.</p> | <p>maks. 2 kg; -- ... 40 °C</p> <p>maks. 800 vrt/min</p> <p>Speed Eco Perfect ( ) Voda plus / Izpiranje plus (Rinse Plus ) Predpranje (Prewash )</p> |
| <p>Puh (Down )</p> <p>Tekstil, polnjen s puhom in primeren za strojno pranje, vzglavniki, odeje; primerno tudi za izdelke, polnjene s sintetičnimi vlakni</p> <p>Opomba: . Velike kose perite posamično. Uporabljajte pralno sredstvo za občutljivo perilo – prosimo, upoštevajte oznako za nego. Pralno sredstvo dozirajte varčno.</p> | <p>maks. 2 kg; -- ... 60 °C</p> <p>maks. 1200 vrt/min</p> <p>Speed Eco Perfect ( ) Voda plus / Izpiranje plus (Rinse Plus )</p> |
| <p>Športna oblačila (Sports / Fitness )</p> <p>Perilo iz mikrovlaken za šport in prosti čas; perila ne obdelujte z mehčalcem.</p> | <p>maks. 2 kg; -- ... 40 °C</p> <p>maks. 1400 vrt/min</p> <p>Voda plus / Izpiranje plus (Rinse Plus ) Predpranje (Prewash )</p> |
| <p>Kavbojke / temno perilo (Dark wash )</p> <p>temen tekstil iz bombaža ali temen tekstil z enostavno nego; Oblečila perite z notranjo stranjo obrnjeno navzven.</p> | <p>maks. 3.5 kg; -- ... 40 °C</p> <p>maks. 1200 vrt/min</p> <p>Speed Eco Perfect ( ) Voda plus / Izpiranje plus (Rinse Plus ) Predpranje (Prewash )</p> |
| <p>Srajce / bluže (Shirts / Business )</p> <p>srajce in bluže iz bombaža, lana, sintetike in mešanih vlaken, ki jih ni treba likati</p> <p>Opomba: . Za pranje srajc in bluz iz svile/občutljivih materialov s programom Občutljivo perilo / svila (Delicates / Silk )</p> | <p>maks. 2 kg; -- ... 60 °C</p> <p>maks. 800 vrt/min</p> <p>Speed Eco Perfect ( ) Voda plus / Izpiranje plus (Rinse Plus ) Predpranje (Prewash )</p> |
| <p>AlergiePlus (AllergyPlus )</p> <p>odporne tkanine iz bombaža ali lana</p> <p>Opomba: . Posebej primerno, ko se zahteva višja raven higijene ali pri posebej občutljivi koži zaradi dalj trajajočega pralnega programa pri točno določeni temperaturi z višjo količino vode in daljšim izpiranjem.</p> | <p>maks. 6,5 kg; -- ... 60 °C</p> <p>maks. 1400 vrt/min</p> <p>Speed Eco Perfect ( ) Voda plus / Izpiranje plus (Rinse Plus ) Predpranje (Prewash )</p> |

* manjša količina pri nastavitvi **Speed Perfect** ()



Vrednosti porabe

(približni podatki)

| Program | Količina perila | Poraba energije* | Poraba vode* | Trajanje programa* |
|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|
| Bombaž 20 °C | 8 kg | 0,26 kWh | 85 l | 2 ¾ h |
| Bombaž 40 °C | 8 kg | 0,99 kWh | 85 l | 3 ¼ h |
| Bombaž 60 °C | 8 kg | 1,16 kWh | 85 l | 2 ¾ h |
| Bombaž Eco ◁ + ◁40°C** | 4 kg | 0,38 kWh | 37 l | 4 ¼ h |
| Bombaž Eco ◁ + ◁60°C** | 4 kg | 0,58 kWh | 37 l | 4 ½ h |
| Bombaž Eco ◁ + ◁60°C** | 8 kg | 0,78 kWh | 55 l | 4 ½ h |
| Bombaž 90 °C | 8 kg | 2,01 kWh | 95 l | 2 ¾ h |
| Preprosto za vzdrževanje 40 °C | 4 kg | 0,71 kWh | 62 l | 2 h |
| Mešano 40 °C | 4 kg | 0,57 kWh | 45 l | 1 ¼ h |
| Občutljivo perilo / svila 30 °C | 2 kg | 0,19 kWh | 34 l | ¾ h |
| Volna 30 °C | 2 kg | 0,21 kWh | 40 l | ¾ h |

| Program | Približna navedba preostale vlage*** | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | WIW28... maks 1400 vrt/min | WIW24... maks 1200 vrt/min | WIW20... maks 1000 vrt/min |
| Bombaž | 53 % | 58 % | 68 % |
| Preprosto za vzdrževanje | 40 % | 40 % | 40 % |
| Občutljivo perilo / svila | 30 % | 30 % | 30 % |
| Volna | 45 % | 45 % | 45 % |

Vrednosti, pridobljene skladno z EN60456.

* Vrednosti lahko odstopajo od navedenih v odvisnosti od vodnega tlaka, trdote vode, temperature dovoda, temperature prostora, vrste, količine, umazanosti perila, pralnega sredstva, nihanj omrežne napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

** Nastavitev programa z največjim številom vrtljajev za preizkuse in dodelitev energijskih nalepk po direktivi 2010/30/EU s hladno vodo (15 °C).

Programi so primerni za pranje bombažnih tkanin z običajno stopnjo umazanosti in so glede porabnih vrednosti vode in energije najbolj učinkoviti.

Podana vrednost temperature se ravna po označeni temperaturi na negovalni etiketi na tkaninah.

Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od navedene temperature programa, učinek pranja pa je v skladu z zakonskimi predpisi.

*** Podatki o preostali vlagi veljajo za omejeno število vrtljajev ožemanja, ki je odvisno od programa, in maksimalno količino perila.

WIW28540EU

9001272399 (9811)

