

































































## Programoversikt

Program / tøytype / anvisninger	Innstillinger
<b>Programnavn</b> Kort forklaring av programmet, f.eks. hvilke tekstiler det er egnet til.	maks. tøymengde; temperatur (-- = kaldt) maks. sentrifugeringshastighet** (--- = skyllestopp, 0 = ingen sentrifugering, kun utpumping) Tilleggsinnstillinger for programmer
<b>Bomull</b>  Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes. * Ved innstillingen <b>speed</b> (  ) Egner seg som hurtigprogram for en liten mengde lett tilsmusset tøy.	maks. 8 kg/5* kg; -- ... 90 °C maks. 1400 o/min speed/eco (  ) /  ) Vann+ / Skylling+ (Rinse+  ) Antikrøll (Less iron  )
<b>Bomull Eco</b>  Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes; Energioptimalisert vasking ved reduksjon av temperatur med vaskeeffekt som kan sammenlignes med programmet <b>Bomull</b> 	maks. 8 kg; -- ... 90 °C maks. 1400 o/min Vann+ / Skylling+ (Rinse+  ) Antikrøll (Less iron  )
<b>Merk:</b> . Du kan velge en annen vasketemperatur enn den som er angitt i programmet, for å spare energi. Vaskeeffekten tilsvarer den valgte temperaturen.	
<b>Syntetisk</b>  Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.	maks. 4 kg; -- ... 60 °C maks. 1200 o/min speed/eco (  ) /  ) Vann+ / Skylling+ (Rinse+  ) Antikrøll (Less iron  )
<b>Finvask / Silke</b>  Til ømfintlige tekstiler som kan vaskes, f.eks. av silke, sateng, syntetiske eller blandede fibre (f. eks. silkebluser, -sjal) <b>Merk:</b> . Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av finvask og/eller silke.	maks. 2 kg; -- ... 40 °C maks. 800 o/min speed/eco (  ) /  ) Vann+ / Skylling+ (Rinse+  ) Antikrøll (Less iron  )
 <b>Ull</b>  Tekstiler i ull eller ullblanding som kan vaskes for hånd eller i maskin. Spesielt skånsomt vaskeprogram, for å unngå at tøyet krymper, lengre programpauser (tekstilene hviler i vaskevannet). <b>Merknader</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ull er et naturprodukt fra dyr, f.eks. angora, alpakka, lama, lam.</li> <li>■ Bruk vaskemiddel som er egnet til maskinvask av ull.</li> </ul>	maks. 2 kg; -- ... 40 °C maks. 800 o/min -
* redusert tøymengde ved innstillingen <b>speed</b> (  )	

Program / tøytype / anvisninger	Innstillinger
<b>Mix</b>  Blandet tøy som består av bomull og syntetiske tekstiler	maks. 4 kg; -- ... 40 °C maks. 1400 o/min speed/eco (≡  /⊗), Vann+ / Skylling+ (Rinse+  ), Antikrøll (Less iron  )
<b>Syntetisk Spesial</b>  Mørke tekstiler i bomull og mørke strykefrie tekstiler. Tekstilene vaskes på "vrangen".	maks. 3.5 kg; -- ... 40 °C maks. 1200 o/min speed/eco (≡  /⊗), Vann+ / Skylling+ (Rinse+  ), Antikrøll (Less iron  )
<b>Skylling</b>  / <b>Sentrifugering</b>  / <b>Utpumping</b>  Kombinert ekstraprogram for å skylle og sentrifugere tøyets og pumpe ut vaskevannet	; - maks. 1400 o/min
<b>Merknader</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Til dette programmet har fabrikanten forhåndsinnstilt tasten <b>Vann+ / Skylling+</b> (Rinse+ ).</li> <li>■ Dersom du kun ønsker skylling, stiller du sentrifugeringshastigheten på 0.</li> <li>■ Dersom du kun ønsker sentrifugering, deaktiverer du tasten <b>Vann+ / Skylling+</b> (Rinse+ ) og tilpasser sentrifugeringshastigheten.</li> <li>■ Dersom du kun ønsker utpumping, stiller du sentrifugeringshastigheten på 0 og deaktiverer tasten <b>Vann+ / Skylling+</b> (Rinse+ ).</li> </ul>	Vann+ / Skylling+ (Rinse+  ), Antikrøll (Less iron  )
<b>Dyne</b>  Maskinvaskbare tekstiler fylt med syntetiske fibre, hodeputer, vatterte tepper eller sengetepper; også egnet for f.eks. dyner/puter fylt med dun.	maks. 2.5 kg; -- ... 60 °C maks. 1200 o/min speed/eco (≡  /⊗), Vann+ / Skylling+ (Rinse+  )
<b>Merk:</b> . Store plagg må vaskes for seg. Bruk vaskemiddel for finvask – følg vaskeanvisningene. Vaskemiddelet doseres sparsomt.	
<b>Skjorter / Business</b>  Strykefrie skjorter av bomull, lin, syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.	maks. 2 kg; -- ... 60 °C maks. 800 o/min speed/eco (≡  /⊗), Vann+ / Skylling+ (Rinse+  ), Antikrøll (Less iron  )
<b>Merknader</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ved innstillingen <b>Antikrøll</b> (Less iron ) sentrifugeres skjorter/bluser bare såvidt. Heng dem opp dryppvåte. —&gt; selvglattingseffekt</li> <li>■ Skjorter/bluser av silke/ømfintlige materialer vaskes med -programmet <b>Finvask / Silke</b> .</li> </ul>	
* redusert tøymengde ved innstillingen <b>speed</b> (≡  )	

Program / tøytype / anvisninger	Innstillinger
<b>Trommelrengjøring</b>  Program for rengjøring og pleie av trommelen og vannbeholderen, f.eks. før første vask, ved hyppig vasking ved lav temperatur (40 °C og lavere) eller ved luktdannelse etter lengre tids fravær. Indikatorlampen <b>Trommelrengjøring</b>  blinker når det er lenge siden sist du brukte et program med en temperatur på 60 °C eller høyere.	0 kg; 80, 90 °C 1200 o/min -
<b>Merknader</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kjør trommelpleie-programmet uten tøy.</li> <li>■ Bruk vaskemiddel i pulverform eller et vaskemiddel med blekemiddel. Unngå skumdannelse ved å bruke bare halvparten av anbefalt vaskemiddelmengde. Ikke bruk vaskemiddel for ull eller finvask.</li> </ul>	
<b>Outdoor + Impregnering</b>  Vasking med påfølgende impregnering av allværs- og fritidsklær belagt med membran og vannavvisende tekstiler.	maks. 1 kg; -- ... 40 °C maks. 800 o/min speed/eco (≡  /⊗), Vann+ / Skylling+ (Rinse+  )
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Velg program.</li> <li>2. Spesialvaskemiddel for fritidsklær doseres i kammer II .</li> <li>3. Impregneringsmiddelet (maks. 170 ml) doseres i kammer  .</li> <li>4. Velg tast <b>▶II</b> . Etterbehandling av tøyet i henhold til angivelsene fra produsenten.</li> </ol>	
<b>Merknader</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bruk spesialvaskemiddel som er egnet til maskinvask, og følg doseringsangivelsene til produsenten:</li> <li>■ Tøyet må ikke behandles med tøyemykner.</li> <li>■ Før vasking må vaskemiddelskuffen (alle kammer) rengjøres grundig for rester av tøyemykner.</li> </ul>	
<b>superRask 60'</b>  Kort program på ca. 60 minutter, egnet for lett tilsmusset tøy i små mengder.	maks. 5 kg; -- ... 60 °C maks. 1400 o/min Vann+ / Skylling+ (Rinse+  ) Antikrøll (Less iron  )
<b>superRask 15'/30'</b>  Ekstra kort program på ca. 15 minutter, egnet for lett tilsmusset tøy i små mengder.	maks. 2/3.5 kg; -- ... 40 °C maks. 1200 o/min speed/eco (≡  /⊗)
<b>Merk:</b> . Ved innstillingen <b>speed</b> (≡  ) kjøres programmet <b>superRask 15'</b>  .	
<b>Hygiene</b>  Slitesterke tekstiler i bomull eller lin.	maks. 6,5 kg; -- ... 60 °C maks. 1400 o/min speed/eco (≡  /⊗), Vann+ / Skylling+ (Rinse+  ) Antikrøll (Less iron  )
* redusert tøymengde ved innstillingen <b>speed</b> (≡  )	



## Forbruksverdier

(omtrentlige angivelser)

Program	Tøymengde	Energiforbruk*	Vannforbruk*	Programvarighet*
Bomull 20 °C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
Bomull 40 °C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
Bomull 60 °C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
Bomull Eco ◁ + ◁40°C**	4 kg	0,38 kWh	37 l	4 ¼ h
Bomull Eco ◁ + ◁60°C**	4 kg	0,58 kWh	37 l	4 ½ t
Bomull Eco ◁ + ◁60°C**	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ h
Bomull 90 °C	8 kg	2,01 kWh	95 l	2 ¾ h
Syntetisk 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Finvask / Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
UII 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Program	omtrentlig angivelse av restfuktighet***		
	WI14... maks. 1400 o/min	WI12... maks. 1200 o/min	WI10... maks. 1000 o/min
Bomull	53 %	58 %	68 %
Syntetisk	40 %	40 %	40 %
Finvask / Silke	30 %	30 %	30 %
UII	45 %	45 %	45 %

Verdiene er beregnet iht. EN60456.

\* Verdiene avviker fra de angitte verdiene alt etter vanntrykk, -hardhet, -innløpstemperatur, romtemperatur, type og mengde av tøy og hvor tilsmusset det er, vaskemiddel, svingninger i spenningen og hvilke tilleggsfunksjoner som er valgt.

\*\* Programinnstilling med maks. hastighet for kontroll og energietikettering i henhold til direktiv 2010/30/EU med kaldt vann (15 °C).

Programmene er egnet for rengjøring av normalt tilsmussete bomullstekstiler og er mest effektive i henhold til det kombinerte energi- og vannforbruket.

Angivelsene om programtemperaturen orienterer seg etter den angitte temperaturen på etiketten for behandling av tøyet. Den faktiske vasketemperaturen kan avvike fra den angitte programtemperaturen på grunn av energisparing. Vaskeeffekten tilsvarer de lovpålagte spesifikasjonene.

\*\* Restfuktighetsangivelse basert på programavhengig begrensning av sentrifugeringshastighet og maksimal tøymengde.

**WI14W540EU**

**9001314751 (9812)**

