





SELF-REPAIR HINTS

[bg]	Съвети за ремонт	2
[hr]	Savjeti za popravak	24
[cs]	Poznámky k opravě	46
[da]	Tip til reparation	68
[nl]	Reparatie informatie	89
[en]	Self-repair hints	111
[et]	Remonditeave	132
[fi]	Korjausvinkit	154
[fr]	Conseils de réparation	176
[de]	Reparatur Hinweise	198
[el]	Υποδείξεις επισκευής	220
[hu]	Javítási útmutató	242
[it]	Consigli di riparazione	264
[lv]	Informācija par remontu	286
[lt]	Informacija apie remontą	308
[no]	Reparasjonstips	330
[pl]	Wskazówki naprawy	352
[pt]	Dicas de resolução	374
[ro]	Indicii pentru reparații	396
[sk]	Poznámky k opravám	418
[sl]	Nasveti za popravilo	440
[es]	Consejos de reparación	462
[sv]	Reparationsinformation	484
[tr]	Onarım İpuçları	506

Съвети за ремонт - Хладилен шкаф за вино

 Относно този документ	3
1.1 Важна информация.....	3
1.1.1 Цел.....	3
1.2 Обяснение на символите.....	3
1.2.1 Нива на опасност.....	3
1.2.2 Символи за опасност.....	3
1.2.3 Структура на предупрежденията.....	4
1.2.4 Общи символи.....	4
 Безопасност	5
2.1 Общи инструкции за безопасност.....	5
2.1.1 Всички домашни уреди.....	5
 Инструменти и помощни средства	6
 Ремонт	7
4.1 Смяна на пантите на вратата.....	7
4.1.1 Сваляне на пантите на вратата.....	7
4.1.2 Монтиране на пантите на вратата.....	9
4.2 Смяна на пантите на вратата.....	11
4.2.1 Сваляне на пантите на вратата.....	11
4.2.2 Монтиране на пантите на вратата.....	13
4.3 Смяна на уплътнителя на вратата.....	16
4.3.1 Сваляне на уплътнителя на вратата.....	16
4.3.2 Монтиране на уплътнителя на вратата.....	16
4.4 Смяна на рафта за бутилки.....	19
4.4.1 Сваляне на рафта за бутилки.....	19
4.4.2 Монтиране на рафта за бутилки.....	19
4.5 Смяна на разтегателния рафт за бутилки.....	20
4.5.1 Сваляне на разтегателния рафт за бутилки.....	20
4.5.2 Монтиране на разтегателния рафт за бутилки.....	20
4.6 Смяна на LED модула.....	21
4.6.1 Сваляне на горния LED модул.....	21
4.6.2 Сваляне на долния LED модул.....	22
4.6.3 Монтиране на LED модула.....	23

i Относно този документ

1.1 Важна информация

1.1.1 Цел

Тези съвети за ремонт помагат на потребителя да ремонтира сам уреди в съответствие с регламента за екологосъобразно проектиране на уредите (от 03.2021 г.).

Те съдържат информация как да сменят определени резервни части, включително предупреждения и рискове.

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти. Носим отговорност за щети, само ако съветите за ремонт са спазени правилно.

1.2 Обяснение на символите

1.2.1 Нива на опасност

Предупредителните нива се състоят от символ и сигнална дума. Сигналната дума показва сериозността на опасността.





Ниво на предупреждение	Значение
	Неспазването на предупредителното съобщение ще доведе до смърт или сериозни наранявания.
	Неспазването на предупредителното съобщение може да доведе до смърт или сериозни наранявания.
	Неспазването на предупредителното съобщение може да доведе до леки наранявания.
	Неспазването на предупредителното съобщение може да доведе до имуществени щети.

Таблица 1: Нива на опасност

1.2.2 Символи за опасност

Символите за опасност са символични изображения, които дават индикация за вида опасност.

В този документ се използват следните символи за опасност:

Символ за опасност	Значение
	Общо предупредително съобщение
	Опасност от електрическо напрежение
	Риск от експлозия
	Опасност от порязвания

i Относно този документ





Символ за опасност	Значение
	Опасност от премазване
	Опасност от горещи повърхности
	Опасност от силно магнитно поле
	Опасност от нейонизиращо лъчение


Таблица 2: Символи за опасност

1.2.3 Структура на предупрежденията

Предупрежденията в този документ имат стандартизиран външен вид и стандартизирана структура.

	<p>ОПАСНОСТ</p> <p>Вид и източник на опасността! Възможни последици от игнориране на опасността/предупреждението.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Мерки и забрани за предотвратяване на опасността.
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Следният пример показва предупреждение, което уведомява за токов удар, предизвикан от части под напрежение. Споменава се мярката за избягване на опасността.

	<p>ОПАСНОСТ</p> <p>Риск от токов удар поради части под напрежение! Смърт от токов удар</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Изключете уредите от електрическото захранване поне 60 секунди преди започване на ремонта.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 Общи символи

В този документ се използват следните общи символи:








Общ символ	Значение
	Идентифициране на специален съвет (текст и/или графика)
	Идентифициране на прост съвет (само текст)
	Идентифициране на връзка към видео урок
	Идентифициране на необходимите инструменти
	Идентифициране на необходимите предварителни условия
	Идентифициране на условие (ако ..., тогава ...)
	Идентифициране на резултат
Старт	Идентифициране на ключ или бутон
[00123456]	Идентифициране на каталожен номер
Статус	Идентифициране на показания текст/прозорец (на дисплея на уреда)

Таблица 3: Общи символи

2.1 Общи инструкции за безопасност

2.1.1 Всички домашни уреди

Риск от токов удар поради части под напрежение!

- Грешки при ремонти, включващи електрически компоненти, могат да доведат до токов удар!
- Разкачете уреда от електрическата мрежа за поне 60 секунди, преди да започнете работа.
- След ремонта трябва да се извърши проверка за безопасност съгласно VDE 0701 или в съответствие със специфичните за страната разпоредби.

Риск от нараняване от остри ръбове!

- Носете предпазни ръкавици.

Риск от премазване по време на ремонт, поддръжка, отстраняване на неизправности и сервиз поради тежки и движещи се компоненти

- Носете защитни обувки.
- Закрепете тежките компоненти, така че да не паднат.
- Не позволявайте контакт на части от тялото с движещи се компоненти.

Риск за безопасността/функцията на уреда!

- Използвайте само оригинални резервни части.

Риск от повреда на електростатично чувствителни компоненти (ESD)!





- Не докосвайте модулите, включително връзки и проводникови пътища.

Инструменти и помощни средства

посочване	Подробности	Изображения
Защитна плоча за пода [15000008]	за защита на пода по време на ремонт на уреда, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Накрайник за шестоъгълен винт 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	
Накрайник Torx TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
Накрайник Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Накрайник Torx TX40 [00340851]	1/4" (12,5 mm) за вътрешен квадратен вал	
Комбиниран ключ [00340811]	гаечния ключ 10°mm, M6	
Покривка или кърпа		
Спиртен нивелир		

4.1 Смяна на пантите на вратата




Специални инструменти:

 Защитна плоча за пода	за защита на пода по време на ремонт на уреда, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
 Накрайник за шестоъгълен винт 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
 Накрайник Torx TX25	6,3°mm (1/4")	[00340866]
 Спиртен нивелир		




Важи за уреди с височина 82 cm.


Изискване:

-  Уредът е изключен от захранването.
-  Вратата е отворена.
-  Рафтовете са свалени.


4.1.1 Сваляне на пантите на вратата


1. Свалете капачката на винта (1).
2. Развийте винта (2).
3. Свалете вратата (3).



 Вратата е свалена.


2. 1. Развийте винта (1).
2. Свалете горната панта (2).




 Горната панта е отстранена.

3. Поставете уреда на горната му страна.


4.


	Не е необходимо отстраняване на предни капак на основния уред, но това улеснява процеса на отстраняване на долната панта на вратата.
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Развийте осемте винта (1).
2. Отстранете предния капак на основния уред (2).




5. 1. Развийте двата винта (1).
2. Свалете долната панта (2).



 Долната панта е отстранена.

4.1.2 Монтиране на пантите на вратата




Фиг. 1: Концепция за фиксиране на горната панта

- 1 Винтове за фиксиране
- 2 Канали за позициониране на държача на горната панта
- 3 Шпонкови отвори/за винтовете за фиксиране
- 4 Канали за позициониране на горната панта


Концепция за фиксиране на горната панта – канали за позициониране (2), (4) и шпонкови отвори за фиксиращите винтове (3) - позволява адаптиране на позицията на горната панта според условията за инсталиране на уреда.

1.  Ако се промени размерът на отвора за вратата.

1. Извадете горната и долната втулка (1).
2. Монтирайте втулките от страната на пантите (2).



2. Поставете горната втулка на правилното място в канала на пантата, в зависимост от страната на отвора за врата.










3. Изпълнете следващите стъпки в обратен ред за отстраняване.
4. Нивелирайте уреда (регулиране на опорните крака).



След приключване на ремонта на уреда и поставянето му върху опорните крака, изчакайте поне 5 минути, преди да го включите.

4.2 Смяна на пантите на вратата




Специални инструменти:

	Защитна плоча за пода	за защита на пода по време на ремонт на уреда, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
	Накрайник за шестоъгълен винт 3	3 mm, 1/4" (6,3mm)	[15000129]
	Плоска отвертка	Врхъ 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[00340612]
	Накрайник Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Накрайник Torx TX40	1/4" (12,5 mm) за вътрешен квадратен вал	[00340851]
	Комбиниран ключ	гаечния ключ 10°mm, M6	[00340811]
	Спиртен нивелир		




Важи за уреди с височина 186 cm.

Изискване:


-  Уредът е изключен от захранването.
-  Вратата е отворена.
-  Рафтовете са свалени.

4.2.1 Сваляне на пантите на вратата

1. Свалете капачката на винта (1).
2. Развийте винта (2).




2. 1. Извадете вратата от горната панта (1).
2. Вдигнете вратата от долната панта (2).
3. Поставете вратата върху защитна плоча (3).





 Вратата е свалена.

3. Поставете уреда на гърба му.




4. 1. Развийте двата винта (1).
2. Свалете горната панта (2).





 Горната панта е отстранена.

5. Развийте крачето.




6. 1. Развийте двата винта (1).
2. Свалете долната панта (2).

2 x TX20 



 Долната панта е отстранена.

4.2.2 Монтиране на пантите на вратата




Фиг. 2: Концепция за фиксиране на горната панта

- 1 Винтове за фиксиране
- 2 Канали за позициониране на държача на горната панта
- 3 Шпонкови отвори/за винтовете за фиксиране
- 4 Канали за позициониране на горната панта


Концепция за фиксиране на горната панта – канали за позициониране (2), (4) и шпонкови отвори за фиксиращите винтове (3) - позволява адаптиране на позицията на горната панта според условията за инсталиране на уреда.

1.  Ако се промени размерът на отвора за вратата.

1. Извадете горната и долната втулка (1).
2. Монтирайте втулките от страната на пантите (2).





2. Поставете горната втулка на правилното място в канала на пантата, в зависимост от страната на отвора за врата.



3. Изпълнете следващите стъпки в обратен ред за отстраняване.

4. Нивелирайте уреда (регулиране на предните опорни крака).

1 x SW10 



След приключване на ремонта на уреда и поставянето му върху опорните крака, изчакайте поне 5 минути, преди да го включите.


4.3 Смяна на уплътнителя на вратата

Изискване:


- ✔ Вратата е отворена.

4.3.1 Сваляне на уплътнителя на вратата

1. Освободете уплътнителя на вратата от жлеба отляво и отдясно.



2. Извадете уплътнителя на вратата от жлеба.



- ➡ Уплътнителят на вратата е свален.

4.3.2 Монтиране на уплътнителя на вратата




Дебелината на новия уплътнител на вратата може леко да се отличава от тази на стария уплътнител. Това няма да повлияе на начина на затваряне и нейната работа в дългосрочен план.


Ако вашият уред има регулируеми панти или приставки за панти, можете да оптимизирате начина на затваряне по-късно.


Малките странични отвори в уплътнителя на вратата са функционални (необходими за вентилация). Те не са производствени грешки.


1. Проверете жлеба на уплътнителя за повреди.



4. Натиснете ъглите на уплътнителя отгоре и отдолу към жлеба.





2.  Ако жлебът на уплътнителя е повреден:
- Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

3.  Леката деформация на уплътнителя на вратата е нормална и не засяга неговата функция. Препоръчително е да изправите уплътнителя на вратата, преди да го поставите в уреда.

Загрейте уплътнителя на вратата със сешоар или гореща вода и променете формата му.

5. Постепенно вкарайте с натискане целия уплътнител в жлеба.



 Уплътнителят на вратата е монтиран.


4.4 Смяна на рафта за бутилки

Изискване:

- ✔ Вратата е отворена.

4.4.1 Сваляне на рафта за бутилки

- ▶ 1. Повдигнете леко задната част на рафта за бутилки (1).
- ▶ 2. Свалете рафта за бутилки (2).



- ➡ Рафтът за бутилки е свален.

4.4.2 Монтиране на рафта за бутилки


- ▶ Монтирайте в обратен ред.

4.5 Смяна на разтегателния рафт за бутилки

Специални инструменти:


 Накрайник Torx TX20 6,3 мм (1/4") [00340865]

Изискване:

 Вратата е отворена.

4.5.1 Сваляне на разтегателния рафт за бутилки

1. Извадете с приплъзване разтегателния рафт за бутилки.
2. 1. Развийте четирите винта (1).
2. Свалете разтегателния рафт за бутилки (2).



 Разтегателният рафт за бутилки е свален.

4.5.2 Монтиране на разтегателния рафт за бутилки


- ▶ Монтирайте в обратен ред.

4.6 Смяна на LED модула

Специални инструменти:

-  Покривка или кърпа
-  Накрайник Torx TX20 6,3 мм (1/4") [00340865]

Важи за уреди с **широчина 60 см.**



Вашият уред е снабден с LED осветление, което не изисква поддръжка.

Това осветление може да бъде ремонтирано само от специалисти от службата за обслужване на клиенти или от квалифицирани техници! Поради техническата структура при варианти на уреди с ширина 30 см LED модулт не може да се разменя отделно.

LED модулт е включен в комплекта резервни части на контролния панел.

⚠ ОПАСНОСТ




Риск от токов удар поради части под напрежение!

Опасност за живота от токов удар в случай на неправилен ремонт

- ▶ Електрическите части трябва да се ремонтират от квалифицирани електротехници.
- ▶ След ремонта трябва да се извърши проверка за безопасност съгласно VDE 0701 или в съответствие със специфичните за страната разпоредби.

⚠ ОПАСНОСТ




Риск от токов удар поради части под напрежение!

Смърт от токов удар

- ▶ Изключете уредите от електрическото захранване поне 60 секунди преди започване на ремонта.

⚠ ВНИМАТЕЛНО





Остри ръбове!

Наранявания от порязване

- ▶ Носете предпазни ръкавици.


Изискване:


-  Уредът е изключен от захранването.
-  Вратата е отворена.

-  Рафтовете са свалени.

4.6.1 Сваляне на горния LED модул


1. 1. Развийте двата винта (1)
2. Преместете модула LED надолу (2).



2. Изключете електрическата връзка на LED модула.
-  Горният LED модул е свален.


4.6.2 Сваляне на долния LED модул

1. Развийте трите винта (1).
2. Извадете разделителната плоча (2).




2. Изключете електрическата връзка на разделителната плоча на долния LED модул и работния модул.

3. 1. Развийте двата винта (1).
2. Извадете LED модула (2).



4. 1. Развийте осемте винта (1).
2. Свалете капака на разделителната плоча (2).



5. Извадете кабела на LED модула от изолационния лист на разделителната плоча

 Долният LED модул е свален.

4.6.3 Монтиране на LED модула

- ▶ Монтирайте в обратен ред.

Savjeti za popravak - Ormar za skladištenje vina

 O ovom dokumentu	25
1.1 Važne informacije	25
1.1.1 Svrha	25
1.2 Objašnjenje oznaka	25
1.2.1 Stupnjevi opasnosti	25
1.2.2 Oznake opasnosti	25
1.2.3 Struktura upozorenja	26
1.2.4 Opće oznake	26
 Sigurnost	27
2.1 Opće sigurnosne upute	27
2.1.1 Svi kućanski uređaji	27
 Alat i pomagala	28
 Popravak	29
4.1 Zamjena zglobova vrata	29
4.1.1 Skidanje zglobova vrata	29
4.1.2 Postavljanje zglobova vrata	31
4.2 Zamjena zglobova vrata	33
4.2.1 Skidanje zglobova vrata	33
4.2.2 Postavljanje zglobova vrata	35
4.3 Zamjena brtve vrata	38
4.3.1 Uklanjanje brtve vrata	38
4.3.2 Postavljanje brtve vrata	38
4.4 Zamjena police za boce	41
4.4.1 Skidanje police za boce	41
4.4.2 Postavljanje police za boce	41
4.5 Zamjena izvlačne police za boce	42
4.5.1 Skidanje izvlačne police za boce	42
4.5.2 Postavljanje izvlačne police za boce	42
4.6 Zamjena LED modula	43
4.6.1 Uklanjanje gornjeg LED modula	43
4.6.2 Uklanjanje donjeg LED modula	44
4.6.3 Postavljanje LED modula	45

i O ovom dokumentu

1.1 Važne informacije

1.1.1 Svrha

Ove upute za popravak služe kao podrška korisnicima prilikom samostalnog popravljivanja uređaja u skladu s primjenjivom Direktivom o ekološkom dizajnu (od ožujka 2021.).

One sadrže informacije o zamjeni određenih rezervnih dijelova, kao i napomene o upozorenjima i opasnostima.

Ako imate dodatna pitanja, obratite se našoj službi za korisnike. Mi snosimo odgovornost za oštećenja samo u slučaju pridržavanja uputa za popravak.

1.2 Objašnjenje oznaka

1.2.1 Stupnjevi opasnosti

Stupnjevi upozorenja sastoje se od oznake i signalne riječi. Signalna riječ ukazuje na ozbiljnost opasnosti.






Stupanj upozorenja	Značenje
 OPASNOST	Nepridržavanje poruke upozorenja rezultirat će smrtnim ili teškim ozljedama.
 UPOZORENJE	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati smrtnim ili teškim ozljedama.
 OPREZ	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati lakšim ozljedama.
 POZORI!	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati oštećenjem imovine.

Tablica 1: Stupnjevi opasnosti




1.2.2 Oznake opasnosti

Oznake opasnosti simbolička su reprezentacija s oznakom vrste opasnosti.

U ovom dokumentu koriste se sljedeće oznake opasnosti:

Oznaka opasnosti	Značenje
	Opća poruka upozorenja
	Opasnost od električnog napona
	Opasnost od eksplozije
	Opasnost od porezotina
	Opasnost od prignječenja

O ovom dokumentu

Oznaka opasnosti	Značenje
	Opasnost od vrućih površina
	Opasnost od jakog magnetskog polja
	Opasnost od neionizirajućeg zračenja

Tablica 2: Oznake opasnosti

1.2.3 Struktura upozorenja

Upozorenja u ovom dokumentu imaju normirani izgled i strukturu.




	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;"> OPASNOST</div> <p>Vrsta i izvor opasnosti! Moguće posljedice zanemarivanja opasnosti/upozorenja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mjere i zabrane za sprječavanje opasnosti.
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Sljedeći primjer pokazuje upozorenje na strujni udar od dijelova koji provode struju. Spominje se mjera za izbjegavanje opasnosti.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;"> OPASNOST</div> <p>Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju! Smrt od strujnog udara</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 Opće oznake

U ovom dokumentu koriste se sljedeće opće oznake:

Opća znaka	Značenje
	Oznaka posebnog savjeta (tekst i/ili grafika)
	Oznaka jednostavnog savjeta (samo tekst)
	Oznaka veze na videovodič

Opća znaka	Značenje
	Oznaka potrebnog alata
	Oznaka potrebnih preduvjeta
	Oznaka uvjeta (ako ..., tad ...)
	Oznaka rezultata
[Početak]	Oznaka tipke ili gumba
[00123456]	Oznaka broja materijala
Status	Oznaka prikazanog teksta / prozor (na zaslonu uređaja)

Tablica 3: Opće oznake

2.1 Opće sigurnosne upute

2.1.1 Svi kućanski uređaji

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju!

- Pogreške izazvane popravcima električnih sastavnih dijelova mogu dovesti do strujnog udara!
- Isključite uređaj iz struje na najmanje 60 sekundi prije početka radova.
- Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima.

Opasnost od ozljeda zbog oštih rubova!

- Nosite zaštitne rukavice.

Opasnost od prignječenja tijekom izvođenja radova na popravcima, održavanju, rješavanju problema i servisiranju teških i pokretnih sastavnih dijelova

- Nosite zaštitnu obuću.
- Osigurajte teške sastavne dijelove od pada.
- Nemojte umetati dijelove tijela u pokretne sastavne dijelove.







Opasnost za sigurnost/rad uređaja!

- Koristite samo originalne rezervne dijelove.

Opasnost od oštećenja elektrostatički osjetljivih sastavnih dijelova (ESD)!

- Nemojte dodirivati module, uključujući priključke i rute vodiča.

Alat i pomagala

Oznaka	Pojedinosti	Slike
Zaštitna ploča za pod [15000008]	za zaštitu poda tijekom popravka uređaja, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Šesterokutni utični nastavak 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	
Nastavak Torx TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
Nastavak Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Nastavak Torx TX40 [00340851]	1/4" (12,5 mm) za unutarnju četvrtastu dršku	
Kombinirani ključ [00340811]	Veličina ključa 10°mm, M6	
Pokrivač ili ručnik		
Libela		

4.1 Zamjena zglobova vrata

Specijalni alati:

- 🔧 Zaštitna ploča za pod za zaštitu poda tijekom popravka ure- [15000008]
đaja, 60 cm x 86 cm x 2 mm
- 🔧 Šesterokutni utični nastavak 3 3 mm, 1/4" (6,3°mm) [15000129]
- 🔧 Nastavak Torx TX25 6,3°mm (1/4") [00340866]
- 🔧 Libela




Valjano za uređaje visoke 82 cm.

Zahtjev:

- ✅ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✅ Vrata su otvorena.
- ✅ Police su skinute.

4.1.1 Skidanje zglobova vrata


1. Skinite navojni čep (1).
2. Odvijte vijak (2).
3. Skinite vrata (3).



➡ Vrata su skinuta.


Popravak

2. 1. Odvijte vijak (1).
2. Skinite gornji zglob (2).




 Gornji je zglob skinut.


3. Postavite uređaj na njegovu gornju stranu.

4.  Uklanjanje prednjeg poklopca osnovne jedinice nije potrebno, ali olakšava postupak uklanjanja donjeg zgloba vrata.

1. Odvijte osam vijaka (1).
2. Uklonite prednji poklopac osnovne jedinice (2).




5. 1. Odvijte dva vijka (1).
2. Skinite donji zglob (2).



➡ Donji je zglob skinut.

4.1.2 Postavljanje zglobova vrata



Sl. 1: Koncept pričvršćivanja gornjeg zgloba


- 1 Vijci za pričvršćivanje
- 2 Utori za pozicioniranje držača gornjeg zgloba
- 3 Otvori s utorom / za vijke za pričvršćivanje
- 4 Utori za pozicioniranje gornjeg zgloba

Koncept za pričvršćivanje gornjeg zgloba – utori za pozicioniranje (2), (4) i otvori s utorom za vijke za pričvršćivanje (3) – omogućuju prilagođavanje položaja gornjeg zgloba prema uvjetima ugradnje uređaja.


1. ⓘ Ako je promijenjena strana otvaranja vrata.

Popravak

1. Skinite gornju i donju čahuru (1).
2. Ugradite čahure na obje strane zgloba (2).



2. Umetnite gornji zglob u ispravan položaj u utor zgloba ovisno o strani otvaranja vrata.



3. Nastavite s daljnjim koracima obrnutim redoslijedom za uklanjanje.
4. Poravnajte uređaj (nožice za poravnanje).



Nakon završetka popravka uređaja i njegovog postavljanja na nožice pričekajte najmanje 5 minuta prije uključivanja.

4.2 Zamjena zglobova vrata

Specijalni alati:

🔧 Zaštitna ploča za pod	za zaštitu poda tijekom popravka uređaja, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
🔧 Šesterokutni utični nastavak 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
🔧 Odvijač s utorom	Nož 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[00340612]
🔧 Nastavak Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
🔧 Nastavak Torx TX40	1/4" (12,5 mm) za unutarnju četvrtastu dršku	[00340851]
🔧 Kombinirani ključ	Veličina ključa 10°mm, M6	[00340811]
🔧 Libela		




Valjano za uređaje visoke 186 cm.

Zahtjev:

- ✔ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✔ Vrata su otvorena.
- ✔ Police su skinute.


4.2.1 Skidanje zglobova vrata

1. Skinite navojni čep (1).
2. Odvijte vijak (2).




Popravak

2. 1. Izvucite vrata iz gornjeg zgloba (1).
2. Podignite vrata s donjeg zgloba (2).
3. Postavite vrata na zaštitnu ploču (3).




➡ Vrata su skinuta.

3. Postavite uređaj na njegovu stražnju stranu.




4. 1. Odvijte dva vijka (1).
2. Skinite gornji zglob (2).





➡ Gornji je zglob skinut.

5. Odvijte nožice.




6. 1. Odvijte dva vijka (1).
2. Skinite donji zglob (2).

2 x TX20 



➡ Donji je zglob skinut.

4.2.2 Postavljanje zglobova vrata



Sl. 2: Koncept pričvršćivanja gornjeg zgloba


- 1 Vijci za pričvršćivanje
- 2 Utori za pozicioniranje držača gornjeg zgloba
- 3 Otvori s utorom / za vijke za pričvršćivanje
- 4 Utori za pozicioniranje gornjeg zgloba

Koncept za pričvršćivanje gornjeg zgloba – utori za pozicioniranje **(2)**, **(4)** i otvori s utorom za vijke za pričvršćivanje **(3)** – omogućuju prilagođavanje položaja gornjeg zgloba prema uvjetima ugradnje uređaja.


1.  Ako je promijenjena strana otvaranja vrata.

Popravak

1. Skinite gornju i donju čahuru (1).
2. Ugradite čahure na obje strane zgloba (2).




2. Umetnite gornji zglob u ispravan položaj u utor zgloba ovisno o strani otvaranja vrata.



3. Nastavite s daljnjim koracima obrnutim redoslijedom za uklanjanje.

Popravak


4. Poravnajte uređaj (prednje nožice za poravnavanje).



Nakon završetka popravka uređaja i njegovog postavljanja na nožice pričekajte najmanje 5 minuta prije uključivanja.


4.3 Zamjena brtve vrata

Zahtjev:


-  Vrata su otvorena.

4.3.1 Uklanjanje brtve vrata

1. Otpustite brtvu vrata iz utora u desnom i lijevom kutu.



2. Izvucite brtvu vrata iz utora.



-  Brtva vrata je uklonjena.

4.3.2 Postavljanje brtve vrata




Debljina nove brtve vrata može malo odstupati od debljine stare brtve vrata. To neće utjecati na zatvaranje i dugoročnu funkciju.


Ako uređaj ima prilagodljive zglobove ili nastavke zglobova, možete dodatno optimizirati zatvaranje.


Mali bočni otvori u brtvi vrata su funkcijski (potrebni za ventilaciju). Nije riječ o proizvodnim pogreškama.


1. Provjerite ima li oštećenja na utoru za brtvu.



4. Gurnite kutove brtve na vrh i dno utora.




2.  Ako je utor za brtvu oštećen.
- Obratite se službi za korisnike.

3.  Blago odstupanje brtve vrata normalno je i ne utječe na funkciju. Preporučuje se izravnati brtvu vrata prije umetanja u uređaj.

Zagrijte brtvu vrata sušilom za kosu ili vrućom vodom i ručno je oblikujte.

5. Utisnite cijelu brtvu korak po korak u utor.



-  Brtva vrata je postavljena.


4.4 Zamjena police za boce

Zahtjev:

- ✔ Vrata su otvorena.

4.4.1 Skidanje police za boce

- ▶ 1. Malo podignite stražnji dio police za boce (1).
- ▶ 2. Izvadite policu za boce (2).




- ➡ Polica za boce je skinuta.

4.4.2 Postavljanje police za boce


- ▶ Postavite obratnim redoslijedom.

4.5 Zamjena izvlačne police za boce

Specijalni alati:


 Nastavak Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Zahtjev:

 Vrata su otvorena.

4.5.1 Skidanje izvlačne police za boce

1. Gurnite izvlačnu policu za boce prema van.
2. 1. Odvijte četiri vijka (1).
2. Skinite izvlačnu policu za boce (2).



 Izvlačna polica za boce je skinuta.

4.5.2 Postavljanje izvlačne police za boce


- ▶ Postavite obratnim redoslijedom.

4.6 Zamjena LED modula

Specijalni alati:


- 🔧 Pokrivač ili ručnik
- 🔧 Nastavak Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Valjano za uređaje širine 60 cm.

	<p>Uređaj ima LED svjetlo koje nije potrebno održavati.</p> <p>Ta svjetla smiju popravljati samo služba za korisnike i ovlašteni tehničari!</p> <p>Zbog tehničke strukture izvedbama uređaja širine od 30 cm LED modul nije moguće zamijeniti zasebno.</p> <p>LED modul je uključen u komplet rezervnih dijelova za upravljačku ploču.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p style="text-align: center;">⚠️ OPASNOST</p> <p>Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju!</p> <p>U slučaju nepravilnog popravka može doći do opasnosti za život od strujnog udara</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Električne dijelove mora popraviti kvalificirani električar.▶ Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p style="text-align: center;">⚠️ OPASNOST</p> <p>Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju!</p> <p>Smrt od strujnog udara</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	<p style="text-align: center;">⚠️ OPREZ</p> <p>Oštri rubovi!</p> <p>Porezotine</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nosite zaštitne rukavice.
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahtjev:

- ✔ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✔ Vrata su otvorena.
- ✔ Police su skinute.

4.6.1 Uklanjanje gornjeg LED modula


1. Odvijte dva vijka (1)
2. Pomaknite prema dolje LED modul (2).



2. Odvojite električni priključak LED modula.
- ➡ Gornji LED modul je uklonjen.


4.6.2 Uklanjanje donjeg LED modula

1. Odvijte tri vijka (1).
2. Izvadite pregradnu ploču (2).




2. Odvojite električni priključak pregradne ploče od donjeg LED modula i radnog modula.

3. 1. Odvijte dva vijka (1).
2. Izvadite LED modul (2).




Popravak

4. 1. Odvijte osam vijaka (1).
2. Skinite poklopac pregradne ploče (2).







5. Odvojite kabel LED modula od izolacijskog lima pregradne ploče

 Donji LED modul je uklonjen.

4.6.3 Postavljanje LED modula

- ▶ Postavite obratnim redoslijedom.

Poznámky k opravě - Chladnička na víno

 O tomto dokumentu	47
1.1 Důležité informace	47
1.1.1 Účel	47
1.2 Vysvětlení symbolů	47
1.2.1 Úroveň nebezpečí	47
1.2.2 Symboly nebezpečí	47
1.2.3 Struktura výstrah	48
1.2.4 Obecné symboly	48
 Bezpečnost	49
2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny	49
2.1.1 Všechny domácí spotřebiče	49
 Nástroje a pomůcky	50
 Oprava	51
4.1 Výměna závěsů dvířek	51
4.1.1 Demontáž závěsů dvířek	51
4.1.2 Montáž závěsu dvířek	53
4.2 Výměna závěsů dvířek	55
4.2.1 Demontáž závěsů dvířek	55
4.2.2 Montáž závěsu dvířek	57
4.3 Výměna těsnění dvířek	60
4.3.1 Vyjmutí těsnění dvířek	60
4.3.2 Montáž těsnění dvířek	60
4.4 Výměna odkládací plochy na lahve	63
4.4.1 Demontáž odkládací plochy na lahve	63
4.4.2 Montáž odkládací plochy na lahve	63
4.5 Výměna výsuvné odkládací plochy na lahve	64
4.5.1 Vyjmutí výsuvné odkládací plochy na lahve	64
4.5.2 Montáž výsuvné odkládací plochy na lahve	64
4.6 Výměna LED modulu	65
4.6.1 Demontáž horního LED modulu	65
4.6.2 Demontáž dolního LED modulu	66
4.6.3 Montáž LED modulu	67

i O tomto dokumentu

1.1 Důležité informace

1.1.1 Účel

Tyto pokyny k opravě pomáhají spotřebiteli při vlastnoruční opravě spotřebičů v souladu s platnými předpisy o ekodesignu (platnými k 03/2021).




Obsahují informace o výměně některých náhradních dílů včetně příslušných výstrah a nebezpečí.

V případě dotazů se obraťte na náš zákaznický servis. Za škody ručíme pouze v případě, že budou správně dodrženy pokyny k opravě.

1.2 Vysvětlení symbolů

1.2.1 Úroveň nebezpečí

Jednotlivé úrovně výstrah se skládají ze symbolu a signálního slova. Signální slova uvádějí závažnost nebezpečí.






Úroveň výstrahy	Význam
 NEBEZPEČÍ	Nedodržení výstražného upozornění způsobí smrt nebo vážná zranění.
 VÝSTRAHA	Nedodržení výstražného upozornění může způsobit smrt nebo vážná zranění.
 POZOR	Nedodržení výstražného upozornění může způsobit lehká zranění.
POZOR!	Nedodržení výstražného upozornění může způsobit škody na majetku.

Tabulka 1: Úroveň nebezpečí




1.2.2 Symboly nebezpečí

Symboly nebezpečí jsou symbolická znázornění určující druh nebezpečí.

V tomto dokumentu jsou použity následující symboly nebezpečí:

Symbol nebezpečí	Význam
	Obecné výstražné upozornění
	Nebezpečí vycházející z elektrického napětí
	Nebezpečí výbuchu
	Nebezpečí pořezání
	Nebezpečí rozdrcení



O tomto dokumentu

Symbol nebezpečí	Význam
	Nebezpečí spojené s horkými povrchy
	Nebezpečí vycházející ze silného elektromagnetického pole
	Nebezpečí z neionizujícího záření

Tabulka 2: Symboly nebezpečí

1.2.3 Struktura výstrah

Výstrahy použité v tomto dokumentu mají standardizovaný vzhled a strukturu.




	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;"> NEBEZPEČÍ</div> <p>Typ a zdroj nebezpečí! Možné důsledky nedodržení výstražného upozornění.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Opatření a zákazy eliminující nebezpečí.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Následující příklad ukazuje výstrahu, která varuje před zásahem elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem. Je uvedeno opatření pro zabránění rizika.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;"> NEBEZPEČÍ</div> <p>Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem! Usmrcení elektrickým proudem</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 Obecné symboly

V tomto dokumentu jsou použity následující obecné symboly:

Obecný symbol	Význam
	Uvedení zvláštního tipu (text nebo grafické vyjádření)
	Uvedení jednoduchého tipu (pouze text)
	Uvedení odkazu k videonávodu

Obecný symbol	Význam
	Uvedení požadovaných nástrojů
	Uvedení požadovaných podmínek
	Uvedení podmínky (když, pak atd.)
	Uvedení výsledku
[Start]	Uvedení klávesy nebo tlačítka
[00123456]	Uvedení čísla materiálu
Status	Uvedení zobrazeného textu / okna (na ukazateli spotřebiče)

Tabulka 3: Obecné symboly

2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

2.1.1 Všechny domácí spotřebiče

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem!

- Chyby při opravě elektrických součástí mohou vést k úrazu elektrickým proudem!
- Odpojte spotřebič ze sítě alespoň 60 sekund před zahájením prací.
- Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701 nebo specifických předpisů dané země.

Nebezpečí poranění o ostré hrany!

- Používejte ochranné rukavice.

Nebezpečí rozdrčení během opravy, údržby, odstranění závad a servisu těžkými a pohyblivými součástmi

- Používejte bezpečnostní obuv.
- Zajistěte těžké součásti před pádem.
- Nesahejte na pohyblivé součásti.







Nebezpečí z hlediska bezpečnosti / funkce spotřebiče!

- Používejte pouze originální náhradní díly.

Nebezpečí poškození elektrostaticky citlivých součástí (elektrostatický výboj)!





- Nedotýkejte se modulů, včetně přípojek a vodičů.

Nástroje a pomůcky

Označení	Detaily	Snímky
Ochranná deska na podlahu [15000008]	pro ochranu podlahy během opravy spotřebiče, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Imbusový bit 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	
Bit torx TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
Torx Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Bit torx TX40 [00340851]	1/4" (12,5 mm) pro vnitřní čtyřhrannou hřídel	
Maticový klíč [00340811]	Velikost klíče 10°mm, M6	
Povlečení nebo ručník		
Vodováha		

4.1 Výměna závěsů dvířek




Speciální nástroje:

	Ochranná deska na podlahu	pro ochranu podlahy během opravy spotřebiče, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
	Imbusový bit 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
	Bit torx TX25	6,3°mm (1/4")	[00340866]
	Vodováha		




Platné pro 82 cm výškové spotřebiče.


Požadavek:

-  Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
-  Dvířka jsou otevřená.
-  Odkládací plochy jsou vyjmuté.

4.1.1 Demontáž závěsů dvířek


1. Sejměte krytku šroubu (1).
2. Vyšroubujte šroub (2).
3. Vyjměte dvířka (3).



 Dvířka jsou vyjmutá.


Oprava

1. Vyšroubujte šroub (1).
2. Vyměte horní závěs (2).




 Horní závěs je vyjmutý.


3. Umístěte spotřebič na vrchní stranu.

4.  Odebrání předního krytu spodní části není nutné, ale usnadní proces odebrání spodního závěsu dveří.

1. Vyšroubujte osm šroubů (1).
2. Odstraňte přední kryt spodní části (2).




5. 1. Vyšroubujte dva šrouby (1).
2. Vyměňte spodní závěs (2).



➔ Spodní závěs je vyjmutý.

4.1.2 Montáž závěsu dvířek



Obr. 1: Koncepte upevnění horního závěsu


- 1 Upevňovací šrouby
- 2 Umisťovací drážky držáku horního závěsu
- 3 Ploché otvory / pro upevňovací šrouby
- 4 Umisťovací drážky horního závěsu

Koncepte upevnění horního závěsu - umisťovací drážky (2), (4) a ploché otvory pro upevňovací šrouby (3) - umožňuje přizpůsobení polohy horního závěsu podmínkám montáže spotřebiče.


1. ⓘ Pokud se změní strana otevírání dveří.

Oprava

1. Vyměte horní a dolní objímku (1).
2. Na stranu závěsu namontujte objímky (2).



2. Vložte horní závěs na správné místo v otvoru závěsu v závislosti na straně otevírání dveří.










3. Pokračujte dále v opačném sledu, než probíhalo odstranění.
4. Vyrovnajte spotřebič (regulace nožek).



Po dokončení opravy spotřebiče a jeho umístění na nožky počkejte nejméně 5 minut, než ho zapnete.

4.2 Výměna závěsů dvířek




Speciální nástroje:

	Ochranná deska na podlahu	pro ochranu podlahy během opravy spotřebiče, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
	Imbusový bit 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
	Plochý šroubovák	Čepel 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[00340612]
	Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Bit torx TX40	1/4" (12,5 mm) pro vnitřní čtyřhrannou hřídel	[00340851]
	Maticový klíč	Velikost klíče 10°mm, M6	[00340811]
	Vodováha		




Platné pro 186 cm výškové spotřebiče.

Požadavek:

-  Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
-  Dvířka jsou otevřená.
-  Odkládací plochy jsou vyjmuté.


4.2.1 Demontáž závěsů dvířek

1. Sejměte krytku šroubu (1).
2. Vyšroubujte šroub (2).




Oprava

1. Umístěte dvířka mimo horní závěs (1).
2. Nadzdvihněte dveře nahoru ze spodního závěsu (2).
3. Umístěte dveře na ochrannou desku (3).




➡ Dvířka jsou vyjmutá.

3. Umístěte spotřebič na zadní stranu.




1. Vyšroubujte dva šrouby (1).
2. Vyjměte horní závěs (2).




➡ Horní závěs je vyjmutý.

5. Vyšroubujte nožičku.




6. 1. Vyšroubujte dva šrouby (1).
2. Vyměňte spodní závěs (2).

2 x TX20



➡ Spodní závěs je vyjmutý.

4.2.2 Montáž závěsu dvířek



Obr. 2: Koncepte upevnění horního závěsu


- 1 Upevňovací šrouby
- 2 Umístovací drážky držáku horního závěsu
- 3 Ploché otvory / pro upevňovací šrouby
- 4 Umístovací drážky horního závěsu

Koncepte upevnění horního závěsu - umístovací drážky **(2)**, **(4)** a ploché otvory pro upevňovací šrouby **(3)** - umožňuje přizpůsobení polohy horního závěsu podmínkám montáže spotřebiče.


1. ⓘ Pokud se změní strana otevírání dveří.

Oprava

1. Vyměňte horní a dolní objímku (1).
2. Na stranu závěsu namontujte objímky (2).




2. Vložte horní závěs na správné místo v otvoru závěsu v závislosti na straně otevírání dveří.



3. Pokračujte dále v opačném sledu, než probíhalo odstranění.

4. Vyrovnajte spotřebič (regulace předních nožiček).



Po dokončení opravy spotřebiče a jeho umístění na nožky počkejte nejméně 5 minut, než ho zapnete.


4.3 Výměna těsnění dvířek

Požadavek:


- ✔ Dvířka jsou otevřená.

4.3.1 Vyjmutí těsnění dvířek

1. Uvolněte těsnění dvířek z drážky v pravém a levém rohu.



2. Vytáhněte těsnění z drážky.




- ➡ Těsnění dvířek je vyjmuté.


4.3.2 Montáž těsnění dvířek




Nové těsnění dvířek může mít trochu jinou šířku než původní těsnění. Dovření dvířek ani dlouhodobá funkce tím nebudou ovlivněny. Pokud má spotřebič nastavitelné závěsy nebo nástavce závěsů, můžete dovření dvířek následně upravit. Malé boční otvory v těsnění dvířek jsou funkční (slouží pro přívod vzduchu). Nejsou vadou výrobku.

1. Zkontrolujte, zda není poškozena drážka těsnění.




2.  Pokud je drážka těsnění poškozená,
- kontaktujte zákaznický servis.


3.  Lehká deformace těsnění dvířek je normální a nemá vliv na jeho funkci. Před vložením do spotřebiče doporučujeme těsnění narovnat.

Těsnění zahřejte fénem nebo horkou vodou a manuálně upravte jeho tvar.

4. Zatlačte horní a dolní rohy těsnění do drážky.



5. Postupně zatlačte do drážky celé těsnění.



 Těsnění dvířek je namontované.


4.4 Výměna odkládací plochy na lahve

Požadavek:

- ✔ Dvířka jsou otevřená.

4.4.1 Demontáž odkládací plochy na lahve

- ▶ 1. Nadzdvihněte mírně zadní část odkládací plochy na lahve (1).
- ▶ 2. Vyjměte odkládací plochu na lahve (2).




- ➡ Odkládací plocha na lahve je vyjmuta.

4.4.2 Montáž odkládací plochy na lahve

- ▶ Montáž provedte v opačném sledu.

4.5 Výměna výsuvné odkládací plochy na lahve

Speciální nástroje:


 Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Požadavek:

 Dvířka jsou otevřená.

4.5.1 Vyjmutí výsuvné odkládací plochy na lahve

1. Vysuňte výsuvnou odkládací plochu na lahve.
2. 1. Vyšroubujte čtyři šrouby (1).
2. Vyjměte výsuvnou odkládací plochu na lahve (2).





 Výsuvná odkládací plocha na lahve je vyjmutá.

4.5.2 Montáž výsuvné odkládací plochy na lahve

- ▶ Montáž proveďte v opačném sledu.

4.6 Výměna LED modulu

Speciální nástroje:

-  Povlečení nebo ručník
-  Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Platné pro spotřebiče o šířce 60 cm.



Váš spotřebič je vybaven bezúdržbovým LED osvětlením. Tato osvětlení smí být opravena pouze zákaznickým servisem nebo oprávněným technikem! Vzhledem k technické konstrukci variant spotřebičů o šířce 30 cm nelze LED modul vyměňovat samostatně. LED modul je součástí sady náhradních dílů ovládacího panelu.



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem!

- V případě neodborné opravy hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem
- ▶ Opravu elektrického zařízení smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář.
 - ▶ Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701 nebo specifických předpisů dané země.



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem!

- Usmrcení elektrickým proudem
- ▶ Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.






POZOR

Ostré hrany!


- Nebezpečí řezných poranění
- ▶ Používejte ochranné rukavice.


Požadavek:

-  Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
-  Dvířka jsou otevřená.
-  Odkládací plochy jsou vyjmuté.

4.6.1 Demontáž horního LED modulu


1. Vyšroubujte dva šrouby (1)
2. Stáhněte LED modul (2).



2. Odpojte elektrické připojení LED modulu.
-  Horní LED modul je demontovaný.


4.6.2 Demontáž dolního LED modulu

1. Vyšroubujte tři šrouby (1).
2. Odeberte oddělovací desku (2).




2. Odpojte elektrické připojení oddělovací desky dolního LED modulu a provozního modulu.


3. 1. Vyšroubujte dva šrouby (1).
2. Odeberte LED modul (2).



4. 1. Vyšroubujte osm šroubů (1).
2. Demontujte kryt oddělovací desky (2).







5. Odpojte kabel LED modulu od izolačního listu oddělovací desky

 Dolní LED modul je demontovaný.

4.6.3 Montáž LED modulu

- ▶ Montáž proveďte v opačném sledu.

Tip til reparation - Vinopbevaringsskab

 Om dette dokument	69
1.1 Vigtig information.....	69
1.1.1 Formål.....	69
1.2 Forklaring af symboler	69
1.2.1 Fareniveauer	69
1.2.2 Faresymboler.....	69
1.2.3 Advarslernes opbygning	70
1.2.4 Generelle symboler	70
 Sikkerhed	71
2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger	71
2.1.1 Alle husholdningsapparater	71
 Værktøjer og hjælpemidler	72
 Reparation	73
4.1 Udskiftning af dørhængsler	73
4.1.1 Fjernelse af dørhængsler.....	73
4.1.2 Montering af dørhængsler	75
4.2 Udskiftning af dørhængsler	77
4.2.1 Fjernelse af dørhængsler.....	77
4.2.2 Montering af dørhængsler	79
4.3 Udskiftning af dørpakning.....	81
4.3.1 Fjernelse af dørpakning.....	81
4.3.2 Montering af dørpakning.....	81
4.4 Udskiftning af flaskehylde.....	84
4.4.1 Fjernelse af flaskehylde	84
4.4.2 Montering af flaskehylde.....	84
4.5 Udskiftning af udtrækkelig flaskehylde	85
4.5.1 Fjernelse af udtrækkelig flaskehylde.....	85
4.5.2 Montering af udtrækkelig flaskehylde	85
4.6 Udskiftning af LED-modul.....	86
4.6.1 Fjernelse af øverste LED-modul.....	86
4.6.2 Fjernelse af nederste LED-modul.....	87
4.6.3 Montering af LED-modul.....	88

i Om dette dokument

1.1 Vigtig information

1.1.1 Formål

Disse reparationsanvisninger hjælper kunden til selv at kunne reparere apparater i henhold til den gældende lovgivning om miljøvenligt design (fra 03/2021).





De indeholder information om, hvordan der udskiftes bestemte reservedele, herunder advarsler og risici.

Kontakt kundeservice i tilfælde af spørgsmål. Vi påtager os kun ansvar for skader, hvis reparationsanvisningerne er fuldt korrekt.

1.2 Forklaring af symboler

1.2.1 Fareniveauer

Advarselsniveauerne består af et symbol og et signalford. Signalfordene indikerer farens alvor.





Advarselsniveau	Betydning
	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen vil medføre død eller alvorlige kvæstelser.
	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.
	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen kan medføre mindre kvæstelser.
	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen kan medføre materiel beskadigelse.

Tabel 1: Fareniveauer





1.2.2 Faresymboler

Faresymboler er symbolske visninger, der giver en indikation af faretypen.

Der anvendes følgende faresymboler i dette dokument:

Faresymbol	Betydning
	Generel advarselsmeddelelse
	Fare for elektrisk spænding
	Eksplussionsfare
	Fare for at skære sig


i Om dette dokument

Faresymbol	Betydning
	Fare for klemning
	Fare pga. varme overflader
	Fare pga. kraftigt magnetfelt
	Fare pga. ikke-ioniserende stråling


Tabel 2: Faresymboler

1.2.3 Advarslernes opbygning

Advarsler i dette dokument har et standardiseret udseende og en standardiseret opbygning.






	<p>FARE</p> <p>Farens type og kilde! Mulige følger, hvis faren/advarslen ignoreres.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Foranstaltninger og forbud for at forhindre faren.
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De følgende eksempler viser en advarsel, der advarer mod elektrisk stød pga. spændingsførende dele. Foranstaltningen til at undgå faren er nævnt.

	<p>FARE</p> <p>Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele! Død ved elektrisk stød</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 Generelle symboler

Der anvendes følgende generelle symboler i dette dokument:

Generelt symbol	Betydning
	Angivelse af et særligt tip (tekst og/eller grafik)
	Angivelse af et simpelt tip (kun tekst)
	Angivelse af et link til en videotutorial
	Angivelse af nødvendige værktøjer
	Angivelse af krævede forudsætninger
	Angivelse af en betingelse (hvis..., så...)
	Angivelse af et resultat
[Start]	Angivelse af en tast eller knap
[00123456]	Angivelse af et materialenummer
Status	Angivelse af en vist tekst/et vist vindue (i apparatets display)

Tabel 3: Generelle symboler

2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

2.1.1 Alle husholdningsapparater

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele!

- Fejl i forbindelse med reparationer, der involverer elektriske komponenter, kan medføre elektrisk stød!
- Afbryd apparatet fra strømnettet i mindst 60 sekunder, før arbejdet påbegyndes.
- Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til VDE 0701 eller landespecifikke forskrifter.

Fare for tilskadekomst pga. skarpe kanter!

- Brug beskyttelseshandsker.

Fare for klemning i forbindelse med reparation, vedligeholdelse, fejlafhjælpning og service på grund af tunge og bevægelige komponenter

- Brug sikkerhedssko.
- Sørg for at sikre tunge komponenter mod at falde ned.
- Stik kropsdele ind i bevægelige komponenter.







Fare for apparatets sikkerhed/funktion!

- Brug kun originale reservedele.

Fare for beskadigelse af elektrostatisk følsomme komponenter (elektrostatiske afladninger)!

- Berør ikke modulerne, herunder forbindelser og ledningsbaner.

Værktøjer og hjælpemidler

Betegnelse	Detaljer	Billeder
Gulvbeskyttelsesplade [15000008]	Til beskyttelse af gulvet under apparatrepairation, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Unbrakobit 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	
Torx-bit TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
Torx-bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Torx-bit TX40 [00340851]	1/4" (12,5 mm) til indvendig fir-kant	
Fastnøgle [00340811]	Fastnøgle størrelse 10°mm, M6	
Tæppe eller hånd-klæde		
Vaterpas		

4.1 Udskiftning af dørhængsler

Nødvendig værktøj:

🔧 Gulvbeskyttelsesplade	Til beskyttelse af gulvet under apparatereparation, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
🔧 Unbrakobit 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
🔧 Torx-bit TX25	6,3°mm (1/4")	[00340866]
🔧 Vaterpas		




Gælder for apparater med en højde på 82 cm.

Preindstilling:

- ✅ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✅ Døren er åben.
- ✅ Hylderne er fjernet.

4.1.1 Fjernelse af dørhængsler


1. Fjern skruehætten (1).
2. Skru skruen ud (2).
3. Fjern døren (3).




➡ Døren er fjernet.


Reparation

2. 1. Skru skruen ud (1).
2. Fjern det øverste hængsel (2).




 Det øverste hængsel er fjernet.


3. Placér apparatet med bunden i vejret.

4.  Det er ikke absolut nødvendigt at fjerne frontafdækningen på bundenheden, men det gør fjernelsesproceduren for det nederste dørhængsel nemmere.

1. Skru de otte skruer ud (1).
2. Fjern frontafdækningen på bundenheden (2).



1. Skru de to skruer ud (1).
2. Fjern det nederste hængsel (2).



➔ Det nederste hængsel er fjernet.

4.1.2 Montering af dørhængsler




Fig. 1: Fastgørelseskoncept for det øverste hængsel


- 1 Fastgørelsesskruer
- 2 Positioneringsriller i holder til det øverste hængsel
- 3 Aflange huller til fastgørelsesskruer
- 4 Positioneringsriller til det øverste hængsel

Fastgørelseskoncept for det øverste hængsel – positioneringsriller (2) (4) og aflange huller til fastgørelsesskruer (3) – gør det muligt at tilpasse det øverste hængsels position i forhold til apparatets monteringsbetingelser.


1. ⓘ Hvis døråbningsiden ændres.

Reparation

1. Fjern den øverste og nederste bøsning (1).
2. Montér bøsningerne på hængselsiden (2).



2. Sæt det øverste hængsel korrekt på plads i hængselåbningen afhængigt af dørråbningssiden.



3. Udfør de videre trin i omvendt rækkefølge af den, som gælder for fjernelsen.
4. Justér apparatet lige (indstilling af fødder).



Vent mindst 5 minutter, inden apparatet tændes, efter reparationen er afsluttet, og apparatet er placeret på dets fødder.

4.2 Udskiftning af dørhængsler

Nødvendig værktøj:

🔧 Gulvbeskyttelsesplade	Til beskyttelse af gulvet under apparatrepairation, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
🔧 Unbrakobit 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
🔧 Kærviskruetrækker	Blad 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[00340612]
🔧 Torx-bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
🔧 Torx-bit TX40	1/4" (12,5 mm) til indvendig firkant	[00340851]
🔧 Fastnøgle	Fastnøgle størrelse 10°mm, M6	[00340811]
🔧 Vatterpas		




Gælder for apparater med en højde på 186 cm.

Preindstilling:


- ✔ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✔ Døren er åben.
- ✔ Hyldeerne er fjernet.

4.2.1 Fjernelse af dørhængsler

1. Fjern skruelhætten (1).
2. Skru skruen ud (2).




2. 1. Bevæg døren ud af det øverste hængsel (1).
2. Løft døren op fra det nederste hængsel (2).
3. Placér døren på beskyttelsespladen (3).




➡ Døren er fjernet.


3. Læg apparatet med bagsiden nedad.




Reparation

4. 1. Skru de to skruer ud (1).
2. Fjern det øverste hængsel (2).





 Det øverste hængsel er fjernet.

5. Skru foden ud.



6. 1. Skru de to skruer ud (1).
2. Fjern det nederste hængsel (2).



 Det nederste hængsel er fjernet.

4.2.2 Montering af dørhængsler





Fig. 2: Fastgørelseskoncept for det øverste hængsel

- 1 Fastgørelsesskruer
- 2 Positioneringsriller i holder til det øverste hængsel
- 3 Aflange huller til fastgørelsesskruer
- 4 Positioneringsriller til det øverste hængsel

Fastgørelseskoncept for det øverste hængsel – positioneringsriller (2) (4) og aflange huller til fastgørelsesskruer (3) – gør det muligt at tilpasse det øverste hængsels position i forhold til apparatets monteringsbetingelser.


- 1. ⓘ Hvis døråbningssiden ændres.

- 1. Fjern den øverste og nederste bøsning (1).
- 2. Montér bøsningerne på hængselsiden (2).




Reparation

2. Sæt det øverste hængsel korrekt på plads i hængselåbningen afhængigt af døråbningsretningen.



3. Udfør de videre trin i omvendt rækkefølge af den, som gælder for fjernelsen.

4. Justér apparatet lige (indstilling af forreste fødder).



Vent mindst 5 minutter, inden apparatet tændes, efter reparationen er afsluttet, og apparatet er placeret på dets fødder.


4.3 Udskiftning af dørpakning

Preindstilling:


- ✔ Døren er åben.

4.3.1 Fjernelse af dørpakning

1. Frigør dørpakningen fra rillen i højre og venstre hjørne.



2. Træk dørpakningen ud af rillen.



- ➡ Dørpakningen er fjernet.

4.3.2 Montering af dørpakning




Tykkelsen af den nye dørpakning kan afvige en smule fra tykkelsen af den gamle dørpakning. Dette vil ikke påvirke lukkemåden og den langsigtede funktion.

Hvis apparatet har justerbare hængsler eller hængselbeslag, kan lukkemåden efterfølgende optimeres.


Små sidehuller i dørpakningen er funktionelle (nødvendige til lufttilførelse). De er ikke produktionsfejl.


Reparation


1. Kontrollér rillen til pakningen med hensyn til beskadigelse.



4. Tryk pakningens hjørner i rillen foroven og forneden.




2.  Hvis rillen til pakningen er beskadiget:
 - Kontakt kundeservice.


3.  En smule deformation på dørpakningen er normalt og påvirker ikke dens funktion. Det anbefales til at glatte dørpakningen, før den sættes i apparatet.

Opvarm dørpakningen med en hårtørrer eller varmt vand, og genform den manuelt.

Reparation

5. Tryk hele pakningen trinvist i rillen.



 Dørpakningen er monteret.


4.4 Udskiftning af flaskehylde

Preindstilling:

- ✔ Døren er åben.

4.4.1 Fjernelse af flaskehylde

- ▶ 1. Løft flaskehyldens bagside en smule (1).
- ▶ 2. Fjern flaskehylde (2).




- ➡ Flaskehylde er fjernet.

4.4.2 Montering af flaskehylde

- ▶ Montér i omvendt rækkefølge.

4.5 Udskiftning af udtrækkelig flaskehylde

Nødvendig værktøj:


 Torx-bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Preindstilling:

 Døren er åben.

4.5.1 Fjernelse af udtrækkelig flaskehylde

1. Glid den udtrækkelige flaskehylde ud.
2. 1. Skru de fire skruer ud (1).
2. Fjern den udtrækkelige flaskehylde (2).



 Den udtrækkelige flaskehylde er fjernet.

4.5.2 Montering af udtrækkelig flaskehylde


- ▶ Monter i omvendt rækkefølge.

4.6 Udskiftning af LED-modul


Nødvendig værktøj:


- 🌀 Tæppe eller håndklæde
- 🌀 Torx-bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Gælder for apparater med en **bredde på 60 cm.**

	<p>Dit apparat er udstyret med en vedligeholdelsesfri LED-lampe. Denne lampe må kun repareres af kundeservice eller autoriserede teknikere! På grund af den tekniske konstruktion i de 30 cm brede apparatvarianter kan LED-modulet ikke udskiftes separat. LED-modulet er inkluderet i reservedelssættet til betjeningspanelet.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p style="text-align: center;">⚠ FARE</p> <p>Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele! Livsfare pga. elektrisk stød i tilfælde af ukorrekt reparation</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Elektriske dele skal repareres af kvalificerede elektrikere.▶ Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til VDE 0701 eller landespecifikke forskrifter.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p style="text-align: center;">⚠ FARE</p> <p>Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele! Død ved elektrisk stød</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	<p style="text-align: center;">⚠ PAS PÅ!</p> <p>Skarpe kanter! Snitlæsioner</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Brug beskyttelseshandsker.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preindstilling:

- ✔ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✔ Døren er åben.
- ✔ Hylderne er fjernet.

4.6.1 Fjernelse af øverste LED-modul


1. Skru de to skruer ud (1).
2. Tag modulet ud nedad LED (2).



2. Afbryd LED-modulets elektriske tilslutning.
- ➡ Den øverste LED-modul er fjernet.


4.6.2 Fjernelse af nederste LED-modul

1. Skru de tre skruer ud (1).
2. Tag skillepladen ud (2).




2. Afbryd skillepladens elektriske tilslutning til det nederste LED-modul og betjeningsmodul.

3. 1. Skru de to skruer ud (1).
2. Tag LED-modulet ud (2).



Reparation

4. 1. Skru de otte skrue ud (1).
2. Fjern skillepladens afdækning (2).



5. Fjern LED-modulkablet fra skillepladens isoleringslag.

 Det nederste LED-modul er fjernet.

4.6.3 Montering af LED-modul

- ▶ Montér i omvendt rækkefølge.

Reparatie informatie - Wijnkoelkast

 Over dit document	90
1.1 Belangrijke informatie	90
1.1.1 Doel	90
1.2 Verklaring van symbolen	90
1.2.1 Gevarenniveaus	90
1.2.2 Gevarensymbolen	90
1.2.3 Structuur van de waarschuwingen	91
1.2.4 Algemene symbolen	91
 Veiligheid	92
2.1 Algemene veiligheidsinstructies	92
2.1.1 Alle huishoudelijke apparaten	92
 Gereedschappen en hulpmiddelen	93
 Reparatie	94
4.1 Deurscharnieren vervangen	94
4.1.1 Deurscharnieren verwijderen	94
4.1.2 Deurscharnieren monteren	96
4.2 Deurscharnieren vervangen	98
4.2.1 Deurscharnieren verwijderen	98
4.2.2 Deurscharnieren monteren	100
4.3 Deurafdichting vervangen	103
4.3.1 Deurafdichting verwijderen	103
4.3.2 Deurafdichting monteren	103
4.4 Flessenrek vervangen	106
4.4.1 Flessenrek verwijderen	106
4.4.2 Flessenrek monteren	106
4.5 Uittrekbaar flessenrek vervangen	107
4.5.1 Uittrekbaar flessenrek verwijderen	107
4.5.2 Uittrekbaar flessenrek installeren	107
4.6 LED-module vervangen	108
4.6.1 Bovenste LED-module verwijderen	108
4.6.2 Onderste LED-module verwijderen	109
4.6.3 LED-module monteren	110

i Over dit document

1.1 Belangrijke informatie

1.1.1 Doel

Met deze reparatieaanwijzingen wordt de klant geholpen zelf apparaten te repareren conform de toepasselijke verordening inzake ecologisch ontwerp (met ingang van 03/2021).





Ze bevatten informatie over hoe gedefinieerde reserveonderdelen kunnen worden vervangen met inbegrip van waarschuwingen en gevaren.

Neem bij vragen contact op met onze klantenservice. We stellen ons alleen aansprakelijk voor schade als de reparatieaanwijzingen correct zijn opgevolgd.

1.2 Verklaring van symbolen

1.2.1 Gevarenniveaus

De waarschuwningsniveaus worden aangegeven met een symbool en een signaalwoord. Het signaalwoord geeft de ernst van het gevaar aan.





Waarschuwningsniveau	Betekenis
 GEVAAR	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, leidt dat tot ernstig of dodelijk letsel.
 WAARSCHUWING	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat tot ernstig of dodelijk letsel leiden.
 VOORZICHTIG	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat tot licht letsel leiden.
 LET OPI	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat tot materiële schade leiden.

Tabel 1: Gevarenniveaus

1.2.2 Gevarensymbolen

Gevarensymbolen zijn symbolische afbeeldingen die een indicatie geven van het soort gevaar.

De volgende gevarensymbolen worden in dit document gebruikt:

Gevarensymbool	Betekenis
	Algemene waarschuwing
	Gevaar voor elektrische spanning
	Ontploffingsgevaar
	Snijgevaar

i Over dit document

Gevarensymbool	Betekenis
	Beknellingsgevaar
	Gevaar voor hete oppervlakken
	Gevaar voor sterke magnetische velden
	Gevaar voor niet-ioniserende straling

Tabel 2: Gevarensymbolen

1.2.3 Structuur van de waarschuwingen

Waarschuwingen in dit document hebben een gestandaardiseerd uiterlijk en een gestandaardiseerde structuur.








	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;">⚠ GEVAAR</div> <p>Soort gevaar en bron van het gevaar! Mogelijke gevolgen van het negeren van het gevaar / de waarschuwing.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Maatregelen en verboden om het gevaar te voorkomen.
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het volgende voorbeeld is een waarschuwing te zien waarmee voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen wordt gewaarschuwd. De maatregel om het gevaar te vermijden wordt vermeld.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;">⚠ GEVAAR</div> <p>Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen! Dood door elektrocutie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 Algemene symbolen

De volgende algemene symbolen worden in dit document gebruikt:

Alg. symbool	Betekenis
	Identificatie van een speciale tip (tekst en/of afbeelding)
	Identificatie van een eenvoudige tip (tekst)
	Identificatie van een link naar een video-instructie
	Identificatie van vereiste gereedschappen
	Identificatie van vereiste voorwaarden
	Identificatie van een voorwaarde (als ..., dan ...)
	Identificatie van een resultaat
[Start]	Identificatie van een toets of knop
[00123456]	Identificatie van een materiaalnummer
Status	Identificatie van weergegeven tekst / venster (in het display van het apparaat)

Tabel 3: Algemene symbolen

2.1 Algemene veiligheidsinstructies

2.1.1 Alle huishoudelijke apparaten

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen!

- Fouten bij reparaties aan elektrische componenten kunnen tot een elektrische schok leiden!
- Koppel het apparaat minstens 60 seconden los van het stroomnet voordat u met de werkzaamheden begint.
- Laat na de reparatie een veiligheidstest conform VDE 0701 of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.

Gevaar voor letsel aan scherpe randen!

- Draag veiligheidshandschoenen.

Beknellingsgevaar tijdens reparatie, onderhoud, probleemoplossing en service vanwege zware en bewegende componenten

- Draag veiligheidsschoenen.
- Beveilig zware componenten tegen vallen.
- Steek geen lichaamsdelen in bewegende componenten.







Gevaar voor de veiligheid / werking van het apparaat!

- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

Gevaar voor schade aan elektrostatisch gevoelige componenten (ESD's)!

- Raak de modules met inbegrip van de aansluitingen en geleiderbanen niet aan.

Gereedschappen en hulpmiddelen

Benaming	Details	Afbeeldingen
Vloerbeschermplaat [15000008]	voor bescherming van de vloer tijdens reparatie van het apparaat, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Inbusbit 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	
Torx-Bit TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
Torxbit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Torx-Bit TX40 [00340851]	12,5 mm (1/4") voor het binnenste vierkante profiel	
Ring-steeksleutel [00340811]	Maat 10°mm, M6	
Deken of handdoek		
Waterpas		

4.1 Deurscharnieren vervangen

Speciale hulpmiddelen:

- Vloerbeschermplaat voor bescherming van de vloer tijdens reparatie van het apparaat, 60 cm x 86 cm x 2 mm [15000008]
- Inbusbit 3 3 mm, 1/4" (6,3°mm) [15000129]
- Torx-Bit TX25 6,3°mm (1/4") [00340866]
- Waterpas




Geldig voor apparaten met een hoogte van 82 cm.

Voorwaarde:

- ✓ Apparaat wordt losgekoppeld van de stroomvoorziening.
- ✓ Deur wordt geopend.
- ✓ Plateaus worden verwijderd.

4.1.1 Deurscharnieren verwijderen


1. Verwijder de schroefafdekking (1).
2. Draai de schroef (2) los.
3. Verwijder de deur (3).




➡ De deur is verwijderd.


Reparatie

1. Draai de schroef (1) los.
2. Verwijder het bovenste scharnier (2).




 Het bovenste scharnier is verwijderd.


3. Plaats het apparaat ondersteboven.

4.  Het voorpaneel van het basisapparaat hoeft niet te worden verwijderd, maar het kan de verwijdering van de onderste deurscharnier vergemakkelijken.

1. Draai de acht schroeven los (1).
2. Verwijder het voorpaneel van het basisapparaat (2).




5. 1. Draai de twee schroeven los (1).
2. Verwijder het onderste scharnier (2).



➔ Het onderste scharnier is verwijderd.

4.1.2 Deurscharnieren monteren



Afb. 1: Concept bovenste scharnier bevestigen


- 1 Bevestigingsschroeven
- 2 Positioneringsgroeven voor bovenste scharnierhouder
- 3 Sleufgaten/voor bevestigingsschroeven
- 4 Positioneringsgroeven voor bovenste scharnier

Concept bovenste scharnierbevestiging - positioneringsgroeven (2), (4) en sleufgaten voor bevestigingsschroeven (3) - hiermee kunt u de positie van het bovenste scharnier aanpassen aan de installatieomstandigheden van het apparaat.


1. ⓘ Indien de draaizijde van de deur wijzigt.

Reparatie

1. Verwijder de bovenste en onderste bus (1).
2. Installeer de bussen aan de zijde van de scharnieren (2).



2. Plaats het bovenste scharnier op de juiste plaats in de scharniergleuf, afhankelijk van de draaizijde van de deur.



3. Voor verwijdering doorloopt u de stappen in omgekeerde volgorde.
4. Zorg dat het apparaat waterpas staat; gebruik daarvoor de voetregeling.



Als de reparatie is afgerond en het apparaat op zijn plek staat, wacht dan minstens vijf minuten voordat u het apparaat inschakelt.

4.2 Deurscharnieren vervangen

Speciale hulpmiddelen:

⚙	Vloerbeschermplaat	voor bescherming van de vloer tijdens reparatie van het apparaat, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
⚙	Inbusbit 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
⚙	Sleufschroevendraaier	Kop 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[00340612]
⚙	Torxbit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
⚙	Torx-Bit TX40	12,5 mm (1/4") voor het binnenste vierkante profiel	[00340851]
⚙	Ring-steeksleutel	Maat 10°mm, M6	[00340811]
⚙	Waterpas		




Geldig voor apparaten met een hoogte van 186 cm.

Voorwaarde:

- ✓ Apparaat wordt losgekoppeld van de stroomvoorziening.
- ✓ Deur wordt geopend.
- ✓ Plateaus worden verwijderd.


4.2.1 Deurscharnieren verwijderen

1. Verwijder de schroefafdekking (1).
2. Draai de schroef (2) los.




Reparatie

1. Haal de deur uit het bovenste scharnier (1).
2. Til de deur uit het onderste scharnier (2).
3. Plaats de deur op de beschermplaat (3).




➡ De deur is verwijderd.

3. Leg het apparaat op zijn rug.




1. Draai de twee schroeven los (1).
2. Verwijder het bovenste scharnier (2).




➡ Het bovenste scharnier is verwijderd.

5. Schroef de voet los.




1. Draai de twee schroeven los (1).
2. Verwijder het onderste scharnier (2).



➡ Het onderste scharnier is verwijderd.

4.2.2 Deurscharnieren monteren



Afb. 2: Concept bovenste scharnier bevestigen


- 1 Bevestigingsschroeven
- 2 Positioneringsgroeven voor bovenste scharnierhouder
- 3 Sleufgaten/voor bevestigingsschroeven
- 4 Positioneringsgroeven voor bovenste scharnier

Concept bovenste scharnierbevestiging - positioneringsgroeven (2), (4) en sleufgaten voor bevestigingsschroeven (3) - hiermee kunt u de positie van het bovenste scharnier aanpassen aan de installatieomstandigheden van het apparaat.


1. ⓘ Indien de draaizijde van de deur wijzigt.

Reparatie

1. Verwijder de bovenste en onderste bus (1).
2. Installeer de bussen aan de zijde van de scharnieren (2).




2. Plaats het bovenste scharnier op de juiste plaats in de scharniergleuf, afhankelijk van de draaizijde van de deur.



3. Voor verwijdering doorloopt u de stappen in omgekeerde volgorde.

Reparatie

4. Zorg dat het apparaat waterpas staat; dat doet u door de voetjes vooraan te stellen.



Als de reparatie is afgerond en het apparaat op zijn plek staat, wacht dan minstens vijf minuten voordat u het apparaat inschakelt.


4.3 Deurafdichting vervangen

Voorwaarde:


- ✔ Deur is open.

4.3.1 Deurafdichting verwijderen

1. Haal deurafdichting los uit de sleuf in de rechter- en linkerhoek.



2. Trek deurafdichting uit gleuf.



- ➡ Deurafdichting wordt verwijderd.

4.3.2 Deurafdichting monteren




De dikte van de nieuwe deurafdichting kan licht afwijken van de dikte van de oude deurafdichting. Dit doet geen afbreuk aan de sluiteigenschappen en de werking op de lange termijn.

Als uw apparaat verstelbare scharnieren of scharnierbevestigingen heeft, kunt u de sluiteigenschappen later optimaliseren.


De zijgaatjes in de deurafdichting zijn functioneel (vereist voor ventilatie). Dit zijn geen productiefouten.


Reparatie


1. Controleer de sleuf voor de afdichting op schade.



4. Duw de hoeken van de afdichting bovenaan en onderaan in de sleuf.



2.  Als de sleuf voor de afdichting is beschadigd:
 - Neem contact op met de klantenservice.


3.  Een lichte vervorming van de deurafdichting is normaal en doet geen afbreuk aan de werking. Geadviseerd wordt de deurafdichting recht te trekken voordat u deze in het apparaat steekt.

Verwarm de deurafdichting met een haardroger of met warm water en breng het handmatig terug in zijn vorm.

Reparatie

5. Druk de hele afdichting stap voor stap in de sleuf.



 De deurafdichting wordt gemonteerd.


4.4 Flessenrek vervangen

Voorwaarde:

- ✔ Deur is open.

4.4.1 Flessenrek verwijderen

- ▶ 1. Licht de achterkant van het flessenrek (1) iets op.
- ▶ 2. Verwijder het flessenrek (2).




- ➡ Flessenrek wordt verwijderd.

4.4.2 Flessenrek monteren


- ▶ Monteer in omgekeerde volgorde.

4.5 Uittrekbaar flessenrek vervangen

Speciale hulpmiddelen:


 Torxbit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Voorwaarde:

 Deur is open.

4.5.1 Uittrekbaar flessenrek verwijderen

1. Schuif uittrekbaar flessenrek naar buiten.
2. 1. Draai de vier schroeven los (1).
2. Verwijder uittrekbaar flessenrek (2).



 Uittrekbaar flessenrek wordt verwijderd.

4.5.2 Uittrekbaar flessenrek installeren


- ▶ Monteer in omgekeerde volgorde.

4.6 LED-module vervangen

Speciale hulpmiddelen:


- Deken of handdoek
- Torxbit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Van toepassing op apparaten met een **breedte van 60 cm**.

	<p>Uw apparaat heeft een onderhoudsvrije LED-lamp.</p> <p>Deze lampen mogen uitsluitend door de klantenservice of geautoriseerde monteurs worden vervangen!</p> <p>Door de technische constructie kan de LED-module in apparaatvarianten met een breedte van 30 cm niet apart worden vervangen.</p> <p>De LED-module is opgenomen in de reserveonderdelenset van het bedieningspaneel.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p style="text-align: center;">⚠ GEVAAR</p> <p>Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen!</p> <p>Levensgevaar door elektrische schokken in geval van een ondeskundige reparatie</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Elektrische onderdelen moeten door gekwalificeerde elektriciens worden gerepareerd.▶ Laat na de reparatie een veiligheidstest conform VDE 0701 of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p style="text-align: center;">⚠ GEVAAR</p> <p>Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen!</p> <p>Dood door elektrocutie</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p style="text-align: center;">⚠ VOORZICHTIG</p> <p>Scherpe randen!</p> <p>Snijletsel</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Draag veiligheidshandschoenen.
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Voorwaarde:

- ✓ Apparaat wordt losgekoppeld van de stroomvoorziening.
- ✓ Deur is open.

- ✓ Plateaus worden verwijderd.

4.6.1 Bovenste LED-module verwijderen


1. Draai de twee schroeven los (1).
2. Beweeg de LED-module (2) naar beneden.



2. Haal de elektrische aansluiting van de LED-module los.
- ➡ De bovenste LED-module wordt verwijderd.


4.6.2 Onderste LED-module verwijderen

1. Draai de drie schroeven los (1).
2. Schuif de verdeelplaat (2) eruit.




2. Haal de elektrische aansluiting van de onderste LED-module en de bedieningsmodule aan de verdeelplaat los.


3. 1. Draai de twee schroeven los (1).
2. Schuif de LED-module (2) eruit.



Reparatie

4. 1. Draai de acht schroeven los (1).
2. Verwijder de afdekking van de verdeelplaat (2).







5. Haal de LED-modulekabel uit het isolatiemateriaal van de verdeelplaat.
-  De onderste LED-module wordt verwijderd.

4.6.3 LED-module monteren

- ▶ Monteer in omgekeerde volgorde.

Self-repair hints - Wine storage compartment

 Concerning this document	112
1.1 Important information	112
1.1.1 Purpose.....	112
1.2 Explanation of symbols	112
1.2.1 Danger levels.....	112
1.2.2 Hazard symbols	112
1.2.3 Structure of the warnings.....	113
1.2.4 General symbols.....	113
 Safety	114
2.1 General Safety instructions	114
2.1.1 All domestic appliances	114
 Tools and aids	115
 Repair	116
4.1 Replacing door hinges	116
4.1.1 Removing door hinges.....	116
4.1.2 Installing door hinges	118
4.2 Replacing door hinges	120
4.2.1 Removing door hinges.....	120
4.2.2 Installing door hinges	122
4.3 Replacing door gasket	124
4.3.1 Removing door gasket.....	124
4.3.2 Installing door gasket	124
4.4 Replacing bottle shelf	127
4.4.1 Removing bottle shelf.....	127
4.4.2 Installing bottle shelf.....	127
4.5 Replacing extendable bottle shelf	128
4.5.1 Removing extendable bottle shelf	128
4.5.2 Installing extendable bottle shelf	128
4.6 Replacing LED module	129
4.6.1 Removing upper LED module	129
4.6.2 Removing lower LED module.....	130
4.6.3 Installing LED module	131

i Concerning this document

1.1 Important information

1.1.1 Purpose

These repair hints support consumer to repair appliances by himself according to the applicable eco-design regulation (as of 03/2021).

They contain information how to exchange defined spare parts including warnings and risks.

In case of questions, please contact our customer service. We will only be liable for damages if the repair hints have been followed properly.

1.2 Explanation of symbols

1.2.1 Danger levels

The warning levels consist of a symbol and a signal word. The signal word indicates the severity of the danger.










Warning level	Meaning
 Danger	Non-observance of the warning message will result in death or serious injuries.
 Warning	Non-observance of the warning message could result in death or serious injuries.
 Caution	Non-observance of the warning message could result in minor injuries.
 Notice	Non-observance of the warning message could result in damage to property.

Table 1: Danger levels

1.2.2 Hazard symbols

Hazard symbols are symbolic representations which give an indication of the kind of danger.

The following hazard symbols are used in this document:

Hazard symbol	Meaning
	General warning message
	Danger from electrical voltage
	Risk of explosion
	Danger of cuts
	Danger of crushing

i Concerning this document




Hazard symbol	Meaning
	Danger from hot surfaces
	Danger from strong magnetic field
	Danger from non-ionizing radiation

Table 2: Hazard symbols

1.2.3 Structure of the warnings

Warnings in this document have a standardised appearance and a standardised structure.




	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;"> Danger</div> Type and source of danger! Possible consequences of ignoring the danger / warning. ▶ Measures and prohibitions for preventing the danger.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The following example shows a warning that warns against electric shock due to live parts. The measure for avoiding the danger is mentioned.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;"> Danger</div> Risk of electric shock due to live parts! Death by electrocution ▶ Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 General symbols

The following general symbols are used in this document:

Gen. symbol	Meaning
	Identification of a special tip (text and/or graphic)
	Identification of a simple tip (only text)
	Identification of a link to a video tutorial





Gen. symbol	Meaning
	Identification of required tools
	Identification of required preconditions
	Identification of a condition (if ..., then ...)
	Identification of a result
[Start]	Identification of a key or button
[00123456]	Identification of a material number
Status	Identification of displayed text / window (in the appliance's display)

Table 3: General symbols

2.1 General Safety instructions

2.1.1 All domestic appliances

Risk of electric shock due to live parts!

- Errors by repairs involving electrical components can lead to electrical shock!
- Disconnect the appliance from the mains for at least 60 seconds before starting work.
- After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.

Risk of injury from sharp edges!

- Wear protective gloves.

Risk of crushing during repair, maintenance, troubleshooting and service due to heavy and moving components

- Wear protective shoes.
- Secure heavy components from falling down.
- Do not stick body parts into moving components.







Risk to the appliance's safety / function!

- Only use original spare parts.

Risk of damage to electrostatically sensitive components (ESDs)!





- Do not touch the modules, including connections and conductor paths.

Tools and aids

Designation	Details	Images
Floor protection plate [15000008]	for protecting floor during appliance repair, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Hexagon socket Bit 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6.3°mm)	
Torx-Bit TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
Torx Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Torx-Bit TX40 [00340851]	1/4" (12.5 mm) for inner square shaft	
Combination wrench [00340811]	Wrench size 10°mm, M6	
Blanket or towel		
Spirit level		

4.1 Replacing door hinges




Required tools:

-  Floor protection plate for protecting floor during appliance repair, 60 cm x 86 cm x 2 mm [15000008]
-  Hexagon socket Bit 3 3 mm, 1/4" (6.3°mm) [15000129]
-  Torx-Bit TX25 6,3°mm (1/4") [00340866]
-  Spirit level




Valid for 82 cm height appliances.


Prerequisite:

-  Appliance is disconnected from power supply.
-  Door is opened.
-  Shelves are removed.

4.1.1 Removing door hinges


1. 1. Remove screw cap (1).
2. 2. Unscrew the screw (2).
3. 3. Remove the door (3).



 Door is removed.


Repair

1. Unscrew the screw (1).
2. Remove upper hinge (2).




 Upper hinge is removed.


3. Place appliance on its top.


4.  Base unit front cover removal is not required but supports easier removal process of door lower hinge.

1. Unscrews eight screws (1).
2. Remove base unit front cover (2).



5. 1. Unscrew two screws (1).
2. Remove lower hinge (2).



 Lower hinge is removed.

4.1.2 Installing door hinges




Fig. 1: Upper hinge fixation concept


- 1 Fixation screws
- 2 Upper hinge holder positioning grooves
- 3 Slotted holes / for fixation screws
- 4 Upper hinge positioning grooves

Upper hinge fixation concept - positioning grooves (2), (4) and slotted holes for fixation screws (3) - allows to adapt position of upper hinge to appliance installation conditions.


1.  If door opening side is changed.

Repair

1. Remove upper and lower bushing (1).
2. Install bushings on hinges side (2).



2. Insert upper hinge into correct place in the hinge slot depending on door opening side.



3. Proceed further steps in reverse order to removal.
4. Level the appliance (feet regulation).



After finishing appliance repair and placing it on its feet wait at least 5 minutes before switching on.

4.2 Replacing door hinges

Required tools:

⊕ Floor protection plate	for protecting floor during appliance repair, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
⊕ Hexagon socket Bit 3	3 mm, 1/4" (6.3°mm)	[15000129]
⊕ Slotted screwdriver	Blade 5 mm x 0.8 mm x 100 mm	[00340612]
⊕ Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
⊕ Torx-Bit TX40	1/4" (12.5 mm) for inner square shaft	[00340851]
⊕ Combination wrench	Wrench size 10°mm, M6	[00340811]
⊕ Spirit level		


i Valid for 186 cm height appliances.

Prerequisite:


- ✓ Appliance is disconnected from power supply.
- ✓ Door is opened.
- ✓ Shelves are removed.

4.2.1 Removing door hinges

1. Remove screw cap (1).
2. Unscrew the screw (2).




2. 1. Move door out of upper hinge (1).
2. Lift door up from lower hinge (2).
3. Place door on protection plate (3).




➡ Door is removed.

3. Place appliance on its back.




Repair

4. 1. Unscrew two screws (1).
2. Remove upper hinge (2).





 Upper hinge is removed.

5. Unscrew the foot.



6. 1. Unscrew two screws (1).
2. Remove lower hinge (2).



 Lower hinge is removed.

4.2.2 Installing door hinges






Fig. 2: Upper hinge fixation concept

- 1 Fixation screws
- 2 Upper hinge holder positioning grooves
- 3 Slotted holes / for fixation screws
- 4 Upper hinge positioning grooves

Upper hinge fixation concept - positioning grooves (2), (4) and slotted holes for fixation screws (3) - allows to adapt position of upper hinge to appliance installation conditions.


- 1.  If door opening side is changed.

- 1. Remove upper and lower bushing (1).
- 2. Install bushings on hinges side (2).




Repair


2. Insert upper hinge into correct place in the hinge slot depending on door opening side.



3. Proceed further steps in reverse order to removal.

4. Level the appliance (front feet regulation).



1 x SW10 



After finishing appliance repair and placing it on its feet wait at least 5 minutes before switching on.


4.3 Replacing door gasket

Prerequisite:


-  Door is open.

4.3.1 Removing door gasket

1. Release door gasket from the groove on right and left corner.



2. Pull out door gasket from groove.



-  Door gasket is removed.


4.3.2 Installing door gasket




Thickness of new door gasket may deviate slightly from thickness of old door gasket. This will not affect closing behavior and long-term function. If your appliance has adjustable hinges or hinge attachments, you can optimize the closing behavior subsequently. Small side holes in door gasket are functional (required for ventilation). These are not production faults.


Repair


1. Check groove for gasket for damage.



4. Push corners of gasket at the top and bottom to the groove.




2.  If groove for gasket is it is damaged.
- Contact customer service.

3.  Slight deformation of door gasket is normal and does not affect its function. It is recommended to straighten door gasket before inserting it into appliance.

Heat door gasket with a hair dryer or hot water and manually reshape it.

5. Press whole gasket step by step into the groove.



-  Door gasket is installed.


4.4 Replacing bottle shelf

Prerequisite:

- ✔ Door is open.

4.4.1 Removing bottle shelf

- ▶ 1. Slightly lift the rear of the bottle shelf (1).
- ▶ 2. Remove bottle shelf (2).




- ➡ Bottle shelf is removed.

4.4.2 Installing bottle shelf


- ▶ Install in reverse order.

4.5 Replacing extendable bottle shelf

Required tools:


 Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Prerequisite:

-  Door is open.

4.5.1 Removing extendable bottle shelf

- Slide out extendable bottle shelf.
- Unscrew four screws (1).
 - Remove extendable bottle shelf (2).



 Extendable bottle shelf is removed.

4.5.2 Installing extendable bottle shelf


- ▶ Install in reverse order.


4.6 Replacing LED module

Required tools:


-  Blanket or towel
-  Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Valid for **60 cm width** appliances.




	<p>Your appliance features a maintenance-free LED light. These lights may be repaired by customer service or authorised technicians only!</p> <p>Due to technical structure in 30 cm width appliance variants LED module cannot be exchanged separately. LED module is included in control panel spare part set.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	⚠ Danger
	<p>Risk of electric shock due to live parts!</p> <p>Danger to life through electric shock in case of improper repair</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Electric parts should be repaired by a qualified electricians. ▶ After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.

	⚠ Danger
	<p>Risk of electric shock due to live parts!</p> <p>Death by electrocution</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.


	⚠ Caution
	<p>Sharp edges!</p> <p>Cut injuries</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wear protective gloves.


Prerequisite:

-  Appliance is disconnected from power supply.
-  Door is open.
-  Shelves are removed.

4.6.1 Removing upper LED module


1. 1. Unscrew two screws (1)
2. Move down LED module (2).



2. Disconnect LED module electrical connection.
-  Upper LED module is removed.


4.6.2 Removing lower LED module

1. Unscrew three screws (1).
2. Move out divider plate (2).




2. Disconnect divider plate electrical connection of lower LED module and operating module.

3. 1. Unscrew two screws (1).
2. Move out LED module (2).




Repair

4. 1. Unscrew eight screws (1).
2. Remove divider plate cover (2).



5. Remove LED module cable from divider plate insulation sheet

 Lower LED module is removed.

4.6.3 Installing LED module

- ▶ Install in reverse order.

Remonditeave - Veinikülmik

 Selle dokumendiga seoses	133
1.1 Tähtis teave	133
1.1.1 Eesmärk.....	133
1.2 Sümbolite selgitus	133
1.2.1 Ohutasemed.....	133
1.2.2 Ohusümbolid	133
1.2.3 Hoiatuste struktuur.....	134
1.2.4 Üldised sümbolid.....	134
 Ohutus.....	135
2.1 Üldised ohutusjuhised.....	135
2.1.1 Kõik kodumasinad.....	135
 Tööriistad ja abinõud.....	136
 Remont.....	137
4.1 Uksehingede vahetamine.....	137
4.1.1 Uksehingede eemaldamine	137
4.1.2 Uksehingede paigaldamine.....	139
4.2 Uksehingede vahetamine.....	141
4.2.1 Uksehingede eemaldamine	141
4.2.2 Uksehingede paigaldamine.....	143
4.3 Uksetihendi vahetamine.....	146
4.3.1 Uksetihendi eemaldamine	146
4.3.2 Uksetihendi paigaldamine.....	146
4.4 Pudeleriuli vahetamine	149
4.4.1 Pudeleriuli eemaldamine.....	149
4.4.2 Pudeleriuli paigaldamine	149
4.5 Laiendatava pudeleriuli vahetamine	150
4.5.1 Laiendatava pudeleriuli eemaldamine	150
4.5.2 Laiendatava pudeleriuli paigaldamine	150
4.6 LED-mooduli vahetamine	151
4.6.1 Ülemise LED-mooduli eemaldamine.....	151
4.6.2 Alumise LED-mooduli eemaldamine.....	152
4.6.3 LED-mooduli paigaldamine.....	153

i Selle dokumendiga seoses

1.1 Tähtis teave

1.1.1 Eesmärk

Need remondinõuanded toetavad tarbijat seadmete iseseisval remontimisel vastavalt kehtivale ökodisaini määrusele (03/2021).





Need sisaldavad teavet selle kohta, kuidas vahetada teatud varuosi, samuti hoiatusi ning ohtusid.

Küsimuste korral võtke ühendust meie klienditeenindusega. Meie vastutame kahjustuste eest ainult siis, kui remondinõuandeid on õigesti järgitud.

1.2 Sümbolite selgitus

1.2.1 Ohutasemed

Ohutasemed koosnevad sümbolist ja märksõnast. Märksõna viitab ohu raskusastmele.

Hoiatustase	Tähendus
 OHT	Hoiatusteadete eiramine põhjustab surma või raskeid kehavigastusi.
 HOIATUS	Hoiatusteadete eiramine võib põhjustada surma või raskeid kehavigastusi.
 ETTEVAATUST!	Hoiatusteadete eiramine võib põhjustada kergeid kehavigastusi.
 TÄHELEPANU!	Hoiatusteadete eiramine võib põhjustada varakahju.

Tabel 1: Ohutasemed




1.2.2 Ohusümbolid

Ohusümbolid on sümboolsed kujutised, mis viitavad ohu laadile.

Selles dokumendis kasutatakse alljärgnevaid ohusümboleid.

Ohusümbol	Tähendus
	Üldine ohuteade
	Elektripingest tingitud oht
	Plahvatusoht
	Lõikeoht
	Muljumisoht


i Selle dokumendiga seoses

Ohusümbol	Tähendus
	Kuumadest pindadest tingitud oht
	Tugevast magnetväljast tingitud oht
	Mitteioniseerivast kiirgusest tingitud oht


Tabel 2: Ohusümbolid

1.2.3 Hoiatuste struktuur

Selles dokumendis olevatel hoiatustel on standardiseeritud väljanägemine ja standardiseeritud struktuur.




	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">⚠ OHT</div> Ohu tüüp ja allikas! Ohu/hoiatuse eiramise võimalikud tagajärjed. ▶ Meetmed ja ettevaatusabinõud ohu vältimiseks.
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Alljärgnevas näiteks on näidatud hoiatust, millega hoiatatakse liikuvatest osadest tingitud elektrilöögiu eest. Nimetatud on meetet ohu vältimiseks.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">⚠ OHT</div> Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht! Elektrilöögist tingitud surm ▶ Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 Üldised sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse alljärgnevaid üldisi sümboleid.

Üld. sümbol	Tähendus
	Erinõuande tunnus (tekst ja/või graafik)
	Lihtsa nõuande tunnus (ainult tekst)
	Videojuhendi lingi tunnus

Üld. sümbol	Tähendus
	Vajalike tööriistade tunnus
	Vajalike eeltingimuste tunnus
	Seisukorra tunnus (kui..., siis...)
	Tulemuse tunnus
[Start]	Klahvi või nupu tunnus
[00123456]	Materjalinumbr tunnus
Olek	Kuvatava teksti/akna tunnus (seadme ekraanil)

Tabel 3: Üldised sümbolid

2.1 Üldised ohutusjuhised

2.1.1 Kõik kodumasinad

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht!

- Elektriliste osade remondil tehtud vead võivad põhjustada elektrilööki!
- Lahutage seade vooluvõrgust vähemalt 60 sekundit enne tööle hakkamist.
- Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile VDE 0701 või riiklikele määrustele.

Teravatest servadest tingitud vigastusoht!

- Kandke kaitsekindaid.

Rasketest ja liikuvatest osadest tingitud muljumisoht remondi-, puhastustööde, tõrkeotsingu ja hoolduse käigus

- Kandke turvakingi.
- Kinnitage rasked osad allakukkumise vastu.
- Ärge toppige kehaosi liikuvate osade vahele.







Oht seadme ohutusele/talitlusele!

- Kasutage ainult originaalvaruosasid.

Elektrostaatiliselt tundlike osade (ESD) kahjustamise oht!

- Ärge puudutage moduleid, kaasa arvatud ühendusi ega transportöörlinte.

Tööriistad ja abinõud

Määramine	Üksikasjad	Kujutised
Põranda kaitseplaat [15000008]	põranda kaitsmiseks seadme remondi ajal, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Kuuskantpesapea- otsik 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	
Tähtotsik TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
Tähtotsik TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4 tolli)	
Tähtotsik TX40 [00340851]	1/4 tolli (12,5 mm) sise-nelikant- võlli jaoks	
Kombineeritud mut- rivõti [00340811]	Mutrivõtme suurus 10°mm, M6	
Lapp või rätik		
Vesilood		

4.1 Uksehingede vahetamine

Eritööriistad:

- ☞ Põranda kaitseplaat põranda kaitsmiseks seadme remondi [15000008] ajal, 60 cm x 86 cm x 2 mm
- ☞ Kuuskantpesapeatsik 3 3 mm, 1/4" (6,3^omm) [15000129]
- ☞ Tähtotsik TX25 6,3^omm (1/4") [00340866]
- ☞ Vesilood




Kehtib seadmetele, mille kõrgus on 82 cm.

Nõue:

- ✓ Seade on toitest lahutatud.
- ✓ Uks on avatud.
- ✓ Riiulid on eemaldatud.


4.1.1 Uksehingede eemaldamine

1. Eemaldage kruvi kate (1).
2. Keerake kruvi lahti (2).
3. Eemaldage uks (3).



➡ Uks on eemaldatud.

1. Keerake kruvi lahti (1).
2. Eemaldage ülemine hing (2).




➡ Ülemine hing on eemaldatud.


3. Asetage seade tagurpidi.

4.  Põhjamooduli eesmist katet ei ole vaja eemaldada, kuid see võib hõlbustada alumise uksehinge eemaldamist.

1. Keerake lahti kaheksa kruvi (1).
2. Eemaldage põhjamooduli eesmine kate (2).




5. 1. Keerake lahti kaks kruvi (1).
2. Eemaldage alumine hing (2).



➔ Alumine hing on eemaldatud.

4.1.2 Uksehingede paigaldamine



Joonis 1: Ülemise hinge kinnitamise põhimõte


- 1 Kinnituskruvid
- 2 Ülemise hinge hoidiku positsioneerimise sooned
- 3 Ovaalsed avad / kinnituskruvide jaoks
- 4 Ülemise hinge positsioneerimise sooned

Ülemise hinge kinnitamise põhimõte – positsioneerimise sooned (2), (4) ja ovaalsed avad kinnituskruvide jaoks (3) – võimaldab kohandada ülemise hinge asendit seadme paigaldustingimistega järgi.


1. ⓘ Kui ukse avanemise pool on vahetatud.

Remont

1. Eemaldage ülemised ja alumised puksid (1).
2. Paigaldage puksid hingede poolele (2).



2. Sisestage ülemine hing hinge pilus ukse avanemise poolest olenevalt õigesse kohta.



3. Tehke järgmised toimingud eemaldamisele vastupidises järjekorras.
4. Loodige seade (jalgade reguleerimine).



Pärast seadme remondi lõpetamist ja tagasi jalgadele asetamist oodake vähemalt 5 minutit, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.

4.2 Uksehingede vahetamine

Eritööriistad:

🔧 Põranda kaitseplaat	põranda kaitsmiseks seadme remondi [15000008] ajal, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
🔧 Kuuskantpesapeatsik 3	3 mm, 1/4" (6,3 ^o mm)	[15000129]
🔧 Lapik kruvikeeraja	Tera 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[00340612]
🔧 Tähtotsik TX20	6,3 mm (1/4 tolli)	[00340865]
🔧 Tähtotsik TX40	1/4 tolli (12,5 mm) sise-nelikantvõlli jaoks	[00340851]
🔧 Kombineeritud mutrivõti	Mutrivõtme suurus 10 ^o mm, M6	[00340811]
🔧 Vesilood		




Kehtib seadmetele, mille kõrgus on 186 cm.

Nõue:

- ✓ Seade on toitest lahutatud.
- ✓ Uks on avatud.
- ✓ Riiulid on eemaldatud.


4.2.1 Uksehingede eemaldamine

1. Eemaldage kruvi kate (1).
2. Keerake kruvi lahti (2).




Remont

1. Nihutage üks ülemiselt hingelt ära (1).
2. Tõstke üks alumiselt hingelt üles (2).
3. Asetage üks kaitseplaadile (3).




➔ Uks on eemaldatud.

3. Asetage seade tagaküljele.




1. Keerake lahti kaks kruvi (1).
2. Eemaldage ülemine hing (2).




➔ Ülemine hing on eemaldatud.

5. Keerake jalg lahti.




6. 1. Keerake lahti kaks kruvi (1).
2. Eemaldage alumine hing (2).



➡ Alumine hing on eemaldatud.

4.2.2 Uksehingede paigaldamine



Joonis 2: Ülemise hinge kinnitamise põhimõte


- 1 Kinnituskruvid
- 2 Ülemise hinge hoidiku positsioneerimise sooned
- 3 Ovaalsed avad / kinnituskruvide jaoks
- 4 Ülemise hinge positsioneerimise sooned

Ülemise hinge kinnitamise põhimõte – positsioneerimise sooned **(2)**, **(4)** ja ovaalsed avad kinnituskruvide jaoks **(3)** – võimaldab kohandada ülemise hinge asendit seadme paigaldustingimistele järgi.


1. ⓘ Kui ukse avanemise pool on vahetatud.

Remont

1. Eemaldage ülemised ja alumised puksid (1).
2. Paigaldage puksid hingede poolele (2).




2. Sisestage ülemine hing hinge pilus ukse avanemise poolest olenevalt õigesse kohta.



3. Tehke järgmised toimingud eemaldamisele vastupidises järjekorras.

4. Loodige seade (eesmiste jalgade reguleerimine).



Pärast seadme remondi lõpetamist ja tagasi jalgadele asetamist oodake vähemalt 5 minutit, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.


4.3 Uksetihendi vahetamine

Nõue:


- ✓ Uks on lahti.

4.3.1 Uksetihendi eemaldamine

1. Vabastage uksetihend soonest paremast ja vasakust nurgast.



2. Tõmmake uksetihend soonest välja.



- ➡ Uksetihend on eemaldatud.

4.3.2 Uksetihendi paigaldamine





Uue uksetihendi paksus võib veidi erineda vana tihendi paksusest. See ei mõjuta ukse sulgemist ja pikaajalist tööd.


Kui teie seadmel on reguleeritavad hinged või hingekinnitused, saate sulgemismehhanismi hiljem sobivaks sättida.

Väikesed augud uksetihendis on vajalikud õhutuseks. Need ei ole tootmisvead.

1. Kontrollige, kas tihendi soon on terve.




2.  Kui tihendi soon on kahjustatud,
- pöörduge klienditeeninduse poole.


3.  Uksetihendi kerge kõverdumine on normaalne ega mõjuta selle toimivust. Soovitav on uksetihend enne seadmesse paigaldamist sirgu tõmmata.

Soojendage uksetihendit fööni või sooja veega ja vormige seda käsitsi.

4. Lükake tihendi otsad soone üla- ja alanurka.



5. Vajutage terve tihend jupphaaval soonde.



➡ Uksetihend on paigaldatud.


4.4 Pudeliriuli vahetamine

Nõue:

- ✓ Uks on lahti.

4.4.1 Pudeliriuli eemaldamine

- ▶ 1. Kergitage veidi pudeliriuli tagaosas (1).
- ▶ 2. Eemaldage pudeliriul (2).



- ➡ Pudeliriul on eemaldatud.

4.4.2 Pudeliriuli paigaldamine

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.5 Laiendatava pudeliriivi vahetamine

Eritööriistad:


🔧 Tähtotsik TX20 6,3 mm (1/4 tolli) [00340865]

Nõue:

✅ Uks on lahti.

4.5.1 Laiendatava pudeliriivi eemaldamine

1. Lükake laiendatav pudeliriiv välja.
2. 1. Keerake lahti neli kruvi (1).
2. Eemaldage laiendatav pudeliriiv (2).



➡ Laiendatav pudeliriiv on eemaldatud.

4.5.2 Laiendatava pudeliriivi paigaldamine


- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.6 LED-mooduli vahetamine


Eritööriistad:


- Lapp või rätik
- Tähtsiksik TX20 6,3 mm (1/4 tolli) [00340865]

Kehtib seadmetele, mille laius on 60 cm.

	<p>Teie seadmel on LED-tuli, mis ei vaja hooldust. Seda tuld tohib parandada ainult klienditeenindus või volitatud tehnik! Tehnilise struktuuri tõttu 30 cm laiustel seadmetel ei saa LED-moodulit eraldi vahetada. LED-moodul kuulub juhtpaneeli varuosakomplekti.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	⚠ OHT
	<p>Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht! Kui remonditööd on valesti tehtud, esineb elektrilöögist tingitud eluohu.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Elektrilisi osad peavad parandama kvalifitseeritud elektrikud.▶ Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile VDE 0701 või riiklikele määrustele.

	⚠ OHT
	<p>Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht! Elektrilöögist tingitud surm</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.


	⚠ ETTEVAATUST!
	<p>Teravad servad! Lõikehaavad</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Kandke kaitsekindaid.

Nõue:

- ✓ Seade on toitest lahutatud.
- ✓ Uks on lahti.
- ✓ Riiulid on eemaldatud.

4.6.1 Ülemise LED-mooduli eemaldamine


1. Keerake lahti kaks kruvi (1)
2. Liigutage LED-moodul (2) alla.



2. Lahutage LED-mooduli elektrühendus.
- ➡ Ülemine LED-moodul on eemaldatud.


4.6.2 Alumise LED-mooduli eemaldamine

1. Keerake kolm kruvi lahti (1).
2. Võtke eraldusplaat (2) välja.




2. Lahutage alumise LED-mooduli ja töömooduli eraldusplaadi elektriühendus.

3. 1. Keerake lahti kaks kruvi (1).
2. Võtke LED-moodul (2) välja.



4. 1. Keerake lahti kaheksa kruvi (1).
2. Eemaldage eraldusplaadi kate (2).







5. Eemaldage LED-mooduli kaabel eraldusplaadi isolatsioonilehelt.

 Alumine LED-moodul on eemaldatud.

4.6.3 LED-mooduli paigaldamine

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.

Korjausvinkit - Viinin säilytyskaappi

 Tämä asiakirja	155
1.1 Tärkeitä tietoja.....	155
1.1.1 Tarkoitus	155
1.2 Symboleiden merkitys.....	155
1.2.1 Vaaratasot.....	155
1.2.2 Varoitusmerkit.....	155
1.2.3 Varoitusten rakenne	156
1.2.4 Yleiset symbolit.....	156
 Turvallisuus	157
2.1 Yleiset turvallisuusohjeet.....	157
2.1.1 Kaikki kotitalouskoneet.....	157
 Työkalut ja apuvälineet	158
 Korjaus	159
4.1 Ovisaranoiden vaihtaminen	159
4.1.1 Ovisaranoiden poistaminen	159
4.1.2 Ovisaranoiden asennus	161
4.2 Ovisaranoiden vaihtaminen	163
4.2.1 Ovisaranoiden poistaminen	163
4.2.2 Ovisaranoiden asennus.....	165
4.3 Oven tiivisteiden vaihtaminen.....	168
4.3.1 Oven tiivisteiden poistaminen	168
4.3.2 Oven tiivisteiden asennus	168
4.4 Pullohyllyn vaihtaminen.....	171
4.4.1 Pullohyllyn poistaminen	171
4.4.2 Pullohyllyn asennus	171
4.5 Ulosvedettävän pullohyllyn vaihtaminen	172
4.5.1 Ulosvedettävän pullohyllyn poistaminen	172
4.5.2 Ulosvedettävän pullohyllyn asennus.....	172
4.6 LED-moduulin vaihtaminen	173
4.6.1 Ylemmän LED-moduulin poistaminen.....	173
4.6.2 Alemman LED-moduulin poistaminen.....	174
4.6.3 LED-moduulin asennus	175

Tämä asiakirja

1.1 Tärkeitä tietoja

1.1.1 Tarkoitus

Näiden korjausohjeiden tarkoituksena on auttaa kuluttajaa korjaamaan laitteita itse ekologista suunnittelua koskevan asetuksen (päivitys 03/2021) mukaisesti.




Ne sisältävät tietoja siitä, miten määrätyt varaosat voidaan vaihtaa. Lisäksi niihin sisältyy tietoja varoituksista ja riskeistä.

Ota yhteyttä huoltopalveluun, jos sinulla on kysyttävää. Vastamme vahingoista vain, jos korjausohjeita on noudatettu oikein.

1.2 Symboleiden merkitys

1.2.1 Vaaratasot

Varoitustasot koostuvat symbolista ja huomiosanasta. Huomiosanat ilmoittava vaaran vakavuuden.

Varoitustaso	Merkitys
 VAARA	Varoituksen laiminlyönti johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkaantumisiin.
 VAROITUS	Varoituksen laiminlyönti voi johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkaantumisiin.
 HUOMAA	Varoituksen laiminlyönti voi johtaa lieviin loukkaantumisiin.
HUOMIO!	Varoituksen laiminlyönti voi johtaa omaisuusvahinkoihin.

Taulukko 1: Vaaratasot

1.2.2 Varoitusmerkit

Varoitusmerkit ovat symboleita sisältäviä esityksiä, jotka osoittavat vaaran tyypin.

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia varoitusmerkkejä:

Varoitusmerkki	Merkitys
	Yleinen varoitus
	Sähköjännitteestä aiheutuva vaara
	Räjähdysvaara
	Viiltohaavojen vaara
	Murskautumisen vaara

Tämä asiakirja

Varoitusmerkki	Merkitys
	Kuumista pinnoista aiheutuva vaara
	Voimakkaasta magneettikentästä aiheutuva vaara
	Ionisoimattomasta säteilystä aiheutuva vaara



Taulukko 2: Varoitusmerkit

1.2.3 Varoitusten rakenne

Tämän asiakirjan sisältämällä varoituksilla on standardoitu ulkonäkö ja rakenne.



	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;"> VAARA</div> <p>Vaaran tyyppi ja lähde! Vaaran/varoituksen laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat seuraukset.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vaaran ehkäisemiseen liittyvät toimenpiteet ja kiellot.
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavassa esimerkissä näytetään varoitus, joka varoittaa jännitteisten osien aiheuttamasta sähköiskusta. Vaaran välttämiseksi suoritettava toimenpide mainitaan.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;"> VAARA</div> <p>Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara! Sähköiskun aiheuttama kuolema</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Erotta laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 Yleiset symbolit

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia yleisiä symboleja:

Yl. symboli	Merkitys
	Erikoisohjeen tunniste (teksti ja/tai kaavio)
	Yksinkertaisen ohjeen tunniste (vain teksti)

Yl. symboli	Merkitys
	Video-opetusohjelmaan johtavan linkin tunniste
	Tarvittavien työkalujen tunniste
	Tarvittavien edellytysten tunniste
	Ehdon (jos ..., sitten ...) tunniste
	Tuloksen tunniste
	Näppäimen tai painikkeen tunniste
	Materiaalinumeron tunniste
	Näytetyn tekstin/ikkunan (laitteen näytössä) tunniste

Taulukko 3: Yleiset symbolit

2.1 Yleiset turvallisuusohjeet

2.1.1 Kaikki kotitalouskoneet

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara!

- Virheet sähkökomponentteja sisältävissä korjauksissa voivat johtaa sähköiskuun!
- Kytke kone irti verkkovirrasta vähintään 60 sekuntia ennen töiden aloittamista.
- Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan VDE 0701 -säädöksen tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.

Terävistä reunoista aiheutuva loukkaantumisvaara!

- Käytä suojakäsineitä.

Painavista ja liikkuvista komponenteista aiheutuva murskautumisen riski korjauksen, kunnossapidon, vianetsinnän ja huollon aikana

- Käytä suojakenkiä.
- Estä painavien komponenttien putoaminen.
- Älä koske liikkuviin komponentteihin.







Laitteen turvallisuudelle/toiminnalle aiheutuva riski!

- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

Staattiselle sähkölle herkkien komponenttien (ESDS) vaurioitumisen riski!

- Älä koske moduuleihin, liitännät ja johdinreitit mukaan luettuna.

Työkalut ja apuvälineet

Nimitys	Yksityiskohdat	Kuvat
Lattiasuojapeite [15000008]	lattian suojaamiseksi laitteen korjauksen aikana, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Kuusiokolokärki 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	
Torx-kärki TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
Torx-kärki TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Torx-kärki TX40 [00340851]	1/4" (12,5 mm) sisäneliöakselia varten	
Yhdistelmä kiintoavain [00340811]	Avainväli 10°mm, M6	
Peitto tai pyyhe		
Vesivaaka		

4.1 Ovisaranoiden vaihtaminen

Erikoistyökalut:

🔧 Lattiasuojapeite	lattian suojaamiseksi laitteen korjauksen aikana, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
🔧 Kuusiokolokärki 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
🔧 Torx-kärki TX25	6,3°mm (1/4")	[00340866]
🔧 Vesivaaka		




Koskee korkeita 82 cm laitteita.

Vaatus:

- ✔ Laite on erotettu teholahteesta.
- ✔ Luukku on avattu.
- ✔ Hyllyt on poistettu.


4.1.1 Ovisaranoiden poistaminen

1. 1. Poista ruuvikupu (1).
2. 2. Kierrä ruuvi auki (2).
3. 3. Poista ovi (3).




➡ Ovi on poistettu.

1. Kierrä ruuvi auki (1).
2. Poista yläsarana (2).




➔ Yläsarana on poistettu.


3. Aseta laite sen päälle.

4.  Peruslaitteen etukantta ei tarvitse poistaa muuten kuin oven alasaranan helpompaa irrotusta varten.

1. Ruuvaa auki kahdeksan ruuvia (1).
2. Poista pohjaosan etusuojus (2).




5. 1. Kierrä kaksi ruuvia auki (1).
2. Poista alasarana (2).



➔ Alasarana on poistettu.

4.1.2 Ovisaranoiden asennus




Kuva 1: Yläsaranan kiinnityskonsepti

- 1 Kiinnitysruuvit
- 2 Yläsaranan pidikkeen paikoitusurat
- 3 Urareiät / kiinnitysruuveille
- 4 Yläsaranan pidikkeen paikoitusurat


Yläsaranan kiinnityskonsepti - paikoitusurat (2), (4) urareiät kiinnitysruuveja varten (3) - mahdollistaa yläsaranan asennon mukauttamisen laitteen asennusolosuhteisiin.

1. ⓘ Kun oven avautumispuoli vaihdetaan.

1. Poista ylä- ja alaholkki (1).
2. Asenna holkit saranan puolelle (2).



2. Aseta yläsarana oikeaan kohtaan saranaurassa oviaukon puolesta riippuen.










3. Tee muut toimenpiteet vastakkaisessa järjestyksessä kuin irrotus.
4. Säädä laite vaakatasoon (jalkojen säätö).



Kun olet lopettanut laitteen korjauksen ja asettanut sen jaloilleen, odota vähintään 5 min ennen päälle kytkemistä.

4.2 Ovisaranoiden vaihtaminen




Erikoistyökalut:

	Lattiasuojapeite	lattian suojaamiseksi laitteen korjauksen aikana, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
	Kuusiokolokärki 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
	Uraruuvimeisseli	Terä 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[00340612]
	Torx-kärki TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Torx-kärki TX40	1/4" (12,5 mm) sisäneliöakselia varten	[00340851]
	Yhdistelmä kiintoavain	Avainväli 10°mm, M6	[00340811]
	Vesivaaka		




Koskee korkeita 186 cm laitteita.

Vaatus:

-  Laite on erotettu teholähteestä.
-  Luukku on avattu.
-  Hyllyt on poistettu.


4.2.1 Ovisaranoiden poistaminen


1. 1. Poista ruuvikupu (1).
2. 2. Kierrä ruuvi auki (2).




Korjaus

2. 1. Siirrä ovi ulos yläsarana (1).
2. Nosta ovi ylös alasarana (2).
3. Aseta ovi suojalevyille (3).





 Ovi on poistettu.

3. Aseta laite selälleen.




4. 1. Kierrä kaksi ruuvia auki (1).
2. Poista yläsarana (2).




 Yläsarana on poistettu.


5. Ruuvaa jalka ulos.




6. 1. Kierrä kaksi ruuvia auki (1).
2. Poista alasarana (2).

2 x TX20 



 Alasarana on poistettu.


4.2.2 Ovisaranoiden asennus




Kuva 2: Yläsaranan kiinnityskonsepti

- 1 Kiinnitysruuvit
- 2 Yläsaranan pidikkeen paikoitusurat
- 3 Urareiät / kiinnitysruuveille
- 4 Yläsaranan pidikkeen paikoitusurat


Yläsaranan kiinnityskonsepti - paikoitusurat (2), (4) urareiät kiinnitysruuveja varten (3) - mahdollistaa yläsaranan asennon mukauttamisen laitteen asennusolosuhteisiin.

1.  Kun oven avautumispuoli vaihdetaan.

1. Poista ylä- ja alaholkki (1).
2. Asenna holkit saranan puolelle (2).





2. Aseta yläsarana oikeaan kohtaan saranaurassa oviaukon puolesta riippuen.



3. Tee muut toimenpiteet vastakkaisessa järjestyksessä kuin irrotus.

4. Säädä laite vaakatasoon (etujalkojen säätö).

1 x SW10 



Kun olet lopettanut laitteen korjauksen ja asettanut sen jaloilleen, odota vähintään 5 min ennen päälle kytkemistä.


4.3 Oven tiivisteiden vaihtaminen

Vaatus:


- ✓ Ovi on auki.

4.3.1 Oven tiivisteiden poistaminen

1. Irrota oven tiiviste urasta oikeassa ja vasemmassa nurkassa.



2. Vedä oven tiiviste ulos urasta.



- ➡ Oven tiiviste on poistettu.

4.3.2 Oven tiivisteiden asennus




Uuden tiivisteiden paksuus voi poiketa hieman vanhan tiivisteiden paksuudesta. Sillä ei ole vaikutusta oven sulkeutumiseen eikä pitkän aikavälin toimintaan.


Jos laitteessa on säädettävät saranat tai saranan kiinnittimet, voit optimoida sulkeutumista myöhemmin.


Oven tiivisteiden sivuilla olevat pienet reiät ovat toiminnollisia (tarvitaan ilmanvaihtoa varten). Ne eivät ole tuotantovirheitä.


1. Tarkista, että tiivistettä varten oleva ura ei ole vioittunut.



4. Työnnä tiivisteiden nurkat ylhäällä ja alhaalla uraan.




2.  Jos tiivisteiden ura on vioittunut.
- Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

3.  Oven tiivisteiden pienet vääntymät ovat normaaleja eikä niillä ole vaikutusta sen toimintaan. Oven tiiviste kannattaa suoristaa, ennen kuin se asetetaan laitteeseen.

Kuumenna oven tiivistettä hiustenkuivaajalle tai kuumalla vedellä ja muotoile se käsin uudelleen.

5. Paina koko tiiviste vähitellen uraan.



 Oven tiiviste on asennettu.


4.4 Pullohyllyn vaihtaminen

Vaatus:

- ✔ Ovi on auki.

4.4.1 Pullohyllyn poistaminen

- ▶ 1. Nosta hieman pullohyllyn takaosaa (1).
- ▶ 2. Poista pullohylly (2).




- ➡ Pullohylly on poistettu.

4.4.2 Pullohyllyn asennus


- ▶ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.5 Ulosvedettävän pullohyllyn vaihtaminen

Erikoistyökalut:


 Torx-kärki TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]


Vaatus:

 Ovi on auki.

4.5.1 Ulosvedettävän pullohyllyn poistaminen

1. Liu'uta ulosvedettävä pullohylly ulos.
2. 1. Kierrä neljä ruuvia auki (1).
2. Poista ulosvedettävä pullohylly (2).





 Ulosvedettävä pullohylly on poistettu.

4.5.2 Ulosvedettävän pullohyllyn asennus


- ▶ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.6 LED-moduulin vaihtaminen


Erikoistyökalut:


-  Peitto tai pyyhe
-  Torx-kärki TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Koskee **60 cm leveitä** laitteita.




	<p>Laite on varustettu huoltovapaalla LED-valolla.</p> <p>Vain huoltopalvelu tai valtuutetut teknikot saavat korjata nämä valot!</p> <p>Johtuen 30 cm leveiden laitemallien teknisestä rakenteesta LED-moduulia ei voi vaihtaa erikseen.</p> <p>LED-moduuli sisältyy ohjaustaulun varaosasarjaan.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p style="text-align: center;">VAARA</p> <p>Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara!</p> <p>Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara väärän korjauksen tapauksessa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sähköosien korjaus tulisi antaa pätevien sähköasentajien suoritettavaksi. ▶ Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan VDE 0701 -säädöksen tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p style="text-align: center;">VAARA</p> <p>Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara!</p> <p>Sähköiskun aiheuttama kuolema</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Erotta laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	<p style="text-align: center;">HUOMAA</p> <p>Terävät reunat!</p> <p>Viiltovammat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Käytä suojakäsineitä.
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vaatus:

-  Laite on erotettu tehollavähtöestä.
-  Ovi on auki.
-  Hyllyt on poistettu.

4.6.1 Ylemmän LED-moduulin poistaminen


1. 1. Kierrä auki kaksi ruuvia (1)
2. Siirrä LED-moduuli (2) alas.



2. Irrota LED-moduulin sähköliitäntä.
-  Ylempi LED-moduuli on poistettu.


4.6.2 Alemman LED-moduulin poistaminen

1. Kierrä kolme ruuvia auki (1).
2. Siirrä jakajalevy (2) ulos.




2. Irrota alemman LED-moduulin ja käyttömoduulin jakajalevyn sähköliitännät.

3. 1. Kierrä kaksi ruuvia auki (1).
2. Siirrä LED-moduuli (2) ulos.



4. 1. Kierrä auki kahdeksan ruuvia (1).
2. Poista jakajalevyn suojus (2).







5. Irrota LED-moduulin kaapeli jakajalevyn eristelevystä.

➔ Alempi LED-moduuli on poistettu.

4.6.3 LED-moduulin asennus

- ▶ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

Conseils de réparation - Cave à vin

 A propos de ce document	177
1.1 Informations importantes.....	177
1.1.1 Objectif.....	177
1.2 Explication des symboles.....	177
1.2.1 Niveaux de risque.....	177
1.2.2 Symboles de danger.....	177
1.2.3 Structure des indications d'avertissement.....	178
1.2.4 Symboles généraux.....	178
 Sécurité	179
2.1 Consignes de sécurité générales.....	179
2.1.1 Tous les appareils électroménagers.....	179
 Outils et aides	180
 Réparation	181
4.1 Remplacer les charnières de porte.....	181
4.1.1 Retirer les charnières de porte.....	181
4.1.2 Monter les charnières de porte.....	183
4.2 Remplacer les charnières de porte.....	185
4.2.1 Retirer les charnières de porte.....	185
4.2.2 Monter les charnières de porte.....	187
4.3 Remplacer le joint de porte.....	190
4.3.1 Retirer le joint de porte.....	190
4.3.2 Monter le joint de porte.....	190
4.4 Remplacer la tablette à bouteilles.....	193
4.4.1 Retirer la tablette à bouteilles.....	193
4.4.2 Monter la tablette à bouteilles.....	193
4.5 Remplacer la tablette à bouteilles télescopique.....	194
4.5.1 Retirer la tablette à bouteilles télescopique.....	194
4.5.2 Monter la tablette à bouteilles télescopique.....	194
4.6 Remplacer le module LED.....	195
4.6.1 Retirer le module LED supérieur.....	195
4.6.2 Retirer le module LED inférieur.....	196
4.6.3 Monter le module LED.....	197

i A propos de ce document

1.1 Informations importantes

1.1.1 Objectif

Les conseils de réparation qui suivent aident le consommateur à réparer l'appareil par lui-même, conformément au règlement sur l'écoconception (en vigueur en 03/2021).

Ils contiennent des informations sur l'échange de certaines pièces détachées, ainsi que des avertissements et risques.

Pour toute question, veuillez contacter notre service après-vente. Nous ne serons responsables des dommages que si les indications de réparation ont été suivies correctement.

1.2 Explication des symboles

1.2.1 Niveaux de risque

Les niveaux de risque se composent d'un symbole et d'un terme d'avertissement. Le mot d'avertissement caractérise la gravité du danger.








Niveau de dangerosité	Signification
 DANGER	Le non respect de la consigne d'avertissement provoque la mort ou des blessures graves.
 AVERTISSEMENT	Le non respect de la consigne d'avertissement peut provoquer la mort ou des blessures graves.
 PRUDENCE	Le non respect de la consigne d'avertissement peut provoquer des blessures légères.
ATTENTION !	Le non respect de la consigne d'avertissement peut provoquer des dégâts matériels.

Tableau 1: Niveaux de risque

1.2.2 Symboles de danger

Les symboles de danger sont des représentations figuratives renseignant sur la nature du danger.

Ce document utilise les symboles de danger suivants:

Symbole de danger	Signification
	Consigne d'avertissement générale
	Danger engendré par la tension électrique
	Risque d'explosion
	Risque de blessures par coupure

i A propos de ce document






Symbole de danger	Signification
	Risque de blessures par écrasement
	Danger engendré par des surfaces très chaudes
	Danger engendré par un champ magnétique puissant
	Danger engendré par un rayonnement non ionisant

Tableau 2: Symboles de danger

1.2.3 Structure des indications d'avertissement

Les consignes d'avertissement figurant dans ce document ont un aspect uniforme et une structure uniforme.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;">⚠ DANGER</div> <p>Type et source du danger ! Conséquences possibles en cas de non-respect du danger / de l'avertissement.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mesures et interdictions pour éviter le danger.
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'exemple suivant montre une consigne d'avertissement mettant en garde contre le risque d'électrocution. La mesure permettant d'éviter le danger est nommée.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;">⚠ DANGER</div> <p>Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension ! Mort par électrocution.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 Symboles généraux

Ce document utilise les symboles généraux suivants:








Symbole général	Signification
	Caractérisation d'une astuce particulière (texte et/ou graphique)
	Caractérisation d'une astuce simple (texte seul)
	Caractérisation d'un lien vers une vidéo
	Caractérisation d'outils nécessaires
	Caractérisation de conditions nécessaires
	Caractérisation d'une condition (si... , alors ...)
	Caractérisation d'un résultat
Start	Caractérisation d'une touche ou surface de commande
[00123456]	Caractérisation d'une référence de pièce
Statut	Caractérisation d'un texte affiché / fenêtre (sur l'afficheur)

Tableau 3: Symboles généraux

2.1 Consignes de sécurité générales

2.1.1 Tous les appareils électroménagers

Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension!

- Des erreurs lors de réparations impliquant des composants électriques peuvent entraîner une décharge électrique!
- Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.
- Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon VDE 0701 ou les réglementations spécifiques nationales.

Risque de blessures par coupure sur des bords tranchants!

- Porter des gants de protection.

Risque de casse durant la réparation, maintenance, dépannage et SAV en raison de composants lourds et mobiles

- Porter des chaussures de protection.
- Sécuriser les composants lourds contre le risque de chute.
- Ne pas coller les pièces du châssis sur les composants mobiles.







Risque lié à la sécurité / fonction de l'appareil!

- Utiliser uniquement des pièces détachées d'origine.

Risque d'endommagement des composants sensibles aux décharges électrostatiques!





- Ne pas toucher les modules, ni leur connexions et pistes conductrices.

Outils et aides

Désignation	Détails	Images
Plaque de protection du sol [15000008]	Pour protéger le sol pendant la réparation, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Embout hexagonal de 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6.3°mm)	
Embout Torx TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
Embout Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Torx-Bit TX40 [00340851]	1/4" (12.5 mm) pour axe carré intérieur	
Clé mixte [00340811]	Taille de la clé 10°mm, M6	
Plafond ou chiffon		
Niveau à bulle		

4.1 Remplacer les charnières de porte




Outillage nécessaire:

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Plaque de protection du sol | Pour protéger le sol pendant la réparation, 60 cm x 86 cm x 2 mm | [15000008] |
|  | Embout hexagonal de 3 | 3 mm, 1/4" (6.3°mm) | [15000129] |
|  | Embout Torx TX25 | 6,3°mm (1/4") | [00340866] |
|  | Niveau à bulle | | |




Concerne les appareils de 82 cm

Pré-requis:

-  L'appareil est déconnecté de l'alimentation.
-  La porte est ouverte.
-  Les tablettes sont retirées.

4.1.1 Retirer les charnières de porte


1. 1. Retirer le cache vis (1).
2. 2. Dévisser la vis (2).
3. 3. Retirer la porte (3).



 La porte est retirée.


Réparation

1. Dévisser la vis (1).
2. Retirer la charnière supérieure (2).




 La charnière supérieure est retirée.


3. Placer l'appareil sur le dessus.

4.  Le retrait du cache avant de l'unité de base n'est pas nécessaire, mais facilite le processus de retrait de la charnière inférieure de la porte.

1. Dévisser les huit vis (1).
2. Retirer le cache avant de l'unité de base (2).



1. Dévisser les deux vis (1).
2. Retirer la charnière inférieure (2).



➡ La charnière inférieure est retirée.

4.1.2 Monter les charnières de porte




Fig. 1: Concept de fixation de la charnière supérieure


- 1 Vis de fixation
- 2 Rainures de positionnement du support de la charnière supérieure
- 3 Trous fendus / pour vis de fixation
- 4 Rainures de positionnement de la charnière supérieure

Le concept de fixation de la charnière supérieure - rainures de positionnement (2), (4) et trous fendus pour vis de fixation (3) - permet d'adapter la position de la charnière supérieure aux conditions d'installation de l'appareil.


1. ⓘ En cas de changement du côté d'ouverture de la porte.

Réparation

1. Retirer les douilles supérieure et inférieure (1).
2. Installer les douilles du côté des charnières (2).



2. Insérer la charnière supérieure à l'endroit approprié dans la fente de charnière en fonction du côté d'ouverture de la porte.










3. Poursuivre les autres étapes dans l'ordre inverse du retrait.
4. Mettre l'appareil de niveau (réglage des pieds).



Après avoir terminé la réparation de l'appareil et l'avoir placé sur ses pieds attendre au moins 5 minutes avant de mettre sous tension.

4.2 Remplacer les charnières de porte




Outillage nécessaire:

	Plaque de protection du sol	Pour protéger le sol pendant la réparation, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
	Embout hexagonal de 3	3 mm, 1/4" (6.3°mm)	[15000129]
	Tournevis plat	Lame 5 mm x 0.8 mm x 100 mm	[00340612]
	Embout Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Torx-Bit TX40	1/4" (12.5 mm) pour axe carré intérieur	[00340851]
	Clé mixte	Taille de la clé 10°mm, M6	[00340811]
	Niveau à bulle		




Concerne les appareils de 186 cm

Pré-requis:

-  L'appareil est déconnecté de l'alimentation.
-  La porte est ouverte.
-  Les tablettes sont retirées.


4.2.1 Retirer les charnières de porte

1. Retirer le cache vis (1).
2. Dévisser la vis (2).




Réparation

1. Sortir la porte de la charnière supérieure (1).
2. Soulever la porte de la charnière inférieure (2).
3. Placer la porte sur la plaque de protection (3).




➡ La porte est retirée.

3. Coucher l'appareil sur le dos.




4. 1. Dévisser les deux vis (1).
2. Retirer la charnière supérieure (2).




➡ La charnière supérieure est retirée.

5. Dévisser le pied.



6. 1. Dévisser les deux vis (1).
2. Retirer la charnière inférieure (2).



➡ La charnière inférieure est retirée.

4.2.2 Monter les charnières de porte




Fig. 2: Concept de fixation de la charnière supérieure


- 1 Vis de fixation
- 2 Rainures de positionnement du support de la charnière supérieure
- 3 Trous fendus / pour vis de fixation
- 4 Rainures de positionnement de la charnière supérieure

Le concept de fixation de la charnière supérieure - rainures de positionnement (2), (4) et trous fendus pour vis de fixation (3) - permet d'adapter la position de la charnière supérieure aux conditions d'installation de l'appareil.


1. ⓘ En cas de changement du côté d'ouverture de la porte.

Réparation

1. Retirer les douilles supérieure et inférieure (1).
2. Installer les douilles du côté des charnières (2).




2. Insérer la charnière supérieure à l'endroit approprié dans la fente de charnière en fonction du côté d'ouverture de la porte.



3. Poursuivre les autres étapes dans l'ordre inverse du retrait.

Réparation

4. Mettre l'appareil de niveau (réglage des pieds avant).



Après avoir terminé la réparation de l'appareil et l'avoir placé sur ses pieds attendre au moins 5 minutes avant de mettre sous tension.

4.3 Remplacer le joint de porte

Pré-requis:


- ✔ La porte est ouverte.

4.3.1 Retirer le joint de porte

1. Sortir le joint de porte de la rainure dans les coins gauche et droit.



2. Retirer le joint de porte de la rainure.



- ➡ Le joint de porte est retiré.

4.3.2 Monter le joint de porte




L'épaisseur du nouveau joint de porte peut différer légèrement de celle de l'ancien. Cela n'affectera en rien la fermeture ou le fonctionnement à long terme de la porte.


Si votre appareil est doté de charnière ou d'attaches de charnières ajustables, vous pourrez optimiser le comportement de fermeture par la suite. Les petits trous latéraux dans les joints de porte sont fonctionnels (nécessaires pour la ventilation). Il ne s'agit pas de défauts de production.

Réparation


1. S'assurer de l'absence de dégâts dans les rainures qui doivent accueillir le joint.



4. Pousser les coins du joint en haut et en bas dans la rainure.




2.  Si la rainure de joint est endommagée.
- Contacter le service après-vente.


3.  Une légère déformation du joint est normale et ne saurait en affecter le fonctionnement. Il est recommandé de redresser le joint de porte avant de l'insérer dans l'appareil.

Réchauffer le joint de porte avec un sèche-cheveux ou de l'eau chaude et le reformer manuellement.

Réparation

5. Enfoncer progressivement le joint dans la rainure.



-  Le joint de porte est installé.


4.4 Remplacer la tablette à bouteilles

Pré-requis:

- ✔ La porte est ouverte.

4.4.1 Retirer la tablette à bouteilles

- ▶ 1. Soulever légèrement l'arrière de la tablette à bouteilles (1).
- ▶ 2. Retirer la tablette à bouteilles (2).




- ➡ La tablette à bouteilles est retirée.

4.4.2 Monter la tablette à bouteilles


- ▶ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.5 Remplacer la tablette à bouteilles télescopique

Outillage nécessaire:


 Embout Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Pré-requis:

-  La porte est ouverte.

4.5.1 Retirer la tablette à bouteilles télescopique

1. Extraire la tablette à bouteilles télescopique.
2. 1. Dévisser les quatre vis (1).
2. Retirer la tablette à bouteilles télescopique (2).



-  La tablette à bouteilles télescopique est retirée.

4.5.2 Monter la tablette à bouteilles télescopique

- ▶ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.6 Remplacer le module LED

Outillage nécessaire:

- 🌀 Plafond ou chiffon
- 🌀 Embout Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Valide pour les appareils de **60 cm de largeur**.



Votre appareil comprend un éclairage LED sans maintenance.
Ces lampes peuvent être réparées exclusivement par le service après-vente ou un technicien autorisé!
En raison de la structure technique dans les variantes d'appareil de 30 cm de largeur, le module LED ne peut être échangé séparément.
Le module LED est inclus dans l'ensemble de pièces de rechange du bandeau de commande.



⚠️ DANGER

Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension !

- Risque d'électrocution en cas de réparation non conforme
- ▶ Les pièces électriques doivent être réparées par des techniciens qualifiés.
 - ▶ Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon VDE 0701 ou les réglementations spécifiques nationales.



⚠️ DANGER

Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension !

- Mort par électrocution.
- ▶ Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.



⚠️ PRUDENCE

Arêtes vives !


- Blessures par coupure
- ▶ Porter des gants de protection.

Pré-requis:

- ✅ L'appareil est déconnecté de l'alimentation.
- ✅ La porte est ouverte.
- ✅ Les tablettes sont retirées.

4.6.1 Retirer le module LED supérieur


1. Dévisser deux vis (1)
2. Abaisser le module LED (2).



2. Déconnecter la connexion électrique du module LED.
- ➡ Le module supérieur LED est retiré.


4.6.2 Retirer le module LED inférieur

1. Dévisser trois vis (1).
2. Retirer la plaque séparatrice (2).




2. Débrancher la connexion électrique de la plaque séparatrice du module LED inférieur et le module de commande.


3. 1. Dévisser deux vis (1).
2. Retirer le module LED (2).



Réparation

4. 1. Dévisser huit vis (1).
2. Retirer le couvercle de la plaque séparatrice (2).






5. Retirer le câble du module LED de la feuille isolante de la plaque séparatrice
-  Le module inférieur LED est retiré.

4.6.3 Monter le module LED

- ▶ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

Reparatur Hinweise - Weinlagerschrank

 Zu diesem Dokument	199
1.1 Wichtige Hinweise:	199
1.1.1 Zweck	199
1.2 Zeichenerklärung.....	199
1.2.1 Gefahrenstufen	199
1.2.2 Gefahrensymbole.....	199
1.2.3 Struktur der Warnhinweise.....	200
1.2.4 Allgemeine Symbole	200
 Sicherheit	201
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	201
2.1.1 Alle Hausgeräte	201
 Werkzeuge und Hilfsmittel	202
 Instandsetzen	203
4.1 Austauschen der Türscharniere.....	203
4.1.1 Ausbauen der Türscharniere.....	203
4.1.2 Einbauen der Türscharniere	205
4.2 Austauschen der Türscharniere.....	207
4.2.1 Ausbauen der Türscharniere.....	207
4.2.2 Einbauen der Türscharniere	209
4.3 Austauschen der Türdichtung.....	212
4.3.1 Ausbauen der Türdichtung.....	212
4.3.2 Einbauen der Türdichtung	212
4.4 Austauschen der Flaschenablage.....	215
4.4.1 Ausbauen der Flaschenablage.....	215
4.4.2 Einbauen der Flaschenablage.....	215
4.5 Austauschen der ausziehbaren Flaschenablage.....	216
4.5.1 Ausbauen der ausziehbaren Flaschenablage.....	216
4.5.2 Einbauen der ausziehbaren Flaschenablage	216
4.6 Austauschen des LED-Moduls	217
4.6.1 Ausbauen des oberen LED-Moduls.....	217
4.6.2 Ausbauen des unteren LED-Moduls	218
4.6.3 Einbauen des LED-Moduls	219

Zu diesem Dokument

1.1 Wichtige Hinweise:

1.1.1 Zweck

Diese Reparaturhinweise dienen zur Unterstützung des Kunden bei der selbständigen Geräte-Reparatur gemäß der entsprechenden Ökodesign-Richtlinie (ab 03/2021).

Sie enthalten Informationen zum Austausch bestimmter Ersatzteile sowie Warn- und Gefahrenhinweise.

Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an unseren Kundendienst. Bei nicht ordnungsgemäßer Befolgung der Reparaturhinweise ist die Schadenshaftung ausgeschlossen.

1.2 Zeichenerklärung

1.2.1 Gefahrenstufen

Die Gefahrenstufen bestehen aus einem Symbol und einem Signalwort. Das Signalwort kennzeichnet die Schwere der Gefahr.










Gefahrenstufe	Bedeutung
	Nichtbeachtung des Warnhinweises führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
	Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.
	Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu leichten Verletzungen führen.
	Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu Sachschäden führen.

Tabelle 1: Gefahrenstufen

1.2.2 Gefahrensymbole

Gefahrensymbole sind sinnbildliche Darstellungen, die einen Hinweis auf die Art der Gefahr geben.

In diesem Dokument werden folgende Gefahrensymbole verwendet:

Gefahrensymbol	Bedeutung
	Allgemeiner Warnhinweis
	Gefahr durch elektrische Spannung
	Gefahr durch Explosion
	Gefahr von Schnittverletzungen
	Gefahr von Quetschverletzungen

i Zu diesem Dokument





Gefahrensymbol	Bedeutung
	Gefahr durch heiße Oberflächen
	Gefahr durch starkes Magnetfeld
	Gefahr durch nicht ionisierende Strahlung

Tabelle 2: Gefahrensymbole

1.2.3 Struktur der Warnhinweise

Warnhinweise haben in diesem Dokument ein einheitliches Aussehen und eine einheitliche Struktur.



	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;">⚠ GEFAHR</div> <p>Art und Quelle der Gefahr! Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung der Gefahr / des Warnhinweises.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Maßnahmen und Verbote zur Vermeidung der Gefahr.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das folgende Beispiel zeigt einen Warnhinweis, der vor Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile warnt. Die Maßnahme zur Vermeidung der Gefahr wird genannt.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;">⚠ GEFAHR</div> <p>Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile! Tod durch Stromschlag</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 Allgemeine Symbole

In diesem Dokument werden folgende allgemeine Symbole verwendet:

Allg. Symbol	Bedeutung
	Kennzeichnung eines besonderen (Text und/oder Grafik) Tipps
	Kennzeichnung eines einfachen (nur Text) Tipps

Allg. Symbol	Bedeutung
	Kennzeichnung eines Links zu einer Videoanleitung
	Kennzeichnung erforderlicher Werkzeuge
	Kennzeichnung erforderlicher Voraussetzungen
	Kennzeichnung einer Bedingung (Wenn ..., dann ...)
	Kennzeichnung eines Ergebnisses
[Start]	Kennzeichnung einer Taste oder Schaltfläche
[00123456]	Kennzeichnung einer Materialnummer
Status	Kennzeichnung eines angezeigten Textes / Fensters (im Gerätedisplay)

Tabelle 3: Allgemeine Symbole

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.1.1 Alle Hausgeräte

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile!

- Wenn elektrische Komponenten fehlerhaft repariert werden, besteht Stromschlaggefahr!
- Das Gerät mindestens 60 Sekunden vor Beginn der Arbeiten vom Netz trennen.
- Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten!

- Schutzhandschuhe tragen.

Quetschgefahr während Reparatur-, Wartungs-, Fehlersuche- und Servicearbeiten durch schwere sich bewegende Bauteile

- Schutzhandschuhe tragen.
- Schwere Bauteile gegen Herabfallen sichern.
- Körperteile nicht in sich bewegende Bauteile stecken.







Gefährdung der Gerätesicherheit/-funktion!

- Ausschließlich Originalersatzteile verwenden.

Gefahr der Beschädigung elektrostatisch gefährdeter Bauteile (elektrostatische Entladungen)!





- Die Module, einschließlich ihrer Anschlüsse und Leiterbahnen, keinesfalls berühren.

Werkzeuge und Hilfsmittel

Bezeichnung	Details	Bilder
Fussbodenschutzplatte [15000008]	zum Schutz des Fussbodens bei der Gerätereparatur, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Innensechskant Bit 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	
Torx-Bit TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
Torx-Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Torx-Bit TX40 [00340851]	1/4" (12,5 mm) für Innenvierkantwelle	
Gabel-Ringschlüssel [00340811]	Schlüsselweite 10°mm, M6	
Decke oder Handtuch		
Wasserwaage		

4.1 Austauschen der Türscharniere




Spezielle Hilfsmittel:

	Fussbodenschutzplatte	zum Schutz des Fussbodens bei der Gerätereparatur, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
	Innensechskant Bit 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
	Torx-Bit TX25	6,3°mm (1/4")	[00340866]
	Wasserwaage		




Gilt für Geräte mit 82 cm Höhe.


Voraussetzung:

-  Das Gerät ist von der Spannungsversorgung getrennt.
-  Die Tür ist geöffnet.
-  Die Ablagen sind entfernt.

4.1.1 Ausbauen der Türscharniere


1. Die Schraubenkappe entfernen (1).
2. Die Schraube herausschrauben (2).
3. Die Tür entfernen (3).




 Die Tür ist entfernt.


Instandsetzen

1. Die Schraube herausschrauben (1).
2. Das obere Scharnier entfernen (2).




 Das obere Scharnier ist entfernt.


3. Das Gerät auf den Kopf stellen.

4.  Das Entfernen der vorderen Sockelabdeckung ist nicht erforderlich, erleichtert aber den Ausbau des unteren Türscharniers.

1. Die acht Schrauben lösen (1).
2. Die vordere Sockelabdeckung entfernen (2).



5. 1. Die beiden Schrauben herauschrauben (1).
2. Das untere Scharnier entfernen (2).



 Das untere Scharnier ist entfernt.

4.1.2 Einbauen der Türscharniere




Abb. 1: Befestigungsprinzip des oberen Türscharniers


- | | |
|---|--------------------------------------------------|
| 1 | Befestigungsschrauben |
| 2 | Positionierkerben des oberen Türscharnierhalters |
| 3 | Langlöcher/für Befestigungsschrauben |
| 4 | Positionierkerben des oberen Türscharniers |

Befestigungsprinzip des oberen Türscharniers - Positionierkerben (2), (4) und Langlöcher für die Befestigungsschrauben (3) - zur Anpassung der Position des oberen Türscharniers an die Einbaubedingungen des Geräts.


1.  Wenn die Türöffnungsseite geändert wird.

Instandsetzen

1. Die obere und untere Hülse entfernen (1).
2. Die Hülsen auf der Scharnierseite einbauen (2).



2. Das obere Scharnier je nach Türöffnungsseite an der korrekten Stelle in den Scharnierschlitz einsetzen.










3. Die weiteren Schritte in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau durchführen.
4. Das Gerät ausrichten (Regulierung der FüÙe).




Nachdem das Gerät im Anschluss an die Reparatur wieder auf die FüÙe gestellt worden ist, vor dem Einschalten mindestens fünf Minuten warten.




4.2 Austauschen der Türscharniere

Spezielle Hilfsmittel:

	Fussbodenschutzplatte	zum Schutz des Fussbodens bei der Geräte reparatur , 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
	Innensechskant Bit 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
	Schlitzschraubendreher	Klinge 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[00340612]
	Torx-Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Torx-Bit TX40	1/4" (12,5 mm) für Innenvierkantwelle	[00340851]
	Gabel-Ringschlüssel	Schlüsselweite 10°mm, M6	[00340811]
	Wasserwaage		


	Gilt für Geräte mit 186 cm Höhe.
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Voraussetzung:

-  Das Gerät ist von der Spannungsversorgung getrennt.
-  Die Tür ist geöffnet.
-  Die Ablagen sind entfernt.


4.2.1 Ausbauen der Türscharniere

1. Die Schraubenkappe entfernen (1).
2. Die Schraube herausschauben (2).




Instandsetzen

2. 1. Die Tür aus dem oberen Scharnier entnehmen (1).
2. Die Tür aus dem unteren Scharnier heben (2).
3. Die Tür auf einer Schutzplatte ablegen (3).




➡ Die Tür ist entfernt.

3. Das Gerät auf seine Rückseite legen.




4. 1. Die beiden Schrauben herauschrauben (1).
2. Das obere Scharnier entfernen (2).




➡ Das obere Scharnier ist entfernt.

5. Den Fuß abschrauben.



6. 1. Die beiden Schrauben herauschrauben (1).
2. Das untere Scharnier entfernen (2).



➡ Das untere Scharnier ist entfernt.

4.2.2 Einbauen der Türscharniere




Abb. 2: Befestigungsprinzip des oberen Türscharniers


- 1 Befestigungsschrauben
- 2 Positionierkerben des oberen Türscharnierhalters
- 3 Langlöcher/für Befestigungsschrauben
- 4 Positionierkerben des oberen Türscharniers

Befestigungsprinzip des oberen Türscharniers - Positionierkerben **(2)**, **(4)** und Langlöcher für die Befestigungsschrauben **(3)** - zur Anpassung der Position des oberen Türscharniers an die Einbaubedingungen des Geräts.


1. ⓘ Wenn die Türöffnungsseite geändert wird.

Instandsetzen

1. Die obere und untere Hülse entfernen (1).
2. Die Hülsen auf der Scharnierseite einbauen (2).




2. Das obere Scharnier je nach Türöffnungsseite an der korrekten Stelle in den Scharnierschlitz einsetzen.



3. Die weiteren Schritte in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau durchführen.

4. Das Gerät ausrichten (Regulierung der vorderen FüÙe).



Nachdem das Gerät im Anschluss an die Reparatur wieder auf die FüÙe gestellt worden ist, vor dem Einschalten mindestens fünf Minuten warten.


4.3 Austauschen der Türdichtung

Voraussetzung:


- ✔ Die Tür ist offen.

4.3.1 Ausbauen der Türdichtung

1. Die Türdichtung aus der Kerbe in der rechten und linken Ecke lösen.



2. Die Türdichtung aus der Kerbe herausziehen.



- ➡ Die Türdichtung ist entfernt.

4.3.2 Einbauen der Türdichtung




Die Dicke neuer Türdichtungen kann geringfügig von der Dicke alter Türdichtungen abweichen. Dies hat auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion keinen Einfluss.

Wenn das Gerät mit einstellbaren Scharnieren oder Scharnierbefestigungen ausgestattet ist, kann das Schließverhalten anschließend optimiert werden.


Die kleinen seitlichen Löcher in der Türdichtung haben eine wichtige Funktion (für Lüftung erforderlich). Es handelt sich hierbei nicht um Produktionsfehler.

Instandsetzen


1. Die Dichtungskerbe auf Beschädigungen überprüfen.



4. Die Dichtungsecken oben und unten in die Kerbe drücken.




2.  Wenn die Dichtungskerbe beschädigt ist:
 - Den Kundendienst kontaktieren.


3.  Leichte Deformationen der Türdichtung sind normal und beeinträchtigen nicht die Funktion. Es wird empfohlen, die Türdichtung vor dem Einsetzen in das Gerät zu begradigen.

Die Türdichtung mit einem Haartrockner oder mit heißem Wasser erwärmen und von Hand in die richtige Form bringen.

Instandsetzen

5. Die gesamte Dichtung Stück für Stück in die Kerbe drücken.



-  Die Türdichtung ist eingebaut.


4.4 Austauschen der Flaschenablage

Voraussetzung:

- ✔ Die Tür ist offen.

4.4.1 Ausbauen der Flaschenablage

- ▶ 1. Die Flaschenablage hinten etwas anheben (1).
- ▶ 2. Die Flaschenablage entfernen (2).




- ➡ Die Flaschenablage ist entfernt.

4.4.2 Einbauen der Flaschenablage

- ▶ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.5 Austauschen der ausziehbaren Flaschenablage

Spezielle Hilfsmittel:


 Torx-Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Voraussetzung:

 Die Tür ist offen.

4.5.1 Ausbauen der ausziehbaren Flaschenablage

1. Die ausziehbare Flaschenablage herausschieben.
2. 1. Die vier Schrauben lösen (1).
2. Die ausziehbare Flaschenablage entfernen (2).





 Die ausziehbare Flaschenablage ist entfernt.

4.5.2 Einbauen der ausziehbaren Flaschenablage


- ▶ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


4.6 Austauschen des LED-Moduls

Spezielle Hilfsmittel:



-  Decke oder Handtuch
-  Torx-Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Gilt für Geräte mit **60 cm Breite**.




	<p>Das Gerät ist mit einer wartungsfreien LED-Beleuchtung ausgestattet. Reparaturen an dieser Beleuchtung dürfen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften ausgeführt werden!</p> <p>Aufgrund der technischen Struktur der Gerätevarianten mit 30 cm Breite kann das LED-Modul nicht separat ausgetauscht werden.</p> <p>Das LED-Modul ist im Bedienblenden-Ersatzteilsatz enthalten.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p style="text-align: center;"> GEFAHR</p> <p>Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile!</p> <p>Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßer Reparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Elektroteile sollten von einer Elektrofachkraft repariert werden. ▶ Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p style="text-align: center;"> GEFAHR</p> <p>Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile!</p> <p>Tod durch Stromschlag</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	<p style="text-align: center;"> VORSICHT</p> <p>Scharfe Kanten!</p> <p>Schnittverletzungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schutzhandschuhe tragen.
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Voraussetzung:

-  Das Gerät ist von der Spannungsversorgung getrennt.
-  Die Tür ist geöffnet.
-  Die Ablagen sind entfernt.

4.6.1 Ausbauen des oberen LED-Moduls


1. Die beiden Schrauben herausschrauben (1).
2. Das LED-Modul nach unten schieben (2).



2. Den elektrischen Anschluss des LED-Moduls trennen.
-  Das obere LED-Modul ist entfernt.


4.6.2 Ausbauen des unteren LED-Moduls

1. Die drei Schrauben heraus-schrauben (1).
2. Die Trennplatte entnehmen (2).




2. Den elektrischen Anschluss der Trennplatte vom unteren LED-Modul und vom Bedienmodul trennen.


3. 1. Die beiden Schrauben heraus-schrauben (1).
2. Das LED-Modul entnehmen (2).



Instandsetzen

4. 1. Die acht Schrauben herausrauben (1).
2. Die Trennplattenabdeckung entfernen (2).







5. Das LED-Modul-Kabel vom Isolierblech der Trennplatte entfernen.
-  Das untere LED-Modul ist entfernt.

4.6.3 Einbauen des LED-Moduls

- ▶ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Υποδείξεις επισκευής - Οινοντουλάπα

 Σχετικά με αυτό το έγγραφο	221
1.1 Σημαντικές πληροφορίες	221
1.1.1 Σκοπός.....	221
1.2 Επεξήγηση συμβόλων	221
1.2.1 Επίπεδα κινδύνου	221
1.2.2 Σύμβολα κινδύνου.....	221
1.2.3 Δομή των προειδοποιήσεων	222
1.2.4 Γενικά σύμβολα	222
 Ασφάλεια	223
2.1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας	223
2.1.1 Όλες οι οικιακές συσκευές	223
 Εργαλεία και βοηθήματα	224
 Επισκευή	225
4.1 Αντικατάσταση μεντεσέδων θύρας.....	225
4.1.1 Αφαίρεση μεντεσέδων θύρας.....	225
4.1.2 Τοποθέτηση μεντεσέδων θύρας.....	227
4.2 Αντικατάσταση μεντεσέδων θύρας.....	229
4.2.1 Αφαίρεση μεντεσέδων θύρας.....	229
4.2.2 Τοποθέτηση μεντεσέδων θύρας.....	231
4.3 Αντικατάσταση στεγανοποιητικού πόρτας	234
4.3.1 Αφαίρεση στεγανοποιητικού πόρτας.....	234
4.3.2 Τοποθέτηση στεγανοποιητικού πόρτας	234
4.4 Αντικατάσταση ραφιού εναπόθεσης φιαλών	237
4.4.1 Αφαίρεση ραφιού εναπόθεσης φιαλών	237
4.4.2 Τοποθέτηση ραφιού εναπόθεσης φιαλών	237
4.5 Αντικατάσταση τηλεσκοπικού ραφιού εναπόθεσης φιαλών.....	238
4.5.1 Αφαίρεση τηλεσκοπικού ραφιού εναπόθεσης φιαλών	238
4.5.2 Τοποθέτηση τηλεσκοπικού ραφιού εναπόθεσης φιαλών	238
4.6 Αντικατάσταση μονάδας LED	239
4.6.1 Αφαίρεση επάνω μονάδας LED	239
4.6.2 Αφαίρεση κάτω μονάδας LED	240
4.6.3 Τοποθέτηση μονάδας LED	241

i Σχετικά με αυτό το έγγραφο

1.1 Σημαντικές πληροφορίες

1.1.1 Σκοπός

Αυτές οι συμβουλές επισκευών υποστηρίζουν τους καταναλωτές στην επισκευή των συσκευών από τους ίδιους, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό οικολογικού σχεδιασμού (από τις 03/2021).





Περιέχουν πληροφορίες για την αντικατάσταση ορισμένων ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένων προειδοποιήσεων και κινδύνων.

Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. Φέρουμε ευθύνη για τις ζημιές εάν οι συμβουλές επισκευής έχουν ακολουθηθεί σωστά.

1.2 Επεξήγηση συμβόλων

1.2.1 Επίπεδα κινδύνου

Τα επίπεδα προειδοποίησης ασφάλειας αποτελούνται από ένα σύμβολο και μια λέξη. Η λέξη προειδοποίησης προσδιορίζει τη σοβαρότητα του κινδύνου.





Επίπεδο προειδοποίησης	Σημασία
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρούς τραυματισμούς.
 ΠΡΟΣΟΧΗ!	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε υλικές ζημιές της ιδιοκτησίας.

Πίνακας 1: Επίπεδα κινδύνου





1.2.2 Σύμβολα κινδύνου

Τα σύμβολα κινδύνου είναι συμβολικές αναπαραστάσεις που δίνουν μια ένδειξη για το είδος του κινδύνου.

Τα ακόλουθα σύμβολα κινδύνου χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο:

Σύμβολο κινδύνου	Σημασία
	Γενικό προειδοποιητικό μήνυμα
	Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση
	Κίνδυνος έκρηξης
	Κίνδυνος κοψίματος


i Σχετικά με αυτό το έγγραφο

Σύμβολο κινδύνου	Σημασία
	Κίνδυνος σύνθλιψης
	Κίνδυνος από καυτές επιφάνειες
	Κίνδυνος από ισχυρό μαγνητικό πεδίο
	Κίνδυνος από μη ιονίζουσα ακτινοβολία

Πίνακας 2: Σύμβολα κινδύνου

1.2.3 Δομή των προειδοποιήσεων

.Οι προειδοποιήσεις σε αυτό το έγγραφο έχουν μια τυποποιημένη εμφάνιση και μια τυποποιημένη δομή.

	⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Είδος και πηγή κινδύνου!	
Πιθανές συνέπειες εάν αγνοήσετε τον κίνδυνο/την προειδοποίηση.	
▶ Μέτρα και απαγορεύσεις για την πρόληψη του κινδύνου.	

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει μια προειδοποίηση που προειδοποιεί κατά της ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών. Αναφέρεται το μέτρο για την αποφυγή του κινδύνου.

	⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών!	
Θάνατος από ηλεκτροπληξία	
▶ Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.	

1.2.4 Γενικά σύμβολα

Τα ακόλουθα γενικά σύμβολα χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο:

Γεν. σύμβολο	Σημασία
	Ταυτοποίηση μιας ειδικής συμβουλής (κειμένου ή/και γραφικών)
	Ταυτοποίηση μιας ειδικής συμβουλής (μόνο κειμένου)
	Ταυτοποίηση συνδέσμου ή εκπαιδευτικού βίντεο
	Ταυτοποίηση απαραίτητων εργαλείων
	Ταυτοποίηση απαραίτητων προϋποθέσεων
	Ταυτοποίηση μιας συνθήκης (αν ..., κατόπιν ...)
	Ταυτοποίηση αποτελέσματος
	Ταυτοποίηση ενός πλήκτρου ή κουμπιού
[00123456]	Ταυτοποίηση ενός κωδικού ανταλλακτικού
Κατάσταση	Ταυτοποίηση εμφανιζόμενου κειμένου/ παραθύρου (στην οθόνη της συσκευής)

Πίνακας 3: Γενικά σύμβολα

2.1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

2.1.1 Όλες οι οικιακές συσκευές

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών!

- Τα σφάλματα από επισκευές σε ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία!
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη των εργασιών.
- Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφαλείας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.

Κίνδυνος τραυματισμού από κοφτερές άκρες!

- Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Κίνδυνος σύνθλιψης κατά την επισκευή, συντήρηση, αντιμετώπιση προβλημάτων και το σέρβις από βαριά και κινούμενα μέρη

- Φοράτε προστατευτικά υποδήματα.
- Ασφαλίστε τα βαριά μέρη από πτώση.
- Μην προσαρτάτε μέρη του πλαισίου στα κινούμενα μέρη.











Κίνδυνος για την ασφάλεια/τη λειτουργία της συσκευής!

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης σε μέρη ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό (ESDs)!

- Μην αγγίζετε τις μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων και των αγωγών των πλακετών.

Εργαλεία και βοηθήματα

Όνομασία	Λεπτομέριες	Εικόνες
Πλάκα προστασίας του δαπέδου [15000008]	για προστασία δαπέδου κατά την επιδιόρθωση της συσκευής, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Εξάγωνη-μύτη 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	 
Μύτη-Torx TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	 
Μύτη Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	 
Μύτη-Torx TX40 [00340851]	1/4" (12,5 mm) για εσωτερικό τετράγωνο άξονα	 
Συνδυαστικό κλειδί (Γερμανοπολύγωνο) [00340811]	Νούμερο κλειδιού (Γερμανοπολύγωνο) 10°mm, M6	
Κουβέρτα ή πετσέτα		
Αλφάδι		

4.1 Αντικατάσταση μεντεσέδων θύρας

Ειδικά βοηθητικά μέσα:

🔧 Πλάκα προστασίας του δαπέδου	για προστασία δαπέδου κατά την επιδιόρθωση της συσκευής, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
🔧 Εξάγωνη-μύτη 3	3 mm, 1/4" (6,3mm)	[15000129]
🔧 Μύτη-Torx TX25	6,3mm (1/4")	[00340866]
🔧 Αλφάδι		




Έγκυρο για συσκευές ύψους 82 cm.

Προϋπόθεση:

- ✔ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✔ Η θύρα είναι ανοιχτή.
- ✔ Τα ράφια έχουν αφαιρεθεί.


4.1.1 Αφαίρεση μεντεσέδων θύρας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα βίδας (1).
2. Ξεβιδώστε τη βίδα (2).
3. Αφαιρέστε την πόρτα (3).



➡ Η πόρτα έχει αφαιρεθεί.


1. Ξεβιδώστε τη βίδα (1).
2. Αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ (2).




➔ Ο επάνω μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

3. Τοποθετήστε τη συσκευή στο επάνω μέρος.


4.

	Δεν απαιτείται η αφαίρεση του μπροστινού καλύμματος της βασικής συσκευής, αλλά διευκολύνει τη διαδικασία αφαίρεσης του χαμηλότερου μεντεσέ πόρτας.
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ξεβιδώστε οκτώ βίδες (1).
2. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα της βασικής συσκευής (2).




5. 1. Ξεβιδώστε δύο βίδες (1).
2. Αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ (2).



 Ο κάτω μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

4.1.2 Τοποθέτηση μεντεσέδων θύρας



Εικ. 1: Σχέδιο στερέωσης επάνω μεντεσέ


- 1 Βίδες στερέωσης
- 2 Αυλακώσεις τοποθέτησης επάνω υποδοχής μεντεσέ
- 3 Οπές με εγκοπές / για βίδες στερέωσης
- 4 Αυλακώσεις τοποθέτησης επάνω μεντεσέ

Σχέδιο στερέωσης επάνω μεντεσέ - αυλακώσεις τοποθέτησης (2), (4) και οπές με εγκοπές για βίδες στερέωσης (3) - επιτρέπει την προσαρμογή της θέσης του επάνω μεντεσέ στις συνθήκες εγκατάστασης της συσκευής.


1.  Εάν αλλάξει η πλευρά ανοίγματος της πόρτας.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

1. Αφαιρέστε το επάνω και τον κάτω δακτύλιο (1).
2. Τοποθετήστε δακτυλίους στην πλευρά των μεντεσέδων (2).



2. Τοποθετήστε τον επάνω μεντεσέ στο σωστό σημείο στην υποδοχή του μεντεσέ, ανάλογα με την πλευρά ανοίγματος της πόρτας.



3. Προχωρήστε με τα περαιτέρω βήματα στην αντίστροφη σειρά για αφαίρεση.
4. Ευθυγραμμίστε τη συσκευή (ρύθμιση ποδιών).



Αφού ολοκληρώσετε την επισκευή της συσκευής και την τοποθετήσετε στα πόδια της περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την ενεργοποιήσετε.

4.2 Αντικατάσταση μεντεσέδων θύρας

Ειδικά βοηθητικά μέσα:

🔧 Πλάκα προστασίας του δαπέδου	για προστασία δαπέδου κατά την επιδιόρθωση της συσκευής, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
🔧 Εξάγωνη-μύτη 3	3 mm, 1/4" (6,3mm)	[15000129]
🔧 Ίσιο καταβίδι	Λεπίδα 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[00340612]
🔧 Μύτη Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
🔧 Μύτη-Torx TX40	1/4" (12,5 mm) για εσωτερικό τετράγωνο άξονα	[00340851]
🔧 Συνδυαστικό κλειδί (Γερμανοπολύγωνο)	Νούμερο κλειδιού (Γερμανοπολύγωνο) 10°mm, M6	[00340811]
🔧 Αλφάδι		




Έγκυρο για συσκευές ύψους 186 cm.

Προϋπόθεση:


- ✔ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✔ Η θύρα είναι ανοιχτή.
- ✔ Τα ράφια έχουν αφαιρεθεί.

4.2.1 Αφαίρεση μεντεσέδων θύρας

1. 1. Αφαιρέστε το πώμα βίδας (1).
2. Ξεβιδώστε τη βίδα (2).




2. 1. Μετακινήστε την πόρτα έξω από τον επάνω μεντεσέ (1).
2. Σηκώστε την πόρτα από τον κάτω μεντεσέ (2).
3. Τοποθετήστε την πόρτα στην πλάκα προστασίας (3).




➔ Η πόρτα έχει αφαιρεθεί.

3. Τοποθετήστε τη συσκευή στο πίσω μέρος.




4. 1. Ξεβιδώστε δύο βίδες (1).
2. Αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ (2).




➔ Ο επάνω μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

5. Ξεβιδώστε το πόδι.




6. 1. Ξεβιδώστε δύο βίδες (1).
2. Αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ (2).



➡ Ο κάτω μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

4.2.2 Τοποθέτηση μεντεσέδων θύρας



Εικ. 2: Σχέδιο στερέωσης επάνω μεντεσέ


- 1 Βίδες στερέωσης
- 2 Αυλακώσεις τοποθέτησης επάνω υποδοχής μεντεσέ
- 3 Οπές με εγκοπές / για βίδες στερέωσης
- 4 Αυλακώσεις τοποθέτησης επάνω μεντεσέ

Σχέδιο στερέωσης επάνω μεντεσέ - αυλακώσεις τοποθέτησης **(2)**, **(4)** και οπές με εγκοπές για βίδες στερέωσης **(3)** - επιτρέπει την προσαρμογή της θέσης του επάνω μεντεσέ στις συνθήκες εγκατάστασης της συσκευής.


1. ⓘ Εάν αλλάξει η πλευρά ανοίγματος της πόρτας.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

1. Αφαιρέστε το επάνω και τον κάτω δακτύλιο (1).
2. Τοποθετήστε δακτυλίους στην πλευρά των μεντεσέδων (2).




2. Τοποθετήστε τον επάνω μεντεσέ στο σωστό σημείο στην υποδοχή του μεντεσέ, ανάλογα με την πλευρά ανοίγματος της πόρτας.




3. Προχωρήστε με τα περαιτέρω βήματα στην αντίστροφη σειρά για αφαίρεση.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

4. Ευθυγραμμίστε τη συσκευή (ρύθμιση μπροστινών ποδιών).

1 x SW10 



Αφού ολοκληρώσετε την επισκευή της συσκευής και την τοποθετήσετε στα πόδια της περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την ενεργοποιήσετε.


4.3 Αντικατάσταση στεγανοποιητικού πόρτας

Προϋπόθεση:


- ✔ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.3.1 Αφαίρεση στεγανοποιητικού πόρτας

1. Απελευθερώστε το στεγανοποιητικό πόρτας από την εγκοπή στη δεξιά και αριστερή γωνία.



2. Τραβήξτε το στεγανοποιητικό πόρτας έξω από την εγκοπή.



- ➡ Το στεγανοποιητικό της πόρτας έχει αφαιρεθεί.

4.3.2 Τοποθέτηση στεγανοποιητικού πόρτας




Το πάχος του νέου στεγανοποιητικού πόρτας μπορεί να αποκλίνει ελαφρώς από το πάχος του παλαιού στεγανοποιητικού πόρτας. Αυτό δεν θα επηρεάσει τη συμπεριφορά κλεισίματος και τη μακροπρόθεσμη λειτουργία.


Εάν η συσκευή σας έχεις προσαρμοζόμενους μεντεσέδες ή προσαρτήματα μεντεσέ, μπορεί να βελτιστοποιήσετε τη συμπεριφορά κλεισίματος αργότερα.

Οι μικρές οπές πλευρικά στο στεγανοποιητικό της πόρτας είναι λειτουργικές (απαραίτητες για τον αερισμό). Δεν είναι κατασκευαστικά ελαττώματα.

1. Ελέγξτε την εγκοπή για το στεγανοποιητικό για ζημιές.



4. Πιέστε τις γωνίες του στεγανοποιητικού επάνω και κάτω στην εγκοπή.





2. ⓘ Εάν η εγκοπή για στεγανοποιητικό είναι κατεστραμμένη.
- Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

3. ⓘ Η ελαφριά παραμόρφωση του στεγανοποιητικού της πόρτας είναι φυσιολογική και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της. Συνιστάται να ισιώνετε το στεγανοποιητικό της πόρτας πριν την τοποθετήσετε στη συσκευή.

Θερμάνετε το στεγανοποιητικό της πόρτας με πιστολάκι ή ζεστό νερό και αλλάξτε το σχήμα του με το χέρι.

5. Πιέστε ολόκληρο το στεγανοποιητικό βήμα βήμα στο εσωτερικό της εγκοπής.



-  Το στεγανοποιητικό της πόρτας τοποθετήθηκε.


4.4 Αντικατάσταση ραφιού εναπόθεσης φιαλών

Προϋπόθεση:

- ✔ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.4.1 Αφαίρεση ραφιού εναπόθεσης φιαλών

- ▶ 1. Σηκώστε ελαφρά το πίσω μέρος του ραφιού εναπόθεσης φιαλών (1).
- ▶ 2. Αφαιρέστε το ράφι εναπόθεσης φιαλών (2).



- ➡ Το ράφι εναπόθεσης φιαλών αφαιρέθηκε.

4.4.2 Τοποθέτηση ραφιού εναπόθεσης φιαλών

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.5 Αντικατάσταση τηλεσκοπικού ραφιού εναπόθεσης φιαλών

Ειδικά βοηθητικά μέσα:


🔩 Μύτη Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Προϋπόθεση:

✅ Η θύρα είναι ανοιχτή.

4.5.1 Αφαίρεση τηλεσκοπικού ραφιού εναπόθεσης φιαλών

1. Σύρετε προς τα έξω το τηλεσκοπικό ράφι εναπόθεσης φιαλών.
2. 1. Ξεβιδώστε τέσσερις βίδες (1).
2. Αφαιρέστε το τηλεσκοπικό ράφι εναπόθεσης φιαλών (2).



➡ Το τηλεσκοπικό ράφι εναπόθεσης φιαλών έχει αφαιρεθεί.

4.5.2 Τοποθέτηση τηλεσκοπικού ραφιού εναπόθεσης φιαλών

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.6 Αντικατάσταση μονάδας LED

Ειδικά βοηθητικά μέσα:

- Κουβέρτα ή πετσέτα
- Μύτη Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Έγκυρο για συσκευές πλάτους 60 cm.



Η συσκευή διαθέτει ένα φως LED που δεν χρειάζεται συντήρηση. Αυτά τα φώτα μπορούν να επισκευαστούν μόνο από την εξυπηρέτηση πελατών ή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς! Εξαιτίας της τεχνικής δομής στις παραλλαγές συσκευής με πλάτος 30 cm η μονάδα LED δεν μπορεί να αντικατασταθεί ξεχωριστά. Η μονάδα LED περιλαμβάνεται στο σετ ανταλλακτικού του χειριστηρίου.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών!

Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση ακατάλληλης επισκευής

- Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να επισκευάζονται από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους.
- Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών!

Θάνατος από ηλεκτροπληξία

- Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρές ακμές!

Τραυματισμοί από κοπή


- Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Προϋπόθεση:

- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Η θύρα είναι ανοιχτή.
- ✓ Τα ράφια έχουν αφαιρεθεί.

4.6.1 Αφαίρεση επάνω μονάδας LED

1. Ξεβιδώστε δύο βίδες (1)
2. Μετακινήστε προς τα κάτω τη μονάδα LED (2).




2. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση της μονάδας LED.

➡ Η επάνω μονάδα LED αφαιρέθηκε.


4.6.2 Αφαίρεση κάτω μονάδας LED

1. Ξεβιδώστε τρεις βίδες (1).
2. Αφαίρεση πλάκας διαχωρισμού (2).




2. Αποσυνδέστε την πλάκα διαχωρισμού ηλεκτρικής σύνδεσης της κάτω μονάδας LED και της μονάδας λειτουργίας.

3. 1. Ξεβιδώστε δύο βίδες (1).
2. Μετακινήστε προς τα έξω τη μονάδα LED (2).



4. 1. Ξεβιδώστε οκτώ βίδες (1).
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της πλάκας διαχωρισμού (2).







5. Αφαιρέστε το καλώδιο μονάδας LED από το φύλλο μόνωσης της μονάδας διαχωρισμού

➔ Η κάτω μονάδα LED έχει αφαιρεθεί.

4.6.3 Τοποθέτηση μονάδας LED

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

Javítási útmutató - Borhűtő szekrény

 A dokumentummal kapcsolatos információk.....	243
1.1 Fontos tudnivalók	243
1.1.1 Cél	243
1.2 Szimbólummagyarázat	243
1.2.1 Veszélyességi szintek	243
1.2.2 Veszélyt jelző szimbólumok	243
1.2.3 A figyelmeztetések felépítése	244
1.2.4 Általános szimbólumok.....	244
 Biztonság	245
2.1 Általános biztonsági utasítások.....	245
2.1.1 Összes háztartási készülék	245
 Szerszámok és segédanyagok.....	246
 Javítás	247
4.1 Ajtózsanérok cseréje	247
4.1.1 Ajtózsanérok eltávolítása.....	247
4.1.2 Az ajtózsanérok felszerelése	249
4.2 Ajtózsanérok cseréje	251
4.2.1 Ajtózsanérok eltávolítása.....	251
4.2.2 Az ajtózsanérok felszerelése	253
4.3 A gumitömítés cseréje	256
4.3.1 A gumitömítés eltávolítása.....	256
4.3.2 A gumitömítés beszerelése.....	256
4.4 Palackpolc cseréje.....	259
4.4.1 Palackpolc eltávolítása	259
4.4.2 Palackpolc beszerelése	259
4.5 Kihúzható palackpolc cseréje	260
4.5.1 Kihúzható palackpolc eltávolítása	260
4.5.2 Kihúzható palackpolc behelyezése.....	260
4.6 LED-es modul cseréje.....	261
4.6.1 Felső LED-es modul eltávolítása.....	261
4.6.2 Alsó LED-es modul eltávolítása	262
4.6.3 LED-es modul beszerelése.....	263

i A dokumentummal kapcsolatos információk

1.1 Fontos tudnivalók

1.1.1 Cél

Ezek a javítási tanácsok támogatják a fogyasztót a készülékek otthoni megjavításában a környezettudatos tervezésről szóló rendeletnek (2021 márciusától alkalmazandó) megfelelően.

Információkat tartalmaznak bizonyos pótalkatrészek cseréjével kapcsolatban, ideértve a figyelmeztetéseket és a kockázatokat is.

Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal. A károkért kizárólag akkor vállalunk felelősséget, ha a javítási tanácsokat pontosan betartották.

1.2 Szimbólummagyarázat

1.2.1 Veszélyességi szintek

A veszélyességi szintek egy szimbólumból és egy figyelmeztető mondatból állnak. A figyelmeztető mondat utal a veszély súlyosságára.






Veszélyességi szint	Jelentés
 VESZÉLY	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérüléseket okoz.
 FIGYELMEZTETÉS	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.
 VIGYÁZAT	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása kisebb sérüléseket okozhat.
 FIGYELEM!	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása anyagi károkat okozhat.

Táblázat 1: Veszélyességi szintek

1.2.2 Veszélyt jelző szimbólumok

A veszélyt jelző szimbólumok a veszélyt ábrázoló szimbolikus ábrázolások.

A jelen dokumentumban az alábbi veszélyt jelző szimbólumok használatosak:

Veszélyt jelző szimbólum	Jelentés
	Általános figyelmeztető üzenet
	Elektromos feszültség veszélye
	Robbanásveszély
	Vágásveszély
	Zúzódásveszély

i A dokumentummal kapcsolatos információk

Veszélyt jelző szimbólum	Jelentés
	Forró felületek miatt fennálló veszély
	Erős mágneses mező miatt fennálló veszély
	Nem ionizáló sugárzás veszélye

Táblázat 2: Veszélyt jelző szimbólumok

1.2.3 A figyelmeztetések felépítése

A jelen dokumentumban lévő figyelmeztetések szabványosított megjelenésűek és felépítésűek.

	<p>⚠ VESZÉLY</p> <p>A veszély típusa és forrása! A veszély / figyelmeztetés figyelmen kívül hagyásának lehetséges következményei.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ A veszély megelőzésére szolgáló intézkedések és tiltások.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az alábbi példa egy olyan figyelmeztetést mutat be, amely az áram alatt lévő alkatrészek okozta áramütésre figyelmeztet. Megemlíti a veszély elkerülésére szolgáló intézkedést.

	<p>⚠ VESZÉLY</p> <p>Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt! Halálos áramütés</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készülékeket az elektromos hálózatról.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 Általános szimbólumok

A jelen dokumentumban az alábbi általános szimbólumok használatosak:

Ált. szimbólum	Jelentés
	Különleges tanács (szöveg és/vagy grafika)

Ált. szimbólum	Jelentés
	Egyszerű tanács (csak szöveg)
	Videós oktatóanyagra mutató hivatkozás
	A szükséges eszközök
	A szükséges feltételek
	Feltétel (ha..., akkor...)
	Eredmény
[Indítás]	Billentyű vagy gomb
[00123456]	Anyagszám azonosítója
Állapot	Megjelenített szöveg / ablak (a készülék kijelzőjén)

Táblázat 3: Általános szimbólumok

2.1 Általános biztonsági utasítások

2.1.1 Összes háztartási készülék

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt!

- Az elektromos alkatrészek hibás javítása áramütéshez vezethet!
- A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- A javítás után végeztesse a VDE 0701-nek vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot.

Éles peremek miatt fennálló sérülésveszély!

- Viseljen védőkesztyűt.

Zúzódásveszély a javítás, karbantartás, hibaelhárítás és szervizelés során a nehéz és mozgó alkatrészek miatt

- Viseljen védőcipőt.
- Biztosítsa leesés ellen a nehéz alkatrészeket.
- Ne dugja be a testrészeit a mozgó alkatrészek közé.







Sérülhet a készülék biztonsága / működése!

- Kizárólag eredeti pótalkatrészeket használjon.

Elektrosztatikailag érzékeny alkatrészek (ESD-k) károsodásának veszélye!





- Ne érintse meg a modulokat, ideértve a csatlakozásokat és a vezetőket.

Szerszámok és segédanyagok

Kijelölés	Részletek	Képek
Padlóvédő lemez [15000008]	a padló védelmére a készülék javítása során, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Hatlapfuratú 3-as bithegy [15000129]	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	
TX25 Torx bithegy [00340866]	6,3°mm (1/4")	
TX20 Torx bithegy [00340865]	6,3 mm (1/4")	
TX40 Torx bithegy [00340851]	1/4" (12,5 mm) a belső négy-szögtengelyhez	
Csillag-Villáskulcs [00340811]	Méret 10°mm, M6	
Takaró vagy töröl- köző		
Vízszintező		

4.1 Ajtózsánérok cseréje




Különleges eszközök

 Padlóvédő lemez	a padló védelmére a készülék javítása során, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
 Hatlapfuratú 3-as bithegy	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
 TX25 Torx bithegy	6,3°mm (1/4")	[00340866]
 Vízsintező		




82 cm magas készülékekhez.

Követelmény:

-  A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
-  Az ajtó nyitva van.
-  Eltávolította a polcokat.


4.1.1 Ajtózsánérok eltávolítása

1. Távolítsa el a csavarfedelelet (1).
2. Csavarja ki a csavart (2).
3. Vegye le az ajtót (3).



 Eltávolította az ajtót.

1. Csavarja ki a csavart (1).
2. Távolítsa el a felső zsanért (2).



➔ Eltávolította a felső zsanért.


3. Fordítsa a készüléket a tetejére.

4.




Az alapegység elülső burkolatának eltávolítása nem szükséges, de könnyebbé teszi az ajtó alsó zsanérjának eltávolítását.

1. Csavarja ki a nyolc csavart (1).
2. Távolítsa el az alapegység elülső burkolatát (2).




5. 1. Csavarja ki a két csavart (1).
2. Távolítsa el az alsó zsanért (2).



➔ Eltávolította az alsó zsanért.

4.1.2 Az ajtózsanérok felszerelése



Ábra 1: Felső zsanér rögzítése


- 1 Rögzítőcsavarok
- 2 Felső zsanértartó pozicionáló hornyok
- 3 Hornyolt furatok / rögzítőcsavarokhoz
- 4 Felső zsanérpozicionáló hornyok

Felső zsanér rögzítése – pozicionáló hornyok **(2)** **(4)** és hornyolt furatok a rögzítőcsavarokhoz **(3)** – ezek lehetővé teszik a felső zsanér pozíciójának módosítását a készülék telepítési körülményeihez.


1. ⓘ Ha megváltoztatják az ajtó nyitási irányát.

Javítás

1. Távolítsa el a felső és az alsó perselyt (1).
2. Telepítse a perselyeket a zsanéroidalra (2).



2. Helyezze be a felső zsanért a megfelelő zsanérnyílásba az ajtó nyitási irányától függően.










3. Az eltávolításhoz fordított irányban járjon el.
4. Szintezze a készüléket (lábak magasságának beállítása).



A készülék javításának befejezése és a lábára állítása után várjon legalább 5 percet a bekapcsolás előtt.

4.2 Ajtózsánérok cseréje




Különleges eszközök

	Padlóvédő lemez	a padló védelmére a készülék javítása során, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
	Hatlapfuratú 3-as bithegy	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
	Laposfejű csavarhúzó	Hegy 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[00340612]
	TX20 Torx bithegy	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	TX40 Torx bithegy	1/4" (12,5 mm) a belső négyszögten- gelyhez	[00340851]
	Csillag-Villáskulcs	Méret 10°mm, M6	[00340811]
	Vízszintező		




186 cm magas készülékekhez.

Követelmény:


-  A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
-  Az ajtó nyitva van.
-  Eltávolította a polcokat.

4.2.1 Ajtózsánérok eltávolítása

1. 1. Távolítsa el a csavarfedelelet (1).
2. Csavarja ki a csavart (2).




2. 1. Emelje ki az ajtót a felső zsanérból (1).
2. Emelje fel az ajtót az alsó zsanérból (2).
3. Helyezze az ajtót a védőlemezre (3).




➡ Eltávolította az ajtót.

3. Fektesse a készüléket a hátára.




4. 1. Csavarja ki a két csavart (1).
2. Távolítsa el a felső zsanért (2).





➡ Eltávolította a felső zsanért.

5. Csavarja le a lábat.




6. 1. Csavarja ki a két csavart (1).
2. Távolítsa el az alsó zsanért (2).

2 x TX20 



 Eltávolította az alsó zsanért.

4.2.2 Az ajtózsanérok felszerelése



Ábra 2: Felső zsanér rögzítése


- 1 Rögzítőcsavarok
- 2 Felső zsanértartó pozicionáló hornyok
- 3 Hornyolt furatok / rögzítőcsavarokhoz
- 4 Felső zsanérpozicionáló hornyok

Felső zsanér rögzítése – pozicionáló hornyok **(2)** **(4)** és hornyolt furatok a rögzítőcsavarokhoz **(3)** – ezek lehetővé teszik a felső zsanér pozíciójának módosítását a készülék telepítési körülményeihez.


1.  Ha megváltoztatják az ajtó nyitási irányát.

Javítás

1. Távolítsa el a felső és az alsó perselyt (1).
2. Telepítse a perselyeket a zsanéroladra (2).





2. Helyezze be a felső zsanért a megfelelő zsanérnyílásba az ajtó nyitási irányától függően.



3. Az eltávolításhoz fordított irányban járjon el.

4. Szintezze a készüléket (elülső lábak magasságának beállítása).

1 x SW10 



A készülék javításának befejezése és a lábára állítása után várjon legalább 5 percet a bekapcsolás előtt.


4.3 A gumitömítés cseréje

Követelmény:


- ✓ Az ajtó nyitva van

4.3.1 A gumitömítés eltávolítása

1. Vegye ki a gumitömítést a barázdából a jobb és a bal sarokban.



2. Húzza ki a gumitömítést a barázdából.



- ➡ Eltávolította a gumitömítést.

4.3.2 A gumitömítés beszerelése




Az új gumitömítés vastagsága enyhén eltérhet a régi gumitömítés vastagságától. Ez nem befolyásolja az ajtócsukás módját és hosszú távú működését.


Ha a készülékében beállítható zsanérok vagy zsanérrögzítések vannak, utólag optimalizálhatja a becsukás módját.


A gumitömítésben lévő apró, oldalsó lyukak funkcionálisak (a szellőzéshez szükségesek). Ezek nem gyártási hibák.


1. Ellenőrizze a barázdát sérülések szempontjából.



4. Nyomja a gumitömítés fenti és lenti sarkait a barázdába.





2.  Ha a gumitömítés barázdája sérült:
- Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

3.  A gumitömítés enyhe deformálódása normális, és nem befolyásolja a működését. Javasolt a gumitömítés kiegyenesítése a készülékbe történő behelyezés előtt.

Hajszárítóval vagy forró vízzel melegítse fel a gumitömítést, és kézzel formázza újra.

5. Nyomja a teljes gumitömítést apránként a barázdába.



 Beszerelte a gumitömítést.


4.4 Palackpolc cseréje

Követelmény:

- ✔ Az ajtó nyitva van.

4.4.1 Palackpolc eltávolítása

- ▶ 1. Enyhén emelje meg a palackpolc (1) hátsó részét.
- ▶ 2. Vegye ki a palackpolcot (2).



- ➡ Eltávolította a palackpolcot.

4.4.2 Palackpolc beszerelése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.5 Kihúzható palackpolc cseréje

Különleges eszközök


TX20 Torx bithegy 6,3 mm (1/4") [00340865]

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van.

4.5.1 Kihúzható palackpolc eltávolítása

1. Csúsztassa ki a kihúzható palackpolcot.
2. 1. Csavarja ki a négy csavart (1).
2. Vegye ki a kihúzható palackpolcot (2).



➡ Eltávolította a kihúzható palackpolcot.

4.5.2 Kihúzható palackpolc behelyezése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.6 LED-es modul cseréje

Különleges eszközök

☞ Takaró vagy törölköző

☞ TX20 Torx bithegy 6,3 mm (1/4") [00340865]

60 cm széles készülékekhez.



A készüléke karbantartásmentes LEDvilágítással rendelkezik.
A világítást kizárólag az ügyfélszolgálat vagy szakképzett szerelő javíthatja meg!
A 30 cm szélességű változatok műszaki szerkezete miatt a LED-es modul nem cserélhető ki külön.
A LED-es modul a vezérlőpanel pótalkatrészkeszletének része.



⚠ VESZÉLY

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt!

Életveszély a nem megfelelő javítás okozta áramütés miatt

- ▶ Az elektromos alkatrészek javítását kizárólag képzett elektroműszerész végezheti.
- ▶ A javítás után végeztessen a VDE 0701-nek vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot.



⚠ VESZÉLY

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt!

Halálos áramütés

- ▶ A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készülékeket az elektromos hálózatról.



⚠ VIGYÁZAT

Éles szélek!

Vágási sérülések


- ▶ Viseljen védőkesztyűt.

Követelmény:

- ✔ A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
- ✔ Az ajtó nyitva van.
- ✔ eltávolította a polcokat.

4.6.1 Felső LED-es modul eltávolítása


1. Csavarja ki a két csavart (1)
2. Vegye le a LED-es modult (2).



2. Válassza le a LED-es modul elektromos csatlakozását.
- ➡ eltávolította a felső LED-es modult.


4.6.2 Alsó LED-es modul eltávolítása

1. Csavarja ki a három csavart (1).
2. Vegye ki az elválasztó lemezt (2).




2. Válassza le az alsó LED-es modul és az üzemeltető modul elválasztó lemezének elektromos csatlakozását.

3. 1. Csavarja ki a két csavart (1).
2. Vegye ki a LED-es modult (2).



4. 1. Csavarja ki a nyolc csavart (1).
2. Távolítsa el az elosztó lemez fedelét (2).



5. Távolítsa el a LED-es modul kábelét az elválasztó lemez szigetelőlemezéből.

 Eltávolította az alsó LED-es modult.

4.6.3 LED-es modul beszerelése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

Consigli di riparazione - Frigo vini

 Utilizzo del documento	265
1.1 Avvertenze importanti	265
1.1.1 Scopo	265
1.2 Spiegazione dei simboli	265
1.2.1 Livelli di pericolo	265
1.2.2 Simboli di pericolo	265
1.2.3 Struttura degli avvertimenti	266
1.2.4 Simboli generici	266
 Sicurezza	267
2.1 Note generali sulla sicurezza	267
2.1.1 Tutti gli elettrodomestici	267
 Strumenti e ausili	268
 Riparazione	269
4.1 Sostituzione delle cerniere della porta	269
4.1.1 Smontaggio delle cerniere della porta	269
4.1.2 Montaggio delle cerniere della porta	271
4.2 Sostituzione delle cerniere della porta	273
4.2.1 Smontaggio delle cerniere della porta	273
4.2.2 Montaggio delle cerniere della porta	275
4.3 Sostituzione della guarnizione della porta	278
4.3.1 Smontaggio della guarnizione della porta	278
4.3.2 Montaggio della guarnizione della porta	278
4.4 Sostituzione del ripiano per bottiglie	281
4.4.1 Smontaggio del ripiano per bottiglie	281
4.4.2 Montaggio del ripiano per bottiglie	281
4.5 Sostituzione del ripiano per bottiglie estraibile	282
4.5.1 Rimozione del ripiano per bottiglie estraibile	282
4.5.2 Inserimento del ripiano per bottiglie estraibile	282
4.6 Sostituzione del modulo LED	283
4.6.1 Smontaggio del modulo LED superiore	283
4.6.2 Smontaggio del modulo LED inferiore	284
4.6.3 Montaggio del modulo LED	285

i Utilizzo del documento

1.1 Avvertenze importanti

1.1.1 Scopo

Queste istruzioni di riparazione spiegano ai clienti come riparare da soli gli elettrodomestici in conformità alle regole sull'Ecodesign vigenti (al 03/2021).

Contengono informazioni sulla sostituzione di pezzi di ricambio specifici e sulle avvertenze e i rischi correlati.

In caso di domande, contattare l'assistenza tecnica. Il mancato rispetto di tali istruzioni da parte dei clienti ci esonera da qualsiasi responsabilità.

1.2 Spiegazione dei simboli

1.2.1 Livelli di pericolo

I livelli di avvertimento corrispondono a un simbolo accompagnato da una parola di allerta. La parola di allerta identifica il livello di pericolo.






Livello di avvertimento	Significato
 PERICOLO	Ignorare questo messaggio di avvertimento comporta rischio di morte o ferite gravi.
 AVVERTENZA	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare rischio di morte o ferite gravi.
 ATTENZIONE	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare ferite di minore gravità.
 ATTENZIONE!	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare danni materiali.

Tabella 1: Livelli di pericolo

1.2.2 Simboli di pericolo

I simboli di pericolo sono illustrazioni che specificano la tipologia di rischio.

Nella presente documentazione vengono utilizzati i seguenti simboli di pericolo:

Simbolo di pericolo	Significato
	Messaggio di avvertimento generico
	Pericolo di scossa elettrica
	Pericolo di esplosione
	Rischio di ferite da taglio

i Utilizzo del documento






Simbolo di pericolo	Significato
	Pericolo di schiacciamento
	Pericolo derivante da superfici calde
	Pericolo derivante da forti campi magnetici
	Pericolo derivante da radiazioni non ionizzanti

Tabella 2: Simboli di pericolo

1.2.3 Struttura degli avvertimenti

Gli avvertimenti presenti in questo manuale hanno una forma e una struttura standardizzati.

	<p> PERICOLO</p> <p>Tipo e origine del pericolo! Possibili conseguenze in caso di pericolo/avvertimento ignorato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ Misure e divieti volti a prevenire il pericolo.
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'esempio seguente mostra un avvertimento con rischio di folgorazione dovuto a componenti sotto tensione. È riportata la misura di precauzione per evitare il pericolo.

	<p> PERICOLO</p> <p>Rischio di scossa elettrica dovuto a componenti sotto tensione! Morte per folgorazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare la riparazione.
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 Simboli generici

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli generici:






Simbolo generico	Significato
	Identificazione di un suggerimento speciale (testo e/o grafica)
	Identificazione di un suggerimento semplice (solo testo)
	Identificazione di un link per un video tutorial
	Identificazione degli strumenti necessari
	Identificazione delle condizioni preve necessarie
	Identificazione di una condizione (se ..., allora ...)
	Identificazione di un risultato
[Avvio]	Identificazione di un tasto o di un pulsante
[00123456]	Identificazione di un codice articolo
Stato	Identificazione di un testo/finestra visualizzati (sul display dell'apparecchio)

Tabella 3: Simboli generici

2.1 Note generali sulla sicurezza

2.1.1 Tutti gli elettrodomestici

Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione!

- La riparazione non conforme dei componenti elettrici può causare scosse elettriche!
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare il lavoro.
- Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma VDE 0701 o alle norme specifiche del Paese.

Rischio di lesioni causate da bordi taglienti!

- Indossare guanti di protezione.

Rischio di schiacciamento dovuto a componenti pesanti e in movimento durante la riparazione, la manutenzione, la ricerca dei guasti e l'assistenza

- Indossare calzature antinfortunistiche.
- Fissare i componenti pesanti per impedire che cadano.
- Non inserire parti del corpo nei componenti in movimento.







Rischio per il funzionamento o la sicurezza dell'apparecchio!

- Utilizzare solo ricambi originali.

Rischio di danneggiamento di componenti sensibili a carica elettrostatica (ESD)!





- Non toccare i moduli, inclusi i collegamenti e le piste conduttive.

Strumenti e ausili

Designazione	Dettagli	Immagini
Pannello di protezione del pavimento [15000008]	per proteggere il pavimento durante la riparazione dell'apparecchio, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Inserto chiave a brugola 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	
Punta Torx TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
Punta Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Punta Torx TX40 [00340851]	1/4" (12,5 mm) per sezione interna quadrata	
Chiave combinata [00340811]	Dimensione della chiave 10°mm, M6	
Coperta o asciugamani		
Livella		

4.1 Sostituzione delle cerniere della porta




Attrezzi speciali:

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Pannello di protezione del pavimento | per proteggere il pavimento durante la riparazione dell'apparecchio, 60 cm x 86 cm x 2 mm | [15000008] |
|  | Inserto chiave a brugola 3 | 3 mm, 1/4" (6,3°mm) | [15000129] |
|  | Punta Torx TX25 | 6,3°mm (1/4") | [00340866] |
|  | Livella | | |




Valido per apparecchi con un'altezza di 82 cm.


Prerequisiti:

-  L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
-  La porta è aperta.
-  I ripiani sono rimossi.

4.1.1 Smontaggio delle cerniere della porta


1. Rimuovere il tappo della vite (1).
2. Svitare la vite (2).
3. Rimuovere la porta (3).



 La porta è stata rimossa.

Riparazione


2. 1. Svitare la vite (1).
2. Togliere la cerniera superiore (2).




 La cerniera superiore è stata rimossa.

3. Capovolgere l'apparecchio.


4.

	La rimozione della copertura frontale della base dell'apparecchio non è obbligatoria, ma facilita lo smontaggio della cerniera inferiore della porta.
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Svitare le otto viti (1).
2. Smontare la copertura frontale della base dell'apparecchio (2).



5. 1. Svitare le due viti (1).
2. Rimuovere la cerniera inferiore (2).



➔ La cerniera inferiore è stata rimossa.

4.1.2 Montaggio delle cerniere della porta




Fig. 1: Sistema di fissaggio della cerniera superiore


- 1 Viti di fissaggio
- 2 Scanalature di posizionamento del supporto della cerniera superiore
- 3 Fori asolati / per viti di fissaggio
- 4 Scanalature di posizionamento della cerniera superiore

La soluzione di fissaggio della cerniera superiore, composta da scanalature di posizionamento (2), (4) e fori asolati per le viti di fissaggio (3), consente di adattare la posizione della cerniera superiore alle condizioni di montaggio dell'apparecchio.


1. ⓘ Se il lato di apertura della porta è stato cambiato.

Riparazione

1. Rimuovere la boccola superiore e inferiore (1).
2. Montare le boccole sul lato delle cerniere (2).



2. Inserire la cerniera superiore in posizione corretta nella scanalatura per cerniere in base al lato di apertura della porta.










3. Procedere in senso inverso rispetto allo smontaggio.
4. Livellare l'apparecchio (regolazione dei piedini).



Dopo aver terminato la riparazione dell'apparecchio e averlo raddrizzato attendere almeno 5 minuti prima di accenderlo.

4.2 Sostituzione delle cerniere della porta




Attrezzi speciali:

	Pannello di protezione del pavimento	per proteggere il pavimento durante la riparazione dell'apparecchio, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
	Inserto chiave a brugola 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
	Cacciavite a taglio	Lama 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[00340612]
	Punta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Punta Torx TX40	1/4" (12,5 mm) per sezione interna quadrata	[00340851]
	Chiave combinata	Dimensione della chiave 10°mm, M6	[00340811]
	Livella		




Valido per apparecchi con un'altezza di 186 cm.

Prerequisiti:

-  L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
-  La porta è aperta.
-  I ripiani sono rimossi.


4.2.1 Smontaggio delle cerniere della porta

1. Rimuovere il tappo della vite (1).
2. Svitare la vite (2).




Riparazione

1. Staccare la porta dalla cerniera superiore (1).
2. Sollevare la porta dalla cerniera inferiore (2).
3. Posizionare la porta sul pannello di protezione del pavimento (3).




➡ La porta è stata rimossa.

3. Stendere a terra l'apparecchio sulla parte posteriore.




4. 1. Svitare le due viti (1).
2. Togliere la cerniera superiore (2).




➡ La cerniera superiore è stata rimossa.

5. Svitare la base.



6. 1. Svitare le due viti (1).
2. Rimuovere la cerniera inferiore (2).



➡ La cerniera inferiore è stata rimossa.

4.2.2 Montaggio delle cerniere della porta




Fig. 2: Sistema di fissaggio della cerniera superiore


- 1 Viti di fissaggio
- 2 Scanalature di posizionamento del supporto della cerniera superiore
- 3 Fori asolati / per viti di fissaggio
- 4 Scanalature di posizionamento della cerniera superiore

La soluzione di fissaggio della cerniera superiore, composta da scanalature di posizionamento (2), (4) e fori asolati per le viti di fissaggio (3), consente di adattare la posizione della cerniera superiore alle condizioni di montaggio dell'apparecchio.


1. ⓘ Se il lato di apertura della porta è stato cambiato.

Riparazione

1. Rimuovere la boccola superiore e inferiore (1).
2. Montare le boccole sul lato delle cerniere (2).




2. Inserire la cerniera superiore in posizione corretta nella scanalatura per cerniere in base al lato di apertura della porta.



3. Procedere in senso inverso rispetto allo smontaggio.

Riparazione

4. Livellare l'apparecchio (regolazione dei piedini anteriori).



Dopo aver terminato la riparazione dell'apparecchio e averlo raddrizzato attendere almeno 5 minuti prima di accenderlo.

4.3 Sostituzione della guarnizione della porta

Prerequisiti:


- ✔ La porta è aperta.

4.3.1 Smontaggio della guarnizione della porta

1. Staccare la guarnizione della porta dalla scanalatura negli angoli destro e sinistro.



2. Estrarre la guarnizione della porta dalla scanalatura.



- ➡ La guarnizione della porta è rimossa.

4.3.2 Montaggio della guarnizione della porta




Lo spessore della nuova guarnizione della porta può essere leggermente diverso dallo spessore di quella vecchia. Ciò non incide sulla chiusura e sul funzionamento a lungo termine.

Se l'apparecchio è dotato di cerniere regolabili o accessori, è possibile ottimizzare il comportamento di chiusura.


I piccoli fori laterali nella guarnizione della porta sono funzionali (necessari per la ventilazione). Non si tratta di difetti di produzione.


Riparazione


1. Controllare che la scanalatura della guarnizione non sia danneggiata.



4. Spingere gli angoli della guarnizione nella scanalatura in alto e in basso.




2.  Se la scanalatura della guarnizione è danneggiata.
- Contattare l'assistenza tecnica.

3.  Una leggera deformazione della guarnizione della porta è normale e non incide sul funzionamento. Si consiglia di raddrizzare la guarnizione della porta prima di inserirla nell'apparecchio.

Riscaldare la guarnizione della porta con un asciugacapelli o acqua calda e ridarle la forma manualmente.

Riparazione

5. Premere la guarnizione nella scanalatura un pezzo per volta.



6. La guarnizione della porta è montata.


4.4 Sostituzione del ripiano per bottiglie

Prerequisiti:

- ✔ La porta è aperta.

4.4.1 Smontaggio del ripiano per bottiglie

- ▶ 1. Sollevare leggermente la parte posteriore del ripiano per bottiglie (1).
- ▶ 2. Togliere il ripiano per bottiglie (2).




- ➡ Il ripiano per bottiglie è rimosso.

4.4.2 Montaggio del ripiano per bottiglie

- ▶ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.5 Sostituzione del ripiano per bottiglie estraibile

Attrezzi speciali:


 Punta Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Prerequisiti:

 La porta è aperta.

4.5.1 Rimozione del ripiano per bottiglie estraibile

1. Far scorrere il ripiano per bottiglie estraibile verso l'esterno.
2. 1. Svitare le quattro viti (1).
2. Rimuovere il ripiano per bottiglie estraibile (2).





 Il ripiano per bottiglie estraibile è rimosso.

4.5.2 Inserimento del ripiano per bottiglie estraibile


- ▶ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.



4.6 Sostituzione del modulo LED

Attrezzi speciali:



-  Coperta o asciugamani
-  Punta Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Valido per apparecchi di **60 cm di larghezza**.




	<p>L'apparecchio è dotato di luci LED esenti da manutenzione. Queste luci possono essere riparate esclusivamente dal servizio assistenza tecnica o da tecnici autorizzati! A causa delle caratteristiche tecniche, negli apparecchi con larghezza di 30 cm il modulo LED non può essere sostituito separatamente. Il modulo LED è incluso nel kit ricambi del pannello di comando.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	 PERICOLO
	<p>Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione! Pericolo di morte dovuto a scosse elettriche in caso di riparazione non conforme</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Le parti elettriche devono essere riparate da elettricisti qualificati.▶ Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma VDE 0701 o alle norme specifiche del Paese.

	 PERICOLO
	<p>Rischio di scossa elettrica dovuto a componenti sotto tensione! Morte per folgorazione</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare la riparazione.


	 ATTENZIONE
	<p>Bordi taglienti! Ferite da taglio</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Indossare guanti di protezione.


Prerequisiti:

-  L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
-  La porta è aperta.
-  I ripiani sono rimossi.

4.6.1 Smontaggio del modulo LED superiore


1. Svitare le due viti (1).
2. Spostare il modulo LED (2) verso il basso.



2. Staccare il collegamento elettrico del modulo LED.
-  Il modulo LED superiore è rimosso.


4.6.2 Smontaggio del modulo LED inferiore

1. Svitare le tre viti (1).
2. Estrarre il divisorio (2).




2. Staccare il collegamento elettrico del divisorio del modulo LED inferiore e del modulo di comando.

3. 1. Svitare le due viti (1).
2. Estrarre il modulo LED (2).



Riparazione

4. 1. Svitare le otto viti (1).
2. Rimuovere la copertura del divisorio (2).



5. Rimuovere il cavo del modulo LED dall'isolamento del divisorio.

 Il modulo LED inferiore è rimosso.

4.6.3 Montaggio del modulo LED

- ▶ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

Informācija par remontu - Vīna noliktavas skapis

 Par šo dokumentu	287
1.1 Būtiska informācija	287
1.1.1 Mērķis	287
1.2 Simbolu skaidrojums.....	287
1.2.1 Bīstamības līmeņi	287
1.2.2 Bīstamības simboli	287
1.2.3 Brīdinājumu struktūra	288
1.2.4 Vispārīgie simboli.....	288
 Drošība	289
2.1 Vispārējie drošības norādījumi	289
2.1.1 Visām mājssaimniecības ierīcēm	289
 Piederumi un palīgīdzekļi	290
 Remonts	291
4.1 Durvju viru nomaiņa.....	291
4.1.1 Durvju viru noņemšana.....	291
4.1.2 Durvju viru uzstādīšana	293
4.2 Durvju viru nomaiņa.....	295
4.2.1 Durvju viru noņemšana.....	295
4.2.2 Durvju viru uzstādīšana	297
4.3 Durvju blīvslēga nomaiņa	300
4.3.1 Durvju blīvslēga noņemšana	300
4.3.2 Durvju blīvslēga uzstādīšana	300
4.4 Pudeļu plaukta nomaiņa.....	303
4.4.1 Pudeļu plaukta izņemšana.....	303
4.4.2 Pudeļu plaukta uzstādīšana	303
4.5 Izvelkamā pudeļu plaukta nomaiņa	304
4.5.1 Izvelkamā pudeļu plaukta izņemšana	304
4.5.2 Izvelkamā pudeļu plaukta uzstādīšana	304
4.6 LED moduļa nomaiņa	305
4.6.1 Augšējā LED moduļa noņemšana	305
4.6.2 Apakšējā LED moduļa noņemšana	306
4.6.3 LED moduļa uzstādīšana.....	307

i Par šo dokumentu

1.1 Būtiska informācija

1.1.1 Mērķis

Šie labošanas ieteikumi ir paredzēti patērētājam, lai patstāvīgi labotu ierīces, saskaņā ar piemērojamo Ekodizaina regulu (sākot no 03.2021.).



Ir sniegta informācija, kā nomainīt noteiktas rezerves daļas, un brīdinājumi, kā arī ir aprakstīti riski.

Ja ir jautājumi, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Mēs atbildam par zaudējumiem tikai tad, ja šie labošanas ieteikumi ir pienācīgi ievēroti.

1.2 Simbolu skaidrojums

1.2.1 Bīstamības līmeņi

Brīdinājuma līmeņus veido simbols un signālvārds. Signālvārds apzīmē bīstamības pakāpi.






Brīdinājuma līmenis	Nozīme
 BĪSTAMI	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā iestāsies nāve vai radīsies smagas traumas.
 BRĪDINĀJUMS	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā var iestāties nāve vai rasties smagas traumas.
 ESIET PIESARDŽĪGI	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā var rasties nelielas traumas.
 UZMANĪBU!	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā var rasties kaitējums īpašumam.

Tabula 1: Bīstamības līmeņi




1.2.2 Bīstamības simboli

Bīstamības simboli ir simboliski apzīmējumi, kas sniedz norādes par bīstamības veidu.

Šajā dokumentā ir izmantoti šādi bīstamības simboli:

Bīstamības simbols	Nozīme
	Vispārējs brīdinājuma paziņojums
	Elektriskā sprieguma radīts apdraudējums
	Sprādzienbīstamības risks
	Griezumu bīstamība
	Saspiešanas bīstamība


i Par šo dokumentu

Bīstamības simbols	Nozīme
	Karstu virsmu radīta bīstamība
	Spēcīgu magnētisko lauku radīta bīstamība
	Nejonizējoša starojuma radīta bīstamība

Tabula 2: Bīstamības simboli

1.2.3 Brīdinājumu struktūra

Šajā dokumentā sniegtajiem brīdinājumiem ir standartizēts noformējums un standartizēta struktūra.



	<p>⚠ BĪSTAMI</p> <p>Bīstamības veids un avots! Iespējamās sekas, kas rodas, neievērojot bīstamības paziņojumu / brīdinājumu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bīstamības novēršanas pasākumi un aizliegumi.
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Nākamajā piemērā ir parādīts brīdinājums, kas apzīmē elektrotrieciena risku, ko rada spriegumaktīvas detaļas. Ir norādīts bīstamības novēršanas pasākums.

	<p>⚠ BĪSTAMI</p> <p>Elektrotrieciena risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas! Nāvējošs elektrotrieciens</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms labošanas sākšanas.
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 Vispārīgie simboli

Šajā dokumentā ir izmantoti šādi vispārīgie simboli:

Visp. simbols	Nozīme
	Īpašu ieteikumu apzīmējums (teksts un/ vai grafika)
	Vienkāršu ieteikumu apzīmējums (tikai teksts)

Visp. simbols	Nozīme
	Video pamācības saites apzīmējums
	Nepieciešamo rīku apzīmējums
	Nepieciešamo priekšnosacījumu apzīmējums
	Nosacījuma apzīmējums (ja ..., tad ...)
	Rezultāta apzīmējums
[Sākt]	Taustiņa vai pogas apzīmējums
[00123456]	Materiāla numura apzīmējums
Statuss	Attēlotā teksta / loga apzīmējums (iekārtas displejā)

Tabula 3: Vispārīgie simboli

2.1 Vispārējie drošības norādījumi

2.1.1 Visām mājsaimniecības ierīcēm

Elektrotrieciena risks spriegumaktīvu daļu dēļ!

- Ja remonts, kas skar elektriskās daļas, ir veikts kļūdaini, pastāv elektrotrieciena risks!
- Ierīcei ir jābūt atvienotai no tīkla vismaz 60 sekundes, pirms sāk darbu.
- Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda atbilstīgi noteikumiem VDE 0701 vai valsts noteikumiem.

Savainojumu risks asu malu dēļ!

- Valkājiet aizsargcimdus.

Saspiešanas risks labošanas, uzturēšanas, traucējumu novēršanas un apkopes laikā, ko rada smagas un kustīgas detaļas

- Valkājiet aizsargapavus.
- Nostipriniet smagas detaļas, lai tās nenokristu.
- Neievietojiet ķermeņa daļas kustīgās detaļās.







Ierīces drošības / darbības traucējuma risks!

- Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

Pret elektrostatisko izlādi jutīgu daļu (ESDS) bojājuma risks!





- Neaiztieciet moduļus, ieskaitot savienojumus un vadojumu.

Piederumi un palīglīdzekļi

Apzīmējums	Sīkāka informācija	Attēli
Grīdas aizsargplāksne [15000008]	Ar to aizsargā grīdu, kad labo ierīci; 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Sešstūra ga-latslēgas uzgalis, 3. izmērs [15000129]	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	
Torx uzgalis TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
Torx uzgalis TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Torx uzgalis TX40 [00340851]	1/4" (12,5 mm) iekšējai kvadrātiskajai vārpstai	
Kombinētā uz-griežņu atslēga [00340811]	Atslēgas platums 10°mm, M6	
Sega vai dvielis		
Līmeņrādis		

4.1 Durvju viru nomaiņa




Speciāli rīki:

	Grīdas aizsargplāksne	Ar to aizsargā grīdu, kad labo ierīci; 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
	Seštūra galatslēgas uzgalis, 3. izmērs	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
	Torx uzgalis TX25	6,3°mm (1/4")	[00340866]
	Līmeņrādis		




Attiecas uz ierīcēm, kas ir 82 cm augstas.


Prasība:

-  Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
-  Durvīm ir jābūt atvērtām.
-  Plauktiem ir jābūt izņemtiem.


4.1.1 Durvju viru noņemšana

1. Noņemiet skrūves vāciņu (1).
2. Izskrūvējiet skrūvi (2).
3. Noņemiet durvis (3).




 Durvis ir noņemtas.

2. 1. Izskrūvējiet skrūvi (1).
2. Noņemiet augšējo viru (2).




 Augšējā vira ir noņemta.


3. Nolieciet ierīci otrādi.

4.  Grīdas mezgla priekšējo pārsegu var noņemt, lai durvju apakšējo viru būtu vieglāk noņemt.

1. Izskrūvējiet astoņas skrūves (1).
2. Noņemiet grīdas mezgla pārsegu (2).




5. 1. Izskrūvējiet abas skrūves (1).
2. Noņemiet apakšējo viru (2).



➔ Apakšējā vira ir noņemta.

4.1.2 Durvju viru uzstādīšana



Att. 1: Augšējās viras stiprinājums


- 1 Stiprinājuma skrūves
- 2 Augšējās viras turētāja ievietošanas rievas
- 3 Stiprinājuma skrūvēm paredzēti garenī caurumi
- 4 Augšējās viras ievietošanas rievas

Ar augšējās viras stiprinājumu, ko veido ievietošanas rievas (2), (4) un stiprinājuma skrūvēm paredzēti garenī caurumi (3), augšējās viras novietojumu var pielāgot ierīces uzstādīšanas apstākļiem.


1. ⓘ Ja maina pusi, uz kuru atver durvis.

Remonts

1. Izņemiet augšējo un apakšējo ieliktni (1).
2. Ielieciet ieliktnus viru pusē (2).



2. Augšējo viru pareizi pielieciet pie viras stiprinājuma caurumiem atbilstoši pusei, uz kuru veras durvis.










3. Tālāk veiciet noņemšanai pretējas darbības apgrieztā secībā.
4. Līmeņojiet ierīci (regulējiet kājas).



Kad esat beidzis labot un esat ierīci nolīcis uz kājām, nogaidiet vismaz 5 minūtes, pirms ieslēdzat to.

4.2 Durvju viru nomaiņa




Speciāli rīki:

	Grīdas aizsargplāksne	Ar to aizsargā grīdu, kad labo ierīci;	[15000008]
		60 cm x 86 cm x 2 mm	
	Sešstūra galatslēgas uzgalis, 3. izmērs	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
	Plakanais skrūvgriezis	Izmērs: 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[00340612]
	Torx uzgalis TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Torx uzgalis TX40	1/4" (12,5 mm) iekšējai kvadrātiskajai vārpstai	[00340851]
	Kombinētā uzgriežņu atslēga	Atslēgas platums 10°mm, M6	[00340811]
	Līmeņrādis		




Attiecas uz ierīcēm, kas ir 186 cm augstas.

Prasība:

-  Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
-  Durvīm ir jābūt atvērtām.
-  Plauktiem ir jābūt izņemtiem.


4.2.1 Durvju viru noņemšana

1. 1. Noņemiet skrūves vāciņu (1).
2. Izskrūvējiet skrūvi (2).




Remonts

1. Izvirziet durvis no augšējās viras (1).
2. Izceliet durvis no apakšējās viras (2).
3. Nolieciet durvis uz aizsargplāksnes (3).




➔ Durvis ir noņemtas.

3. Nolieciet ierīci uz aizmugures.




4. 1. Izskrūvējiet abas skrūves (1).
2. Noņemiet augšējo viru (2).





➔ Augšējā vira ir noņemta.

5. Atskrūvējiet pamatni.




6. 1. Izskrūvējiet abas skrūves (1).
2. Noņemiet apakšējo viru (2).

2 x TX20 



 Apakšējā vira ir noņemta.


4.2.2 Durvju viru uzstādīšana



Att. 2: Augšējās viras stiprinājums


- 1 Stiprinājuma skrūves
- 2 Augšējās viras turētāja ievietošanas rievas
- 3 Stiprinājuma skrūvēm paredzēti garenī caurumi
- 4 Augšējās viras ievietošanas rievas

Ar augšējās viras stiprinājumu, ko veido ievietošanas rievas **(2)**, **(4)** un stiprinājuma skrūvēm paredzēti garenī caurumi **(3)**, augšējās viras novietojumu var pielāgot ierīces uzstādīšanas apstākļiem.


1.  Ja maina pusi, uz kuru atver durvis.

Remonts

1. Izņemiet augšējo un apakšējo ieliktni (1).
2. Ielieciet ieliktnus viru pusē (2).





2. Augšējo viru pareizi pielieciet pie viras stiprinājuma caurumiem atbilstoši pusei, uz kuru veras durvis.



3. Tālāk veiciet noņemšanu pretējas darbības apgrieztā secībā.

4. Līmeņojiet ierīci (regulējiet priekšējās kājas).

1 x SW10 



Kad esat beidzis labot un esat ierīci nolīcis uz kājām, nogaidiet vismaz 5 minūtes, pirms ieslēdzat to.


4.3 Durvju blīvslēga nomaīņa

Prasība:


- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.3.1 Durvju blīvslēga noņemšana

1. Atbrīvojiet durvju blīvslēgu no rievas labajā un kreisajā pusē.



2. Izvelciet durvju blīvslēgu no rievas.




- ➡ Durvju blīvslēgs ir noņemts.

4.3.2 Durvju blīvslēga uzstādīšana





Jaunā durvju blīvslēga biezums var mazliet atšķirties no vecā durvju blīvslēga biezuma. Tas neietekmē aizvēršanos un darbību ilgtermiņā. Ja ierīces viras var regulēt vai tai ir viru savienojumi, vēlāk aizvēršanos var pielāgot. Mazie caurumi durvju blīvslēga sānos ir funkcionāli (nodrošina ventilāciju). Tie nav ražošanas defekti.


1. Pārbaudiet, ka blīvslēga rieta nav bojāta.



4. Iespiediet blīvslēga augšējos un apakšējos stūrus rieta.




2.  Ja blīvslēga rieta ir bojāta
- Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienesta pārstāvi.

3.  Durvju blīvslēgs var būt mazliet deformējies, kas neietekmē tā darbību. Pirms durvju blīvslēgu ieliek ierīcē, to ir ieteicams iztaisnot.

Sasildiet durvju blīvslēgu ar matu fēnu vai karstā ūdenī un ar rokām atjaunojiet tā formu.

5. Pakāpeniski iespiediet visu blīvslēgu rievā.



 Durvju blīvslēgs ir uzstādīts.


4.4 Pudeļu plaukta nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.4.1 Pudeļu plaukta izņemšana

- ▶ 1. Mazliet paceliet pudeļu plauktu aizmugurē (1).
- ▶ 2. Izņemiet pudeļu plauktu (2).



- ➡ Pudeļu plaukts ir izņemts.

4.4.2 Pudeļu plaukta uzstādīšana


- ▶ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.5 Izvelkamā pudeļu plaukta nomaiņa

Speciāli rīki:


 Torx uzgalis TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Prasība:

 Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.5.1 Izvelkamā pudeļu plaukta izņemšana

1. Izvelciet izvelkamo pudeļu plauktu.
2. 1. Izskrūvējiet četras skrūves (1).
2. Izņemiet izvelkamo pudeļu plauktu (2).



 Izvelkamais pudeļu plaukts ir izņemts.

4.5.2 Izvelkamā pudeļu plaukta uzstādīšana


- ▶ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.6 LED moduļa nomaiņa

Speciāli rīki:


- ☞ Sega vai dvielis
- ☞ Torx uzgalis TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Attiecas uz ierīcēm, kas ir **60 cm platas**.

	<p>Ierīcē ir LED gaismeklis, kam nav jāveic apkope.</p> <p>Šo gaismekli drīkst remontēt tikai klientu apkalpošanas dienesta pārstāvis vai pilnvarots tehniķis!</p> <p>30 cm platu ierīces modeļu tehniskā uzbūve ir specifiska, tāpēc LED moduli nevar nomainīt atsevišķi.</p> <p>LED modulis ir iekļauts vadības paneļa rezerves daļu komplektā.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	⚠ BĪSTAMI
<p>Elektrotrieciena risks spriegumaktīvu daļu dēļ!</p> <p>Dzīvības apdraudējums nepareiza remonta izraisīta elektrotrieciena dēļ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Elektriskās daļas ir jāremontē kvalificētam elektriķim. ▶ Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda atbilstīgi noteikumiem VDE 0701 vai valsts noteikumiem. 	

	⚠ BĪSTAMI
<p>Elektrotrieciena risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas!</p> <p>Nāvējošs elektrotrieciens</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms labošanas sākšanas. 	


	⚠ ESIET PIESARDZĪGI
<p>Asas malas!</p> <p>Grieztas brūces</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lietojiet aizsargcimdus. 	

Prasība:

- ☑ Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
- ☑ Durvīm ir jābūt atvērtām.
- ☑ Plauktiem ir jābūt izņemtiem.

4.6.1 Augšējā LED moduļa noņemšana


1. 1. Izskrūvējiet abas skrūves (1).
2. Pavirziet LED moduli uz leju (2).



2. Atvienojiet LED moduļa elektrisko savienojumu.
- ➡ Augšējais LED modulis ir noņemts.


4.6.2 Apakšējā LED moduļa noņemšana

1. Izskrūvējiet trīs skrūves (1).
2. Izvelciet atdalītājpłāksni (2).




2. Atdalītājpłāksnē atvienojiet apakšējā LED moduļa un darbības moduļa elektrisko savienojumu.

3. 1. Izskrūvējiet abas skrūves (1).
2. Izvelciet LED moduli (2).



4. 1. Izskrūvējiet astoņas skrūves (1).
2. Noņemiet atdalītājplāksnes vāku (2).



5. Izvelciet LED moduļa kabeli no atdalītājplāksnes izolācijas materiāla.

 Apakšējais LED modulis ir noņemts.

4.6.3 LED moduļa uzstādīšana

- ▶ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

Informacija apie remontą - Vyno laikymo spinta

 Dėl šio dokumento.....	309
1.1 Svarbi informacija	309
1.1.1 Paskirtis	309
1.2 Simbolių paaiškinimas	309
1.2.1 Pavojaus lygiai.....	309
1.2.2 Pavojaus simboliai	309
1.2.3 Įspėjimų struktūra.....	310
1.2.4 Bendrieji simboliai	310
 Sauga.....	311
2.1 Bendrosios saugos instrukcijos.....	311
2.1.1 Visi buitiniai prietaisai	311
 Įrankiai ir pagalbinės priemonės.....	312
 Remontas	313
4.1 Durelių vyrių keitimas.....	313
4.1.1 Durelių vyrių išmontavimas	313
4.1.2 Durelių vyrių montavimas	315
4.2 Durelių vyrių keitimas.....	317
4.2.1 Durelių vyrių išmontavimas	317
4.2.2 Durelių vyrių montavimas	319
4.3 Durelių tarpiklio keitimas	322
4.3.1 Durelių tarpiklio išėmimas	322
4.3.2 Durelių tarpiklio įdėjimas.....	322
4.4 Butelių lentynos keitimas.....	325
4.4.1 Butelių lentynos išėmimas	325
4.4.2 Butelių lentynos įdėjimas	325
4.5 Padidinamos butelių lentynos keitimas.....	326
4.5.1 Padidinamos butelių lentynos išėmimas	326
4.5.2 Padidinamos butelių lentynos įmontavimas.....	326
4.6 LED modulio keitimas	327
4.6.1 Viršutinio LED modulio išėmimas	327
4.6.2 Apatinio LED modulio išėmimas.....	328
4.6.3 LED modulio įmontavimas	329

i Dėl šio dokumento

1.1 Svarbi informacija

1.1.1 Paskirtis

Šios remonto nuorodos padeda naudotojui pataisyti prietaisus patiems pagal galiojantį ekologinio projektavimo reglamentą (2021 m. kovo mėn. redakcija).


Jose pateikta informacija, kaip pakeisti tam tikras atsargines dalis, įskaitant ir įspėjimus bei riziką.

Jei kiltų klausimų, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą. Mes atsakysime už žalą tik tuo atveju, jei bus tinkamai laikomasi remonto nuorodų.

1.2 Simbolių paaiškinimas

1.2.1 Pavojaus lygiai

Įspėjimo lygiai susideda iš simbolio ir signalinio žodžio. Signalinis žodis nurodo pavojaus sunkumą.






Įspėjimo lygis	Reikšmė
 PAVOJUS	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, ištinka mirtis arba sunkūs sužalojimai.
 ĮSPĖJIMAS	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, gali ištikti mirtis arba sunkūs sužalojimai.
 PERSPĖJIMAS	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, galimi nedideli sužalojimai.
DĖMESIO!	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, gali būti sugadintas turtas.

Lentelė 1: Pavojaus lygiai




1.2.2 Pavojaus simboliai

Pavojaus simboliai yra simboliniai atvaizdai, nurodantys pavojaus rūšį.

Šiame: dokumente naudojami tokie pavojaus simboliai

Pavojaus simbolis	Reikšmė
	Bendras įspėjamasis pranešimas
	Pavojinga elektros įtampa
	Sprogimo pavojus
	Įpjovimo pavojus
	Prispaudimo pavojus


i Dėl šio dokumento

Pavojaus simbolis	Reikšmė
	Pavojus dėl karštų paviršių
	Pavojus dėl stipraus magnetinio lauko
	Pavojus dėl nejonizuojančiosios spinduliuotės

Lentelė 2: Pavojaus simboliai

1.2.3 Įspėjimų struktūra

Šiame dokumente pateikiami įspėjimai yra standartizuotos išvaizdos ir standartizuotos struktūros.




	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;">⚠ PAVOJUS</div> <p>Pavojaus tipas ir šaltinis! Galimos pasekmės, jei nepaisoma pavojaus / įspėjimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Priemonės ir draudimai pavojui išvengti.
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Šiame pavyzdyje parodytas įspėjimas, įspėjantis apie elektros smūgį dėl dalių su įtampa. Paminėta priemonė, kaip išvengti pavojaus.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;">⚠ PAVOJUS</div> <p>Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa! Mirtis dėl elektros smūgio</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 Bendrieji simboliai

Šiame dokumente naudojami tokie bendrieji simboliai:

Bendr. simbolis	Reikšmė
	Žymi specialų patarimą (tekstas ir (arba) grafika)
	Žymi paprastą patarimą (tik tekstas)
	Žymi nuorodą į vaizdo pamoką

Bendr. simbolis	Reikšmė
	Žymi reikalingus įrankius
	Žymi reikalingas prielaidas
	Žymi sąlygą (jei ..., tai ...)
	Žymi rezultatą
<code>[Paleisti]</code>	Žymi klavišą arba ekrano mygtuką
<code>[00123456]</code>	Žymi dalies numerį
<code>Būsena</code>	Žymi rodomą tekstą / langą (prietaiso ekrane)

Lentelė 3: Bendrieji simboliai

2.1 Bendrosios saugos instrukcijos

2.1.1 Visi būtiniai prietaisai

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa!

- Elektrinių konstrukcinių dalių remonto klaidos gali sukelti elektros smūgį!
- Prieš pradėdami dirbti, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisą nuo maitinimo.
- Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal VDE 0701 arba šalyje galiojančius reglamentus.

Pavojus susižeisti į aštrias briaunas!

- Mūvėkite apsaugines pirštines.

Prispaudimo rizika remonto, einamosios techninės priežiūros, sutrikimų šalinimo ir techninės priežiūros metu dėl sunkių ir judančių konstrukcinių dalių

- Avėkite apsauginius batus.
- Apsaugokite sunkias konstrukcines dalis, kad jos nenukristų.
- Neartinkite kūno dalių prie judančių konstrukcinių dalių.







Rizika prietaiso saugai / veikimui!

- Naudokite tik originalias atsargines dalis.

Elektrostatškai jautrių konstrukcinių dalių (ESD) pažeidimo rizika!

- Nelieskite modulių, o taip pat ir jų jungčių bei laidininkų kelių.

Įrankiai ir pagalbinės priemonės

Paskyrimas	Išsami informacija	Vaizdai
Apsauginė grindų plokštė [15000008]	Skirta grindims apsaugoti remontuojant prietaisą, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Šešiabriaunis įstatomasis antgalis 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	
„Torx“ antgalis TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
„Torx“ antgalis TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4 col.)	
„Torx“ antgalis TX40 [00340851]	1/4" (12,5 mm) vidiniam keturbriauniam velenui	
Kombinuotas vežliaraktis [00340811]	Rakto plotis 10°mm, M6	
Paklotas arba rankšluostis		
Gulsčiukas		

4.1 Durelių vyrių keitimas

Specialūs įrankiai.

- ⚙️ Apsauginė grindų plokštė Skirta grindims apsaugoti remontuojant prietaisą, 60 cm x 86 cm x 2 mm [15000008]
- ⚙️ Šešiabriaunis įstatomasis antgalis 3 3 mm, 1/4" (6,3°mm) [15000129]
- ⚙️ „Torx“ antgalis TX25 6,3°mm (1/4") [00340866]
- ⚙️ Gulsčiukas




Galioja 82 cm aukščio prietaisams.

Reikalavimas.

- ✔️ Prietaisas atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✔️ Durelės atidarytos.
- ✔️ Lentynos išimtos.

4.1.1 Durelių vyrių išmontavimas


1. Nuimkite varžto gaubtelį (1).
2. Išsukite varžtą (2).
3. Nuimkite dureles (3).



➡️ Durelės nuimtos.


Remontas

1. Išsukite varžtą (1).
2. Nuimkite viršutinį vyrį (2).




 Viršutinis vyris išimtas.


3. Pastatykite prietaisą aukštyn kojom.

4.  Priekinės dugno uždangos nuimti nebūtina, tačiau tai padarius lengviau pašalinti apatinį durelių vyrį.

1. Išsukite aštuonis varžtus (1).
2. Nuimkite dugno uždangą (2).




5. 1. Išsukite du varžtus (1).
2. Nuimkite apatinį vyrį (2).



➔ Apatinis vyris nuimtas.

4.1.2 Durelių vyrių montavimas



Pav. 1: Viršutinio vyro fiksavimo principas


- 1 Fiksavimo varžtai
- 2 Viršutinio vyro laikiklio padėties nustatymo grioveliai
- 3 Pailgosios kiaurymės / fiksavimo varžtams
- 4 Viršutinio vyro padėties nustatymo grioveliai

Viršutinio vyro fiksavimo principas – padėties nustatymo grioveliai (2), (4) ir pailgosios kiaurymės fiksavimo varžtams (3) – suteikia galimybę pritaikyti viršutinio vyro padėtį pagal prietaiso įrengimo aplinkybes.


1. ⓘ Jei pakeista durelių atvėrimo kryptis.

Remontas

1. Nuimkite viršutinę ir apatinę įvorę (1).
2. Įmontuokite įvoro vyro pusėje (2).



2. Įstatykite viršutinį vyrį į teisingoje pusėje pagal durelių atvėrimo kryptį į vyro vietą.



3. Atlikite tolesnius veiksmus atvirkščia eilės tvarka nei išimant.
4. Nustatykite prietaiso aukštį (sureguliuokite kojeles).



Baigę remontuoti prietaisą ir vėl pastatę jį ant kojelių prieš įjungdami palaukite ne mažiau kaip 5 minutes.

4.2 Durelių vyrių keitimas

Specialūs įrankiai.

⚙️	Apsauginė grindų plokštė	Skirta grindims apsaugoti remontuojant prietaisą, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
⚙️	Šešiabriaunis įstatomasis antgalis 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
⚙️	Plokščiasis atsuktuvas	Mentė 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[00340612]
⚙️	„Torx“ antgalis TX20	6,3 mm (1/4 col.)	[00340865]
⚙️	„Torx“ antgalis TX40	1/4" (12,5 mm) vidiniam keturbriauniam velenui	[00340851]
⚙️	Kombinuotas varžliaraktis	Rakto plotis 10°mm, M6	[00340811]
⚙️	Gulsčiukas		




Galioja 186 cm aukščio prietaisams.

Reikalavimas.

- ✔️ Prietaisas atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✔️ Durelės atidarytos.
- ✔️ Lentynos išimtos.


4.2.1 Durelių vyrių išmontavimas

1. Nuimkite varžto gaubtelį (1).
2. Išsukite varžtą (2).




Remontas

2. 1. Atitraukite dureles nuo viršutinio vyro (1).
2. Nuimkite dureles nuo apatinio vyro (2).
3. Padėkite dureles ant apsauginės plokštės (3).




➡ Durelės nuimtos.

3. Paguldykite prietaisą ant jo nugarinės pusės.




4. 1. Išukite du varžtus (1).
2. Nuimkite viršutinį vyrį (2).




➡ Viršutinis vyris išimtas.

5. Išukite kojelę.




6. 1. Išsukite du varžtus (1).
2. Nuimkite apatinį vyrį (2).



➡ Apatinis vyris nuimtas.

4.2.2 Durelių vyrių montavimas



Pav. 2: Viršutinio vyro fiksavimo principas


- 1 Fiksavimo varžtai
- 2 Viršutinio vyro laikiklio padėties nustatymo grioveliai
- 3 Pailgosios kiaurymės / fiksavimo varžtams
- 4 Viršutinio vyro padėties nustatymo grioveliai

Viršutinio vyro fiksavimo principas – padėties nustatymo grioveliai (2), (4) ir pailgosios kiaurymės fiksavimo varžtams (3) – suteikia galimybę pritaikyti viršutinio vyro padėtį pagal prietaiso įrengimo aplinkybes.


1. ⓘ Jei pakeista durelių atvėrimo kryptis.

Remontas

1. Nuimkite viršutinę ir apatinę įvorę (1).
2. Įmontuokite įvoro vyro pusėje (2).





2. Įstatykite viršutinį vyrį į teisingoje pusėje pagal durelių atvėrimo kryptį į vyro vietą.



3. Atlikite tolesnius veiksmus atvirkščia eilės tvarka nei išimant.

4. Nustatykite prietaiso aukštį (sureguliuokite priekines kojeles).

1 x SW10 



Baigę remontuoti prietaisą ir vėl pastatę jį ant kojelių prieš įjungdami palaukite ne mažiau kaip 5 minutes.


4.3 Durelių tarpiklio keitimas

Reikalavimas.


- ✔ Durelės turi būti atidarytos.

4.3.1 Durelių tarpiklio išėmimas

1. Išimkite durelių tarpiklį iš griovelio dešiniame ir kairiajame kampe.



2. Ištraukite durelių tarpiklį iš griovelio.




- ➡ Durelių tarpiklis išimtas.

4.3.2 Durelių tarpiklio įdėjimas





Naujo durelių tarpiklio storis gali šiek tiek skirtis nuo seno durelių tarpiklio storio. Dėl to durelės vis tiek užsidarys, o tarpiklį bus galima naudoti ilgai. Jei jūsų prietaiso vyriai arba vyro priedai reguliuojami, uždarymo funkciją vėliau galima optimizuoti. Nedidelės šoninės skylutės durelių tarpiklyje turi savo funkciją (reikalingos ventilacijai). Tai nėra gamybinis brokas.


1. Patikrinkite griovelį, ar nėra tarpiklių galinčių pažeisti vietų.



4. Įspauskite tarpiklio kampus viršuje ir apačioje į griovelį.




2.  Jei tarpiklio griovelis pažeistas.
- Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

3.  Nedidelės durelių tarpiklio deformacijos yra įprastas požymis ir nepaveikia tarpiklio funkcinių savybių. Prieš įdedant durelių tarpiklį į prietaisą, rekomenduojama jį ištiesinti.

Pašildykite durelių tarpiklių plaukų džiovintuvu arba karštu vandeniu ir iš naujo suteikite formą rankiniu būdu.

5. Po truputį įspauskite į griovelį visą tarpiklį.



 Durelių tarpiklis įdėtas.


4.4 Butelių lentynos keitimas

Reikalavimas.

- ✔ Durelės atidarytos.

4.4.1 Butelių lentynos išėmimas

- ▶ 1. Šiek tiek pakelkite galinę butelių lentynos dalį (1).
- ▶ 2. Išimkite butelių lentyną (2).



- ➡ Butelių lentyna išimta.

4.4.2 Butelių lentynos įdėjimas

- ▶ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.5 Padidinamos butelių lentynos keitimas

Specialūs įrankiai.


„Torx“ antgalis TX20 6,3 mm (1/4 col.) [00340865]

Reikalavimas.

✓ Durelės atidarytos.

4.5.1 Padidinamos butelių lentynos išėmimas

1. Ištraukite padidinamą butelių lentyną.
2. 1. Išsukite keturis varžtus (1).
2. Išimkite padidinamą butelių lentyną (2).



➡ Padidinama butelių lentyna išimta.

4.5.2 Padidinamos butelių lentynos įmontavimas

- ▶ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.6 LED modulio keitimas

Specialūs įrankiai.

- ⊕ Paklotas arba rankšluostis
- ⊕ „Torx“ antgalis TX20 6,3 mm (1/4 col.) [00340865]

Galioja **60 cm pločio** prietaisams.



Jūsų prietaise yra techninės priežiūros nereikalaujanti LED lemputė. Šias lemputes gali pataisyti tik klientų aptarnavimo tarnybos specialistai arba įgalioti technikai! Dėl techninės konstrukcijos 30 cm pločio prietaiso variantų LED modulis negali būti keičiamas atskirai. LED modulis yra valdymo modulio atsarginių dalių rinkinio sudėtyje.



⚠ PAVOJUS

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa!

Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio netinkamo remonto atveju

- ▶ Elektrinės dalis remontuoti turi kvalifikuoti elektrikai.
- ▶ Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal VDE 0701 arba šalyje galiojančius reglamentus.



⚠ PAVOJUS

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa!

Mirtis dėl elektros smūgio

- ▶ Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.



⚠ PERSPĖJIMAS

Aštrios briaunos!

Galima įsipjauti


- ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines.

Reikalavimas.

- ✓ Prietaisas atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✓ Durelės atidarytos.
- ✓ Lentynos išimtos.

4.6.1 Viršutinio LED modulio išėmimas


1. Išsukite du varžtus (1).
2. Nuleiskite LED modulį žemyn (2).



2. Atjunkite LED modulio elektros jungtį.
- ➡ Viršutinis LED modulis išimtas.


4.6.2 Apatinio LED modulio išėmimas

1. Išsukite tris varžtus (1).
2. Išimkite skiriamąją plokštę (2).




2. Atjunkite skiriamosios plokštės apatinio LED modulio ir darbo modulio elektros jungtį.


3. 1. Išsukite du varžtus (1).
2. Išimkite LED modulį (2).



4. 1. Išsukite aštuonis varžtus (1).
2. Nuimkite skiriamosios plokštės uždangą (2).



5. Pašalinkite LED modulio kabelį nuo izoliacinio skiriamosios plokštės skydo.

 Apatinis LED modulis nuimtas.

4.6.3 LED modulio įmontavimas

- ▶ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

Reparasjonstips - Skap for lagring av vin

 Om dette dokumentet	331
1.1 Viktig informasjon	331
1.1.1 Formål.....	331
1.2 Forklaring av symboler.....	331
1.2.1 Farenivåer	331
1.2.2 Faresymboler.....	331
1.2.3 Advarslenes struktur	332
1.2.4 Generelle symboler	332
 Sikkerhet	333
2.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner	333
2.1.1 Alle husholdningsapparater	333
 Verktøy og hjelpemidler	334
 Reparasjon	335
4.1 Utskiftning av dørhengsler.....	335
4.1.1 Demontering av dørhengsler.....	335
4.1.2 Montering av dørhengsler	337
4.2 Utskiftning av dørhengsler.....	339
4.2.1 Demontering av dørhengsler.....	339
4.2.2 Montering av dørhengsler	341
4.3 Utskiftning av dørpakning.....	344
4.3.1 Demontering av dørpakning.....	344
4.3.2 Montering av dørpakning	344
4.4 Utskiftning av flaskehylle	347
4.4.1 Demontering av flaskehylle	347
4.4.2 Montering av flaskehylle	347
4.5 Utskiftning av uttrekkbar flaskehylle	348
4.5.1 Demontering av uttrekkbar flaskehylle	348
4.5.2 Montering av uttrekkbar flaskehylle	348
4.6 Utskiftning av LED-modul.....	349
4.6.1 Demontering av øvre LED-modul	349
4.6.2 Demontering av nedre LED-modul	350
4.6.3 Montering av LED-modul	351

i Om dette dokumentet

1.1 Viktig informasjon

1.1.1 Formål

Disse tipsene om reparasjon skal hjelpe kunden til selv å kunne reparere apparater i samsvar med gjeldende regulering av øko-design (med gyldighet 03/2021).





De inneholder informasjon om hvordan definerte reservedeler skiftes, inklusive advarsler og risikoer.

Kontakt vår kundeservice dersom du har spørsmål. Vi påtar oss kun ansvar for skader dersom tipsene om reparasjon er korrekt fulgt.

1.2 Forklaring av symboler

1.2.1 Farenivåer

Advarslene som viser farenivå, består av et symbol og et signalord. Signalordet viser hvor alvorlig faren er.






Advarsel som viser farenivå	Betydning
	Dersom advarselen ignoreres, vil det føre til død eller alvorlige personskader.
	Dersom advarselen ignoreres, kan det føre til død eller alvorlige personskader.
	Dersom advarselen ignoreres, kan det føre til mindre personskader.
	Dersom advarselen ignoreres, kan det føre til materiell skade.

Tabell 1: Farenivåer




1.2.2 Faresymboler

Faresymboler er symbolske fremstillinger som gir en indikasjon av hvilken type fare det dreier seg om.

Følgende faresymboler brukes i dette dokumentet:

Faresymbol	Betydning
	Generell advarsel
	Fare for elektrisk støt
	Eksplisjonsfare
	Fare for å skjære seg
	Klemfare


i Om dette dokumentet

Faresymbol	Betydning
	Fare på grunn av varme overflater
	Fare på grunn av sterkt magnetfelt
	Fare fra ikke-ioniserende stråling


Tabell 2: Faresymboler

1.2.3 Advarslenes struktur

Advarslene i dette dokumentet har standardisert utseende og standardisert struktur.




	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;">FARE</div> <p>Faretype og kilde til fare! Mulige konsekvenser dersom fare/advarsel ignoreres.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tiltak og forbud for å forebygge fare.
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








Eksemplet nedenfor viser en advarsel mot elektrisk støt på grunn av strømførende deler. Tiltaket for å unngå faren er angitt.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;">FARE</div> <p>Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler! Død på grunn av drepende elektrisk støt</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 Generelle symboler

Følgende generelle symboler brukes i dette dokumentet:

Gen. symbol	Betydning
	Identifisering av et spesielt tips (tekst og/eller grafikk)
	Identifisering av et enkelt tips (kun tekst)
	Identifisering av en lenke til en opplæringsvideo

Gen. symbol	Betydning
	Identifisering av nødvendig verktøy
	Identifisering av nødvendige forutsetninger
	Identifisering av en betingelse (hvis ..., så ...)
	Identifisering av et resultat
	Identifisering av en tast eller knapp
	Identifisering av et materialnummer
	Identifisering av vist tekst/vindu (i apparatets display)

Tabell 3: Generelle symboler

2.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

2.1.1 Alle husholdningsapparater

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler!

- Feil ved reparasjoner hvor elektriske komponenter er involvert, kan føre til elektrisk støt!
- Koble apparatet fra strømmettet i minst 60 sekunder før arbeidet startes.
- Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhetstest iht. VDE 0701 eller gjeldende forskrifter i det respektive land.

Fare for personskade på grunn av skarpe kanter!

- Bruk vernehansker.

Fare for å knuse legemsdeler under reparasjoner, vedlikehold, feilsøking og service på grunn av tunge og bevegelige komponenter

- Bruk vernesko.
- Sikre tunge komponenter for å hindre at de faller ned.
- Ikke stikk kroppsdelene inn i bevegelige komponenter.







Fare for apparatets sikkerhet/funksjon!

- Bruk kun originale reservedeler.

Fare for skade på deler som er følsomme overfor elektrostatisk utlading (ESD)!





- Ikke berør modulene, inklusive tilkoblinger og ledere.

Verktøy og hjelpemidler

Betegnelse	Detaljer	Bilder
Gulvbeskyttelsesplate [15000008]	for beskyttelse av gulv under apparatreparasjon, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Sekskant-pipebits 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	
Torx-bits TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
Torx-bits TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Torx-bits TX40 [00340851]	1/4" (12,5 mm) for innvendig, fir- kantet skaft	
Fastnøkkel [00340811]	Størrelse på fastnøkkel 10°mm, M6	
Teppe eller håndkle		
Vater		

4.1 Utskiftning av dørhengsler

Spesielle hjelpemidler:

 Gulvbeskyttelsesplate	for beskyttelse av gulv under apparat- reparasjon, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
 Sekskant-pipebits 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
 Torx-bits TX25	6,3°mm (1/4")	[00340866]
 Vater		




Gyldig for 82 cm høydeapparater.

Forutsetning:

- ✓ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✓ Døren er åpen.
- ✓ Hyllene er tatt ut.

4.1.1 Demontering av dørhengsler


1. Fjern skruhetten (1).
2. Skru ut skruen (2).
3. Demonter døren (3).



➡ Døren er demontert.


Reparasjon

2. 1. Skru ut skruen (1).
2. Demonter øvre hengsel (2).




 Øvre hengsel er demontert.

3. Plasser apparatet på toppen av det.


4.  Fjerning av frontdekselet på grunnapparatet kreves ikke, men gjør det lettere å demontere det nederste dørhengselet.

1. Skru løs åtte skruer (1).
2. Ta av frontdekselet på grunnapparatet (2).




Reparasjon

5. 1. Skru ut to skruer (1).
2. Demonter nedre hengsel (2).



 Nedre hengsel er demontert.

4.1.2 Montering av dørhengsler



Bilde 1: Festekonsept for øverste hengsel


- 1 Festeskruer
- 2 Posisjoneringsspor for holder for øverste hengsel
- 3 Hull med spor / for festeskruer
- 4 Posisjoneringsspor for øverste hengsel

Festekonsept for øverste hengsel - posisjoneringsspor (2), (4) og hull med spor for festeskruer (3) - gjør det mulig å tilpasse det øvre hengselet til betingelsene for montering av apparatet.


1.  Hvis siden døren åpner mot, er endret.

Reparasjon

1. Demonter den øvre og den nedre gjennomføringen (1).
2. Monter gjennomføringer på hengselsidene (2).



2. Sett inn det øverste hengselet på riktig plass i hengselsporet avhengig av hvilken side døren åpner mot.










3. Fortsett med videre trinn i motsatt rekkefølge i forhold til demontering.
4. Niveller apparatet (reguler føttene).



Etter at apparatreparasjonen er ferdig og apparatet settes opp på føttene, må du vente i minst 5 minutter før du slår det på.

4.2 Utskiftning av dørhengsler

Spesielle hjelpemidler:

 Gulvbeskyttelsesplate	for beskyttelse av gulv under apparat- reparasjon, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
 Sekskant-pipebits 3	3 mm, 1/4" (6,3 ^o mm)	[15000129]
 Flat skrutrekker	Blad 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[00340612]
 Torx-bits TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
 Torx-bits TX40	1/4" (12,5 mm) for innvendig, firkantet skaft	[00340851]
 Fastnøkkel	Størrelse på fastnøkkel 10 ^o mm, M6	[00340811]
 Vater		




Gyldig for 186 cm høydeapparater.

Forutsetning:

- ✓ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✓ Døren er åpen.
- ✓ Hyllene er tatt ut.


4.2.1 Demontering av dørhengsler

1. Fjern skruhetten (1).
2. Skru ut skruen (2).




Reparasjon

2. 1. Beveg døren ut av det øvre hengselet (1).
2. Løft opp døren fra det øvre hengselet (2).
3. Plasser døren på beskyttelsesplaten (3).




➡ Døren er demontert.

3. Legg apparatet på ryggen.




4. 1. Skru ut to skruer (1).
2. Demonter øvre hengsel (2).



➡ Øvre hengsel er demontert.


5. Skru løs foten.



Reparasjon


1. Skru ut to skruer (1).
2. Demonter nedre hengsel (2).

2 x TX20



⬅ Nedre hengsel er demontert.

4.2.2 Montering av dørhengsler



Bilde 2: Festekonsept for øverste hengsel


- 1 Festeskruer
- 2 Posisjoneringsspor for holder for øverste hengsel
- 3 Hull med spor / for festeskruer
- 4 Posisjoneringsspor for øverste hengsel

Festekonsept for øverste hengsel - posisjoneringsspor (2), (4) og hull med spor for festeskruer (3) - gjør det mulig å tilpasse det øvre hengselet til betingelsene for montering av apparatet.


1. ⓘ Hvis siden døren åpner mot, er endret.

Reparasjon

1. Demonter den øvre og den nedre gjennomføringen (1).
2. Monter gjennomføringer på hengselsidene (2).




2. Sett inn det øverste hengselet på riktig plass i hengselsporet avhengig av hvilken side døren åpner mot.



3. Fortsett med videre trinn i motsatt rekkefølge i forhold til demonteringen.

Reparasjon

4. Niveller apparatet (reguler frontføttene).



Etter at apparatreparasjonen er ferdig og apparatet settes opp på føttene, må du vente i minst 5 minutter før du slår det på.


4.3 Utskiftning av dørpakning

Forutsetning:


- ✔ Døren er åpen.

4.3.1 Demontering av dørpakning

1. Løsne dørpakningen fra sporet i høyre og venstre hjørne.



2. Trekk pakningen ut av sporet.



- ➡ Dørpakningen er demontert.

4.3.2 Montering av dørpakning




Tykkelsen på den nye dørpakningen kan avvike litt fra tykkelsen på den gamle dørpakningen. Det har ingen innvirkning på lukkeatferd og langvarig funksjon.


Hvis apparatet har justerbare hengsler eller hengslefester, kan du optimalisere lukkeatferden etterpå.


Små sidehull i dørpakningen har en funksjon (nødvendige for ventilasjonen). Det dreier seg ikke om produksjonsfeil.

Reparasjon

1. Kontroller at sporet for pakningen ikke har skader.




2.  Hvis sporet for pakningen er skadet:
 - Kontakt kundeservice.

3.  Litt deformasjon av dørpakningen er normalt og har ingen innvirkning på funksjonen. Det anbefales å rette ut dørpakningen før den settes inn i apparatet.


Varm opp dørpakningen med en føn eller varmt vann og form den på nytt med hendene.


4. Skyv pakningens hjørner øverst og nederst inn i sporet.



Reparasjon

5. Trykk hele pakningen inn i sporet trinn for trinn.



 Dørpakningen er montert.


4.4 Utskiftning av flaskehylle

Forutsetning:

- ✔ Døren er åpen.

4.4.1 Demontering av flaskehylle

- ▶ 1. Løft baksiden av flaskehyllen (1) litt opp.
- ▶ 2. Ta ut flaskehyllen (2).



- ➡ Flaskehyllen er demontert.

4.4.2 Montering av flaskehylle

- ▶ Monteres i motsatt rekkefølge.

4.5 Utskiftning av uttrekkbar flaskehylle

Spesielle hjelpemidler:


🔧 Torx-bits TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Forutsetning:

✅ Døren er åpen.

4.5.1 Demontering av uttrekkbar flaskehylle

1. Skyv ut den uttrekkbare flaskehylle.
2. 1. Skru ut fire skruer (1).
2. Ta ut den uttrekkbare flaskehylle (2).



➡ Den uttrekkbare flaskehylle er demontert.

4.5.2 Montering av uttrekkbar flaskehylle

- ▶ Monteres i motsatt rekkefølge.

4.6 Utskiftning av LED-modul

Spesielle hjelpemidler:

- ☞ Teppe eller håndkle
- ☞ Torx-bits TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Gjelder for apparater med **60 cm bredde**.



Apparatet har en vedlikeholdsfri LED-lampe.
Disse lampene skal kun repareres av kundeservice eller autoriserte teknikere!
På grunn av den tekniske strukturen i apparatvarianter med 30 cm bredde kan ikke LED-modulen skiftes ut separat.
LED-modulene er inkludert i reservedelssettet for betjeningspanelet.



FARE

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler!

- Livsfare på grunn av elektrisk støt ved feil reparasjon
- ▶ Elektriske deler skal repareres av kvalifiserte elektrikere.
 - ▶ Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhetstest iht. VDE 0701 eller gjeldende forskrifter i det respektive land.



FARE

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler!

- Død på grunn av drepende elektrisk støt
- ▶ Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.



FORSIKTIG

Skarpe kanter!


- Kuttskader
- ▶ Bruk vernehansker.

Forutsetning:

- ✔ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✔ Døren er åpen.
- ✔ Hyllene er tatt ut.

4.6.1 Demontering av øvre LED-modul

1. Skru ut to skruer (1)
2. Skyv LED-modulen (2) ned.




2. Koble fra LED-modulens elektriske tilkobling.

➡ Øvre LED-modul er demontert.


4.6.2 Demontering av nedre LED-modul

1. Skru ut tre skruer (1).
2. Ta ut skilleplaten (2).




2. Koble fra skilleplatens elektriske tilkobling til den nedre LED-modulen og betjeningsmodulen.

3. 1. Skru ut to skruer (1).
2. Ta ut LED-modulen (2).



Reparasjon

4. 1. Skru ut åtte skruer (1).
2. Demonter skilleplatedekslet (2).






5. Demonter LED-modulens kabel fra skilleplatens isolasjonsplate

 Nedre LED-modul er demontert.

4.6.3 Montering av LED-modul

- ▶ Monteres i motsatt rekkefølge.

Wskazówki naprawy - Chłodziarka do wina

 Informacje dotyczące dokumentu	353
1.1 Ważne informacje.....	353
1.1.1 Cel dokumentu	353
1.2 Objaśnienie symboli ostrzegawczych.....	353
1.2.1 Oznaczenie poziomów niebezpieczeństwa	353
1.2.2 Symbole ostrzegawcze.....	353
1.2.3 Budowa ostrzeżeń	354
1.2.4 Ogólne symbole.....	354
 Bezpieczeństwo	355
2.1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	355
2.1.1 Wszystkie sprzęty gospodarstwa domowego	355
 Narzędzia i pomoce techniczne	356
 Naprawy	357
4.1 Wymiana zawiasów drzwiczek	357
4.1.1 Demontaż zawiasów drzwiczek.....	357
4.1.2 Montaż zawiasów drzwiczek	359
4.2 Wymiana zawiasów drzwiczek	361
4.2.1 Demontaż zawiasów drzwiczek.....	361
4.2.2 Montaż zawiasów drzwiczek	363
4.3 Wymiana uszczelki drzwiczek	366
4.3.1 Demontaż uszczelki drzwiczek.....	366
4.3.2 Montaż uszczelki drzwiczek.....	366
4.4 Wymiana półki na butelki	369
4.4.1 Demontaż półki na butelki.....	369
4.4.2 Montaż półki na butelki	369
4.5 Wymiana wysuwanej półki na butelki	370
4.5.1 Demontaż wysuwanej półki na butelki	370
4.5.2 Montaż wysuwanej półki na butelki.....	370
4.6 Wymiana modułu LED	371
4.6.1 Demontaż górnego modułu LED	371
4.6.2 Demontaż dolnego modułu LED.....	372
4.6.3 Montaż modułu LED.....	373

i Informacje dotyczące dokumentu

1.1 Ważne informacje

1.1.1 Cel dokumentu

Niniejsze wskazówki naprawcze mają na celu zapewnienie użytkownikowi pomocy w samodzielnej naprawie posiadanych urządzeń w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w sprawie ekoprojektu (stan na 03/2021).

Zawierają one informacje na temat wymiany określonych części zamiennych oraz ostrzeżenia i informacje o zagrożeniach.

W razie pytań należy się skontaktować z naszym działem serwisowym. Odpowiedzialność za szkody ponosimy tylko pod warunkiem prawidłowego stosowania się do wskazówek naprawczych.

1.2 Objasnienie symboli ostrzegawczych

1.2.1 Oznaczenie poziomów niebezpieczeństwa

Poziom ryzyka jest określany przy pomocy symbolu oraz wyrazu. Wyraz określa poziom ryzyka.




Symbol	Znaczenie
 NIEBEZPIECZEŃSTWO	Bezpośrednio zagrażające niebezpieczeństwo, które przy niezachowaniu odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
 OSTRZEŻENIE	Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa, które przy niezachowaniu odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
 WAŻNE	Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa, które przy niezachowaniu odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do powstania lekkich obrażeń.
UWAGA!	Ostrzeżenie dot. możliwości powstania szkody materialnej.

Tabela 1: Oznaczenie poziomów niebezpieczeństwa

1.2.2 Symbole ostrzegawcze

Symbole ostrzegawcze reprezentują graficznie źródło potencjalnego ryzyka.

W poniższym dokumencie użyto następujących symboli:

Symbole ostrzegawcze	Znaczenie
	Ogólne ostrzeżenie
	Niebezpieczeństwo od napięcia elektrycznego
	Ryzyko wybuchu

i Informacje dotyczące dokumentu







Symbole ostrzegawcze	Znaczenie
	Ryzyko obrażeń (rozcięć)
	Ryzyko zmiążdżenia
	Ryzyko oparzenia
	Silne pole magnetyczne
	Promieniowanie nie-jonizujące


Tabela 2: Symbole ostrzegawcze

1.2.3 Budowa ostrzeżeń

Ostrzeżenia podane w dokumencie mają standardową budowę.

	<p>⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO</p> <p>Typ i źródło ryzyka!! Konsekwencje zignorowania. ▶ Środki ochronne.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolejne ostrzeżenie wskazuje, jako źródło możliwość porażenia prądem. Wskazano czynności, które mają za zadanie ograniczenie ryzyka.

	<p>⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO</p> <p>Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem! Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem ▶ Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 Ogólne symbole

Poniższe symbole są używane w dokumentacji:








Symbol	Znaczenie
	Identyfikacja specjalnej wskazówki (tekst lub grafika)
	Identyfikacja prostej wskazówki (tylko tekst)
	Identyfikacja linku do pliku wideo
	Identyfikacja narzędzi
	Identyfikacja wstępnych warunków
	Identyfikacja warunku (jeżeli)
	Identyfikacja rezultatu
[Start]	Identyfikacja przycisku
[00123456]	Identyfikacja numeru materiału
Status	Identyfikacja wyświetlanego tekstu / komunikatu (na wyświetlaczu)

Tabela 3: Ogólne symbole

2.1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

2.1.1 Wszystkie sprzęty gospodarstwa domowego

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem!

- Błędna naprawa części elektrycznych może spowodować porażenie prądem elektrycznym!
- Co najmniej 60 sekund przed przystąpieniem do pracy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Po naprawie należy przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy VDE 0701 (Niemcy) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

Ryzyko zranienia o ostre krawędzie!

- Używać rękawic ochronnych.

Ryzyko zmiążdżenia podczas naprawy, obsługi lub diagnozy, ze względu na ciężkie i ruchome elementy

- Stosować obuwie ochronne.
- Zabezpieczyć ciężkie elementy przed upadkiem.
- Nie dotykać ruchomych elementów podczas pracy urządzenia.







Zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika i działania urządzenia!

- Używać tylko oryginalnych części zamiennych.

Ryzyko uszkodzenia komponentów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne (ESD)!

- Nie dotykać modułów, włącznie ze złączami i ścieżkami przewodzącymi.

Narzędzia i pomoce techniczne

Przeznaczenie	Detale	Zdjęcia
Podłogowa płyta ochronna [15000008]	zapewnia ochronę podczas naprawy urządzenia, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Klucz gniazdowy sześciokątny nr 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	
Torx Bit TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
Torx Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Torx-Bit TX40 [00340851]	1/4" (12,5 mm) dla czopu kwadratowego	
Klucz płasko-oczkowy [00340811]	Rozmiar klucza 10°mm, M6	
Koc lub ręcznik		
Poziomnica		

4.1 Wymiana zawiasów drzwiczek

Pomoce specjalne

Podłogowa płyta ochronna	zapewnia ochronę podczas naprawy urządzenia, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
Klucz gniazdowy sześciokątny nr 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
Torx Bit TX25	6,3°mm (1/4")	[00340866]
Poziomnica		




Dotyczy urządzeń o wysokości 82 cm.

Warunek:

- ✔ Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
- ✔ Drzwiczki są otwarte.
- ✔ Półki zostały wyjęte.


4.1.1 Demontaż zawiasów drzwiczek

1. Zdjąć zaślepkę (1).
2. Odkręcić śrubę (2).
3. Wyjąć drzwiczki (3).




➡ Drzwiczki zostały zdemontowane.

1. Odkręcić śrubę (1).
2. Wyjąć zawias górny (2).




 Górny zawias jest zdemontowany.


3. Ustawić urządzenie górną częścią na podłożu.

4.  Zdjęcie pokrywy przedniej korpusu urządzenia nie jest wymagane, ale ułatwia demontaż dolnego zawiasu drzwiczek.

1. Odkręcić osiem śrub (1).
2. Zdjąć przednią pokrywę korpusu urządzenia (2).




5. 1. Wykręcić dwie śruby (1).
2. Wyjąć zawias dolny (2).



➔ Dolny zawias jest zdemontowany.

4.1.2 Montaż zawiasów drzwiczek



Rys. 1: Konceptja montażowa górnego zawiasu


- 1 Śruby mocujące
- 2 Rowki ustalające uchwytu zawiasu górnego
- 3 Otwory podłużne / pod śruby mocujące
- 4 Rowki ustalające zawiasu górnego

Konceptja montażowa zawiasu górnego - rowki ustalające (2), (4) i otwory podłużne pod śruby mocujące (3) - umożliwiają dostosowanie pozycji górnego zawisu do warunków miejsca montażu urządzenia.


1. ⓘ Jeżeli wymiana dotyczy strony, po której otwierane są drzwiczki.

Naprawy

1. Wyjąć górną i dolną tuleję (1).
2. Zamontować tuleje po stronie zawiasów (2).



2. Wprowadzić górny zawias w prawidłowym położeniu w otwór zawiasu, zależnie od tego, od której strony otwierane są drzwiczki.










3. Aby zdemontować element, wykonać kroki w odwrotnej kolejności.
4. Wypoziomować urządzenie (przy użyciu nóżek).



Po zakończeniu naprawy urządzenia i ustawieniu go na nóżkach odczekać co najmniej 5 minut przed włączeniem urządzenia.

4.2 Wymiana zawiasów drzwiczek




Pomoce specjalne

	Podłogowa płyta ochronna	zapewnia ochronę podczas naprawy urządzenia, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
	Klucz gniazdowy sześciokątny nr 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
	Płaski śrubokręt	Końcówka 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[00340612]
	Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Torx-Bit TX40	1/4" (12,5 mm) dla czopu kwadrato-wego	[00340851]
	Klucz płasko-oczkowy	Rozmiar klucza 10°mm, M6	[00340811]
	Poziomnica		




Dotyczy urządzeń o wysokości 186 cm.

Warunek:

-  Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
-  Drzwiczki są otwarte.
-  Półki zostały wyjęte.


4.2.1 Demontaż zawiasów drzwiczek

1. Zdjąć zaślepkę (1).
2. Odkręcić śrubę (2).




Naprawy

1. Wysunąć drzwiczki z zawiasu górnego (1).
2. Unieść drzwiczki z dolnego zawiasu (2).
3. Umieścić drzwiczki na płycie ochronnej (3).




 Drzwiczki zostały zdemontowane.

3. Położyć urządzenie na plecach.




1. Wykręcić dwie śruby (1).
2. Wyjąć zawias górny (2).




 Górny zawias jest zdemontowany.

5. Odkręcić nóżkę.




6. 1. Wykręcić dwie śruby (1).
2. Wyjąć zawias dolny (2).



➡ Dolny zawias jest zdemontowany.

4.2.2 Montaż zawiasów drzwiczek



Rys. 2: Koncepcja montażowa górnego zawiasu


- 1 Śruby mocujące
- 2 Rowki ustalające uchwyty zawiasu górnego
- 3 Otwory podłużne / pod śruby mocujące
- 4 Rowki ustalające zawiasu górnego

Koncepcja montażowa zawiasu górnego - rowki ustalające (2), (4) i otwory podłużne pod śruby mocujące (3) - umożliwiają dostosowanie pozycji górnego zawiasu do warunków miejsca montażu urządzenia.


1. ⓘ Jeżeli wymiana dotyczy strony, po której otwierane są drzwiczki.

Naprawy

1. Wyjąć górną i dolną tuleję (1).
2. Zamontować tuleje po stronie zawiasów (2).





2. Wprowadzić górny zawias w prawidłowym położeniu w otwór zawiasu, zależnie od tego, od której strony otwierane są drzwiczki.



3. Aby zdemontować element, wykonać kroki w odwrotnej kolejności.

4. Wypoziomować urządzenie (przy użyciu przednich nóżek).

1 x SW10 



Po zakończeniu naprawy urządzenia i ustawieniu go na nóżkach odczekać co najmniej 5 minut przed włączeniem urządzenia.


4.3 Wymiana uszczelki drzwiczek

Warunek:


- ✔ Drzwiczki są otwarte.

4.3.1 Demontaż uszczelki drzwiczek

1. Poluzować uszczelkę drzwiczek w rowku w prawym i lewym narożniku.



2. Wyciągnąć uszczelkę drzwiczek z rowka.



- ➡ Uszczelka drzwiczek została zdemontowana.

4.3.2 Montaż uszczelki drzwiczek




Grubość nowej uszczelki drzwiczek może się nieco różnić od grubości starej uszczelki drzwiczek. Nie ma to wpływu na jakość zamykania drzwiczek i i działanie urządzenia.


Jeżeli urządzenie posiada regulowane zawiasy lub elementy mocujące zawiasów, można przy ich użyciu regulować sposób zamykania drzwiczek.


Małe boczne otwory w uszczelce drzwiczek są elementami funkcyjnymi (zapewniają wentylację). Nie stanowią one wad produkcyjnych.

1. Skontrolować rowek uszczelki pod kątem uszkodzeń.




4. Wcisnąć narożniki uszczelki do rowka u dołu i u góry.




2.  Jeżeli rowek uszczelki jest uszkodzony.
- Skontaktować się z serwisem.

3.

	Lekka deformacja uszczelki drzwiczek jest normalna i nie wpływa na jej funkcję. Zaleca się wyprostowanie uszczelki drzwiczek przed jej zamocowaniem w urządzeniu.
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogrzać uszczelkę drzwiczek suszarką do włosów lub nadać jej żądany kształt rękami.

5. Krok po kroku wcisnąć uszczelkę do rowka na całym obwodzie.



-  Uszczelka drzwiczek została zamontowana.


4.4 Wymiana półki na butelki

Warunek:

- ✔ Drzwiczki są otwarte.

4.4.1 Demontaż półki na butelki

- ▶ 1. Lekko podnieść tylną część półki na butelki do góry (1).
- ▶ 2. Wyjąć półkę na butelki (2).




- ➡ Półka na butelki jest wyjęta.

4.4.2 Montaż półki na butelki

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.

4.5 Wymiana wysuwanej półki na butelki

Pomoce specjalne


 Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]


Warunek:

-  Drzwiczki są otwarte.

4.5.1 Demontaż wysuwanej półki na butelki

1. Wysunąć wysuwaną półkę na butelki.
2. 1. Odkręć cztery śruby (1).
2. Wyjąć wysuwaną półkę na butelki (2).





-  Wysuwana półka na butelki jest wyjęta.

4.5.2 Montaż wysuwanej półki na butelki


- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.


4.6 Wymiana modułu LED


Pomoce specjalne


-  Koc lub rącznik
-  Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Dotyczy urządzeń o **szerokości 60 cm**.

	<p>Urządzenie posiada bezobsługowe oświetlenie LED.</p> <p>Tego rodzaju elementy oświetleniowe mogą być naprawiane wyłącznie przez serwis lub autoryzowanych techników!</p> <p>Ze względu na strukturę techniczną wariantów urządzeń o szerokości 30 cm modułu LED nie można wymieniać oddzielnie.</p> <p>Moduł LED jest zawarty w zestawie części zamiennych modułu sterującego.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO</p> <p>Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem!</p> <p>Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku nieprawidłowej naprawy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Części elektryczne powinny być naprawiane przez wykwalifikowanych elektryków. ▶ Po naprawie należy przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy VDE 0701 (Niemcy) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkownika.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO</p> <p>Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem!</p> <p>Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p style="background-color: yellow; padding: 2px;">⚠ WAŻNE</p> <p>Ostre krawędzie!</p> <p>Rany cięte</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zawsze używaj rękawic ochronnych.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Warunek:


-  Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.

-  Drzwiczki są otwarte.
-  Półki zostały wyjęte.

4.6.1 Demontaż górnego modułu LED


1. Wykręcić dwie śruby (1)
2. Przesunąć moduł LED w dół (2).



2. Rozłączyć połączenie elektryczne modułu LED.
-  Górny moduł LED jest wyjęty.


4.6.2 Demontaż dolnego modułu LED

1. Odkręcić trzy śruby (1).
2. Wysunąć płytkę rozdzielczą (2).




2. Rozłączyć połączenie elektryczne płytki rozdzielczej dolnego modułu LED i modułu sterującego.

3. 1. Wykręcić dwie śruby (1).
2. Wysunąć moduł LED (2).



4. 1. Wykręcić osiem śrub (1).
2. Zdjąć pokrywę płytki rozdzielczej (2).







5. Odłączyć kabel modułu LED od arkusza izolacyjnego płytki rozdzielczej

 Dolny moduł LED jest wyjęty.

4.6.3 Montaż modułu LED

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.

Dicas de resolução - Garrafeira

 Sobre este documento	375
1.1 Informação importante	375
1.1.1 Finalidade.....	375
1.2 Explicação dos símbolos.....	375
1.2.1 Níveis de perigo.....	375
1.2.2 Símbolos de perigo	375
1.2.3 Estrutura dos avisos.....	376
1.2.4 Símbolos gerais	376
 Segurança	377
2.1 Instruções gerais de segurança.....	377
2.1.1 Todos os eletrodomésticos	377
 Ferramentas e auxiliares	378
 Reparação	379
4.1 Substituir as dobradiças da porta.....	379
4.1.1 Remover as dobradiças da porta	379
4.1.2 Instalar as dobradiças da porta	381
4.2 Substituir as dobradiças da porta.....	383
4.2.1 Remover as dobradiças da porta	383
4.2.2 Instalar as dobradiças da porta	385
4.3 Substituir a junta da porta	388
4.3.1 Remover a junta da porta	388
4.3.2 Instalar a junta da porta.....	388
4.4 Substituir a prateleira para garrafas	391
4.4.1 Remover a prateleira para garrafas.....	391
4.4.2 Instalar a prateleira para garrafas	391
4.5 Substituir a prateleira para garrafas extensível	392
4.5.1 Remover a prateleira para garrafas extensível.....	392
4.5.2 Instalar a prateleira para garrafas extensível	392
4.6 Substituir o módulo LED	393
4.6.1 Remover o módulo LED superior	393
4.6.2 Remover o módulo LED inferior	394
4.6.3 Instalar o módulo LED.....	395

i Sobre este documento

1.1 Informação importante

1.1.1 Finalidade

Estas dicas de reparação auxiliam o consumidor na reparação de aparelhos por ele próprio de acordo com o regulamento de "Eco-design" aplicável (a partir de 03/2021).

Estas contêm informações sobre como substituir peças sobressalentes definidas, incluindo avisos e riscos.

Em caso de dúvidas, entre em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente. Apenas nos responsabilizaremos por danos se as dicas de reparação tiverem sido devidamente seguidas.

1.2 Explicação dos símbolos

1.2.1 Níveis de perigo

Os níveis de aviso são compostos por um símbolo e uma palavra sinal. A palavra-sinal indica a gravidade do perigo.









Nível de aviso	Significado
	A não observância da mensagem de aviso resulta em morte ou ferimentos graves.
	A não observância da mensagem de aviso pode resultar em morte ou ferimentos graves.
	A não observância da mensagem de aviso pode resultar em ferimentos ligeiros.
	A não observância da mensagem de aviso pode resultar em danos materiais.

Tabela 1: Níveis de perigo

1.2.2 Símbolos de perigo

Os símbolos de perigo são representações simbólicas que dão uma indicação do tipo de perigo.

Neste documento são utilizados os seguintes símbolos de perigo:

Símbolo de perigo	Significado
	Mensagem geral de aviso
	Perigo de tensão elétrica
	Risco de explosão
	Perigo de cortes

i Sobre este documento






Símbolo de perigo	Significado
	Perigo de esmagamento
	Perigo de superfícies quentes
	Perigo de campo eletromagnético intenso
	Perigo de radiação não-ionizante


Tabela 2: Símbolos de perigo

1.2.3 Estrutura dos avisos

Os avisos neste documento possuem um aspeto normalizado e uma estrutura normalizada.

	⚠ PERIGO
Tipo e origem do perigo!	
Possíveis consequência de ignorar o perigo / aviso.	
▶ Medidas e proibições para prevenir o perigo.	

O seguinte exemplo mostra um aviso que adverte contra choques elétricos devido a partes sob tensão. A medida para evitar o perigo é mencionada.

	⚠ PERIGO
Risco de choque elétrico devido a partes sob tensão!	
Morte por eletrocussão	
▶ Desligue os aparelhos da alimentação elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar as reparações.	

1.2.4 Símbolos gerais

Neste documento são utilizados os seguintes símbolos gerais:








Símbolo ger.	Significado
	Identificação de uma dica especial (texto e/ou ilustração)
	Identificação de uma dica simples (apenas texto)
	Identificação de uma ligação para um tutorial em vídeo
	Identificação das ferramentas necessárias
	Identificação das condições prévias necessárias
	Identificação de uma condição (se ..., então ...)
	Identificação de um resultado
Iniciar	Identificação de uma tecla ou botão
[00123456]	Identificação de um número de material
Estado	Identificação de um texto exibido / janela (no visor do aparelho)

Tabela 3: Símbolos gerais

2.1 Instruções gerais de segurança

2.1.1 Todos os eletrodomésticos

Risco de choque elétrico devido a partes sob tensão!

- Erros por reparações envolvendo componentes elétricos podem provocar choques elétricos!
- Desligue o aparelho da rede elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar o trabalho.
- Após a reparação, solicite a realização de um teste de segurança de acordo com VDE 0701 ou os regulamentos específicos do país.

Risco de ferimentos causados por arestas vivas!

- Use luvas de proteção.

Risco de esmagamento durante trabalhos de reparação, manutenção, resolução de problemas e serviço devido a componentes pesados e móveis

- Use calçado de proteção.
- Proteja os componentes pesados contra quedas.
- Não introduzir partes do corpo em componentes móveis.







Risco para a segurança/funcionamento do aparelho!

- Utilize apenas peças sobressalentes originais.

Risco de danos em componentes electrostaticamente sensíveis (ESDs)!

- Não toque nos módulos, incluindo ligações e percursos condutores.

Ferramentas e auxiliares

Designação	Detalhes	Imagens
Placa de proteção do pavimento [15000008]	para proteger o pavimento durante a reparação do aparelho, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Ponta de caixa sextavada 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	
Ponta Torx TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
Ponta Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Ponta Torx TX40 [00340851]	1/4" (12,5 mm) para eixo quadrado interno	
Chave combinada [00340811]	Tamanho da chave 10°mm, M6	
Manta ou toalha		
Nível de bolha		

4.1 Substituir as dobradiças da porta

Ferramentas necessárias:

- 🔧 Placa de proteção do pavimento para proteger o pavimento durante a reparação do aparelho, 60 cm x 86 cm x 2 mm [15000008]
- 🔧 Ponta de caixa sextavada 3 3 mm, 1/4" (6,3ºmm) [15000129]
- 🔧 Ponta Torx TX25 6,3ºmm (1/4") [00340866]
- 🔧 Nível de bolha




Válido para aparelhos com 82 cm de altura.

Pré-requisito:

- ✅ O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- ✅ A porta está aberta.
- ✅ As prateleiras estão removidas.

4.1.1 Remover as dobradiças da porta


1. Remova a tampa do parafuso (1).
2. Desaperte o parafuso (2).
3. Remova a porta (3).




➡ A porta está removida.


Reparação

1. Desaperte o parafuso (1).
2. Remova a dobradiça superior (2).




 A dobradiça superior está removida.


3. Tombe o aparelho.

4.  A retirada da cobertura frontal do aparelho base não é necessária, mas facilita o processo de remoção da dobradiça inferior da porta.

1. Desaperte oito parafusos (1).
2. Remova a cobertura frontal do aparelho base (2).



5. 1. Desaperte dois parafusos (1).
2. Remova a dobradiça inferior (2).



 A dobradiça inferior está removida.

4.1.2 Instalar as dobradiças da porta




Fig. 1: Conceito de fixação da dobradiça superior


- 1 Parafusos de fixação
- 2 Ranhuras de posicionamento do suporte da dobradiça superior
- 3 Furos longitudinais / para parafusos de fixação
- 4 Ranhuras de posicionamento da dobradiça superior

O conceito de fixação da dobradiça superior - ranhuras de posicionamento (2), (4) e furos longitudinais para parafusos de fixação (3) - permite adaptar a posição da dobradiça superior às condições de instalação do aparelho.


1.  Se o lado de abertura da porta for alterado.

Reparação

1. Remova as buchas superior e inferior (1).
2. Instale as buchas do lado das dobradiças (2).



2. Insira a dobradiça superior no local correto na respetiva ranhura, consoante o lado de abertura da porta.



3. Execute os passos seguintes pela ordem inversa à da remoção.
4. Nivele o aparelho (regulação dos pés).



Depois de terminar a reparação do aparelho e colocá-lo sobre os seus pés, aguarde pelo menos 5 minutos antes de o ligar.

4.2 Substituir as dobradiças da porta

Ferramentas necessárias:

🔧 Placa de proteção do pavimento	para proteger o pavimento durante a reparação do aparelho, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
🔧 Ponta de caixa sextavada 3	3 mm, 1/4" (6,3ºmm)	[15000129]
🔧 Chave de fendas	Lâmina 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[00340612]
🔧 Ponta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
🔧 Ponta Torx TX40	1/4" (12,5 mm) para eixo quadrado interno	[00340851]
🔧 Chave combinada	Tamanho da chave 10ºmm, M6	[00340811]
🔧 Nível de bolha		




Válido para aparelhos com 186 cm de altura.

Pré-requisito:

- ✔ O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- ✔ A porta está aberta.
- ✔ As prateleiras estão removidas.


4.2.1 Remover as dobradiças da porta

1. Remova a tampa do parafuso (1).
2. Desaperte o parafuso (2).




Reparação

2. 1. Retire a porta da dobradiça superior (1).
2. Levante a porta para fora da dobradiça inferior (2).
3. Coloque a porta na placa de proteção (3).




➡ A porta está removida.

3. Coloque o aparelho deitado de costas.




4. 1. Desaperte dois parafusos (1).
2. Remova a dobradiça superior (2).




➡ A dobradiça superior está removida.

5. Desaperte o pé.



Reparação

6. 1. Desaperte dois parafusos (1).
2. Remova a dobradiça inferior (2).



 A dobradiça inferior está removida.

4.2.2 Instalar as dobradiças da porta




Fig. 2: Conceito de fixação da dobradiça superior


- 1 Parafusos de fixação
- 2 Ranhuras de posicionamento do suporte da dobradiça superior
- 3 Furos longitudinais / para parafusos de fixação
- 4 Ranhuras de posicionamento da dobradiça superior

O conceito de fixação da dobradiça superior - ranhuras de posicionamento (2), (4) e furos longitudinais para parafusos de fixação (3) - permite adaptar a posição da dobradiça superior às condições de instalação do aparelho.


1.  Se o lado de abertura da porta for alterado.

Reparação

1. Remova as buchas superior e inferior (1).
2. Instale as buchas do lado das dobradiças (2).




2. Insira a dobradiça superior no local correto na respetiva ranhura, consoante o lado de abertura da porta.



3. Execute os passos seguintes pela ordem inversa à da remoção.

Reparação

4. Nivele o aparelho (regulação dos pés dianteiros).



Depois de terminar a reparação do aparelho e colocá-lo sobre os seus pés, aguarde pelo menos 5 minutos antes de o ligar.


4.3 Substituir a junta da porta

Pré-requisito:


- ✔ A porta está aberta.

4.3.1 Remover a junta da porta

1. Solte a junta da porta da ranhura nos cantos direito e esquerdo.



2. Puxe a junta da porta para fora da ranhura.



- ➡ A junta da porta está removida.

4.3.2 Instalar a junta da porta




A espessura da nova junta da porta pode divergir ligeiramente da da junta antiga da porta. Isto não afetará o comportamento de fecho nem o funcionamento a longo termo.

Se o seu aparelho dispor de dobradiças ou fixações de dobradiça ajustáveis, poderá otimizar o comportamento de fecho subseqüentemente.


Os pequenos orifícios laterais na junta da porta são funcionais (necessários à ventilação). Não se trata de falhas de produção.


Reparação


1. Verifique se a ranhura para a junta apresenta danos.



4. Empurre os cantos da junta em cima e em baixo para ranhura.




2.  Se a ranhura para a junta estiver danificada,
- contacte o serviço de apoio ao consumidor.

3.  Uma deformação ligeira da junta da porta é normal e não afeta o seu funcionamento. Recomenda-se que a junta da porta seja endireitada antes de ser inserida no aparelho.

Aqueça a junta da porta com a um secador de cabelo ou água quente e mude a sua forma manualmente.

Reparação

5. Pressione a junta inteira gradualmente para dentro da ranhura.



-  A junta da porta está instalada.


4.4 Substituir a prateleira para garrafas

Pré-requisito:

- ✔ A porta está aberta.

4.4.1 Remover a prateleira para garrafas

- ▶ 1. Levante ligeiramente a traseira da prateleira para garrafas (1).
- ▶ 2. Remova a prateleira para garrafas (2).




- ➡ A prateleira para garrafas está removida.

4.4.2 Instalar a prateleira para garrafas


- ▶ Instale pela ordem inversa.

4.5 Substituir a prateleira para garrafas extensível

Ferramentas necessárias:


 Ponta Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Pré-requisito:

 A porta está aberta.

4.5.1 Remover a prateleira para garrafas extensível

1. Deslize a prateleira para garrafas extensível para fora.
2. 1. Desaperte quatro parafusos (1).
2. Remova a prateleira para garrafas extensível (2).



 A prateleira para garrafas extensível está removida.

4.5.2 Instalar a prateleira para garrafas extensível


- ▶ Instale pela ordem inversa.


4.6 Substituir o módulo LED


Ferramentas necessárias:


- 🔧 Manta ou toalha
- 🔧 Ponta Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Válido para aparelhos com **60 cm de largura**.

	<p>O seu aparelho dispõe de uma iluminação LED isenta de manutenção. Estas iluminações só podem ser reparadas pelo serviço de apoio ao consumidor ou por técnicos autorizados!</p> <p>Devido à estrutura técnica nas variantes de aparelho com 30 cm de largura, o módulo LED não pode ser substituído separadamente.</p> <p>O módulo LED está incluído no conjunto de peças sobressalentes do painel de comandos.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p style="text-align: center;">⚠️ PERIGO</p> <p>Risco de choque elétrico devido a partes sob tensão! Risco de vida devido a choque elétrico em caso de reparação inadequada</p> <ul style="list-style-type: none">▶ As partes elétricas devem ser reparadas por um electricista qualificado.▶ Após a reparação, solicite a realização de um teste de segurança de acordo com VDE 0701 ou os regulamentos específicos do país.
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p style="text-align: center;">⚠️ PERIGO</p> <p>Risco de choque elétrico devido a partes sob tensão! Morte por eletrocussão</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Desligue os aparelhos da alimentação elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar as reparações.
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p style="text-align: center;">⚠️ CUIDADO</p> <p>Arestas vivas! Lesões por corte</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Use luvas de proteção.
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pré-requisito:

- ✅ O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- ✅ A porta está aberta.

✅ As prateleiras estão removidas.

4.6.1 Remover o módulo LED superior


1. Desaperte dois parafusos (1).
2. Desloque o módulo LED para baixo (2).



2. Desconecte a ligação elétrica do módulo LED.
- ➡ O módulo LED superior está removido.


4.6.2 Remover o módulo LED inferior

1. Desaperte três parafusos (1).
2. Retire a placa divisória (2).




2. Desconecte a ligação elétrica da placa divisória do módulo LED inferior e do módulo de operação.


3. 1. Desaperte dois parafusos (1).
2. Retire o módulo LED (2).



Reparação

4. 1. Desaperte oito parafusos (1).
2. Remova a cobertura da placa divisória (2).




5. Remova o cabo do módulo LED da folha isolamento da placa divisória
-  O módulo LED inferior está removido.

4.6.3 Instalar o módulo LED

- ▶ Instale pela ordem inversa.

Indicii pentru reparații - Dulap de depozitat vinuri

 Referitor la acest document.....	397
1.1 Informații importante	397
1.1.1 Aplicabilitatea	397
1.2 Explicația simbolurilor	397
1.2.1 Nivelurile de pericol.....	397
1.2.2 Simbolurile de pericol.....	397
1.2.3 Structura avertismentelor.....	398
1.2.4 Simbolurile generale	398
 Siguranța.....	399
2.1 Instrucțiuni generale de siguranță.....	399
2.1.1 Toate aparatele electrocasnice	399
 Instrumente și materiale utile.....	400
 Repararea.....	401
4.1 Înlocuirea balamalelor la ușă.....	401
4.1.1 Demontarea balamalelor la ușă	401
4.1.2 Montarea balamalelor ușii.....	403
4.2 Înlocuirea balamalelor la ușă.....	405
4.2.1 Demontarea balamalelor la ușă	405
4.2.2 Montarea balamalelor ușii.....	407
4.3 Înlocuirea garniturii ușii	410
4.3.1 Demontarea garniturii ușii.....	410
4.3.2 Montarea garniturii ușii	410
4.4 Repoziționarea raftului pentru sticle	413
4.4.1 Demontarea raftului pentru sticle.....	413
4.4.2 Montarea raftului pentru sticle	413
4.5 Repoziționarea raftului extensibil pentru sticle	414
4.5.1 Demontarea raftului extensibil pentru sticle.....	414
4.5.2 Montarea raftului extensibil pentru sticle	414
4.6 Înlocuirea modulului LED	415
4.6.1 Demontarea modulului LED de sus	415
4.6.2 Demontarea modulului LED de jos	416
4.6.3 Montarea modulului LED	417

i Referitor la acest document

1.1 Informații importante

1.1.1 Aplicabilitatea

Aceste instrucțiuni de reparare îl ajută pe client să își repare singur aparatele, în conformitate cu normele de proiectare ecologică aplicabile (începând cu 03/2021).




Acestea conțin informații privind modul de înlocuire a pieselor de schimb specifice, inclusiv avertismente și pericole.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu serviciul relații clienți. Ne asumăm răspunderea pentru daune numai dacă instrucțiunile de reparare au fost respectate pe deplin.

1.2 Explicația simbolurilor

1.2.1 Nivelurile de pericol

Nivelurile de alertă sunt reprezentate printr-un simbol și un cuvânt de avertizare. Cuvântul de avertizare indică gravitatea pericolului.






Nivelul de alertă	Semnificație
 PERICOL	Nerespectarea mesajului de avertizare va provoca accidente grave sau decesul.
 AVERTISMENT	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente grave sau decesul.
 ATENȚIONARE	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente ușoare.
ATENȚIE!	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca daune asupra proprietății.

Tabel 1: Nivelurile de pericol




1.2.2 Simbolurile de pericol

Simbolurile de pericol sunt reprezentări simbolice care indică tipul de pericol.

În acest document sunt utilizate simbolurile de pericol de mai jos:

Simbol de pericol	Semnificație
	Mesaj de avertizare general
	Pericol din cauza tensiunii electrice
	Pericol de explozie
	Pericol de tăiere
	Pericol de zdrobire



Referitor la acest document

Simbol de pericol	Semnificație
	Pericol din cauza suprafețelor fierbinți
	Pericol din cauza câmpului magnetic puternic
	Pericol din cauza radiației neionizante

Tabel 2: Simbolurile de pericol

1.2.3 Structura avertismentelor

Avertismentele din acest document au un aspect și o structură standard.



	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;"> PERICOL</div> <p>Tipul și sursa pericolului! Consecințele posibile ale ignorării pericolului/avertismentului.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Măsuri și interdicții pentru prevenirea pericolului.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Exemplul următor prezintă un avertisment privind electrocutarea din cauza pieselor sub tensiune. Se menționează măsura necesară pentru a evita pericolul.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;"> PERICOL</div> <p>Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Deces prin electrocutare</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 Simbolurile generale

În acest document sunt utilizate simbolurile generale de mai jos:

Simbol general	Semnificație
	Identificarea unei recomandări speciale (text și/sau grafică)
	Identificarea unei recomandări simple (numai text)

Simbol general	Semnificație
	Identificarea unui link spre un videoclip instructiv
	Identificarea sculelor necesare
	Identificarea condițiilor preliminare necesare
	Identificarea unei stări (dacă..., apoi...)
	Identificarea unui rezultat
[Pornire]	Identificarea unei taste sau a unui buton
[00123456]	Identificarea unui număr de serie
Stare	Identificarea unui text/unei ferestre afișate (pe ecranul aparatului)

Tabel 3: Simbolurile generale

2.1 Instrucțiuni generale de siguranță

2.1.1 Toate aparatele electrocasnice

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

- Erorile care au loc în timpul reparațiilor efectuate la componentele electrice pot să ducă la electrocutări!
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe lucrările.
- După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

Pericol de rănire din cauza muchiilor ascuțite!

- Purtați mănuși de protecție.

Pericol de zdrobire în timpul lucrărilor de reparație, întreținere, depanare și service, din cauza componentelor grele și mobile

- Purtați încălțăminte de protecție.
- Fixați componentele grele împotriva căderii.
- Nu vă sprijiniți cu părți ale corpului de componentele mobile.







Pericol pentru siguranța/funcționarea aparatului!

- Utilizați numai piese de schimb originale.

Pericol de deteriorare a componentelor sensibile la electricitatea statică (ESD)!

- Nu atingeți modulele, inclusiv conexiunile și căile conductorilor.

Instrumente și materiale utile

Desemnare	Detalii	Imagini
Placă de protecție pentru podea [15000008]	pentru protejarea podelei în timpul lucrărilor de reparație la aparat, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Cap de cheie tubulară cu locaș hexagonal 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6.3°mm)	
Cap torx TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
Cap torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Cap torx TX40 [00340851]	1/4" (12,5 mm) pentru arborele pătrat interior	
Cheie fixă inelară [00340811]	Dimensiune cheie 10°mm, M6	
Pătură sau prosop		
Nivelă cu bulă de aer		

4.1 Înlocuirea balamalelor la ușă

Scule speciale:

- | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 🔧 Placă de protecție pentru podea | pentru protejarea podelei în timpul lucrărilor de reparație la aparat, 60 cm x 86 cm x 2 mm | [15000008] |
| 🔧 Cap de cheie tubulară cu locaș hexagonal 3 | 3 mm, 1/4" (6.3°mm) | [15000129] |
| 🔧 Cap torx TX25 | 6,3°mm (1/4") | [00340866] |
| 🔧 Nivelă cu bulă de aer | | |




Valabil pentru aparate 82 cm la înălțime.

Cerință:

- ✅ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✅ Ușa este deschisă.
- ✅ Rafturile sunt demontate.

4.1.1 Demontarea balamalelor la ușă


1. Demontați capacul șurubului (1).
2. Deșurubați șurubul (2).
3. Demontați ușa (3).




➡ Ușa este demontată.


Repararea

2. 1. Deșurubați șurubul (1).
2. Demontați balamaua de sus (2).




 Balamaua de sus este demontată.

3. Poziționați aparatul deasupra acesteia.


4.  Nu este nevoie să îndepărtați capacul frontal al aparatului de bază, dar puteți îndepărta mai ușor balamaua de jos a ușii.

1. Deșurubați opt șuruburi (1).
2. Scoateți capacul frontal al unității de bază (2).



Reparaarea

1. Deșurubați două șuruburi (1).
2. Demontați balamaua de jos (2).



 Balamaua de jos este demontată.

4.1.2 Montarea balamalelor ușii




Fig. 1: Conceptul de fixare a balamalei de sus


- 1 Șuruburi de fixare
- 2 Șanțuri de poziționare a suportului balamalei de sus
- 3 Orificii longitudinale/pentru șuruburi de fixare
- 4 Șanțuri de poziționare a balamalei de sus

Conceptul de fixare a balamalei de sus - șanțuri de poziționare (2), (4) și orificii longitudinale pentru șuruburile de fixare (3) - permite adaptarea poziției balamalei de sus la condițiile de montare a aparatului.


1.  Dacă se modifică latura de deschidere a ușii.

Repararea

1. Scoateți cuzineții de sus și de jos (1).
2. Montați cuzineții pe partea balamalelor (2).



2. Introduceți balamaua de sus în locul potrivit din orificiul pentru balama în funcție de latura de deschidere a ușii.










3. Urmați pașii de mai jos în ordine inversă pentru demontare.
4. Nivelați aparatul (reglați picioarele).



După ce ați terminat repararea aparatului și l-ați așezat din nou pe picioare, așteptați cel puțin 5 minute înainte de a-l porni.

4.2 Înlocuirea balamalelor la ușă




Scule speciale:

	Placă de protecție pentru podea	pentru protejarea podelei în timpul lucrărilor de reparație la aparat, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
	Cap de cheie tubulară cu locaș hexagonal 3	3 mm, 1/4" (6.3°mm)	[15000129]
	Șurubelniță plată	Lamă de 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[00340612]
	Cap torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Cap torx TX40	1/4" (12,5 mm) pentru arborele pătrat interior	[00340851]
	Cheie fixă inelară	Dimensiune cheie 10°mm, M6	[00340811]
	Nivelă cu bulă de aer		




Valabil pentru aparate 186 cm la înălțime.

Cerință:

-  Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
-  Ușa este deschisă.
-  Rafturile sunt demontate.


4.2.1 Demontarea balamalelor la ușă

1. Demontați capacul șurubului (1).
2. Deșurubați șurubul (2).




Reparaarea

1. Scoateți ușa din balamaua de sus (1).
2. Ridicați ușa din balamaua de jos (2).
3. Așezați ușa pe placa de protecție (3).





 Ușa este demontată.

3. Întoarceți aparatul pe spate.




1. Deșurubați două șuruburi (1).
2. Demontați balamaua de sus (2).




 Balamaua de sus este demontată.


5. Deșurubați piciorul.



Repararea

6. 1. Deșurubați două șuruburi (1).
2. Demontați balamaua de jos (2).

2 x TX20 



 Balamaua de jos este demontată.

4.2.2 Montarea balamalelor ușii





Fig. 2: Conceptul de fixare a balamalei de sus


- 1 Șuruburi de fixare
- 2 Șanțuri de poziționare a suportului balamalei de sus
- 3 Orificii longitudinale/pentru șuruburi de fixare
- 4 Șanțuri de poziționare a balamalei de sus

Conceptul de fixare a balamalei de sus - șanțuri de poziționare (2), (4) și orificii longitudinale pentru șuruburile de fixare (3) - permite adaptarea poziției balamalei de sus la condițiile de montare a aparatului.


1.  Dacă se modifică latura de deschidere a ușii.

Repararea

1. Scoateți cuzineții de sus și de jos (1).
2. Montați cuzineții pe partea balamalelor (2).




2. Introduceți balamaua de sus în locul potrivit din orificiul pentru balama în funcție de latura de deschidere a ușii.



3. Urmați pașii de mai jos în ordine inversă pentru demontare.

Repararea

4. Nivelati aparatul (reglați picioarele din față).



După ce ați terminat repararea aparatului și l-ați așezat din nou pe picioare, așteptați cel puțin 5 minute înainte de a-l porni.


4.3 Înlocuirea garniturii ușii

Cerință:


- ✓ Ușa este deschisă.

4.3.1 Demontarea garniturii ușii

1. Îndepărtați garnitura ușii din canelura colțurilor din dreapta și stânga.



2. Demontați garnitura ușii din canelură.



- ➡ Garnitura ușii este demontată.

4.3.2 Montarea garniturii ușii




Grosimea garniturii noi a ușii poate fi ușor diferită față de grosimea garniturii vechi a ușii. Acest lucru nu va afecta comportamentul de închidere și funcționarea pe termen lung.

Dacă aparatul dumneavoastră are balamale reglabile sau accesorii pentru balamale, puteți optimiza comportamentul de închidere în consecință.


Orificiile de mici dimensiuni practicate în garnitura ușii au rol funcțional (sunt necesare pentru ventilație). Ele nu sunt defecte ale produsului.


Repararea


1. Verificați canelura pentru montarea garniturii și asigurați-vă că nu prezintă defecte.



4. Împingeți colțurile de sus și de jos ale garniturii în canelură.




2.  Dacă canelura pentru montarea garniturii prezintă defecte, este deteriorată.
- Contactați departamentul de service pentru clienți.

3.  O deformare ușoară a garniturii ușii este normală și nu afectează funcționarea acesteia. Se recomandă să îndreptați garnitura ușii înainte de a o introduce în aparat.

Încălziți garnitura ușii cu un uscător de păr sau cu apă fierbinte și remodelați-o cu mâna.

Repararea

5. Apăsați întreaga garnitură în canelură, pas cu pas.



-  Garnitura ușii este montată.


4.4 Repoziționarea raftului pentru sticle

Cerință:

- ✔ Ușa este deschisă.

4.4.1 Demontarea raftului pentru sticle

- ▶ 1. Ridicați ușor partea din spate a raftului pentru sticle (1).
- ▶ 2. Scoateți raftul pentru sticle (2).




- ➡ Raftul pentru sticle este demontat.

4.4.2 Montarea raftului pentru sticle

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.5 Repoziționarea raftului extensibil pentru sticle

Scule speciale:


 Cap torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Cerință:

 Ușa este deschisă.

4.5.1 Demontarea raftului extensibil pentru sticle

1. Glisați spre exterior raftul extensibil pentru sticle.
2. 1. Deșurubați patru șuruburi (1).
2. Scoateți raftul extensibil pentru sticle (2).



 Raftul extensibil pentru sticle este demontat.

4.5.2 Montarea raftului extensibil pentru sticle

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.6 Înlocuirea modului LED

Scule speciale:

- 🌀 Pătură sau prosop
- 🌀 Cap torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Valabil pentru aparate cu o lățime de 60 cm.



Aparatul dumneavoastră este echipat cu o lampă LED care nu necesită întreținere.
Aceste lămpi pot fi înlocuite numai de către departamentul de service pentru clienți sau de către tehnicienii autorizați!
Datorită structurii tehnice la variantele aparatului cu o lățime de 30 cm modulul LED nu poate fi schimbat separat.
Modulul LED este inclus în setul de piese de schimb al panoului de control.



⚠️ PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare

- ▶ Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați.
- ▶ După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.



⚠️ PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

Deces prin electrocutare

- ▶ Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.



⚠️ ATENȚIONARE

Marginea ascuțite!

Rănire prin tăiere

- ▶ Purtați mănuși de protecție.


Cerință:

- ✔️ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✔️ Ușa este deschisă.

- ✔️ Rafturile sunt demontate.

4.6.1 Demontarea modului LED de sus

1. Deșurubați două șuruburi (1)
2. Deplasați în jos LED modulul (2).




2. Deconectați conexiunea electrică a modului LED.

- ➡ Modulul LED de sus este demontat.


4.6.2 Demontarea modului LED de jos

1. Deșurubați trei șuruburi (1).
2. Scoateți în afară placa separatoare (2).




2. Deconectați conexiunea electrică a plăcii separatoare aferentă modului LED de jos și a modului de operare.


3. 1. Deșurubați două șuruburi (1).
2. Scoateți în afară modulul LED (2).



Repararea

4. 1. Deșurubați opt șuruburi (1).
2. Scoateți capacul plăcii separatoare (2).







5. Demontați cablul modulului LED de pe foaia izolantă a plăcii separatoare
-  Modulul LED de jos este demontat.

4.6.3 Montarea modulului LED

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Poznámky k opravám - Chladnička na víno

 O tomto dokumente	419
1.1 Dôležité informácie	419
1.1.1 Účel	419
1.2 Vysvetlenie symbolov	419
1.2.1 Úrovne nebezpečenstva	419
1.2.2 Symboly označujúce riziká.....	419
1.2.3 Štruktúra varovaní.....	420
1.2.4 Všeobecné symboly	420
 Bezpečnosť	421
2.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny	421
2.1.1 Všetky domáce spotrebiče.....	421
 Nástroje a pomôcky	422
 Oprava	423
4.1 Výmena závesov dverí.....	423
4.1.1 Odoberanie závesov dverí	423
4.1.2 Montáž závesov dverí	425
4.2 Výmena závesov dverí.....	427
4.2.1 Odoberanie závesov dverí	427
4.2.2 Montáž závesov dverí	429
4.3 Výmena tesnenia dvierok	432
4.3.1 Odoberanie tesnenia dvierok	432
4.3.2 Montáž tesnenia dvierok.....	432
4.4 Výmena odkladacej plochy pre fľaše.....	435
4.4.1 Odoberanie odkladacej plochy pre fľaše.....	435
4.4.2 Montáž odkladacej plochy pre fľaše	435
4.5 Výmena výsuvnej odkladacej plochy pre fľaše.....	436
4.5.1 Odoberanie výsuvnej odkladacej plochy pre fľaše.....	436
4.5.2 Montáž výsuvnej odkladacej plochy pre fľaše	436
4.6 Výmena LED modulu	437
4.6.1 Odoberanie horného LED modulu	437
4.6.2 Odoberanie dolného LED modulu	438
4.6.3 Montáž LED modulu.....	439

i O tomto dokumente

1.1 Dôležité informácie

1.1.1 Účel

Tieto pokyny pre opravu pomáhajú spotrebiteľovi pri vlastnej oprave spotrebičov podľa nariadenia o ekodizajne (z marca 2021).

Obsahujú informácie o výmene určených náhradných dielov vrátane varovaní a rizík.

Ak máte otázky, kontaktujte náš zákaznícky servis. Za poškodenia ručíme len vtedy, ak pokyny boli dodržané správne.

1.2 Vysvetlenie symbolov

1.2.1 Úrovne nebezpečenstva

Úroveň varovania obsahuje symbol a signalizačné slovo. Signalizačné slovo naznačuje mieru nebezpečenstva.






Úroveň varovania	Význam
 NEBEZPEČENSTVO	Následkom nerešpektovania varovného hlásenia je úmrtie alebo vážne zranenia.
 VAROVANIE	Možným následkom nerešpektovania varovného hlásenia je úmrtie alebo vážne zranenia.
 UPOZORNENIE	Možným následkom nerešpektovania varovného hlásenia sú mierne zranenia.
 POZOR!	Možným následkom nerešpektovania varovného hlásenia je poškodenie majetku.

Tabuľka 1: Úrovne nebezpečenstva




1.2.2 Symboly označujúce riziká

Symboly označujúce riziká sú symbolické znázornenia, ktoré naznačujú druh nebezpečenstva.

V tomto dokumente sa používajú nasledujúce symboly označujúce riziká:

Symbol označujúci riziko	Význam
	Všeobecné varovné hlásenie
	Nebezpečenstvo v súvislosti s elektrickým napätím
	Nebezpečenstvo výbuchu
	Nebezpečenstvo porezania
	Nebezpečenstvo pomliaždenia


i O tomto dokumente

Symbol označujúci riziko	Význam
	Nebezpečenstvo v súvislosti s horúcimi povrchmi
	Nebezpečenstvo v súvislosti s magnetickým poľom
	Nebezpečenstvo v súvislosti s neionizujúcou radiáciou

Tabuľka 2: Symboly označujúce riziká

1.2.3 Štruktúra varovaní

Varovania v tomto dokumente majú štandardný vzhľad a štandardnú štruktúru.



	<p>⚠ NEBEZPEČENSTVO</p> <p>Druh a zdroj nebezpečenstva! Možné následky pri ignorovaní nebezpečenstva/varovania.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Opatrenia a zákazy na zabránenie nebezpečenstvu.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Nasledujúci príklad znázorňuje varovanie pred zásahom elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím. Je uvedené opatrenie na predídenie nebezpečenstvu.

	<p>⚠ NEBEZPEČENSTVO</p> <p>Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím! Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odpojte spotrebiče od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 Všeobecné symboly

V tomto dokumente sa používajú nasledujúce všeobecné symboly:

Všeob. symbol	Význam
	Označenie špeciálneho pokynu (textové a/alebo grafické)
	Označenie jednoduchého pokynu (len textové)

Všeob. symbol	Význam
	Označenie prepojenia na videonávod
	Označenie požadovaných nástrojov
	Označenie požadovaných podmienok
	Označenie podmienky (ak ..., potom ...)
	Označenie výsledku
[Spustenie]	Označenie klávesu alebo tlačidla
[00123456]	Označenie čísla materiálu
Stav	Označenie zobrazeného textu/okna (na displeji spotrebiča)

Tabuľka 3: Všeobecné symboly

2.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

2.1.1 Všetky domáce spotrebiče

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím!

- Chyby pri opravách na elektrických komponentoch môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom!
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete aspoň 60 sekúnd pred začiatkom práce.
- Po oprave zariadenia vykonajte bezpečnostný test v súlade s nariadením VDE 0701 alebo s miestnymi nariadeniami.

Riziko poranenia na ostrých hranách!

- Noste ochranné rukavice.

Riziko pomliaždenia počas opravy, údržby, riešenia problémov a servisu na ťažkých a pohybujúcich sa komponentoch

- Noste ochrannú obuv.
- Zaisťte ťažké komponenty proti pádu.
- Nesiahajte končatinami do pohybujúcich sa komponentov.







Riziko ohrozenia bezpečnosti/funkčnosti spotrebiča!

- Používajte len originálne náhradné diely.

Riziko poškodenia elektrostaticky citlivých komponentov (ESD)!





- Nedotýkajte sa modulov vrátane prípojok a vedení vodičov.

Nástroje a pomôcky

Označenie	Detaily	Snímky
Ochranná doska na podlahu [15000008]	na ochranu podlahy počas opravy spotrebiča, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Šesťhranný imbusový bit 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	
Bit Torx TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
Bit Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Bit Torx TX40 [00340851]	1/4" (12,5 mm) na vnútorný štvorcový hriadeľ	
Kombinovaný kľúč [00340811]	Veľkosť kľúča 10°mm, M6	
Obliečka alebo uterák		
Vodováha		

4.1 Výmena závesov dverí




Špeciálne nástroje:

	Ochranná doska na podlahu	na ochranu podlahy počas opravy spotrebiča, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
	Šesťhranný imbusový bit 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
	Bit Torx TX25	6,3°mm (1/4")	[00340866]
	Vodováha		




Platí pre spotrebiče s výškou 82 cm.


Požiadavka:

-  Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
-  Dvere sú otvorené.
-  Poličky sú odobraté.


4.1.1 Odoberanie závesov dverí

1. Odoberte skrutkové viečko (1).
2. Odskrutkujte skrutku (2).
3. Odoberte dvierka (3).




 Dvierka sú odobraté.

2. 1. Odskrutkujte skrutku (1).
2. Odoberte horný záves (2).




 Horný záves je odobratý.


3. Spotrebič umiestnite na vrchnú časť.

4.  Odobratie predného krytu základného spotrebiča sa nevyžaduje, ale pomôže pri jednoduchšom odstránení spodného závesu dveriek.

1. Odskrutkujte osem skrutiek (1).
2. Odoberte predný kryt základného spotrebiča (2).




5. 1. Odskrutkujte dve skrutky (1).
2. Odoberte spodný záves (2).



 Spodný záves je odobratý.

4.1.2 Montáž závesov dverí



Obr. 1: Postup pripevnenia horného závesu


- 1 Upevňovacie skrutky
- 2 Umiestňovacie drážky na držiak horného závesu
- 3 Štrbinové otvory/skrutky na pripevnenie
- 4 Umiestňovacie drážky horného závesu

Postup pripevnenia horného závesu – umiestňovacie drážky (2), (4) a štrbinové otvory na skrutky na pripevnenie (3) – umožňuje prispôbiť polohu horného závesu podmienkam inštalácie spotrebiča.


1.  Ak sa zmení strana otvárania dveríok.

Oprava

1. Odoberte horné a spodné puzdro (1).
2. Puzdrá namontujte na strane závesov (2).



2. Horný záves vložte na správne miesto do štrbiny na záves v závislosti od strany otvárania dverok.










3. Pri odstránení postupujte v opačnom poradí krokov.
4. Vyrovnajte spotrebič (regulácia nožičiek).



Po ukončení opráv spotrebiča ho dajte na nožičky a pred zapnutím počkajte aspoň 5 minút.

4.2 Výmena závesov dverí




Špeciálne nástroje:

	Ochranná doska na podlahu	na ochranu podlahy počas opravy spotrebiča, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
	Šesťhranný imbusový bit 3	3 mm, 1/4" (6,3mm)	[15000129]
	Plochý skrutkovač	Čepel' 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[00340612]
	Bit Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Bit Torx TX40	1/4" (12,5 mm) na vnútorný štvorcový hriadeľ	[00340851]
	Kombinovaný kľúč	Veľkosť kľúča 10°mm, M6	[00340811]
	Vodováha		




Platí pre spotrebiče s výškou 186 cm.

Požiadavka:

-  Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
-  Dvere sú otvorené.
-  Poličky sú odobraté.


4.2.1 Odoberanie závesov dverí

1. 1. Odoberte skrutkové viečko (1).
2. 2. Odskrutkujte skrutku (2).




Oprava

1. Vyberte dvierka z horného závesu (1).
2. Zdvihnite dvierka zo spodného závesu (2).
3. Dvierka položte na ochrannú dosku (3).




➡ Dvierka sú odobraté.

3. Spotrebič umiestnite na zadnú časť.




4. 1. Odskrutkujte dve skrutky (1).
2. Odoberte horný záves (2).




➡ Horný záves je odobratý.

5. Odskrutkujte nožičku.




6. 1. Odskrutkujte dve skrutky (1).
2. Odoberte spodný záves (2).

2 x TX20



➡ Spodný záves je odobratý.

4.2.2 Montáž závesov dverí



Obr. 2: Postup pripevnenia horného závesu


- 1 Upevňovacie skrutky
- 2 Umiestňovacie drážky na držiak horného závesu
- 3 Štrbinové otvory/skrutky na pripevnenie
- 4 Umiestňovacie drážky horného závesu

Postup pripevnenia horného závesu – umiestňovacie drážky **(2)**, **(4)** a štrbinové otvory na skrutky na pripevnenie **(3)** – umožňuje prispôsobiť polohu horného závesu podmienkam inštalácie spotrebiča.


1. ⓘ Ak sa zmení strana otvárania dverí.

Oprava

1. Odoberte horné a spodné puzdro (1).
2. Puzdrá namontujte na strane závesov (2).




2. Horný záves vložte na správne miesto do štrbiny na záves v závislosti od strany otvárania dveríok.




3. Pri odstránení postupujte v opačnom poradí krokov.

Oprava

4. Vyrovnajte spotrebič (regulácia predných nožičiek).

1 x SW10 



Po ukončení opráv spotrebiča ho dajte na nožičky a pred zapnutím počkajte aspoň 5 minút.


4.3 Výmena tesnenia dvierok

Požiadavka:


- ✔ Dvierka sú otvorené.

4.3.1 Odoberanie tesnenia dvierok

1. Uvoľnite tesnenie dvierok z drážky na pravom a ľavom rohu.



2. Vytiahnite tesnenie z drážky.



- ➡ Tesnenie dvierok je odobraté.

4.3.2 Montáž tesnenia dvierok




Hrúbka nového tesnenia dvierok sa môže mierne odlišovať od hrúbky starého tesnenia dvierok. Neovplyvní to zatváranie ani funkčnosť z dlhodobého hľadiska.

Ak má váš spotrebič nastaviteľné závesy alebo závesové úchytky, postupne môžete optimalizovať spôsob zatvárania.


Malé bočné dierky v tesnení dvierok majú svoju funkciu (sú potrebné na vetranie). Nie sú výrobnou chybou.


1. Skontrolujte poškodenie drážky na tesnenie.



4. Hore a dole vtláčte rohy tesnenia do drážky.




2.  Ak je drážka tesnenia je poškodená.
- Kontaktujte zákaznícky servis.

3.  Mierna deformácia tesnenia dvierok je normálna a neovplyvňuje jeho funkciu. Odporúča sa vyrovnať tesnenie pred jeho vložením do spotrebiča.

Nahrejte tesnenie dvierok použitím fénu alebo horúcej vody a manuálne ho vytvarujte.

5. Jedno miesto po druhom vtlačte celé tesnenie do drážky.



-  Tesnenie dvierok je namontované.


4.4 Výmena odkladacej plochy pre fľaše

Požiadavka:

- ✔ Dvierka sú otvorené.

4.4.1 Odobratie odkladacej plochy pre fľaše

- ▶ 1. Jemne nadvihnite zadnú časť odkladacej plochy pre fľaše (1).
- ▶ 2. Odoberte odkladaciu plochu pre fľaše (2).



- ➡ Odkladacia plocha pre fľaše je odobratá.

4.4.2 Montáž odkladacej plochy pre fľaše


- ▶ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.5 Výmena výsuvnej odkladacej plochy pre fľaše

Špeciálne nástroje:


 Bit Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]


Požiadavka:

 Dvierka sú otvorené.

4.5.1 Odoberanie výsuvnej odkladacej plochy pre fľaše

1. Využite výsuvnú odkladaciu plochu pre fľaše.
2. 1. Odskrutkujte štyri skrutky (1).
2. Odoberte výsuvnú odkladaciu plochu pre fľaše (2).





 Výsuvná odkladacia plocha na fľaše je odobratá.

4.5.2 Montáž výsuvnej odkladacej plochy pre fľaše


- ▶ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.6 Výmena LED modulu


Špeciálne nástroje:


-  Obliečka alebo uterák
-  Bit Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Platí pre spotrebiče s šírkou 60 cm.




	<p>Vo výbave vášho spotrebiča je bezúdržbové LED svetlo.</p> <p>Tieto svetlá môže opravovať len zákaznícky servis alebo oprávnený technik!</p> <p>Pre technickú štruktúru vo variantoch spotrebičov so šírkou 30 cm nie je možné vymeniť LED modul osobitne.</p> <p>LED modul je zahrnutý v súpave náhradných dielov ovládacieho panela.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p style="text-align: center;">⚠ NEBEZPEČENSTVO</p> <p>Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím!</p> <p>Ohrozenie života spôsobené elektrickým zásahom v prípade nesprávnej opravy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Elektrické diely má opravovať kvalifikovaný elektrikár. ▶ Po oprave zariadenie vykonanie bezpečnostného testu v súlade s nariadením VDE 0701 alebo s miestnymi nariadeniami.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p style="text-align: center;">⚠ NEBEZPEČENSTVO</p> <p>Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím!</p> <p>Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odpojte spotrebiče od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	<p style="text-align: center;">⚠ UPOZORNENIE</p> <p>Ostré hrany!</p> <p>Rezné poranenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Noste ochranné rukavice.
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Požiadavka:

-  Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
-  Dvierka sú otvorené.
-  Poličky sú odobraté.

4.6.1 Odoberanie horného LED modulu


1. 1. Odskrutkujte dve skrutky (1)
2. Posuňte LED modul (2) nadol.



2. Odpojte elektrické pripojenie LED modulu.
-  Horný LED modul je odobratý.


4.6.2 Odoberanie dolného LED modulu

1. Odskrutkujte tri skrutky (1).
2. Odsuňte deliacu platňu (2).




2. Odpojte elektrické pripojenie deliacej platne spodného LED modulu a prevádzkového modulu.


3. 1. Odskrutkujte dve skrutky (1).
2. Odsuňte LED modul (2).



4. 1. Odskrutkujte osem skrutiek (1).
2. Odoberte kryt deliacej platne (2).







5. Odoberte kábel LED modulu z izolačného plášťa deliacej platne

 Spodný LED modul je odobratý.

4.6.3 Montáž LED modulu

- ▶ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

Nasveti za popravilo - Omara za hrambo vina

 V zvezi s tem dokumentom	441
1.1 Pomembne informacije	441
1.1.1 Namen	441
1.2 Razlaga simbolov	441
1.2.1 Stopnje nevarnosti	441
1.2.2 Simboli za nevarnost	441
1.2.3 Struktura opozoril	442
1.2.4 Splošni simboli	442
 Varnost.....	443
2.1 Splošna varnostna navodila	443
2.1.1 Vsi gospodinjski aparati	443
 Orodja in pripomočki.....	444
 Popravilo	445
4.1 Zamenjava tečajev vrat	445
4.1.1 Odstranjevanje tečajev vrat	445
4.1.2 Namestitev tečajev vrat	447
4.2 Zamenjava tečajev vrat	449
4.2.1 Odstranjevanje tečajev vrat	449
4.2.2 Namestitev tečajev vrat	451
4.3 Zamenjava tesnila vrat	454
4.3.1 Odstranjevanje tesnila vrat	454
4.3.2 Namestitev tesnila vrat	454
4.4 Zamenjava police za steklenice	457
4.4.1 Odstranjevanje police za steklenice	457
4.4.2 Namestitev police za steklenice	457
4.5 Zamenjava razširljive police za steklenice	458
4.5.1 Odstranjevanje razširljive police za steklenice	458
4.5.2 Namestitev razširljive police za steklenice	458
4.6 Zamenjava modula LED	459
4.6.1 Odstranjevanje zgornjega modula LED	459
4.6.2 Odstranjevanje spodnjega modula LED	460
4.6.3 Namestitev modula LED	461

i V zvezi s tem dokumentom

1.1 Pomembne informacije

1.1.1 Namen

Ti namigi za popravila uporabnika podpirajo pri lastnoročnem popravilu aparatov skladno z veljavno direktivo glede okoljsko primerne zasnove (od marca 2021).

Vsebujejo informacije o tem, kako zamenjati določene rezervne dele, vključno z opozorili in tveganji.

Če imate kakšna vprašanja, se obrnite na našo servisno službo. Za škodo bomo odgovorni le, če ste namige za popravila upoštevali pravilno.

1.2 Razlaga simbolov

1.2.1 Stopnje nevarnosti

Stopnje opozoril so sestavljene iz simbola in signalne besede. Signalna beseda označuje stopnjo nevarnosti.

Stopnja opozorila	Pomen
 NEVARNOST	Neupoštevanje opozorilnega sporočila bo povzročilo smrt ali hude poškodbe.
 OPOZORILO	Neupoštevanje opozorilnega sporočila lahko povzroči smrt ali hude poškodbe.
 PREVIDNO	Neupoštevanje opozorilnega sporočila lahko povzroči manjše poškodbe.
 POZOR!	Neupoštevanje opozorilnega sporočila lahko povzroči škodo na lastnini.

Preglednica 1: Stopnje nevarnosti




1.2.2 Simboli za nevarnost

Simboli za nevarnost so simbolni prikazi, ki podajajo informacije o vrsti nevarnosti.

V tem dokumentu so uporabljeni naslednji simboli za nevarnost:

Simbol za nevarnost	Pomen
	Splošno opozorilno sporočilo
	Nevarnost zaradi električne napetosti
	Nevarnost eksplozije
	Nevarnost ureznin
	Nevarnost zmečkanin

i V zvezi s tem dokumentom

Simbol za nevarnost	Pomen
	Nevarnost zaradi vročih površin
	Nevarnost zaradi močnega magnetnega polja
	Nevarnost zaradi neionizirajočega sevanja

Preglednica 2: Simboli za nevarnost

1.2.3 Struktura opozoril

Opozorila v tem dokumentu imajo standardiziran videz in standardizirano strukturo.




	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">NEVARNOST</div> Vrsta in vir nevarnosti! Morebitne posledice ob neupoštevanju nevarnosti/opozorila. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ukrepi in prepovedi za preprečevanje nevarnosti.
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





V naslednjem primeru je prikazano opozorilo, ki opozarja pred električnim udarom zaradi delov pod napetostjo. Naveden je ukrep za preprečevanje nevarnosti.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">NEVARNOST</div> Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo! Smrt zaradi električnega udara <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izključite aparate iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom popravil.
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 Splošni simboli

V tem dokumentu so uporabljeni naslednji splošni simboli:

Splošni simbol	Pomen
	Identifikacija posebnega nasveta (besedilo in/ali slika)
	Identifikacija preprostega nasveta (samo besedilo)
	Identifikacija povezave na video vadnico

Splošni simbol	Pomen
	Identifikacija potrebnih orodij
	Identifikacija potrebnih predpogojev
	Identifikacija pogoja (če ..., potem ...)
	Identifikacija rezultata
Začetek	Identifikacija tipke ali gumba
[00123456]	Identifikacija številke dela
Stanje	Identifikacija prikazanega besedila/okna (na zaslonu aparata)

Preglednica 3: Splošni simboli

2.1 Splošna varnostna navodila

2.1.1 Vsi gospodinjski aparati

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo!

- Napake zaradi popravil električnih komponent lahko povzročijo električni udar!
- Aparat izključite iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom del.
- Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu z VDE 0701 ali predpisi, ki veljajo za posamezno državo.

Nevarnost poškodb zaradi ostrih robov!

- Uporabljajte zaščitne rokavice.

Nevarnost zmečkanin med popravili, vzdrževanjem, odpravljanjem težav ali servisom zaradi težkih in premikajočih se komponent

- Uporabljajte zaščitne čevlje.
- Težke komponente zavarujte pred padanjem.
- Delov telesa ne vstavljajte v premikajoče se komponente.


Tveganje za varnost/delovanje aparata!

- Uporabljajte le originalne nadomestne dele.

Tveganje poškodb elektrostatično občutljivih komponent (ESD)!

- Ne dotikajte se modulov, vključno s povezavami in potmi vodnika.

Orodja in pripomočki

Oznaka	Podrobnosti	Slike
Plošča za zaščito tal [15000008]	za zaščito tal med popravilom aparata, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Šestrobi nastavek 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	
Nastavek Torx TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
Nastavek Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Nastavek Torx TX40 [00340851]	1/4" (12,5 mm) za notranji štirobi nastavek	
Kombinirani ključ [00340811]	Velikost ključa 10°mm, M6	
Odeja ali brisača		
Vodna tehcnica		

4.1 Zamenjava tečajev vrat

Posebna orodja:

🔧 Plošča za zaščito tal	za zaščito tal med popravilom aparata, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
🔧 Šestrobi nastavek 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
🔧 Nastavek Torx TX25	6,3°mm (1/4")	[00340866]
🔧 Vodna tehtnica		




Veljavno za 82 cm aparate na višini.

Zahteva:

- ✅ Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
- ✅ Vrata so odprta.
- ✅ Police so odstranjene.

4.1.1 Odstranjevanje tečajev vrat


1. Odstranite pokrovček vijaka (1).
2. Odvijte vijak (2).
3. Odstranite vrata (3).



➡ Vrata so odstranjena.


Popravilo

2. 1. Odvijte vijak (1).
2. Odstranite zgornji tečaj (2).




 Zgornji tečaj je odstranjen.

3. Obrnite aparat na glavo.


4.  Sprednjega pokrova osnovnega aparata ni treba odstraniti, če ga pa boste, bo odstranitev spodnjega ležaja vrat lažja.

1. Odvijte osem vijakov (1).
2. Odstranite sprednji pokrov osnovnega aparata (2).




Popravilo

5. 1. Odvijte vijaka (1).
2. Odstranite spodnji tečaj (2).



 Spodnji tečaj je odstranjen.

4.1.2 Namestitev tečajev vrat



Sl. 1: Način pritrditve zgornjega ležaja


- 1 Pritrditveni vijaki
- 2 Utori za namestitev zgornjega ležaja
- 3 Podolgovate luknje/za pritrditvene vijake
- 4 Utori za zgornji ležaj

Način pritrditve zgornjega ležaja – utori za namestitev (2), (4) in podolgovate luknje za pritrditvene vijake (3) omogočajo prilagoditev položaja zgornjega ležaja glede na pogoje namestitve aparata.


1.  Če se spremeni stran odpiranja vrat.

Popravilo

1. Odstranite zgornjo in spodnjo pušo (1).
2. Namestite puše na strani tečajev (2).



2. Namestite zgornji tečaj na zeleni položaj v reži za tečaj glede na stran odpiranja vrat.



3. Za odstranitev izvedite nadaljnje korake v obratnem vrstnem redu.
4. Uravnovesite aparat (regulacija nogic).



Ko končate s popravilom aparata in ga spet namestite na nogice, počakajte vsaj pet minut, preden ga ponovno vklopite.

4.2 Zamenjava tečajev vrat

Posebna orodja:

🔧 Plošča za zaščito tal	za zaščito tal med popravilom aparata, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
🔧 Šestrobi nastavek 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
🔧 Ploščati izvijač	Steblo 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[00340612]
🔧 Nastavek Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
🔧 Nastavek Torx TX40	1/4" (12,5 mm) za notranji štirirobi nastavek	[00340851]
🔧 Kombinirani ključ	Velikost ključa 10°mm, M6	[00340811]
🔧 Vodna tehtnica		




Veljavno za 186 cm aparate na višini.

Zahteva:

- ✓ Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
- ✓ Vrata so odprta.
- ✓ Police so odstranjene.


4.2.1 Odstranjevanje tečajev vrat


1. Odstranite pokrovček vijaka (1).
2. Odvijte vijak (2).




Popravilo

1. Odmaknite vrata z zgornjega tečaja (1).
2. Dvignite vrata s spodnjega tečaja (2).
3. Položite vrata na zaščitno ploščo (3).




 Vrata so odstranjena.

3. Obrnite aparat na hrbet.




4. 1. Odvijte vijaka (1).
2. Odstranite zgornji tečaj (2).




 Zgornji tečaj je odstranjen.


5. Odvijte nogice.



Popravilo


1. Odvijte vijaka (1).
2. Odstranite spodnji tečaj (2).

2 x TX20 



 Spodnji tečaj je odstranjen.

4.2.2 Namestitev tečajev vrat



Sl. 2: Način pritrditve zgornjega ležaja


- 1 Pritrditveni vijaki
- 2 Utori za namestitev zgornjega ležaja
- 3 Podolgovate luknje/za pritrditvene vijake
- 4 Utori za zgornji ležaj

Način pritrditve zgornjega ležaja – utori za namestitev (2), (4) in podolgovate luknje za pritrditvene vijake (3) omogočajo prilagoditev položaja zgornjega ležaja glede na pogoje namestitve aparata.


1.  Če se spremeni stran odpiranja vrat.

Popravilo

1. Odstranite zgornjo in spodnjo pušo (1).
2. Namestite puše na strani tečajev (2).




2. Namestite zgornji tečaj na zeleni položaj v reži za tečaj glede na stran odpiranja vrat.




3. Za odstranitev izvedite nadaljnje korake v obratnem vrstnem redu.

Popravilo

4. Uravnovesite aparat (regulacija sprednjih nogic).

1 x SW10 



Ko končate s popravilom aparata in ga spet namestite na nogice, počakajte vsaj pet minut, preden ga ponovno vklopite.


4.3 Zamenjava tesnila vrat

Zahteva:


-  Vrata so odprta.

4.3.1 Odstranjevanje tesnila vrat

1. V levem in desnem kotu sprostite tesnilo vrat iz utora.



2. Tesnilo vrat izvlecite iz utora.



-  Tesnilo vrat je odstranjeno.

4.3.2 Namestitvev tesnila vrat




Debelina novega tesnila vrat se lahko nekoliko razlikuje od starega tesnila vrat. To ne vpliva na zapiranje in dolgoročno delovanje aparata.

Če ima aparat nastavljive tečaje ali priključke tečajev, lahko zapiranje naknadno tudi prilagodite.


Majhne stranske luknje v tesnilu vrat imajo svoj namen (potrebne so za prezračevanje). Ne gre za proizvodne napake.


Popravilo


1. Preverite, ali je utor za tesnilo poškodovan.



4. Vogale tesnila zgoraj in spodaj potisnite v utor.




2.  Če je utor za tesnilo poškodovan:
 - se obrnite na našo servisno službo.

3.  Majhna deformacija tesnila vrat je običajna in ne vpliva na njegovo delovanje. Priporočljivo je, da tesnilo vrat pred namestitvijo v aparat poravnate.

Tesnilo vrat lahko segrejete s sušilnikom za lase ali toplo vodo, da ga ročno preoblikujete.

Popravilo

5. Celotno tesnilo korak po koraku potisnite v utor.



 Tesnilo vrat je nameščeno.


4.4 Zamenjava police za steklenice

Zahteva:

- ✔ Vrata so odprta.

4.4.1 Odstranjevanje police za steklenice

- ▶ 1. Rahlo dvignite zadnji del police za steklenice (1).
- ▶ 2. Odstranite polico za steklenice (2).




- ➡ Polica za steklenice je odstranjena.

4.4.2 Namestitev police za steklenice


- ▶ Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.5 Zamenjava razširljive police za steklenice

Posebna orodja:


 Nastavek Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]


Zahteva:

 Vrata so odprta.

4.5.1 Odstranjevanje razširljive police za steklenice

1. Povlecite razširljivo polico za steklenice ven.
2. 1. Odvijte štiri vijake (1).
2. Odstranite razširljivo polico za steklenice (2).



 Razširljiva polica za steklenice je odstranjena.

4.5.2 Namestitev razširljive police za steklenice


- ▶ Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.6 Zamenjava modula LED


Posebna orodja:


- 🔧 Odeja ali brisača
- 🔧 Nastavek Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Veljavno za aparate **široke 60 cm**.

	<p>Vaš aparat je opremljen z osvetlitvijo LED, ki ne potrebuje vzdrževanja. To vrsto osvetlitve lahko popravi samo servisna služba ali pooblaščen strokovno osebje!</p> <p>Pri različicah širine 30 cm modula LED zaradi tehnične strukture ni mogoče ločeno zamenjati.</p> <p>Modul LED je vključen v komplet nadomestnih delov upravljalnih elementov.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	⚠️ NEVARNOST
<p>Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo! Življenjska nevarnost zaradi električnega udara v primeru nepravilnega popravila</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Električne dele mora popraviti kvalificiran električar. ▶ Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu z VDE 0701 ali predpisi, ki veljajo za posamezno državo. 	

	⚠️ NEVARNOST
<p>Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo! Smrt zaradi električnega udara</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izključite aparate iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom popravil. 	


	⚠️ PREVIDNO
<p>Ostri robovi! Ureznine</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uporabljajte zaščitne rokavice. 	

Zahteva:

- ✅ Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
- ✅ Vrata so odprta.
- ✅ Police so odstranjene.

4.6.1 Odstranjevanje zgornjega modula LED


1. 1. Odvijte vijaka (1).
2. Premaknite modul LED (2) navzdol.



2. Odklopite električni priključek modula LED.
- ➡️ Zgornji modul LED je odstranjen.


4.6.2 Odstranjevanje spodnjega modula LED

1. Odvijte tri vijake (1).
2. Pomaknite razdelilno ploščo (2) navzven.




2. Odklopite električni priključek razdelilne plošče spodnjega modula LED in upravljalnega modula.


3. 1. Odvijte vijaka (1).
2. Premaknite modul LED (2) navzven.



Popravilo

4. 1. Odvijte osem vijakov (1).
2. Odstranite pokrov razdelilne plošče (2).






5. Odstranite kabel modula LED z izolacijske plošče razdelilne plošče
-  Spodnji modul LED je odstranjen.

4.6.3 Namestitev modula LED

- ▶ Namestite v obratnem vrstnem redu.

Consejos de reparación - Conservador de vinos

 En relación con este documento	463
1.1 Información importante	463
1.1.1 Finalidad	463
1.2 Explicación de símbolos generales	463
1.2.1 Niveles de peligrosidad	463
1.2.2 Símbolos de peligro	463
1.2.3 Estructura de las advertencias	464
1.2.4 Símbolos generales	464
 Seguridad	465
2.1 Instrucciones generales de seguridad	465
2.1.1 Todos los aparatos electrodomésticos.....	465
 Herramientas y auxiliares	466
 Reparación	467
4.1 Sustituir las bisagras de la puerta	467
4.1.1 Extraer las bisagras de la puerta.....	467
4.1.2 Montar las bisagras de la puerta	469
4.2 Sustituir las bisagras de la puerta	471
4.2.1 Extraer las bisagras de la puerta	471
4.2.2 Montar las bisagras de la puerta	473
4.3 Sustituir la junta de la puerta	476
4.3.1 Retirar la junta de la puerta.....	476
4.3.2 Montar la junta de la puerta	476
4.4 Sustituir el estante para botellas	479
4.4.1 Extraer el estante para botellas.....	479
4.4.2 Montar el estante para botellas	479
4.5 Sustituir el estante extraíble para botellas	480
4.5.1 Retirar el estante extraíble para botellas.....	480
4.5.2 Montar el estante extraíble para botellas	480
4.6 Sustituir el módulo de iluminación LED	481
4.6.1 Desmontar el módulo LED superior.....	481
4.6.2 Desmontar el módulo LED inferior.....	482
4.6.3 Montar el módulo LED.....	483

i En relación con este documento

1.1 Información importante

1.1.1 Finalidad

Estas indicaciones de reparación sirven como ayuda al consumidor para reparar aparatos por su cuenta conforme al reglamento aplicable sobre diseño ecológico (a partir de 03/2021).

Contienen información sobre cómo sustituir repuestos determinados e incluye las advertencias y los riesgos.

En caso de dudas, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente. Solo asumiremos la responsabilidad por daños si las indicaciones de reparación se han seguido correctamente.

1.2 Explicación de símbolos generales

1.2.1 Niveles de peligrosidad

Los niveles de peligro consisten en un símbolo y una palabra de advertencia. La palabra de advertencia identifica la gravedad del peligro.





Nivel de peligro	Significado
 PELIGRO	Si no se tiene en cuenta la advertencia, ocasionará la muerte o lesiones graves.
 ADVERTENCIA	Si no se tiene en cuenta la advertencia, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.
 PRECAUCIÓN	Si no se tiene en cuenta la advertencia, puede ocasionar lesiones de carácter leve.
ATENCIÓN	Si no se tiene en cuenta la advertencia, puede ocasionar daños materiales.

Tabla 1: Niveles de peligrosidad

1.2.2 Símbolos de peligro

Los símbolos de peligro son una representación simbólica que indica el tipo de peligrosidad.

En este documento se utilizan los siguientes símbolos de peligro:

Símbolo de peligro	Significado
	Advertencia general
	Peligro de lesiones por corriente eléctrica
	Riesgo de explosión
	Peligro de lesiones a causa de cortes

i En relación con este documento






Símbolo de peligro	Significado
	Peligro de lesiones por aplastamiento
	Peligro de lesiones por superficies calientes
	Peligro a causa de campos magnéticos de gran potencia
	Peligro derivado de radiación no ionizante

Tabla 2: Símbolos de peligro

1.2.3 Estructura de las advertencias

Las advertencias de este documento tienen una apariencia y una estructura uniformes.


	<p>⚠ PELIGRO</p> <p>¡Tipo y fuente del peligro! Posibles consecuencias de ignorar el peligro / la advertencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Medidas y prohibiciones para prevenir el peligro.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El ejemplo siguiente muestra una advertencia de descarga eléctrica a causa de piezas o partes cargadas con tensión. Se menciona la medida para evitar el peligro.

	<p>⚠ PELIGRO</p> <p>¡Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión! Muerte por electrocución</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación.
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 Símbolos generales

En este documento se utilizan los siguientes símbolos generales:

Símbolo general	Significado
	Identificación de una indicación especial (texto y/o gráfico)







Símbolo general	Significado
	Identificación de un consejo simple (solo texto)
	Identificación de un enlace a un video tutorial
	Identificación de una herramienta requerida
	Identificación de una condición previa (prerrequisito)
	Identificación de una condición (si ..., entonces ...)
	Identificación de un resultado
Iniciar	Identificación de una tecla o botón
[00123456]	Identificación de un número de material
Estado	Identificación del texto / ventana mostrado (en el display del aparato)

Tabla 3: Símbolos generales

2.1 Instrucciones generales de seguridad

2.1.1 Todos los aparatos electrodomésticos

¡Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión!

- ¡Los errores en las reparaciones que incluyan componentes eléctricos pueden provocar una descarga eléctrica!
- Desconectar el aparato de la red durante al menos 60 segundos antes de comenzar con el trabajo.
- Después de la reparación, encargar una prueba de seguridad conforme a VDE 0701 o los reglamentos específicos del país.

¡Riesgo de lesiones debido a bordes afilados!

- Usar guantes de protección.

Riesgo de aplastamiento durante la reparación, mantenimiento, resolución de problemas y servicio debido a componentes pesados y móviles

- Usar calzado de seguridad.
- Asegure los componentes pesados para que no se caigan.
- No pegue partes del cuerpo en componentes móviles.







¡Riesgo para la seguridad/el funcionamiento del aparato!

- Utilizar únicamente los repuestos originales.

¡Riesgo de daños de los componentes sensibles a cargas electrostáticas (ESD)!





- No tocar los módulos, incluidas las conexiones y las pistas conductoras.

Herramientas y auxiliares

Designación	Detalles	Imágenes
Placa protección para el suelo [15000008]	para proteger el suelo durante la reparación de un aparato, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Punta llave Allen hexagonal nº 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6,3 mm)	
Punta Torx TX25 [00340866]	6,3 mm (1/4")	
Punta Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Punta Torx TX40 [00340851]	1/4" (12,5 mm) para eje cuadrado interior	
Llave combinada [00340811]	Medida llave 10ºmm, M6	
Manta o toalla		
Nivel de burbuja para la nivelación		

4.1 Sustituir las bisagras de la puerta




Herramientas necesarias:

-  Placa protección para el suelo para proteger el suelo durante la reparación de un aparato, 60 cm x 86 cm x 2 mm [15000008]
-  Punta llave Allen hexagonal nº 3 3 mm, 1/4" (6,3 mm) [15000129]
-  Punta Torx TX25 6,3 mm (1/4") [00340866]
-  Nivel de burbuja para la nivelación




Válido para aparatos de 82 cm de altura.


Requisito:

-  El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
-  La puerta está abierta.
-  Se han extraído los estantes.

4.1.1 Extraer las bisagras de la puerta


1. 1. Quitar la tapa del tornillo (1).
2. 2. Desatornillar el tornillo (2).
3. 3. Retirar la puerta (3).




 Se ha retirado la puerta.


Reparación

2. 1. Desatornillar el tornillo (1).
2. Retirar la bisagra superior (2).




 Se ha retirado la bisagra superior.


3. Colocar el aparato sobre su parte superior.

4.  No es necesario retirar la tapa frontal de la base, pero facilita el proceso de retirada de la bisagra inferior de la puerta.

1. Desatornillar ocho tornillos (1).
2. Extraer la tapa frontal de la base (2).



1. Desatornillar los dos tornillos (1).
2. Retirar la bisagra inferior (2).



➔ Se ha retirado la bisagra inferior.

4.1.2 Montar las bisagras de la puerta




Fig. 1: Concepto de fijación de la bisagra superior


- 1 Tornillos de fijación
- 2 Ranuras de posicionamiento del soporte de la bisagra superior
- 3 Orificios ranurados/para tornillos de fijación
- 4 Ranuras de posicionamiento de la bisagra superior

Concepto de fijación de la bisagra superior: las ranuras de posicionamiento (2), (4) y los orificios ranurados para los tornillos de fijación (3) permiten adaptar la posición de la bisagra superior a las condiciones de instalación del aparato.


1. ⓘ Si se ha cambiado el lado de apertura de la puerta.

Reparación

1. Retirar los casquillos superior e inferior (1).
2. Montar los casquillos en el lateral de las bisagras (2).



2. Insertar la bisagra superior en el lugar correcto de la ranura para bisagras según el lado de apertura de la puerta.










3. Proceder en orden inverso para desmontar.
4. Nivelar el aparato (regulación de las patas).



Tras concluir la reparación y colocar el aparato en su posición, esperar al menos 5 minutos antes de conectarlo.

4.2 Sustituir las bisagras de la puerta




Herramientas necesarias:

	Placa protección para el suelo para proteger el suelo durante la reparación de un aparato, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
	Punta llave Allen hexagonal nº 3	[15000129]
	Destornillador plano	Punta 5 mm x 0,8 mm x 100 mm [00340612]
	Punta Torx TX20	6,3 mm (1/4") [00340865]
	Punta Torx TX40	1/4" (12,5 mm) para eje cuadrado interior [00340851]
	Llave combinada	Medida llave 10°mm, M6 [00340811]
	Nivel de burbuja para la nivelación	




Válido para aparatos de 186 cm de altura.

Requisito:

-  El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
-  La puerta está abierta.
-  Se han extraído los estantes.


4.2.1 Extraer las bisagras de la puerta

1. Quitar la tapa del tornillo (1).
2. Desatornillar el tornillo (2).




Reparación

1. Sacar la puerta de la bisagra superior (1).
2. Izar la puerta para sacarla de la bisagra inferior (2).
3. Colocar la puerta sobre la base protectora (3).




➡ Se ha retirado la puerta.

3. Colocar el aparato sobre su parte posterior.




1. Desatornillar los dos tornillos (1).
2. Retirar la bisagra superior (2).




➡ Se ha retirado la bisagra superior.

5. Desatornillar la pata.



1. Desatornillar los dos tornillos (1).
2. Retirar la bisagra inferior (2).



➡ Se ha retirado la bisagra inferior.

4.2.2 Montar las bisagras de la puerta




Fig. 2: Concepto de fijación de la bisagra superior


- 1 Tornillos de fijación
- 2 Ranuras de posicionamiento del soporte de la bisagra superior
- 3 Orificios ranurados/para tornillos de fijación
- 4 Ranuras de posicionamiento de la bisagra superior

Concepto de fijación de la bisagra superior: las ranuras de posicionamiento (2), (4) y los orificios ranurados para los tornillos de fijación (3) permiten adaptar la posición de la bisagra superior a las condiciones de instalación del aparato.


1. ⓘ Si se ha cambiado el lado de apertura de la puerta.

Reparación

1. Retirar los casquillos superior e inferior (1).
2. Montar los casquillos en el lateral de las bisagras (2).




2. Insertar la bisagra superior en el lugar correcto de la ranura para bisagras según el lado de apertura de la puerta.



3. Proceder en orden inverso para desmontar.

Reparación

4. Nivelar el aparato (regulación de las patas delanteras).



Tras concluir la reparación y colocar el aparato en su posición, esperar al menos 5 minutos antes de conectarlo.


4.3 Sustituir la junta de la puerta

Requisito:


- ✔ La puerta está abierta.

4.3.1 Retirar la junta de la puerta

1. Soltar la junta de la puerta de la ranura por las esquinas izquierda y derecha.



2. Sacar la junta de la puerta de la ranura.



- ➡ Se ha retirado la junta de la puerta.

4.3.2 Montar la junta de la puerta




El grosor de la nueva junta de la puerta puede diferir ligeramente del grosor de la junta usada. Esto no afectará al comportamiento de cierre ni al funcionamiento a largo plazo.

Si su aparato tienen bisagras ajustables o accesorios de bisagra, puede optimizar el comportamiento de cierre.


Los pequeños agujeros laterales de la junta de la puerta son funcionales (necesarios para la ventilación). No se trata de un fallo de producción.


Reparación

1. Comprobar si la ranura de la junta presenta daños.




4. Presionar las esquinas de la junta en la parte superior y la inferior de la ranura.



2.  Si la ranura de la junta está dañada.
 - Contactar con el servicio de atención al cliente.


3.


	Una ligera deformación de la junta de la puerta es normal y no afecta a su función. Se recomienda alisar la junta de la puerta antes de insertarla en el aparato.
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calentar ligeramente la junta de la puerta con un secador de pelo o agua caliente y volver a darle forma con las manos.

Reparación

5. Presionar metiendo toda la junta paso a paso en la ranura.



-  La junta de la puerta está montada.


4.4 Sustituir el estante para botellas

Requisito:

- ✔ La puerta está abierta.

4.4.1 Extraer el estante para botellas

- ▶ 1. Levantar ligeramente la parte posterior del estante para botellas (1).
- ▶ 2. Retirar el estante para botellas (2).




- ➡ Se ha retirado el estante para botellas.

4.4.2 Montar el estante para botellas

- ▶ Montar en orden inverso.

4.5 Sustituir el estante extraíble para botellas

Herramientas necesarias:


 Punta Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Requisito:

-  La puerta está abierta.

4.5.1 Retirar el estante extraíble para botellas

1. Sacar el estante extraíble para botellas.
2. 1. Desatornillar los cuatro tornillos (1).
2. Retirar el estante extraíble para botellas (2).



 Se ha retirado el estante extraíble para botellas.

4.5.2 Montar el estante extraíble para botellas


- ▶ Montar en orden inverso.

4.6 Sustituir el módulo de iluminación LED

Herramientas necesarias:


- 🔧 Manta o toalla
- 🔧 Punta Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Válido para aparatos de **60 cm de ancho**.

	<p>Su aparato cuenta con una iluminación LED exenta de mantenimiento. ¡Solo el servicio de atención al cliente o los técnicos autorizados pueden reparar esta iluminación!</p> <p>Debido a la estructura técnica el módulo LED no se puede sustituir por separado en las variantes de aparatos de 30 cm de ancho. El módulo LED está incluido en el juego de repuestos del cuadro de mandos.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	⚠ PELIGRO
<p>¡Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión! Peligro mortal por descarga eléctrica en caso de reparación inadecuada</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Las piezas eléctricas deberían ser reparadas por electricistas cualificados. ▶ Después de la reparación, encargar una prueba de seguridad conforme a VDE 0701 o los reglamentos específicos del país. 	

	⚠ PELIGRO
<p>¡Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión! Muerte por electrocución</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación. 	


	⚠ PRECAUCIÓN
<p>¡Bordes o cantos cortantes! Peligro de cortes</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Usar guantes de seguridad. 	

Requisito:

- ✔ El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
- ✔ La puerta está abierta.
- ✔ Se han extraído los estantes.

4.6.1 Desmontar el módulo LED superior


1. 1. Desatornillar los dos tornillos (1)
2. Sacar hacia abajo el módulo LED (2).



2. Desconectar la conexión eléctrica del módulo LED.
- ➡ Se ha retirado el módulo LED superior.


4.6.2 Desmontar el módulo LED inferior

1. Aflojar los tres tornillos (1).
2. Sacar la placa divisora (2).




2. Desconectar la conexión eléctrica de la placa divisora del módulo LED inferior y del cuadro de mandos.

3. 1. Desatornillar los dos tornillos (1).
2. Sacar el módulo LED (2).



Reparación

4. 1. Desatornillar ocho tornillos (1).
2. Extraer la cubierta de la placa divisora (2).







5. Retirar el cable del módulo LED de la lámina aislante de la placa divisora.

➡ Se ha retirado el módulo LED inferior.

4.6.3 Montar el módulo LED

- ▶ Montar en orden inverso.

Reparationsinformation - Vinförvaringsskåp

 Om detta dokument	485
1.1 Viktig information.....	485
1.1.1 Syfte	485
1.2 Symbolförklaringar.....	485
1.2.1 Faronivåer	485
1.2.2 Risksymboler.....	485
1.2.3 Varningarnas struktur.....	486
1.2.4 Allmänna symboler.....	486
 Säkerhet	487
2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar	487
2.1.1 Alla hushållsmaskiner.....	487
 Verktyg och hjälpmedel	488
 Reparation	489
4.1 Byta dörrens gångjärn.....	489
4.1.1 Ta bort dörrens gångjärn	489
4.1.2 Montera dörrens gångjärn	491
4.2 Byta dörrens gångjärn.....	493
4.2.1 Ta bort dörrens gångjärn	493
4.2.2 Montera dörrens gångjärn	495
4.3 Byta dörrpackning.....	498
4.3.1 Ta bort dörrpackning	498
4.3.2 Montera dörrpackning	498
4.4 Byta flaskhylla	501
4.4.1 Ta bort flaskhylla.....	501
4.4.2 Montera flaskhylla	501
4.5 Byta utdragbar flaskhylla	502
4.5.1 Ta bort utdragbar flaskhylla	502
4.5.2 Montera utdragbar flaskhylla.....	502
4.6 Byta LED-modul	503
4.6.1 Ta bort den övre LED-modulen	503
4.6.2 Ta bort den nedre LED-modulen	504
4.6.3 Montera LED-modul	505

i Om detta dokument

1.1 Viktig information

1.1.1 Syfte

Dessa reparationstips hjälper kunden att själv reparera maskiner enligt gällande ekodesignbestämmelser (som gäller 03/2021).





De innehåller information om hur vissa reservdelar ska bytas samt tillhörande varningar och risker.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor. Vi åtar oss bara ansvar för skador om reparationstipsen har följts korrekt.

1.2 Symbolförklaringar

1.2.1 Faronivåer

Varningsnivåerna består av en symbol och ett signalord. Signalordet visar hur allvarlig faran är.






Varningsnivå	Innebörd
	Om inte varningsmeddelandet följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
	Om inte varningsmeddelandet följs kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
	Om inte varningsmeddelandet följs kan det leda till lättare personskador.
	Om inte varningsmeddelandet följs kan det leda till materialskador.

Grafik 1: Faronivåer




1.2.2 Risksymboler

Risksymboler är symboler som visar typen av fara.

Följande risksymboler används i detta dokument:

Risksymbol	Innebörd
	Allmänt varningsmeddelande
	Fara på grund av elektrisk spänning
	Explosionsrisk
	Fara för skärskador
	Fara för krosskador

i Om detta dokument

Risksymbol	Innebörd
	Fara på grund av heta ytor
	Fara på grund av starka magnetfält
	Fara på grund av icke-joniserande strålning

Grafik 2: Risksymboler

1.2.3 Varningarnas struktur

Varningar i detta dokument har ett standardiserat utseende och en standardiserad struktur.



	<p> FARA!</p> <p>Farans typ och ursprung! Möjliga konsekvenser av att faran/varningen ignoreras.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Åtgärder och förbud för att förebygga faran.
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Följande exempel visar en varning som varnar för elstötar från strömförande delar. Det står vilken åtgärd som förebygger faran.

	<p> FARA!</p> <p>Risk för elstötar på grund av strömförande delar! Dödsfall på grund av elstötar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koppla bort maskiner från elförsörjningen minst 60 sekunder innan reparationer påbörjas.
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 Allmänna symboler

Följande allmänna symboler används i detta dokument:

Allm. symbol	Innebörd
	Identifiering av ett särskilt tips (text och/eller bild)
	Identifiering av ett enkelt tips (endast text)

Allm. symbol	Innebörd
	Identifiering av en länk till en videohandledning
	Identifiering av verktyg som behövs
	Identifiering av villkor som måste vara uppfyllda
	Identifiering av ett tillstånd (om ..., så ...)
	Identifiering av ett resultat
[Start]	Identifiering av en tangent eller knapp
[00123456]	Identifiering av ett materialnummer
Status	Identifiering av text/fönster som visas (i maskinens display)

Grafik 3: Allmänna symboler

2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

2.1.1 Alla hushållsmaskiner

Risk för elstötar på grund av strömförande delar!

- Fel vid reparationer som berör elkomponenter kan orsaka elstötar!
- Koppla bort maskinen från elnätet minst 60 sekunder innan arbetet påbörjas.
- Låt utföra ett säkerhetstest efter reparationen, i enlighet med VDE 0701 eller landsspecifika regler.

Risk för personskador på grund av vassa kanter!

- Använd skyddshandskar.

Risk för krosskador vid reparation, underhåll, felsökning och service på grund av tunga och rörliga komponenter

- Använd skyddsskor.
- Säkra tunga komponenter så att de inte faller ner.
- Stick inte in kroppsdelar i rörliga komponenter.







Risk för maskinens säkerhet/funktion!

- Använd endast originaldelar.

Risk för skador på komponenter känsliga för statisk elektricitet (ESD)!





- Rör inte modulerna samt anslutningar och strömförande ledningar.

Verktyg och hjälpmedel

Beteckning	Detaljer	Bilder
Golvskydd [15000008]	För att skydda golvet under reparationen av apparaten, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Insexhylsa bit 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	
Torxbits TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
Torxbits TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Torxbits TX40 [00340851]	1/4" (12,5 mm) för den invändiga fyrkantiga axeln	
Kombinationsnyckel [00340811]	Skiftnyckelstorlek 10°mm, M6	
Täcke eller handduk		
Vattenpass		

4.1 Byta dörrens gångjärn

Nödvändiga verktyg:

 Golvskydd	För att skydda golvet under reparatio-	[15000008]
	nen av apparaten, 60 cm x 86 cm x	
	2 mm	
 Insexhylsa bit 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
 Torxbits TX25	6,3°mm (1/4")	[00340866]
 Vattenpass		




Gäller för apparater med en höjd på 82 cm.

Förutsättning:

- ✓ Apparaten är bortkopplad från strömförsörjningen.
- ✓ Dörren har öppnats.
- ✓ Hyllorna har tagits bort.

4.1.1 Ta bort dörrens gångjärn


1. Ta bort skruvhättan (1).
2. Skruva ur skruven (2).
3. Ta bort dörren (3).



↔ Dörren har tagits bort.


Reparation

1. Skruva ur skruven (1).
2. Ta bort det övre gångjärnet (2).




 Det övre gångjärnet har nu tagits bort.

3. Placera apparaten med dess ovansida nedåt.


4.  Det främre skyddet för apparatens botten behöver inte tas bort men det går då lättare att ta bort dörrens nedre gångjärn.

1. Skruva ur de åtta skruvarna (1).
2. Ta bort det främre skyddet för apparatens botten (2).



Reparation

5. 1. Skruva ur de två skruvarna (1).
2. Ta bort det nedre gångjärnet (2).



 Det nedre gångjärnet har nu tagits bort.

4.1.2 Montera dörrens gångjärn





Bild 1: Det övre gångjärnets fixering


- 1 Låsskruvar
- 2 Den övre gångjärnshållarens positioneringsspår
- 3 Avlänga hål / för låsskruvarna
- 4 Det övre gångjärnets positioneringsspår

Det övre gångjärnet fixeras med positioneringsspår (2), (4) och avlänga hål för låsskruvarna (3) så att det övre gångjärnets position kan justeras i förhållande till apparatens montering.


1.  Om dörren öppnas åt andra hållet:

Reparation

1. Ta bort den övre och nedre bussningen (1).
2. Montera bussningarna på sidan med gångjärnen (2).



2. Sätt in det övre gångjärnet i korrekt läge i gångjärnshålet beroende på vilken sida dörren öppnas.










3. Genomför övriga steg i omvänd ordningsföljd jämfört med borttagningen.
4. Nivellera apparaten (justera fötterna).



Vänta i minst 5 minuter innan du tillkopplar apparaten efter att reparationen är klar och den har ställts ned på fötterna.

4.2 Byta dörrens gångjärn

Nödvändiga verktyg:

 Golvskydd	För att skydda golvet under reparatio- nen av apparaten, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
 Insexhylsa bit 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
 Spårskruvmejsel	Blad 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[00340612]
 Torxbits TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
 Torxbits TX40	1/4" (12,5 mm) för den invändiga fyr- kantiga axeln	[00340851]
 Kombinationsnyckel	Skiftnyckelstorlek 10°mm, M6	[00340811]
 Vattenpass		




Gäller för apparater med en höjd på 186 cm.

Förutsättning:

- ✓ Apparaten är bortkopplad från strömförsörjningen.
- ✓ Dörren har öppnats.
- ✓ Hyllorna har tagits bort.


4.2.1 Ta bort dörrens gångjärn


1. Ta bort skruvhättan (1).
2. Skruva ur skruven (2).




Reparation

1. Ta bort dörren från det övre gångjärnet (1).
2. Lyft bort dörren från det nedre gångjärnet (2).
3. Placera dörren på golvskyddet (3).




 Dörren har tagits bort.

3. Placera apparaten med dess baksida nedåt.




4. 1. Skruva ur de två skruvarna (1).
2. Ta bort det övre gångjärnet (2).




 Det övre gångjärnet har nu tagits bort.

5. Skruva ut foten.



Reparation

1. Skruva ur de två skruvarna (1).
2. Ta bort det nedre gångjärnet (2).



 Det nedre gångjärnet har nu tagits bort.

4.2.2 Montera dörrens gångjärn




Bild 2: Det övre gångjärnets fixering


- 1 Låsskruvar
- 2 Den övre gångjärnshållarens positioneringsspår
- 3 Avlånga hål / för låsskruvarna
- 4 Det övre gångjärnets positioneringsspår

Det övre gångjärnet fixeras med positioneringsspår **(2)**, **(4)** och avlånga hål för låsskruvarna **(3)** så att det övre gångjärnets position kan justeras i förhållande till apparatens montering.


1.  Om dörren öppnas åt andra hållet:

Reparation

1. Ta bort den övre och nedre bussningen (1).
2. Montera bussningarna på sidan med gångjärnen (2).




2. Sätt in det övre gångjärnet i korrekt läge i gångjärnshålet beroende på vilken sida dörren öppnas.



3. Genomför övriga steg i omvänd ordningsföljd jämfört med borttagningen.

Reparation

4. Nivellera apparaten (justera de främre fötterna).



Vänta i minst 5 minuter innan du tillkopplar apparaten efter att reparationen är klar och den har ställts ned på fötterna.


4.3 Byta dörrpackning

Förutsättning:


- ✔ Dörren är öppen.

4.3.1 Ta bort dörrpackning

1. Lossa dörrpackningen från spåret i högra och vänstra hörnet.



2. Dra ut dörrpackningen från spåret.



- ➡ Dörrpackningen har tagits bort.

4.3.2 Montera dörrpackning




Den nya dörrpackningens tjocklek kan avvika något från den gamla dörrpackningens tjocklek. Detta kommer inte påverka stängningsegenskaperna eller funktionen långsiktigt.

Om apparaten har justerbara gångjärn eller gångjärnsfästen kan du optimera stängningsegenskaperna senare.


Små sidohål i dörrpackningen fyller en funktion (krävs för ventilation). Dessa utgör inga tillverkningsfel.


Reparation


1. Kontrollera om spåret för packningen har skador.



4. Tryck in packningens hörn längst upp och längst ner i spåret.




2.  Om spåret för packningen är skadat:
 - Kontakta kundtjänst.


3.  Viss deformation av dörrpackningen är normalt och påverkar inte packningens funktion. Det rekommenderas att man sträcker dörrpackningen innan den sätts in i apparaten.

Värm dörrpackningen med en hårtork eller hett vatten och forma om den med händerna.

Reparation

5. Tryck in hela packningen i spåret bit för bit.



 Dörrpackningen är monterad.


4.4 Byta flaskhylla

Förutsättning:

- ✔ Dörren är öppen.

4.4.1 Ta bort flaskhylla

- ▶ 1. Lyft flaskhyllan (1) något baktill.
- ▶ 2. Ta bort flaskhyllan (2).




- ➡ Flaskhyllan har tagits bort.

4.4.2 Montera flaskhylla


- ▶ Montera i omvänd ordning.

4.5 Byta utdragbar flaskhylla

Nödvändiga verktyg:


 Torxbits TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Förutsättning:

 Dörren är öppen.

4.5.1 Ta bort utdragbar flaskhylla

1. Dra ut den utdragbara flaskhyllan.
2. 1. Skruva ur de fyra skruvarna (1).
2. Ta bort den utdragbara flaskhyllan (2).



 Den utdragbara flaskhyllan har tagits bort.

4.5.2 Montera utdragbar flaskhylla

- ▶ Montera i omvänd ordning.

4.6 Byta LED-modul

Nödvändiga verktyg:

- Täcke eller handduk
- Torxbits TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Gäller för apparater med en bredd på 60 cm.



Apparaten har underhållsfria LED-lampor.
Sådana lampor får bara bytas av kundtjänsten eller av auktoriserade tekniker!
LED-modulen kan inte bytas separat i apparater med en bredd på 30 cm på grund av den tekniska uppbyggnaden.
LED-modulen ingår i kontrollpanelens reservdelssats.



FARA!

Risk för elstötar på grund av strömförande delar!

- Livsfara på grund av elstötar vid felaktiga reparationer
- Elektriska delar ska repareras av behörig elektriker.
 - Låt utföra ett säkerhetstest efter reparationen, i enlighet med VDE 0701 eller landsspecifika regler.



FARA!

Risk för elstötar på grund av strömförande delar!

- Dödsfall på grund av elstötar
- Koppla bort maskiner från elförsörjningen minst 60 sekunder innan reparationer påbörjas.



FÖRSIKTIGT!

Vassa kanter!


- Skärskador
- Använd skyddshandskar.

Förutsättning:

- Apparaten är bortkopplad från strömförsörjningen.
- Dörren är öppen.
- Hyllorna har tagits bort.

4.6.1 Ta bort den övre LED-modulen


1. Skruva ur de två skruvarna (1)
2. Dra ner LED-modulen (2).



2. Lossa LED-modulens elanslutning.
- ➡ Den övre LED-modulen har tagits bort.


4.6.2 Ta bort den nedre LED-modulen

1. Skruva ur de tre skruvarna (1).
2. Ta ut avdelaren (2).




2. Lossa avdelarens elanslutning för den nedre LED-modulen och driftmodulen.

3. 1. Skruva ur de två skruvarna (1).
2. Ta ut LED-modulen (2).




Reparation

4. 1. Skruva ur de åtta skruvarna (1).
2. Ta bort avdelarens hölje (2).



5. Ta bort LED-modulkabeln från avdelarens isoleringsskikt

 Den nedre LED-modulen har tagits bort.

4.6.3 Montera LED-modul

- ▶ Montera i omvänd ordning.

Onarım İpuçları - Şarap saklama dolabı

	Bu doküman hakkında	507
1.1	Önemli bilgi	507
1.1.1	Amacı.....	507
1.2	Sembollerinin açıklaması	507
1.2.1	Tehlike kademeleri	507
1.2.2	Tehlike sembolleri	507
1.2.3	İkaz bilgilerinin yapısı	508
1.2.4	Genel semboller.....	508
	Güvenlik.....	509
2.1	Genel Güvenlik bilgileri	509
2.1.1	Tüm ev gereçleri	509
	Ekipman ve yardım.....	510
	Onarım.....	511
4.1	Kapı menteşelerinin değiştirilmesi.....	511
4.1.1	Kapı menteşelerinin çıkarılması	511
4.1.2	Kapı menteşelerinin montajı	513
4.2	Kapı menteşelerinin değiştirilmesi.....	515
4.2.1	Kapı menteşelerinin çıkarılması	515
4.2.2	Kapı menteşelerinin montajı	517
4.3	Kapı contasının değiştirilmesi	519
4.3.1	Kapı contasının çıkartılması.....	519
4.3.2	Kapı contasının takılması	519
4.4	Şişe rafı yüzeyinin değiştirilmesi	522
4.4.1	Şişe rafı yüzeyinin çıkartılması	522
4.4.2	Şişe rafı yüzeyinin takılması	522
4.5	Uzatılabilir şişe rafı yüzeyinin değiştirilmesi	523
4.5.1	Uzatılabilir şişe rafı yüzeyinin çıkartılması.....	523
4.5.2	Uzatılabilir şişe rafı yüzeyinin takılması	523
4.6	LED modülünün değiştirilmesi	524
4.6.1	Üst LED modülünün çıkartılması	524
4.6.2	Alt LED modülünün çıkartılması	525
4.6.3	LED modülünün takılması.....	526

i Bu doküman hakkında

1.1 Önemli bilgi

1.1.1 Amacı

Bu onarım ipuçları, tüketicinin cihazları, geçerli eko-tasarım yönetmeliğine göre (03/2021 itibarıyla) kendi başına onarması için destek sunar.

İpuçları, ilgili uyarı ve riskler de dahil olmak üzere tanımlanmış yedek parçaların nasıl değiştirilmesi gerektiğine dair bilgiler içerir.

Sorularınız varsa, lütfen müşteri hizmetlerimizle irtibata geçin. Yalnızca onarım ipuçlarına gerektiği gibi uyulduğu takdirde hasarlar için sorumluluk üstleniriz.

1.2 Sembollerinin açıklaması

1.2.1 Tehlike kademeleri

Tehlike kademeleri bir sembolden ve bir sinyal kelimesinden oluşur. Sinyal kelimesi tehlikenin şiddetini ve önemini tanımlar.






Tehlike kademesi	Anlamı
 TEHLİKE	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması ölüme veya ağır yaralanmalara sebep olur.
 UYARI	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması ölüme veya ağır yaralanmalara sebep olabilir.
 DİKKAT	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması hafif yaralanmalara sebep olabilir.
DİKKATI	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması maddi hasarların oluşmasına sebep olabilir.

Tablo 1: Tehlike kademeleri




1.2.2 Tehlike sembolleri

Tehlike sembolleri, tehlike türü hakkında bilgi veren anlamlı resimsel gösterimlerdir.

Bu dokümanda aşağıdaki tehlike sembolleri kullanılmıştır:

Tehlike sembolü	Anlamı
	Genel ikaz bilgisi
	Elektrik geriliminden kaynaklanan tehlike
	Patlamadan kaynaklanan tehlike
	Kesmeden dolayı yaralanma tehlikesi
	Sıkışıp ezilmeden dolayı yaralanma tehlikesi

i Bu doküman hakkında

Tehlike sembolü	Anlamı
	Sıcak yüzeylerden kaynaklanan tehlike
	Güçlü elektromanyetik alan tehlikesi
	İyonizasyon olmayan ışınlardan kaynaklanan tehlike

Tablo 2: Tehlike sembolleri

1.2.3 İkaz bilgilerinin yapısı

Bu dokümandaki ikaz bilgilerinin standart olarak görünüşü ve yapısı aynıdır.




	⚠ TEHLİKE Tehlikenin türü ve kaynağı!! Tehlike / ikaz bilgisinin dikkate alınmamasının sonucu. ► Tehlikeye karşı korunmak için yapılacak işlem ve yasaklar.
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







Aşağıdaki örnekte, gerilim ileten parçalar nedeniyle oluşabilecek elektrik çarpması tehlikesi hakkında uyarıda bulunan bir ikaz bilgisi gösterilmiştir. Tehlikeyi önlemek için alınması gereken önlemler belirtilmiştir.

	⚠ TEHLİKE Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!! Elektrik çarpması sebebiyle ölüm ► Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.4 Genel semboller

Bu dokümanda aşağıdaki genel semboller kullanılmıştır:

Genel sembol	Anlamı
	Özel ipucu işareti (metin ve/veya grafik)
	Basit ipucu işareti (yalnızca metin)
	Video linki işareti

Genel sembol	Anlamı
	Gerekli araçlar işareti
	Ön koşulların işareti
	Koşul işareti (... olursa olur)
	Sonuç işareti
	Tuş veya düğme işareti
	Malzeme numarası işareti
	Gösterilen yazı / ekran işareti (cihaz ekranındaki)

Tablo 3: Genel semboller

2.1 Genel Güvenlik bilgileri

2.1.1 Tüm ev gereçleri

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!

- Elektrikli bileşenlerde yapılan onarımlarda hatalar, elektrik çarpmasına neden olabilir!
- Cihaz çalışmalara başlamadan en az 60 saniye önce elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.
- Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.

Keskin kenarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi!

- Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

Ağır ve hareketli parçaların onarım, bakım, hata arama ve servis işlemlerinde yaratabileceği ezilme riskleri

- Koruyucu ayakkabı giyin.
- Yere düşmemesi için ağır parçaları emniyete alın.
- Hareketli parçaların arasına gövde parçaları koymayın.







Cihaz güvenliğinde / fonksiyonda tehlike!

- Yalnızca orijinal parçalar kullanılmalıdır.

Elektrostatik hassasiyeti olan bileşenlerde hasar tehlikesi (ESD)!

- Bağlantılar ve iletken yolları da dahil olmak üzere modüllere dokunmayın.

Ekipman ve yardım

Tanımlama	Detaylar	Görüntüler
Zemin koruma plakası [15000008]	cihazın onarımı sırasında zemini korumak için, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Altıgen soket ucu 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	
Torx-Bit TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
Torx Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Torx-Bit TX40 [00340851]	1/4 inç (12,5 mm) iç kare mil için	
Kombine Anahtar [00340811]	Anahtar boyutu 10°mm, M6	
Örtü yada havlu		
Su Terazisi		

4.1 Kapı menteşelerinin değiştirilmesi

Özel yardımcı ekipman:

🔧 Zemin koruma plakası	cihazın onarımı sırasında zemini korumak için, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
🔧 Altıgen soket ucu 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
🔧 Torx-Bit TX25	6,3°mm (1/4")	[00340866]
🔧 Su Terazisi		




82 cm yüksekliğindeki cihazlar için geçerlidir.

Ön koşul:

- ✅ Cihazın fişi güç kaynağından çekilir.
- ✅ Kapı açılır.
- ✅ Raflar çıkarılır.


4.1.1 Kapı menteşelerinin çıkarılması

1. Vida kapağını çıkarın (1).
2. Vidayı sökün (2).
3. Kapıyı sökün (3).




➡ Kapı artık sökülmüştür.

1. Vidayı sökün (1).
2. Üst menteşeyi çıkarın (2).




➔ Üst menteşe artık çıkarılmıştır.


3. Cihazı üst tarafı alta gelecek şekilde yerleştirin.

4.  Zemin ünitesi ön kapağının çıkarılmasına gerek yoktur ancak çıkarıldığı takdirde kapının alt menteşesi daha kolay sökülebilir.

1. Sekiz vidayı sökün (1).
2. Zemin ünitesi ön kapağını çıkarın (2).




1. İki vidayı sökün (1).
2. Alt menteşeyi çıkarın (2).



➡ Alt menteşe artık çıkarılmıştır.

4.1.2 Kapı menteşelerinin montajı



Resim 1: Üst menteşe sabitleme konsepti


- 1 Sabitleme vidaları
- 2 Üst menteşe tutucu yerleştirme kanalları
- 3 Oluklu delikler/sabitleme vidaları için
- 4 Üst menteşe yerleştirme kanalları

Üst menteşe sabitleme konsepti - yerleştirme kanalları (2), (4) ve sabitleme vidaları için oluklu delikler (3) - üst menteşenin konumunun, cihazın montaj koşullarına uyarlanmasına olanak tanır.


1. ⓘ Kapının açıldığı taraf değiştiyse.

Onarım

1. Üst ve alt burcu çıkarın (1).
2. Burçları menteşelerin olduğu tarafa monte edin (2).



2. Üst menteşeyi, menteşe kanalında kapının açıldığı tarafa göre doğru yere yerleştirin.



3. Sökmek için aynı adımları ters sırayla uygulayın.
4. Cihazı dengeleyin (ayakları ayarlama).



Onarımını tamamlayıp cihazı ayakları üzerine yerleştirdikten sonra açmadan önce en az 5 dakika bekleyin.

4.2 Kapı menteşelerinin değiştirilmesi

Özel yardımcı ekipman:

☞ Zemin koruma plakası	cihazın onarımı sırasında zemini korumak için, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
☞ Altıgen soket ucu 3	3 mm, 1/4" (6,3°mm)	[15000129]
☞ Düz tornavida	Bıçak ağzı 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[-]
☞ Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
☞ Torx-Bit TX40	1/4 inç (12,5 mm) iç kare mil için	[00340851]
☞ Kombine Anahtar	Anahtar boyutu 10°mm, M6	[00340811]
☞ Su Terazisi		




186 cm yüksekliğindeki cihazlar için geçerlidir.

Ön koşul:


- ✓ Cihazın fişi güç kaynağından çekilir.
- ✓ Kapı açılır.
- ✓ Raflar çıkarılır.

4.2.1 Kapı menteşelerinin çıkarılması

1. Vida kapağını çıkarın (1).
2. Vidayı sökün (2).




1. Kapıyı üst menteşeden çıkarın (1).
2. Kapıyı alt menteşeden kaldırın (2).
3. Kapıyı koruma plakasının üzerine yerleştirin (3).




➡ Kapı artık sökülmüştür.

3. Cihazı arka tarafı üste gelecek şekilde yerleştirin.




1. İki vidayı sökün (1).
2. Üst menteşeyi çıkarın (2).




➡ Üst menteşe artık çıkarılmıştır.

5. Ayağı sökün.




6. 1. İki vidayı sökün (1).
2. Alt menteşeyi çıkarın (2).



➡ Alt menteşe artık çıkarılmıştır.

4.2.2 Kapı menteşelerinin montajı




Resim 2: Üst menteşe sabitleme konsepti

- 1 Sabitleme vidaları
- 2 Üst menteşe tutucu yerleştirme kanalları
- 3 Oluklu delikler/sabitleme vidaları için
- 4 Üst menteşe yerleştirme kanalları


Üst menteşe sabitleme konsepti - yerleştirme kanalları (2), (4) ve sabitleme vidaları için oluklu delikler (3) - üst menteşenin konumunun, cihazın montaj koşullarına uyarlanmasına olanak tanır.

1.  Kapının açıldığı taraf değiştiyse.

1. Üst ve alt burcu çıkarın (1).
2. Burçları menteşelerin olduğu tarafa monte edin (2).




2. Üst menteşeyi, menteşe kanalında kapının açıldığı tarafa göre doğru yere yerleştirin.



3. Sökmek için aynı adımları ters sırayla uygulayın.

4. Cihazı dengeleyin (ön ayakları ayarlama).



Onarımını tamamlayıp cihazı ayakları üzerine yerleştirdikten sonra açmadan önce en az 5 dakika bekleyin.


4.3 Kapı contasının değiştirilmesi

Ön koşul:


- ✓ Kapı açık.

4.3.1 Kapı contasının çıkartılması

1. Kapı contasını sağ ve sol köşedeki oluklardan kurtarın.



2. Kapı contasını oluktan dışarı çekin.



- ➡ Kapı contası çıkartılmıştır.

4.3.2 Kapı contasının takılması




Yeni kapı contasının kalınlığı, eski kapı contasının kalınlığından biraz farklı olabilir. Bu, kapının kapanma özelliğini ve uzun süreli işlevini etkilemez.


Cihazınızda ayarlanabilir menteşeler veya menteşe ekleri varsa, kapının kapanma özelliğini daha sonra optimize edebilirsiniz.


Kapı contasındaki küçük yan delikler işlevseldir (havalandırma için gereklidir). Bunlar üretim hatası değildir.


1. Conta için oluğu hasar bakımından kontrol edin.



4. Contanın köşelerini üstten ve alttan oluğa itin.





2.  Conta için oluk hasarlı ise,
- Müşteri hizmetleriyle irtibata geçin.

3.  Kapı contasında hafif deformasyon normaldir ve contanın işlevini etkilemez. Kapı contasını cihaza yerleştirmeden önce contanın düzleştirilmesi önerilir.

Kapı contasını bir saç kurutma makinesi veya sıcak suyla ısıtın ve manuel olarak şekillendirin.

5. Contanın tamamını adım adım oluğun içine bastırın.



 Kapı contası takılmıştır.


4.4 Şiše rafı yüzeyinin deęiştirilmesi

Ön koşul:

- ✓ Kapı açık.

4.4.1 Şiše rafı yüzeyinin çıkartılması

- ▶ 1. Şiše rafı yüzeyinin arka tarafını hafifçe kaldırın (1).
- ▶ 2. Şiše rafı yüzeyini (2) çıkartın.




- ➡ Şiše rafı yüzeyi çıkartılmıştır.

4.4.2 Şiše rafı yüzeyinin takılması

- ▶ Ters sıra ile monte edin.

4.5 Uzatılabilir şişe rafı yüzeyinin değiştirilmesi

Özel yardımcı ekipman:


 Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Ön koşul:

 Kapı açık.

4.5.1 Uzatılabilir şişe rafı yüzeyinin çıkartılması

1. Uzatılabilir şişe rafı yüzeyini dışarı kaydırın.
2. 1. Dört adet vidayı sökün (1).
2. Uzatılabilir şişe rafı yüzeyini çıkartın (2).



 Uzatılabilir şişe rafı yüzeyi çıkartılmıştır.

4.5.2 Uzatılabilir şişe rafı yüzeyinin takılması

- ▶ Ters sıra ile monte edin.

4.6 LED modülünün değiştirilmesi

Özel yardımcı ekipman:

- Örtü yada havlu
- Torx Bit TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

60 cm genişliğindeki cihazlar için geçerlidir.

i Cihazınızda bakım gerektirmeyen bir LED lamba bulunmaktadır. Bu lambalar sadece müşteri hizmetleri veya yetkili teknisyenler tarafından onarılabilir! 30 cm genişliğindeki cihaz modellerinin teknik yapısından dolayı LED modülü ayrı olarak değiştirilemez. LED modülü, kumanda bölümünün yedek parça setine dahildir.

⚠ TEHLİKE

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!!
Onarımın düzgün yapılmaması nedeniyle elektrik çarpması sonucu hayati tehlike

- Elektrikli parçaların onarımı kalifiye bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.

⚠ TEHLİKE

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!!
Elektrik çarpması sebebiyle ölüm

- Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.

⚠ DİKKAT

Keskin köşeler!
Kesik yaralanmaları


- Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

Ön koşul:

- ✓ Cihazın fişi güç kaynağından çekilir.
- ✓ Kapı açılır.
- ✓ Raflar çıkarılır.

4.6.1 Üst LED modülünün çıkartılması

1. Vidaları sökün (1)
2. LED modülünü aşağıya doğru hareket ettirin (2).




2. LED modülünün elektrik bağlantısını ayırın.

➡ Üst LED modülü çıkartılmıştır.


4.6.2 Alt LED modülünün çıkartılması

1. Üç vidayı sökün (1).
2. Ayırıcı plakayı (2) çıkartın.





2. Alt LED modülünün ve kumanda modülünün ayırıcı plakasının elektrik bağlantısını ayırın.

3. 1. Vidaları sökün (1).
2. LED modülünü çıkartın (2).



4. 1. Sekiz vidayı sökün (1).
2. Ayırıcı plaka kapağını çıkartın (2).



5. LED modülü kablosunu ayırıcı plakanın yalıtım levhasından çıkartın
-  Alt LED modülü çıkartılmıştır.

4.6.3 LED modülünün takılması

- ▶ Ters sıra ile monte edin.