מכונת הכביסה שלכם

ברכותינו - התלהבות לרכוש מכשיר תשמל מודרני ואיכותי מבית Siemens.
יחודה של מכונת כביסה זו הוא בצריכת החשמל הנמוכה המתכוננת שלה.
כל מכשיר הנבנה אתו אפילו נבדק באופן מקצוף על מנת לוודא שהוא עומד כראוי ומגמצא במצב משובח.

לקבלת עוד נוסף ולצפייה במוצרים נוספים הכינו אתר האינטרנט שלנו:
www.siemens-home.co.il

פרטי הקשר של מרכז שירות הלקוחות הקרוב אליכם מופיעים כאן או במדריך שירות הלקוחות *(בהתאם לדגם)*. כמו כן, עיינו בהוראות התקנה, *עמוד 7*.

מוקד שירות הלקוחות: *2220

השלכת פסולת באופן ידידותי לסביבה
השליכו את האריזה בהתאם לנהוגות בנוגע לאיכות הסביבה.
מכשיר זה עומד בדקדוקה האירופית 2002/96/EC *להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)*.
הנחיה מפורטת את המסגרת בחיבי האיחוד האירופי לאיטוף ולמיחזור של מכשירים משומשים.
הערה: חוברת זו מתורגמת מלועיות ומתאימה למפסיר רב של דגמים שלא בהכרח משווקים בארץ.

תוכן העניינים

	עמוד
ייעוד מכונת הכביסה	1
תוכניות	1
הגדרה נכונה של התוכניות	3
כביסה	4/3
לאחר הכביסה	4
הגדרות נפרדות	6/5
מידע המופיע בלוח התצוגה	6
סקירת התוכניות	7
הוראות בטיחות	8
נתוני צריכה	8
מידע חשוב	9
תשובות לקול כביסה	9
ניקוי וטיפול	10/9
תחזוקה	10
מה לעשות אם	11

עצות להגנה על הסביבה/לחיסכון באנרגיה
- מלא ותפיד את הכביסה בכמות הכביסה המרבית המתאימה לתוכנית שנבחרה.
- לכיבוס בגדים בדרגת לכלוך רגילה, אל תשתמש בקדם כביסה.
- מדוז את כמות חומר הניקוי בהתאם להוראות היצרן ולקשיות המים באזורכם.
- אם אתם מייבשים את הכביסה במייבש הכביסה, בחרו במהירות הסחיטה בהתאם להוראות היצרן של מייבש הכביסה.

ייעוד מכונת הכביסה

- לשימוש ביתי בלבד.
- לבדים המתאימים לכיבוס במכונה ולפריטי צמר המתאימים לכיבוס בידי באמצעות המונגל חומרי ניקוי.
- להפעלה עם מי שתייה קרים ועם חומרי ניקוי ומוצרי טיפול מסחריים המתאימים לשימוש במכונות כביסה.
- ילדים בני 8 ומעלה, אינם בעלי יכולת בעלי יכולות שכליות ונפשיות מוגבלות ואנשים בעלי ניסיון וידע מוגבלים רשאים להפעיל את המכונה **בתנאי שהם נמצאים תחת פיקוח** של אדם אחראי או **עברו הדרכה** מידי אדם אחראי.
- *אין לאפשר ילדים לגעת בלוח הפעמנים בזמנו למכונת הכביסה.*
- *אין לרחוצה ילדים לשחק בזמנו המכונת הכביסה.*
- *אין לרחוצה ילדים לנקות את מכונת הכביסה או להפעילה ללא המפוגה.*
- *הרחיקו בעלי חיים מכונת הכביסה.*

תוכניות

סקירת תוכניות מפורטת *עמוד 7.*
הגדרה נכונה מפרטת את הסמנרת בהתאם לסוג הבד, בהתאם לתוכנית שנבחרה *להלן*תוכנית המומלצת.

Cottons (כותנה)	לבדים עמידים בפני שחיקה	
Prewash (קדם כביסה) +	לבדים עמידים בפני שחיקה, קדם כביסה ב-30°C	
Easy-Care (כביסה שנתיסרת)	לבדים קלים לטיפול	
Prewash (קדם כביסה) +	לבדים קלים לטיפול, קדם כביסה ב-30°C	
Mix (כביסה מעורבת)	לסוגי כביסה שונים	
Delicate/Silk (כביסה עדינה/משי)	לבדים עדינים הניתנים לכיבוס	
Wool (צמר)	לבדי צמר הניתנים לכיבוס במכונה/ביד	
Rinse שטיפה (שטיפה)	שטיפה נוספת עם סחיטה	
Spin (סחיטה)	סחיטה נוספת במהירות הניתנת לבחירה	
Empty (שאיבה)	מי שטיפה עבור - - - - (שטיפה משוהית = לא סחיטה סופית). לשם כך, הגדירו את ⊗ (מהירות הסחיטה) למצב - - -	
Super 30'15' (אקספרס 15/30 דקות)	תוכניות קצרות	
Hygiene (תוכנית לגור רגיש)	לבדים עמידים בפני שחיקה	
Sportswear	בגדי ספורט/בגדים העשויים מסיתר-סייבר	
Shirts/Business (חולצות/חליפות)	לחלצות שאין מצריכות גיהוץ	
Dark Wash (כביסה כהה)	לבדים כהים	

הכנות

התקינה נכונה של המכשיר תימשה. בבתאים לבראת התקינה המצוינים פנים.

בדיקת מכונת הכביסה

- אין לאחזמנים במכונת כביסה פגומה.
- צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.

חיבור תקע החשמל

- *וראו שיריכם ירשות.*
- *אחזו בתקע עצמנו בלבד.*

פתיחת ברז המים

- *חוסר ניקוי לקדם כביסה*
- *מרכז קדם כביסה, עמוק*
- *מרכז מים, מסיר כתמים*
- *מרכז מים, מסיר כתמים*
- *מרכז מים, מסיר כתמים*
- *מרכז מים, מסיר כתמים*

תא I: מומר ניקוי לקדם כביסה
תא II: מומר נוזל לשלב הכביסה הראשי
תא III: מומר מים, מסיר כתמים
תשומת עבור נוזל כביסה (בהתאם לדגם), *עמוד 10.*

לפני הכביסה הראשונה

הפעילו מחזור כביסה ללא פריט כביסה. ← עמוד 9

מיון הכביסה והכנסתה למכונת הכביסה

- פעלו בהתאם להנחיות של יצרן הבגד.
- בהתאם לסימני הטיפול על תווית הפיקוח.
- בהתאם לסוג, לצבע, לדרגת הלכלוך ולטמפרטורה.
- אין לחזוב מגאפסים המרבי המומר ← *עמוד 7.*

פעלו בהתאם לסימנים הנמצאים ← עמוד 9.

הכניסו למכונה פריטי כביסה בגדלים שונים.
הוצרו שלא יתפסו פריטים בין הדלת לאטם הגומי.

הוספת חומרי ניקוי ומוצרי טיפול

מדדו את כמות חומר הניקוי בהתאם לכמות הכביסה, לדרגת הלכלוך, לקשיות המים (כפו לחברת המים בנוגע לכך) והוראות היצרן.
עבור דגמים ללא תאמצת לנוזל כביסה:
שפכו את נוזל הכביסה לתוך המיכל המתאים וגרמו אותו בתוך הנוזף, במהלך ההפעלה: פתחו את מגירת חומרי הניקוי בזהירות.

יש לדלל מרכז כביסה ומוצרי טיפול סמיכים במים.
פעולה זו נועדה למנוע סתימות.

הגדרה** וכוונון של התוכניות

**כוונו את המסמל ⊗ מהבוב בלוח התצוגה.
נעילת הבטיחות בפני ילדים פעולה ← לביטול *עמוד 5.*

לחצו פונקציות/אפשרויות ← הגדרות נפרדות, *עמוד 5.*

בחרו תוכניות המשמשש להפעלה ולכיבוי של מכונת הכביסה הנחירת חוכנית. ניתן לסמוב אותו לשל הבינוונים.

בחרו ב- Start/Pause (התחלה/השהיה)

בחרו את המסמרטה (cold) מ- (מסמרטה) °C (מסמרטה) cold - 90
בחרו את מהירות הסחיטה (* בהתאם לדגם) או ⊗ (מהירות סחיטה) ---- - 1200*
הכביסה מושמרת במי השטיפה האחרונים. בלוח התצוגה מופיע - - - - (שטיפה מושהית = לא סחיטה סופית).
סיום התוכנית האחרון (סיום לאחר) 1h - 24h
מחוווי מצב:
משך התוכנית אם זמן סיומה, סחיטה, שטיפה, כביסה End
נעילת בטיחות בפני ילדים ← *עמוד 5*

לחצו לחיצה מומשכת על לחצני הפונקציות והמכשיר יציג את אפשרויות התצוגה בהצעי באופן אוטומטי.

כביסה

מגירת חומרי ניקוי
עם תאים I ו- II
דלת ידית מכונת הכביסה
דלת מכונת הכביסה
לוח בקרה
פתח שירות

לוח תצוגה
לחצני פונקציות/אפשרויות
בורר תוכניות

Start/Pause (התחלה/השהיה)

Off
Cottons
Prewash
Easy-Care
Prewash
Mix
Delicate/Silk
Rinse
Spin
Empty
Wool
Super 30'15'
Hygiene
Sportswear
Shirts/Business
Dark Wash
Start Pause
°C speed+perfect eco+perfect Easy Iron
6kg/1200 rpm variePerfect
9100

כביסה

כיבוי

סובבו את בורר התוכניות למצב **Off** (כבוי).

סגירת ברז המים

לא דרוש בדגמי Aqua-Stop
הוראות המשמרת, עמוד 7.

הוצאת הכביסה

פתחו את לוח מכונת הכביסה והציאו מתוכה את הכביסה.
אם הופקדה: ---- (שטיפה משוהית = לא סחיטה סופית) מעלה: סובבו את בורר התוכניות למצב **Empty** (שאיבה) או בחרו בתוכנית סחיטה.
לחצו על **Start/Pause** (**התחלה**/השהיה).

- הציאו חפצים זרים מתוך המכונה - כנות חלודה.
- המאחיר את דלת מכונת הכביסה וגמרגת חומרי הניקוי פתוחות על מנת לאפשר אדוי של שאריות המים.

תוכנית מסתיימת כאשר...

... End מופיע בלוח התצוגה.

הפסקת התוכנית

תוכניות בטמפרטורות גבוהות:
- לקרור פריטי הכביסה: בחרו באפשרות שב **Rinse** (שטיפה).
- לחתו על **Start/Pause** (**התחלה**/השהיה).

תוכניות בטמפרטורות נמוכות יותר:
- בחרו באפשרות ⊗ **Spin** (סחיטה) אם באפשרות שב **Empty** (שאיבה).
- לחצו לחיצה כלבה: הגדירו את ⊗ (מהירות הסחיטה) למצב - - - -.
- לחתו על **Start/Pause** (**התחלה**/השהיה).

החליפו תוכנית אם...

...בחרתם בטעות בתוכנית שגויה:
- בחרו בשל בתוכנית.
- לחתו על **Start/Pause** (**התחלה**/השהיה). התוכנית הנוכחית תתחל מהתחלתה.

השהיית התוכנית או המשכתה...

...למשל, לצורך השהיה ← *עמוד 9.*
לחתו על **Start/Pause** (**התחלה**/**השהיה**). -P- מופיע בלוח התצוגה; לא ניתן לפתוח את דלת מכונת הכביסה. להמשכת התוכנית, לחצו על **Start/Pause** (**התחלה**/השהיה).

הגדרות נפרדות

צלילים

1. הפעלת מצב ההגדרה עבור עוצמת הקול של הצלילים

לחצו לחיצה ומשוכה למשך 5 שניות (הסמל שבורות התצוגה נדלקות). מצב הגדרות מופעל

סובבו מיקום אחד לימין

לחצו לחיצה ומשוכה

הגדירו למצב ●

להפעלת מצב הגדרות

2. א) הגדרת עוצמת הקול עבור **צלילי הלחצנים (בהתאם לדגם)**

0 1 2 3 4

סובבו למצב ● כדי לצאת
ממצב הגדרות של עוצמת הקול של הצלילים

לחצו שוב ושוב עד שתתקבל עוצמת הקול הרצויה

או

2. ב) הגדרת עוצמת הקול עבור **צלילי המידע**

0 1 2 3 4

סובבו למצב ● כדי לצאת
ממצב הגדרות של עוצמת הקול של הצלילים

לחצו שוב ושוב עד שתתקבל עוצמת הקול הרצויה

סובבו מיקום אחד לימין

הגדרות נפרדות

לחצני פונקציות

ניתן לשנות את מהירות הסחיטה אם הטמפרטורה לצי בחירת התוכנית ובמהלכה. התוצאה תלויה בהתקדמות התוכנית.

°C (טמפרטורה)

ניתן לשנות את טמפרטורת הכביסה המוצגת. טמפרטורת הכביסה המקסימלית שאותה ניתן לבחור תלויה בתוכנית שנבחרה.

(מהירות סחיטה) / - - - - (שטיפה משוהית = לא סחיטה סופית))

ניתן לשנות את מהירות הסחיטה המוצגת אם לבחור בפונקציה - - - - (שטיפה משוהית (Rinse stop) = לא סחיטה סופית. מרבי הכביסה מושרים בפי הסחיטה האחרונה. נלחוא התצוגה מוצג המיסון - - - -). מהירות הסחיטה המרבית הניתנת לבחירה תלויה בדגם ובתוכנית שנבחרה.

(סיום לאחר)

בעת בחירת תוכנית, משך התוכנית המתאים מוצג בלוח התצוגה. באפשרותכם להוסיף את הפעלת התוכנית לפני תחילתה. ניתן לכוון אותו עד "סיום לאחר" בתרווחים של שעה אחת עד 24-7 שעות לכל היותר. לחצו שוב ושוב על הלחצן (**סיום לאחר**) עד שמופיע מספר השעות הרצוי (4 ← שעות). לחצו על **Start/Pause** (**התחלה**/השהיה).

לחצני אפשרויות ← סקירת התוכניות, *עמוד 7*

speedPerfect לכביסה בפחות זמן קצר יותר אך עם תוצאות ניקוי זהות לכביסה בתוכנית רגילה. עומס (תוכנית קצרה)
מרבי ← סקירת תוכניות, *עמוד 7.*

ecoPerfect לחיסכון באנרגיה עם תוצאות ניקוי זהות לכביסה בתוכנית רגילה. (תוכנית חסכונית)

Easy Iron (גיהוץ קל) מחזור סחיטה מיוחד ולאחריו גיהוץ. סחיטה סופית עדינה - שארית הלחות בכביסה גדולות נמעט.

נעילת בטיחות בפני ילדים

⊗ ניתן לנעול את מכונת הכביסה כדי למנוע שינויים לא מכוונים של המונקציות בלוח התצוגה.

הפעלה/ביטול הנעילה: לאחר **התחלה**/השהיה של התוכנית. לחצו לחיצה ממושכת על הלחצן Start/Pause (**התחלה**/השהיה) למשך 5 שניות בקירוב.
הערה: נעילת הבטיחות בפני ילדים תישאר פעילה עד שתרצו להפעיל את התוכנית הבאה. גם לאחר כבוי מכונת הכביסה.
ניתן לבטל את נעילת הבטיחות בפני ילדים לפי הפעלת תוכנית כביסה. ולהפעיל אותה שוב לפי הצורך לאחר שתוכנית הכביסה מתחילה לפעול.

Start/Pause (התחלה/השהיה)

להתחלת התוכנית. להשהייתה או להמשכת התוכנית. וכן להפעלת נעילת הבטיחות בפני ילדים ולביטולה.

מידע המופיע בלוח התצוגה *בהתאם לדגם*

E: 17 פתחו את ברז המים (מים קרים) במלואו.
מתון שפיכה: המים מקופל אי נמתוך.
לחץ המים נמוך מדי: ניקו את המסנן ← *עמוד 10.*

E: 18 משאבת המים תומרי הניקוי מתומה: נקו את משאבת תמיסת חומרי הניקוי ← *עמוד 10.*
ציור הניקוי/צינור ציאת המים חסום: נקו את ציור הניקוי בסיפון ← *עמוד 10.*

E: 23 בבסיס המכשיר נמצאים מים. המכשיר דולף. מגאו את ברז המים. צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.

⊗E נעילת הבטיחות בפני ילדים מופעלת: בטלו את הנעילה ← *עמוד 5.*

תצוגה אחרות מרכז שירות הלקוחות.

Siemens_WM12B260IL (HE-9000930684.indd 1-6 31/10/2013 10:40:09

הוראות בטיחות

- יש לעיין בהוראות ההפעלה בהוראות התקנה בן בכל המידע המצורף למכונת הכביסה, ולפעול בהתאם.
- שארו את המסמכים לשימוש עתידי.

סכנת התחשמלות
- לעולם אין לרחוץ את תקע החשמל על ידי משיכת הכבל עצמו.
- חברו את נתקו את כבל התחשמל כאשר יורדים יבשות בלבד.

סכנת מזוז
מכשירים ישנים:
- נתקו את תקע החשמל.
- חתכו את כבל החשמל ושלכו אותו לאשפה יחד עם תקע החשמל.
- האמירו את המנעול של דלת מכונת הכביסה, הדבר יסנו פילדים לנעול את עצמם בתוך המכונה ולסכן את חייהם.

סכנת חנק
- הרחיקו את אריזת המכשיר, את סרטי ההדבקה ואת חלקי האריזה מהשג ידם של ילדים.

סכנת הרעלה
- הרחיקו חומרים וקיטו ומוצרי טיפול הרחק מהשג ידם של ילדים.

סכנת התפוצצות
- פריטי כביסה אשר טופלו קודם לכן בחומרי ניקוי המכילים ממסים, כגון מסיר נמסים/מסיות ניקוי, עלולים לגרום להתפוצצות לאחר הכנסתם למכונת הכביסה. שטפו פריטים אלו רק באופן ידני ולאחר הכנסתם למכונת הכביסה.

סכנת פציעה
- יש לקנות משנה זהירות בזמן ריקון תמיסת חומרי ניקוי להוטת מתוך מכונת הכביסה.
- אין לטפס על גבי מכונת הכביסה.
- אין לוותר על דלת מכונת הכביסה כשהיא פתוחה.
- אין לגעת בתוף כשהוא עדיין מסתובב.

נתוני צריכה

תוכנית	עומס	משקל***	מים***	משך תוכנית***
Cottons (כותנה) 20°C	6 קג'ל	0.30 קוב"ש	68 ל'	2 שעות
Cottons (כותנה) 40°C	6 קג'ל	0.95 קוב"ש	68 ל'	2 שעות
Cottons (כותנה) 60°C	6 קג'ל	1.60 קוב"ש	68 ל'	2 שעות
Cottons (כותנה) 90°C	6 קג'ל	2.45 קוב"ש	76 ל'	2 שעות
Easy-care (כביסה מתוכנתת) 40°C*	3 קג'ל	0.70 קוב"ש	46 ל'	1¾ שעות
Mix (כביסה משורבבת) 40°C	2.5 קג'ל	0.40 קוב"ש	44 ל'	1 שעות
Delicate/Silk (כביסה עדינה/משי) 30°C	2 קג'ל	0.30 קוב"ש	37 ל'	¾ שעות
Wool (צמר) 30°C	2 קג'ל	0.20 קוב"ש	43 ל'	¾ שעות

* הגדרות תוכנית לבדיקה בהתאם לתקן הלתקי EN60456.
הערה אחוז מבחני השוואה: לצורך בדיקת תוכנית המבחן, בכמו את הנומס שצוין עם מתיחת הסחיטה המירבית.
** הגדרות תוכנית לבדיקה ־דיוה האנרגיה נקבעו בהתאם להנחיית האיחוד האירופי 60456 מהוראה 4 במים קרים (15°C).
***הנתונים עשויים לחיות שונים מהנתונים המוצגים בטבלה, בשל לחץ המים, דגמת קשיות המים, ומפרמטרות המים בכניסה, מטפטפות הסכיבה, סוג המים, כמות הכביסה ודרגת הלכלוך של הכביסה, סוג חומר הניקוי, תנודות באספקת התשמל ומקוצפות ומסכות מגברות.

מידע חשוב

לפני הכביסה הראשונה

אל תכניסו פריטי כביסה למכונת הכביסה. פתחו את ברז המים. הכניסו לוצא ll:
- בערך כוס אחד של מים
- חומר ניקוי (מדדו על פי הוראות היצרן) לבכיסה בדרגת כלכך קלה ובהתאם לקשיות המים)
- סובנו את בור התוכניות למצב **Easy-Care** (כביסה סינתטית) **60°C** ולחצו על **Start/Pause** (**התחלה**/השהיה). בסיום תוכנית, סובנו את בור התוכניות למצב **Off** (כבוי).

נזכור על פריט הכביסה ועל מכונת הכביסה

- בתוך מרחק כמות חומרי הניקוי ומפסי הניקוי ומחומר הכיפול, יש לפעול תמיד לפי הוראות היצרן.
- הקון כיסים.
- הקפידו לנסיר חלקי מתכת (מהדקי ניר וכדומה).
- שפכו פריטים עדינים בתוך כביסה (גרביים, וילונות, חזיות עם תשיקי מתכת).
- רכזו הכנסים. כפתו כפתורים.
- הבריטו חלל מכיסים ומטאוארים.
- הסרו את הכתפים מעילונים אם הכניסו אותם לשק כביסה.

הכנסת פריטי כביסה למכונה

הכניסו הכנסת כביסה פריטי כביסה בגדלים שונים.
אחוזת שלא יתפסה פריטים בין הדלת לבסיס המכונה.

כביסה עם דרגות כלכך שונות

כבסו פריטים חדשים בנפרד.

כלכך קל	אין לבצע קנס כביסה, המקנה הצורך, בתוך באפשרות **speedPerfect** (תוכנית קצרה).
	בהתאם לצורך, יש לבצע טיפול מקדים בכתמים.
כלכך רב	הכניסו כמות קטנה יותר של כביסה, בתוך בתוכנית עם קנס כביסה.

חשיבה

הכניסו למכונה פריטי כביסה באותו הצבע

שמכו חומר השריה/חומר ניקוי לתוך **II**. בהתאם להוראות היצרן, סובנו את בור התוכניות למצב **Cottons** (כותנה) **30°C** ולחצו על **Start/Pause** (**התחלה**/השהיה). לאחר כ-10 דקות ולחצו על **Start/Pause** (**התחלה**/**השהיה**) כדי להשהות את המחזור. לאחר שתלף זמן ההשהיה הרדוש, לחצו שוב על **Start/Pause** (**התחלה**/השהיה) כדי לתמשיך בתוכנית. אל בחרו בתוכנית אחרת.

מגלן

אין לרוכן את הכביסה במצמצמת מרכז כביסה.
מתן לעמלן פריטים בכל תוכניות הכביסה אם נועשה שימוש בעמלן נוזל. שפכו עמלן לתא מרכז הכביסה ⊛ בהתאם להוראות היצרן (בצעו ראשית שטיפה אם שוגר).

צבעים/הלבנה

השתמשו בצבע בכמויות ביתיות בלבד. מלח עלול לפגום בפלדת האל-חלד. פעלו תמיד בהתאם להוראות יצרן הצבע. אין להשתמש בכמוסות הכביסה הלבנות בצבע.

תושבת לנוזל כביסה

בהתאם לדגם

מקמו את התושבת בין שתפיר נוזל כביסה:
- הסירו לגמרי את מגירת חומרי הניקוי ← עמוד 10.
- הרכיזו את התושבת קדימה.

אין להשתמש בתושבת (החליקו אותה כלפי מעלה):
- לבלר כביסה לבנה.
- עבור תוכניות עם קנס כביסה (Prewash) אז עבור הטקוצביה ⊛ (**סיום לאחר**).

ניקוי וטיפול

ניקוי חומרי הניקוי

- אל תכניסו פריטי כביסה למכונת הכביסה, פתחו את ברז המים. הכניסו לוצא **II**:
- בערך כוס אחד של מים
- חומר ניקוי (מדדו על פי הוראות היצרן לבכיסה בדרגת כלכך קלה ובהתאם לקשיות המים)
- סובנו את בור התוכניות למצב **Easy-Care** (כביסה סינתטית) **60°C** ולחצו על **Start/Pause** (**התחלה**/השהיה). בסיום תוכנית, סובנו את בור התוכניות למצב **Off** (כבוי).

נזכור על פריט הכביסה ועל מכונת הכביסה

- בתוך מרחק כמות חומרי הניקוי/מפסי הניקוי ומחומר הכיפול, יש לפעול תמיד לפי הוראות היצרן.
- הקון כיסים.
- הקפידו לנסיר חלקי מתכת (מהדקי ניר וכדומה).
- שפכו פריטים עדינים בתוך כביסה (גרביים, וילונות, חזיות עם תשיקי מתכת).
- רכזו הכנסים. כפתו כפתורים.
- הבריטו חלל מכיסים ומטאוארים.
- הסרו את הכתפים מעילונים אם הכניסו אותם לשק כביסה.

הכנסת פריטי כביסה למכונה

הכניסו הכנסת כביסה פריטי כביסה בגדלים שונים.
אחוזת שלא יתפסה פריטים בין הדלת לבסיס המכונה.

כביסה עם דרגות כלכך שונות

כבסו פריטים חדשים בנפרד.

כלכך קל	אין לבצע קנס כביסה, המקנה הצורך, בתוך באפשרות **speedPerfect** (תוכנית קצרה).
	בהתאם לצורך, יש לבצע טיפול מקדים בכתמים.
כלכך רב	הכניסו כמות קטנה יותר של כביסה, בתוך בתוכנית עם קנס כביסה.

חשיבה

הכניסו למכונה פריטי כביסה באותו הצבע

שמכו חומר השריה/חומר ניקוי לתוך **II**. בהתאם להוראות היצרן, סובנו את בור התוכניות למצב **Cottons** (כותנה) **30°C** ולחצו על **Start/Pause** (**התחלה**/**השהיה**). לאחר כ-10 דקות ולחצו על **Start/Pause** (**התחלה**/**השהיה**) כדי להשהות את המחזור. לאחר שתלף זמן ההשהיה הרדוש, לחצו שוב על **Start/Pause** (**התחלה**/השהיה) כדי לתמשיך בתוכנית. אל בחרו בתוכנית אחרת.

מגלן

אין לרוכן את הכביסה במצמצמת מרכז כביסה.
מתן לעמלן פריטים בכל תוכניות הכביסה אם נועשה שימוש בעמלן נוזל. שפכו עמלן לתא מרכז הכביסה ⊛ בהתאם להוראות היצרן (בצעו ראשית שטיפה אם שוגר).

צבעים/הלבנה

השתמשו בצבע בכמויות ביתיות בלבד. מלח עלול לפגום בפלדת האל-חלד. פעלו תמיד בהתאם להוראות יצרן הצבע. אין להשתמש בכמוסות הכביסה הלבנות בצבע.

תושבת לנוזל כביסה

בהתאם לדגם

מקמו את התושבת בין שתפיר נוזל כביסה:
- הסירו לגמרי את מגירת חומרי הניקוי ← עמוד 10.
- הרכיזו את התושבת קדימה.

אין להשתמש בתושבת (החליקו אותה כלפי מעלה):
- לבלר כביסה לבנה.
- עבור תוכניות עם קנס כביסה (Prewash) אז עבור הטקוצביה ⊛ (**סיום לאחר**).

ניקוי וטיפול

גוף מכונת הכביסה, לוח הבקרה

- הוציאו סיד את שאריות חומר הניקוי.
- נקו באמצעות מטלית רכה ולחה.
- אין לקנות באמצעות סילון מים.

ניקוי וטיפול

- **סכנת התחשמלות**: נתקו את תקע התשמל.
- **סכנת תמצוצות**: אין להשתמש בחומרים מסמסים.

ניקוי מגירת חומרי הניקוי...

...אם נמצאות בתוכה שאריות של חומרי ניקוי או מרכז כביסה.
- בערך כוס אחד של מים
- חומר ניקוי (מדדו על פי הוראות היצרן לבכיסה בדרגת כלכך קלה ובהתאם לקשיות המים)
- נתקו את תקע המים הנכנס לוצא.
- הוציאו את מגירת חומרי הניקוי ומפסי הניקוי ומחומר הכיפול מתוך מכונת הכביסה.
- הוציאו את מגירת חומרי הניקוי ומפסי הניקוי ומחומר הכיפול.
- הקפידו לנקות את כל המגירה, כולל חלקי המגירה.
- הסירו את מגירת חומרי הניקוי ומפסי הניקוי ומחומר הכיפול.
- הוציא