BOSCH
Innovación para tu vida

Servicio Oficial Bosch.

Conservación de los alimentos,
funcionamiento y limpieza
de tu frigorífico.





Funcionamiento.

¿Qué ajustes de temperatura se recomiendan para un uso normal?

1. **Regulación electrónica de la temperatura:**
   Las temperaturas idóneas son entre 4 °C y 6 °C en el refrigerador y entre -18 °C y -20 °C en el congelador.



2. Si el control se realiza mediante termostato, se recomienda colocarlo en una posición intermedia.

¿Por qué suena la alarma de temperatura del congelador?

La alarma de temperatura se activa en caso de registrarse en el congelador una temperatura demasiado elevada. La alarma puede activarse, sin significar por ello ningún peligro de deterioro inmediato de los alimentos, en los casos siguientes:

- Al poner en marcha el aparato, o si éste ha permanecido parado durante un tiempo prolongado.
- Al introducir grandes cantidades de alimentos frescos en el congelador. Te recomendamos activar la función Congelación Súper unas horas antes.
- Si la puerta del congelador ha permanecido abierta demasiado tiempo.

¿Cómo evitar que se forme hielo en la zona de la puerta?

Si la puerta se queda abierta, favorece la formación de escarcha. En este caso, asegúrate de que la puerta cierra correctamente y revisa la nivelación del frigorífico.

El frigorífico congela los alimentos, ¿qué puedo hacer?

- La temperatura puede estar demasiado baja. Ajústala y espera 12 horas antes de cambiarla si el problema todavía persiste.
- Asegúrate de que las verduras u otros alimentos/envases no tocan la pared posterior.
- No guardes verduras o frutas en el compartimento VitaFresh 0ºC.

¿Para qué sirven los compartimentos VitaFresh, VitaFresh Pro y VitaFresh Plus?

- **VitaFresh Pro:** mantiene los alimentos frescos hasta el triple de tiempo. Conserva todas las propiedades gracias a una temperatura constante que oscila entre -1ºC y 3ºC. Esta zona está compuesta por dos cajones, uno especial para frutas y verduras donde podrás regular la humedad para una conservación óptima, y otro para carnes y pescados.
- **VitaFresh Plus:** conserva tus alimentos hasta el doble de tiempo. La zona VitaFresh Plus está compuesta por dos cajones. Un cajón especial para frutas y verduras, que cuenta con control de humedad para mantener mejor sus propiedades, y otro donde podrás guardar carnes y pescados a una temperatura cercana a 0ºC, ideal para que se mantengan durante mucho más tiempo.
- **VitaFresh:** Gracias a la zona VitaFresh podrás conservar la comida durante mucho más tiempo. Cuenta con dos cajones: uno especial con una temperatura en torno a las 0ºC para garantizar la máxima conservación de carnes y pescados, y otro para que tus frutas y verduras conserven sus propiedades durante más tiempo.

Conservación de alimentos.

¿Cuál es la mejor manera de almacenar los alimentos?

Principales consejos:

- **Conserva los alimentos empaquetados o cubiertos** para evitar que se deshidraten y pierdan su valor nutritivo y aroma.
- **Deja enfriar los alimentos** o bebidas calientes hasta que alcancen la temperatura ambiente antes de introducirlos en el frigorífico.
- **No obstruyas ni bloquees las aberturas de salida** del aire frío con alimentos, para que no se congelen.
- Selecciona **la función Congelación y/o Refrigeración Súper antes de introducir grandes cantidades** de alimentos frescos (más de 2 kg). Te recomendamos activarlas entre 4 y 6 horas antes de introducir los alimentos.



Home Connect Conecta tu frigorífico a la App Home Connect.

Descubre cómo hacerlo **aquí.**

Limpieza y olores.

Antes de la primera puesta en marcha de tu frigorífico, éste puede oler a plástico. Limpia el interior del frigorífico con una mezcla de agua tibia y detergente.

1. **Desconecta el frigorífico** antes de proceder a su limpieza.
2. **Límpialo** con un paño suave, agua templada y un poco de lavavajillas liquido con pH neutro.
3. **Limpia la junta de la puerta** sólo con agua clara, secándola bien a continuación.



Paño de limpieza
00460770



Limpieza de frigoríficos.

Para el interior de tu frigorífico, puedes utilizar el nuevo **limpiador 00312137.** Este producto elimina eficazmente residuos y olores siendo totalmente seguro en su contacto con alimentos.

No utilices nunca.
Esponjas abrasivas, cepillos metálicos o agentes agresivos.

Ruidos normales de funcionamiento.

Los siguientes ruidos pueden producirse durante el funcionamiento de tu frigorífico. Son ruidos normales y no se trata de una avería.

- **Ruidos en forma de murmullos sordos:** indican que los motores están funcionando (compresor, ventiladores).
- **Ruidos en forma de gorgoteo, silbido:** se producen al penetrar el fluido refrigerante en los tubos delgados una vez que ha entrado en funcionamiento el compresor.
- **Ruidos en forma de clic:** están debidos a la conexión/desconexión de componentes.
- **Ruidos en forma de chasquidos (en el caso de los frigoríficos No Frost):** están producidos por el desescarchado automático.

Ruidos que se pueden evitar fácilmente.

- Tu frigorífico está colocado en posición desnivelada: **nivélalo.**
- Retira tu frigorífico de los muebles u otros aparatos con los que esté en contacto.
- Los cajones o baldas oscilan o están agarrotados: **si son desmontables colócalos en un nuevo emplazamiento.**
- Las botellas o recipientes entran en contacto: **sepáralos.**

Consulta nuestra vídeo galería, donde podrás encontrar sencillas soluciones a tus dudas:

Ver todos los vídeos.

BoschForLife: Cuida de tu electrodoméstico para toda la vida.

¿Te imaginas conseguir cobertura total para tu electrodoméstico? Te ofrecemos la tranquilidad que necesitas:
Durante toda la vida del electrodoméstico nuestros técnicos del Servicio Oficial Bosch se harán cargo de cualquier posible reparación de tu electrodoméstico, incluyendo mano de obra, repuestos* y desplazamiento. Renueva tu electrodoméstico cuando quieras y disfruta de descuentos exclusivos (no acumulable con otras ofertas, outlet o descatalogados). Y, además, si lo contratas durante el periodo de garantía de tu electrodoméstico, tendrás cubierto cualquier daño accidental que tu electrodoméstico pueda sufrir durante este periodo.

*Más información y condiciones en **www.bosch-home.es/bosch-for-life**

Registra tu frigorífico.

Registra tu electrodoméstico en **www.bosch-home.es/mybosch** y disfruta de ventajas exclusivas.

Valora tu frigorífico.

¡Publica una **valoración** de tu producto y participa en sorteos!

Siempre contigo.

Asistencia telefónica 24 horas, 7 días a la semana. Concertamos cita al momento: **976 305 713.**

Solicita una reparación online.

Entra en **www.bosch-home.es/solicitar-tecnico-online** y reserva una cita con uno de nuestros expertos.

Síguenos.

Blog

®**BSH Electrodomésticos España, S.A. 2021**. Parque Empresarial PLA-ZA. Ronda del Canal Imperial de Aragón, 18-20. . 50197 Zaragoza. **www.bosch-home.es**