


5650041284

FR

Ajout du dispositif de sortie télescopique

Il faut changer le codage lorsqu'on ajoute le dispositif de sortie télescopique à un appareil. Se reporter à la notice d'utilisation, chapitre Réglages de base et modifier le paramètre concernant la sortie télescopique : „oui“.



5650 041 284