




en Unit descaling

fr Détartre l'appareil

es Descalcificación de la máquina

approx. 35 min.  
35 minutes environ  
aprox. 35 minutos



# en Short Instruction fr Notice succincte es Instrucciones breves

Before using the appliance, always read the operating instructions!  
Lisez impérativement la notice d'utilisation avant de vous servir de l'appareil!  
Lea detenidamente las instrucciones de uso del aparato antes de su puesta en marcha

Controls  
Éléments de commande  
Elementos de mando



Height-adjustable coffee outlet  
Embout de sortie du café  
Salida de café, de altura ajustable

Drawer and grille  
Bac et grille  
Bandeja y rejilla

Hinged nozzle with frothing device  
Buse pivotante avec dispositif de mousage

Boquilla vaporizadora giratoria, con dispositivo para espumar leche



## Preparing frothy milk

Vapeur pour faire mousser le lait

Vapor para preparar espuma de leche




## en Clean Unit

fr Nettoyer l'appareil

en Limpiar el aparato

approx. 15 min. / 15 minutos environ / aprox. 15 minutos



## cleaning the nozzle

nettoyage de la buse

Limpiar la boquilla

