


# Original SIEMENS-Zubehör für Ihren Geschirrspüler



## Silberglanzkassette SZ 73001

Gegen das lästige Anlaufen bei Silberbesteck gibt es eine einfache, aber wirksame Lösung. Die speziell entwickelte Silberglanzkassette wird in den Besteckkorb gestellt, das gute Tafelsilber einsortiert – fertig. Das glänzende Ergebnis spricht für sich.



## Herausnehmbarer Korbeinsatz SZ 73640 (für 60 cm)

Wenn Ihr Geschirrspüler mit umklappbaren Stachelreihen ausgestattet ist, bietet Ihnen der variable Unterkorbeinsatz die Möglichkeit, sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrtteile sicher und schonend zu spülen.



## Stielglas Korb SZ 73300

Für sicheren und stabilen Halt langstieliger Gläser. Optimale Reinigungs- und glänzende Trocknungsergebnisse. Einfache Beladung von bis zu vier Wein- oder Sektgläsern je Stielglas Korb.



## Spülhilfe-Set SZ 73000

Das Spülhilfe-Set besteht aus Backblech-Sprühkopf, Kleinteilehalter, Gefäßhalterung und Zusatz-Besteckkorb.

**Backblech-Sprühkopf:** Mit einem zusätzlichen Sprühkopf, den Sie an der Rückwand einfach anstecken, wird jedes in den Unterkorb gestellte Backblech sauber – selbst hartnäckige Fett- und Speisereste werden wirkungsvoll entfernt.

**Kleinteilehalter:** Zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel oder Trinkbecher.

**Gefäßhalter:** Mit diesem Halter, den Sie in allen Unterkörben von Geschirrspülern befestigen können, kippen Ihnen Karaffen und Vasen nicht mehr um.

**Besteckkorb:** Zusätzlicher oberer Besteckkorb.

**Das Zubehör erhalten Sie im Fachhandel. Bitte geben Sie die entsprechende Artikelnummer an.**

- 1 Silberglanzkassette SZ 73001
- 2 Herausnehmbarer Korbeinsatz SZ 73640 (für 60 cm)
- 3 Stielglas Korb SZ 73300
- 4 Spülhilfe-Set SZ 73000