



Spojte svoju domáci spotrebič – s budúcnosťou.

Stručný sprievodca pre rýchle uvedenie do prevádzky



Budúcnosť sa začína už dnes vo vašej domácnosti! Tešíme sa, že používate Home Connect. *

Blahoželáme ku kúpe pokrokového domáceho spotrebiča, ktorý vám už dnes uľahčí a spríjemní vaše každodenné činnosti.

Pohodlnejšie.

Pomocou Home Connect môžete svoje domáce spotrebiče ovládať kedy a kde len chcete. Celkom jednoducho a intuitívne prostredníctvom smartfónu alebo tabletu. Tak si ušetríte okľuky či zbytočné čakanie a budete mať jednoducho viac času na veci, na ktorých vám skutočne záleží.

Jednoduchšie.

Vykonávajúce obslužné nastavenia, ako sú signálne tóny alebo individuálne programy, úplne jednoducho v aplikácii na prehľadnej dotykovej obrazovke. Ide to ešte jednoduchšie a presnejšie ako na samotnom prístroji a vy máte všetky údaje, návody na použitie a mnohé inštruktážne videá priamo poruke.

Prepojenejšie.

Nechajte sa inšpirovať a objavte množstvo dodatočných ponúk, ktoré sú vašim spotrebičom prispôbené presne na mieru: zbierky receptov, tipy týkajúce sa používania spotrebičov a omnoho viac. Vhodné príslušenstvo si môžete objednať kedykoľvek iba pomocou niekoľkých kliknutí.



* Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine.

Služby Home Connect nie sú dostupné v každej krajine. Viac informácií nájdete na stránke www.home-connect.com.

Čo potrebujete na spojenie vášho domáceho spotrebiča s aplikáciou Home Connect?

- Smartfón alebo tablet vybavený aktuálnou verziou príslušného operačného systému.
- Signál domácej siete (WLAN) na mieste montáže domáceho spotrebiča
Meno a heslo vašej domácej siete (WLAN):

Názov siete (SSID): _____

Heslo (Key): _____

Tri kroky na zjednodušenie všedného dňa:



Krok 1: Zriadte si aplikáciu Home Connect



A Na svojom smartfóne alebo tablete otvorte obchod s aplikáciami (zariadenia typu Apple), resp. obchod Google Play (zariadenia s operačným systémom OS Android).



B V obchode zadajte hľadaný výraz „**Home Connect**“.



C Vyberte aplikáciu Home Connect a nainštalujte si ju na smartfóne alebo tablete.



D Spustíte aplikáciu a zriadte si prístup do Home Connect. Aplikácia vás prevedie prihlasovacím procesom. Na záver si poznačte svoju e-mailovú adresu a heslo.



Prístupové údaje Home Connect:

E-mail: _____

Heslo: _____



Skontrolujte dostupnosť na stránke www.home-connect.com.

Krok 2 (prvé uvedenie do prevádzky): Spojte váš domáci spotrebič s domácou sieťou (WLAN)




A Domáci spotrebič pripojte a zapnite.



B Skontrolujte, či smerovač vašej domácej siete má funkciu WPS (automatické spojenie). Niektoré smerovače sú vybavené napríklad tlačidlom WPS. (Informácie o tom nájdete v príručke k smerovaču.)


C Disponuje váš smerovač funkciou WPS (automatické spojenie)?



Krok 2.1: Automatické spojenie vašej umývačky riadu s domácou sieťou (WLAN)




- A** Na spustenie asistenta Home Connect stlačte tlačidlo spustenia na diaľku na vašej umývačke riadu.



Obrázky sú ilustračné.


- B** Postupujte podľa pokynov na displeji umývačky riadu a na potvrdenie stláčajte tlačidlo „+“ dotedy, kým sa na displeji nezobrazí pokyn **„Stlačte tlačidlo WPS na smerovači“**.



- C** V nasledujúcich 2 minútach aktivujte funkciu WPS na smerovači domácej siete. (Niektoré smerovače majú napr. tlačidlo WPS/WLAN. Informácie o tom nájdete v príručke k smerovaču.)



- D** Ak sa nadviaže spojenie, zobrazí sa na displeji umývačky riadu text **„Prihlásenie v domácej sieti úspešne“** a **„Spojte s aplikáciou“**. **Potom pokračujte krokom 3.**



Na displeji sa zobrazí hlásenie: **„Prihlásenie v domácej sieti neúspešné“**.

V rámci 2 minút sa nepodarilo nadviazať spojenie. Skontrolujte, či sa umývačka riadu nachádza v dosahu domácej siete (WLAN) a prípadne zopakujte postup alebo vykonajte manuálne spojenie podľa kroku 2.2.




Krok 2.2: Manuálne spojenie umývačky riadu s domácou sieťou (WLAN)




V prípade manuálneho spojenia umývačka riadu vytvorí vlastnú sieť WLAN (prístupový bod), do ktorej sa môžete prihlásiť pomocou smartfónu alebo tabletu.


- A Podržte tlačidlo Info/Setup na umývačke riadu stlačené 3 sekundy.
- B Pomocou tlačidla „<“ alebo „>“ listujte, kým sa na displeji nezobrazí menu „**Wi-Fi vyp.**“.



- C Stlačte tlačidlo „+“, aby ste zapli funkciu Wi-Fi. Teraz sa na displeji zobrazuje „**Wi-Fi zap.**“. Keď sa už raz aktivuje funkcia Wi-Fi, nemusíte tento proces viac opakovať.




- D Pomocou tlačidla „<“ alebo „>“ listujte v ponuke, kým sa na displeji nezobrazí „**Prihlásenie v domácej sieti**“.



Krok 2.2: Manuálne spojenie umývačky riadu s domácou sieťou (WLAN)



- E** Stlačte tlačidlo „-“ pre manuálne prihlásenie do siete.
- F** Na displeji sa zobrazí „**Spojte vaše mobilné zariadenie so sieťou HomeConnect**“. Vaša umývačka riadu teraz zriadila vlastnú sieť WLAN (SSID) „HomeConnect“, do ktorej sa môžete prihlásiť pomocou smartfónu alebo tabletu.



- G** Na to prejdite do všeobecného menu nastavení vášho smartfónu alebo tabletu (mobilné zariadenie) a navolte nastavenia pre WLAN.



- H** Tablet alebo smartfón spojte so sieťou WLAN (SSID) „**HomeConnect**“ (heslo WLAN [Key] je „HomeConnect“). Proces spájania môže trvať až 60 sekúnd!



- I** Po úspešnom spojení otvorte v smartfóne alebo tablete aplikáciu Home Connect.



Krok 2.2: Manuálne spojenie umývačky riadu s domácou sieťou (WLAN)



- J** Aplikácia bude teraz niekoľko sekúnd hľadať umývačku riadu. Keď sa umývačka riadu (domáci spotrebič) nájde, systém vás vyzve, ak ste tak ešte neurobili, aby ste do príslušných polí zadali názov siete (SSID) a heslo (Key) vašej domácej siete (WLAN).



- K** Následne postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.



- L** Na displeji umývačky riadu sa teraz zobrazí text „**Spojenie so sieťou úspešné**“.
Potom pokračujte krokom 3.




Ak sa nepodarilo nadviazať spojenie, podržte tlačidlo Štart na umývačke riadu stlačené po dobu 3 sekúnd. Potom opakovane spustíte manuálne prihlásenie do siete umývačky riadu pomocou bodu **E**

Krok 3: Spojte umývačku riadu s aplikáciou Home Connect



- A** Na umývačke riadu stlačte tlačidlo „+“.
(Pri automatickom prihlásení do siete tento krok odpadá.)
 - B** Na displeji umývačky riadu sa teraz zobrazuje „**Spojte s aplikáciou**“, resp. „**Potvrďte spojenie v aplikácii**“.
 - C** Aby ste spustili proces, stlačte na umývačke riadu tlačidlo „+“.
-
- D** Máte 2 minúty na to, aby ste v aplikácii Home Connect v smartfóne alebo tablete pridali umývačku riadu, keď sa tam zobrazí.
-
- E** Ak sa umývačka riadu nezobrazí automaticky, stlačte v aplikácii možnosť „**Hľadať domáce spotrebiče**“ a potom „**Spojiť domáci spotrebič**“.
 - F** Na potvrdenie spojenia a dokončenie procesu postupujte podľa záverečných pokynov aplikácie.



Krok 3: Spojte umývačku riadu s aplikáciou Home Connect



Používateľský tip: Ak chcete spotrebič spustiť pomocou aplikácie, stlačte na umývačke riadu tlačidlo diaľkového štartu (pozri grafiku vpravo). Pri aktivovanej funkcii teraz bliká indikátor nad tlačidlom.



Úspešne ste spojili váš domáci spotrebič. Teraz môžete využívať všetky výhody aplikácie Home Connect!

V indikačnom poli sa objaví „**Spojenie neúspešné**“:
Uistite sa, že sa váš smartfón alebo tablet nachádza v domácej sieti (WLAN).
Zopakujte postup uvedený v kroku 3.



Home Connect: jednoduchá cesta v ústretvy budúcnosti zosieťovania so silným partnerom.



Máte otázky alebo by ste sa chceli obrátiť na servisnú linku Home Connect? Potom nás navštívte na stránke www.home-connect.com.



Home Connect je služba spoločnosti Home Connect GmbH.

Apple App Store a iOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
Google Play Store a Android sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.
Wi-Fi je ochranná známka asociácie Wi-Fi Alliance

9001126463