

## Programmübersicht

Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
<p><b>Programmname</b> : Kurze Erläuterung des Programms bzw. für welche Textilien es geeignet ist.</p>	<p>max. Beladung; Temperatur (☼ = kalt)</p> <p>Schleuderdrehzahl*</p> <p>zusätzliche Programmeinstellungen</p>
<p><b>Baumwolle</b> : strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen</p> <p><b>Hinweis:</b> Bei Einstellung <b>speed</b> geeignet als Kurzprogramm für leicht verschmutzte Wäsche.</p>	<p>8 kg/5** kg; ☼ - 90 °C</p> <p>----, 0 - 1400* U/min</p> <p>speed   eco, Knitterschutz, Extra spülen</p>
<p><b>Baumwolle Eco</b>  : strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen</p> <p>Energieoptimiertes Waschen durch Temperaturreduzierung bei vergleichbarer Waschwirkung zum Programm <b>Baumwolle</b>.</p> <p><b>Hinweis:</b> Die Waschtemperatur ist niedriger als die angewählte Temperatur. Bei einem besonderen Wunsch an das Erreichen der Waschlaugentemperatur das Programm <b>Baumwolle</b> ggf. mit einer höheren Temperatur verwenden.</p>	<p>8 kg; ☼ - 90 °C</p> <p>----, 0 - 1400* U/min</p> <p>Knitterschutz, Extra spülen</p>
<p><b>Pflegeleicht</b> : Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben</p>	<p>4 kg; ☼ - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200* U/min</p> <p>speed   eco, Knitterschutz, Extra spülen</p>
<p> <b>Wolle</b> : hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil; besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge)</p> <p><b>Hinweise</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wolle ist tierischer Herkunft z.B.: Angora, Alpaka, Lama, Schaf.</li> <li>■ Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Wolle verwenden.</li> </ul>	<p>2 kg; ☼ - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 U/min</p> <p>-</p>
<p><b>Super 15/30</b> : extra Kurz-Programm ca. 15/30 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten</p> <p><b>Hinweis:</b> Bei Einstellung <b>speed</b> wird das Programm <b>Super 15</b> durchgeführt.</p>	<p>2/3,5 kg; ☼ - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1200* U/min</p> <p>speed</p>
<p><b>Schnell/Mix</b> : gemischte Beladung bestehend aus Baumwolle und Synthetik</p>	<p>4 kg; ☼ - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1400* U/min</p> <p>speed   eco, Knitterschutz, Extra spülen</p>
<p>* max. Schleuderdrehzahl abhängig vom Programm und Modell</p> <p>** reduzierte Beladung bei Einstellung <b>speed</b></p>	

Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
<p><b>Pflegeleicht Plus</b> : dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien; Textilien mit der Innenseite nach außen waschen</p>	<p>3,5 kg; * - 40 °C            ----, 0 - 1200* U/min            speed   eco, Knitterschutz, Extra spülen</p>
<p><b>Spülen/Schleudern/Abpumpen</b>            kombiniertes Extraprogramm zum Spülen, Schleudern der Wäsche und Abpumpen des Spülwassers</p> <p><b>Hinweis:</b> Werkseitig ist bei diesem Programm die Einstellung <b>Extra spülen</b> aktiviert.</p> <p><b>Soll nur geschleudert werden:</b> Einstellung <b>Extra spülen</b> deaktivieren und ggf. Schleuderdrehzahl anpassen.</p> <p><b>Soll nur Wasser abgepumpt werden:</b> Einstellung <b>Extra spülen</b> deaktivieren und Schleuderdrehzahl <b>0</b> wählen.</p>	<p>- ; -            ----, 0 - 1400* U/min            Knitterschutz, Extra spülen</p>
<p><b>Trommel Reinigen</b> : Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel und des Laugenbehälters, z.B. vor dem 1. Waschen, bei häufigem Waschen mit niedriger Waschtemperatur (40 °C und niedriger) oder bei Geruchsbildung nach längerer Abwesenheit.</p> <p><b>Hinweise</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trommelpflege-Programm ohne Wäsche durchführen.</li> <li>■ Pulvervollwaschmittel oder ein bleichhaltiges Waschmittel verwenden. Zur Vermeidung von Schaumbildung nur die Hälfte der vom Waschmittelhersteller empfohlenen Waschmittelmenge verwenden. Benutzen Sie keine Woll- oder Feinwaschmittel.</li> </ul>	<p>0 kg; 90 °C            1200* U/min            -</p>
<p><b>Fein/Seide</b> : für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Seidenblusen, -schal)</p> <p><b>Hinweis:</b> Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide verwenden.</p>	<p>2 kg; * - 40 °C            ----, 0 - 800 U/min            speed   eco, Knitterschutz, Extra spülen</p>
<p><b>Flecken Erde:</b> Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben</p> <p><b>Hinweise</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flecken nicht eintrocknen lassen und feste Bestandteile vorher entfernen.</li> <li>■ Temperaturverlauf, Einweichzeit und Trommelbewegung werden der Fleckenart angepasst.</li> <li>■ Flecken werden ohne zusätzliches Spezialwaschmittel optimal behandelt.</li> </ul>	<p>4 kg; * - 60 °C            ----, 0 - 1200* U/min            speed   eco, Knitterschutz, Extra spülen</p>
<p>* max. Schleuderdrehzahl abhängig vom Programm und Modell            ** reduzierte Beladung bei Einstellung <b>speed</b></p>	

Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
<b>Flecken Gras:</b> Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben	4 kg;  - 60 °C
<b>Hinweise</b>	---, 0 - 1200* U/min
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flecken nicht eintrocknen lassen und feste Bestandteile vorher entfernen.</li> <li>■ Temperaturverlauf, Einweichzeit und Trommelbewegung werden der Fleckenart angepasst.</li> <li>■ Flecken werden ohne zusätzliches Spezialwaschmittel optimal behandelt.</li> </ul>	speed   eco, Knitterschutz, Extra spülen
<b>Flecken Schweiß:</b> Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben	4 kg;  - 60 °C
<b>Hinweise</b>	---, 0 - 1200* U/min
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flecken nicht eintrocknen lassen und feste Bestandteile vorher entfernen.</li> <li>■ Temperaturverlauf, Einweichzeit und Trommelbewegung werden der Fleckenart angepasst.</li> <li>■ Flecken werden ohne zusätzliches Spezialwaschmittel optimal behandelt.</li> </ul>	speed   eco, Knitterschutz, Extra spülen
<b>SportivePlus:</b> Textilien aus Microfaser für Sport und Freizeit	2 kg;  - 40 °C
<b>Hinweise</b>	---, 0 - 800 U/min
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt werden.</li> <li>■ Vor dem Waschen Waschmittelschublade (alle Kammern) gründlich von Weichspülerresten reinigen.</li> </ul>	speed   eco, Knitterschutz, Extra spülen
<b>Hygiene:</b> strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen	6,5 kg;  - 60 °C
<b>Hinweis:</b> Besonders geeignet bei erhöhten hygienischen Ansprüchen oder besonders empfindlicher Haut aufgrund längerem Waschens bei definierter Temperatur, höherem Wasserstand und längerem Spülen.	---, 0 - 1400* U/min
	speed   eco, Knitterschutz, Extra spülen
* max. Schleuderdrehzahl abhängig vom Programm und Modell	
** reduzierte Beladung bei Einstellung <b>speed</b>	



## Verbrauchswerte

### Energie- und Wasserverbrauch, Programmdauer und Restfeuchte der Hauptwaschprogramme

(ungefähre Angaben)

Programm	Beladung	Energieverbrauch*	Wasserverbrauch*	Programmdauer*
Baumwolle 20 °C	8 kg	0,30 kWh	88 l	2 ¾ h
Baumwolle 40 °C	8 kg	1,09 kWh	88 l	3 h
Baumwolle 60 °C	8 kg	1,28 kWh	88 l	2 ¾ h
Baumwolle 90 °C	8 kg	2,22 kWh	98 l	2 ¾ h
Pflegeleicht 40 °C	4 kg	0,75 kWh	64 l	2 h

Programm	Beladung	Energieverbrauch*	Wasserverbrauch*	Programmdauer*
Schnell/Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fein/Seide 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	¾ h
Wolle 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Programm	ungefähre Restfeuchteangaben**		
	WM14... max. 1400 U/min	WM12... max. 1200 U/min	WM10... max. 1000 U/min
Baumwolle	48 %	53 %	62 %
Pflegeleicht	40 %	40 %	40 %
Fein/Seide	30 %	30 %	30 %
Wolle	45 %	45 %	45 %

\* Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

\*\* Restfeuchteangaben auf Basis programmabhängiger Schleuderdrehzahlbegrenzung und Maximalbeladung.

### Effizienteste Programme für Baumwoll-Textilien

Folgende Programme (Standardprogramme, gekennzeichnet durch ◻) sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwoll-Textilien geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

Standardprogramme für Baumwolle nach Verordnung (EU) Nr. 1015/2010		
Programm + Temperatur	Beladung	ungefähre Programmdauer
Baumwolle Eco ◻ + ◻60°C	8 kg	3 ¾ h
Baumwolle Eco ◻ + ◻60°C	4 kg	3 ¾ h
Baumwolle Eco ◻ + ◻40°C	4 kg	3 ¾ h

Programmeinstellung mit maximaler Drehzahl für Prüfungen und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).  
Die Angabe der Programmtemperatur orientiert sich an der ausgewiesenen Temperatur auf dem Pflegeetikett in den Textilien. Die tatsächliche Waschttemperatur kann aus Energiespargründen von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, die Waschwirkung entspricht der der gewählten Temperatur.

### Hinweise

- Dieses Beiblatt ist Bestandteil Ihrer Gebrauchs- und Aufstellanleitung. Bitte bewahren Sie alle Unterlagen für einen späteren Gebrauch auf.
- Viele weitere wichtige Informationen finden Sie auch in Ihrer Gebrauchs- und Aufstellanleitung.

**WM14T4EM / ...**

**9001173093 (9603)**

