



## Programmübersicht

<b>Programm/Wäscheart/Informationen</b> <b>Programmname: Kurze Erläuterung des Programms bzw. für welche Textilien es geeignet ist.</b>	<b>Einstellungen</b> <b>max. Beladung; Temperatur</b> <b>Schleuderdrehzahl*</b> <b>wählbare zusätzliche Programmeinstellungen</b>
<p><b>Baumwolle:</b> strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen</p> <p><b>Baumwolle 40 °C + Vorwäsche:</b> Programm mit Vorwäsche; Waschmittel in Kammer <b>I</b> und <b>II</b> aufteilen</p> <p><b>Hinweis:</b> Die Einstellung <b>speed</b> ist geeignet als Kurzprogramm für leicht verschmutzte Wäsche.</p>	<p>7 kg/4** kg; 20, 40, 60, 90 °C</p> <p>- - (Spülstopp), 0 - 1400* U/min</p> <p>☹️ Ⓜ️</p>
<p><b>Baumwolle</b>  : Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen</p> <p>Energieoptimiertes Waschen durch Temperaturreduzierung bei vergleichbarer Waschwirkung zum Programm <b>Baumwolle</b>.</p> <p><b>Hinweis:</b> Die Waschtemperatur ist niedriger als die ausgewählte Temperatur. Bei einem besonderen Wunsch an das Erreichen der Waschlaugetemperatur das Programm <b>Baumwolle</b> mit einer höheren Temperatur verwenden.</p>	<p>7 kg; 40, 60 °C</p> <p>- - (Spülstopp), 0 - 1400* U/min</p> <p>-</p>
<p><b>Spülen:</b> Extraspülen mit wählbarer Schleuderdrehzahl</p>	<p>-; -</p> <p>- - (Spülstopp), 0 - 1400* U/min</p> <p>-</p>
<p> <b>Schleudern/Abpumpen:</b> Extraschleudern mit auswählbarer Schleuderdrehzahl. Soll nur abgepumpt werden, Schleuderdrehzahl auf 0 setzen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Die Anzeige der Fertig in-Zeit wird erst nach Programmstart aktualisiert.</p>	<p>-; -</p> <p>- - (Spülstopp), 0 - 1400* U/min</p> <p>-</p>
<p><b>Pflegeleicht:</b> Textilien aus Synthetik oder Mischgewebe</p>	<p>4 kg; 30, 40 °C</p> <p>- - (Spülstopp), 0 - 1200* U/min</p> <p>☹️ Ⓜ️</p>
<p>* max. Schleuderdrehzahl abhängig vom Modell und Programm</p> <p>** reduzierte Beladung bei Einstellung <b>speed</b></p> <p>*** je nach Modell</p>	

<b>Programm/Wäscheart/Informationen</b> <b>Programmname: Kurze Erläuterung des Programms bzw. für welche Textilien es geeignet ist.</b>	<b>Einstellungen</b> <b>max. Beladung; Temperatur</b> <b>Schleuderdrehzahl*</b> <b>wählbare zusätzliche Programmeinstellungen</b>
<p> <b>Wolle:</b> hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolleanteil. Besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge)</p> <p><b>Hinweise</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wolle ist tierischer Herkunft z. B.: Angora, Alpaka, Lama, Schaf.</li> <li>■ Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Wolle verwenden.</li> </ul>	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>- - (Spülstopp), 0 - 800 U/min</p> <p>-</p>
<p><b>Fein/Seide:</b> Für empfindliche, waschbare Textilien, z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Seidenblusen, -schal)</p> <p><b>Hinweis:</b> Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide verwenden.</p>	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>- - (Spülstopp), 0 - 800 U/min</p> <p>≡ ⏰ @</p>
<p><b>Schnell/Mix:</b> Gemischte Ladung von Baumwoll- und Synthetikgeweben</p>	<p>4 kg; 40 °C</p> <p>- - (Spülstopp), 0 - 1400* U/min</p> <p>≡ ⏰ @</p>
<p><b>Super 15/30:</b> Extra kurzes Programm ca. 15 / 30 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten.</p> <p><b>Hinweis:</b> Bei Auswahl der Einstellung <b>speed</b> wird das Programm <b>Super 15</b> durchgeführt.</p>	<p>2/3,5 kg; 30 °C</p> <p>- - (Spülstopp), 0 - 1200* U/min</p> <p>≡ ⏰</p>
<p>* max. Schleuderdrehzahl abhängig vom Modell und Programm</p> <p>** reduzierte Beladung bei Einstellung <b>speed</b></p> <p>*** je nach Modell</p>	



## Verbrauchswertetabelle

### Energie- und Wasserverbrauch, Programmdauer und Restfeuchte der Hauptwaschprogramme

(ungefähre Angaben)

Programm	Beladung	Energieverbrauch*	Wasserverbrauch*	Programmdauer*
Baumwolle 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
Baumwolle 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
Baumwolle 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
Baumwolle 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h
Pflegeleicht 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Schnell/Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Fein/Seide 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Wolle 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h


Programm	Ungefähre Restfeuchteangaben**		
	WM14N...	WM12N...	WM10N...
	Max. 1400 U/min	Max. 1200 U/min	Max. 1000 U/min
Baumwolle	53 %	58 %	68 %
Pflegeleicht	40 %	40 %	40 %
Fein/Seide	30 %	30 %	30 %
Wolle	45 %	45 %	45 %




Werte gemäß EN60456:2010 bestimmt.

\* Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlaufemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

\*\* Restfeuchteangaben auf Basis programmabhängiger Schleuderdrehzahlbegrenzung und Maximalbeladung.

## Effizienztestprogramme für Baumwollgewebe

Folgende Programme (Standardprogramme, gekennzeichnet durch ) sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwoll-Textilien geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

Standardprogramme für Baumwolle nach Verordnung (EU) Nr. 1015/2010	Beladung	Ungefähre Programmdauer
Baumwolle  60°C**	7 kg	3 1/2 h
Baumwolle  60°C**	3,5 kg	3 1/2 h
Baumwolle  40°C**	3,5 kg	3 1/2 h

\*\* Programmeinstellung für Prüfung und Energiekettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).  
Die Angabe der Programmtemperatur orientiert sich an der ausgewiesenen Temperatur auf dem Pflegeetikett in den Textilien. Die tatsächliche Waschtemperatur kann aus Energiespargründen von der angegebenen Programmtemperatur abweichen. Die Wascheffizienz entspricht der Temperatúrauswahl.

### Hinweise

- Dieses Beiblatt ist Bestandteil Ihrer Gebrauchs- und Aufstellanleitung. Bitte bewahren Sie alle Unterlagen für einen späteren Gebrauch auf.
- Viele weitere wichtige Informationen finden Sie auch in Ihrer Gebrauchs- und Aufstellanleitung.

WM14N0A1

9001208067 (9605)

