


## Cuadro de programas

Programa/tipo de ropa/indicación	Ajustes
<b>Denominación de los programas</b> Breve explicación del programa y para qué tipos de prendas es adecuado.	Carga máxima; temperatura Velocidad de centrifugado; - - - = parada del aclarado, 0 = sin centrifugado, solo vaciado Ajustes adicionales de programa
<b>algodón</b> Tejidos resistentes de algodón o lino * Si se ajusta la opción <b>rápido</b> (≡☹), sirve como programa corto para prendas poco sucias con poca carga.	Máx. 8 kg/5* kg; frío, 20, 40, 60 °C - - -, 400 ... 1400** r. p. m. rápido/eco (≡☹/☺)
<b>algodón</b> ◁ Prendas resistentes de algodón o lino: Lavado optimizado desde el punto de vista energético gracias a la reducción de temperatura con un efecto de lavado similar al del programa <b>algodón</b> . <b>Nota:</b> . La temperatura de lavado efectiva puede diferir, por razones de ahorro energético, de la temperatura del programa indicada. La acción de lavado se corresponde con la de la temperatura seleccionada.	Máx. 8 kg; 40, 60 °C - - -, 400 ... 1400** r. p. m. -
<b>algodón + prelav.</b> Prendas resistentes de algodón o lino: Distribuir el detergente entre las cámaras I y II.	Máx. 8 kg; 60 °C - - -, 400 ... 1400 r. p. m. rápido/eco (≡☹/☺)
<b>aclarado</b> (☼) Aclarado adicional a velocidad ajustable	-;- - - -, 0 ... 1400** r. p. m. -
☹ <b>centrif.</b> / ☹ <b>desagüar</b> Centrifugado adicional a velocidad ajustable. Si solo se debe desaguar, ajustar la velocidad de centrifugado a 0. <b>Nota:</b> . La indicación del tiempo de «Finalización en» no se actualiza hasta que se inicia el programa.	-;- - - -, 0 ... 1400** r. p. m. -
<b> sintéticos</b> Tejidos sintéticos o mixtos	Máx. 4 kg; frío, 40 °C - - -, 0 ... 1200** r. p. m. rápido/eco (≡☹/☺)
* Carga reducida con el ajuste <b>rápido</b> (≡☹)	
** La velocidad máxima del centrifugado depende del modelo y del programa seleccionado	

Programa/tipo de ropa/indicación	Ajustes
<p> <b>lana</b></p> <p>Prendas de tejidos de lana o mixtos de lana que se pueden lavar a mano o en la lavadora.</p> <p>Programa de lavado particularmente cuidadoso con la ropa a fin de evitar que esta pueda encogerse; largos ciclos de inactividad (las prendas reposan en el agua de lavado).</p> <p><b>Notas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La lana es un producto de origen animal, por ejemplo, angora, alpaca, llama, oveja.</li> <li>■ Emplear un detergente para prendas de lana apto para lavado a máquina.</li> </ul>	<p>Máx. 2 kg; frío</p> <p>- --, 0 ... 800 r. p. m.</p> <p>-</p>
<p><b>delicados</b></p> <p>Para prendas muy delicadas de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos que se pueden lavar a máquina (por ejemplo, blusas de seda o chales de seda).</p> <p><b>Nota:</b> . Emplear un detergente adecuado para prendas delicadas o de seda aptas para lavadora.</p>	<p>Máx. 2 kg; frío</p> <p>- --, 0 ... 800 r. p. m.</p> <p>rápido/eco (≡🌀/🌀)</p>
<p><b>rápido / mix</b></p> <p>Carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos</p>	<p>Máx. 4 kg; 40 °C</p> <p>- --, 0 ... 1400** r. p. m.</p> <p>rápido/eco (≡🌀/🌀)</p>
<p><b>r. oscuras</b></p> <p>Prendas oscuras de algodón y de tejidos sintéticos;</p> <p>Lavar las prendas vueltas del revés (cara interior hacia fuera).</p>	<p>Máx. 3,5 kg; 30 °C</p> <p>- --, 0 ... 1200** r. p. m.</p> <p>rápido/eco (≡🌀/🌀)</p>
<p>* Carga reducida con el ajuste <b>rápido</b> (≡🌀)</p> <p>** La velocidad máxima del centrifugado depende del modelo y del programa seleccionado</p>	



## Tabla de valores de consumo

(datos aproximados)

Programa	Carga	Consumo de energía*	Consumo de agua*	Duración del programa*
algodón 20 °C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
algodón 40 °C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
algodón 60 °C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
algodón <del>40°C</del> **	4 kg	0,44 kWh	37 l	4 ¼ h
algodón <del>60°C</del> **	4 kg	0,74 kWh	37 l	4 ½ h
algodón <del>60°C</del> **	8 kg	0,85 kWh	55 l	4 ½ h
sintéticos 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
rápido / mix 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
delicados frío	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
lana frío	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Programa	valores aproximados de humedad residual***		
	3TI... máx. 1400 r. p. m.	3TI... máx. 1200 r. p. m.	3TI... máx. 1000 r. p. m.
algodón	53 %	58 %	68 %
sintéticos	40 %	40 %	40 %
delicados	30 %	30 %	30 %
lana	45 %	45 %	45 %

Valores calculados de acuerdo con EN60456:2011.

\* Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

\*\* Ajuste de programa con una velocidad de centrifugado máxima para la comprobación y el etiquetado de energía de acuerdo con la Directiva Europea 2010/30/UE con agua fría (15 °C).

Los programas son adecuados para el lavado de prendas de algodón con un grado de suciedad normal y los más eficientes en relación con el consumo de energía y agua.

La indicación de la temperatura del programa se orienta por la temperatura señalada en la etiqueta de cuidado de las prendas. La temperatura de lavado efectiva puede diferir, por razones de ahorro energético, de la temperatura del programa indicada. La acción de lavado se corresponde con los requisitos legales.

\*\*\* Datos sobre humedad residual basados en la limitación de la velocidad de centrifugado y la carga máxima dependientes de cada programa.

**es** Hoja adjunta con instrucciones de uso y montaje

**3TI986B, 3TI984B**

**9001254467 (9703)**

