






















































Programma-overzicht

Programma/Soort wasgoed/Aanwijzingen	Instellingen
<p>Programmanaam</p> <p>Korte toelichting bij het programma, bijv. voor welke textielsoorten het geschikt is.</p>	<p>Maximale belading</p> <p>Temperatuur; Centrifugetoerental**</p> <p>extra programma-instellingen</p> <p>automatische dosering selecteerbaar/deselecteerbaar ✓, niet selecteerbaar -</p>
<p>Katoen</p> <p>stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen</p> <p>Aanwijzing: Bij instelling Speed geschikt als kort programma voor licht verontreinigd wasgoed.</p>	<p>max. 8,0 kg / 5,0* kg</p> <p>* - 90 °C; ∅ - 1400** T/min</p> <p> Eco,  Speed, , , </p> <p> ✓,  ✓</p>
<p>Katoen Eco </p> <p>stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen; Energiezuinig wassen dankzij temperatuurverlaging bij vergelijkbaar wasresultaat als programma Katoen.</p> <p>Aanwijzing: De wastemperatuur is lager dan de gekozen temperatuur. Bij een bijzondere wens ten aanzien van het bereiken van de temperatuur van het wasgoed het programma Katoen eventueel met een hogere temperatuur gebruiken.</p>	<p>max. 8,0 kg</p> <p>* - 90 °C; ∅ - 1400** T/min</p> <p>, , </p> <p> ✓,  ✓</p>
<p>Kreukherstel.</p> <p>Textiel van synthetische of gemengde weefsels</p>	<p>max. 4,0 kg</p> <p>* - 60 °C; ∅ - 1200** T/min</p> <p> Eco,  Speed, , , </p> <p> ✓,  ✓</p>
<p>Fijne was/zijde</p> <p>voor kwetsbaar textiel dat gewassen mag worden, zoals zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. zijden blouses of -sjaals).</p> <p>Aanwijzing: Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor fijne was of zijde.</p>	<p>max. 2,0 kg</p> <p>* - 40 °C; ∅ - 800 T/min</p> <p> Eco,  Speed, , , </p> <p> ✓,  ✓</p>
<p> Wol</p> <p>textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand of in de wasmachine gewassen mag worden; bijzonder mild wasprogramma om krimpen van het wasgoed te voorkomen, langere programmapauzes (het textiel rust in het waswater).</p> <p>Aanwijzingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wol is een dierlijk product, bijv. angora, alpaca, lama, schaaap. ■ Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor wol. 	<p>max. 2,0 kg</p> <p>* - 40 °C; ∅ - 800 T/min</p> <p></p> <p>,  ✓</p>
<p>* gereduceerde belading bij instelling Speed</p> <p>** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model</p>	

Programma/Soort wasgoed/Aanwijzingen	Instellingen
Snel / Mix gemengde stukken, van katoen en synthetisch textiel.	max. 4,0 kg * - 40 °C; ⌚ - 1400** T/min 🔄 Eco, ⚙️ Speed, 🛏️, ⬇️, 🛏️, 🗑️ 🔄✓, ⚙️✓
Kreukherstellend + donker gekleurd textiel van katoen en donker gekleurd, kreukherstellend textiel; Textiel binnenstebuiten wassen.	max. 3,5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** T/min 🔄 Eco, ⚙️ Speed, 🛏️, ⬇️, 🛏️, 🗑️ 🔄✓, ⚙️✓
Spoelen / Centrifugeren / Afpompen gecombineerd extra programma voor spoelen, centrifugeren van het wasgoed en afpompen van het wassop Aanwijzing: Af fabriek is bij dit programma de instelling 🛏️ geactiveerd.	- ⌚ - 1400** T/min 🛏️, 🛏️ 🔄, ⚙️✓
Moet alleen gecentrifugeerd worden, dan: Instelling 🛏️ deactiveren en eventueel centrifugeertoerental aanpassen. Moet alleen water afgepompt worden, dan: instelling 🛏️ deactiveren en instelling ⌚ kiezen.	
Trommel reinigen Programma voor reiniging en verzorging van de trommel en interieur, bijv. vóór de 1e keer wassen, bij frequent wassen met een lage temperatuur (40 °C en lager) of bij geurvorming nadat de automaat een langere tijd niet is gebruikt. De weergave 🔄 (herinneringsfunctie trommelonderhoud) knippert, wanneer u langere tijd geen programma met 60 °C of hogere temperaturen heeft gebruikt.	0,0 kg 90 °C; 1200** T/min - 🔄, ⚙️-
Aanwijzingen <ul style="list-style-type: none"> ■ Programma zonder wasgoed draaien. ■ Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Ter voorkoming van schuimvorming slechts de helft van de door de wasmiddelproducent aanbevolen hoeveelheid wasmiddel gebruiken. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel. 	
SuperKort 15'/ 30' extra kort programma ca. 15 / 30 minuten, geschikt voor licht verontreinigde kleine hoeveelheden wasgoed Aanwijzing: Bij instelling Speed wordt het programma Super 15 uitgevoerd.	max. 2,0 / 3,5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** T/min 🔄 Eco, ⚙️ Speed, 🗑️ 🔄✓, ⚙️✓
Hygiëne stevig textiel van katoen of linnen Aanwijzing: Bijzonder geschikt bij verhoogde hygiënische eisen of bij zonder gevoelige huid door langer wassen bij gedefinieerde temperatuur, hoger waterniveau en langer spoelen.	max. 6,5 kg * - 60 °C; ⌚ - 1400** T/min 🔄 Eco, ⚙️ Speed, 🛏️, ⬇️, 🛏️, 🗑️ 🔄✓, ⚙️✓

* gereduceerde belading bij instelling **Speed**

** max. centrifugeertoerental afhankelijk van het model

Programma/Soort wasgoed/Aanwijzingen	Instellingen
Overhemden / Blouses strijkvrije overhemden/blouses van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels Aanwijzingen <ul style="list-style-type: none"> Bij instelling  worden overhemden/blouses slechts kort gecentriefugeerd, druijpnat ophangen. -> Zelfstrijkend effect Overhemden / blouses van zijde/gevoelig materiaal met Fijne was / zijde-programma wassen. 	max. 2,0 kg * - 60 °C; ⌀ - 800 T/min  Eco,  Speed,  ,  ,  ,   ✓,  ✓
Hoofdkussens machinewasbaar met dons gevuld textiel, hoofdkussens, dekbedden, ook geschikt voor vullingen met synthetische vezels Aanwijzing: Grote stukken afzonderlijk wassen. Fijnwasmiddel gebruiken - a.u.b. de aanwijzingen op het textiellabel opvolgen. Wasmiddel spaarzaam doseren.	max. 2,0 kg * - 60 °C; ⌀ - 1200** T/min  Eco,  Speed,  ,   ,  -
Sport Textiel van microvezels voor sport en vrije tijd Aanwijzingen <ul style="list-style-type: none"> Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld worden. Vóór het wassen het linker compartiment in de wasmiddellade grondig reinigen. 	max. 2,0 kg * - 40 °C; ⌀ - 800 T/min ⌀, 0 - 800 tpm  Eco,  Speed,  ,  ,   ,  -
* gereduceerde belading bij instelling Speed ** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model	



Verbruikswaardetabel

Energie- en waterverbruik, programmaduur en restvochtigheid van het hoofdwaspogramma (waarden bij benadering)

Programma	Belading	Energieverbruik*	Waterverbruik*	Programmaduur*
Katoen 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Katoen 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Katoen Eco** <60°C	8 kg	0,74 kWh	55 l	3 ½
Katoen Eco** <60°C	4 kg	0,70 kWh	37 l	3 ½
Katoen Eco** <40°C	4 kg	0,35 kWh	37 l	3 ½
Katoen 60 °C	8 kg	1,15 kWh	87 l	2 ¾ h
Katoen 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Kreukherstellend 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fijn / Zijde 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Wol 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Programma	indicaties van restvochtgehalte bij benadering***		
	WAT28 ... max. 1400 T/min	WAT24 ... max. 1200 T/min	WAT20 ... max. 1000 T/min
Katoen	48 %	53 %	62 %
Kreukherstellend	40 %	40 %	40 %
Fijn / Zijde	30 %	30 %	30 %
Wol	45 %	45 %	45 %

* De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, toevoertemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort, hoeveelheid en verontreiniging, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

** Programma-instelling voor keuring en energie-labeling conform richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C). De vermelde programmatemperatuur heeft betrekking op de temperatuur die op het waslabel van het textiel staat. De daadwerkelijke wastemperatuur kan om wille van energiebesparing afwijken van de aangegeven programmatemperatuur, het wasresultaat is overeenkomstig de gekozen temperatuur.

*** Restvochtindicaties op basis van programma-afhankelijke toerentalbegrenzing en maximale belading.

WM14T590NL

9001268626 (9705)

