



Aspiratörünüzü geleceğe bağlayın.

Montaj talimatı

home
connect

Ađ bađlantılarından oluřan eve hoř geldiniz!

Yeni akıllı ev aletinizi gle gle kullanın ve Home Connect ile yepyeni bir gnlk yařam deneyimine hoř geldiniz.*

Home Connect ile amařır makinesinden fırına, kahve makinesinden elektrikli sprgeye kadar olmak zere ev aletlerinizi kolayca kumanda edebilirsiniz.

Home Connect uygulaması zerinden ev aletinizle ilgili nemli ve yararlı bilgilere istediđiniz zaman eriřebilirsiniz. Bu řekilde ev aletinizin fonksiyonlarını kumanda edebilir ve zel gereksinimlerinize uyarlayabilirsiniz. Uygulama ayrıca ev aletinizin bakımını en iyi řekilde yapmanız iin size destek olur ve ok ynl yemek tarifleri ile bir ilham kaynađıdır. Ayrıca ortađı tarafından daha fazla fonksiyon ve servis sunulan Home Connect kosystem'i keřfedin.

Home Connect, bir ev aletinden beklemediđiniz ok sayıda imkan sunar.

* Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliđi, lkenizde Home Connect hizmetlerinin veriliyor olup olmamasına bađlıdır. Home Connect hizmetleri tm lkelerde sunulmaz. Bu konudaki diđer bilgiler iin bkz. www.home-connect.com

Home Connect imkanlarını keşfedin



Ev aletinizi yönetin

Uygulamanın aletlere genel bakış bölümünde bağlı olan tüm ev aletlerinizi bulabilir ve önemli ve yararlı bilgilere erişebilirsiniz. Bu şekilde örneğin ev aletinizin fonksiyonlarını kumanda edebilir ve özel gereksinimlerinize uyarlayabilirsiniz.



Size ilham kaynağı olsun

Yemek tarifi bölümünde ilham veren yemek tarifleri ve pişirmeyi güzel bir deneyime dönüştüren ipuçları ve videolar bulabilirsiniz.



Yardım ve destek

Servis bölümünde ev aletinizin doğru bakımı ve kullanımı ile ilgili yararlı bilgiler sunulur.



Daha fazla avantaj

Ortaklardan oluşan ağızımız devamlı büyümektedir. Tüm ortaklara genel bakış için bkz. www.home-connect.com.

Hadi başlayalım!

Nelere ihtiyacınız var:

- 1 | Elektrik şebekesine bağlı aspiratörünüz.
- 2 | Güncel bir iOS veya Android işletim sistemi sürümüne sahip bir akıllı telefon veya tablet.
- 3 | Aspiratörünüz ev ağınızın WLAN sinyalinin kapsama alanı dahilinde olmalıdır.
- 4 | WLAN ağınızın (Wi-Fi) adı (SSID) ve şifresi (Key).
- 5 | Bu montaj talimatı.


Önemli bilgi:

Veri güvenliği: Veri güvenliği, Home Connect için birinci önceliklidir. Veri alışverişi her zaman şifrelenmiş şekilde gerçekleştirilir. Home Connect, düzenli olarak kontrol edilen ve güncellenen güvenlik önlemleri alır. Bu konuda daha fazlası için bkz. www.home-connect.com.

Cihaz güvenliği: Ev aletinizi Home Connect fonksiyonu ile güvenli bir şekilde çalıştırabilmek için lütfen cihazın kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarını dikkate alın.

Adım 1: Home Connect uygulamasının indirilmesi ve bir kullanıcı hesabının oluşturulması

- 1 | Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde App Store (Apple cihazlar) veya Google Play Store (Android cihazlar) mağazasını açınız.
 - 2 | Mağazada „Home Connect“ uygulamasını arayınız ve uygulamayı kurunuz.

Home Connect uygulaması: 
 - 3 | Uygulamayı açınız ve bir Home Connect kullanıcı hesabı oluşturmak için kayıt olunuz.
 - 4 | Home Connect giriş verilerini not ediniz (kullanıcı hesabı ve şife) – Bunlara daha sonra ihtiyacınız olacaktır.
- ✓ Uygulama, ev aletinizi Home Connect'e bağlamak için uygulamanız gereken adımları gösterir. Uygulama, gerekirse bu talimatı referans alır.

Adım 2: Aspiratörün ev ağına bağlanması

- 1 | Aspiratörünüz önceden elektrik şebekesine bağlanmıştır.
- 2 | Aspiratörünüzü eklemek için Home Connect uygulamasını açınız. Şu seçeneği belirleyiniz: "Bir ev aleti ekleyin".
- 3 | Uygulamada belirtilen talimatları izleyiniz ve sadece uygulama sizden talep ettiğinde bu talimata başvurunuz.

Uyarı:

Home Connect uygulamasını daha da iyileştirmek için devamlı olarak çalışmaktayız. Bu da bağlantı adımlarında farklılıkların olmasına neden olabilir. Lütfen en güncel Home Connect uygulamasında belirtilen talimatları izleyiniz. Uygulama sizi bağlantı işlemi boyunca yönlendirir.


Adım 2.1: Aspiratörün WPS ile WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması

Adım 2.1 altında belirtilen talimatları sadece uygulama sizden talep ettiğinde izleyiniz. Aşağıdaki adımlar, ev aletiniz üzerinde kullanımı açıklamaktadır.

Uyarı:

Aspiratörü ev ağına bağlamak için aspiratör ve ışık kapalı olmalıdır. ⓘ sembolüne basarak işlemi istediğiniz anda iptal edebilirsiniz.

- 1 | Cihaz LED'i 7 yanıp sönmeye başlayana kadar uzaktan kumandanızdaki 📶 sembolünü basılı tutunuz.
 - 2 | Ev ağına otomatik oturum açmayı başlatmak için uzaktan kumandanızda + tuşuna basınız.
- ✓ Cihazda LED 1 ve LED 7 yanıp söner.



- 3 | Sonraki 2 dakika içerisinde ev ağı yönlendiricinizdeki WPS fonksiyonunu etkinleştiriniz
- ✓ Ev ağı ile bağlantı kurma başarılı olduğunda cihazdaki LED 3 ve LED 7 yanıp söner.
- 4 | Uygulamada belirtilen talimatları izleyiniz.

Uyarı:

Bağlantı 2 dakika içerisinde kurulamazsa, davlumbazınızın WLAN ağının (Wi-Fi) kapsama alanında olduğundan emin olunuz.

Bazı ev aletlerinde WPS modu "Otomatik oturum açma" olarak adlandırılır.


Adım 2.2: Aspiratörün WLAN ev ağına (Wi-Fi) adım adım bağlanması

Adım 2.2 altında belirtilen talimatları sadece uygulama sizden talep ettiğinde izleyiniz. Aşağıdaki adımlar, ev aletiniz üzerinde kullanımı açıklamaktadır.

Uyarı:

Aspiratörü ev ağına bağlamak için aspiratör ve ışık kapalı olmalıdır. ⓘ sembolüne basarak işlemi istediğiniz anda iptal edebilirsiniz.

- 1 | Cihaz LED'i 7 yanıp sönmeye başlayana kadar uzaktan kumandanızdaki 📶 sembolünü basılı tutunuz.
 - 2 | Ev ağına manuel oturum açmayı başlatmak için uzaktan kumandanızda + tuşuna iki defa basınız.
- ✓ Cihazda LED 2 ve LED 7 yanıp söner.



- ✓ Cihaz birkaç dakika süreyle "HomeConnect" şifresi ile geçici bir "HomeConnect" WLAN ağı açar.

Uygulama, bu geçici WLAN ağı üzerinden ev ağınızın adını (SSID) ve şifresini aspiratöre aktarır ve böylece aspiratörün ev ağına bağlanmasını mümkün kılar.

- ✓ Ev ağı ile bağlantı kurma başarılı olduğunda cihazdaki LED 3 ve LED 7 yanıp söner.
- 3 | Uygulamada belirtilen talimatları izleyiniz.

Uyarı:


Bazı ev aletlerinde adım adım modu, "SAP modu" veya "Manüel oturum açma" olarak adlandırılır.

Adım adım modu çalışmazsa aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Ev aletiniz WLAN ağının (Wi-Fi) kapsama alanında bulunmalıdır.
- Akıllı telefonunuz/tabletiniz WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlı olmalıdır.
- Akıllı telefonunuz/tabletiniz ve ev aleti aynı WLAN ağına (Wi-Fi) bağlı olmalıdır.

Adım 3: Aspiratörün Home Connect uygulamasına bağlanması

Adım 3 altında belirtilen talimatları sadece uygulama sizden talep ettiğinde izleyiniz. Aşağıdaki adımlar, ev aletiniz üzerinde kullanımı açıklamaktadır.

- 1 | Davlumbazınızdaki  sembolünü, cihaz LED'i 7 yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutunuz.
 - 2 | Uygulamada belirtilen talimatları izleyiniz.
- ✓ Cihazda LED 7 artık yanıp sönmüyor, sadece yanıyor. Oturum açma işlemi tamamlandı.

Uyarı:

Bağlantı kurulamazsa, akıllı telefonunuzun/ tabletinizin WLAN ev ağıınızın (Wi-Fi) kapsama alanında olduğundan emin olunuz.

Home Connect, bir ev aletinden beklemediğiniz çok sayıda imkan sunar.

Home Connect uygulamalı akıllı ev aletleri ve Ökosystem ortağımızla ilgili ayrıntılı bilgileri www.home-connect.com sayfasında bulabilirsiniz

Bu kurulum kılavuzunun diğer dillerdeki versiyonları ev aleti markanızın İnternet sitesinde mevcuttur.



Sorularınız mı var veya Home Connect servis yardım hattına danışmak mı istiyorsunuz? O zaman sitemizi ziyaret edin: www.home-connect.com.



Home Connect, Home Connect GmbH firmasının bir hizmetidir.

Apple App Store ve iOS, Apple Inc. firmasının markalarıdır.
Google Play Store ve Android, Google Inc. firmasının markalarıdır.
Wi-Fi, Wi-Fi Alliance firmasının bir markasıdır.



tr (9902) 9001390136