

 **Огляд програм**

Програма / вид білизни / вказівки	Параметри
Назва програми	Макс. завантаження; Регульована температура в °C (* = холодна)
Коротка інформація про програму та рекомендоване використання для певних текстильних виробів.	регульована кількість обертів віджимання**; ---- = без віджимання
	регульовані додаткові налаштування програми*
 Бавовна: Міцні текстильні вироби, текстильні вироби із бавовни та льону, які можна кип'ятити.	Макс 6,5 кг/4 кг*; * - 90 °C ----, 400 - 1200** об/хв Speed/Eco, Вода+/Дод.Ополіск
 Бавовна Еко: Міцні текстильні вироби, текстильні вироби із бавовни та льону, які можна кип'ятити. Прання з оптимальним енергоспоживанням завдяки зниженню температури з аналогічними результатами прання для програми Бавовна.	max. 6,5 кг; * - 90 °C ----, 400 - 1200** грм Вода+/Дод.Ополіск
 Синтетика: Текстильні вироби з синтетики або змішаних волокон	Макс 3 кг; * - 60 °C ----, 0 - 1200** об/хв Speed/Eco, Вода+/Дод.Ополіск
 Вовна: текстильні вироби з вовни або з вмістом вовни, які можна прати в машині або вручну; програма особливо бережного прання, щоб уникнути зсідання білизни, довші паузи у програмі (текстильні вироби відмокают у пральному розчині)	Макс 2 кг; * - 40 °C ----, 0 - 800 об/хв -
Вказівки	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Вовна тваринного походження, наприклад ангори, альпаки, лами, овець. ■ Використовуйте придатний для прання в машині пральний засіб для вовни. 	
 Супер 15'/30' : Особливо коротка програма тривалістю прибл. 30 хв; придатна для невеликих партій злегка забрудненої білизни.	Макс 3,5 кг/2 кг*; * - 40 °C ----, 0 - 1200** об/хв
Вказівка: зменшена тривалість програми (прибл. 15 хв) при налаштуванні програми  Speed	 Speed
 Змішані тканини: Змішане завантаження текстильних виробів з бавовни та синтетики.	Макс 4 кг; * - 40 °C ----, 0 - 1200** об/хв Speed/Eco, Вода+/Дод.Ополіск
* Зменшено завантаження в разі використання додаткової функції  Speed (Швидке прання)	
** макс. кількість обертів віджимання залежить від програми і моделі	

Програма / вид білизни / вказівки	Параметри
Ополіскування: додаткове ополіскування з віджиманням	-;- ----, 0 - 1200** об/хв Вода+/Дод.Ополіск
Відж./: Екстравіджимання з регульованою швидкістю віджимання	-;-
Відв.: Відведення води для ополіскування	0 - 1200** об/хв
Вказівка: Відведення води для полоскання без додаткового віджимання при - 0 - (без віджимання = без кінцевого віджимання) ополіскування	-
Протиалергійна: міцні текстильні вироби та текстильні вироби із бавовни та льону	Макс 4,5кг; * - 60 °C ----, 400 - 1200** об/хв Speed/Eco, Вода+/Дод.Ополіск
Вказівка: Особливо підходить для білизни з високими вимогами до гігієни або для особливо чутливої шкіри завдяки більш тривалому пранню при певній температурі, підвищенню рівню води та тривалішому полосканню.	
Сорочки/Блузи: Верхні сорочки, які не потребують прасування з бавовни, льону, синтетики чи змішаних волокон	Макс 2 кг; * - 60 °C ----, 0 - 800 об/хв Speed/Eco, Вода+/Дод.Ополіск
Вказівка: Сорочки/блузи з шовку прати в з програмою Тонкі тканини/Шовк.	
Джинси: Темні текстильні вироби з бавовни та темні текстильні вироби, які не потребують особливого догляду.	Макс 2 кг; * - 40 °C ----, 0 - 1200** об/хв Speed/Eco, Вода+/Дод.Ополіск
Спортивний одяг: Текстильні вироби з мікрополокна для спорту і дозвілля.	Макс 2 кг; * - 40 °C ----, 0 - 800 об/хв Speed/Eco, Вода+/Дод.Ополіск
Вказівки	
■ Білизну не можна обробляти пом'якшувальним засобом.	
■ Перед пранням ретельно вимийте лоток для пральних засобів (всі відділення) від залишків пом'якшувача.	
Пухові вироби: текстильні вироби, наповнені пухом, подушки, ковдри, які можна прати в машині; також підходить для виробів, наповнених синтетичним волокном	Макс 1 кг; * - 60 °C ----, 0 - 1200** об/хв Speed/Eco, Вода+/Дод.Ополіск
Вказівка: Великі вироби слід прати окремо. Застосовуючи засоби для прання тонкої білизни, дотримуйтесь помітків виробника. Економно дозуйте пральний засіб.	
Тонкі тк-ни/Шовк: Для тонких текстильних виробів, які можна прати, напр.: з шовку, сатину, синтетичних або змішаних волокон (напр.: шовкові блузи, шарфи)	Макс 2 кг; * - 40 °C ----, 0 - 800 об/хв Speed/Eco, Вода+/Дод.Ополіск
Вказівка: Використовуйте придатний для прання в машині пральний засіб для тонкої білизни та/або шовку.	
* Зменшене завантаження в разі використання додаткової функції = Speed (Швидке прання)	
** макс. кількість обертів віджимання залежить від програми і моделі	

Програма / вид білизни / вказівки	Параметри
🕒 Очищен.барабана: Програма для чищення та догляду за барабаном та ємністю для прального засобу, наприклад, перед 1-м пранням, при частому пранні при низькій температурі прання (40 °C і нижче) або при виникненні запаху після тривалої відсутності.	-; 90 °C
Вказівки	1200** об/хв
■ Програму очищення барабана слід виконувати без білизни.	-
■ Застосуйте для цього порошковий пральний засіб або засіб із вмістом відбілювача. Щоб уникнути утворення піни, застосуйте лише половину кількості прального засобу, рекомендованої виробником. Не використовуйте засоби для прання вовни або тонкої білизни.	
* Зменшене завантаження в разі використання додаткової функції  Speed (Швидке прання)	
** макс. кількість обертів віджимання залежить від програми і моделі	

Показники споживання

Таблиця показників споживання

(приблизні дані)

Програма	Завантаження	Споживання електроенергії*	Споживання води*	Тривалість програми*
Бавовна 20 °C	6,5 кг	0,25 кВт·год	76 л	2 3/4 год
Бавовна 40 °C	6,5 кг	0,98 кВт·год	76 л	3 год
Бавовна 60 °C	6,5 кг	1,22 кВт·год	76 л	3 год
Бавовна 90 °C	6,5 кг	2,10 кВт·год	88 л	2 3/4 год
Синтетика 40 °C	3 кг	0,72 кВт·год	62 л	2 год
Змішані тканини 40 °C	4 кг	0,59 кВт·год	45 л	1 1/4 год
Тонкі тк-ни/Шовк 30 °C	2 кг	0,21 кВт·год	36 л	3 4/ год
Вовна 30 °C	2 кг	0,25 кВт·год	35 л	3 4/ год

Програма	Приблизна кількість залишкової вологи**		
	WLL24...	WLL20...	WLL16...
	макс. 1200 об./хв.	макс. 1000 об./хв.	макс. 800 об./хв.
◀ Бавовна	58 %	68 %	80 %
Синтетика	40 %	40 %	40 %
Тонкі тканини/Шовк	30 %	30 %	30 %
Вовна	45 %	45 %	45 %

* Фактичні значення можуть відрізнятися від орієнтовних залежно від тиску, жорсткості та температури води, температури у приміщенні, виду, кількості та ступеня забруднення білизни, використовуваного прального засобу, коливань напруги в мережі та обраних додаткових функцій.

** Кількість залишкової вологи вказана на основі обмеження швидкості віджимання та максимального завантаження, що залежать від програми.

Програма	Завантаження	Річне споживання електроенергії	Річне споживання води
◀ Бавовна 40/60 °C + ⏪ Eco*	6,5 кг	147 кВт·год	8800 л
Налаштування програми для випробування етикетки енергоспоживання згідно з Директивою ЄС 2010/30 із холодною водою (15 °C).			

Найефективніші програми для текстильних виробів із бавовни

Для прання текстильних виробів із бавовни з нормальним ступенем забруднення придатні наступні програми (стандартні програми, з позначкою ▶), які забезпечують найефективніше споживання електроенергії та води.

Стандартні програми для бавовни відповідно до Постанови (ЄС) № 1015/2010	Завантаження	Приблизна тривалість програми
Програма Бавовна 40°C + кнопка ⏪ Eco	6,5 кг	5 1/2 год
Програма Бавовна 60°C + кнопка ⏪ Eco	3,25 кг	4 1/2 год
Програма Бавовна 40°C + кнопка ⏪ Eco	3,25 кг	4 1/2 год
Налаштування програми для випробування і етикетки енергоспоживання згідно Регламенту ЄС 2010/30 / з холодною водою (15 °C). Дані температури програми орієнтовані на температуру, зазначену на інструкції з догляду текстильного виробу. Для заощадження електроенергії фактична температура прання може бути нижчою, ніж зазначена температура програми.		

WLL24167UA

9001390186 (9805)

