



Ocađınızı geleceđe bađlayın.

Montaj talimatı

home  
connect

# Ađ bađlantılarından oluřan eve hoř geldiniz!

Yeni akıllı ev aletinizi gle gle kullanın ve Home Connect ile yepyeni bir gnlk yařam deneyimine hoř geldiniz.\*

Home Connect ile amařır makinesinden fırına, kahve makinesinden elektrikli sprgeye kadar olmak zere ev aletlerinizi kolayca kumanda edebilirsiniz.

Home Connect uygulaması zerinden ev aletinizle ilgili nemli ve yararlı bilgilere istediđiniz zaman eriřebilirsiniz. Bu řekilde ev aletinizin fonksiyonlarını kumanda edebilir ve zel gereksinimlerinize uyarlayabilirsiniz. Uygulama ayrıca ev aletinizin bakımını en iyi řekilde yapmanız iin size destek olur ve ok ynl yemek tarifleri ile bir ilham kaynađıdır. Ayrıca ortađı tarafından daha fazla fonksiyon ve servis sunulan Home Connect kosystem'i keřfedın.

Home Connect, bir ev aletinden beklemediđiniz ok sayıda imkan sunar.

\* Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliđi, lkenizde Home Connect hizmetlerinin veriliyor olup olmamasına bađlıdır. Home Connect hizmetleri tm lkelerde sunulmaz. Bu konudaki diđer bilgiler iin bkz. [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Home Connect imkanlarını keşfedin



### Ev aletinizi yönetin

Uygulamanın aletlere genel bakış bölümünde bağlı olan tüm ev aletlerinizi bulabilir ve önemli ve yararlı bilgilere erişebilirsiniz. Bu şekilde örneğin ev aletinizin fonksiyonlarını kumanda edebilir ve özel gereksinimlerinize uyarlayabilirsiniz.



### Size ilham kaynağı olsun

Yemek tarifi bölümünde ilham veren yemek tarifleri ve pişirmeyi güzel bir deneyime dönüştüren ipuçları ve videolar bulabilirsiniz.



### Yardım ve destek

Servis bölümünde ev aletinizin doğru bakımı ve kullanımı ile ilgili yararlı bilgiler sunulur.



### Daha fazla avantaj

Ortaklardan oluşan ağızdan ağıza devamlı büyümektedir. Tüm ortaklara genel bakış için bkz. [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

### Uyarı:

Ocağınız ile Home Connect uygulaması arasında nasıl bağlantı kuracağınızı adım adım anlatan video için bkz. [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## Hadi başlayalım!

### Nelere ihtiyacınız var:


- 1 | Elektrik şebekesine bağlı ve açık ocağınız.
- 2 | Güncel bir iOS veya Android işletim sistemi sürümüne sahip bir akıllı telefon veya tablet.
- 3 | Ocağınız ev ağızınızın WLAN sinyalinin kapsama alanı dahilinde olmalıdır.
- 4 | WLAN ağızınızın (Wi-Fi) adı (SSID) ve şifresi (Key).
- 5 | Bu montaj talimatı.

### Önemli bilgi:

**Veri güvenliği:** Veri güvenliği, Home Connect için birinci önceliklidir. Veri alışverişi her zaman şifrelenmiş şekilde gerçekleştirilir. Home Connect, düzenli olarak kontrol edilen ve güncellenen güvenlik önlemleri alır. Bu konuda daha fazlası için bkz. [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Cihaz güvenliği:** Ocaklar denetimsiz kullanıma yönelik değildir – pişirme işlemi denetlenmelidir.

## Adım 1: Home Connect uygulamasının indirilmesi ve bir kullanıcı hesabının oluşturulması

- 1 | Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde App Store (Apple cihazlar) veya Google Play Store (Android cihazlar) mağazasını açınız.
  - 2 | Mağazada „Home Connect“ uygulamasını arayınız ve uygulamayı kurunuz.  
  
Home Connect uygulaması: 
  - 3 | Uygulamayı açınız ve bir Home Connect kullanıcı hesabı oluşturmak için kayıt olunuz.
  - 4 | Home Connect giriş verilerini not ediniz (kullanıcı hesabı ve şifre) – Bunlara daha sonra ihtiyacınız olacaktır.
- ✓ Uygulama, ev aletinizi Home Connect'e bağlamak için uygulamanız gereken adımları gösterir. Uygulama, gerekirse bu talimatı referans alır.

## Adım 2: Ocağın ev ağına bağlanması


- 1 | Ocağınız önceden elektrik şebekesine bağlanmıştır ve fırın açılmıştır.
- 2 | Ocağınızı eklemek için Home Connect uygulamasını açınız. Şu seçeneği belirleyiniz: "Bir ev aleti ekleyin".
- 3 | Uygulamada belirtilen talimatları izleyiniz ve sadece uygulama sizden talep ettiğinde bu talimata başvurunuz.


### Uyarı:

Home Connect uygulamasını daha da iyileştirmek için devamlı olarak çalışmaktayız. Bu da bağlantı adımlarında farklılıkların olmasına neden olabilir. Lütfen en güncel Home Connect uygulamasında belirtilen talimatları izleyiniz. Uygulama sizi bağlantı işlemi boyunca yönlendirir.

## Adım 2.1: Ocağın WPS ile WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması

**Adım 2.1 altında belirtilen talimatları sadece uygulama sizden talep ettiğinde izleyiniz. Aşağıdaki adımlar, ev aletiniz üzerinde kullanımı açıklamaktadır.**

- 1 | Genişletme menüsü içinde  sembolü üzerinden temel ayarları açınız.
- 2 | "Home Connect" ayarına dokununuz.
- 3 | Home Connect asistanını başlatmak için "Asistan ile ayarla" seçeneğine dokununuz.



- 4 | Notu dikkat ediniz ve devam etmek için "Başlat" seçeneğine dokununuz.

- 5 | Sonraki 2 dakika içerisinde ev ağı yönlendiricinizdeki WPS fonksiyonunu etkinleştiriniz.
  - ✓ Birkaç saniye sonra bağlantı işleminin başarılı olduğunu onaylamak için bir mesaj görüntülenir. Ocak WLAN ağına (Wi-Fi) bağlanmıştır.
  - ✓ Ocağınız WLAN ağına (Wi-Fi) başarıyla bağlandığında uygulama bilgilendirilir.
- 6 | Uygulamada belirtilen talimatları izleyiniz.


### Uyarı:


Bağlantı 2 dakika içerisinde kurulamazsa, ocağınızın WLAN ağının (Wi-Fi) kapsama alanında olduğundan emin olunuz.

Bazı ev aletlerinde WPS modu "Otomatik oturma açma" olarak adlandırılır.

## Adım 2.2: Ocağın WLAN ev ağına (Wi-Fi) adım adım bağlanması

**Adım 2.2 altında belirtilen talimatları sadece uygulama sizden talep ettiğinde izleyiniz. Aşağıdaki adımlar, ev aletiniz üzerinde kullanımı açıklamaktadır.**

- 1 | Genişletme menüsü içinde  sembolü üzerinden temel ayarları açınız.
- 2 | **"Home Connect"** ayarına dokununuz.
- 3 | Home Connect asistanını başlatmak için **"Asistan ile ayarla"** seçeneğine dokununuz.



- 4 | Nota dikkat ediniz ve devam etmek için **"Başlat"** seçeneğine dokununuz.
- 5 | Yönlendiricideki WPS tuşuna basmanız talep edilirse **"WPS fonksiyonu yok"** seçeneğine dokununuz.

- 6 | Nota dikkat ediniz ve devam etmek için **"Başlat"** seçeneğine dokununuz.

- ✓ Cihaz birkaç dakika süreyle "HomeConnect" şifresi ile geçici bir "HomeConnect" WLAN ağı açar.

Uygulama, bu geçici WLAN ağı üzerinden ev ağınızın adını (SSID) ve şifresini ocağa aktarır ve böylece ocağın ev ağına bağlanmasını mümkün kılar.

- ✓ Birkaç saniye sonra bağlantı işleminin başarılı olduğunu onaylamak için bir mesaj görüntülenir. Ocak WLAN ağına (Wi-Fi) bağlanmıştır.

- 7 | Uygulamada belirtilen talimatları izleyiniz.

## Uyarı:


Bazı ev aletlerinde adım adım modu, "SAP modu" veya "Manüel oturma açma" olarak adlandırılır.

Adım adım modu çalışmazsa aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Ev aletiniz WLAN ağının (Wi-Fi) kapsama alanında bulunmalıdır.
- Akıllı telefonunuz/tabletiniz WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlı olmalıdır.
- Akıllı telefonunuz/tabletiniz ve ev aleti aynı WLAN ağına (Wi-Fi) bağlı olmalıdır.

## Adım 3: Ocağın Home Connect uygulamasına bağlanması

**Adım 3 altında belirtilen talimatları sadece uygulama sizden talep ettiğinde izleyiniz. Aşağıdaki adımlar, ev aletiniz üzerinde kullanımı açıklamaktadır.**

- 1 | Genişletme menüsü içinde  sembolü üzerinden temel ayarları açınız.
- 2 | "Home Connect" ayarına dokununuz.
- 3 | "Uygulamaya bağlan" seçeneğine dokununuz.
- 4 | Uygulamada belirtilen talimatları izleyiniz.

## Uyarı:

Bağlantı kurulamazsa, akıllı telefonunuzun/tabletinizin WLAN ev ağınızın (Wi-Fi) kapsama alanında olduğundan emin olunuz.

Home Connect, bir ev aletinden beklemediğiniz çok sayıda imkan sunar.

Home Connect uygulamalı akıllı ev aletleri ve Ökosystem ortağımızla ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz. [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

Bu kurulum kılavuzunun diğer dillerdeki versiyonları ev aleti markanızın İnternet sitesinde mevcuttur.



Sorularınız mı var veya Home Connect servis yardım hattına danışmak mı istiyorsunuz? O zaman sitemizi ziyaret edin: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).



Home Connect, Home Connect GmbH firmasının bir hizmetidir.

Apple App Store ve iOS, Apple Inc. firmasının markalarıdır.  
Google Play Store ve Android, Google Inc. firmasının markalarıdır.  
Wi-Fi, Wi-Fi Alliance firmasının bir markasıdır.



tr (9809) 9001411332