

Mise à jour logicielle des fours et cuisinières Thermador^{MD}



Plus de partenaires

Avec cette mise à jour, vous pourrez faire l'expérience d'une grande variété de partenaires Home Connect^{MD} qui amélioreront simplement votre quotidien. Demandez à Alexa de préchauffer votre four, recevez une notification sur votre montre intelligente Fitbit lorsque le programme de votre four se termine ou envoyez des recettes directement à votre appareil dans SideChef.



Nouvelles fonctionnalités

- Mode sombre* : un contraste et une visibilité améliorés de certains écrans de four/cuisinière. Consultez la liste ci-dessous pour connaître les modèles non compris dans cette mise à jour.
- Démarrage à distance permanent** : réglez votre four de façon à pouvoir toujours le démarrer à distance, sans devoir confirmer de nouveau sur votre appareil. Consultez la liste ci-dessous pour connaître les modèles non compris dans cette mise à jour.
- Tiroir-réchaud*** : surveillez et contrôlez votre tiroir-réchaud à distance (modèles de four combiné seulement).
- Notifications de préchauffage : recevez des notifications sur votre application ou via des partenaires lorsque le préchauffage est terminé.

Fonctionnalités supplémentaires et améliorations

- Envoyez les modes de cuisson de vos recettes directement à votre four dans l'application Home Connect^{MD}
- Réglez une minuterie de cuisine dans l'application Home Connect^{MD}
- Activez à distance les modes de nettoyage de votre four****
- Réglez les programmes Sabbat grâce à l'application
- Sélectionnez et contrôlez à distance des programmes automatiques de plats avec les fours à vapeur Thermador^{MD}
- L'heure de l'activation du démarrage à distance sera affichée dans l'application.
- Ouvrir la porte en utilisant la fonctionnalité Démarrage manuel à distance désactive le démarrage à distance.
- Réglez l'horloge de votre appareil via le paramètre d'heure automatique de Home Connect^{MD}
- Prolongez la sonnerie la minuterie de cuisine et la minuterie du four
- Le volume par défaut de la sonnerie est maintenant réglé au niveau maximal
- Amélioration de la visualisation du préchauffage et du progrès du programme
- Instructions simplifiées de recette
- Ajout d'un rappel de 24 heures du réservoir d'eau pour les fours à vapeur

Si vous avez des questions ou des préoccupations sur cette mise à jour, veuillez rejoindre notre équipe du service à la clientèle, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au [1-800-735-4328](tel:1-800-735-4328) ou au service.us@home-connect.com.

*Les UGS (SKU) suivantes ne prennent pas en charge cette fonctionnalité : PRD606WCG, PRD606WEG, PRD606WCSG, PRD606WESG, PRD48WISGU, PRD48WCSGU, PRD48WLSGU, PRD48WDSGU, PRD486WIGU, PRD484WCGU, PRD486WLGU, PRD486WDGU, PRG486WLG, PRG486WDG, PRD48WCSGC, PRD48WDSGC, PRD48WISGC, PRDWLSGC, PRD486WDGC, PRD486WIGC

**Les UGS (SKU) suivantes ne prennent pas en charge cette fonctionnalité via la mise à jour diffusée : PRD486WLHU, PRD486WDHU, PRG486WLH, PRG486WDH, PRD606WC, PRD606WEG, PRD606WCSG, PRD606WESG

***Les UGS (SKU) suivantes prennent en charge cette fonctionnalité : PODMCW31W, MEDMCW31W

****En sélectionnant le Démarrage à distance permanent, vous pouvez démarrer et faire fonctionner l'appareil en tout temps sans devoir appuyer sur les boutons de l'appareil. Le démarrage à distance permanent ne s'applique pas aux modes de nettoyage. AVERTISSEMENT - Ne placez pas d'objets qui pourraient être endommagés pendant l'utilisation ou le fonctionnement, ou qui pourraient entraîner un risque d'incendie, sur l'appareil! La prudence devrait toujours être de mise lors de l'utilisation de la fonctionnalité de démarrage à distance.