




## Kurzanleitung


Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Gebrauchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.

# SIEMENS


1



2




3




4



5




6




Bei Bedarf:


7



8




9



Bei Bedarf:

10




11




Nach Programmende:

1



2



# Programme auf einen Blick

Zusätzlich zu den Programmen können folgende **Zusatzfunktionen** gewählt werden:

- Taste „**Intensiv**“: längeres intensives Waschen,
- Taste „**Extraspülen**“: zusätzlicher Spülgang,
- Taste „**Knitterschutz**“: vermindert Knittern,
- „ohne ☺“ (Schleuderdrehzahlwähler): die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen.

| Wäscheart<br>Pflegeetiketten beachten!                                                                                                                                  | Wäsche-<br>menge            | Programm*                             | Verschmutzungsgrad                       | erforderliche<br>Zusatzfunktion<br>Taste |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien</b><br>z. B. aus Baumwolle oder Leinen,<br><br>                                                                      | 6 kg                        | <b>Buntwäsche 30, 40***, 60 °C</b>    | leicht bis normal verschmutzt            | Intensiv                                 |
|                                                                                                                                                                         |                             | <b>Buntwäsche 60 °C Flecken***</b>    | normal verschmutzt mit Flecken           | Intensiv                                 |
|                                                                                                                                                                         |                             | <b>Kochwäsche 90 °C</b>               | normal verschmutzt                       | Intensiv                                 |
|                                                                                                                                                                         |                             | <b>Buntwäsche 60 °C + Vorwäsche**</b> | stark verschmutzt                        | Intensiv                                 |
|                                                                                                                                                                         | bis 5 kg                    | <b>Buntwäsche 30, 40, 60 °C</b>       | leicht verschmutzt                       | —                                        |
|                                                                                                                                                                         |                             | <b>Buntwäsche 30, 40, 60 °C</b>       | normal bis stark verschmutzt             | Intensiv                                 |
|                                                                                                                                                                         |                             | <b>Buntwäsche 60 °C Flecken</b>       | normal bis stark verschmutzt mit Flecken | Intensiv                                 |
| <b>Pflegeleichte Textilien</b><br>z. B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben<br>                                                                          | bis 3 kg<br>(oder 8 Hemden) | <b>Pflegeleicht 30, 40, 60 °C</b>     | leicht verschmutzt                       | —                                        |
|                                                                                                                                                                         |                             | <b>Pflegeleicht 30, 40***, 60 °C</b>  | normal bis stark verschmutzt             | Intensiv                                 |
| <b>Empfindliche, waschbare Textilien</b><br>z. B. Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Gardinen)<br>                                                         | bis 2 kg                    | <b>Fein/Seide 30 °C</b>               | leicht verschmutzt                       | —                                        |
|                                                                                                                                                                         |                             | <b>Fein/Seide 30 °C</b>               | normal bis stark verschmutzt             | Intensiv                                 |
| <b>Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil</b><br>z. B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora, auch geeignet für <b>handwaschbare Seide</b><br> | bis 2 kg                    | <b>Wolle kalt, 30 °C</b>              | leicht verschmutzt                       | —                                        |
|                                                                                                                                                                         |                             | <b>Wolle kalt, 30 °C***</b>           | normal bis stark verschmutzt             | Intensiv                                 |

## Zusatzprogramme

| Programmwähler    | Hinweise/Anwendung                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spülen</b>     | Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.                           |
| <b>Schleudern</b> | Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung. |
| <b>Abpumpen</b>   | Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung „ohne ☺“. Schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.                                                                                                        |

\* Bei Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer II (links) geben.  
\*\* Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.  
\*\*\* Programmeinstellung für Prüfung nach bzw. in Anlehnung an EN 60 456 und IEC 60 456.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.  
Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.