

## Récapitulatif des programmes

Type de linge	Quantité de linge maxi.	Programme	Salissures, remarques	Fonctions supplémentaires	Durée du programme en minutes (approx.)*
Textiles résistants en coton ou en lin, textiles résistants à l'ébullition 	4,5 kg	Couleurs à 30, 40, 60 °C	légères à normales	aucune	115
			très légères à légères	«Rapide»	75
			Rinçage supplémentaire	«Rinçage plus»	125
			Réduction du froissage	«facile	120
			Le linge baigne dans l'eau du dernier rinçage	«ACP»	105
			Intensif à 60 °C	Présence de taches	aucune
Textiles faciles à entretenir, en coton, en matière synthétique ou en tissu mixte 	2,0 kg	Synthétiques à 30, 40, 60 °C	légères à normales	aucune	75
			très légères à légères	«Rapide»	45
			Rinçage supplémentaire	«Rinçage plus»	85
			Réduction du froissage	«facile	80
			Le linge baigne dans l'eau du dernier rinçage	«ACP»	65
Textiles délicats, faciles à entretenir, en coton, en matière synthétique ou en tissu mixte (rideaux par ex.) 	2,0 kg	Délicat à 30 °C	légères à normales	aucune	45
			très légères à légères	«Rapide»	40
			Rinçage supplémentaire	«Rinçage plus»	50
			Réduction du froissage	«facile	50
			Le linge baigne dans l'eau du dernier rinçage	«ACP»	40
Textiles lavables en laine ou contenant de la laine 	2,0 kg	Laine Froid à 30 °C	légères à normales	aucune	55
			très légères à légères	«Rapide»	35
			Rinçage supplémentaire	«Rinçage plus»	60
			Réduction du froissage	«facile	55
			Le linge baigne dans l'eau du dernier rinçage	«ACP»	50

## Programmes supplémentaires

Programme	Remarques/Utilisation	Durée du programme en minutes (approx.)*
<b>Rinçage</b>	Rinçage séparé suivi d'un essorage à 800 t/minute maxi., pour textiles synthétiques. Rinçage du linge lavé à la main, ou pour amidonner.	15
<b>Essorage</b>	Essorage séparé, à 800 t/minute maxi. Avant l'essorage, la pompe de l'appareil vidange le bain lessiviel ou l'eau de rinçage. Essorage du linge lavé à la main.	10
<b>Vidange</b>	Vidange de l'eau de rinçage après un programme qui avait été réglé sur «ACP». Traitement en douceur du linge délicat.	2

\* Les durées du programme susmentionnés peuvent varier suivant la pression de l'eau, sa dureté, sa température d'arrivée, suivant la température ambiante, la nature du linge et la quantité de linge, suivant le produit lessiviel utilisé. Les variations de tension secteur et les fonctions supplémentaires choisies influent également.

Vous trouverez des informations plus détaillées dans les notices d'utilisation et d'installation. Lisez ces notices attentivement et respectez les consignes de sécurité qu'elles contiennent.