



Połącz sprzęt AGD – z przyszłością.

Skrócona instrukcja obsługi

Home
connect

Przyszłość zaczyna się od teraz w Twoim domu! Wspaniale, że korzystasz z Home Connect *

Gratulujemy ekspresu do kawy jutra, który już dziś ułatwi codzienne życie i sprawi je bardziej przyjemnym.

Aby zapewnić bezpieczną pracę urządzenia przy użyciu funkcji Home Connect, proszę koniecznie zapoznać się z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa, podanymi w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Bardziej wygodnie.

Za pomocą Home Connect sterujesz swoim sprzętem gospodarstwa domowego, kiedy chcesz i gdzie chcesz. Całkiem prosto i intuicyjnie, korzystając ze smartfona lub tabletu. W ten sposób możesz zaoszczędzić na krążeniu oraz czekaniu i po prostu mieć więcej czasu na rzeczy, które tak naprawdę są dla Ciebie ważne.

Łatwiejsza obsługa.

Zmień łatwo konfigurację obsługi, jak na przykład sygnały dźwiękowe lub indywidualne programy, w aplikacji na przejrzystym ekranie dotykowym. Jest to jeszcze łatwiejsze i bardziej dokładne niż na samym urządzeniu, a w zasięgu ręki masz dodatkowo wszystkie dane, instrukcje użytkownika i wiele filmów instruktażowych.

Połączenie z internetem.

Daj się zainspirować i odkryj liczne dodatkowe oferty, które są dostosowane do Twoich urządzeń: kolekcje receptur, wskazówki dotyczące korzystania ze sprzętu i wiele więcej. Odpowiednie akcesoria możesz zamówić w każdej chwili, wykonując zaledwie kilka kliknięć.

* Dostępność funkcji Home Connect jest zależna od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika.

Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.home-connect.com.



Co jest potrzebne, aby połączyć sprzęt AGD z Home Connect?


- Smartfon lub tablet, wyposażony w najnowszą wersję danego systemu operacyjnego.
- Miejsce instalacji sprzętu AGD w zasięgu sieci domowej (WLAN).

Nazwa i hasło sieci domowej (WLAN):

Nazwa sieci (SSID): _____

Hasło (Key): _____

Trzy etapy na drodze do uproszczenia życia codziennego:



1. Konfiguracja aplikacji

2. Połączenie sprzętu z WLAN

3. Połączenie sprzętu z aplikacją

Etap 1: Skonfiguruj aplikację Home Connect



A Otwórz na swoim smartfonie lub tablecie aplikację App Store (dotyczy urządzeń firmy Apple) lub Google Play Store (dotyczy urządzeń z Androidem).

B Wpisz w Store szukaną frazę „**Home Connect**“.

C Wybierz aplikację Home Connect i zainstaluj na swoim telefonie lub tablecie.

D Uruchom aplikację i skonfiguruj konto użytkownika w Home Connect. Aplikacja poprowadzi Cię przez proces logowania. Na koniec zanotuj swój adres e-mail i hasło.



Dane do logowania w Home Connect:

E-mail: _____

Hasło: _____



Proszę sprawdzić dostępność na www.home-connect.com

Etap 2 (pierwsze uruchomienie): połącz ekspres do kawy ze swoją siecią domową (WLAN)




A Podłącz ekspres do kawy i włącz go.



B Sprawdź, czy router posiada funkcję WPS (automatycznego łączenia).
Niektóre routery mają do tego celu np. przycisk WPS. (Informację na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi routera.)


C Czy router posiada funkcję WPS (automatycznego łączenia)?



Etap 2.1: automatyczne łączenie ekspresu do kawy z siecią domową (WLAN)




A Podczas pierwszego uruchamiania ekspresu do kawy wybierz „**Ustawienia Home Connect**“ pod polem „**Home Connect**“.




B Włącz „**Wi-Fi**“ w ekspresie do kawy.


C Na koniec wybierz „**Połączenia sieciowe**“.



D Aby rozpocząć automatyczne połączenie, naciśnij „**Połączyć automatycznie**“.



E Na wyświetlaczu pojawi się teraz „**Połączenie z siecią automatyczne**“. Naciśnięcie przycisku WPS na routerze.“




Etap 2.1: automatyczne łączenie ekspresu do kawy z siecią domową (WLAN)



F W ciągu 2 minut aktywuj funkcję WPS w swoim routerze sieci domowej. Niektóre routery mają do tego celu przycisk WPS/WLAN. Informację na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi routera.



G Po paru sekundach na wyświetlaczu ekspresu do kawy pojawi się **„Połączenie z siecią pomyślnie“**.
Przejdź do etapu 3.



Na wyświetlaczu pojawia się komunikat: **„Połączenie z siecią nie powiodło się“**.

Nie można było ustanowić połączenia w ciągu 2 minut. Sprawdź, czy ekspres do kawy jest w zasięgu sieci domowej (WLAN) i w razie potrzeby powtórz procedurę. Alternatywnie możesz zarejestrować się ręcznie, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2.2.




Etap 2.2: ręczne łączenie ekspresu do kawy z siecią domową (WLAN)




Podczas łączenia ręcznego ekspres do kawy tworzy własną sieć WLAN (punkt dostępowy), którą można następnie wybrać ze smartfona lub tabletu.

- A** Podczas pierwszego uruchamiania ekspresu do kawy wybierz „**Ustawienia Home Connect**” pod polem „**Home Connect**”.




- B** Włącz „**Wi-Fi**” w ekspresie do kawy.


- C** Na koniec wybierz „**Połączenia sieciowe**”.



- D** Aby rozpocząć ręczne połączenie, wybierz „**Połączyć ręcznie**”.




- E** Na wyświetlaczu pojawi się teraz „**Połączenie z siecią**”. Ekspres do kawy ma teraz skonfigurowaną własną sieć WLAN (SSID) „HomeConnect”, do której można mieć dostęp za pomocą smartfona lub tabletu.



Etap 2.2: ręczne łączenie ekspresu do kawy z siecią domową (WLAN)




- F** Przejdź do menu ustawień ogólnych swojego smartfona lub tabletu (urządzenia mobilnego) i wejdź do ustawień sieci WLAN.
- G** Połącz smartfon lub tablet z siecią WLAN (SSID) „**HomeConnect**“ (hasłem dla WLAN [key] jest „HomeConnect“). Proces łączenia może potrwać do 60 sekund!
- H** Po pomyślnym połączeniu, otwórz aplikację Home Connect na smartfonie lub tablecie.
- I** Aplikacja szuka teraz przez kilka sekund ekspresu do kawy. Jeżeli do tej pory nie pojawiło się jeszcze zapytanie o nazwę sieci (SSID) oraz hasło (Key) do sieci domowej (WLAN), to gdy tylko zostanie znaleziony ekspres do kawy, zostaniesz poproszony o wpisanie tych danych w odpowiednie pola.
- J** Następnie naciśnij na „**Prześlij do sprzętu AGD**“.
- K** Na wyświetlaczu ekspresu do kawy pojawi się teraz „**Połączenie z siecią pomyślnie**“.
Przejdź do etapu 3.




Etap 3: połącz ekspres do kawy z aplikacją Home Connect



A Wybierz na ekspresie do kawy pole tekstowe „dalej“.



B Na koniec wybierz „**Połączyć z aplikac.**“.



C Masz teraz 2 minuty na to, aby dodać ekspres do kawy do aplikacji Home Connect na smartfonie lub tablecie, jest on tam wyświetlany.



D Jeżeli ekspres do kawy nie został wyświetlony automatycznie, naciśnij w aplikacji na „**Połącz ze sprzętem domowym**“ lub „**Szukaj sprzętu domowego**“.




E Postępuj zgodnie z końcowymi instrukcjami w aplikacji, aby potwierdzić połączenie i zakończyć proces.



Etap 3: połącz ekspres do kawy z aplikacją Home Connect



- F** Po udanej rejestracji wybierz w ekspresie do kawy **„Zdalne wł. Wyt.“**. Teraz pojawi się komunikat ostrzegawczy. Po potwierdzeniu go, zdalne włączanie jest aktywne.
- G** Za pomocą pola tekstowego **„Powrót do ustawienia“** zakończ konfigurowanie Home Connect i powrót do pierwszego uruchomienia ekspresu.



Ekspres do kawy został pomyślnie połączony. Teraz możesz korzystać ze wszystkich zalet aplikacji Home Connect!


Na wyświetlaczu pojawia się **„Połączenie nie powiodło się“**:
Upewnij się, że smartfon lub tablet jest połączony z siecią domową (WLAN).
Powtórz czynności opisane w punkcie 3.



Home Connect: z silnymi partnerami
prosto do przyszłości połączeń sieciowych.



Czy masz pytania lub chcesz
skontaktować się z infolinią Home Connect
Service? Odwiedź nas na
www.home-connect.com



Home Connect jest usługą Home Connect GmbH.

Apple App Store oraz iOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Google Play Store oraz Android są znakami towarowymi firmy Google Inc.
Wi-Fi jest znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.