



Ligue o seu frigorífico ao futuro.



# Home Connect.

## Uma única aplicação para tudo.

A Home Connect é a primeira aplicação que lava e seca, limpa, cozinha e faz café por si e, além disso, ainda mantém o seu frigorífico debaixo de olho. Diversos eletrodomésticos, diferentes marcas – A Home Connect liga-os entre si e oferece-lhe mobilidade.

Isto abre-lhe um mundo de novas possibilidades para organizar a sua vida com toda a comodidade. Utilize serviços muito práticos, descubra informações interessantes e realize as suas tarefas domésticas facilmente com o smartphone ou o tablet. Damos-lhe as boas-vindas a um dia a dia completamente novo.



# O seu novo dia a dia

## Mais confortável.

Com a Home Connect, é possível controlar os seus eletrodomésticos sempre que quiser, onde quiser. Fácil e intuitivamente através de smartphone ou tablet. Isto permite-lhe evitar complicações e esperas e, assim, ganhar mais tempo para as coisas realmente importantes.

## Mais fácil.

Ajuste as definições de utilização, como os sinais de aviso ou os programas individuais, facilmente com esta aplicação, no ecrã tátil intuitivo. Na aplicação, este procedimento é ainda mais fácil e exato do que no próprio aparelho, tendo à sua disposição, além disso, todos os dados necessários, como, por exemplo, as instruções de serviço e muitos vídeos explicativos.

## Ligado em rede.

Deixe-se inspirar e descubra as inúmeras ofertas adicionais concebidas especialmente para os seus aparelhos: coleções de receitas, dicas para utilizar os seus eletrodomésticos e muito mais. Além disso, com apenas uns cliques, pode encomendar acessórios adequados para cada tarefa em qualquer momento.



## Tire o máximo partido do seu frigorífico com a Home Connect.

Com a Home Connect pode, a partir de agora, ter acesso ao seu frigorífico através do smartphone – independentemente de onde estiver. Descubra nas páginas seguintes como pode ligar o seu frigorífico à pioneira aplicação Home Connect, bem como aproveitar as restantes vantagens deste sistema. Em **[www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)** encontrará todas as informações relevantes sobre a Home Connect



### O que precisa para ligar o seu frigorífico à Home Connect?

- A versão mais recente do sistema operativo respetivo está instalada no seu smartphone ou tablet.
- O frigorífico está colocado num local com acesso a uma rede doméstica (WLAN).

**Nome e palavra-passe da sua rede doméstica (WLAN):**

Nome da rede (SSID): \_\_\_\_\_

Palavra-passe (Key): \_\_\_\_\_

- A rede doméstica está ligada à Internet e a função de WLAN está ativada.
- O seu frigorífico está desembalado e ligado.

# Passo 1: Configure a aplicação Home Connect

**A** Abra a App Store (dispositivos Apple) ou a Google Play Store (dispositivos Android) no seu smartphone ou tablet.

**B** Uma vez na página adequada, introduza o termo de pesquisa «Home Connect».

**C** Selecione a aplicação Home Connect e instale-a no seu smartphone ou tablet.

**D** Inicialize a aplicação e configure o seu acesso à Home Connect. A aplicação dá-lhe indicações durante o processo de registo. No final, anote o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe.

## Dados de acesso da Home Connect:

E-mail: \_\_\_\_\_


Palavra-passe: \_\_\_\_\_



Verifique a disponibilidade em [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)



## Passo 2 (primeira colocação em funcionamento): Ligue o seu frigorífico à sua rede doméstica (WLAN)



**A** Ligue a ficha do frigorífico de acordo com o manual fornecido.



**B** Verifique se o router da sua rede doméstica dispõe de uma função WPS (Ligação automática. Para mais informações sobre este tema, consulte o manual do router).

**C** O seu router dispõe de uma função WPS (ligação automática)?



O seu router possui uma função WPS?  
**Neste caso, continue com o passo 2.1 –  
Ligação automática (WPS).**

ou

O seu router não dispõe de uma função  
WPS ou não sabe?  
**Neste caso, continue com o passo 2.2 –  
Ligação manual (modo profissional).**




## Passo 2.1: Ligação automática do seu frigorífico à sua rede doméstica (WLAN)



- A** Prima as teclas «super» e «lock/alarm off» no centro e em simultâneo durante 5 segundos. No campo de indicação aparece «Cn» (Connectivity = Menu Home Connect).

Premindo o centro da tecla «lock/alarm off» durante mais tempo, é ativado o bloqueio das teclas. Para desligar, mantenha novamente o centro da tecla «lock/alarm off» premido.



- B** Prima a tecla «°C». No campo de indicação aparece «AC» (Ligação automática) e «OF».

- C** Prima a tecla «+», para iniciar a ligação automática. No campo de indicação aparece agora uma animação durante 2 minutos. Neste período de tempo, execute os seguintes passos.

- D** Nos 2 minutos seguintes, ative a função WPS no router da sua rede doméstica. (Alguns routers têm um botão WPS/WLAN, por exemplo. Para mais informações, consulte o manual do seu router.)

- E** Caso a ligação seja estabelecida com sucesso, o texto «On» pisca no campo de indicação.

**Agora, passe diretamente para o passo 3.**

Se no campo de indicação piscar «OF» durante 3 segundos, significa que não foi possível estabelecer a ligação no espaço de 2 minutos. Comece novamente com o ponto A ou efetue a ligação manual (passo 2.2).



Quando o aparelho não é utilizado durante algum tempo, o menu fecha-se automaticamente. Comece novamente com o ponto **A**




## Passo 2.2: Ligação manual do seu frigorífico à sua rede doméstica (WLAN)



A maioria dos routers WLAN possui uma função WPS. Se o router WLAN existente não oferecer esta função ou se não souber se a função está disponível, também pode ligar manualmente o frigorífico à rede doméstica.

- A** Prima as teclas «**super**» e «**lock/alarm off**» no centro e em simultâneo durante 5 segundos. No campo de indicação aparece «**Cn**» (Connectivity = Menu Home Connect).

Premindo o centro da tecla «**lock/alarm off**» durante mais tempo, é ativado o bloqueio das teclas. Para desligar, mantenha novamente o centro da tecla «**lock/alarm off**» premido.



- B** Prima a tecla «**°C**» duas vezes, até que seja exibido «**SA**» (Ligação manual) e «**OF**» no campo de indicação.
- C** Prima a tecla «**+>**», para iniciar a ligação manual. No campo de indicação aparece agora uma animação durante, no máximo, 5 minutos. Neste período de tempo, execute os seguintes passos.
- D** Agora, o seu frigorífico configurou para a transmissão de dados uma rede WLAN própria com o nome (SSID) «HomeConnect», à qual pode aceder com o seu smartphone ou tablet.
- E** Para isso, mude para o menu de configuração geral do seu smartphone ou tablet e aceda às configurações WLAN.



### Sugestão:

No caso da ligação manual, o seu frigorífico configura uma rede WLAN própria (Soft Access Point [SAP]), à qual se pode ligar com o seu smartphone ou tablet.

Quando o aparelho não é utilizado durante algum tempo, o menu fecha-se automaticamente. Comece novamente com o ponto **A**

**F** Ligue o seu smartphone ou o seu tablet à rede WLAN (SSID) «**HomeConnect**» (a palavra-passe WLAN [Key] é "HomeConnect"). O processo de ligação pode demorar até 60 segundos!



**G** Após a ligação ser estabelecida com sucesso, abra a aplicação Home Connect no seu smartphone ou tablet.




**H** A aplicação procura agora durante alguns segundos o seu frigorífico. Assim que o frigorífico for encontrado, introduza o nome (SSID) e a palavra-passe (Key) da sua rede doméstica (WLAN) nos campos correspondentes.



**I** Prima em seguida «**Transferir para o eletrodoméstico**».



**J** Caso a ligação seja estabelecida com sucesso, o texto «**On**» pisca no campo de indicação.





No campo de indicação aparece «**OF**». Não foi possível estabelecer a ligação no espaço de 5 minutos. Verifique se o seu frigorífico está dentro do alcance da rede doméstica (WLAN) e, caso seja necessário, repita esta operação.



## Passo 3: Ligue o seu frigorífico à aplicação Home Connect



- A** Prima as teclas «**super**» e «**lock/alarm off**» no centro e em simultâneo durante 5 segundos. No campo de indicação aparece «**Cn**» (Connectivity = Menu Home Connect).
  - B** Prima de seguida a tecla «**°C**», até que seja exibido «**PA**» (Pairing = Ligação entre o frigorífico e a aplicação) no campo de indicação.
  - C** Prima a tecla «**+**», para ligar o frigorífico à aplicação. No campo de indicação aparece uma animação.
- 
- D** Se a ligação for estabelecida com sucesso, surge «**On**» no campo de indicação.
  - E** Pegue no seu dispositivo móvel. Selecione «**+**» (adicionar) na aplicação Home Connect, assim que o frigorífico for indicado.
  - F** Se o frigorífico não for exibido automaticamente, prima a opção «**Procurar eletrodoméstico**» na aplicação e, em seguida, «**Estabelecer ligação com eletrodoméstico**».
  - G** Siga as instruções da aplicação para concluir a operação.
- 
- H** Caso a ligação seja estabelecida com sucesso, o texto «**On**» pisca no campo de indicação durante 3 segundos.
  - I** Estabeleceu agora a ligação entre o frigorífico e a aplicação com sucesso! Após a ligação ser estabelecida com sucesso, é exibido «**PA**» e «**On**» no campo de indicação.



**A ligação falhou:** Certifique-se de que o seu smartphone ou tablet se encontra incluído na rede doméstica (WLAN). Repita os procedimentos do passo 3. Se no campo de indicação for exibido «**Er**», pode repor o seu frigorífico. Para mais informações sobre a reposição e outras sugestões, consulte as instruções de serviço.



## O futuro já começou na sua casa.

O seu novo frigorífico com função Home Connect faz parte da nova geração de eletrodomésticos ligados em rede. Sabia que existe um grande número de eletrodomésticos com a função Home Connect? Futuramente, pode controlar e operar em modo remoto fornos, máquinas de lavar loiça, máquinas de café, máquinas de lavar roupa e secadores de roupa das principais marcas europeias de eletrodomésticos. Informe-se sobre o futuro das tarefas domésticas e sobre as inúmeras vantagens que um lar em rede lhe oferece em [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)




## A sua segurança – A nossa máxima prioridade.

### **Segurança de dados:**

Os dados transferidos são sempre encriptados. A Home Connect cumpre os mais elevados padrões de segurança, sendo certificada pelo TÜV Trust IT. Para mais informações sobre a proteção de dados, visite [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

### **Segurança do aparelho:**

Para garantir um funcionamento seguro do seu aparelho com a função Home Connect, observe os avisos de segurança existentes nas instruções de serviço do mesmo.



Desfrute da liberdade de organizar o seu dia a dia conforme os seus próprios desejos.



Tem dúvidas ou pretende contactar o serviço de assistência da Home Connect? Nesse caso, visite-nos em [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

8001 037 745

**A Home Connect é um serviço da Home Connect GmbH**

Apple App Store e iOS são marcas da Apple Inc.  
Google Play Store e Android são marcas da Google Inc.

Wi-Fi é uma marca da Wi-Fi Alliance

O certificado de controlo da TÜV baseia-se numa certificação do TÜV Trust IT GmbH  
Grupo empresarial TÜV AUSTRIA