



Połącz sprzęt AGD – z przyszłością.

Skrócona instrukcja obsługi

home
connect

Przyszłość zaczyna się od teraz w Twoim domu! Wspaniale, że korzystasz z Home Connect *

Gratulujemy ekspresu do kawy jutra, który już dziś ułatwi codzienne życie i sprawi je bardziej przyjemnym.

Aby zapewnić bezpieczną pracę urządzenia przy użyciu funkcji Home Connect, proszę koniecznie zapoznać się z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa, podanymi w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Bardziej wygodnie.

Za pomocą Home Connect sterujesz swoim sprzętem gospodarstwa domowego, kiedy chcesz i gdzie chcesz. Całkiem prosto i intuicyjnie, korzystając ze smartfona lub tabletu. W ten sposób możesz zaoszczędzić na krążeniu oraz czekaniu i po prostu mieć więcej czasu na rzeczy, które tak naprawdę są dla Ciebie ważne.

Łatwiejsza obsługa.

Zmień łatwo konfigurację obsługi, jak na przykład sygnały dźwiękowe lub indywidualne programy, w aplikacji na przejrzystym ekranie dotykowym. Jest to jeszcze łatwiejsze i bardziej dokładne niż na samym urządzeniu, a w zasięgu ręki masz dodatkowo wszystkie dane, instrukcje użytkowania i wiele filmów instruktażowych.

Połączenie z internetem.

Daj się zainspirować i odkryj liczne dodatkowe oferty, które są dostosowane do Twoich urządzeń: kolekcje receptur, wskazówki dotyczące korzystania ze sprzętu i wiele więcej. Odpowiednie akcesoria możesz zamówić w każdej chwili, wykonując zaledwie kilka kliknięć.



* Dostępność funkcji Home Connect jest zależna od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika. Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.home-connect.com.

Co jest potrzebne, aby połączyć sprzęt AGD z Home Connect?

- Smartfon lub tablet, wyposażony w najnowszą wersję danego systemu operacyjnego.
- Miejsce instalacji sprzętu AGD w zasięgu sieci domowej (WLAN).

Nazwa i hasło sieci domowej (WLAN):

Nazwa sieci (SSID): _____

Hasło (Key): _____

Trzy etapy na drodze do uproszczenia życia codziennego:



Etap 1: skonfiguruj aplikację Home Connect



A Otwórz na swoim smartfonie lub tablecie aplikację App Store (dotyczy urządzeń firmy Apple) lub Google Play Store (dotyczy urządzeń z Androidem).

B Wpisz w Store szukaną frazę „**Home Connect**“.

C Wybierz aplikację Home Connect i zainstaluj na swoim telefonie lub tablecie.

D Uruchom aplikację i skonfiguruj konto użytkownika w Home Connect. Aplikacja poprowadzi Cię przez proces logowania. Na koniec zanotuj swój adres e-mail i hasło.



Dane do logowania w Home Connect:

E-mail: _____

Hasło: _____



Proszę sprawdzić dostępność na www.home-connect.com

Etap 2 (pierwsze uruchomienie): połącz ekspres do kawy ze swoją siecią domową (WLAN)




A Podłącz ekspres do kawy i włącz go.



B Sprawdź, czy router posiada funkcję WPS (automatycznego łączenia).
Niektóre routery mają do tego celu np. przycisk WPS. (Informację na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi routera.)


C Czy router posiada funkcję WPS (automatycznego łączenia)?




Etap 2.1: automatyczne łączenie ekspresu do kawy z siecią domową (WLAN)




A Podczas pierwszego uruchamiania ekspresu do kawy wybierz „**Home Connect**”.




B Włącz „**Wi-Fi**” w ekspresie do kawy.




C Na koniec wybierz „**Połączyć się z siecią**”.



D Aby rozpocząć automatyczne połączenie, naciśnij „**Połączyć automatycznie**”.



E Na wyświetlaczu pojawi się teraz „**Automatyczne połączenie z siecią**”. Naciśnij przycisk WPS na routerze.“



Etap 2.1: automatyczne łączenie ekspresu do kawy z siecią domową (WLAN)



F W ciągu 2 minut aktywuj funkcję WPS w swoim routerze sieci domowej. Niektóre routery mają do tego celu przycisk WPS/WLAN. Informację na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi routera.

G Po paru sekundach na wyświetlaczu ekspresu do kawy pojawi się „**Połączenie z siecią powiodło się**”.
Przejdź do etapu 3.

G Połączenie z siecią
Połączenie z siecią powiodło się




Na wyświetlaczu pojawia się komunikat: „**Połączenie z siecią nie powiodło się**”. Nie można było ustanowić połączenia w ciągu 2 minut. Sprawdź, czy ekspres do kawy jest w zasięgu sieci domowej (WLAN) i w razie potrzeby powtórz procedurę. Alternatywnie możesz zarejestrować się ręcznie, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2.2.

Etap 2.2: ręczne łączenie ekspresu do kawy z siecią domową (WLAN)




Podczas łączenia ręcznego ekspres do kawy tworzy własną sieć WLAN (punkt dostępowy), którą można następnie wybrać ze smartfona lub tabletu.


- A** Podczas pierwszego uruchamiania ekspresu do kawy wybierz „**Home Connect**“.



- B** Włącz Wi-Fi w ekspresie do kawy – „**Włącz Wi-Fi**“.




- C** Na koniec wybierz „**Połączyć sieć**“.



- D** Aby rozpocząć ręczne połączenie, wybierz „**Połączyć ręcznie**“.

- E** Na wyświetlaczu pojawi się teraz „**Połączenie z siecią**“.
Ekspres do kawy ma teraz skonfigurowaną własną sieć WLAN (SSID) „**HomeConnect**“, do której można mieć dostęp za pomocą smartfona lub tabletu.



Etap 2.2: ręczne łączenie ekspresu do kawy z siecią domową (WLAN)



F Przejdź do menu ustawień ogólnych swojego smartfona lub tabletu (urządzenia mobilnego) i wejdź do ustawień sieci WLAN.



G Połącz smartfon lub tablet z siecią WLAN (SSID) „**HomeConnect**“ (hasłem dla WLAN [key] jest „HomeConnect“). Proces łączenia może potrwać do 60 sekund!



H Po pomyślnym połączeniu, otwórz aplikację Home Connect na smartfonie lub tablecie.



I Aplikacja szuka teraz przez kilka sekund ekspresu do kawy. Jeżeli do tej pory nie pojawiło się jeszcze zapytanie o nazwę sieci (SSID) oraz hasło (Key) do sieci domowej (WLAN), to gdy tylko zostanie znaleziony ekspres do kawy, zostaniesz poproszony o wpisanie tych danych w odpowiednie pola.



J Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji Home Connect.




Na wyświetlaczu ekspresu do kawy pojawi się teraz „**Połączenie z siecią powiodło się**“.

Przejdź do etapu 3.


Etap 3: połącz ekspres do kawy z aplikacją Home Connect



A Wybierz w ekspresie do kawy **„Połączyć z aplikacją“**.



B Masz teraz 2 minuty na to, aby dodać ekspres do kawy do aplikacji Home Connect na smartfonie lub tablecie, jest on tam wyświetlany.




C Jeżeli ekspres do kawy nie został wyświetlony automatycznie, naciśnij w aplikacji na **„Połącz ze sprzętem domowym“** lub **„Szukaj sprzętu domowego“**.

D Postępuj zgodnie z końcowymi instrukcjami w aplikacji, aby potwierdzić połączenie i zakończyć proces.

Etap 3: połącz ekspres do kawy z aplikacją Home Connect



- E** Po udanej rejestracji wybierz w ekspresie do kawy **„Włącz zdalne włączanie“**. Teraz pojawi się komunikat ostrzegawczy. Po potwierdzeniu go, zdalne włączanie jest aktywne.
- F** Wciskając przycisk i zakończ konfigurowanie Home Connect i powróć do pierwszego uruchomienia ekspresu.



Ekspres do kawy został pomyślnie połączony. Teraz możesz korzystać ze wszystkich zalet aplikacji Home Connect!


Na wyświetlaczu pojawia się **„Połączenie nie powiodło się“**:
Upewnij się, że smartfon lub tablet jest połączony z siecią domową (WLAN).
Powtórz czynności opisane w punkcie 3.



Home Connect: z silnymi partnerami
prosto do przyszłości połączeń sieciowych.



Czy masz pytania lub chcesz
skontaktować się z infolinią Home Connect Service?
Odwiedź nas na **www.home-connect.com**



Home Connect jest usługą Home Connect GmbH.

Apple App Store oraz iOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Google Play Store oraz Android są znakami towarowymi firmy Google Inc.
Wi-Fi jest znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.

pl (9609) 8001048076