

Installation guide



DE	Verbinden Sie Ihren Kaffeevollautomaten mit der Zukunft. _____	2
EN	Connect your fully automatic coffee machine to the future. _____	8
FR	Connectez votre machine à expresso automatique à l'avenir. _____	14
IT	Collegate la vostra macchina automatica da caffè con il futuro. _____	20



Willkommen im vernetzten Zuhause!

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen intelligenten Hausgerät und zu einem gänzlich neuen Alltagsgefühl mit Home Connect.*

Mit Home Connect steuern Sie Ihre Hausgeräte ganz einfach: von der Waschmaschine über den Ofen bis hin zur Kaffeemaschine oder dem Staubsauger.

Über die Home Connect App haben Sie jederzeit Zugriff auf wichtige und nützliche Informationen rund um Ihr Hausgerät. So können Sie die Funktionen Ihres Hausgerätes steuern und Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Zudem unterstützt Sie die App in der optimalen Wartung Ihres Hausgerätes und bietet Inspiration durch vielfältige Kochrezepte. Entdecken Sie zudem das Home Connect Ökosystem, dessen Partner Ihnen noch mehr Funktionalitäten und Services bieten.

Home Connect eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, die Sie von einem Hausgerät nicht erwarten.

* Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com

Entdecken Sie die Möglichkeiten von Home Connect



Verwalten Sie Ihr Hausgerät

In der Geräteübersicht der App finden Sie alle Ihre verbundenen Hausgeräte und haben Zugriff auf wichtige und nützliche Informationen. So können Sie zum Beispiel die Funktionen Ihres Hausgerätes steuern und Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.



Lassen Sie sich inspirieren

Der Rezeptbereich bietet eine Vielzahl an inspirierenden Rezepten, Tipps und Videos, die das Kochen und Backen zu einem noch schöneren Erlebnis machen.



Hilfe und Unterstützung

Der Servicebereich bietet hilfreiche Informationen zur richtigen Wartung und Bedienung Ihres Hausgerätes.



Noch mehr Vorteile

Unser Partnernetzwerk wächst stetig. Eine Übersicht aller Partner finden Sie unter www.home-connect.com.

Los geht's!

Was Sie benötigen:

- 1 | Ihr mit dem Stromnetz verbundener und eingeschalteter Kaffeevollautomat.
- 2 | Ein Smartphone oder Tablet mit einer aktuellen Version des iOS oder Android Betriebssystems.
- 3 | Ihr Kaffeevollautomat in Reichweite des WLAN-Signals Ihres Heimnetzwerks.
- 4 | Den Namen (SSID) und Passwort (Key) Ihres WLAN-Netzwerks.
- 5 | Diese Installationsanleitung.

Wichtige Information:

Datensicherheit: Datensicherheit hat für Home Connect höchste Priorität. Der Austausch von Daten erfolgt stets verschlüsselt. Home Connect setzt Sicherheitsvorkehrung ein, die regelmäßig geprüft und aktualisiert werden. Mehr dazu unter www.home-connect.com.

Gerätesicherheit: Zum sicheren Betrieb Ihres Hausgeräts mit Home Connect Funktion berücksichtigen Sie bitte die Sicherheitshinweise in der Geräte-Gebrauchsanleitung.

Schritt 1: Home Connect App herunterladen und Benutzerkonto anlegen

- 1 | Öffnen Sie den App Store (Apple Geräte) oder Google Play Store (Android Geräte) auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
 - 2 | Suchen Sie im Store nach „Home Connect“ und installieren Sie die App.
Home Connect App: 
 - 3 | Öffnen Sie die App und registrieren Sie sich, um ein Home Connect Benutzerkonto zu erstellen.
 - 4 | Notieren Sie sich die Home Connect Zugangsdaten (Benutzerkonto und Passwort) – Sie werden diese später benötigen.
- ✓ Die App führt Sie durch die notwendigen Schritte, um Ihr Gerät mit Home Connect zu verbinden. Die App verweist auf diese Anleitung, wenn nötig.

Schritt 2: Kaffeefullautomat mit dem Heimnetzwerk verbinden

- 1 | Ihr Kaffeefullautomat ist bereits mit dem Stromnetz verbunden und eingeschaltet.
- 2 | Öffnen Sie die Home Connect App, um ein Gerät hinzuzufügen.
- 3 | Folgen Sie den Anweisungen in der App und beziehen Sie sich nur auf diese Anleitung, wenn Sie die App dazu auffordert


Hinweis:

Wir arbeiten laufend an der Verbesserung der Home Connect App. Dies kann zu Unterschieden bei den Verbindungsschritten führen. Bitte halten Sie sich an die Anweisungen der neuesten Version Ihrer Home Connect App. Sie führt Sie durch den Verbindungsprozess.


Schritt 2.1: Kaffeevollautomat mit dem Heimnetzwerk verbinden mit WPS

Folgen Sie den Anweisungen in Schritt 2.1 nur, wenn Sie die App dazu auffordert. Die folgenden Schritte beschreiben die Bedienung am Hausgerät.


- 1 | Wählen Sie bei der Erstinbetriebnahme Ihres Kaffeevollautomaten die Rubrik „**Home Connect**“ aus.
- 2 | Wählen Sie „**Wi-Fi einschalten**“.



- 3 | Wählen Sie anschließend „**Netzwerk verbinden**“.
- 4 | Um eine automatische Verbindung zu starten, wählen Sie „**Automatisch verbinden**“.



- ✓ Auf dem Display steht nun „**Automatische Netzwerkverbindung. WPS-Taste am Router drücken.**“



- 5 | Aktivieren Sie innerhalb der nächsten 2 Minuten die WPS-Funktion an Ihrem Heimnetzwerk-Router.
 - ✓ Nach ein paar Sekunden erscheint im Display Ihres Kaffeevollautomaten „**Netzwerkverbindung erfolgreich**“.
- 6 | Folgen Sie den Anweisungen in der App.

Hinweis:


Wenn die Verbindung nicht innerhalb von 2 Minuten hergestellt werden konnte, stellen Sie sicher, dass sich Ihr Kaffeevollautomat in Reichweite Ihres WLAN-Netzwerks befindet.

Bei einigen Hausgeräten wird der WPS-Modus auch „Automatische Anmeldung“ genannt.


Schritt 2.2: Kaffeefullautomat Schritt für Schritt mit dem Heimnetzwerk verbinden

Folgen Sie den Anweisungen in Schritt 2.2 nur, wenn Sie die App dazu auffordert. Die folgenden Schritte beschreiben die Bedienung am Hausgerät.

- 1 | Wählen Sie bei der Erstinbetriebnahme Ihres Kaffeefullautomaten die Rubrik „**Home Connect**“ aus.
- 2 | Wählen Sie „**Wi-Fi einschalten**“.



- 3 | Wählen Sie anschließend „**Netzwerk verbinden**“.
- 4 | Um eine manuelle Verbindung zu starten, wählen Sie „**Manuell verbinden**“.



- ✓ Auf dem Display steht nun „**Netzwerkverbindung**“.

- ✓ Das Gerät öffnet für 5 Minuten ein temporäres WLAN-Netzwerk „HomeConnect“ mit dem Passwort "HomeConnect".

Die App übermittelt über dieses temporäre WLAN-Netzwerk den Namen (SSID) und das Passwort Ihres Heimnetzwerks an den Kaffeefullautomaten und ermöglicht dem Kaffeefullautomaten so, sich mit dem Heimnetzwerk zu verbinden.

- ✓ Nach ein paar Sekunden erscheint im Display Ihres Kaffeefullautomaten „**Netzwerkverbindung erfolgreich**“.
- 5 | Folgen Sie den Anweisungen in der App.

Hinweis:

Bei einigen Hausgeräten wird der Schritt-für-Schritt-Modus auch „SAP-Modus“ oder „Manuelle Anmeldung“ genannt.


Wenn der Schritt-für-Schritt-Modus nicht funktioniert, überprüfen Sie:

- Ihr Hausgerät befindet sich in Reichweite des WLAN-Netzwerks.
- Ihr Smartphone/Tablet ist mit dem Heimnetzwerk verbunden.
- Ihr Smartphone/Tablet und das Hausgerät sind mit dem gleichen WLAN-Netzwerk verbunden.

Schritt 3: Kaffeefullautomat mit der Home Connect App verbinden


Folgen Sie den Anweisungen in Schritt 3 nur, wenn Sie die App dazu auffordert. Die folgenden Schritte beschreiben die Bedienung am Hausgerät.

- 1 | Wählen Sie an Ihrem Kaffeefullautomaten „**Mit App verbinden**“ aus.



- ✓ Ihnen bleiben nun 2 Minuten Zeit, um in der Home Connect App auf ihrem Smartphone oder Tablet Ihren Kaffeefullautomaten hinzuzufügen, sobald er dort angezeigt wird.
- 2 | Folgen Sie den Anweisungen in der App.

- 3 | Nach erfolgreicher Anmeldung wählen Sie an ihrem Kaffeefullautomaten „**Fernstart einschalten**“ aus.



- ✓ Nun erscheint ein Warnhinweis. Sobald Sie ihn bestätigt haben, wird der Fernstat aktiviert.
- ✓ Durch ein Drücken der i-Taste schließen Sie die Einrichtung der Home Connect ab und gelangen wieder zur Erstinbetriebnahme Ihres Kaffeefullautomaten.

Hinweis:

Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone/ Tablet in Reichweite Ihres Heimnetzwerks befindet.

Welcome to the connected home!

Congratulations on your new smart appliance with Home Connect, designed to simplify your life and make it more enjoyable.*

Home Connect helps you to manage your home appliances with ease and comfort, providing a variety of functions beyond simple remote control.

The Home Connect app gives you important and useful information about your home appliance, allowing you to customize and trigger certain functionalities and actions. Furthermore, the app offers support on how to properly maintain your home appliance and also inspires with a variety of recipes. Explore our ecosystem of partners and gain even more functionalities and services.

Home Connect opens up a world of possibilities exceeding your expectations of a home appliance.

*The availability of the Home Connect function depends on the availability of Home Connect services in your country. Home Connect services are not available in every country. You can find more information on this at www.home-connect.com

Explore: With the Home Connect app you can...



Manage your appliance

In the app's appliance section you have an overview of your connected home appliances, offering a variety of functions beyond simple remote control. Monitor the home appliance's progress, change or pause programs, change settings, trigger actions, and receive notifications.



Be inspired

The recipe section provides a variety of inspiring recipes, tips and videos, that will make cooking and baking even more enjoyable.



Get support

The service section gives helpful information on how to maintain and operate your home appliance properly.



Discover even more benefits

We are constantly expanding our ecosystems of partners. Please refer to www.home-connect.com for an overview of all partners.

Let's get started: What you need


- 1 | Your fully automatic coffee machine must be installed properly and turned on.
- 2 | A smartphone or tablet equipped with a current version of iOS or Android operating system.
- 3 | Your fully automatic coffee machine within the Wi-Fi signal of your home network.
- 4 | The name of your Wi-Fi network (SSID) and its password (key).
- 5 | This installation guide.

Important information:

Data security: Home Connect values customer data, ensuring the transfer of data is encrypted. Home Connect utilizes a variety of security measures, which are periodically reviewed. For further information visit www.home-connect.com.

Appliance safety: To ensure safe operation of your appliance with Home Connect functionality, please consult the safety information in the appliance instruction manual.

Step 1: Download the Home Connect app and create a user account

- 1 | Open the App Store (Apple devices) or Google Play Store (Android devices) on your smartphone or tablet.
 - 2 | Search for "Home Connect" in the Store and install the app.
Home Connect app: 
 - 3 | Open the app and register yourself so that you can create a Home Connect user account.
 - 4 | Make a note of your Home Connect access data (user account and password) – you will need this later.
- ✓ The app will take you through the necessary steps for linking your appliance up with Home Connect. If necessary, the app will refer to these instructions.

Step 2: Connect your fully automatic coffee machine to your home network

- 1 | Your fully automatic coffee machine must be installed properly and turned on.
- 2 | Open your Home Connect app to add an appliance.
- 3 | Please follow the directions in the app and refer to this guide only when prompted to by the app.


Information:

We are constantly working to improve the Home Connect app, which may lead to differences in the setup steps. Please rely on the instructions in the latest version of the Home Connect app to guide you through the setup process.


Step 2.1: Connect your fully automatic coffee machine to your home network with WPS

Please enter step 2.1 only when prompted to by the app. The following steps describe operations at the home appliance itself.


- 1 | On initial set-up of your fully automatic coffee machine select the item "**Home Connect**".
- 2 | Select "**Turn on Wi-Fi**".



- 3 | Then select "**Connect to network**".
- 4 | To start connecting automatically, select "**Connect automatically**".



- 5 | The display now shows "**Automatic network connection.**" Press the **WPS button on the router.**



- 5 | Activate the WPS function on your home network router within the next 2 minutes.
- 6 | After a few seconds the display of your fully automatic coffee machine shows "**Network connection successful**".
- 6 | Follow the instructions in the app.

Information:


If the connection could not be established within 2 minutes, make sure your fully automatic coffee machine is within the range of your Wi-Fi network.

For some appliances the WPS mode is also called "automatic mode".


Step 2.2: Connect your fully automatic coffee machine to your home network step-by-step

Follow the instructions in **Step 2.2** only if the app tells you to. The following steps describe how to do this on the appliance itself.

- 1 | On initial set-up of your fully automatic coffee machine select the item "**Home Connect**".
- 2 | Select "**Turn on Wi-Fi**".



- 3 | Then select "**Connect to network**".
- 4 | To start connecting manually, select "**Connect manually**".



- ✓ The display now shows "**Network connection**".

- ✓ The appliance will open a temporary Wi-Fi network, "HomeConnect", for 5 minutes with the password "HomeConnect".

Using this temporary Wi-Fi network, the app will transmit the name (SSID) and the password of your home network to the fully automatic coffee machine. This enables the coffee machine to connect to your home network.

- ✓ After a few seconds the display of your fully automatic coffee machine shows "**Network connection successful**".
- 5 | Follow the instructions in the app.

Information:


For some appliances the step-by-step mode is also called "SAP mode" or "manual mode". If the step-by-step mode does not work please check:

- Your appliance is in the range of the Wi-Fi network.
- Your smartphone/tablet is connected to your home Wi-Fi network.
- Your smartphone/tablet and appliance are connected to the same home Wi-Fi network.

Step 3: Connect your fully automatic coffee machine to the Home Connect app


Follow the instructions in Step 3 only if the app tells you to. The following steps describe how to do this on the appliance itself.

- 1 | On your fully automatic coffee machine select **"Connect to app"** .



- ✓ As soon as your fully automatic coffee machine is shown in the Home Connect app, you have 2 minutes to add it to your smartphone or tablet.
- 2 | Follow the instructions in the app.

- 3 | Following successful login, select **"Turn on remote start"** on your fully automatic coffee machine.



- ✓ A warning now appears. As soon as you have acknowledged it, remote start will be activated.
- ✓ Press the i-button to complete set-up for Home Connect and to return to initial set-up of your fully automatic coffee machine.

Information:

If the connection could not be established make sure your smartphone/tablet is within range of your Wi-Fi network.

Bienvenue dans une maison interconnectée !

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel appareil électroménager intelligent et pour la nouvelle expérience quotidienne qui vous attend avec Home Connect.*

Home Connect vous facilite en effet le contrôle de vos appareils électroménagers : du lave-linge au four en passant par la machine à café ou l'aspirateur.

L'appli Home Connect vous donne accès à tout moment à des informations importantes et utiles concernant votre appareil électroménager. Vous pouvez ainsi contrôler les fonctions de votre appareil électroménager et les adapter individuellement à vos besoins. L'appli vous accompagne en outre dans la maintenance optimale de votre appareil électroménager et donne des ailes à votre inspiration grâce à un large éventail de recettes. Découvrez l'écosystème Home Connect, dont les partenaires vous offrent encore plus de fonctionnalités et de services.

Home Connect vous ouvre de nombreuses possibilités que vous n'attendez pas d'un appareil électroménager.

* La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de l'offre de services Home Connect dans votre pays. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse www.home-connect.com.

Découvrez les possibilités de Home Connect



Gérez votre appareil électroménager

Dans l'appli, l'aperçu des appareils vous montre tous les appareils électroménagers connectés et vous donne accès à des informations importantes et utiles. Ainsi, vous pouvez par exemple contrôler les fonctions de votre appareil électroménager et les adapter à vos besoins individuels.



Venez trouver l'inspiration

La rubrique Recettes contient une grande variété de recettes inspirantes, de conseils et de vidéos qui font de la cuisine et de la pâtisserie une expérience encore plus agréable.



Aide et assistance

La rubrique Service fournit des informations précieuses pour la maintenance et l'utilisation conforme de votre appareil électroménager.



Encore plus d'avantages

Notre réseau de partenaires augmente en permanence. Vous trouverez la liste de tous nos partenaires sous www.home-connect.com.

En avant !

De quoi avez-vous besoin ?


- 1 | Votre machine à espresso automatique branchée sur le secteur et allumée.
- 2 | Un smartphone ou une tablette doté(e) de la version actuelle du système d'exploitation iOS ou Android.
- 3 | Votre machine à espresso automatique à portée du signal Wi-Fi de votre réseau domestique.
- 4 | Le nom (SSID) et le mot de passe (Key) de votre réseau Wi-Fi.
- 5 | La présente notice d'installation.

Information importante :

Sécurité des données : pour Home Connect, la sécurité des données a priorité absolue. L'échange des données s'effectue toujours de manière cryptée. Home Connect met en place des mesures de sécurité qui sont contrôlées et actualisées régulièrement. Pour en savoir plus, consultez le site www.home-connect.com.

Sécurité de l'appareil : pour utiliser votre appareil électroménager en toute sécurité avec la fonction Home Connect, veuillez tenir compte des consignes de sécurité figurant dans le mode d'emploi de votre appareil.

Étape 1 : télécharger l'appli Home Connect et créer un compte utilisateur

- 1 | Sur votre smartphone ou votre tablette, ouvrez l'App Store (pour les appareils Apple) ou Google Play Store (pour les appareils Android).
 - 2 | Recherchez « Home Connect » dans le Store et installez l'appli.
Appli Home Connect : 
 - 3 | Ouvrez l'appli et enregistrez-vous afin de créer un compte utilisateur Home Connect.
 - 4 | Notez les données d'accès à Home Connect (compte utilisateur et mot de passe) - vous en aurez besoin plus tard.
- ✓ L'appli vous guide à travers les étapes nécessaires pour connecter votre appareil à Home Connect. L'appli se réfère à la présente notice, si nécessaire.

Étape 2 : connecter la machine à expresso automatique au réseau domestique

- 1 | Votre machine à expresso automatique est déjà branchée sur le secteur et allumée.
- 2 | Ouvrez l'appli Home Connect pour ajouter un appareil.
- 3 | Suivez les instructions figurant dans l'appli et ne vous référez aux présentes instructions que si l'appli vous y invite

Remarque :


Nous travaillons constamment à améliorer l'appli Home Connect. Ceci peut entraîner des différences dans les étapes de connexion. Veuillez suivre les instructions de la dernière version de votre appli Home Connect. Elles vous guident tout au long du processus de connexion.

Étape 2.1 : connecter la machine à expresso automatique au réseau domestique avec WPS

Suivez les instructions figurant à l'étape 2.1 uniquement lorsque l'appli vous y invite. Les étapes suivantes décrivent la commande au niveau de l'appareil électroménager.


1 | Lors de la première mise en service de votre machine à expresso automatique, sélectionnez la rubrique « **Home Connect** » .

2 | Sélectionnez « **Activer Wi-Fi** ».




3 | Sélectionnez ensuite « **Connecter le réseau** ».

4 | Pour démarrer une connexion automatique, sélectionnez « **Connexion auto** ».



✓ L'écran affiche désormais « **Connexion réseau automatique. Presser la touche WPS du routeur.** »

A screenshot of a router's web interface. The text on the screen reads: 'Connexion réseau automatique. Presser la touche WPS du routeur. 01min 51s'. The background is dark with white text.

5 | Dans les 2 minutes qui suivent, activez la fonction WPS sur le routeur de votre réseau domestique.

✓ Au bout de quelques secondes, le message suivant apparaît sur l'écran de la machine à expresso automatique « **Connexion réseau réussie** ».

6 | Veuillez suivre les instructions de l'appli.

Remarque :


Si la connexion n'a pas pu être établie dans les 2 minutes, assurez-vous que votre machine à expresso automatique est bien à portée de votre réseau Wi-Fi.

Sur certains appareils électroménagers, le mode WPS est également appelé « Connexion automatique ».


Étape 2.2 : connecter la machine à espresso automatique pas à pas au réseau domestique

Suivez les instructions figurant à l'étape 2.2 uniquement lorsque l'appli vous y invite. Les étapes suivantes décrivent la commande au niveau de l'appareil électroménager.

- 1 | Lors de la première mise en service de votre machine à espresso automatique, sélectionnez la rubrique « **Home Connect** ».
- 2 | Sélectionnez « **Activer Wi-Fi** ».



- 3 | Sélectionnez ensuite « **Connecter le réseau** ».
- 4 | Pour démarrer une connexion manuelle, sélectionnez « **Connexion manuelle** ».



- ✓ L'écran affiche désormais « **Connexion réseau** ».

- ✓ L'appareil ouvre un réseau Wi-Fi « Home Connect » temporaire pendant 5 minutes avec le mot de passe « Home Connect ».

L'appli transmet le nom (SSID) et le mot de passe de votre réseau domestique à la machine à espresso automatique via ce réseau Wi-Fi temporaire, permettant ainsi à la machine à espresso automatique de se connecter au réseau domestique.

- ✓ Au bout de quelques secondes, le message suivant apparaît sur l'écran de la machine à espresso automatique « **Connexion réseau réussie** ».

- 5 | Veuillez suivre les instructions de l'appli.

Remarque :

Sur certains appareils électroménagers, le mode pas à pas est également appelé « Mode SAP » ou « Connexion manuelle ».


Si le mode pas à pas ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants :

- Votre appareil électroménager se trouve à portée du réseau Wi-Fi.
- Votre smartphone/tablette est connecté(e) au réseau domestique.
- Votre smartphone/tablette et l'appareil électroménager sont connectés au même réseau Wi-Fi.

Étape 3 : connecter la machine à espresso automatique à l'appli Home Connect


Suivez les instructions figurant à l'étape 3 uniquement si l'appli vous y invite. Les étapes suivantes décrivent la commande au niveau de l'appareil électroménager.

- 1 | Sélectionnez « **Connecter avec App** » sur votre machine à espresso automatique.



- ✓ Vous avez alors 2 minutes pour ajouter votre machine à espresso automatique dans l'application Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette à partir du moment où elle y est affichée.
- 2 | Veuillez suivre les instructions de l'appli.

- 3 | Une fois la connexion réussie, sélectionnez « **Activer démarrage à distance** » sur votre machine à espresso automatique.



- ✓ Un avertissement apparaît. Une fois que vous avez validé ce dernier, le démarrage à distance est activé.
- ✓ Appuyez sur la touche i pour terminer la configuration de Home Connect et revenir à la première mise en service de votre machine à espresso automatique.

Remarque :

Si la connexion ne peut être établie avec succès, assurez-vous que votre smartphone/tablette est bien à portée de votre réseau domestique.

Benvenuti nella domotica!

Congratulazioni per il vostro nuovo elettrodomestico intelligente e benvenuti in Home Connect, che cambierà la vostra vita quotidiana.*

Con Home Connect controllate in modo semplicissimo i vostri elettrodomestici, dalla lavatrice al forno, dalla macchina del caffè all'aspirapolvere.

Grazie all'app Home Connect avete sempre accesso alle informazioni più utili e importanti sui vostri elettrodomestici, potete gestirne le funzioni e modificarle in base alle vostre esigenze specifiche. Inoltre, l'app vi aiuta ad assicurare una manutenzione ottimale dei vostri elettrodomestici e vi dà l'ispirazione con tantissime ricette di cucina. Scoprite inoltre l'ecosistema Home Connect, dove i partner vi offrono ancora più funzionalità e servizi.

Home Connect apre la strada a tantissime possibilità che non vi aspettate da un elettrodomestico.

* La disponibilità della funzione Home Connect dipende dalla disponibilità dei servizi Home Connect nel vostro Paese. I servizi Home Connect non sono disponibili in tutti i Paesi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.home-connect.com

Scoprite le possibilità offerte da Home Connect



Gestite i vostri elettrodomestici

Nella panoramica trovate tutti gli elettrodomestici collegati e avete accesso a informazioni importanti e utili. Potete ad esempio gestirne le funzioni e modificarle in base alle vostre esigenze specifiche.



Lasciatevi ispirare.

La sezione delle ricette offre svariate ricette, consigli e video che renderanno ancora più bello cucinare.



Aiuto e supporto

La sezione di assistenza offre informazioni utili sul corretto uso e sulla corretta manutenzione del vostro elettrodomestico.



Ancora più vantaggi

La nostra rete di partner è in costante crescita. Trovate un elenco di tutti i partner all'indirizzo www.home-connect.com.

Iniziamo subito!

Ecco cosa vi serve:


- 1 | La macchina automatica da caffè collegata alla rete elettrica e accesa.
- 2 | Uno smartphone o tablet con sistema operativo iOS o Android aggiornato all'ultima versione.
- 3 | Macchina automatica da caffè nel raggio del segnale Wi-Fi della vostra rete domestica.
- 4 | Il nome (SSID) e la password (Key) della vostra rete Wi-Fi.
- 5 | Queste istruzioni per l'installazione.

Informazione importante:

Sicurezza dei dati: la sicurezza dei dati rappresenta la massima priorità per Home Connect. Lo scambio di dati avviene sempre in modo criptato. Home Connect adotta misure di sicurezza che vengono verificate e aggiornate a intervalli regolari. Per maggiori informazioni su www.home-connect.com.

Sicurezza dell'apparecchio: per utilizzare in modo sicuro il vostro elettrodomestico con Home Connect, attenetevi alle avvertenze di sicurezza contenute nelle corrispondenti istruzioni per l'uso.

Fase 1: download dell'app Home Connect e creazione di un account utente

- 1 | Aprite l'App Store (dispositivi Apple) o Google Play Store (dispositivi Android) dal vostro smartphone o tablet.
 - 2 | Cercate "Home Connect" nello store e installate l'app.
App Home Connect: 
 - 3 | Aprite l'app e registratevi per creare un account utente Home Connect.
 - 4 | Prendete nota dei dati di accesso a Home Connect (account utente e password): ne avrete bisogno in un secondo momento.
- ✓ L'app vi guida attraverso le fasi necessarie per collegare il vostro elettrodomestico a Home Connect. L'app rimanda a queste istruzioni se necessario.

Fase 2: collegamento della macchina automatica da caffè alla rete domestica

- 1 | La macchina automatica da caffè è già collegata alla rete elettrica e accesa.
- 2 | Aprite l'app Home Connect per aggiungere un elettrodomestico.
- 3 | Seguite le istruzioni nell'app e fate riferimento a queste istruzioni soltanto se richiesto dall'app


Nota:

Lavoriamo costantemente per migliorare l'app Home Connect. Per questo motivo, vi potrebbero essere discrepanze tra le fasi da eseguire per il collegamento. Attenetevi alle istruzioni della versione più recente della vostra app Home Connect, che vi guiderà attraverso il processo di collegamento.


Fase 2.1: collegamento della macchina automatica da caffè alla rete domestica con WPS

Seguite le istruzioni della fase 2.1 soltanto se l'app lo richiede. Le fasi seguenti descrivono le operazioni sull'elettrodomestico.


- 1 | Durante la prima messa in servizio della vostra macchina automatica da caffè selezionate la rubrica "**Home Connect**".
- 2 | Selezionate "**Attivare Wi-Fi**".



- 3 | Selezionate quindi "**Collegare rete**".
- 4 | Per avviare un collegamento automatico, selezionate "**Collega automaticamente**".



- 5 | Ora sul display compare "**Collegamento rete automatico. Premere il tasto WPS sul router.**"



- 5 | Entro 2 minuti attivate la funzione WPS sul router della rete domestica.
- 6 | Dopo alcuni secondi, sul display della vostra macchina automatica da caffè appare "**Collegamento rete riuscito**".
- 6 | Seguite le istruzioni fornite nell'app.

Nota:


Se non si riesce a stabilire il collegamento entro 2 minuti, accertatevi che la vostra macchina automatica da caffè sia coperta dal segnale della rete Wi-Fi.

In alcuni elettrodomestici, la modalità WPS viene anche chiamata "accesso automatico".


Fase 2.2: collegamento passo dopo passo della macchina automatica da caffè alla rete domestica

Seguite le istruzioni della fase 2.2 soltanto se l'app lo richiede. Le fasi seguenti descrivono le operazioni sull'elettrodomestico.

- 1 | Durante la prima messa in servizio della vostra macchina automatica da caffè selezionate la rubrica **"Home Connect"**.
- 2 | Selezionate **"Attivare Wi-Fi"**.



- 3 | Selezionate quindi **"Collegare rete"**.
- 4 | Per avviare un collegamento manuale, selezionate **"Collegare manualmente"**.



- ✓ Ora sul display compare **"Collegamento rete"**.

- ✓ L'elettrodomestico apre per 5 minuti una rete Wi-Fi temporanea "HomeConnect" con la password "HomeConnect".

Tramite questa rete Wi-Fi temporanea, l'app trasmette il nome (SSID) e la password della vostra rete domestica alla macchina automatica da caffè consentendo a quest'ultima di collegarsi alla rete domestica.

- ✓ Dopo alcuni secondi, sul display della vostra macchina automatica da caffè appare **"Collegamento rete riuscito"**.
- 5 | Seguite le istruzioni fornite nell'app.

Nota:

In alcuni elettrodomestici, la modalità passo dopo passo è anche chiamata "modalità SAP" o "accesso manuale".


Se la modalità passo dopo passo non funziona, controllate che:

- L'elettrodomestico sia coperto dal segnale della rete Wi-Fi.
- Lo smartphone/tablet sia collegato alla rete domestica.
- Lo smartphone/tablet e l'elettrodomestico siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.

Fase 3: collegamento della macchina automatica da caffè all'app Home Connect


Seguite le istruzioni della fase 3 soltanto se l'app lo richiede. Le fasi seguenti descrivono le operazioni sull'elettrodomestico.

- 1 | Sulla macchina automatica da caffè selezionate **"Collegare con app"** .



- ✓ Una volta visualizzata la macchina automatica da caffè, vi restano a disposizione 2 minuti di tempo per aggiungerla nell'app Home Connect sul vostro smartphone o tablet.

- 2 | Seguite le istruzioni fornite nell'app.
- 3 | Dopo avere effettuato correttamente la registrazione, sulla macchina da caffè automatica selezionate **"Attivare avvio a distanza"** .



- ✓ Appare ora un'avvertenza. Non appena l'avete confermata, l'avvio a distanza viene attivato.
- ✓ Premendo il tasto i completate la configurazione di Home Connect e tornate alla prima messa in servizio della macchina automatica da caffè.

Nota:

Se non si riesce a stabilire il collegamento, accertatevi che il vostro smartphone/tablet sia coperto dal segnale della rete domestica.

Home Connect opens up a world of possibilities,
exceeding your expectations of a home appliance.

To learn more about smart home appliances with
Home Connect and our partner ecosystem, visit
www.home-connect.com

These installation instructions are available in
additional languages on the website for your
appliance brand.



If you have any questions, just visit us at
www.home-connect.com



Home Connect is a service of Home Connect GmbH.

Apple App Store and iOS are Apple Inc. trademarks.
Google Play Store and Android are Google Inc. trademarks.
Wi-Fi is a Wi-Fi Alliance trademark.



de, en, fr, it (9805) 8001119132