



**BOSCH**

- de** Das Gerät hörbar auf dem Mixfuß oder dem Universalzerkleinerer einrasten lassen, sonst kann die Gerätekupplung schwer beschädigt werden.
- en** Audibly engage the appliance on the blender foot or the universal cutter, otherwise the appliance coupling may be seriously damaged.
- fr** Insérer le pied mixeur ou le broyeur universel sur l'appareil jusqu'à l'entendre s'encliqueter; dans le cas contraire, la fixation peut être gravement endommagée.
- it** Inserire l'apparecchio sul piede frullatore o sul mini tritattutto fino a sentire l'incastro, in caso contrario il dispositivo di accoppiamento può danneggiarsi gravemente.
- nl** Het apparaat moet hoorbaar op de mixervoet of universele fijnsnijder vastklikken, anders kan de apparaatkoppeling zwaar worden beschadigd.
- da** Lad apparatet falde hørbart i hak på blenderfoden eller minihakkeren, da apparatkoblingen ellers kan blive alvorligt beskadiget.
- no** Sørg for at apparatet går hørbart i lås på miksefoten eller universalkutteren, for ellers kan apparatkoblingen bli alvorlig skadet.
- sv** Se till att apparaten snäpper fast hörbart på mixerfoten eller minihakaren, annars kan apparatkopplingen skadas allvarligt.
- fi** Varmista, että laite lukittuu kuuluvasti sekoitusjalkaan tai minileikkuriin; muuten laitteen kytkin voi vaurioitua vakavasti.
- es** Encaje el aparato sobre el pie de la batidora o sobre la picadora universal, asegurándose de oír como encaja. De lo contrario, el acoplamiento del aparato podría sufrir daños importantes.
- pt** Encaixar o aparelho no pé triturador ou no picador universal até ouvir um ruído de engate, caso contrário, o acoplamento do aparelho pode ficar seriamente danificado.
- el** Αφήστε τη συσκευή να ασφαλίσει με το χαρακτηριστικό ήχο στο πόδι ανάμιξης ή στον κόφτη γενικής χρήσης, διαφορετικά ο συμπλέκτης της συσκευής μπορεί να υποστεί σοβαρή ζημιά.
- tr** Alet, karıştırma ayağı veya kapaklı genel doğrayıcı üzerine oturma sesi duyulacak şekilde yerleştirilmelidir, aksi halde alet kavraması ciddi biçimde hasar görebilir.
- pl** Urządzenie zatrzasnąć w sposób słyszalny na końcówce miksującej lub na rozdrabniaczu uniwersalnym, inaczej może dojść do poważnego uszkodzenia sprzęgła urządzenia.
- uk** Пристрій зафіксувати з характерним звуком на ніжці блендера або на універсальному подрібнювачі, у іншому разі з'єднувальна муфта пристрою може бути серйозно пошкоджена.
- ru** Зафиксировать прибор со щелчком на ножке блендера или на универсальном измельчителе, так как в противном случае возможно значительное повреждение соединительной муфты прибора.
- he** הניחו למכשיר להיכנס למקומו על רגל הערבוב או על המקצץ האוניברסלי, אחרת עלול להיגרם נזק קשה למצמד המכשיר.
- ar** ثبت الجهاز على ساق الخلاط أو القطاعة المتنوعة الاستخدام حتى تسمع صوت ذلك، وإلا فقد تتضرر قارنة الجهاز بأضرار بالغة.
- fa** دستگاه باید با صدایی روی پایه مخلوطکن یا خردکن همکاره جابجفتد، وگر ممکن است جفتکنند دستگاه آسیب جدی ببیند.

**8001126309**

980604