
























A mosóprogramok általános áttekintése

A textíliák fajtái	A ruhadarabok megengedett mennyisége	Mosóprogramok * (a készülék típusától függően)	Hőmérsékletválasztó	A ruhanemű szennyezettségi foka, tanácsok és praktikus megjegyzések	Kiegészítő funkciók (a készülék típusától függően)	A program időtartama (min. kb.) ***
Ellenálló és színtartó anyagokból készült ruhanemű , mint pl. pamut vagy len 	5,0 kg	Ellenálló pamut Pamut/Tarka Fehér 	30 - 60 °C	szokványos	kiegészítő funkció nélkül	118
				Extra öblítés, öblítóstop, utolsó centrifugálás nélkül csökk. centrifugálási sebesség	«  +», «  /Ø», 700 / 800 / 1000 ↓ ↓ ↓ 400 / 600 / 600»	125
			60 °C	foltos	kiegészítő funkció nélkül	128
				Extra öblítés, öblítóstop, utolsó centrifugálás nélkül csökk. centrifugálási sebesség	«  +», «  /Ø», 700 / 800 / 1000 ↓ ↓ ↓ 400 / 600 / 600»	138
			90 °C	erősen szennyezett	kiegészítő funkció nélkül	118
				Extra öblítés, öblítóstop, utolsó centrifugálás nélkül csökk. centrifugálási sebesség	«  +», «  /Ø», 700 / 800 / 1000 ↓ ↓ ↓ 400 / 600 / 600»	132
Ellenálló pamut Pamut/Tarka Fehér +  60 °C + előmosás (30 °C) **	5,0 kg	Ellenálló pamut Pamut/Tarka Fehér +  60 °C + előmosás (30 °C) **	60 °C	erősen szennyezett	kiegészítő funkció nélkül	138
				Extra öblítés, öblítóstop, utolsó centrifugálás nélkül csökk. centrifugálási sebesség	«  +», «  /Ø», 700 / 800 / 1000 ↓ ↓ ↓ 400 / 600 / 600»	148
Igen érzékeny anyagokból, gyapjúból vagy kevertszálal gyapjúból készült, kézzel vagy géppel mosható ruhanemű , mint pl. kasmír, angóra, mohair 	2,0 kg	Gyapjú Érzékeny textíliák 	hidegen/0 - 30 °C	szokványos	kiegészítő funkció nélkül	50
				Extra öblítés, öblítóstop, utolsó centrifugálás nélkül csökk. centrifugálási sebesség	«  +», «  /Ø», 700 / 800 / 1000 ↓ ↓ ↓ 400 / 600 / 600»	55

A textíliák fajtái	A ruhadarabok megengedett mennyisége	Mosóprogramok * (a készülék típusától függően)	Hőmérsékletválasztó	A ruhanemű szennyezettségi foka, tanácsok és praktikus megjegyzések	Kiegészítő funkciók (a készülék típusától függően)	A program időtartama (min. kb.) ***
Vegye figyelembe a ruhadarabok címkein szereplő szimbólumokat.						
Kénes anyagokból készült, géppel mosható ruhanemű, pl. pamutból vagy lenből, műszálás vagy kevertszálás	3,0 kg	Szintetikus  30, 40, 60 °C	30 - 60 °C	szokványos Extra öblítés, öblítőtstop, utolsó centrifugálás nélkül csökk. centrifugálási sebesség	kiegészítő funkció nélkül «  +», «  /» 700 / 800 / 1000 400 / 600 / 600	118 125

Kiegészítő programok

Programválasztó kapcsoló	Megjegyzések/Használat	A program időtartama (min. kb.) ***
Öblítés 	Öblítési ciklus centrifugálással. Olyan ruhadarabok keményítésére vagy öblítésére, amelyeket kézzel szokott mosni. A centrifugálás maximális sebessége: 800, 1000 vagy 1200 fordulat percenként (típustól függően).	15
Centrifugálás 	Centrifugálási ciklus olyan ruhadarabok centrifugálására, amelyeket kézzel szokott mosni. A mosó- vagy öblítővíz a centrifugálási ciklus elkezdése előtt eltávozik. A centrifugálás maximális sebessége: 800, 1000 vagy 1200 fordulat percenként (típustól függően).	10
Vízleeresztés 	«Öblítőtstop  » opciós program befejezése után leereszti a mosóvizet. Igen érzékeny ruhanemű kíméletes mosására.	2

* Minden előmosás nélküli program esetén tegye a mosószert a **II**-es rekeszbe (balra).

** Ossa el a mosószert az **I**-es és **II**-es fiók között.

*** A programok időtartamára vonatkozóan a táblázatban megadott értékek csak tájékoztató jellegűek; ezek a nyomás, a készüléket tápláló hálózati víz keménységi foka és hőmérséklete, annak a helyiségnek a hőmérséklete, amelyben a készüléket felállította, a mosógépbe tett ruha típusa és mennyisége, a használt mosószer, valamint az elektro-mos hálózat ingadozásai és a kiválasztott kiegészítő funkciók esetében adódó különbségek függvényében a mért valós értékektől eltérhetnek.

Erre vonatkozólag bővebb információ található a készülék használati és üzembehelyezési utasításában, amelyet figyelmesen olvasson el és szigorúan vegye figyelembe a benne szereplő tanácsokat és a biztonságra vonatkozó megjegyzéseket.