

Thermador®


An American Icon™

Wok Ring


Model: SWOKRINGF

The Thermador Wok Ring is compatible with the following Thermador products:
SGS304FS, SGS365FS, SGS305FS, SGSX365FS, SGSX305FS

5-Burner, Center Grate Wok Ring Placement



4-Burner, Right-Front Grate Wok Ring Placement



WARNING:

- Failure to follow these instructions could result in **SERIOUS BURNS** to the person(s) cooking and/or person(s) in the immediate area of cooking.
- The Thermador Wok Ring must be installed correctly to ensure its stability on the cooktop. Read carefully, understand completely, and follow closely the included instructions before you attempt to cook using the Thermador Wok Ring.
- The Thermador Wok Ring is designed for use only with a round bottom wok. Do not use a flat bottom wok on the Thermador Wok Ring.
- The Thermador Wok Ring is designed for use only with select models of Thermador cooktops. Read the included instructions to find out if your cooktop can accommodate the Thermador Wok Ring.

Placing Wok Ring on Grate

For four-burner models: The Thermador Wok Ring is for use on the right-front grate position only.

For five-burner models: The Thermador Wok Ring is for use on the center grate only.

NOTE:

Do NOT place or remove the wok ring until the used grate and wok ring are cool. Use with a round bottom wok up to 16".

1. The wok ring has four wok supports on the top and three pronged feet on the bottom.
2. The wok ring has one pronged foot that is located under a wok support. Be sure that this pronged foot is always located at the back towards the rear of the grate.
3. Align the pronged feet over the grate fingers as shown in the graphics above to prevent the wok ring from sliding off the grate.

Thermador®


An American Icon™

Anneau à wok


Modèle : SWOKRINGF

L'anneau à wok Thermador est compatible avec les produits Thermador suivant :
SGS304FS, SGS365FS, SGS305FS, SGSX365FS, SGSX305FS

5-Brûleurs, Grille centrale Emplacement de l'anneau à wok



4-Brûleurs, Grille avant droite Emplacement de l'anneau à wok



AVERTISSEMENT :

- Le non-respect des présentes instructions pourrait **SÉRIEUSEMENT BRÛLER** la personne utilisant le produit et/ou les personnes se trouvant près de la cuisinière.
- L'anneau à wok Thermador doit être installé correctement pour assurer sa stabilité sur la cuisinière. Assurez-vous de lire attentivement, de bien comprendre et de suivre les instructions comprises avec le produit avant de tenter de cuisiner avec l'anneau à wok Thermador.
- L'anneau à wok Thermador est conçu pour n'être utilisé qu'avec un wok à fond rond. N'utilisez pas de wok à fond plat sur l'anneau à wok Thermador.
- L'anneau à wok Thermador est conçu pour n'être utilisé qu'avec certains modèles de cuisinières Thermador. Lisez les instructions fournies pour savoir si vous pouvez utiliser l'anneau à wok Thermador avec votre cuisinière.

Comment placer l'anneau à wok sur la grille

Pour les modèles à quatre brûleurs : l'anneau à wok Thermador ne peut être utilisé que sur la grille avant droite.

Pour les modèles à cinq brûleurs : l'anneau à wok Thermador ne peut être utilisé que sur la grille centrale.

NOTE :

Ne placez PAS ou n'enlevez PAS l'anneau à wok avant que la grille et l'anneau n'aient refroidi. Utilisez avec un wok à fond rond d'un maximum de 16".

1. L'anneau à wok possède quatre supports à wok sur le dessus et trois pieds dentelés en dessous.
2. L'un des pieds dentelés de l'anneau à wok est situé sous un support à wok. Assurez-vous que ce pied dentelé pointe toujours vers l'arrière de la grille.
3. Alignez le pied dentelé sur les barres de la grille, tel que montré sur le tableau ci-dessus, pour éviter que l'anneau à wok ne glisse à côté de la grille.

Thermador®


An American Icon™

Anillo de wok


Modelo: SWOKRINGF

El anillo de wok Thermador es compatible con los siguientes productos de Thermador:
SGS304FS, SGS365FS, SGS305FS, SGSX365FS, SGSX305FS

5-Quemadores, rejilla central Colocación del anillo de wok



4-Quemadores, rejilla frontal derecha Colocación del anillo de wok



ADVERTENCIA:

- El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en QUEMADURAS GRAVES a la(s) persona(s) que cocinan y/o a la(s) persona(s) ubicadas cerca de la hornilla.
- El anillo de wok Thermador debe ser instalado correctamente para que esté estable sobre la hornilla. Asegúrese de leer detenidamente, de comprender enteramente y de seguir las instrucciones antes de intentar utilizar el anillo de wok Thermador.
- El anillo de wok Thermador está diseñado para ser utilizado con un wok de fondo redondo. No utilice el anillo de wok Thermador con un wok de fondo plano.
- El anillo de wok Thermador está diseñado para ser utilizado únicamente con ciertos modelos de hornillas Thermador. Lea las instrucciones para saber si puede utilizar el anillo de wok Thermador con su hornilla.

Colocación del anillo de wok sobre la rejilla

Para los modelos de cuatro quemadores: el anillo de wok Thermador debe ser utilizado únicamente en la rejilla frontal derecha.

Para los modelos de cinco quemadores: el anillo de wok Thermador debe ser utilizado únicamente en la rejilla central.

NOTA:

NO coloque y NO quite el anillo de wok antes de que se hayan enfriado la rejilla y el anillo. Utilice un wok de fondo redondo de un máximo de 16".

1. El anillo de wok tiene cuatro soportes de wok en la parte superior y tres pies dentados en la parte de abajo.
2. Uno de los pies dentados está situado debajo de un soporte de wok. Asegúrese de que este pie dentado siempre está situado en la parte trasera de la rejilla.
3. Alinee el pie dentado con las barras de la rejilla, como se enseña en el dibujo más arriba, para evitar que el anillo de wok se desplace sobre la hornilla.

Thermador[®] | *An American Icon*[™]

5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, CA 92649 • 800-735-4328 • www.thermador.com
9000368397 • 5V0DTH • Rev. B • 8/08 © BSH Home Appliances Corporation, 2008 • All rights reserved • Litho U.S.A.