



Mat. Nr.: 9000712186



TE71...


Kurzanleitung  
Quick User Guide

**SIEMENS**




Vor Gebrauch unbedingt die  
Gebrauchsanleitung lesen!

Before using the appliance,  
always read the operating  
instructions!




Ein Beispiel Zubereitung  
**MACCHIATO**


Simple Preparation  
**MACCHIATO**




Kurzspülen  
**MILCHSYSTEM**  
Short Rinse  
**MILK SYSTEM**



Reinigen  
**MILCHSYSTEM**  
Cleanup  
**MILK UNIT**



Reinigen  
**BRÜHEINHEIT**  
Cleanup  
**BREW CARTRIDGE**





Service-Programm  
**CALC'N'CLEAN**  
Service Program  
**CALC'N'CLEAN**

1 ESPRESSO ☐☐☐☐  
SERVICE - CALC'N'CLEAN  
→ ☐-TASTE

---




ESPRESSO ☐☐☐☐  
SERVICE - CALC'N'CLEAN  
→ ☐-BUTTON





4 REINIGUNG UND SERVICE  
REINIGEN  
CALC'N'CLEAN → START

---

CLEANING AND SERVICE  
CLEAN  
CALC'N'CLEAN → START



14 start  
ca. 8 Min.  
approx. 8 min.





Service-Programm  
**ENTKALKEN**  
Service Program  
**DESCALING**

1 ESPRESSO ☐☐☐☐  
SERVICE - ENTKALKEN  
→ ☐-TASTE

---


ESPRESSO ☐☐☐☐  
SERVICE - DESCALE  
→ ☐-BUTTON




4 REINIGUNG UND SERVICE  
ENTKALKEN → START  
REINIGEN

---


CLEANING AND SERVICE  
DESCALE → START  
CLEAN



11 start  
ca. 20 Min.  
approx. 20 mi



13 start  
ca. 1 Min.  
approx. 1 min.





Service-Programm  
**REINIGEN**  
Service Program  
**CLEANING**

1 ESPRESSO ☐☐☐☐  
SERVICE - REINIGEN  
→ ☐-TASTE

---



ESPRESSO ☐☐☐☐  
SERVICE - CLEANING  
→ ☐-BUTTON



5 REINIGUNG UND SERVICE  
ENTKALKEN  
REINIGEN → START

---

CLEANING AND SERVICE  
DESCALE  
CLEAN → START



10 REINIGUNGSPROGRAMM  
LÄUFT

---

CLEANING



12 start  
ca. 7 Min.  
approx. 7 min.

