



Daha birçok önemli bilgiyi kullanma ve kurma kılavuzunuzda bulabilirsiniz.

# i Doğru çamaşır yıkama deterjanı seçimi

Doğru çamaşır yıkama deterjanı seçimi, ısı derecesi ve yıkama işlemi için bakım ve koruma içareti belirleyicidir. İlgili internet ana sitesine de bakınız: www.sartex.ch www.cleanright.eu adlı internet sitesinde kişisel kullanımınız için yıkama, koruma ve temizleme maddeleri ile ilgili çok sayıda başka yararlı bilgiler bulacaksınız.

| Çamaşır ve tekstil türü | Yıkama programı | Yıkama ısı derecesi | Deterjan |
|---|---|---|---|
| Keten veya pamuktan yapılmış, kaynatılabilen **beyaz** çamaşırlar | Pamuklu (Beyazlar/ Renkliler) | 20 °C – azm. 90 °C | Ağartıcı ve optik parlatıcı içeren tam yıkama deterjanı |
| Ketenden veya pamuktan **renkli** çamaşırlar | Pamuklu (Beyazlar/ Renkliler) | 20 °C – azm. 60 °C | Ağartıcı ve optik parlatıcı içermeyen renklileri yıkama deterjanı |
| Sentetik iplik ve liflerden ya da tamamen sentetik **renkli** çamaşırlar | Sentetikler | 20 °C – azm. 60 °C | Renkliler/Hassas çamaşırlar için optik parlatıcı içermeyen yıkama deterjanı |
| Hassas ince tekstiller, ipek veya viskoz | Hassas/ İpek | 20 °C – azm. 40 °C | Hassas yıkama deterjanı |
| Yünlüler | Yünlüler | 20 °C – azm. 40 °C | Yünlü yıkama deterjanı |

# i Çevre koruma ve tasarruf bilgileri

Kullanma kılavuzundaki bilgi ve uyarılara ek olarak, müteakip bilgileri dikkate alarak daha fazla masraftan tasarruf sağlayabilir ve çevreyi koruyabilirsiniz.
Az ve normal kirli çamaşırlarda enerjiyi (yıkama ısı derecesi düşürülmesi) ve yıkama deterjanını azaltarak tasarruf sağlayabilirsiniz.

| | | |
|---|---|---|
| Hafif dozajlama önerisi ile ilgili bilgiye göre, düşürülmüş ısı derecesi ve yıkam deterjanı miktarı | Hafif | Görünür kir, pislik ve leke yok Giysiler beden kokusu almıştır, örn. hafif yazlık/sportif giysi (sadece birkaç saat giyilmiş), tişörtler, gömlekler, bluzlar (azami 1 gün giyilmiş), misafir için kullanılmış çarşaf, yorgan yüzü ve yüz havluları (1 gün kullanılmış) |
| | Normal | Kir/pislik görülebiliyor veya az miktarda hafif lekeler var, örn. tişörtler, gömlekler, bluzlar (ter çekmiş, birkaç kez giyilmiş), elbezleri, yatak çarşafları ve yorgan yüzleri (azami 1 hafta kullanılmış) |
| Çok miktarda dozajlama önerisi ile ilgili bilgiye göre, bakım ve koruma etiketine bağlı ısı derecesi ve yıkam deterjanı miktarı | Çok | Kir/pislik ve/veya lekler rahatlıkla görüle-bilmekte, örn. bulaşık bezleri, bebek çamaşırları, mesleki giysiler |

9308 / 9000732995

# tr Yeni AB yönetmeliği ile ilgili bilgiler

1015/2010 numaralı yönetmeliğe (AB) uygun ürün bilgilerini müteakipte bulacaksınız. Bu bilgilerin verimesinin nedeni, AB bölgesi dahilinde satılan tüm cihazların yerine getirmesi gereken enerji tasarruf yönetmelikleridir.
Bu bilgi föyünün arka sayfasında, şematik açıklamalar içeren bir enerji etiketi gösterilmektedir.
Cihazınızın enerji etiketini cihazın yan veya ön tarafında bulabilirsiniz. Etiketi çekip çıkarınız ve söz konusu sayfanın arka yüzüne yapıştırınız.
Enerji etiketinde cihazınıza özel değerlere genel bir bakış sunulmaktadır.

# i Ürün hakkında bilgiler

## Pamuklu tekstiller için en verimli programlar

Müteakip programlar (Standart-Programlar) normal kirli pamuklu tekstillerin temizlenmesi için uygundur ve bunlar kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programlardır.

| AB- 1015/2010 **yönetmeliğine göre pamuklular için standart programlar** | Doldurma miktarı | yakl. tüketim değerleri | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Enerji | Su | Program süresi |
| Pamuklu (Beyazlar/Renkliler) 60 °C + EcoPerfect tuşu | 8 kg | 0,82 kWh | 43 l | 3¼ h |
| Pamuklu (Beyazlar/Renkliler) 60 °C + EcoPerfect tuşu | 4 kg | 0,80 kWh | 37 l | 3¼ h |
| Pamuklu (Beyazlar/Renkliler) 40 °C + EcoPerfect tuşu | 4 kg | 0,71 kWh | 37 l | 3 h |

Soğuk su (15 °C) ile 2010/30/EU yönetmeliğine göre kontrol ve enerji etiketlemesi için program ayarları.
Program ısı derecesi ile ilgili bilgi, tekstillerin içindeki bakım ve koruma etiketi üzerinde verilen ısı derecelerine bağlıdır. Gerçek yıkama ısı derecesi, enerji tasarruf sebeplerinden dolayı bildirilmiş program ısı derecesinden farklı olabilir.

## Çamaşırlardaki bakiye nem

Cihazınızın sıkma verimlilik sınıfı için enerji etiketindeki bilgilere bakınız.
Cihazınızın sıkma verimlilik sınıfı ile ilgili yüzde türünden bakiye nem değeri için aşağıdaki tabloya bakınız.

| Sıkma verimlilik sınıfı | Bakiye nem D [%] |
|---|---|
| A (en yüksek verimlilik) | D < 45 |
| B | 45 ≤ D < 54 |
| C | 54 ≤ D < 63 |
| D | 63 ≤ D < 72 |
| E | 72 ≤ D < 81 |

## Kapalı ve kapalı olmayan durumdaki enerji tüketimi

| | | | |
|---|---|---|---|
| kapalı durumda: | 0,10 W | kapalı olmayan durumda (çalışmaya hazır): | 1,49 W |