

























Cuadro de programas

Programa/Tipo de ropa/Indicación	Ajustes
<p>Denominación de los programas</p> <p>Breve explicación del programa y para qué tipos de prendas es adecuado.</p>	<p>Carga máxima;</p> <p>* Carga de ropa reducida al seleccionar la opción Turbo Perfect </p> <p>Velocidad de centrifugado (según modelo)</p> <p>Posibles opciones de programa</p>
<p>Algodón/Algodão</p> <p>Tejidos resistentes y duraderos de algodón o lino.</p> <p>Algodón/Algodão + Prelav.: repartir el detergente en las cámaras I y II</p> <p>Nota: Si se ajusta la opción Turbo Perfect , sirve como programa corto para prendas poco sucias.</p>	<p>Máx. 8 kg / 4* kg</p> <p> ... 1400 r. p. m.</p> <p>Eco Perfect , Turbo Perfect , Fácil , Extra </p>
<p>Sintéticos</p> <p>Tejidos sintéticos o mixtos.</p>	<p>máx. 3,5 kg</p> <p> ... 1200 r. p. m.</p> <p>Eco Perfect , Turbo Perfect , Fácil , Extra </p>
<p>Mix</p> <p>Carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos</p>	<p>máx. 3,5 kg</p> <p> ... 1400 r. p. m.</p> <p>Eco Perfect , Turbo Perfect , Fácil , Extra </p>
<p>Delicado/Seda</p> <p>Para prendas muy delicadas de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos que se pueden lavar a máquina (por ejemplo, blusas de seda, chales de seda)</p> <p>Nota: Emplear un detergente adecuado para prendas delicadas o de seda.</p>	<p>máx. 2 kg</p> <p> ... 800 r. p. m.</p> <p>Eco Perfect , Turbo Perfect , Fácil , Extra </p>
<p>Lana/Lã </p> <p>Prendas de tejidos de lana o mixtos de lana que se pueden lavar a mano o en la lavadora</p> <p>Programa de lavado particularmente cuidadoso con la ropa a fin de evitar que esta pueda encogerse; largos ciclos de inactividad (las prendas reposan en el agua de lavado)</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ La lana es un producto de origen animal, por ejemplo, angora, alpaca, llama, oveja. ■ Emplear un detergente adecuado para lana. 	<p>máx. 2 kg</p> <p> ... 800 r. p. m.</p>










Programa/Tipo de ropa/Indicación	Ajustes
 (Aclarado) /  (Centrifugado)	máx. 8 kg
Programa para aclarar o centrifugar.	 ... 1400 r. p. m.
Nota: Si desea aclarar y no centrifugar, seleccione el ajuste de programa adicional Extra  .	Fácil 
 (Vaciado)	máx. 8 kg
Del agua de lavado, por ejemplo, tras ajustar  (parada de aclarado)	 ... 1400 r. p. m. -
Rápido 15 min	máx. 2 kg
Programa rápido de aprox. 15 minutos de duración para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia.	 ... 1200 r. p. m. -



Tabla de valores de consumo

Duración del programa, humedad residual, consumo de energía y agua de los programas de lavado principales (datos aproximados)

Programa	Carga	Consumo de energía*	Agua*	Duración del programa*
Algodón/Algodão frío/20 °C	8 kg	0,30 kWh	75 l	2 1/2 h
Algodón/Algodão 40 °C	8 kg	1,00 kWh	75 l	2 3/4 h
Algodón/Algodão 60 °C	8 kg	1,12 kWh	75 l	2 3/4 h
Algodón/Algodão 90 °C	8 kg	2,25 kWh	85 l	2 3/4 h
Sintéticos 40 °C	3,5 kg	0,64 kWh	58 l	1 3/4 h
Mix 30 °C	3,5 kg	0,54 kWh	51 l	1 h
Delicado/Seda frío	2 kg	0,19 kWh	35 l	3/4 h
Lana/Lã 30 °C	2 kg	0,17 kWh	40 l	3/4 h


Programa	datos aproximados sobre la humedad residual**		
	WA...28... máx. 1400 r. p. m.	WA...24... máx. 1200 r. p. m.	WA...20... máx. 1000 r. p. m.
Algodón	48 %	53 %	62 %
Sintéticos	40 %	40 %	40 %
Delicados/Seda	30 %	30 %	30 %
Lana	45 %	45 %	45 %






* Los valores pueden divergir de los indicados en función de la presión, el grado de dureza y la temperatura del agua, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

** Datos sobre humedad residual basados en la limitación de la velocidad de centrifugado y la carga máxima dependientes de cada programa.

es Hoja adjunta con instrucciones de uso y montaje

Programas más eficientes para las prendas de algodón

Los siguientes programas (programas estándar, señalizados con ) son apropiados para la limpieza de prendas de algodón con una suciedad normal y resultan más eficientes en cuanto al consumo combinado de energía y agua.

Programas estándar para lana de acuerdo con la Directiva Europea (UE) 1015/2010		
Programa + Tecla	Carga	Duración del programa
Algodón/Algodão  °C +  Eco Perfect 	8 kg	4 h
Algodón/Algodão  °C +  Eco Perfect 	4 kg	4 h
Algodón/Algodão  °C +  Eco Perfect 	4 kg	4 h

Configuración del programa para comprobación y etiquetado de energía de acuerdo con la Directiva europea 2010/30/UE, con agua fría (15 °C).
La indicación de la temperatura del programa se orienta por la temperatura señalada en la etiqueta de cuidado de las prendas. La temperatura de lavado efectiva puede diferir, por razones de ahorro energético, de la temperatura del programa indicada.

Notas

- Este anexo forma parte del manual de instrucciones. Guardar toda la documentación para consultas posteriores.
- Asimismo, en las instrucciones de uso y montaje figura más información importante.

WAQ20368ES / ...

9000934046 (9403)

