

Ovdje je shematski prikazana energetska oznaka s objašnjenjima.

Energetska oznaka Vašeg uređaja nalazi se sa strane ili na prednjoj strani uređaja. Skinite oznaku i ovdje je zalijepite.

Energetska oznaka sadrži pregled specifičnih vrijednosti vašeg uređaja.






Mnoge druge važne informacije možete naći u uputama za uporabu ili u uputama za instalaciju.

Ovaj priloženi list je sastavni dio upute za uporabu. Molimo sačuvajte sve dokumente za kasniju uporabu.

i Pravilan odabir deterdženta

Za pravilan izbor deterdženta, temperature i postupanje s odjećom je oznaka od presudne važnosti. Pogledajte web stranicu www.sartex.ch


Na web stranici www.cleanright.eu ćete naći brojne daljnje korisne informacije o pranju, njezi i sredstvima za pranje u privatne svrhe.

Odjeća i tkanine	Program pranja	Temperatura pranja	Deterdžent
Otporno bijelo rublje za iskuhavanje od lana ili pamuka 	(Pamuk)	20 °C - 90 °C	Univerzalni deterdžent s izbjeljivačem i sredstvima za optički sjaj
Šareno rublje od lana ili pamuka 	(Pamuk)	20 °C - 60 °C	Deterdžent za šareno rublje bez izbjeljivača i sredstava za optički sjaj
Šareno rublje od vlakana, sintetike koji su jednostavni za njegu 	Rublje lako za održavanje	20 °C - 60 °C	Deterdžent za šareno/osjetljivo rublje bez sredstava za optički sjaj
Osjetljive fine tkanine, svila ili viskoza 	Osjetljivo/Svila	20 °C - 40 °C	Sredstva za pranje finog rublja
Vuna 	Vuna	20 °C - 40 °C	Sredstva za pranje vune

i Zaštita okoliša i savjeti za uštedu

Osim uputa u uputi za uporabu, možete u obzir uzeti i sljedeće upute u svrhu štednje i svrhu zaštite okoliša.

Za lagano i normalno zaprljanu odjeću možete smanjiti energiju (smanjenje temperature pranje) i deterdžent.

<p>Smanjena temperatura i količina sredstva za pranje rublja prema preporuci za doziranje Lagano</p>  <p>Temperatura prema etiketi za njegu i količina sredstva za pranje rublja prema preporuci za doziranje Jako</p>	Lagano	Nema vidljive prljavštine i mrlja. Odjeća je prihvatila miris tijela, npr. lagana ljetna/sportska odjeća (nošena samo par sati), majice, košulje, bluže (nošene jedan dan), posteljina za goste i ručnici za goste (korišteni jedan dan)
	Normalno	Vidljivo zaprljanost/ili nekoliko vidljivih mrlja, npr. majice, košulje, bluže (znojne, nošene nekoliko puta), ručnici, posteljina (korišteni do jednog tjedna)
	Jako	Zaprljanost i/ili mrlje jasno vidljive, npr. kuhinjske krpe, dječja odjeća, radna odjeća

9403 7 9000966336










hr Informacije o EU-propisima

Sukladno odredbi o ekološkom dizajnu (EU) 1015/2010 naći ćete proširene informacije o proizvodu. Pomoću ovih informacija o proizvodu možete postići štedljiviji i ekološki svjestan rad uređaja.

i Informacije o proizvodu

● Najefikasniji program za pamučne tkanine

Sljedeći su programi (standardni programi, označeni simbolom ) prikladni za čišćenje normalno uprljane pamučne tkanine i najučinkovitiji su u odnosu na kombiniranu potrošnju energije i vode.

Standardni programi za pamuk prema propisu (EU) 1015/2010	Punjenje	Okvirno trajanje programa
Program za pamuk  +  EcoPerfect	7 kg	3 ¾ h
Program za pamuk  +  EcoPerfect	3,5 kg	3 ¾ h
Program za pamuk  +  EcoPerfect	3,5 kg	3 ¼ h

Podešavanje programa za ispitivanje i oznaku energije prema direktivi 2010/30/EU s hladnom vodom (15 °C).

Informacija o temperaturi programa orijentira se prema temperaturi koja se nalazi na etiketi za njegu na tkanini. Stvarna temperatura za pranje može se razlikovati od navedene temperature programa zbog uštede energije.

● Potrošnja energije u isključenom i uključenom stanju

Isključeno stanje:	0,20 W	Uključeno stanje (spreman):	1,90 W
--------------------	--------	-----------------------------	--------

● Trajanje programa, preostala vlaga, potrošnja energije i vode glavnih programa pranja (okvirni podaci)

Program	Okvirni podaci o preostaloj vlazi			
	WAE28 ...	WAE24 ...	WAE20 ...	WAE16 ...
	WM14E ...	WM12E ...	WM10E ...	WM08E ...
	maks. 1400 okr/min	maks. 1200 okr/min	maks. 1000 okr/min	maks. 800 okr/min
Pamuk	53 %	58 %	68 %	80 %
Rublje lako za održavanje	40 %	40 %	40 %	40 %
Osjetljivo/Svila	30 %	30 %	30 %	30 %
Vuna	45 %	45 %	45 %	45 %

Podaci o preostaloj vlazi na temelju ograničenja broja okretaja centrifuge i maksimalnom punjenju ovisnima o programu.

Okvirne podatke o trajanju programa, potrošnji energije i vode u glavnim programima pranja ćete pronaći u uputi za uporabu.

Vrijednosti odstupaju od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode, ulaznoj temperaturi vode, vrsti rublja, njegovoj količini i zaprljanosti, korištenom sredstvu za pranje, oscilacijama napona u električnoj mreži i odabranim dodatnim funkcijama.