




Tässä on kaaviokuva energiamerkistä selostuksineen.  
 Löydät koneesi energiamerkin koneen sivulta tai edestä. Irrota merkki ja liimaa se tähän.  
 Energiamerkki sisältää yhteenvedon laitetta koskevista tiedoista.  
 Tärkeitä lisätietoja löydät myös käyttö- ja asennusohjeista.  
 Tämä liite on osa laitteen käyttöohjetta. Säilytä kaikki ohjeet mahdollista myöhempää käyttöä varten.

## i Oikea pesuainevalinta

Hoito-ohjmerkinnästä saat tietoa oikeasta pyykinpesuaineesta, lämpötilasta ja pesuohjelmasta, ks. myös Internet-sivu [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

Sivustolta [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) löydät paljon hyödyllistä tietoa kotitalouskäyttöön tarkoitetuista pesu-, hoito- ja puhdistusaineista.

| Pyykki ja tekstiililaatu                                                                                                                               | Pesu-ohjelma     | Pesu-lämpötila | Pesuaine                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Valkopesuun soveltuva valkoinen pellava- tai puuvillapyykki<br>       | Puuvilla         | 20 °C - 90 °C  | Valkopesuaine, joka sisältää valkaisuaineita ja optisia kirkasteita     |
| Kirjopyykki, pellavaa tai puuvillaa<br>                               | Puuvilla         | 20 °C - 60 °C  | Kirjopesuaine, joka ei sisällä valkaisuaineita eikä optisia kirkasteita |
| Kirjopyykki, siliävät kuidut, synteettiset materiaalit<br>            | Siliävät         | 20 °C - 60 °C  | Kirjo- tai hienopesuaine, joka ei sisällä optisia kirkasteita           |
| Hellävaraista käsittelyä vaativat tekstiilit, silkki tai viskoosi<br> | Hienopesu/silkki | 20 °C - 40 °C  | Hienopesuaine                                                           |
| Villa<br>                                                             | Villa            | 20 °C - 40 °C  | Villanpesuaine                                                          |

## i Ympäristön ja energian säästöohjeita

Voit säästää entistä enemmän kustannuksia ja ympäristöä noudattamalla käyttöohjeiden lisäksi seuraavia ohjeita.

Kun pyykki on kevyesti tai tavanomaisesti likaantunutta, annostele vähemmän pesuainetta ja alenna pesulämpötilaa. Näin säästyy energiaa.

|                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Alennettu lämpötila ja pesuainemääränä annostelu suositus kevyt</p>  | Kevyt    | Likaa tai tahroja ei ole havaittavissa. Tekstiileissä on ehkä hieman hien hajua, esim. kevyet kesä- tai urheiluvaatteet (pidetty vain muutamia tunteja), T-paidat, paidat, paitapuserot (pidetty enintään 1 päivän), vieraiden vuodevaatteet ja pyyhkeet (olleet käytössä 1 päivän) |
|                                                                                                                                                            | Normaali | Näkyvää likaa tai helppoja tahroja, esim. t-paidat, paidat, paitapuserot (erittäin hikisiä ja käytetty useamman kerran), käsipyyhkeet, vuodevaatteet (olleet käytössä 1 viikon)                                                                                                     |
|                                                                                                                                                            | Voimakas | Selvästi näkyvää likaa ja/tai tahroja, esim. astiapyyhkeet, vauvanpyykki, työvaatteet                                                                                                                                                                                               |

9402 / 9000976549



## fi EU-asetusta koskevat tiedot

Alla on annettu lisätietoa tuotteesta Ekodesign-direktiivin (EU) 1015/2010 mukaisesti. Näiden tuotetietojen tavoitteena on laitteen säästeliäs ja ympäristöystävällinen käyttö.

## i Tuotetiedot

### Tehokkaimmat pesuohjelmat puuvillatekstiileille

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty ) soveltuvat tavanomaisesti likaantuneille puuvillatekstiileille. Ne ovat myös tehokkaimpia sekä energian- että vedenkulutuksen kannalta.

| Vakio-ohjelmat puuvillalle<br>direktiivin (EU) nro 1015/2010 mukaan                                                                                                                                            | Täyttömäärä | Keskimääräinen ohjelman kesto |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Ohjelma Puuvilla  + valitsin  EcoPerfect | 8 kg        | 3¾ h                          |
| Ohjelma Puuvilla  + valitsin  EcoPerfect | 4 kg        | 3½ h                          |
| Ohjelma Puuvilla  + valitsin  EcoPerfect | 4 kg        | 3½ h                          |

Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaista testausta ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitäntää (15 °C). Pesuohjelman lämpötila valitaan tekstiilien hoito-ohjmerkinnän lämpötilasuosituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästöystyistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta.

### Energiankulutus laitteen ollessa päällä ja pois päältä

|              |        |                          |        |
|--------------|--------|--------------------------|--------|
| Pois päältä: | 0,10 W | Päällä (käyttövalmiina): | 0,10 W |
|--------------|--------|--------------------------|--------|

### Pääpesuohjelmien kesto, jäännöskosteus, energian- ja vedenkulutus (keskimääräiset arvot)

| Ohjelma          | Keskimääräinen jäännöskosteus |                    |                    |                    |
|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                  | WA.32 ...                     | WA.28 ...          | WA.24 ...          | WA.20 ...          |
|                  | WM16 ...                      | WM14 ...           | WM12 ...           | WM10 ...           |
|                  | max. 1600<br>1/min            | max. 1400<br>1/min | max. 1200<br>1/min | max. 1000<br>1/min |
| Puuvilla         | 44 %                          | 48 %               | 53 %               | 62 %               |
| Siliävät         | 40 %                          | 40 %               | 40 %               | 40 %               |
| Hienopesu/silkki | 30 %                          | 30 %               | 30 %               | 30 %               |
| Villa            | 45 %                          | 45 %               | 45 %               | 45 %               |

Jäännöskosteustiedot perustuvat ohjelman mukaiseen suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täyttömäärään.

Tiedot keskimääräisestä pääpesuohjelmien kestosta, energian- ja vedenkulutuksesta löydät käyttöohjeesta.

Vedenpaine, veden kovuus ja tulolämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelut sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat arvoihin, joten ne voivat poiketa annetuista.